

# PÄIVITÄISKÄYTÖN VIITE-OPAS



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT HOTPOINT - ARISTON  
-TUOTTEEN.

Täyden tuen saamiseksi on laite rekisteröitävä osoitteessa  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Voit ladata turvallisuusohjeet sekä Käyttö- ja huolto-  
oppaan sivustoltamme  
[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) ja noudattamalla tämän vihkosen  
takakannen ohjeita.



Ennen laitteen käyttämistä lue huolellisesti *Terveys- ja turvallisuusopas*.

## TUOTTEEN KUVAUS

LAITE




### Jääkaappiosasto

1. Elektroninen käyttöpaneeli / valoyksikkö
2. Hyllyt
3. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
5. Oven kätsyyden vaihtotarvikkeet
6. Ovihyllyt
7. Kanamunakotelo
8. Pulloerotin
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste

### Pakastinosasto

10. Oven tiivisteet
11. Laatikon väliseinä
12. Taso
13. Alalaatikko: kylmin alue, paras tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen
14. Jääpala-astia


OHJAUSPANEELI




1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. Pikajäähdytyspainike / Lämpötilapainike

## LISÄVARUSTEET


### KANANMUNAKOTELO



### PULLOEROTIN



### JÄÄPALA-ASTIA



# ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

## LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai pakastinosastoon.

Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.


# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Katso käyttö- ja huolto-oppaasta lisätietoja laitteen toiminnoista / katso viimeiseltä sivulta kuinka saat haltuusi käyttö- ja huolto-oppaan.

## TOIMINNOT

### LÄMPÖTILA-ASETUS

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon **painamalla lämpötilapainiketta** käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:



**KORK. LÄMP.**  
**KESK.-KORK. LÄMP.**  
**KESK. LÄMP.**  
**KESK.-ALH. LÄMP.**  
**ALHAINEN LÄMP.**  
**PIKAJÄÄHDYTYS**

● Led-merkkivalo palaa ○ Led-merkkivalo ei pala

**Huomaa:** Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

### 6TH SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. 6th Sense -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa

- pitkän sähkökatkon aikana, jos laitteen sisälämpötila nousee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

### PIKAJÄÄHDYTYS

Pikajäähdystoiminnon käyttäminen on suositeltavaa silloin, kun halutaan tehostaa jääkaapin jäähdystehoja siksi, että laitteeseen on laitettu suuri määrä elintarvikkeita.

Pikajäähdystoiminto aktivoidaan käyttöpaneelista **painamalla lämpötilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan**, kunnes kaikki 3 LED-valoa syttyvät. Toiminto päättyy automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Laitte siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

### JÄÄKAAPIN SISÄVALO

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen.

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

**Tärkeää:** Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

## HÄLYTYSTAULUKKO

### HÄLYTYKSEN TYPPI

### VAROITUSMERKKI

### SYY

### RATKAISU

Ovi auki -hälytys

Jääkaapin valo vilkkuu.

Ovi on ollut avoinna yli 5 minuuttia.

Sulje ovi.

Ovi auki -hälytys

Jääkaapin valo SAMMUU.

Ovi on ollut avoinna yli 8 minuuttia.

Sulje ovi.

Toimintahäiriö

Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.

Laitteen toimintahäiriö.

Ota yhteyttä huoltopalveluun

**SEURAAVIA TOIMINTÄÄÄNIÄ****SAATTAA KUULUA**

Suhiseva ääni, kun laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.



Kurluttava ääni, kun kylmäaineeneste virtaa putkissa.



BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.



Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.



Raksauttava ääni, kun kompressorin käynnistyminen.




NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säätää kompressorin käyntitiheyden.



# VIANETSINTÄOPAS

<b>Ongelma</b>	<b>Mahdollinen syy</b>	<b>Ratkaisu</b>
<b>LAITTEEN LÄMPÖTILA ON LIIAN KORKEA</b>	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisukohta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.</li> <li>› Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.</li> <li>› Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.</li> <li>› Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa.</li> <li>› Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.</li> </ul>
<b>MOOTTORI VAIKUTTAA KÄYVÄN LIIKAA</b>	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avaamistiheydestä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta ja lämpötilan asetusarvoista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.</li> <li>› Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.</li> <li>› Varmista, että ovea ei avata liian usein.</li> <li>› Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.</li> </ul>
<b>OVET EIVÄT SULKEUDU JA AVAUDU KUNNOLLA</b>	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisukohta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.</li> <li>› Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.</li> <li>› Tarkasta, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.</li> <li>› Varmista, että laite on vaakatasossa.</li> </ul>


# ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA



## Selitys



**VIILEÄ ALUE** Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



**KYLMÄ ALUE** Suositellaan juustojen, maidon, päivittäisen ruoan, herkkutavaroiden, jogurtin, kylmien leikkeleiden, jälkiruokien säilytykseen.



**HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**



**PAKASTUSOSAN LAATIKKO**  
(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden/ valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen.



**TAVALLINEN PAKASTINLAATIKKO**

*Huomaa:* Selitysten harmaa väri ei vastaa laatikoiden väriä.

## JÄÄKAAPPIOSASTO

Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.

Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin.

Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.

Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).

Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.


## PAKASTINOSASTO

Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa tuoretuotteita.

Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (... kg/24h).


Jos pakastimeen laitettava ruokamäärä on vähäinen, kannattaa käyttää pakastinosaston kylmimpiä alueita, eli ala-aluetta.

## TUOTESELOSTE

 [www](http://www.whirlpool.eu) Voit ladata laitteen tuoteselosteen, mukaan lukien energiankulutusta koskevat tiedot, verkkosivuiltamme osoitteesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Lataa Käyttö- ja huolto-opas verkkosivustoltamme osoitteesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

(voit käyttää tätä QR-koodia ilmoittamalla tuotteen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun



## YHTEYDENOTOT HUOLTOPALVELUUN

Yhteystiedot on ilmoitettu takuuooppaassa. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä oleva koodi.



400010858242

Painettu Italiassa



**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE