



## TEABELEHT ECODESIGN - 2021

Selle dokumendi eesmärk on anda soovitusi, mis võiksid aidata seadme energiakulu ja kasutust optimeerida.

Külmutusseade ei ole kavandatud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Mudeliteaveet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiате energiasildilt.

Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalil <https://eprel.ec.europa.eu>.

Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil.

### SEADME SULATAMINE

1. Soovitatav on neli tundi enne toidu külmutusseksioonist välja võtmist seada temperatuur külmemaks või lülitada sisse kiirkülmutusfunktsioon, et pikendada toidu säilivusaega külmiku sulatamise ajal.
2. Sulatamiseks lahutage seade toitevõrgust. Jätke uks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee väljavoolamist sulatamise ajal, pange külmutusseksiooni põhja vett imav lapp ja väänake seda regulaarselt kuivaks.
3. Puhastage külmutusseksiooni sisemus ja kuivatage see hoolikalt.
4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse.

Võtmelukku kasutatakse selleks, et lapsed ei saaks ennast seadmesse lukustada (kui on olemas).

Külmutusseadme ukseid ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

Toode sisaldab energiaklassi F valgusallikat (kui on olemas).

**Poliitika, standarddokumendid, varuosade tellimise ja lisateavet toodete kohta leiате meie veebisaidilt [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) ja [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**

