- Pour tout type de batterie de cuisine
- Poignée amovible
- Pour batterie de cuisine de 18 à 28 cm

Disque relais pour table à induction • ∅ 220 mm

La solution parfaite pour continuer à utiliser vos anciens ustensiles de cuisine sur une plaque induction

CARACTÉRISTIQUES

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.
Conseils d'utilisation : 1. Déposer délicatement le disque relais sur la table à induction. 2. Poser le récipient sur le disque relais. 3. Allumer la table à induction (ne pas préchauffer). 4. Après cuisson, ne pas laisser le disque relais sur la table à induction.

LA RECOMMANDATION WPRO

Il est recommandé d'ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour déplacer le disque relais.

CODES

IDI104 484000008543 C00385629 8015250475944

LANGUES

EN / FR / NL / DE / IT / ES / PT / HU / RO

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	LxHxW (cm)	Poids (Kg)	Qté
Produit :	26x4x23	0,88	1
Sous colisage :	23x47x29	0,93	10
Palette :	80x100x120	250	240

BÉNÉFICES CONSOMMATEUR

- **Économique :** il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, inox, verre, cuivre, céramique, acier)
- **Pratique :** poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement
- **Universel:** diamètre 22 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 18 à 28 cm