

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na www.whirlpool.eu/register




Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu i slijedite upute na poleđini ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ



Odjeljak hladnjaka

1. Elektronička upravljačka ploča / jedinica svjetla
2. Police
3. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
4. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
5. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
6. Duboke police u vratima
7. Polica za jaja
8. Držać boca
9. Polica za boce
10. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača


10. Brtva na vratima
11. Ladice zamrzivača
12. Police
13. Donja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
14. Ladica za led

UPRAVLJAČKA PLOČA

B. Ručica termostata



- A. Žarulja
- B. Ručica termostata
- C. Indikator postavke termostata
- D. Tipka za svjetlo



PODEŠAVANJE TEMPERATURE


Termostat na **MIN**: minimalna jačina hlađenja
 Termostat između vrijednosti **MIN** i **MAX**: jačina hlađenja može se podesiti u skladu s osobnim odabirom.
 Termostat na **MAX**: maksimalna jačina hlađenja.

*Položaj MED preporučuje se za najbolje čuvanje namirnica.
 Termostat na • : isključeno hlađenje i svjetlo.*


Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

DODATNI PRIBOR


POLICA ZA JAJA



DRŽAČ BOCA



LADICA ZA LED



PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja na električnu mrežu okrenite gumb termostata kako biste uključili uređaj: uključit će se hlađenje i svjetlo; gumb postavite na željenu snagu (pogledajte: "Upravljačka ploča" na 1. stranici).

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

SVJETLO HLADNJAKA

Žarulju skinite tako da je okrenete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kao što je prikazano na slici:



Provjerite žarulju. Ako je potrebno odvijte pregorenu žarulju i zamijenite je LED žaruljom iste vrste koja je dostupna samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera. Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJI SE MOGU ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.



Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



Zvuk BRRR stvara kompresor u radu.



Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.




KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
UREĐAJ NE RADI	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napon. › Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.
PRISUTNOST VODE U POSUDI ZA SAKUPLJANJE VODE OD ODMRZAVANJA	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA KOJI DOLAZE U KONTAKT S BRTVOM NA VRATIMA TOPLI SU NA DODIR	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
SVJETLO NE RADI	Moguće je da treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu. › Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona. › U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis za zamjenu istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenog distributera.
IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE PREDUGO UKLJUČEN	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene. › Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica. › Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju. › Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
TEMPERATURA UREĐAJA JE PREVISOKA	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte "Rješenja").	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica. › Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. › Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena. › Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi. › Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
VRATA SE PRAVILNO NE ZATVARAJU I NE OTVARAJU	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte "Rješenja").	<ul style="list-style-type: none"> › Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. › Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju. › Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. › Provjerite da je uređaj poravnat.

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA



Opis



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta, hladnih narezaka, deserta



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKS: HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica

Napomena: Siva nijansa iz legende ne odgovara bojama ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu policia iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h).

Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara donjem području.

OBRAZAC PROIZVODA

Obrazac proizvoda s energetskim podacima uređaja može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool docs.whirlpool.eu

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta docs.whirlpool.eu (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.



KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.



400010893047

Tiskano u Italiji