

Mieszadło Flex ze zgarniaczem, model **5KFE5T**, zaprojektowano do użytku wyłącznie ze wszystkimi mikserami stojący KitchenAid z uchylną głowicą (modele 5K45, 5KSM45, 5KSM100 i 5KSM200).

Mieszadło Flex ze zgarniaczem, model **5KFE7T**, jest przeznaczone wyłącznie do użytku z mikserami stojącymi 6,9 l KitchenAid z podnoszoną dzieżą (modele 5KSM7580X, 5KSM7591X i SM7990X).

Pełne informacje na temat instalacji mieszadła można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do miksera stojącego oraz w dotyczącym go podręczniku online. Znajdziesz tam również informacje dotyczące regulacji prześwitu między mieszadłem a dzieżą oraz bezpieczeństwa miksera stojącego.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Należy zapoznać się z podstawowymi Ważnymi środkami ostrożności opisanymi w instrukcji obsługi dołączonej do miksera stojącego oraz w dotyczącym go podręczniku online na stronie [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).

## NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

### UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Mieszadło FLEX ze zgarniaczem pozwala na dodawanie składników do pieczenia podczas miksowania bez konieczności zatrzymywania silnika i używania łopatk.

**Płaskie mieszadło Flex ze zgarniaczem jest stosowane do mieszanek normalnych i gęstych:**

Biszkopt	Herbatniki	Lukier śmietankowy
Szybki wypiek chleba	Słodycze	Klopsy
Ciasteczka	Tłuczone ziemniaki	Ciasta

To mieszadło Flex ze zgarniaczem zagniata i zbiera miksowaną masę, dzięki czemu nie trzeba zgarniać resztek z dzieży.

### UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego wykonano opakowanie, nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem ♻️. Poszczególne części opakowania muszą zostać zutilizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.