

Upute za upotrebu



PROČIŠĆIVAČ ZRAKA

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama

Upozorenje! : Prije prve upotrebe izvadite filtrirajuće elemente i skinite polietilensku vrećicu.

Whirlpool

SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

- Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.
- Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

⚠️ Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) nemojte dopustiti pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

DOZVOLJENI RASPODJELE UPOTREBE

⚠️ **PAŽNJA:** Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.

⚠️ Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim objektima u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.

⚠️ Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom.

POSTAVLJANJE

⚠️ Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

⚠️ Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen), električne priključke i popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, kontaktirajte trgovca ili najbliži postprodajni servis. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetite električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

⚠️ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠️ Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adapttere. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi. Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

⚠️ Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost – opasnost od strujnog udara.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠️ **UPOZORENJE:** Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja. Upotrebljavajte zaštitne rukavice (opasnost od poderotina) i zaštitne cipele (opasnost od nagnjećenja) da biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda; proizvodom moraju rukovati dvije osobe (smanjenje tereta); nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom (opasnost od strujnog udara). Nestručni popravci koje proizvođač nije odobrio mogu dovesti do opasnosti po zdravje i sigurnost za koje proizvođač ne može smatrati odgovornim. Sva oštećenja izazvana nestručnim popravcima ili zahvatima održavanja nisu pokrivena jamstvom čije su uvjeti navedeni u dokumentu koji je isporučen s proizvodom.

⚠️ Proizvod se isporučuje s ultraljubičastim LED svjetlom koje zrači, što predstavlja opasnost za kožu i oči. Preporučuje se izbjegavanje izravnog doticaja bez zaštitne opreme za oči ili rukavica.

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA


- Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja . Različiti dijelovi ambalaže moraju se zbrinuti na odgovarajući način i u skladu s lokalnom zakonskim propisima za odlaganje otpada.

ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA

- Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinjite ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Radi podrobnijih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i uredbama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi iz 2013. (sukladno izmjenama i dopunama). Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.


Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljašte za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

OPIS PROIZVODA



OPREZ! NEMOJTE blokirati ulaz zraka i područje ispuha, podloga od pliša također može blokirati područje ispuha.

KORISNIČKO SUČELJE



UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Uključivanje: u isključenom stanju pritisnite gumb Power (Uključivanje) i jedinica je tada uključena popraćena zvukom bip i ulazi u zadani način rada „AUTOMATIC” (Automatski).

Indikator „AUTO“ je uključen, senzor započinje otkrivanje i jedinica započinje s radom.

Ponovno pritisnite gumb Power (Uključivanje) i jedinica prestaje raditi.

ODABIR NAČINA RADA

Kada je jedinica uključena, pritisnite gumb „MODE“ (način rada) da biste odabrali način rada AUTO (Automatski), SLEEP (Mirovanje), UV (Ulraljubičasti), AUTO +UV (Automatski + ultraljubičasti), SLEEP + UV (Mirovanje + ultraljubičasti), FAN (S ventilatorom) i uključuje se pripadajući indikator.

Sleep (Mirovanje): Jedinica automatski prelazi u način rada s malom brzinom ventilatora. Ali kad se jedinica već nalazi u stanju mirovanja, ako pritisnete gumb za odabir brzine, način „Sleep Mode“ (Mirovanje) i možete prilagoditi brzinu ventilatora.

Način rada Auto (Automatski): Jedinica automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji. Ali kad se jedinica već nalazi u automatskom načinu rada, ako pritisnete gumb za odabir brzine, način „Auto Mode“ (Automatski) i možete prilagoditi brzinu ventilatora.

Način UV (Ulraljubičasti): Jedinica automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji s uključenim načinom UV (Ulraljubičasti). Ali kad se jedinica već nalazi u ulraljubičastom načinu rada, ako pritisnete gumb za odabir brzine, način „UV Mode“ (Ulraljubičasti) i možete prilagoditi brzinu ventilatora.

ODABIR BRZINE

Pritisnite gumb „SPEED“ (Brzina) da biste odabrali brzinu ventilatora „LOW, MID, HI“ (Mala, Srednja, Velika).



LED zaslon

Kada je napajanje uključeno, senzor PM2.5 započinje otkrivanje i ikona PM2.5 prikazuje se na zaslonu. Vrijednost PM2.5 prikazuje se u područjima 888.

Svetlo kvalitete zraka u tri boje uključuje se ovisno o vrijednosti PM2.5 okoliša.

Vrijednost PM2.5	Boja SVJETLA
0 – 75	Plava boja
76 – 150	Žuta boja
> 150	Crvena boja

Napomena: U načinu rada „SLEEP“ (Mirovanje) ikona mirovanja prikazuje se na LED zaslonu, a isključene su sve ostale ikone i svjetlo.

UPOZORENJE NA ZAMJENU FILTRA

VRIJEME SERVISIRANJA FILTRA DOSEŽE 2900 SATI:

- Kad je jedinica uključena, trepereći kod E03 + zvuk bip u trajanju od 5 sekundi.
- Nakon 5 sekundi kod E03 izmjenjuje se s oznakom PM2.5 (ciklus od 3 sekunde E03/3 sekunde PM2.5), a svjetlo kvalitete zraka (okruglo) treperi.

VRIJEME SERVISIRANJA FILTRA DOSEŽE 3000 SATI:


- Kad je jedinica uključena, trepereći kod E03 + zvuk bip u trajanju od 5 sekundi.
- Nakon 5 sekundi isključuje se zvuk bip, a kod E03 nastavlja treperiti

RESETIRANJE NAKON ZAMJENE FILTRA


- Nakon zamjene filtra pritisnite i 3 sekunde držite tipku „ON/OFF“ (za uključivanje i isključivanje. Uz zvuk „BIP“, kod E03 prestaje treperiti. Digitalni zaslon vraća se na uobičajeni prikaz.

NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

PRVA UPOTREBA



- Otvorite rešetku za ulaz zraka i izvadite filter
- Odrežite polietilensku vrećicu koja sadrži filtre
- Ugradite filtre i zatvorite rešetku za ulaz zraka
- Spojite napajanje




Bilješka: Jedinica se neće napajati dok se otvara rešetka za ulaz zraka. Jedinica će nastaviti uobičajeni način rada tek nakon ponovnog postavljanja rešetke za ulaz zraka.


POPIS DIJELOVA



Glavna jedinica x 1



HEPA+ugljjeni filter
(filter sve u jednom) x 1



Korisnički priručnik x 1


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda	Pročišćivač zraka
Dimenzije proizvoda	245x245x525 mm
Naziv napon/frekvencija	AC100-240 V, 50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	33 W
Neto težina	4,2 kg

KAD SE PROIZVOD DULJE VRIJEME NE UPOTREBLJAVA

- Iskopčajte utičak napajanja.
- Uređaj očistite krpom i otopinom mlake vode i neutralnog deterdženta.
- Stavite proizvod u vrećicu pakiranja. Stavite proizvod u kutiju pakiranja. Kutiju spremite na suho mjesto

ODRŽAVANJE FILTRA



Čišćenje početnog filtra: Otvorite rešetku za ulaz zraka, izvadite filtrirajući element pa usisivačem opremljenim s četkastim nastavkom ili suhom četkom očistite prašinu na površini filtra.

Filtrirajući element vratite u jedinicu nakon čišćenja.

Bilješka: Početni filter nemojte čistiti vlažnim ručnikom da se ne bi blokirao otvor na početnom filtru.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Pojava	Način provjere/Smjernice
Proizvod ne radi	Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.
Količina izlaznog zraka je niska.	Provjerite prikazuje li se E03. U tom je slučaju potrebno zamijeniti filter, a ako se ne prikazuje, pogledajte vodič za održavanje filtra (stranica 8)
Stroj stvara neugodan miris	Očistite filtre prema vodiču za održavanje filtra (stranica 8), a ako se problem i dalje javlja, zamijenite filtre. Ako je problem prisutan čak i nakon zamjene filtra, nazovite službu za korisnike.
Zrak se jedva pročišćava.	Provjerite prikazuje li se E03. U tom je slučaju potrebno zamijeniti filter, a ako se ne prikazuje, pogledajte vodič za održavanje filtra (stranica 8)
Visok zvuk tijekom rada	Filtrirajući element NIJE dobro ugrađen
LED prikazuje „E00“	Radi se o kvaru motora
LED prikazuje „E01“	Radi se o kvaru senzora PM2.5
LED prikazuje „E03“	Potrebno je zamijeniti filter

POSTPRODAJNI SERVIS

PRIJE POZIVA POSTPRODAJNOM SERVISU

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li kvar uklonjen.

AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU

Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu www.whirlpool.eu

Kada kontaktirate korisničku službu uvijek navedite:

- kratki opis kvara,
- vrstu i točan model uređaja;
- servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
- svoju potpunu adresu;
- svoj telefonski broj.

Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).