



Facile à installer



Améliore l'utilisation du four

Rails télescopiques pour four

La solution optimale pour vous faciliter la vie dans l'utilisation de votre four

CARACTÉRISTIQUES

Les rails télescopiques pour four sont la solution optimale pour vous faciliter la vie dans l'utilisation de votre appareil. Ils vous permettent de sortir les grilles et plaques du four en douceur et en toute sécurité.

Ils sont conçus pour être déplacés et positionnés à tous les niveaux de cuisson. Ils conviennent à toutes les fonctions du four à l'exception de la fonction vapeur. Ne pas laver au lave-vaisselle.

CODES

TOR100 488000850080 C00850080 8053190424264

LANGUES

EN / FR / NL / IT / DE / ES / PT / CZ / SK / EL / RO
HU / PL / DK / NO / SE / FI / UA / BG

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	LxHxW (cm)	Poids (Kg)	Qté
Produit:	10x43x3	0.49	1
Sous colisage:	-	-	-
Palette:	-	-	-

BÉNÉFICES CONSOMMATEUR

- **Optimise l'utilisation du four** : Les rails télescopiques pour four permettent de sortir les plaques et grilles en douceur et en toute sécurité en limitant le risque de basculement
- **Facile à installer** : les rails télescopiques peuvent être placés sur n'importe quel niveau de grille sans l'utilisation d'outils ou de vis

* FOUR COMPATIBILITÉS :

**Whirlpool, Hotpoint, Bauknecht,
Kitchen Aid, Ignis**

AKB 42 | AKP9 | AKPM | AKZ | BI | FI
FMY | HI | IBU 92 | IBU 94 | IBU 98 | KO
OAK | OKZ | SI | W6 | W7 | WTA | 7OFI

Téléchargez ici la liste complète des compatibilités et les instructions d'utilisation

