

VOĐIČ ZA RJEŠAVANJE KVAROVA



**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
INDESIT .**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Sigurnosne upute i Vodič za čišćenje i održavanje možete preuzeti na adresi www.whirlpool.eu i prateći upute na poleđini ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte Vodič za zdravlje i sigurnost.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ




Odjeljak hladnjaka

1. Ventilator
2. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
3. Jedinica elektroničke upravljačke ploče / svjetla
4. Police
5. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
6. Pokrov senzora
7. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
8. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
9. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
10. Polica za jaja
11. Duboke police u vratima
12. Separator za boce
13. Polica za boce
14. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača

14. Brtve na vratima
15. Gornja ladica: najhladnije područje najbolja za zamrzavanje svježih namirnica
16. Ladica za led
17. Police
18. Ladice zamrzivača


UPRAVLJAČKA PLOČA




1. Led indikator (za prikaz trenutne zadane vrijednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb uklj./mirovanje / Gumb za temperaturu

DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA



SEPARATOR ZA BOCE



LADICA ZA LED



PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.




Zvuk grgljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



Zvuk BRRR stvara kompresor u radu.




Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

FUNKCIJE

UKLJ./FUNKCIJA MIROVANJA

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje**. Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja.

Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

POSTAVKA TEMPERATURA

Pritisnite gumb Temperatura na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplije do najhladnije razine. Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički se mijenja.

Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka).

U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

	VISOKA TEMP.
	SRED VISOKA TEMP.
	SREDNJA TEMP.
	SRED NISKA TEMP.
	NISKA TEMP.
	BRZO HLAĐENJE

. . .

Uključeno led svjetlo Isključeno led svjetlo

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova funkcija automatski radi kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljene hrane.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja/zamrzavanja hladnjaka/odjeljka zamrzivača kada se u njega stavlja velika količina namirnica.

Za uključivanje funkcije Brzo hlađenje, **ciklički pritisnite gumb Temperatura** na upravljačkoj ploči dok sva 3 LED svjetla ne zatrepću i ostanu uključena.



Ova se funkcija automatski isključuje nakon 12 sati i vraća na prethodno odabranu zadanu vrijednost. Funkcija se može ručno isključiti pritiskom na gumb Temperatura na upravljačkoj ploči.

SVJETLO HLADNJAKA

Sustav svjetla u odjeljku hladnjaka upotrebljava LED svjetla koja omogućuju bolje osvjjetljenje i vrlo nisku potrošnju energije. Ako sustav LED svjetla ne radi obratite se Servisu kako bi ih zamijenili.


Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada su otvorena vrata hladnjaka. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 4 minute, svjetla će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Ako je uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom. Izvadite ga iz kutije u ladići za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici.


Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.



TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	RJEŠENJE
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena dulje od 3 minute.	Zatvorite vrata
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka isključeno	Vrata su ostala otvorena dulje od 4 minute.	Zatvorite vrata
Neispravnost	Bilo koji od indikatora temperature trepće	Neispravnost proizvoda.	Kontaktirajte postprodajni servis


NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA



Legenda



UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, ukiseljenog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta, hladnih narezaka, deserta



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa opisa nije usklađena s bojom ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremati u hladnjak, preporučujemo upotrebu policia iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).


Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODJELJAK ZAMRZIVAČA


Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24 h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu gornjeg dijela.

OBRAZAC PROIZVODA

 [www](http://www.whirlpool.eu) Letak proizvoda s podacima o potrošnji energije može se preuzeti na web-mjestu www.whirlpool.eu

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s web-mjesta www.whirlpool.eu (može se upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći šifru proizvoda.
> Drugi način je da kontaktirate Postprodajni servis



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Podaci o kontaktu nalaze se u knjižici jamstva. Kada kontaktirate Postprodajni servis navedite kod koji se nalazi na identifikacijskoj naljepnici proizvoda.



400010868416

Tiskano u Italiji