



## LETAK ZA ECODESIGN - 2020

Svrha ovog dokumenta je da pruži listu predloga koji mogu da pomognu u optimizaciji performansi energije i korišćenja uređaja.

Ovaj uređaj za hlađenje nije predviđen za korišćenje kao ugradni uređaj.

Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda prikazanog na energetske oznaci.

Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.

Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici.

### OTAPANJE LEDA U UREĐAJU

1. Preporučuje se da se smanji temperatura ili da se uključi brzo zamrzavanje Fast Freeze najmanje četiri sata pre nego što se izvadi hrana iz odeljka zamrzivača, kako bi se produžilo očuvanje hrane tokom postupka faze odmrzavanja.
2. Za odmrzavanje, isključite uređaj sa napajanja. Ostavite vrata otvorena kako bi se odeljak odledio. Da biste sprečili prosipanje vode tokom odleđivanja, savetuje se da na donju stranu odeljka zamrzivača stavite krpu koja dobro upija i da je redovno cedite.
3. Očistite unutrašnjost odeljka zamrzivača i pažljivo je osušite.
4. Ponovo uključite uređaj i vratite hranu unutra.

Brava za zaključavanje se koristi za sprečavanje dece da se zaključaju unutar uređaja (ako postoji).

Vrata i poklopce uređaja za hlađenje treba ukloniti pre odlaganja na deponiju, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti (ako postoji).

