

Esnek Kenarlı Çırpıcı modeli **5KFE5T**, tüm KitchenAid Oynar Başlıklı Stand Mikserlerle (5K45, 5KSM45, 5KSM100 ve 5KSM200 serisi modeller) kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

Esnek Kenarlı Çırpıcı modeli **5KFE7T**, KitchenAid 6,9 L Kaldırılabilir Kaseli Stand Mikserlerle (5KSM7580X, 5KSM7591X ve 5KSM7990X modelleri) kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

Çırpıcının takılması ile ilgili eksiksiz bilgiler için lütfen Kullanıcı Kılavuzuna ve/veya Stand Mikserinizin çevrimiçi Ürün Kılavuzuna başvurun. Burada ayrıca Çırpıcı ile Kase arasındaki mesafenin ayarlanması ve Stand Mikseri Güvenliği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

**Elektrikli ev aletleri kullanılırken temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir. Lütfen Stand Mikseriniz ile birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzunda ve/veya [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu) adresindeki Stand Mikserinizin çevrimiçi Ürün Kılavuzunda belirtilen temel Önemli Güvenlik Tedbirlerine başvurun.**

## BU TALİMATLARI SAKLAYIN

### ÜRÜN KULLANIMI

Esnek Kenarlı Çırpıcı, motoru durdurmadan ve spatula kullanmadan pişirme malzemelerini karıştırır.

**Esnek Kenarlı Çırpıcı, normal-yoğun karışımlar için tasarlanmıştır:**

Kekler	Bisküviler	Kek Kremaları
Çörekler	Şekerler	Köfte
Kurabiyeler	Patates Püresi	Turtalar

Bu Esnek Kenarlı Çırpıcı, karışımı daha iyi şekilde döndürür/yoğurur ve sıyırmaya gerek bırakmaz.

### AMBALAJ MATERYALİNİN ATILMASI

Ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir olup geri dönüşüm sembolü ile işaretlenmiştir ♻️. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.