


- A.** Ohjelmanvalitsin
B. Käynnistys-/Tauko-painike
C. Nollaus-/tyhjennys-painike
D. Ajustin-painike
E. Omat ohjelmat-painike
F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä \rightarrow O 3 sec
G. Linkous-painike
H. Ajan näyttö
I. Ohjelmavaiheen merkkivalo



- J.** Luukku auki -merkkivalo
Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:
K. Huolto-merkkivalo
L. Vesihana kiinni -merkkivalo
M. Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma	Hoitoohjelmekinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia - Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkitöjen mukaisesti	Pesu- ja lisäaineet					Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min	
				Esi-pesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Väriiliset 15°	Raikastus-ohjelma	Ajustin	Pika	Esipesu	Omat ohjelmat	Tehouuhuttelu		Linkous
Puuvilla 30 - 40 - 60 - 95°C			6.0 Normaalililikeiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desinfioi pyykin. Bakteerinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Tekokuidut 40 - 60°C			3.0 Normaalililikeiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Hienopesu 30°C			1.5 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾	
Päivittäispesu 40°C			3.0 Vähän likaiset tai normaalililikeiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Max.
e Puuvilla			6.0 Normaalililikeinen puuvillapyykki. 40 °C ja 60 °C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. - Energiamerkinnän viiteohjelma.	-	Kyllä	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Väriiliset 40°C			4.0 Valkoiset ja vaaleat arjoista kuiduista valmistetut vaatteet. Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahranpoistoaainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Villa Kylmä			1.0 Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	*	*	*	-	-	*	-	1000 ¹⁾
Huuhtelu ja linkous		-	6.0 Huuhtelu ja tehokas linkous. Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Linkous		-	6.0 Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Max.

* = valinnainen / Kyllä = annostele aine

¹⁾ Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

