



Maintien au chaud



Garde le Micro-ondes propre

Cloche Micro-ondes Ø 26,5 cm

La solution pour garder vos aliments chauds et votre Micro-ondes propre

CARACTÉRISTIQUES

La cloche Micro-ondes Wpro permet de **couvrir les aliments pendant le réchauffage, en évitant que les aliments ne se répandent à l'intérieur du micro-ondes et de le garder propre.** Après le réchauffage, il **permet de conserver la chaleur** et la tendreté des aliments plus longtemps. Sa forme ergonomique avec 4 trous d'aération au-dessus de la poignée ont été conçus pour **éviter que la vapeur ne provoque des brûlures.** Diamètre 26,5cm.

LA RECOMMANDATION WPRO

Pour utilisation au micro-ondes uniquement. Ne pas utiliser avec la fonction grill. Passe au lave-vaisselle.

CODES

PLL003 484000008434 C00335164 8015250441420

LANGUES

UK / FR / NL / DE / IT / ES / PT / NO / DK / SE / FI

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	LxHxW (cm)	Poids (Kg)	Qté
Produit :	27x7x27	0.112	1
Sous colisage :	28x22x28	1.73	12
Palette :	80x103x120	98	576

BÉNÉFICES CONSOMMATEUR

- **Un appareil propre donne de meilleurs résultats :** évite de renverser des aliments à l'intérieur du Micro-ondes
- **Évite les brûlures :** grâce à sa forme ergonomique et aux 4 trous d'aération
- **Facile à utiliser :** grâce à la poignée, il est facile de couvrir et découvrir les plats



Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire