

Paleta cu margine flexibilă model **5KFE5T** este concepută exclusiv pentru utilizare cu toate mixerele cu suport și cap rabatabil KitchenAid (modelele din seriile 5K45, 5KSM45, 5KSM100 și 5KSM200).

Paleta cu margine flexibilă model **5KFE7T** este concepută exclusiv pentru utilizare cu mixerele cu suport și posibilitate de ridicare a bolului KitchenAid de 6,9 l (modelele 5KSM7580X, 5KSM7591X și 5KSM7990X).

Pentru informații complete privind montarea paletelor, consultați manualul de utilizare și/sau ghidul produsului online al mixerului cu suport. Aici veți găsi și informații cu privire la reglarea spațiului dintre paletă și bol și siguranța mixerului cu suport.

MĂSURI DE PRECAUȚIE IMPORTANTE

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna precauțiile de siguranță de bază. Consultați Măsurile de precauție importante de bază așa cum apar în manualul de instrucțiuni furnizat cu mixerul cu suport sau în ghidul produsului online al mixerului cu suport pe www.KitchenAid.eu.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

UTILIZAREA PRODUSULUI

Paleta cu margine flexibilă încorporează ingredientele în timpul mixării, fără a trebui să opriți motorul și să utilizați o spatulă.

Paleta cu margine flexibilă este folosită pentru amestecuri normale până la dense:

Prăjituri	Biscuiți	Glazuri cremoase
Aluaturi nedospite	Bomboane	Ruladă din carne tocată
Fursecuri	Cartofii piure	Foitaj pentru plăcinte

Această paletă cu margine flexibilă împătorește/trage amestecul mai bine și face inutilă folosirea unei spatule.

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE

Materialele de ambalare sunt reciclabile și sunt marcate cu simbolul reciclării ♻️. Diferitele componente ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil, respectând reglementările autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.