


WI033A

FICHE PRODUIT

F

Commandes



- A. Bouton du thermostat
- B. Poussoir de l'éclairage
- C. Repère pour le réglage du thermostat

Thermostat sur ● : arrêt du refroidissement et de l'éclairage.

Thermostat sur 1 : température interne moins froide.

Thermostat sur 4 : température interne plus froide.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position intermédiaire 2-3.

Retrait du capot de l'ampoule



1. Poussez la languette vers la gauche
2. Retirez le capot

5019 611 01001

D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO