



Steam Iron

User Manual



SIM 8130 P - SIM 8130 R - SIM 8130 V

EN - DE - FR - PL - RO - SR



01M-8818463200-3022-08
01M-8912793200-3022-08
01M-8912803200-3022-08

CONTENTS

| | |
|-----------------|---------------|
| ENGLISH | 8-18 |
| DEUTSCH | 19-36 |
| FRANÇAIS | 37-52 |
| POLSKI | 53-70 |
| ROMÂNĂ | 71-90 |
| СРПСКИ | 91-106 |

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various sections of this manual:



Important information and useful hints about usage.



WARNING: Warnings against dangerous situations concerning the security of life and property.



WARNING: Warning for hot surfaces.



WARNING: Risk or burning and scalding due to steam.



1 Important safety and environmental instructions

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with the international safety standards.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses
 - By clients in hotels, and other residential type environments;
 - Bed and Breakfast type environments.

It is not fit for industrial use.

- This appliance may be used by children who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- Do not leave the product unattended while it is plugged in.
- Unplug the product before filling the water reservoir with water.
- Operate and store the appliance on a stable surface.
- When the appliance is placed on its base plate, ensure that the surface beneath the plate is level.

1 Important safety and environmental instructions

- Do not use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorised service.
- If the appliance is dropped or leaks water or has other failures, contact the authorised service. Do not use the appliance until it is repaired.
- When the appliance is not in use or left to cool down keep the appliance and power cable out of reach of children under 8 years old.
- The appliance is not suitable for using outdoors.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not attempt to dismantle the appliance.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The mains supply of the appliance must be secured with a minimum 16 A fuse.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not wrap the cable around the appliance. Wrap the cable around the cable wrapping section provided at the rear of the appliance only.
- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- It is highly suggested not to use this appliance continuously for more than one hour.
- The soleplate and its surrounding area can be extremely hot. Contacting hot surfaces may cause burns. Therefore while or just after using the appliance, pay attention not to touch the hot surfaces.
- Never use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.

1 Important safety and environmental instructions

- If you keep the packaging materials, store them out of the reach of children.
- Do not open the water filling cover during use.

1.2 Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste Product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance.

Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


1.4 Package Information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your steam iron

2.1 Overview



2 Your steam iron

Control and parts

1. Water spray hole
2. Water filling cap
3. Steam adjustment button
4. Water spray button
5. Intense steam button
6. Temperature adjustment button
7. Descaling (Self clean) button
8. Water tank
9. Base
10. Thermostat indicator and Auto-Off light
11. Cord wrapper

2.2 Technical data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Voltage | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Power Consumption | 2520-3000 W |
| Intense steam | 270 g* |
| Continuous steam | Up to 55 g/min. |
| Insulation class | I |



*Measured at maximum temperature level, when intense steam is applied with 3-second intervals for an operating period of 30 minutes.

The rights to make technical and design changes are reserved.

The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

3 Operation

3.1 Intended use

The appliance is intended for home use and ironing only, it is not suitable for professional use.


3.2 First operation

Upon initial operation, fill the water tank with water and evaporate to remove any occurred residue (see Fig. 3.6). At the same time, use the intense steam button (5) frequently.




During the initial use of the appliance, a slight odour and white deposits may occur from the holes on the baseplate. Odours and deposits will disappear after implementing evaporation twice. Also, there may be water droplets in the water tank, this is normal.


3.3 Filling the water tank



Open the water filling cap (2).



Fill the water up to the MAX line, holding the appliance in slightly vertical position.



Close the water filling cap (2).



WARNING: Do not put perfume, vinegar, soda, descaling agents, ironing aids or other chemicals into the water tank (8).



Your appliance is designed for using tap water. If the tap water in your region is extremely calcareous, use the tap water mixed with drinking water.

3 Operation

3.4 Temperature settings and dry ironing

Pay attention to the table below when adjusting the temperature setting on your appliance.


| Type of Fabric | Temperature Adjustment | Steam Setting |
|----------------|------------------------|--------------------|
| Silk goods | • | Low temperature |
| Wool | •• | Medium temperature |
| Cotton | ••• | High temperature |
| Linens-Jeans | Max | High temperature |




WARNING: For ironing, follow the ironing instructions on the fabric label.



- If you don't know what kind of fabric your garment is made of, set the accurate ironing temperature by ironing a non-visible part of your garment.
- To prevent shiny stains on synthetic fabrics such as silk, iron the reverse side of the fabric. Do not use the water spray feature to prevent formation of stains.
- Set the steam adjustment button (3) to the "0" position for dry ironing.
- It is useful to have water in the appliance for dry ironing, if necessary, you can use the water spray button (4).




Set the appliance to the upright position and plug it in.



Set the appropriate temperature setting using the temperature adjustment button (6).


- The thermostat indicator light (10) turns on.
- When the appliance reaches the temperature you have set, the thermostat indicator light (10) turns off.



The appliance is now ready for dry ironing.

3 Operation

3.5 Steam ironing



Set the appropriate temperature setting using the temperature adjustment button (6).

- The thermostat indicator light (10) turns on.
- When the appliance reaches the temperature you have set, the thermostat indicator light (10) turns off.

Adjust the appropriate temperature setting using the steam adjustment button (3).

The appliance is now ready for steam ironing.



WARNING: The temperature adjustment button (6) should be within the range of "Woollens" and "MAX" position to be able to do steam ironing.

3.6 Intense steam



WARNINGS:

- When you initiate ironing, intense steam may not come out upon initially pressing the button for a few times. The temperature adjustment button (6) should be at the "Woollens" or higher level in order to get intense steam.
- Wait a few seconds before pressing the intense steam button (5) again. If the shock steam button (5) is pressed repeatedly, water may also come from the base (9) along with steam.
- To use the intense steam feature, the thermostat indicator light (10) should turn off.





WARNING: Never direct the steam at people or animals.

3 Operation



WARNING: When the thermostat indicator light (10) turns on when ironing, wait for the light (10) to turn off to continue the intense steam process.



Set the appropriate temperature setting using the temperature adjustment button (6).

- The thermostat indicator light (10) turns on.
- When the appliance reaches the temperature you have set, the thermostat indicator light (10) turns off.

Your iron is ready for use.


3.7 Vertical steam

You can use the intense steam feature also in vertical position (see 3.6).



WARNING: When the thermostat indicator light (10) turns on when ironing, wait for the light (10) to turn off to continue the intense steam process.

3 Operation



Fill the water tank (8) with water (see 3.3). Set the appliance to the upright position and plug it in.

Set the appropriate temperature setting using the temperature adjustment button (6).

- The thermostat indicator light (10) turns on.
- When the appliance reaches the temperature you have set, the thermostat indicator light (10) turns off.


Your iron is ready for use.

By pressing the intense steam button (5), you can spray steam on your curtains and hanging clothes. Keep the appliance 15-30 cm away from clothing and curtains.

3.8 Water spraying



- Make sure there is enough water in the tank (8) before spraying.
- You can remove wrinkles more easily with the water spraying feature.




Press the water spray button (4) and continue ironing.

3 Operation


3.9 Auto-Off




- In case of automatic shut-down, the Auto-Off light (10) blinks.
- It may take about 60 seconds for the baseplate (9) temperature to reach its previous level.
- If you move the appliance horizontally, it would start to operate.



If you do not move the appliance for approximately 30 seconds while in horizontal position, it would shut-down automatically.



If you do not move the appliance for 8 minutes while in vertical position, it would shut-down automatically.



If you do not move the appliance for 30 seconds in lateral position (right or left), it would shut-down automatically.

3.10 Anti-dripping system

The appliance is equipped with an anti-dripping system. To prevent water from flowing out of the baseplate (9), the iron automatically stops evaporating when the temperature is too low.


You may iron even most delicate fabric perfectly with the anti-dripping system.

4 Cleaning and care

4.1 Cleaning

WARNINGS:

- Do not use benzene, solvents, abrasive cleaners or hard brushes to clean the appliance.
- Never put vinegar, descaler, soda, perfume or other ironing aids into the appliance.
- Do not wash your appliance under running water or immerse it in water or other liquids.
- Do not use abrasive cleaning agents to clean the baseplate (9).



Unplug the appliance before cleaning. Wait for the appliance to completely cool down.

Open the water filling cap (2) and drain the remaining water in the water tank (8) by tilting the appliance forward.


Wipe off any residues outside of the appliance and on the baseplate (9) using a damp cloth and, if necessary, a light, non-abrasive liquid cleaning agent.

4.2 Descaling (Self clean)

This process allows the lime particles accumulated within the appliance to be removed. Use the descaling feature every 10-15 days. If the water in your region is too calcareous (if lime particles falls off the baseplate (9) when ironing), use the descaling feature more often.

- Fill water up to the MAX line in the water tank (8). 3.3).


4 Cleaning and care



Plug the appliance.

Set the temperature adjustment button (6) to the "MAX" position and wait until the thermostat light (10) turns off.

Unplug the appliance before cleaning.



Place the appliance horizontally on the sink and shake the iron by pressing the "!" descaling button (7). Continue until the water in the water tank (8) runs out. When finished, release the descaling button (7).

Once descaling is complete, wait for the appliance to cool down completely.

Wipe off any residues outside of the appliance and on the baseplate (9) using a damp cloth and, if necessary, a light, non-abrasive liquid cleaning agent.



Self-cleaning feature removes dirt from the inside of the baseplate. We recommend that you use this feature every 10-15 days.

4 Cleaning and care

4.3 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Unplug the appliance and wait for it to cool down before storing.
- Drain the water tank.
- Store the appliance and its accessories in their original packaging.
- Store the appliance in a cool and dry environment.
- Always ensure that the appliance is kept out of reach of children.

4.4 Transport and shipping

- During transport and shipping, carry the appliance with its original packaging. The packaging of the appliance will protect the appliance against physical damage.
- Do not put heavy objects on the appliance or its packaging. Otherwise the appliance may be damaged.
- If the appliance is dropped, the appliance may not operate or permanent damage may occur.

5 Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|---|--|
| The base does not heat (9) although the appliance is plugged. | The plug or power cord of the appliance may be faulty. | Contact the authorized service if the appliance does not operate although the appliance is plugged in. |
| | Temperature adjustment button (6) may be set at Min. position. | Turn the temperature adjustment button (6) clockwise to the section with the steam sign. |
| The appliance does not produce steam. | The amount of water in the water tank (8) may be insufficient. | Fill water up to the MAX line in the water tank (8). 3.3). |
| | The steam adjustment button (3) may be set at the "dry ironing" position. | Set the steam adjustment button (3) at the "steam" position (see 3.5). |
| Intense Steam - Vertical Steam function does not work. | These functions may have been used too much in a very short time. | Continue ironing horizontally and wait before using the intense steam function again. |
| | The baseplate (9) may not be hot enough. | Turn the temperature adjustment button (6) clockwise to the section with the steam sign. Set the device in an upright position and wait for the base to warm up. |
| Water drips onto the fabric. | You may not have closed the water filling cap (2) completely. | Close the water filling cap (2) completely. |
| Sediments and residues fall off from the base (9) while ironing. | Such sediments may occur if the water you use in your appliance is too calcareous. | Fill the water reservoir of the appliance by mixing the tap water and drinking water for your next ironing operations. |
| | | Use the descaling function once or several times (see 4.2). |
| Appliance drips water after it is cooled or lifted up. | You may have left the appliance at horizontal position when there is still water in the water tank (8). | Drain the water tank (8). |
| There are stains on the base (9). | Wet clothes may be ironed/scale stains have occurred on the baseplate (9). | Once cooled down enough, wipe the baseplate with a microfibre braid or cotton cloth dipped in vinegar. |

Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und modernster Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen werden. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden; bewahren Sie diese zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Gerät an einen Dritten weitergeben, händigen Sie diesem bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:



Wichtige Informationen und nützliche Hinweise zur Verwendung.



WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.



WARNUNG: Warnung vor heißen Flächen.



WARNUNG: Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr aufgrund von Dampf.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die zum Schutz vor Personen- und Sachschäden beitragen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die gewährte Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsstandards.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie:
 - In Betriebsküchen, Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfen;
 - Von Gästen in Hotels und anderen Wohnumgebungen;
 - Pensionen und Jugendherbergen.

Es eignet sich nicht für den professionellen Einsatz.

- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät auf einem flachen und stabilen Untergrund.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund unter der Platte eben ist, wenn Sie das Gerät auf die Basisplatte stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.
- Falls das Gerät heruntergefallen ist, leckt oder andere Fehler aufweist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Serviceanbieter. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem es repariert wurde.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel bei Nichtbenutzung oder während des Abkühlens von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung im Freien geeignet.
- Verwenden Sie nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren.
- Ihre Stromversorgung muss mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit einer Sicherung von mindestens 16 A abgesichert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Ziehen sie zum Trennen der Stromversorgung nicht am Netzkabel sondern nur am Stecker.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät herum. Wickeln Sie das Kabel nur um den Kabelwickelabschnitt, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet.
- Berühren Sie das eingesteckte Gerät oder den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Es wird dringend empfohlen, dieses Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen zu verwenden.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen

- Die Sohle und der umliegende Bereich können extrem heiß werden. Bei Berührung heißer Flächen drohen Verbrennungen. Achten Sie daher, mit dem Bügeleisen erhitzte Flächen oder Stoffe nicht sofort zu berühren.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe leicht brennbarer oder gar explosiver Materialien.
- Falls Sie die Verpackungsmaterialien aufheben möchten, halten Sie sie von Kindern fern.
- Öffnen Sie den Wasserauffülldeckel nicht während des Betriebs.

1.2 Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden

Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

1.3 Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt - und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

1.4 Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen

müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dort hin geliefert

wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.


Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

2 Ihr Dampfbügel

2.1 Übersicht



2 Ihr Dampfbügel

Bedienelement und Teile

1. Wassersprühloch
2. Wassereinfülldeckel
3. Taste zur Dampfeinstellung
4. Wassersprühtaste
5. Intensivdampfknopf
6. Taste zur Temperatureinstellung
7. Entkalkungstaste (Selbstreinigung)
8. Wassertank
9. Basis
10. Thermostatanzeige und Auto-Aus-Anzeige
11. Kabelwickler

2.2 Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Spannung | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2520-3000 W |
| Intensiver Dampf | 270 g* |
| Kontinuierlicher Dampf | Bis zu 55 g/Min. |
| Isolationsklasse | I |



*Gemessen bei maximalem Temperaturniveau, wenn intensiver Dampf mit 3-Sekunden-Intervallen für eine Betriebsdauer von 30 Minuten angewendet wird.

Die Rechte zur Durchführung technischer und gestalterischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Die mit dem Gerät oder seinen Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte, die den jeweiligen Normen entsprechen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

3 Bedienung

3.1 Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und Bügeln bestimmt, es ist nicht für den professionellen Gebrauch geeignet.




3.2 Erstbetrieb

Füllen Sie den Wassertank bei der ersten Inbetriebnahme mit Wasser und verdampfen Sie, um eventuelle Rückstände zu entfernen (siehe Abb. 3.6). Verwenden Sie gleichzeitig häufig den Intensivdampfknopf (5).



Während des ersten Gebrauchs des Geräts können ein leichter Geruch und weiße Ablagerungen aus den Löchern in der Grundplatte auftreten. Gerüche und Ablagerungen verschwinden nach zweimaliger Verdunstung. Es können sich auch Wassertropfen im Wassertank befinden, dies ist normal.

3.3 Füllen des Wassertanks



Öffnen Sie den Wasserfülldeckel (2).

Füllen Sie das Wasser bis zur MAX-Linie und halten Sie das Gerät in einer leicht vertikalen Position.

Schließen Sie den Wasserfülldeckel (2).



WARNUNG: Geben Sie kein Parfüm, Essig, Soda, Entkalkungsmittel, Bügelhilfsmittel oder andere Chemikalien in den Wassertank (8).



Ihr Gerät ist für die Verwendung von Leitungswasser ausgelegt. Wenn das Leitungswasser in Ihrer Region extrem kalkhaltig ist, verwenden Sie das mit Trinkwasser gemischte Leitungswasser.

3 Bedienung

3.4 Temperatureinstellungen und Trockenbügeln

Beachten Sie die folgende Tabelle, wenn Sie die Temperatureinstellung an Ihrem Gerät anpassen.


| Art des Stoffes | Temperatureinstellung | Dampfeinstellung |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Seidenwaren | • | Niedrige Temperatur |
| Wolle | •• | Mittlere Temperatur |
| Baumwolle | ••• | Hohe Temperatur |
| Bettwäsche-Jeans | Max | Hohe Temperatur |




WARNUNG: Befolgen Sie zum Bügeln die Anweisungen zum Bügeln auf dem Stoffetikett.



- Wenn Sie nicht wissen, aus welcher Art von Stoff Ihr Kleidungsstück besteht, stellen Sie die genaue Bügeltemperatur ein, indem Sie einen nicht sichtbaren Teil Ihres Kleidungsstücks bügeln.
- Um glänzende Flecken auf synthetischen Stoffen wie Seide zu vermeiden, bügeln Sie die Rückseite des Stoffes. Verwenden Sie die Wassersprühfunktion nicht, um die Bildung von Flecken zu verhindern.
- Stellen Sie den Dampfeinstellknopf (3) zum Trockenbügeln auf die Position „0“.
- Es ist nützlich, Wasser im Gerät zum Trockenbügeln zu haben. Falls erforderlich, können Sie den Wassersprühknopf (4) verwenden.




Stellen Sie das Gerät in die aufrichtige Position und schließen Sie es an.



Stellen Sie die entsprechende Temperatureinstellung mit der Temperatureinstelltaste (6) ein.


- Die Thermostatanzeige (10) leuchtet auf.
- Wenn das Gerät die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Thermostat-Anzeigelampe (10).



Das Gerät ist jetzt zum Trockenbügeln bereit.

3 Bedienung

3.5 Dampfbügeln



Stellen Sie die entsprechende Temperatureinstellung mit der Temperaturstelltaste (6) ein.

- Die Thermostatanzeige (10) leuchtet auf.
- Wenn das Gerät die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Thermostat-Anzeigelampe (10).

Stellen Sie die entsprechende Temperatureinstellung mit der Dampfeinstellungstaste (3) ein.

Das Gerät ist jetzt zum Dampfbügeln bereit.



WARNUNG: Die Temperatureinstelltaste (6) sollte sich im Bereich der Positionen „Woollens“ und „MAX.“ befinden, um Dampfbügeln durchführen zu können.

3.6 Intensiver Dampf

WARNHINWEISE:



- Wenn Sie mit dem Bügeln beginnen, tritt möglicherweise beim ersten Drücken der Taste einige Male kein intensiver Dampf aus. Die Temperatureinstelltaste (6) sollte sich auf „Wollwaren“, oder höher befinden, um intensiven Dampf zu erhalten.
- Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Intensivdampfknopf (5) erneut drücken. Wenn der Schockdampfknopf (5) wiederholt gedrückt wird, kann neben Dampf auch Wasser aus der Basis (9) austreten.
- Um die Funktion für intensiven Dampf nutzen zu können, sollte die Thermostat-Anzeigelampe (10) erlöschen.




WARNUNG: Niemals den Dampf auf Personen oder Tiere richten.

3 Bedienung



WARNUNG: Wenn die Thermostat-Anzeigelampe (10) beim Bügeln aufleuchtet, warten Sie, bis die Lampe (10) erlischt, um den intensiven Dampfprozess fortzusetzen.



Stellen Sie die entsprechende Temperatureinstellung mit der Temperaturstelltaste (6) ein.

- Die Thermostatanzeige (10) leuchtet auf.
- Wenn das Gerät die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Thermostat-Anzeigelampe (10).

Ihr Bügeleisen ist einsatzbereit.

Sie können mit dem starken Dampf bügeln, den Sie erhalten, indem Sie den intensivdampfknopf (5) drücken.


3.7 Vertikaler Dampf

Sie können die Funktion für intensiven Dampf auch in vertikaler Position verwenden (siehe 3.6).



WARNUNG: Wenn die Thermostat-Anzeigelampe (10) beim Bügeln aufleuchtet, warten Sie, bis die Lampe (10) erlischt, um den intensiven Dampfprozess fortzusetzen.

3 Bedienung



Füllen Sie den Wassertank (8) mit Wasser (siehe 3.3). Stellen Sie das Gerät in die aufrechte Position und schließen Sie es an.

Stellen Sie die entsprechende Temperaturinstellung mit der Temperaturinstelltaste (6) ein.

- Die Thermostatanzeige (10) leuchtet auf.
- Wenn das Gerät die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Thermostat-Anzeiglampe (10).


Ihr Bügeleisen ist einsatzbereit.

Durch Drücken des Intensivdampfknopfs (5) können Sie Dampf auf Ihre Vorhänge sprühen und Kleidung aufhängen. Halten Sie das Gerät 15 bis 30 cm von Kleidung und Vorhängen entfernt.

3.8 Wassersprühen



- Stellen Sie vor dem Sprühen sicher, dass sich genügend Wasser im Tank (8) befindet.
- Mit der Wassersprühfunktion können Sie Falten leichter entfernen.




Drücken Sie den Wassersprühknopf (4) und bügeln Sie weiter.

3 Bedienung


3.9 Auto-Aus




- Bei automatischer Abschaltung blinkt die Auto-Aus-Anzeige (10).
- Es kann ungefähr 60 Sekunden dauern, bis die Temperatur der Grundplatte (9) ihren vorherigen Wert erreicht hat.
- Wenn Sie das Gerät horizontal bewegen, wird es in Betrieb genommen.



Wenn Sie das Gerät in horizontaler Position etwa 30 Sekunden lang nicht bewegen, wird es automatisch ausgeschaltet.



Wenn Sie das Gerät 8 Minuten lang nicht in vertikaler Position bewegen, wird es automatisch ausgeschaltet.



Wenn Sie das Gerät 30 Sekunden lang nicht in seitlicher Position (rechts oder links) bewegen, wird es automatisch ausgeschaltet.

3.10 Tropfschutzsystem

Das Gerät ist mit einem Tropfschutzsystem ausgestattet. Um zu verhindern, dass Wasser aus der Grundplatte (9) austritt, hört das Bügeleisen automatisch auf zu verdampfen, wenn die Temperatur zu niedrig ist.

Mit dem Tropfschutzsystem können Sie selbst empfindlichste Stoffe perfekt bügeln.


4 Reinigung und Pflege

4.1 Reinigung




WARNHINWEISE:


- Verwenden Sie kein Benzol, Lösungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten, um das Gerät zu reinigen.
- Geben Sie niemals Essig, Entkalker, Soda, Parfüm oder andere Bügelhilfen in das Gerät.
- Waschen Sie Ihr Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Grundplatte (9) keine Scheuermittel.



Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.



Öffnen Sie den Wasserfülldeckel (2) und lassen Sie das restliche Wasser im Wassertank (8) ab, indem Sie das Gerät nach vorne kippen.




Wischen Sie alle Rückstände außerhalb des Geräts und auf der Grundplatte (9) mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls einem leichten, nicht scheuernden flüssigen Reinigungsmittel ab.

4.2 Entkalkung (Selbstreinigung)


Durch diesen Vorgang können die im Gerät angesammelten Kalkpartikel entfernt werden. Verwenden Sie die Entkalkungsfunktion alle 10-15 Tage. Wenn das Wasser in Ihrer Region zu kalkhaltig ist (wenn beim Bügeln Kalkpartikel von der Grundplatte (9) fallen), verwenden Sie die Entkalkungsfunktion häufiger.

- Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Leitung in den Wassertank (8). 3.3).


4 Reinigung und Pflege




Stecken Sie das Gerät ein.




Stellen Sie die Temperatureinstelltaste (6) auf "MAX", und warten Sie, bis die Thermostattleuchte (10) erlischt.



Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.



Stellen Sie das Gerät horizontal auf die Spüle und schütteln Sie das Bügeleisen durch Drücken der Entkalkungstaste "!" (7). Fahren Sie fort, bis das Wasser im Wassertank (8) ausgeht. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Entkalkungstaste (7) los.



Warten Sie nach Abschluss der Entkalkung, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.



Wischen Sie alle Rückstände außerhalb des Geräts und auf der Grundplatte (9) mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls einem leichten, nicht scheuernden flüssigen Reinigungsmittel ab.



Die Selbstreinigungsfunktion entfernt Schmutz von der Innenseite der Grundplatte. Wir empfehlen, diese Funktion alle 10-15 Tage zu verwenden.

4 Reinigung und Pflege

4.3 Lagerung

- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, bewahren Sie es sorgfältig auf.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.
- Ablassen des Wassertanks
- Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör in der Originalverpackung auf.
- Bewahren Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nicht in die Hände von Kindern gelangt.

4.4 Transport und Versand

- Tragen Sie das Gerät bei Transport und Versand in der Originalverpackung. Die Verpackung des Geräts schützt das Gerät vor physischen Schäden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Verpackung. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wird, kann es sein, dass das Gerät nicht funktioniert oder dauerhafte Schäden auftreten.

5 Problembehandlung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|--|--|---|
| Der Sockel heizt nicht (9), obwohl das Gerät angeschlossen ist. | Der Stecker oder das Netzkabel des Geräts kann defekt sein. | Wenden Sie sich an den autorisierten Service, wenn das Gerät nicht funktioniert, obwohl es an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| | Die Temperatureinstelltaste (6) kann auf min. Position. | Drehen Sie die Temperatureinstelltaste (6) im Uhrzeigersinn zu dem Abschnitt mit dem Dampfzeichen. |
| Das Gerät erzeugt keinen Dampf. | Die Wassermenge im Wassertank (8) ist möglicherweise nicht ausreichend. | Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Leitung in den Wassertank (8). 3.3). |
| | Der Dampfeinstellknopf (3) kann auf die Position "Trockenbügeln" gestellt werden. | Stellen Sie den Dampfeinstellknopf (3) auf "Dampf" (siehe 3.5). |
| Intensiver Dampf - Die vertikale Dampffunktion funktioniert nicht. | Diese Funktionen wurden möglicherweise in sehr kurzer Zeit zu häufig verwendet. | Weiter horizontal bügeln und warten, bevor die Intensivdampffunktion wieder verwendet wird. |
| | Die Grundplatte (9) ist möglicherweise nicht heiß genug. | Drehen Sie die Temperatureinstelltaste (6) im Uhrzeigersinn zu dem Abschnitt mit dem Dampfzeichen. Stellen Sie das Gerät in eine aufrechte Position und warten Sie, bis sich die Basis erwärmt hat. |
| Wasser tropft auf den Stoff. | Möglicherweise haben Sie den Wasserfülldeckel (2) nicht vollständig geschlossen. | Schließen Sie den Wasserfülldeckel (2) vollständig. |
| Beim Bügeln fallen Sedimente und Rückstände von der Basis (9) ab. | Solche Ablagerungen können auftreten, wenn das Wasser, das Sie in Ihrem Gerät verwenden, zu kalkhaltig ist. | Füllen Sie den Wasserbehälter des Geräts, indem Sie Leitungswasser und Trinkwasser für Ihre nächsten Bügelarbeiten mischen. |
| | | Verwenden Sie die Entkalkungsfunktion ein- oder mehrmals (siehe 4.2.). |
| Das Gerät tropft Wasser ab, nachdem es abgekühlt oder angehoben wurde. | Möglicherweise haben Sie das Gerät in horizontaler Position belassen, während sich immer noch Wasser im Wassertank befindet (8). | Entleeren Sie den Wassertank (8). |
| Auf dem Sockel sind Flecken zu sehen (9). | Nasse Kleidung kann gebügelt werden/es sind Schuppenflecken auf der Grundplatte (9) aufgetreten. | Wischen Sie die Grundplatte nach dem Abkühlen mit einem in Essig getauchten Mikrofasergeseglech oder Baumwolltuch ab. |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltkleingerätes der Marke Beko stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bedingungen:

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Garantiebedingungen - Beko – Version Februar 2021

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chers clients,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel :



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou matériels.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des utilisations similaires comme :
 - dans les coins cuisine du personnel dans les magasins, bureaux, et autres environnements de travail ;
 - les fermes
 - Par les clients des hôtels et autres types d'environnements résidentiels ;
 - et dans les chambres d'hôte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil avant d'en remplir le réservoir d'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil sur une surface stable.

Il ne convient pas à une utilisation industrielle.

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Lorsque l'appareil est placé sur sa semelle, assurez-vous que la surface en dessous est équilibrée.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez un service agréé.
- Si l'appareil tombe, coule ou présente d'autres défauts, contactez un service agréé. N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit réparé.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou si vous l'avez laissé refroidir, gardez-le ainsi que le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas adapté pour une utilisation extérieure.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou pièces recommandées par le fabricant.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.
- Un minimum de 16 A est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation secteur de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de terre.
- Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de l'alimentation.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez le câble d'alimentation uniquement autour de la section d'enroulement du câble prévue à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de toucher l'appareil ou sa fiche avec des mains humides ou mouillées lorsqu'il est branché.

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Il est fortement conseillé de ne pas utiliser cet appareil en continu pendant plus d'une heure.
- La semelle et ses parties environnantes peuvent être extrêmement chaudes. Tout contact avec les surfaces chaudes peut entraîner des brûlures. Par conséquent, pendant ou juste après l'utilisation de l'appareil, évitez de toucher les surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité des lieux et matériaux combustibles ou inflammables.
- Si vous conservez les matériaux d'emballage, tenez-les hors de la portée des enfants.
- N'ouvrez pas le couvercle de remplissage d'eau pendant l'utilisation.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut de l'appareil usagé

Cet appareil est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE). Cet appareil porte le symbole de classification pour les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

1.3 Conformité avec la directive RoHS

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matières dangereuses et interdites spécifiées dans la directive.


1.4 Informations concernant l'emballage



Les matériaux d'emballage de ce produit ont été fabriqués à partir de matières recyclables, conformément à notre Engagement en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans l'un des points de collecte de matériaux d'emballage prévus par l'autorité locale.

2 Votre fer à vapeur

2.1 Vue d'ensemble



2 Votre fer à vapeur

Commandes et pièces

1. Orifice de pulvérisation d'eau
2. Bouchon de remplissage d'eau
3. Bouton de réglage de la vapeur
4. Bouton de pulvérisation d'eau
5. Bouton de vaporisation intense
6. Bouton de réglage de température
7. Bouton de détartrage (auto nettoyage)
8. Réservoir d'eau
9. Socle
10. Voyants du thermostat et d'arrêt automatique
11. Enveloppe du cordon

2.2 Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Tension | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Consommation d'énergie | 2520-3000 W |
| Vaporisation intense | 270 g* |
| Vapeur continue | Jusqu'à 55 g/min. |
| Classe d'isolation | I |



*Mesuré à un niveau de température maximal, lorsque la vaporisation intense est appliquée à des intervalles de 3 secondes pour une période de fonctionnement de 30 minutes.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

Les valeurs fournies avec l'appareil ou les documents qui l'accompagnent sont des valeurs de laboratoire conformes aux normes respectives. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

3 Fonctionnement

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à un usage domestique et au repassage uniquement ; il ne convient pas à un usage industriel.


3.2 Première mise en service

Au cours de la première mise en service, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau. Faites-la évaporer ensuite pour éliminer les résidus éventuels (voir figure 3.6). Dans le même temps, utilisez fréquemment le bouton de vaporisation intense (5).




Pendant la première utilisation de l'appareil, une légère odeur et des dépôts blancs peuvent se dégager des orifices de la semelle. Les odeurs et les dépôts disparaissent après une double évaporation. Par ailleurs, il peut y avoir des gouttelettes d'eau dans le réservoir d'eau. Ce phénomène est tout à fait normal.


3.3 Remplissage du réservoir d'eau



Ouvrez le bouchon de remplissage d'eau (2).



Remplissez l'eau jusqu'au niveau de la ligne MAX, en tenant l'appareil en position légèrement verticale.



Fermez le bouchon de remplissage d'eau (2).



AVERTISSEMENT : Évitez de mettre du parfum, du vinaigre, de la soude, du détartrant, des agents d'aide au repassage ou d'autres produits chimiques dans le réservoir d'eau (8).



Votre appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau courante. Si l'eau du robinet de votre localité est extrêmement calcaire, utilisez l'eau du robinet mélangée à l'eau potable.

3 Fonctionnement

3.4 Réglage de la température et repassage à sec

Prêtez attention au tableau ci-dessous pendant le réglage de la température de votre appareil.


| Type de tissu | Réglage de la température | Réglage de la vapeur |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| Articles en soie | • | Température basse |
| Laine | •• | Température moyenne |
| Coton | ••• | Température élevée |
| Jeans en lin | Max | Température élevée |




AVERTISSEMENT : Pour le repassage, suivez les instructions figurant sur l'étiquette du tissu.



- Si vous ne savez pas quel est le type de tissu de votre vêtement, réglez la température de repassage exacte en repassant une partie non visible de votre vêtement.
- Pour éviter l'apparition des taches brillantes sur les tissus synthétiques comme la soie, repassez l'envers du tissu. Pour éviter la formation de taches, n'utilisez pas la fonction de pulvérisation d'eau.
- Mettez le bouton de réglage de la vapeur (3) sur la position « 0 » avant de procéder au repassage à sec.
- Il est recommandé d'avoir de l'eau dans l'appareil pour le repassage à sec ; en cas de besoin, vous pouvez utiliser le bouton de pulvérisation d'eau (4).




Mettez l'appareil en position verticale et branchez-le.



Réglez la température appropriée en vous servant du bouton de réglage de la température (6).


- Le témoin lumineux du thermostat (10) s'allume.
- Lorsque l'appareil atteint la température que vous avez réglée, le témoin lumineux du thermostat (10) s'éteint.



L'appareil est maintenant prêt à être utilisé pour le repassage.

3 Fonctionnement

3.5 Fer à Vapeur



Réglez la température appropriée en vous servant du bouton de réglage de la température (6).

- Le témoin lumineux du thermostat (10) s'allume.
- Lorsque l'appareil atteint la température que vous avez réglée, le témoin lumineux du thermostat (10) s'éteint.

Réglez la température appropriée à l'aide du bouton de réglage de la vapeur (3).

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé pour le repassage à vapeur.



AVERTISSEMENT : Le bouton de réglage de la température (6) doit se trouver dans la plage des positions «Woollens» et «MAX» pour que le repassage à la vapeur soit possible.

3.6 Vaporisation intense

AVERTISSEMENTS :

- Lorsque vous commencez à repasser, il est possible que de la vapeur intense ne sorte pas après avoir appuyé quelques fois sur le bouton. Le bouton de réglage de la température (6) doit se trouver au niveau de « Woollens » ou à un niveau supérieur afin d'obtenir une vapeur intense.
- Patientez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton qui permet de produire de la vapeur intense (5). Si le bouton du jet vapeur (5) est enfoncé à plusieurs reprises, il est possible que de l'eau puisse également provenir du socle (9) en même temps que la vapeur.
- Pour utiliser la fonction vapeur intense, le témoin lumineux du thermostat (10) doit être éteint.




AVERTISSEMENT : Ne jamais diriger la vapeur vers les personnes ou les animaux.

3 Fonctionnement



AVERTISSEMENT : Quand le voyant lumineux du thermostat (10) s'allume pendant le repassage, attendez que le voyant (10) s'éteigne pour poursuivre le processus de vapeur intense.



Réglez la température appropriée en vous servant du bouton de réglage de la température (6).

- Le témoin lumineux du thermostat (10) s'allume.
- Lorsque l'appareil atteint la température que vous avez réglée, le témoin lumineux du thermostat (10) s'éteint.

Votre fer à repasser est prêt à l'utilisation.

Vous pouvez repasser avec la force de la vapeur obtenue en appuyant sur le bouton de vapeur intense (5).


3.7 Vaporisation verticale

Vous pouvez aussi utiliser la fonction de vapeur intense en position verticale (voir 3.6).



AVERTISSEMENT : Quand le voyant lumineux du thermostat (10) s'allume pendant le repassage, attendez que le voyant (10) s'éteigne pour poursuivre le processus de vapeur intense.

3 Fonctionnement



Remplissez le réservoir d'eau (8) avec de l'eau (voir 3.3). Mettez l'appareil en position verticale et branchez-le.

Réglez la température appropriée en vous servant du bouton de réglage de la température (6).

- Le témoin lumineux du thermostat (10) s'allume.
- Lorsque l'appareil atteint la température que vous avez réglée, le témoin lumineux du thermostat (10) s'éteint.


Votre fer à repasser est prêt à l'utilisation.

En appuyant sur le bouton de vapeur intense (5), vous pouvez pulvériser de la vapeur sur vos rideaux et vos vêtements suspendus. Maintenez l'appareil à une distance de 15 à 30 cm des vêtements et des rideaux.

3.8 Pulvérisation d'eau



- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau (8) avant de pulvériser.
- Vous pouvez éliminer les plis beaucoup plus facilement grâce à la fonction de pulvérisation d'eau.




Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau (4) et continuez à repasser.

3 Fonctionnement


3.9 Arrêt automatique




- En cas d'arrêt automatique, le voyant Auto-Off (10) clignote.
- Il faut compter environ 60 secondes pour que la température de la semelle (9) atteigne son niveau précédent.
- Si vous déplacez l'appareil sur le plan horizontal, il commencera à fonctionner.



Si vous ne déplacez pas l'appareil pendant environ 30 secondes quand il est en position horizontale, il s'éteint automatiquement.



Si vous ne déplacez pas l'appareil dans les 8 secondes quand il est en position verticale, il s'éteint automatiquement.



Si vous ne déplacez pas l'appareil dans les 30 secondes quand il est en position latérale (droite ou gauche), il s'éteint automatiquement.

3.10 Système anti-gouttes

L'appareil est doté d'un système anti-gouttes. Pour éviter que l'eau ne s'échappe de la semelle (9), le fer cesse automatiquement l'évaporation lorsque la température est trop faible.


Grâce au système anti-goutte, vous pouvez repasser à la perfection jusqu'aux tissus les plus délicats.

4 Nettoyage et entretien


4.1 Nettoyage

AVERTISSEMENTS :


- N'utilisez pas de benzène, de solvants, de détergents abrasifs ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.
- Ne mettez jamais de vinaigre, de détartrant, de soda, de parfum ni d'autres produits de repassage dans l'appareil.
- Ne lavez pas votre appareil sous l'eau courante et ne l'immergez pas non plus dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs pour entretenir la semelle (9).



Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage. Patientez afin de permettre à l'appareil de refroidir complètement.



Ouvrez le bouchon de remplissage d'eau (2), puis videz l'eau restante du réservoir d'eau (8) en basculant l'appareil vers l'avant.




Essuyez les résidus éventuels qui se trouvent à l'extérieur de l'appareil et sur la semelle (9) en vous servant d'un chiffon humide et, le cas échéant, d'un produit de nettoyage liquide léger et non abrasif.

4.2 Détartrage (auto-nettoyage)

Ce processus permet d'éliminer les particules de chaux accumulées dans l'appareil. Utilisez la fonction de détartrage tous les 10 à 15 jours. Si l'eau qui coule dans votre localité est trop calcaire (si des particules de calcaire tombent de la semelle (9) pendant le repassage), utilisez plus souvent la fonction de détartrage.

- Remplissez l'eau dans le réservoir d'eau (8), jusqu'au niveau de la ligne MAX. 3,3).


4 Nettoyage et entretien



Branchez l'appareil.

Mettez le bouton de réglage de la température (6) sur la position « MAX » et attendez que le voyant du thermostat (10) s'éteigne.

Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.



Positionnez l'appareil horizontalement sur l'évier et secouez le fer à repasser en appuyant sur la touche de détartrage « » (7). Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir (8). Une fois terminé, libérez le bouton de détartrage (7).

À la fin du détartrage, laissez l'appareil refroidir complètement.

Essuyez les résidus éventuels qui se trouvent à l'extérieur de l'appareil et sur la semelle (9) en vous servant d'un chiffon humide et, le cas échéant, d'un produit de nettoyage liquide léger et non abrasif.



Le dispositif autonettoyant élimine la saleté de l'intérieur de la semelle. Nous vous conseillons d'utiliser cette fonction tous les 10 à 15 jours.

4 Nettoyage et entretien

4.3 Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.
- Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.
- Vidange du réservoir d'eau.
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans leur emballage d'origine.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que l'appareil est toujours hors de la portée des enfants.

4.4 Transport et livraison

- Lors du transport et de la livraison, emportez l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de lourdes charges sur l'appareil ou sur l'emballage. Sinon l'appareil pourrait s'abîmer.
- Si l'appareil tombe, il peut ne plus fonctionner ou subir des dommages permanents.

5 Dépannage

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|---|--|
| Le socle ne chauffe pas (9) bien que l'appareil soit branché. | La fiche ou le cordon d'alimentation de l'appareil peut être défectueux. | Contactez le service agréé si l'appareil ne fonctionne pas malgré qu'il soit branché. |
| | Le bouton de réglage de la température (6) peut être réglé sur la position Min. | Tournez le bouton de réglage de la température (6) dans le sens horaire jusqu'à la section portant le signe de la vapeur. |
| L'appareil ne produit pas de vapeur. | La quantité d'eau dans le réservoir d'eau (8) peut être insuffisante. | Remplissez l'eau dans le réservoir d'eau (8), jusqu'au niveau de la ligne MAX. 3,3). |
| | Le bouton de réglage de la vapeur (3) peut être réglé sur « Repassage à sec ». | Mettez le bouton de réglage de la vapeur (3) sur la position « Vapeur » (voir figure 3.5). |
| Vapeur intense - La fonction vapeur verticale ne marche pas. | Ces fonctions ont sans doute été trop utilisées en très peu de temps. | Continuez à repasser horizontalement et patientez avant d'utiliser à nouveau la fonction vapeur intense. |
| | La semelle (9) peut ne pas être assez chaude. | Tournez le bouton de réglage de la température (6) dans le sens horaire jusqu'à la section portant le signe de la vapeur. Mettez l'appareil en position verticale et attendez que le socle se réchauffe. |
| L'eau s'égoutte sur le tissu. | Vous n'avez sans doute pas complètement fermé le bouchon de remplissage d'eau (2). | Fermez complètement le bouchon de remplissage d'eau (2). |
| Des sédiments et des résidus tombent du socle (9) lors du repassage. | De tels sédiments peuvent se produire si l'eau que vous utilisez dans votre appareil est trop calcaire. | Remplissez le réservoir d'eau de l'appareil en mélangeant l'eau du robinet et l'eau potable pour vos prochaines opérations de repassage. |
| | | Utilisez la fonction de détartrage une ou plusieurs fois (voir 4.2). |
| L'appareil draine l'eau une fois qu'il est refroidi ou lorsque vous le soulevez. | Vous avez peut-être laissé l'appareil en position horizontale alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau (8). | Videz le réservoir d'eau (8). |
| Il y a des taches sur le socle (9). | Les vêtements mouillés peuvent être repassés / des taches de calcaire sont apparues sur la semelle (9). | Lorsque l'appareil a suffisamment refroidi, essuyez le socle avec une tresse en microfibre ou un chiffon en coton trempé dans du vinaigre. |


Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenie, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować je do wglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w tej instrukcji obsługi.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Rozdział ten zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

1.1 Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, na przykład:
 - na zapleczu kuchennym przez personel sklepów, biur i innych miejsc pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - do użytku przez klientów w hotelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w pensjonatach.

Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

- Produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, percepcyjną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić go ani konserwować, o ile nie są pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do zasilania.
- Przed napełnieniem zbiornika wodą należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie powinno być używane i przechowywane na stabilnej powierzchni.
- Gdy urządzenie jest ustawione na podstawie, powierzchnia pod nią musi być równa.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Urządzenia nie wolno używać, jeśli przewód zasilający lub samo urządzenie jest uszkodzone. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone, wycieka z niego woda lub występują inne awarie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.
- Jeśli urządzenie nie jest używane lub zostało pozostawione do ostygnięcia, należy przechowywać je wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Wyrób nie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części.
- Zasilanie z domowej sieci elektrycznej powinno być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej tego urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zaabezpieczona bezpiecznikiem co najmniej 16 A.
- Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy jest podłączone do gniazdaściennego z uziemieniem.
- Z tym urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia. Owinąć kabel tylko wokół zwijaka kabla znajdującego się z tyłu urządzenia.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Nie wolno dotykać tego urządzenia ani jego wtyczki mokrymi ani wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono podłączone do gniazdka.
- Zaleca się, aby nie używać urządzenia bez przerwy dłużej niż przez godzinę.
- Stopa żelazka i obszar wokół niej mogą być bardzo gorące. Kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować poparzenia. W związku z tym podczas używania urządzenia lub zaraz potem należy uważać, aby nie dotknąć gorącej powierzchni.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów łatwopalnych i palnych.
- Opakowanie urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy otwierać pokrywy wlewu wody.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materiałów wyszczególnionych w tej dyrektywie.


1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z odnośnymi krajowymi przepisami ochrony środowiska naturalnego. Nie należy utylizować materiałów opakowaniowych wraz z innymi odpadami domowymi. Należy je oddać do jednego z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

2 Żelazko parowe

2.1 Budowa urządzenia



2 Żelazko parowe

Sterowanie i części

1. Otwór spryskiwacza
2. Dozownik
3. Przycisk regulacji pary
4. Przycisk spryskiwacza
5. Przycisk wyrzutu pary
6. Przycisk regulacji temperatury
7. Przycisk samooczyszczania (self clean)
8. Zbiornik wody
9. Stopa
10. Wskaźnik termostatu i automatycznego wyłączania
11. Schowek na przewód

2.2 Dane techniczne

| | |
|------------------------|---------------------|
| Napięcie | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Zużycie energii | 2520-3000 W |
| Intensywna para | 270 g* |
| Stała para | do 55 g/min. |
| Klasa izolacji | I |



*Mierzone przy maksymalnym poziomie temperatury, przy intensywnym stosowaniu pary w 3-sekundowych odstępach przez 30 minut.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i projektowych.

Wartości podane wraz z urządzeniem lub w dołączonych dokumentach są odczytami laboratoryjnymi, zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i otoczenia.

3 Obsługa

3.1 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i do prasowania, nie nadaje się do użytku profesjonalnego.




3.2 Pierwsze użycie

Po uruchomieniu napełnij wodą zbiornik i odparuj, aby usunąć wszelkie pozostałości (patrz rys. 3.6). Jednocześnie często używaj przycisku intensywnej pary (5).



Podczas pierwszego użycia z otworów w podstawie może uwalniać się lekki zapach i biały osad. Zapachy i osady znikną po dwukrotnym zastosowaniu odparowania. Ponadto w zbiorniku mogą znajdować się krople wody, co jest normalne.

3.3 Napełnianie zbiornika na wodę



Otwórz dozownik (2).

Napełnij wodę do linii MAX, trzymając urządzenie w lekko pionowej pozycji.

Zamknij dozownik (2).



OSTRZEŻENIE: Nie wlewaj do zbiornika perfum, octu, sody, środków do usuwania kamienia, środków ułatwiających prasowanie ani innych substancji (8).



Urządzenie jest przeznaczone do używania wody z kranu. Jeśli woda z kranu w Twoim regionie jest bardzo wapienna, użyj wody z kranu zmiesianej z wodą pitną.

3 Obsługa

3.4 Ustawienia temperatury i prasowanie na sucho


Podczas ustawiania temperatury należy zwrócić uwagę na poniższą tabelę.

| Rodzaj materiału | Regulacja temperatury | Ustawianie pary |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Wyroby jedwabne | • | Niska temperatura |
| Wełna | •• | Średnia temperatura |
| Bawełna | ••• | Wysoka temperatura |
| Len, jeans | Max | Wysoka temperatura |




OSTRZEŻENIE: Podczas prasowania postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na metce.

- Jeśli nie wiesz, z jakiego materiału jest uszyte Twoje ubranie, ustaw temperaturę i wyprasuj od niewidocznej (wewnętrznej) strony.
- Aby zapobiec błyszczącym plamom na tkaninach syntetycznych, takich jak jedwab, prasuj na drugiej stronie. Aby zapobiec tworzeniu się plam, nie używaj spryskiwacza.
- Aby prasować na sucho ustaw przycisk regulacji pary (3) w pozycji „0”.
- Ważne, aby przy prasowaniu na sucho w urządzeniu była woda - w razie potrzeby można użyć przycisku spryskiwania (4).




Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i podłącz je.



Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (6).


- Zapala się lampa kontrolna termostatu (10).
- Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, kontrolka termostatu (10) zgaśnie.



Urządzenie jest teraz gotowe do prasowania na sucho.

3 Obsługa

3.5 Prasowanie parowe



Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (6).

- Zapala się lampka kontrolna termostatu (10).
- Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, kontrolka termostatu (10) zgaśnie.

Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku regulacji pary (3).

Urządzenie jest teraz gotowe do prasowania parowego.



OSTRZEŻENIE: Aby zacząć prasować parą przycisk regulacji temperatury (6) powinien znajdować się w pozycji "Wełna" i "MAKS".

3.6 Intensywna para



OSTRZEŻENIE:

- Na początku, po kilkukrotnym początkowym naciśnięciu przycisku, może nie wydostać się intensywna para. Aby uzyskać intensywną parę przycisk regulacji temperatury (6) powinien znajdować się w pozycji „Wełna” lub wyższej.
- Przed ponownym naciśnięciem przycisku intensywnej pary (5), oczekaj kilka sekund. Jeśli przycisk pary uderzeniowej (5) zostanie kilkakrotnie naciśnięty, woda, wraz z parą, może wypływać z podstawy (9).
- Aby skorzystać z funkcji intensywnej pary, kontrolka termostatu (10) powinna zgasnąć.




OSTRZEŻENIE: Nigdy nie kieruj pary na ludzi lub zwierzęta.

3 Obsługa



OSTRZEŻENIE: Gdy kontrolka termostatu (10) zaświeci się podczas prasowania, poczekaj, aż kontrolka (10) zgaśnie, aby kontynuować użycie intensywnej pary.



Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (6).

- Zapala się lampka kontrolna termostatu (10).
- Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, kontrolka termostatu (10) zgaśnie.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Aby prasować z dużą mocą pary należy nacisnąć przycisk intensywnej pary (5).


3.7 Prasowanie pionowe

Funkcji intensywnej pary można używać również w pozycji pionowej (patrz 3.6).



OSTRZEŻENIE: Gdy kontrolka termostatu (10) zaświeci się podczas prasowania, poczekaj, aż kontrolka (10) zgaśnie, aby kontynuować użycie intensywnej pary.

3 Obsługa



Napełnij wodą zbiornik (8) (zobacz 3.3). Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i podłącz je.

Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (6).

- Zapala się lampka kontrolna termostatu (10).
- Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, kontrolka termostatu (10) zgaśnie.


Urządzenie jest gotowe do użycia.

Aby rozpylić parę na zasłony i wiszące ubrania należy nacisnąć przycisk intensywnej pary (5). Trzymaj urządzenie w odległości 15-30 cm od odzieży i zasłon.

3.8 Spryskiwacz



- Przed użyciem upewnij się, że w zbiorniku (8) jest wystarczająca ilość wody.
- Dzięki spryskiwaczowi bez problemu pobędziesz się zagnieć.




Naciśnij przycisk spryskiwania (4) i kontynuuj prasowanie.

3 Obsługa


3.9 Automatyczne wyłączanie




- W przypadku automatycznego wyłączania migą kontrolka (10).
- Osiągnięcie poprzedniego poziomu temperatury podstawy (9) może zajść około 60 sekund.
- Jeśli ustawisz urządzenie w poziomie będzie gotowe do pracy.



Jeśli nie ustawisz urządzenia przez około 30 sekund w pozycji poziomej, wyłączy się ono automatycznie.



Jeśli nie ustawisz urządzenia przez 8 minut w pozycji pionowej, wyłączy się ono automatycznie.



Jeśli nie ustawisz urządzenia przez 30 sekund w pozycji bocznej (w prawo lub w lewo), wyłączy się ono automatycznie.

3.10 Funkcja AntiDrip - System zapobiegający kapaniu

Urządzenie wyposażone jest w system zapobiegający kapaniu. Aby zapobiec wypłynięciu wody z podstawy (9), żelazko automatycznie przestaje parować, gdy temperatura jest zbyt niska.


Dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu możesz dokładnie wyprasować nawet najdelikatniejszą tkaninę.

4 Czyszczenie i konserwacja


4.1 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać benzenu, rozpuszczalników, szorstkich środków czyszczących ani twardych szczotek.
- Nie wlewać do urządzenia octu, odkamieniacza, sody, perfum ani innych środków ułatwiających prasowanie.
- Nie myć urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzać go w wodzie lub innych płynach.
- Nie używać szorstkich środków czyszczących do podstawy (9).



Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.



Otwórz dozownik (2) i wylej pozostałą w zbiorniku (8) wodę, przekształcając urządzenie do przodu.




Wytrzyj wszelkie zanieczyszczenia na zewnątrz urządzenia i na podstawie (9) za pomocą wilgotnej szmatki i, jeśli to konieczne, lekkiego, niesciernego środka czyszczącego w płynie.

4.2 Odkamienianie (samooczyszczanie)

Ten proces pozwala usunąć kawałki wapna nagromadzone w urządzeniu. Użyj funkcji odkamieniania co 10-15 dni. Jeśli woda w Twoim regionie jest zbyt wapienna (jeśli kawałki wapna spadają z podstawy (9) podczas prasowania), używaj częściej funkcji odkamieniania.

- Uzupełnij wodę do linii MAX w pojemniku (8). 3.3).


4 Czyszczenie i konserwacja



Podłącz do urządzenia.

Ustaw przycisk regulacji temperatury (6) w pozycji "MAX" i poczekaj, aż kontrolka termo-statu (10) zgaśnie

Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.



Postaw urządzenie poziomo na zlewie i potrząsnij żelazkiem, naciskając przycisk odkamieniania "!" (7). Powtarzaj tak długo aż skończy się woda w zbiorniku (8). Po zakończeniu zwolnij przycisk odkamieniania (7).

Po zakończeniu odkamieniania poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Wytrzyj wszelkie zanieczyszczenia na zewnątrz urządzenia i na podstawie (9) za pomocą wilgotnej szmatki i, jeśli to konieczne, lekkiego, nieściernego środka czyszczącego w płynie.



Funkcja samoczyszczenia usuwa zabrudzenia z wnętrza podstawy. Zaleca się korzystanie z tej funkcji co 10–15 dni.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.3 Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie przechowywać.
- Przed schowaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać aż ostygnie.
- Opróżnij zbiornik na wodę.
- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w ich oryginalnych opakowaniach.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

4.4 Transport i wysyłka

- Urządzenie należy przenosić i wysyłać w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.
- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, może nie działać lub może dojść do trwałego uszkodzenia.

5 Rozwiązywanie problemów

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązańe |
|--|--|--|
| Podstawa nie nagrzewa się (9), mimo że urządzenie jest podłączone. | Wtyczka lub przewód zasilający urządzenia mogą być uszkodzone. | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeśli urządzenie nie działa, mimo że jest podłączone. |
| | Przycisk regulacji temperatury (6) należy ustawić w pozycji minimalnej. | Przekręć przycisk regulacji temperatury (6) zgodnie z ruchem wskaźówek zegara do znaku pary. |
| Urządzenie nie wytwarza pary. | Ilość wody w zbiorniku (8) może być niewystarczająca. | Uzupełnij wodę do linii MAX w pojemniku (8). 3.3). |
| | Przycisk regulacji pary (3) należy ustawić w pozycji „prasowanie na sucho”. | Ustaw przycisk regulacji pary (3) w pozycji „parы” (patrz 3.5). |
| Intensywna para - funkcja pary w pionie nie działa. | Te funkcje mogły być używane zbyt często w bardzo krótkim czasie. | Kontynuuj prasowanie w poziomie i zaczekaj przed ponownym użyciem funkcji intensywnej pary. |
| | Podstawa (9) może nie być wystarczająco gorąca. | Przekręć przycisk regulacji temperatury (6) zgodnie z ruchem wskaźówek zegara do znaku pary. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i poczekaj, aż podstawa się nagrzeję. |
| Woda kapię na ubranie. | Sprawdź, czy dozownik (2) został dokładnie zamknięty. | Zamknij dokładnie dozownik (2). |
| Osady i pozostałości opadają z podstawy (9) podczas prasowania. | Takie osady mogą wystąpić, jeśli woda używana w urządzeniu ma zbyt dużo osadu. | Napełnij pojemnik mieszaniną wody z kranu i wody pitnej do następnego prasowania. |
| | | Użyj funkcji odkamieniania raz lub kilka razy (patrz 4.2). |
| Z urządzenia kapię po schłodzeniu lub podniesieniu. | Możliwe, że pozostawiłeś urządzenie w pozycji poziomej, gdy w zbiorniku jest woda (8). | Opróżnianie zbiornika na wodę (8). |
| Na podstawie znajdują się plamy (9). | Można prasować mokre ubrania/na podstawie pojawiły się plamy kamienia (9). | Po ostygnięciu wytrzyj podstawę za pomocą szmatki z mikrofibry lub bawełnianej szmatki zamoczonej w occie. |

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc

odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

- wad powstały z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- usterek powstały w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innymi niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstały na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstały na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru alegerea unui produs marca Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celealte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă predați produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse secțiuni ale acestui manual de utilizare:



HĂRTIE RECICLATĂ ȘI
RECICLABILĂ

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor personale sau pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni anulează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este conform cu standardele internaționale de siguranță.
- Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în scop casnic și aplicații similare cum ar fi:
 - Bucătării pentru personalul din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - Ferme
 - De către clienți în hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
 - Medii de tip pensiune.

Produsul nu este adecvat pentru uz industrial.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacitați fizice, perceptive sau mentale diminuate sau de persoanele care nu sunt experimentate sau nu cunosc informații despre aparat numai dacă aceștia sunt supravegheați sau informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile prezente. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Procedurile de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați de adulți.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la priză.
- Înaintea umplerii rezervorului cu apă, deconectați produsul de la priză.
- Utilizați și depozitați produsul pe o suprafață stabilă.
- În momentul când produsul este plasat pe placă sa de bază, asigurați-vă că suprafața de sub placă este echilibrată.

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu

- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau produsul în sine este avariat. Contactați un service autorizat.
- Dacă produsul este scăpat pe jos, pierde apă sau prezintă alte avarii, contactați service-ul autorizat. Nu utilizați produsul până când acesta nu este reparat.
- Atunci când aparatul nu este utilizat sau este lăsat să se răcească, păstrați produsul împreună cu cablul de alimentare la loc înaccesibil copiilor cu vârstă mai mică de 8 ani.
- Produsul nu este potrivit pentru a fi utilizat în exterior.
- Utilizați doar componentele originale sau componentele recomandate de către producător.
- Nu încercați să demontați produsul.
- Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
- Tensiunea de alimentare a produsului trebuie să fie securizată cu o siguranță de minimum 16 A.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.
- Nu utilizați aparatul cu un prelungitor.
- Nu trageți de cablu atunci când scoateți produsul din priză.
- Înainte de curățarea produsului, scoateți-l din priză.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Înfășurați cablul numai în jurul secțiunii de înfășurare a cablului, în partea din spate a aparatului.
- În momentul când produsul este conectat la priză, nu atingeți produsul sau stiecherul acestuia cu mâinile umede.
- Se recomandă ferm să nu utilizați continuu acest aparat pentru mai mult de o oră.

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu

- Talpa și zona din jurul acesteia pot deveni foarte fierbinți. Contactul cu suprafețele fierbinți poate cauza arsuri. Astfel, în timpul utilizării produsului sau imediat după aceea, fiți atenți să nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați niciodată produsul în locuri și materiale combustibile sau inflamabile sau în apropierea acestora.
- Dacă păstrați materialele de ambalare, depozitați-le în locuri inaccesibile copiilor.
- Nu deschideți capacul de reumplere cu apă în timpul utilizării.

1.2 Conformitate cu Directiva DEEE și de eliminarea deșeurilor

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere la finalul perioadei de utilizare. Dispozitivele utilizate trebuie returnate la punctul special de reciclare de dispozitive electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor vechi.

Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor uzate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

1.3 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.

1.4 Informații despre ambalaj




Ambalajele produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, conform reglementărilor noastre naționale de mediu.

Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu vreun alt tip de deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

2 Fierul de călcat cu abur

2.1 Prezentare generală



2 Fierul de călcat cu abur

Comenzi și componente

1. Orificiul de pulverizare a apei
2. Capacul de umplere cu apă
3. Butonul de reglare a aburului
4. Buton de pulverizare a apei
5. Buton abur intens
6. Butonul de reglare a temperaturii
7. Buton anticalcar (auto-curățare)
8. Rezervorul de apă
9. Baza
10. Indicator termostat și lampă pentru oprire automată
11. Suport cablu alimentare

2.2 Date tehnice

| | |
|-------------------|--------------------|
| Tensiune | 220-240 V~50-60 Hz |
| Consum electric | 2520-3000 W |
| Abur intens | 270 g* |
| Abur continuu | Până la 55 g/min. |
| Clasa de izolație | I |



*Măsurat la nivelul maxim de temperatură, când se aplică abur intens la intervale de 3 de secunde pentru o perioadă de funcționare de 30 de minute.

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice și de design.

Valorile furnizate împreună cu aparatul sau în cadrul documentelor însoțitoare sunt citiri de laborator în conformitate cu standardele corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu.

3 Funcționarea

3.1 Domeniul de utilizare

Acest aparat este destinat numai uzului casnic și călcătului rufelor, nu este adecvat pentru utilizare în scopuri industriale.




3.2 Prima utilizare

La prima utilizare, umpleți rezervorul de apă și evaporați apa pentru a îndepărta orice resturi care ar fi putut înfunda fierul (vezi Fig. 3.6). În același timp, utilizați frecvent butonul de abur intens (5).



În timpul primei utilizări a aparatului, orificiile de pe talpă pot emana un miros slab și depunerile albe. Mirosul și depunerile vor dispărea după două evaporări. De asemenea, în rezervorul de apă pot fi prezente picături de apă; acest lucru este normal.

3.3 Umplerea rezervorului de apă



Desfaceți capacul de umplere cu apă (2).

Umpleți apa până la linia MAX, ținând aparatul în poziție verticală.

Înhideți capacul de umplere cu apă (2).



AVERTISMENT: Nu puneți în rezervorul de apă (8) parfum, oțet, sodă, agenți anticalcar, substanțe pentru călcăt sau alte substanțe chimice.



Aparatul este proiectat să folosească apă de la robinet. Dacă apa de la robinet din regiunea dumneavoastră conține mult calcar, utilizați apă de la robinet amestecată cu apă de băut.

3 Funcționarea

3.4 Setări de temperatură și călcatul uscat

Când reglați setarea de temperatură a aparatului, consultați tabelul de mai jos.




| Tipul de țesătură | Reglarea temperaturii | Setare abur |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Mătăsuri | • | Temperatură scăzută |
| Lână | •• | Temperatură medie |
| Bumbac | ••• | Temperatură ridicată |
| Așternutri-blugi | Max | Temperatură ridicată |



AVERTISMENT: Urmați instrucțiunile de călcare de pe eticheta țesăturii.



- Dacă nu știți din ce fel de țesătură este confectionat articcolul, determinați temperatura potrivită călcând o suprafață nevizibilă a articoului.
- Pentru a evita peticele lucioase pe sintetice precum mătasea, călcați pe dosul țesăturii. Pentru a împiedica pătarea, nu folosiți funcția de pulverizare cu apă.
- Pentru călcat uscat, reglați butonul de reglare a aburului (3) la poziția "0".
- Pentru călcat uscat este util să aveți apă în aparat, deoarece puteți utiliza butonul de pulverizare a apei (4) dacă este necesar.



Așezați fierul în picioare și băgați-l în priză.


Setați temperatura corectă folosind butonul de reglare a temperaturii (6).

- Lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde.
- Când fierul atinge temperatura setată, lampa indicatoare a termostatului (10) se stinge.

Aparatul este pregătit pentru călcat uscat.

3 Funcționarea

3.5 Călcare cu abur



Setați temperatura corectă folosind butonul de reglare a temperaturii (6).

- Lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde.
- Când fierul atinge temperatura setată, lampa indicatoare a termostatului (10) se stinge.

Reglați setarea de temperatură corectă folosind butonul de reglare a temperaturii (3).

Aparatul este pregătit pentru călcăt cu abur.



AVERTISMENT: Buton pentru reglarea temperaturii (6) trebuie să se afle în intervalul de poziție "Lână" și "MAX" pentru a putea călcă cu abur.

3.6 Abur intens

AVERTISMENTE:



- Când începeți călcătul, este posibil să nu se producă abur intens când apăsați butonul primele câteva ori. Buton pentru reglarea temperaturii (6) trebuie setat la nivelul "Lână" sau mai sus pentru a obține abur intens.
- Așteptați câteva secunde înainte de a apăsa din nou butonul de abur (5) intens. Dacă apăsați repetat butonul abur de soc (5), din talpă (9) poate ieși apă împreună cu aburul.
- Pentru a utiliza funcția de abur intens, lampa indicatoare a termostatului (10) trebuie să fie stinsă.




AVERTISMENT: Nu îndreptați aburul către oameni sau animale.



AVERTISMENT: Când lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde în timpul călcătului, așteptați ca lampa (10) să se stingă înainte de a continua procesul cu abur intens.

3 Funcționarea



Setați temperatura corectă folosind butonul de reglare a temperaturii (6).

- Lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde.
- Când fierul atinge temperatura setată, lampa indicatoare a termostatului (10) se stinge.

Fierul dumneavoastră de călcat este gata de utilizare.

Puteți călca cu jet de abur puternic apăsând butonul de abur intens (5).


3.7 Abur vertical

Puteți folosi funcția de abur intens și în poziție verticală (vezi 3.6).



AVERTISMENT: Când lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde în timpul călcătului, așteptați ca lampa (10) să se stingă înainte de a continua procesul cu abur intens.

3 Funcționarea



Umpleți rezervorul de apă (8) cu apă (vezi 3.3). Așezați fierul în picioare și băgați-l în priză.

Setați temperatura corectă folosind butonul de reglare a temperaturii (6).

- Lampa indicatoare a termostatului (10) se aprinde.
- Când fierul atinge temperatura setată, lampa indicatoare a termostatului (10) se stinge.


Fierul dumneavoastră de călcat este gata de utilizare.

Apăsând butonul de abur intens (5), puteți pulveriza abur pe perdele și haine atârnate pe umerăse. Păstrați o distanță de 15-30 cm față de haine și perdele.

3.8 Pulverizarea cu apă



- Înainte de pulverizare, asigurați-vă că în rezervorul de apă (8) se află suficientă apă.
- Cu funcția de pulverizare cu apă puteți îndepărta pliurile mai ușor.




Apăsați butonul de pulverizare apei (4) și continuați să călcați.

3 Funcționarea


3.9 Oprire automată




- În caz de oprire automată, lampa de Oprire Automată (10) luminează intermitent.
- Este nevoie de aproximativ 60 de secunde pentru ca temperatura tălpii (9) să ajungă la nivelul anterior.
- Dacă mișcați aparatul pe orizontală, acesta începe să funcționeze din nou.



Dacă nu mișcați aparatul aproximativ 30 de secunde când este în poziție orizontală, acesta se oprește automat.



Dacă nu mișcați aparatul aproximativ 8 minute când este în poziție verticală, acesta se oprește automat.



Dacă nu mișcați aparatul aproximativ 30 de secunde când este în poziție laterală (stânga sau dreapta), acesta se oprește automat.

3.10 Sistem anti-picurare

Aparatul este prevăzut cu un sistem anti-picurare. Pentru a împiedica scurgerea apei din talpă (9), fierul întrerupe automat evaoprarea când temperatura este prea scăzută.


Cu sistemul anti-picurare puteți călca perfect și cele mai delicate țesături.

4 Curățarea și întreținerea

4.1 Curățarea

AVERTISMENTE:

- Nu utilizați benzină, solventi, detergenți abrazivi sau perii dure pentru a curăța aparatul.
- Nu puneți niciodată în aparat oțet, agent anti-calcar, parfum sau substanțe pentru călcare.
- Nu spălați aparatul sub apă curentă și nu îl scufundați în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi pentru a curăța talpa (9).



Înainte de curățare scoateți aparatul din priză. Așteptați ca aparatul să se răcească complet.

Desfaceți capacul de umplere cu apă (2) și scurgeți apa rămasă în rezervorul de apă (8), aplecând aparatul în față.


Stergeți orice resturi de pe exteriorul aparatului și de pe talpă (9) cu o lavetă umedă și un agent de curățare slab, neabraziv, dacă este necesar.

4.2 Anti-calcar (auto-curățare)

Acest proces permite îndepărțarea particulelor de piatră acumulate în aparat. Folosiți funcția anti-calcar o dată la 15-10 zile. Dacă apă din regiunea dumneavoastră este prea calcaroasă (dacă în timpul călcării de pe talpă (9) cad particule de piatră), folosiți funcția anti-calcar mai des.

- Umpleți rezervorul de apă (8) până la linia MAX. 3.3).


4 Curățarea și întreținerea



Băgați în priză aparatul.

Setați buton pentru reglarea temperaturii (6) la poziția "MAX" și așteptați până când se stinge lampa termostatului (10).

Înainte de curățare scoateți aparatul din priză.



Așezați aparatul orizontal pe chiuvetă și agitați fierul apăsând butonul "!" anti-calcar (7). Continuați până când se termină apa din rezervorul de apă (8). Când ați terminat, eliberați butonul anti-calcar (7).

După încheierea curățării de calcar, așteptați ca aparatul să se răcească complet.

Ștergeți orice resturi de pe exteriorul aparatului și de pe talpă (9) cu o lavetă umedă și un agent de curățare slab, neabraziv, dacă este necesar.



Funcția de auto-curățare îndepărtează murdăria din interiorul tălpii. Vă recomandăm să folosiți această funcție la fiecare 15-10 zile.

4 Curățarea și întreținerea

4.3 Depozitarea

- Dacă nu doriți să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.
- Scoateți aparatul din priză și așteptați să se răcească înainte de a-l depozita.
- Goliiți rezervorul de apă.
- Depozitați aparatul și accesorile sale în ambalajul original.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și rece.
- Asigurați-vă că nu ați lăsat aparatul la îndemâna copiilor.

4.4 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul aparatului îl va proteja împotriva deteriorării fizice.
- Nu plasați obiecte grele pe produs sau pe ambalajul acestuia. În caz contrar, aparatul poate fi deteriorat.
- Dacă aparatul este scăpat, este posibil ca aparatul să nu funcționeze sau să se deterioreze permanent.

5 Depanare

| Problema | Cauză posibilă | Soluție |
|--|---|--|
| Talpa nu se încălzește (9) deși aparatul este conectat la priză. | Este posibil ca fișa sau cablul de alimentare ale aparatului să fie defecte. | Dacă aparatul nu funcționează, deși aparatul este conectat la priză, contactați service-ul autorizat. |
| | Buton pentru reglarea temperaturii (6) poate fi setat la poziția MIN. | Rotiți buton pentru reglarea temperaturii (6) în sensul acelor de ceasornic până în secțiunea cu semnul de abur. |
| Aparatul nu produce abur. | Cantitatea de apă din rezervorul de apă (8) poate fi insuficientă. | Umpleți rezervorul de apă (8) până la linia MAX. (3.3). |
| | Butonul pentru reglarea temperaturii (3) poate fi setat la poziția "călcăt uscat". | Setați butonul de reglare a aburului (3) în poziția "abur" (vezi 3.5). |
| Funcțiile de Abur intens - Abur intens nu funcționează. | Este posibil să fi utilizat aceste funcții prea mult într-un interval de timp foarte scurt. | Continuați să călcăti orizontal și așteptați înainte de a folosi din nou funcția de abur intens. |
| | Talpa (9) poate să nu fie suficient de fierbinți. | Rotiți buton pentru reglarea temperaturii (6) în sensul acelor de ceasornic până în secțiunea cu semnul de abur. Așezați aparatul în poziție verticală și așteptați să se încălzească talpa. |
| Pe țesătură picură apă. | Este posibil să nu fi închis complet capacul de umplere cu apă (2). | Închideți complet capacul de umplere cu apă (2). |
| În timpul călcătului, cad sedimente și reziduuri din talpa fierului de călcăt (9). | Dacă apa folosită la fierul dvs. de călcăt este prea dură, se pot forma astfel de sedimente. | Pentru sesiunile de călcăt următoare umpleți rezervorul de apă al aparatului cu un amestec de apă de la robinet și apă potabilă. |
| | | Folosiți funcția anti-calcar o dată sau de mai multe ori (vezi 4.2.). |
| Din aparat picură apă după răcire sau ridicare. | Este posibil să fi lăsat aparatul în poziție orizontală în timp ce există apă în rezervor (8). | Goliți rezervorul de apă(8). |
| Pete pe talpa fierului de călcăt (9). | Este posibil să fi călcăt haine ude/ să fi apărut pete de calcar pe talpa fierului de călcăt (9). | După ce s-a răcitat suficient, ștergeți talpa cu o lavetă de microfibra sau bumbac înmuiată în oțet. |



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60Hz
Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

TIP: **Aspirator**
 Aeroterma

Fier / Stație de călcat
 Ventilator

Radiator electric
 Sterilizator UV
 Convector electric

Model / Serie:

VÂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea
Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesorii. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".
- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ati optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Garanția legală de conformitate

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la livrarea produsului*,

*prin „produs” se înțelege „bun” conform OUG nr. 140/2021¹

Perioada de garanție legală de conformitate pentru conținutul digital sau serviciul digital în cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare-cumpărare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau a serviciului digital pe durată determinată este de:

- a) 2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);
- b) 5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani (art. 9 (3) din OUG nr. 140/2021);
- c) Pe tot parcursul perioadei de furnizare a conținutului / serviciului digital - pentru furnizare continuă a conținutului / serviciului digital pe o perioadă mai mare de 5 ani (art. 9 (4) din OUG nr. 140/2021).

¹Ordonanță de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri



Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210. • *9010 • www.arctic.ro • www.beko.ro • e-mail: service@arctic.ro
Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00



Remedii incluse în garanția legală de conformitate conform OUG nr. 140/2021 (vă rugăm să aveți în vedere prevederile de mai jos)

**ARCTIC garantează toate drepturile legale prevăzute de OUG nr. 140/2021
în beneficiul consumatorilor cu privire la garanția legală de conformitate.
Dispozițiile prezentului certificat de garanție legală de conformitate se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile OUG nr. 140/2021.**

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului, în condițiile legii - art. 11 (1).

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice - art. 11 (7).

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparatie și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu celalătă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproportioante, luând în considerare toate circumstanțele (ex. valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator) - art. 11 (2).

Instalarea incorrectă a bunurilor (art. 7).

Orice neconformitate cauzată de instalarea incorrectă a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor, în oricare din următoarele situații:

- a) instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;
- b) instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea incorrectă s-a datorat unor deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital.

Proba neconformității.

Orice neconformitate care este constată în termen de un an de la data la care bunurile (inclusiv cele cu elemente digitale) au fost livrate este presupusă a fi existat deja în momentul livrării bunurilor până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această presupunție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității - art. 10 (1).

În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legală îl revine vânzătorului în cazul unei neconformități care este constată pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remediere prin reparatie.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparatie, termenele de garanție legală se prelungesc cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator - art. 12 (6).

Remediere prin înlocuire.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlătărește bunurile neconforme, termenele legale de garanție pentru produsul înlocuit încep să curgă de la data înlocuirii cu noul produs - art. 12 (7).

Reducerea prețului și Încetarea contractului.

Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului în conformitate cu legea, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în condițiile legii, în oricare dintre următoarele cazuri - art. 11(4):

- a) vânzătorul nu a finalizat reparatia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor legii sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
- b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedie;
- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legii - art. 11(6). Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate - art.13.

Încetarea contractului:

- a) nu poate fi solicitată dacă vânzătorul dovedește că neconformitatea este minoră;
- b) poate fi solicitată pentru totalitatea bunurilor achiziționate și livrate, deși motivul de încetare vizează doar anumite bunuri, în cazul în care consumatorului nu își poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme;
- c) determină obligația consumatorului de a returna vânzătorului bunurile, pe cheltuiala vânzătorului;
- d) determină obligația vânzătorului de a rambursa consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezентate de consumator că bunurile au fost returnate; vânzătorul va folosi aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Garanția legală pentru viciu ascuns este aplicabilă în condițiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protecția consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil. Viciul ascuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.



Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița,
str. 13 Decembrie nr. 210. • *9010 • www.arctic.ro • [e-mail: service@arctic.ro](mailto:service@arctic.ro)
Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUȚIA REPARAȚIILOR ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

| Nr. crt. | Data Reclamației | Data primirii în reparatie | Programat | Data ridicării aparatului | Cauza întâzării | Reparat | Reparația curentă și/sau componenta înlocuită | Prelungirea termenului de garanție | Efectuarea verificării |
|----------|------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

CONDIȚII SUPLEMENTARE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE:

Pentru orice defecțiune aparută în perioada de garanție legală, apelează la vânzător respectiv prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct prin Call Center Arctic. Prelungirea termenului de garantie se va înscrie în certificatul de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația. Garanția acoperă reparația și/sau înlocuirea pieselor constătate ca neconforme în sensul OUG nr. 140/2021 (necauzate de consumator de către tehnicienii Service Arctic).

Termenul de realizare a operațiilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat lipsa de conformitate către vânzător respectiv, pînă magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct prin call center Arctic.

Reparații /înlocuirea efectuăzează următoarele condiții - art. 12(1)-(5) din OUG nr.140/2021:

- ă) fără costuri și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, fără înd seamă de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul le utilizează;
- b) consumatorul pune bunurile disponibilitatea vânzătorului, iar vânzătorul le preia bunurile înlocuite pe proprietatea cheituală;
- c) obligația de a repara sau înlocuii bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;
- d) consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

Reclamatiile referitoare la aspectele prevăzute maijos, se rezolvă numai contra cost:

- piesele și accesorile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări din vîna exclusivă a consumatorului.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ÎN URMA TOARELE CAZURILOR:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrise.

2. Subansamblurile și accesorile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care transportul este efectuat de către acestuia).

3. Garanția nu se acordă subansamblelor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vîna exclusivă a consumatorului sau sub responsabilitatea acestuia.

4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).

5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă împrovizări sau neconformități.

6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată).

În cadrul acestui proces, Arctic vă prelucră date cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. Pentru informații complete despre modul în care vă prelucrăm datele, precum și despre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea "Protecția datelor personale", accesând site-ul nostru și adresa: <https://www.beko.ro/>.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani kupci,

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod kompanije Beko. Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Obavezno je pročitati i potpuno razumeti ovaj vodič i dodatnu dokumentaciju pre upotrebe, i isti čuvati za naknadne upute. Ne odvajajte ovaj vodič od jedinice ako želite da je predate nekom drugom licu. Pridržavajte se svih upozorenja i informacija datim ovde i sledite uputstva.

Simboli i njihova značenja

Dole navedeni simboli su upotrebljeni u ovom vodiču:

| | |
|--|--|
| | Važne informacije i preporuke u vezi s korišćenjem uređaja. |
| | UPOZORENJE: Upozorenja na lične povrede ili oštećenje imovine. |
| | UPOZORENJE: Upozorenje na tople površine. |
| | UPOZORENJE: Uređaj, kabl za napajanje ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost. |
| | UPOZORENJE: Opasnost od opekotina i opekotina od pare. |

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva za sprečavanje opasnosti koje mogu dovesti do povreda ili materijalne štete.

Svaka garancija će prestati da bude validna ako se ne poštuju ova uputstva.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj je usklađen sa međunarodnim standardima bezbednosti.
- Ovaj proizvod nije dizajniran za komercijalnu upotrebu, namenjen je za upotrebu u domaćinstvu i u sljedećim uslovima:
 - u kuhinjama zaposlenih prodavnica, kancelarija i drugih radnih okruženja
 - u seoskim kućama
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim vrstama smeštajnih objekata
 - u hostelima ili sličnim okruženjima.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, osobe koje su ograničene u smislu fizičkih, čulnih i mentalnih sposobnosti ili koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva u korišćenju ovog uređaja, ako su pod nadzorom osobe i ako su dobile uputstva o pravilnom korišćenju ovog uređaja i opasnostima koje se mogu javiti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Deca ne smeju da čiste ili održavaju aparat bez odgovarajućeg nadzora.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
- Pre nego što napunite vodom rezervoar za vodu uređaja, isključite uređaj iz utičnice.
- Uređaj koristite i čuvajte na sigurnoj površini.
- Kada stavljate uređaj na njegov stalak, pobrinite se da površina na kojoj je stalak postavljen bude stabilna.
- Ne koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili sam uređaj oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine

- Ako aparat padne, procuri voda ili dođe do drugih kvarova, обратите se ovlaštenom servisu. Ne koristite uređaj dok se ne popravi.
- Držite decu mlađu od 8 godina dalje od uređaja i njegovog kabla za napajanje kada je uređaj u upotrebi ili je ostavljen da se ohladi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.
- Koristite samo originalne delove ili delove koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte rasklapati ovaj uređaj.
- Vaše mrežno napajanje mora biti usklađeno s navedenim informacijama na oznaci tipa.
- Električna mreža na koju ćete priključiti aparat mora biti osigurana osiguračem od najmanje 16 A.
- Uređaj koristite sa uzemljenim utikačem.
- Nemojte koristiti uređaj s produžnim kablom.
- Ne isključujte uređaj na utikaču povlačenjem kabla.
- Izvucite utikač uređaja iz struje pre čišćenja.
- Ne obmotavajte kabl uređaja oko uređaja. Obmotajte kabl samo oko odeljka za obmotavanje kabla koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
- Kada je aparat priključen na napajanje, ne dodirujte utikač uređaja dok su vam ruke vlažne ili mokre.
- Naročito se preporučuje da ovaj uređaj ne koristite duže od jednog sata a da pritom ne napravite pauzu.
- Osnovna ploča uređaja i delovi blizu osnovne ploče mogu se pregrenjeti. Kontakt sa vrućim površinama može izazvati opekotine! Ne dodirujte vruće površine tokom upotrebe uređaja ili neposredno nakon upotrebe.
- Ne koristite aparat u eksplozivnom ili zapaljivom okruženju ili u blizini istog.

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine

- Ako čuvate ambalažu, čuvajte je van domaćaja dece.
- Ne otvarajte poklopac rezervoara za vodu tokom rada.

1.2 Informacije o usklađenosti sa WEEE propisima i odlaganju otpada

Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene materijale naznačene u „Direktivi o kontroli otpadne električne i elektronske opreme“ koju je objavilo Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Turske.



Usklađeno sa WEEE propisima. Ovaj proizvod je proizведен sa recikliranim visokokvalitetnim delovima i materijalima za višekratnu upotrebu.

Stoga ne odlažite ovaj proizvod sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog veka trajanja. Odnesite ga u sabirni centar za električnu i elektronsku opremu. O ovim sabirnim centrima se možete raspitati kod lokalne uprave. Možete pomoći u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa tako što ćete iskorišćene proizvode odneti na reciklažu.

1.3 Usaglašenost sa RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.


1.4 Informacije o pakovanju



Ambalaža proizvoda je napravljena od materijala koji mogu da se recikliraju, u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ambalažu ne odlažite sa kućnim otpadom ili drugim vrstama otpada već je odložite u sabirne centre za ambalažu koje su navele lokalne vlasti.

2 Vaša pegla na paru

2.1 Prikaz



2 Vaša pegla na paru

Provere i delovi

1. Otvor za prskanje vodom
2. Otvor za punjenje vode
3. Dugme za prilagođavanje pare
4. Dugme za prskanje vodom
5. Dugme za intenzivnu paru
6. Dugme za prilagođavanje temperature
7. Dugme za uklanjanje kamenca
(samočišćenje)
8. Rezervoar za vodu
9. Baza
10. Indikator termostata i lampica
automatskog isključivanja
11. Omotač kabla

2.2 Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Napon | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Potrošnja električne energije | 2520-3000 W |
| Intenzivna para | 270 g* |
| Neprekidno ispuštanje pare | Do 55 g/min. |
| Klasa izolacije | I |



*Mereno na maksimalnom temperaturnom nivou, kada se u intervalima od 3 sekunde primenjuje intenzivna para tokom radnog perioda od 30 minuta.

Prava na tehničke i dizajnerske promene su zadržana.

Vrednosti date na uređaju ili pratećoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu sa odgovarajućim standardima. Ove vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenja i ambijentalnih uslova.

3 Rad

3.1 Predviđena namena

Uredaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i peglanje, nije pogodan za profesionalnu upotrebu.




3.2 Prva upotreba

Nakon početnog rada, napunite vodom rezervoar za vodu i neka ista ispari kako biste uklonili eventualne ostatke (videti sliku 3.6). U isto vreme često koristite dugme za intenzivnu paru (5).



Tokom prve upotrebe uređaja iz rupa na osnovnoj ploči mogu se pojaviti blagi mirisi i bele naslage. Mirisi i naslage će nestati nakon drugog isparavanja. Takođe, u rezervoaru za vodu mogu biti kapljice vode, to je normalno.

3.3 Punjenje rezervoara za vodu



Otvorite poklopac za punjenje vodom (2).

Napunite vodu do linije MAX, držeći uređaj u blago vertikalnom položaju.

Zatvorite otvor za punjenje vode (2).



UPOZORENJE: Ne stavljajte parfem, sirće, sodu, sredstva za uklanjanje kamenca, sredstva za peglanje ili druge hemikalije u rezervoar za vodu (8).



Vaš uređaj je namenjen za korišćenje s vodom iz slavine. Ako je voda iz slavine u vašem regionu izuzetno vapnenasta, koristite vodu iz slavine pomešanu s vodom za piće.

3 Rad

3.4 Podešavanje temperature i suvo peglanje

Obratite pažnju na donju tabelu prilikom prilagođavanja podešavanja temperature na vašem uređaju.


| Vrsta tkanine | Prilagođavanje temperature | Podešavanje pare |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Svileni predmeti | • | Na niskoj temperaturi |
| Vuna | •• | Na srednjoj temperaturi |
| Pamuk | ••• | Na visokoj temperaturi |
| Posteljina – Traper | Maks. | Na visokoj temperaturi |




UPOZORENJE: Za peglanje sledite uputstva za peglanje na etiketi tkanine.




- Ako ne znate od kakve tkanine je napravljena vaša odeća, postavite tačnu temperaturu peglanja peglanjem dela odeće s unutrašnje strane.
- Da biste sprecili sjajne mrlje na sintetičkim tkaninama kao što je svila, peglajte tkaninu s poledine. Ne koristite funkciju prskanja vode da biste izbegli stvaranje mrlja.
- Podesite dugme za podešavanje pare (3) u položaj "0" za suvo peglanje.
- Korisno je u uređaju imati vode prilikom suvog peglanja, ako je potrebno, možete koristiti dugme za prskanje vodom (4).



Uredaj postavite u uspravan položaj i uključite.




Podesite odgovarajuće podešavanje temperature pomoću dugmeta za podešavanje temperature (6).
- Upaliće se indikatorska lampica termostata (10).
- Kad uređaj dostigne temperaturu koju ste podesili, indikatorska lampica termostata (10) će se ugasiti.



Uredaj je sada spreman za suvo peglanje.

3 Rad

3.5 Peglanje sa parom



Podesite odgovarajuće podešavanje temperature pomoću dugmeta za podešavanje temperature (6).

- Upaliće se indikatorska lampica termostata (10).
- Kad uređaj dostigne temperaturu koju ste podesili, indikatorska lampica termostata (10) će se ugasiti.

Podesite odgovarajuće podešavanje temperature pomoću dugmeta za podešavanje pare (3).

Uredaj je sada spremан за peglanje sa parom.



UPOZORENJE: Dugme za podešavanje temperature (6) trebalo bi da bude u opsegu "Vuna" i "MAX" da bi se moglo peglati na pari.

3.6 Intenzivna para



UPOZORENJA:

- Kada započnete peglanje, jaka para možda neće izaći nakon što nekoliko puta pritisnete dugme. Dugme za podešavanje temperature (6) trebalo bi da bude na nivou "Vuna" ili višem kako bi se dobila intenzivna para.
- Sačekajte nekoliko sekundi pre ponovnog pritiskanja dugmeta za intenzivnu paru (5). Ako se dugme za intenzivnu paru (5) pritisne više puta, voda takođe može iscuriti iz ploče (9) zajedno sa parom.
- Da biste koristili funkciju intenzivne pare, lampica termostata (10) treba da bude ugašena.




UPOZORENJE: Nikada ne usmeravajte paru na ljudе ili životinje.

3 Rad



UPOZORENJE: Kada se indikatorska lampica termostata (10) upali prilikom pegljanja, sačekajte da se lampica (10) ugasni da biste nastavili proces intenzivne pare.



Podesite odgovarajuće podešavanje temperature pomoću dugmeta za podešavanje temperature (6).

- Upaliće se indikatorska lampica termostata (10).
- Kad uređaj dostigne temperaturu koju ste podesili, indikatorska lampica termostata (10) će se ugasiti.

Vaša pegla je spremna za upotrebu.

Možete peglati uz obilnu paru koju dobijate pritiskom na dugme intenzivne pare (5).


3.7 Vertikalna para

Funkciju intenzivne pare možete koristiti i u vertikalnom položaju (videti 3.6).



UPOZORENJE: Kada se indikatorska lampica termostata (10) upali prilikom pegljanja, sačekajte da se lampica (10) ugasni da biste nastavili proces intenzivne pare.

3 Rad



Napunite vodom rezervoar za vodu (8) (videti 3.3). Uredaj postavite u uspravan položaj i uključite.

Podesite odgovarajuće podešavanje temperature pomoću dugmeta za podešavanje temperature (6).

- Upaliće se indikatorska lampica termostata (10).
- Kad uređaj dostigne temperaturu koju ste podesili, indikatorska lampica termostata (10) će se ugasiti.


Vaša pegla je spremna za upotrebu.

Pritiskom na dugme za intenzivnu paru (5) možete raspršiti paru na zavesu i odeću. Držite uređaj tako da rastojanje istog od odeće i zavesa bude 15-30 cm.

3.8 Prskanje vodom



- Pre prskanja proverite da li u rezervoaru (8) ima dovoljno vode.
- Nabore možete lakše ukloniti uz funkciju prskanja vodom.




Pritisnite dugme za prskanje vodom (4) i nastavite s pegljanjem.

3 Rad


3.9 Automatsko isključivanje




- U slučaju automatskog isključivanja, lampica automatskog isključivanja (10) treperi.
- Može biti potrebno oko 60 sekundi da temperatura ploče (9) dostigne svoj prethodni nivo.
- Ako pomerite uređaj vodoravno, on će početi da radi.



Ako uredaj ne pomerate otprilike 30 sekundi dok je u vodoravnom položaju, automatski će se isključiti.



Ako uredaj ne pomerate 8 minuta dok je u vertikalnom položaju, automatski će se isključiti.



Ako uredaj ne pomerate 30 sekundi u bočnom položaju (desno ili levo), automatski će se isključiti.

3.10 Sistem protiv kapanja

Uredaj je opremljen sistemom protiv kapanja. Da bi se sprečilo isticanje vode iz ploče (9), pegla automatski prestaje da isparava kada je temperatura preniska.


Sa sistemom protiv kapanja možete savršeno ispeglati čak i najnežniju tkaninu.

4 Čišćenje i održavanje


4.1 Čišćenje

UPOZORENJA:


- Nikada nemojte koristiti benzol, rastvarač, abrazivna sredstva za čišćenje ili grube četke za čišćenje ovog uređaja.
- U uređaj nikada ne stavljajte sirće, sredstvo za uklanjanje kamenca, sodu, parfem ili druga pomagala za peglanje.
- Uređaj ne perite pod mlazom vode niti ga potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ploče (9).



Izvucite utikač uređaja iz struje pre čišćenja. Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.



Otvorite otvor za punjenje vode (2) i ispustite preostalu vodu iz rezervoara za vodu (8) naginjanjem uređaja napred.




Sve ostatke izvan uređaja i na ploči (9) obrišite vlažnom krpom i, ako je potrebno, lakim, neabrazivnim tečnim sredstvom za čišćenje.

4.2 Uklanjanje kamenca (samočišćenje)


Ovaj postupak omogućava uklanjanje čestica kamenca nakupljenih u uređaju. Koristite funkciju uklanjanja kamenca svakih 10-15 dana. Ako je voda u vašem području previše vapnenasta (ako čestice kamenca padnu sa ploče (9) prilikom peglanja), češće koristite funkciju za uklanjanje kamenca.

- Napunite vodu do MAX linije u rezervoar za vodu (8). 3.3.


4 Čišćenje i održavanje




Povežite utikač uređaja na napajanje.




Dugme za podešavanje temperature (6) podesite u položaj "MAX" i sačekajte dok se lampica termostata (10) ne ugasi.



Izvucite utikač uređaja iz struje pre čišćenja.



Postavite uređaj vodoravno na sudoperu i protresite peglu pritiskom na dugme "!" za uklanjanje kamena (7). Nastavite dok se rezervoar za vodu (8) ne isprazni. Po završetku otpustite dugme za uklanjanje kamena (7).



Nakon završetka uklanjanja kamena, sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.



Sve ostatke izvan uređaja i na ploči (9) obrišite vlažnom krpom i, ako je potrebno, lakinom, neabrazivnim tečnim sredstvom za čišćenje.



Funkcijom samočišćenja uklanja se prljavština sa unutrašnje strane ploče. Preporučujemo vam da ovu funkciju aktivirate svakih 10-15 dana.

4 Čišćenje i održavanje

4.3 Skladištenje

- Ako ne nameravate da koristite aparat duže vreme, pažljivo ga odložite.
- Uređaj isključite iz struje i sačekajte da se ohladi pre nego ga odložite.
- Ispraznите rezervoar za vodu.
- Uređaj i dodatnu opremu čuvajte u originalnom pakovanju.
- Postavite uređaj na hladno i suvo mesto.
- Uvek vodite računa da aparat držite van dohvata dece.

4.4 Transport i otprema

- Za vreme transporta i otpreme, uređaj nosite u originalnom pakovanju. Ambalaža uređaja ga štiti od fizičkih oštećenja.
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj ili njegovu ambalažu. U suprotnom, uređaj se može oštetiti.
- Ako uređaj padne, uređaj možda neće raditi ili može doći do trajnih oštećenja.

5 Rešavanje problema

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
| Ploča (9) se ne zagreva iako je uređaj uključen u napajanje. | Utikač ili kabl za napajanje uređaja su možda oštećeni. | Obratite se ovlaštenom servisu u slučaju da uređaj ne radi iako je priključen na napajanje. |
| | Taster za podešavanje temperature (6) može se podesiti na Min. položaj. | Okrenite dugme za podešavanje temperature (6) u smeru kazaljke na satu do odeljka sa znakom za paru. |
| Uređaj ne proizvodi paru. | Možda nema dovoljno vode u rezervoaru za vodu (8). | Napunite vodu do MAX linije u rezervoar za vodu (8). 3.3). |
| | Dugme za podešavanje pare (3) možda je postavljeno u položaj za „suvo peglanje“. | Dugme za podešavanje pare (3) je u položaju za „paru“ (videti 3.5). |
| Intenzivna para - funkcija vertikalne pare ne radi. | Ove funkcije su se možda koristile pretjerano za vrlo kratko vreme. | Nastavite da peglate vodoravno i sačekajte pre ponovnog korišćenja funkcije intenzivne pare. |
| | Ploča (9) možda nije dovoljno vruća. | Okrenite dugme za podešavanje temperature (6) u smeru kazaljke na satu do odeljka sa znakom za paru. Postavite uređaj u uspravan položaj i sačekajte da se ploča zatrepi. |
| Voda kaplje na tkaninu. | Možda niste potpuno zatvorili otvor za punjenje vode (2). | Potpuno zatvorite otvor za punjenje vode (2). |
| Sedimenti i ostaci otpadaju s ploče (9) tokom peglanja. | Takvi sedimenti se mogu pojaviti ako je voda koju koristite u uređaju previše vapnenasta. | Napunite rezervoar za vodu uređaja mešajući vodu iz slavine i vodu za piće prilikom sledećeg peglanja. |
| | | Koristite funkciju uklanjanja kamenca jednom ili nekoliko puta (videti 4.2). |
| Iz uređaja kaplje voda nakon što se ohladi ili kada je podignete. | Možda ste ostavili uređaj u vodoravnom položaju dok je u rezervoaru za vodu još uvek bilo vode (8). | Ispraznite rezervoar za vodu (8). |
| Na ploči (9) su mrlje. | Možda ste peglali vlažnu odeću/ na ploči (9) su se pojavile mrlje od kamenca. | Kad se dovoljno ohladi, ploču obrišite krpom od mikrovlakana ili pamučnom krpom umočenom u sirće. |

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.
No: 2-6 Sütlüce, 34445
İstanbul, Türkiye

www.beko.com