









**8.****9.****10.****11.****12.****13.****14.**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

# IMPORTANTES À LIRE ET À RESPECTER

 Ce symbole vous rappelle de lire le présent mode d'emploi.

⚠️ Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement ces consignes de sécurité. Veuillez les garder à portée de main pour pouvoir les consulter ultérieurement.

⚠️ Ces consignes et l'appareil lui-même fournissent d'importants avertissements de sécurité, que vous devez toujours respecter. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité, d'utilisation inappropriée de l'appareil ou de mauvais réglage des commandes.

⚠️ Les enfants en bas âge (de 0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (de 3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont constamment surveillés. Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances requises, ne peuvent utiliser cet appareil que s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions permettant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombe à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

⚠️ AVERTISSEMENT : n'arrêtez jamais un appareil avant la fin du cycle de séchage à moins de retirer rapidement tous les articles et de les étendre afin de dissiper la chaleur.

⚠️ Ne séchez jamais dans l'appareil des articles souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du fuel, un détachant, de la térébenthine, une cire et des produits pour retirer la cire, ainsi que de la mousse de caoutchouc (mousse de latex), des bonnets de douche, des textiles imperméables, des articles doublés de caoutchouc et des vêtements ou oreillers contenant de la mousse de caoutchouc. Retirez tous les articles des poches, tels que briquets et allumettes. N'utilisez pas l'appareil si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyer.

⚠️ Les articles imprégnés d'huile ne doivent pas être séchés dans l'appareil en raison de leur forte inflammabilité.

⚠️ Ne forcez jamais pour ouvrir la porte et ne l'utilisez jamais en guise de marchepied.

⚠️ Veillez à ce que le robinet d'eau soit ouvert pendant les cycles de séchage.

## UTILISATION AUTORISÉE

⚠️ AVERTISSEMENT : l'appareil n'est pas conçu pour être commandé par le biais d'un interrupteur externe, tel qu'un minuteur, ou d'une télécommande séparée.

⚠️ Cet appareil est conçu pour être utilisé dans le cadre d'applications ménagères ou applications semblables telles que : l'espace du personnel de cuisine dans les boutiques, bureaux et autres environnements de travail, une ferme, par des clients dans un hôtel, un motel, une chambre d'hôtes et autres environnements résidentiels, les espaces communs dans les immeubles ou dans une laverie.

⚠️ Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité

maximale (kg de linge sec) indiquée dans le tableau de programmes.

⚠️ Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

⚠️ N'utilisez pas de solvants (ex : térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de poudre à récurer, de détergents pour vitre ou de nettoyants universels, ou de liquides inflammables ; ne lavez pas dans la machine de tissus ayant été imprégnés de solvants ou de liquides inflammables.

⚠️ Ne conservez pas des substances explosives ou inflammables (par ex. essence ou aérosols) à l'intérieur ou à proximité de l'appareil - risque d'incendie.

⚠️ Ne séchez pas dans l'appareil des articles qui n'ont pas été lavés.

⚠️ Veillez à ce que les peluches ou la poussière ne s'accumulent pas autour de l'appareil.

⚠️ Utilisez les assouplissants ou produits semblables en respectant les consignes indiquées sur le flacon concerné.

⚠️ Ne séchez pas le linge à outrance.

## INSTALLATION

⚠️ L'appareil doit être manipulé et installé par deux personnes ou plus - risque de blessures. Veuillez utiliser des gants de protection pour déballer et installer- risque de coupures.

⚠️ Pour déplacer l'appareil, ne le soulevez pas en le tenant par le plan de travail ou le couvercle supérieur.

⚠️ L'installation, y compris les raccordement à l'eau (le cas échéant) et à l'électricité, doit être réalisée par un technicien qualifié. Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Tenez les enfants à l'écart de l'espace d'installation. Une fois l'appareil déballé, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problèmes, contactez votre revendeur ou votre Service après-vente le plus proche. Une fois l'appareil installé, les déchets d'emballage (éléments en plastique, polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants - risque de suffocation. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant toute opération d'installation - risque d'électrocution. Pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil n'endommage pas le câble d'alimentation - risque d'incendie ou d'électrocution. Ne mettez l'appareil en service qu'une fois l'installation terminée.

⚠️ N'installez pas votre appareil à un endroit où il risquerait d'être exposé à des conditions extrêmes telles que : une mauvaise ventilation, une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

⚠️ Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et reposent bien sur le sol, en les ajustant selon le besoin, et vérifiez que la machine est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

⚠️ Si l'appareil est installé sur un sol en bois ou un parquet flottant (certains parquets ou sols stratifiés),

fixez une planche de contreplaqué 60 x 60 x 3 cm (au moins) au sol, puis placez l'appareil dessus.

⚠ Connectez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau à l'alimentation en eau en respectant les réglementations de votre compagnie locale de distribution d'eau.

⚠ Pour les modèles fonctionnant uniquement à l'eau froide : ne raccordez pas à l'arrivée d'eau chaude.

⚠ Pour les modèles fonctionnant à l'eau chaude : la température de l'alimentation en eau chaude ne doit pas être supérieure à 60°C.

⚠ L'appareil est équipé de boulons de transport servant à éviter tout dommage éventuel à l'intérieur de ce dernier pendant le transport. Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les boulons de transport. Après leur retrait, couvrez les trous correspondants avec les 4 capuchons en plastique fournis.

⚠ Après l'installation de l'appareil, attendez quelques heures avant de le mettre en marche, afin qu'il s'accclimate aux conditions ambiantes de la pièce.

⚠ Assurez-vous que les ventilations à la base de votre lave-linge (si votre modèle en est doté) ne sont pas obstruées par un tapis ou un autre article.

⚠ Utilisez uniquement des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'alimentation en eau. Il ne faut pas réutiliser les tuyaux usagés.

⚠ La pression de l'alimentation d'eau doit être comprise entre 0,1 et 1 MPa.

⚠ Si l'appareil est installé à proximité d'une cuisinière à gaz ou à charbon, assurez-vous d'installer une plaque d'isolant thermique (85 x 57 cm) entre les deux appareils, avec la face en aluminium orientée vers la cuisinière.

⚠ L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte qui peut être fermée à clé, une porte coulissante ou une porte équipée d'une charnière placée du côté opposé à l'appareil, pouvant gêner l'ouverture complète de la porte de la machine.

⚠ Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

⚠ Les pièces détachées pour l'appareil électroménager seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'écoconception.

## AVERTISSEMENTS RELATIFS AU DOMAINE ÉLECTRIQUE

⚠ Il doit être possible de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique en le débranchant si la fiche est accessible, ou au moyen d'un interrupteur multipolaire installé en amont de la prise électrique, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être raccordé à la

terre, conformément aux normes nationales de sécurité électrique.

⚠ N'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs. Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur une fois l'installation terminée. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé(e) ou pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si son câble ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé. ⚠ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon identique par le fabricant, son représentant agréé ou une personne possédant les mêmes qualifications, afin d'éviter tout danger - risque d'électrocution.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'appareil est sur arrêt et débranché de l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux d'entretien. Pour éviter le risque de dommages corporels, portez des gants de protection (risque de laceration) et des chaussures de sécurité (risque de contusion), veillez à déplacer l'appareil à deux personnes (réduction de la charge) et n'utilisez jamais de nettoyeur vapeur (risque d'électrocution). Les réparations réalisées par une personne qui n'est pas un professionnel, interdites par le fabricant, pourraient causer un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant se saurait être tenu responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations ou un entretien réalisés par une personne qui n'est pas un professionnel ne sera pas couvert par la garantie, dont les conditions sont prévues dans le document livré avec l'appareil.

## ÉLIMINATION DES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 %, comme l'indique la présence du symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être mises au rebut de manière responsable et en respectant les réglementations des autorités locales en matière d'élimination des déchets.

## MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables. Veuillez le mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électroménagers, contactez l'autorité locale, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est marqué comme conforme à la Directive Européenne 2012/19/UE, relative aux Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). En veillant à mettre ce produit au rebut dans les règles, vous contribuerez à lutter contre les conséquences négatives pour l'environnement et la santé.

Le symbole  présent sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques.



# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

# BELANGRIJK OM TE LEZEN EN OP TE VOLGEN

 Dit symbool wijst erop dat u deze instructiehandleiding moet lezen.

⚠️ Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor toekomstige raadpleging.

⚠️ In deze instructies en op het apparaat zelf worden belangrijke veiligheidswaarschuwingen gegeven, die altijd moeten worden opgevolgd. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze veiligheidsinstructies, voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of voor een verkeerde instelling van de bedieningsknoppen.

⚠️ Zeer jonge kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebruik aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

⚠️ WAARSCHUWING: stop een apparaat nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij alle artikelen snel uit het apparaat worden gehaald en worden uitgehangen zodat de warmte zich verspreidt.

⚠️ Artikelen die verontreinigd zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, wassen en wasverwijderaars en artikelen als schuimrubber (latex schuim), badmutsen, waterafstotend textiel, artikelen met een rubber laag of kleding of kussens gevuld met schuimrubber mogen niet worden gedroogd in het apparaat. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers. Gebruik het apparaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt om het te reinigen.

⚠️ In olie gedrenkte artikelen mogen niet worden gedroogd in het apparaat door hun hoge ontvlambaarheid.

⚠️ Open de deur nooit met geweld en gebruik hem niet als opstap.

⚠️ Zorg dat de kraan opengedraaid is tijdens de droogprogramma's.

## TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠️ **LET OP:** Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe schakelaar, zoals een timer, of een externe afstandsbediening.

⚠️ Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en

andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en andere verblijfsovergaven; zones voor gemeenschappelijke gebruik in flats of in wasserettes.

⚠️ Laad de machine niet voller dan de maximale capaciteit (kg droog wasgoed) die aangegeven staat in de programmatafel.

⚠️ Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.

⚠️ Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, benzine), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glasreiniger of huishoudelijke reinigingsmiddelen en ontvlambare vloeistoffen; was textiel dat behandeld is met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de machine.

⚠️ Bewaar een explosieve of ontvlambare stoffen (bv. benzine of sprotbussen) in of in de buurt van het apparaat - brandgevaar.

⚠️ Droog geen ongewassen artikelen in het apparaat.

⚠️ Zorg dat zich geen stof ophoopt rond het apparaat.

⚠️ Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

⚠️ Droog het wasgoed niet te sterk.

## INSTALLATIE

⚠️ Het apparaat moet getransporteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - gevaar voor letsel. Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren - gevaar voor snijwonden.

⚠️ Verplaats het apparaat zonder het op te tillen aan het werkblad of bovendeksel.

⚠️ Installatie, waaronder installatie van de waterleiding (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek staat aangegeven in de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is tijdens het transport. Neem bij problemen contact op met de dealer of uw dichtstbijzijnde Klantenservice. Na installatie moet het verpakkingsafval (plastic, piepschuim delen enz.) buiten het bereik van kinderen worden bewaard - gevaar voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding voordat begonnen wordt met de installatie - gevaar voor een elektrische schok. Zorg dat de voedingskabel niet beschadigd raakt tijdens de installatie - gevaar voor brand of een elektrische schok. Schakel het apparaat pas in als de installatie klaar is.

⚠️ Installeer het apparaat niet in ruimtes waar het blootgesteld kan worden aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie of temperaturen onder de 5 °C of boven de 35 °C.

- ⚠ Bij het installeren van het apparaat dient u ervoor te zorgen dat de vier pootjes stabiel staan en op de vloer rusten. Stel ze zo nodig af en controleer of het apparaat perfect horizontaal staat met behulp van een waterpas.**
- ⚠ Als het apparaat geïnstalleerd wordt op houten of "zwevende" vloeren (sommige parket- en laminaatmaterialen), bevestig dan een multiplex plaat van minimaal 60 x 60 x 3 cm aan de vloer en zet het apparaat hierop.**
- ⚠ Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de waterleiding in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterleidingbedrijf.**
- ⚠ Alleen voor modellen met koudwatertoevoer: niet aansluiten op de warmwaterleiding.**
- ⚠ Voor modellen met warmwatertoevoer: de temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger zijn dan 60 °C.**
- ⚠ De wasmachine is voorzien van transportschroeven om mogelijke beschadiging van de interne onderdelen tijdens transport te voorkomen. Voordat u de machine gebruikt, moeten de transportschroeven verplicht verwijderd worden. Dek na het verwijderen van de schroeven de openingen af met de 4 bijgeleverde plastic doppen.**
- ⚠ Wacht na de installatie van het apparaat een paar uur voordat u het apparaat start, zodat het kan acclimatiseren aan de omgevingscondities van de ruimte.**
- ⚠ Zorg dat de ventilatieopeningen in de onderkant van uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet geblokkeerd worden door tapijt of ander materiaal.**
- ⚠ Gebruik uitsluitend nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de waterleiding. Oude slangen mogen niet worden hergebruikt.**
- ⚠ De waterdruk moet binnen de 0,1-1 MPa liggen.**
- ⚠ Als het apparaat geïnstalleerd wordt in de buurt van een gas- of kolenkachel, plaats dan een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) tussen de apparaten, met de zijde die naar de kachel gericht is bedekt met aluminiumfolie.**
- ⚠ Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenoverliggende kant van het apparaat, zodat volledige opening van de deur van de machine wordt belemmerd.**
- ⚠ Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek staat aangegeven in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen een erkende klantenservice. Reparatie door uzelf of niet-professionele reparatie kan leiden tot gevaarlijke incidenten, die kunnen leiden tot levensgevaarlijke of gezondheidsbedreigende situaties en/of aanzielijke schade aan eigendommen.**
- ⚠ De reserveonderdelen voor het huishoudelijke apparaat zijn nog 10 jaar verkrijgbaar nadat het laatste apparaat op de markt is gebracht, volgens de Europese Ecodesign-richtlijn.**
- WAARSCHUWINGEN M.B.T. ELEKTRICITEIT****
- ⚠ Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van de netvoeding door de stekker uit het stopcontact te trekken als de stekker toegankelijk is, of door een meerpolige schakelaar boven het stopcontact in**

- overeenstemming met de regels voor elektrische bedrading. Het apparaat moet geaard worden in overeenstemming met de nationale elektrische veiligheidsvoorschriften.
- ⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of adapters. De elektrische onderdelen mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u nat bent of op blote voeten loopt. Gebruik dit apparaat niet als het een beschadigde voedingskabel of stekker heeft, als het niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.**
- ⚠ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een identiek snoer van de fabrikant, diens vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen - gevaar voor elektrische schok.**
- REINIGING EN ONDERHOUD****
- ⚠ WAARSCHUWING:** Zorg dat u het apparaat uitschakelt en loskoppelt van de netvoeding voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Om het risico op letsel te voorkomen dient u beschermende handschoenen (risico van schaafwonden) en veiligheidsschoenen (risico van kneuzing) te dragen; transporteer het apparaat met twee personen (voor reductie van de last); gebruik nooit stoomreinigingsapparatuur (gevaar voor elektrische schok). Niet-professionele reparaties die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant kunnen leiden tot risico's voor de gezondheid en veiligheid, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Defecten of schade die veroorzaakt zijn door niet-professionele reparaties of onderhoud worden niet gedekt door de garantie. De garantievoorwaarden staan in het document dat meegeleverd wordt bij het apparaat.

## **AFVOEREN VAN DE VERPAKKINGSMATERIALEN**

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recyclingssymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op een verantwoorde manier worden weggegooid, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

## **AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN**

Dit apparaat is vervaardigd met recyclebare of herbruikbare materialen. Voer het af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van elektrische huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de reinigingsdienst van uw gemeente of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat het niet behandeld mag worden als gewoon huisvuil, maar naar een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.



# SICHERHEITSHINWEISE

# UNBEDINGT LESEN UND EINHALTEN

 Dieses Symbol erinnert Sie daran, diese Bedienungsanleitung zu lesen.

⚠️ Lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Achten Sie darauf, sie im Bedarfsfall immer schnell zur Hand zu haben.

⚠️ Diese Anweisungen und das Gerät selbst geben Ihnen wichtige sicherheitsrelevante Warnhinweise, die ausnahmslos zu beachten sind. Der Hersteller lehnt bei Missachten dieser Sicherheitshinweise jede Art der Haftung ab, und zwar unabhängig davon, ob unsachgemäße Verwendungsweisen des Geräts oder inkorrekte Einstellungen der Bedienelemente vorliegen.

⚠️ Kleinkinder (0 - 3 Jahre) müssen von dem Gerät ferngehalten werden. Kinder (3 - 8 Jahre) müssen von dem Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder im Alter ab acht Jahren sowie Personen mit Beeinträchtigungen körperlicher, sensorischer oder geistiger Art oder Personen ohne Wissen, Kenntnisse und Erfahrung in ausreichendem Maße dürfen dieses Gerät nur dann bedienen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung erhalten und die mit der Nutzung des Geräts einher gehenden Gefahren verstanden haben. Kindern ist es verboten, mit dem Gerät zu spielen. Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen Kinder nur dann ausführen, wenn sie in geeigneter Weise beaufsichtigt werden.

⚠️ **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus an, es sei denn, Sie nehmen alle Kleidungsstücke schnell heraus und breiten sie aus, damit die Wärme abgeleitet wird. ⚠️ Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentferner verschmutzt sind, sowie Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, gummierte Artikel und mit Schaumgummipolstern versehene Kleidung oder Kissen sollten nicht im Gerät getrocknet werden. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie z.B. Feuerzeuge und Streichhölzer. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es mit Industriechemikalien gereinigt wurde.

⚠️ Mit Öl getränkte Gegenstände sollten wegen ihrer hohen Entflambarkeit nicht im Gerät getrocknet werden.

⚠️ Öffnen Sie die Tür niemals mit Gewalt und stellen Sie sich auch nicht auf diese.

⚠️ Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn während der Trocknungszyklen geöffnet ist.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

⚠️ **ACHTUNG:** Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über ein externes Schaltgerät, wie z.B. eine Zeitschaltuhr, oder ein separates ferngesteuertes System betrieben zu werden.

⚠️ Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z.B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; für Gäste in Hotels, Motels, Bed & Breakfasts und anderen Wohnumgebungen; Gemeinschaftsbereiche in Wohnblocks oder in Waschsalons.

⚠️ Beladen Sie das Gerät nicht über die in der Programmtabelle angegebene maximale Kapazität (kg trockene Wäsche) hinaus.

⚠️ Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen dieses Gerät keinesfalls in Außenbereichen in Betrieb nehmen.

⚠️ Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z. B. Terpentin, Benzol), keine Lösungsmittel enthaltenden Reinigungsmittel, kein Scheuerpulver, keine Glas- oder Allzweckreinigungsmittel und keine entflammabaren Flüssigkeiten. Für die Waschmaschine ungeeignet sind Stoffe, die mit Lösungsmitteln oder entflammabaren Flüssigkeiten behandelt wurden.

⚠️ Bewahren Sie keine explosiven oder brennbaren Stoffe (z.B. Benzin oder Spraydosen) im Gerät oder in dessen Nähe auf - Brandgefahr.

⚠️ Trocknen Sie keine ungewaschenen Kleidungsstücke in dem Gerät.

⚠️ Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen oder Staub um das Gerät herum ansammeln.

⚠️ Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers.

⚠️ Trocknen Sie die Wäsche nicht zu stark.

## INSTALLATION

⚠️ Das Gerät muss von zwei oder mehr Personen gehandhabt und installiert werden - Verletzungsgefahr. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, wenn Sie das Gerät auspacken und aufstellen - Schnittgefahr.

⚠️ Bewegen Sie das Gerät, ohne es an der Arbeitsplatte oder der oberen Abdeckung anzuheben.

⚠️ Die Installation, einschließlich des Wasseranschlusses (falls vorhanden) und der elektrischen Anschlüsse und Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben. Halten Sie Kinder vom Installationsort fern. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Geräts, dass diese während des Transports nicht beschädigt wurde.

Wenden Sie sich, wenn Probleme auftreten, an Ihren Händler oder einen Aftersales-Partner in Ihrer Nähe. Nach der Installation müssen die Verpackungsabfälle (Plastik, Styropoarteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - Erstickungsgefahr. Das Gerät muss vor der Installation vom Stromnetz getrennt werden - Stromschlaggefahr. Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird - Brand- und Stromschlaggefahr. Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn Sie die Aufstellarbeiten vollständig ausgeführt haben.

⚠️ Stellen Sie Ihr Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es extremen Bedingungen ausgesetzt ist, wie z.B.: schlechte

Belüftung, Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C.

⚠ Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass die vier Füße stabil sind und am Boden bleiben. Passen Sie sie bei Bedarf an und vergewissern Sie sich, dass das Gerät eben steht, indem Sie dies mit einer Wasserwaage überprüfen.

⚠ Wenn Sie das Gerät auf Holz- oder „schwimmenden“ Böden (bestimmte Parkett- und Laminatmaterialien) aufstellen, befestigen Sie eine Sperrholzplatte mit den Maßen 60 x 60 x 3 cm (mindestens) auf dem Boden und stellen Sie das Gerät darauf.

⚠ Schließen Sie den Wassereinlaufschlauch (ggf. mehrere) gemäß den Vorschriften Ihres lokalen Wasserversorgers an die Wasserleitung an.

⚠ Bei Modellen, die nur mit kaltem Wasser gefüllt werden: Schließen Sie sie nicht an die Warmwasserversorgung an.

⚠ Bei Modellen, die mit heißem Wasser gefüllt werden: Die Warmwasserzulauftemperatur darf 60 °C nicht überschreiten.

⚠ Das Gerät ist mit Transportbolzen ausgestattet, um eventuelle Beschädigungen des Innenraums während des Transports zu vermeiden. Vor Inbetriebnahme des Geräts sind die Transportschrauben unbedingt abzumontieren. Decken Sie nach dem Abmontieren die Öffnungen mit den vier im Lieferumfang enthaltenen Kunststoffkappen ab.

⚠ Warten Sie nach der Installation des Geräts einige Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen, damit es sich an die Umgebungsbedingungen im Raum anpassen kann.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen im Sockel Ihrer Waschmaschine (falls bei Ihrem Modell vorhanden) nicht durch einen Teppich oder anderes Material blockiert werden.

⚠ Verwenden Sie ausschließlich neue Schläuche zum Anschließen des Geräts an die Wasserversorgung. Die alten Schlauchsets sollten nicht wiederverwendet werden.

⚠ Der Versorgungswasserdruck muss im Bereich von 0,1-1 MPa liegen.

⚠ Wenn das Gerät in der Nähe eines Gas- oder Kohleofens aufgestellt wird, legen Sie eine wärmeisolierende Platte (85 x 57 cm) dazwischen, bei der die dem Ofen zugewandte Seite mit Aluminiumfolie bedeckt ist.

⚠ Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts aufgestellt werden, so dass ein vollständiges Öffnen der Gerätetür eingeschränkt wird.

⚠ Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben. Wenden Sie sich dafür ausschließlich an den autorisierten After-Sales-Kundenservice. Selbst oder nicht professionell durchgeführte Reparaturen können zu gefährlichen Zwischenfällen mit lebens- oder gesundheitsbedrohlichen Folgen und/oder schweren Sachschäden führen.

⚠ Ersatzteile für das Haushaltsgerät werden gemäß der europäischen Ökodesign-Verordnung für zehn Jahre nach dem Anbieten des letzten Geräts auf dem Markt erhältlich sein.

## WARNMELDUNGEN HINSICHTLICH ELEKTRIK

⚠ Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn dieser zugänglich ist, oder indem Sie einen mehrpoligen Schalter vor der Steckdose gemäß den

Verkabelungsvorschriften installieren. Das Gerät muss gemäß den nationalen elektrischen Sicherheitsnormen geerdet sein.

⚠ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, keine Mehrfachsteckdosen und keine Adapter. Der Benutzer darf erst dann Zugang zu den elektrischen Bauteilen erhalten, wenn das Gerät bereits aufgestellt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nass oder barfuß sind. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es beschädigt wurde oder heruntergefallen ist.

⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein identisches Kabel ersetzt werden, um eine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

## REINIGUNG UND WARTUNG

⚠ **WANRUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie Schutzhandschuhe (Gefahr von Schnittverletzungen) und Sicherheitsschuhe (Gefahr von Quetschungen). Achten Sie darauf, dass das Gerät von zwei Personen gehandhabt wird (geringere Belastung). Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät (Gefahr von Stromschlägen). Nicht fachmännische Reparaturen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, können zu einem Gesundheits- und Sicherheitsrisiko führen, für das der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Defekte oder Schäden, die durch nicht fachmännische Reparaturen oder Wartungen verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, deren Bedingungen in dem mit dem Gerät gelieferten Dokument beschrieben sind.

## ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das verwendete Verpackungsmaterial ist zu 100 % recycelbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen.

Die verschiedenen Bestandteile der Verpackung sind daher in geeigneter Weise zu entsorgen. Dies muss vollständig konform mit den am Aufstellort geltenden Abfallentsorgungsvorschriften erfolgen.

## ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Die Entsorgung muss gemäß den am Einsatzort geltenden Vorschriften für die Entsorgung von Abfall erfolgen. Weitere Informationen zum Umgang, zur Rückgewinnung und zum Recycling elektrischer Haushaltsgeräte erhalten Sie von fachkundigen Mitarbeitern der örtlichen Abfallbehörde, bei Ihrem Entsorgungsdienstleister für Haushaltsabfälle oder bei dem Händler, über den Sie Ihr Gerät bezogen haben. Dieses Gerät ist als konform mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgewiesen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das Symbol  mit dem das Produkt gekennzeichnet und welches in der Begleitdokumentation enthalten ist, bedeutet, dass der Abfall nicht als Haushaltsabfall zu behandeln, sondern dass eine Annahme durch eine geeignete Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und elektronischen Geräten erforderlich ist.



## SAFETY INSTRUCTIONS

 This symbol reminds you to read this instruction manual.

⚠ Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

⚠ These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ WARNING: never stop a appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠ Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers and items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber-backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance. Remove all objects from pockets, such as lighters and matches. Do not use the appliance if industrial chemicals have been used to clean it.

⚠ Oil-soaked items should not be dried in the appliance due to their high flammability.

⚠ Never open the door forcibly or use it as a step.

⚠ Make sure that the water tap is turned on during the drying cycles.

### PERMITTED USE

⚠ CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

## IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVE

⚠ Do not load the machine above the maximum capacity (kg of dry cloth) indicated in the programme table.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzene), detergents containing solvents, scouring powder, glass or general purpose cleaners, or flammable fluids; do not machine wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

⚠ Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire.

⚠ Do not dry unwashed items in the appliance. Take care that no lint or dust is accumulated around the appliance.

⚠ Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

⚠ Do not overdry the laundry.

### INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Move the appliance without lifting it by the worktop or top lid.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Do not install your appliance where it may be exposed to extreme conditions, such as: poor ventilation, temperatures below 5 °C or above 35 °C.

⚠ When installing the appliance make sure that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the appliance is perfectly levelled using a spirit level.

⚠ If the appliance is being installed on wood or "floating" floors (certain parquet and laminate materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet of

plywood to the floor then place the appliance on top of this.

⚠ Connect the water inlet hose(s) to the water supply in accordance with the regulations of your local water company.

⚠ For cold fill only models: do not connect to the hot water supply.

⚠ For models with hot fill: the hot water inlet temperature must not exceed 60 °C.

⚠ The appliance is fitted with transport bolts to prevent any possible damage to the interior during transport. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed. After their removal, cover the openings with the 4 enclosed plastic caps.

⚠ After installation of the device, wait a few hours before starting it so that it acclimates to the environmental conditions of the room.

⚠ Make sure that the ventilation openings in the base of your appliance (if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.

⚠ Use only new hoses to connect the appliance to the water supply. The old hose-sets should not be reused.

⚠ The supply water pressure must be in the 0.1-1 MPa range.

⚠ If the appliance is installed near to a gas or coal stove, provide a heat insulating plate (85 x 57cm) in between, as the side facing the stove is covered with aluminium foil.

⚠ The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the machine door is restricted.

⚠ Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Use only authorized After-sales Service. Self or non-professional repair may lead to dangerous incident resulting in live or health threatening and/or significant property damage.

The spare parts for the household machine will be available for 10 years after placing the last unit on the market as dictated by the European Ecodesign regulation.

## ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

## CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation. To avoid risk of personal injury use protective gloves (risk of laceration) and safety shoes (risk of contusion); be sure to handle by two persons (reduce load); never use steam cleaning equipment (risk of electric shock). Non-professional repairs not authorized by the manufacturer could result in a risk to health and safety, for which the manufacturer cannot be held liable. Any defect or damage caused from non-professional repairs or maintenance will not be covered by the guarantee, the terms of which are outlined in the document delivered with the unit.

## DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol .

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

## DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and with the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations 2013 (as amended). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.



# SIKKERHEDSANVISNINGER

# SKAL LÆSES OG OVERHOLDES

 Dette symbol minder dig om at læse denne brugervejledning.

⚠️ Læs disse sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug. Behold den til fremtidig reference.

⚠️ Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkert indstilling af betjeningselementerne.

⚠️ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Dette apparat må kun bruges af børn fra en alder af 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠️ ADVARSEL: Stop aldrig apparatet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen bortledes.

⚠️ Genstande, der er blevet tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjernere og genstande som skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, artikler med gummibagside og tøj eller puder udstyret med skumgummipuder må ikke tørres i apparatet. Fjern alle genstande fra lommer, f.eks. lightere og tændstikker. Apparatet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til at rengøre det.

⚠️ Olietilsmudsede genstande må ikke tørres i apparatet på grund af deres høje brandbarhed.

⚠️ Åbn aldrig lågen med magt, og brug den ikke som et trin.

⚠️ Sørg for, at vandhanen er åben under tørringscyklusserne.

## TILLADT BRUG

⚠️ FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer eller et separat fjernbetjent system.

⚠️ Apparatet er beregnet til brug i en husholdning eller tilsvarende, f.eks. personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer, gårdsblade, af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og i andre beboelsesmiljøer samt områder til fælles brug i lejlighedskomplekser eller i møntvaskerier.

⚠️ Fyld ikke mere i maskinen end dens maksimale kapacitet (kg tørt tøj), som angivet i programtabellen.

⚠️ Apparatet er ikke til professionel brug. Brug ikke apparatet udendørs.

⚠️ Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. terpentin, benzen), rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler, skurepulver, glas- eller rengøringsmidler til almindelig brug eller brandfarlige væsker. Maskinvask ikke stoffer, der er blevet behandlet med opløsningsmidler eller brandfarlige væsker.

⚠️ Opbevar ikke eksplasive eller brandbare substanser (f.eks. benzin- eller aerosoldunk) i eller nær apparatet – det medfører brandrisiko.

⚠️ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.

⚠️ Sørg for, at der ikke samles fnug eller støv rundt om apparatet.

⚠️ Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges i henhold til deres vejledninger.

⚠️ Tør ikke tøjet for meget.

## INSTALLATION

⚠️ Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer – risiko for personsade. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation – risiko for snit.

⚠️ Flyt apparatet uden at løfte det op i bordpladen eller den øverste låge.

⚠️ Installation, herunder vandtilførsel (hvis nogen) samt elektriske tilslutninger og reparationer, skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsstedet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller den nærmeste eftersalgsservice, hvis der er problemer. Når apparatet er installeret, skal overskydende emballage (plastik, skumkarton osv.) opbevares utilgængeligt for børn – risiko for kvælning. Tag stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsindgreb – risiko for elektrisk stød. Under installationen skal du sørge for, at apparatet ikke beskadiger strømkablet – risiko for elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når installationen er fuldført.

⚠️ Installér ikke apparatet, hvor det kan blive utsat for ekstreme forhold, f.eks. dårlig ventilation, temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.

⚠️ Kontrollér under installationen af apparatet, at alle fire fødder står stabilt og sikkert på gulvet, og regulér dem efter behov og sørg for, at apparatet er i vater ved hjælp af et vaterpas.

⚠️ Hvis apparatet installeres på trægulve eller "flydende" gulve (visse parket- eller laminatmaterialer), skal du fastgøre et stykke

krydsfiner på mindst 60 x 60 x 3 cm til gulvet og derefter placere apparatet ovenpå dette.

⚠️ Tilslut vandtilførselsslangen/-slangerne til vandforsyningen i overensstemmelse med reglerne fra dit lokale vandværk.

⚠️ Tilslut ikke modeller, der kun er til koldt vand, til varmtvandsforsyningen.

⚠️ For modeller med varmtvandsindløb: det varme vands indløbstemperatur må ikke overstige 60 °C.

⚠️ Apparatet er forsynet med transportbolte for at undgå eventuelle indvendige skader under transport. Det er vigtigt, at transportboltene fjernes før brug af maskinen. Når de er fjernet, skal du dække åbningerne med de fire medfølgende plastikhætter.

⚠️ Efter installationen af apparatet skal du vente et par timer, før du starter det, så det tilpasser sig miljøforholdene i rummet.

⚠️ Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af din vaskemaskine (hvis de findes på din model), ikke blokeres af et tæppe eller et andet materiale.

⚠️ Brug kun nye slanger til at forbinde apparatet til vandforsyningen. De gamle slangesæt bør ikke genbruges.

⚠️ Vandtrykket skal være inden for området 0,1-1 MPa.

⚠️ Hvis apparatet installeres i nærheden af et gas- eller kulkomfur, skal der indføres en isoleringsplade (85 x 57 cm) imellem apparaterne og den side, der vender ind mod komfuret, skal dækkes med aluminiumsfolie.

⚠️ Apparatet må ikke installeres bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af apparatet, således at fuld åbning af produktets låge hindres.

⚠️ Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette er udtrykkelig anført i brugsvejledningen. Brug kun den autoriserede eftersalgsservice. Hjemmegjorte eller uprofessionelle reparationer kan forårsage alvorlige, også livs- og sundhedsfarlige, ulykker og/eller betydelige skader på ejendom.

⚠️ Reservedelene til husholdningsmaskinen vil være tilgængelige 10 år efter den sidst markedsførte enhed, sådan som det foreskrives i det europæiske direktiv om Ecodesign.

## ADVARSLER VEDR. ELEKTRICITET

⚠️ Det skal være muligt at afbryde apparatet fra elforsyningen ved at frakoble det, hvis stikket er tilgængeligt, eller ved en flerolet kontakt monteret opstrøms fra udtaget i overensstemmelse med reglerne om ledningsføring, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale standarder for elsikkerhed.

⚠️ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Brug ikke apparatet, hvis du er våd eller barfodet. Anvend ikke dette apparat, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt.

⚠️ Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk ledning af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer – risiko for elektrisk stød.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠️ ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slæt fra og afbrudt fra strømforsyningen, før der udføres nogen vedligeholdelseshandling. For at undgå risiko for personskade skal du bruge beskyttelsesbriller (risiko for flænger) og sikkerhedssko (risiko for kontusion). Sørg for at være to personer om at håndtere apparatet (reducerer belastningen), og brug aldrig damprensningsudstyr (risiko for elektrisk stød). Ikke-professionelle reparationer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre en risiko for sundhed og sikkerhed, som producenten ikke kan holdes ansvarlig for. Enhver defekt eller beskadigelse som følge af ikke-professionelle reparationer eller vedligeholdelse dækkes ikke af garantien. Vilkårene herfor er beskrevet i det dokument, der fulgte med enheden.

## BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet .

De forskellige dele af emballagen skal derfor bortsaffes ansvarligt og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders bestemmelser om bortskaffelse af affald.

## BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges eller gevindes. Det skal bortsaffes i henhold til lokale regulative om bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, gevinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortsaffes korrekt, hjælper du med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortsaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste indsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



# TURVALLISUUSOHJEET

Tämä tunnus muistuttaa, että käyttöopas on luettava.

⚠ Ennen laitteen käyttöä lue nämä turvallisuusohjeet. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.

⚠ Nämä ohjeet ja itse laite antavat tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina. Valmistaja kieltyy kaikesta vastuusta, mikäli ei noudateta näitä turvallisuusohjeita tai mikäli laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

⚠ Hyvin pienet lapset (0-3 vuotta) on pidettävä kaukana laitteesta. Pienet lapset (3-8 vuotta) on pidettävä kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistien toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää täitä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät siihen sisältyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja normaaleja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

⚠ VAROITUS: älä koskaan pysäytä laitetta ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikki tuotteita poisteta nopeasti ja levitetä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.

⚠ Laitteessa ei tule kuivata tuotteita, jotka ovat likaantuneet aineista kuten ruokaöljystä, asetonista, alkoholista, bensiinistä, kerosiinista, tahranoistoaineista, tärpätistä, vahoista ja vahanpoistoaineista, eikä myöskaän tuotteita kuten vaahtomuovia (lateksivaatto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumivahvisteisia tuotteita ja vaahtokumilla täytettyjä vaatteita tai tyynyjä. Poista taskuista kaikki esineet kuten sytyttimet ja tulitikit. Älä käytä laitetta, jos on käytetty teollisia kemikaaleja sen puhdistukseen.

⚠ Öllytahraisia tuotteita ei tulisi kuivata laitteessa niiden herkän sytyvyyden vuoksi.

⚠ Älä koskaan avaa luukkua pakottamalla tai käytä sitä askelmana.

⚠ Varmista, että vesihana on kytetty auki kuivausohjelmien aikana.

## SALLITTU KÄYTÖ

⚠ VAARA: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella kytkentälaitteella kuten ajastimella eikä erillisen etähjättavan järjestelmän avulla.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa tai vastaavaan käyttöön kuten: henkilöstön ruokailutilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, maatiloilla, asiakkaiden

## LUE JA NOUDATA HUOLELLISESTI

toimesta hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoiutuksissa ja muissa asuinypäristöissä, yhteiskäyttötiloissa kerrostaloissa tai itsepalvelupesuloissa.

⚠ Älä lastaa laitetta yli maksimikapasiteetin (kg kuivia vaatteita), joka osoitetaan ohjelmataulukossa.

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Älä käytä mitään liuottimia (esim. tärpätiä, bentseeniä), liuottimia sisältäviä pesuaineita, hankausjauhetta, lasinpesuaineita, yleispuhdistusaineita tai syttyviä nesteitä. Älä pese pesukoneessa kankaita, joita on käsitlety liuottimilla tai syttyvillä nesteillä.

⚠ Älä varastoi räjähtäviä tai syttyviä aineita (esim. bensiiniä tai aerosolitölkkejä) laitteen lähellä - tulipalovaara.

⚠ Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita laitteessa.

⚠ Huolehdi siitä, ettei laitteen ympärille kerry nukkaa tai pölyä.

⚠ Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

⚠ Älä kuivaa liikaa pyykkejä.

## ASENNUS

⚠ Laitteen käsittelyyn ja asennukseen tarvitaan kaksi tai useampia henkilöitä - tapaturmavaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksesta purettessa ja asennettaessa - viiltovaara.

⚠ Siirrä laite nostamatta sitä työtasosta tai yläkannesta.

⚠ Asennus, mukaan lukien vedensyöttö (jos tarpeen) ja sähköliitännät sekä korjaukset, on annettava ammattitaitoisen teknikon tehtäväksi. Älä korjaa laitetta tai vaihda mitään sen osaa, ellei näin nimenomaistaan neuvota käyttöoppaassa. Pidä lapset kaukana asennuspaikalta. Laitteen pakkauksesta purkamisen jälkeen varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähipäännä myynnijärkeiseen palveluun. Asennuksen jälkeen pakkausjäte (muovi, styrox-osat jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa - tukehtumisvaara. Laite on kytettävä irti virransyötöstä ennen minkään asennustoimenpiteen suorittamista - sähköiskuvaara. Asennuksen aikana varmista, että laite ei vahingoita sähköjohtoa - tulipalo- tai sähköiskuvaara. Aktivoi laite ainoastaan, kun asennus on suoritettu loppuun.

⚠ Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäisille olosuhteille kuten: huono tuuletus, lämpötilat, alle 5 °C tai yli 35 °C.

⚠ Laitetta asennettaessa varmista, että neljä jalkaa ovat vakaat ja että ne tukeutuvat lattiaan. Säädä niitä tarvittaessa ja tarkasta, että laite on täysin vaakasuorassa asennossa vesivaakaa käyttämällä.

⚠️ Jos laite asennetaan puulattialle tai "kelluvalle" lattialle (tietyt parketti- ja lamaattimateriaalit), kiinnitä vanerilevy (vähintään 60 x 60 x 3 cm) lattialle ja aseta laite sitten tämän päälle.

⚠️ Liitä veden tuloletku (letkut) veden syöttöhanaan paikallisen vesilaitoksen määräysten mukaisesti.

⚠️ Vain kylmää vettä käyttäville malleille: älä liitä kuuman veden syöttöön.

⚠️ Kuumaa vettä käyttäville malleille: kuuman veden tulolämpötila ei saa olla yli 60 °C.

⚠️ Laite on varustettu kuljetuspulteilla, jotta vältetään sisäosien vahingoittuminen kuljetuksen aikana. Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Niiden poistamisen jälkeen peitä aukot 4 oheisella muovitulpalla.

⚠️ Laitteen asennuksen jälkeen odota muutama tunti ennen sen käynnistämistä, jotta se sopeutuu huoneen ympäristöolosuhteisiin.

⚠️ Varmista, että tuuletusaukot pesukoneen jalustassa (jos saatavilla kyseisessä mallissa) eivät ole tukkeutuneet maton tai muun materiaalin vuoksi.

⚠️ Käytä ainoastaan uusia letkuja, kun liität laitteen vesiverkkoon. Vanhoja letkusarjoja ei tule käyttää uudelleen.

⚠️ Syötettävän veden paineen tulisi olla välillä 0,1-1 MPa.

⚠️ Jos laite asennetaan lähelle kaasu- tai hiiliunia, laita lämpöä eristävä levy (85 x 57 cm) niiden väliin niin, että alumiinikalvo on uunin puolella.

⚠️ Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on laitteen vastakkaisella puolella niin, että laitteen luukun täysi avautuminen estyy.

⚠️ Älä korjaa laitetta tai vaihda mitään sen osaan, ellei näin nimenomaisesti neuvota käyttöoppaassa. Käytä ainoastaan valtuuttettua myynnijärkeistä palvelua. Omatoiminen tai ei-ammattimainen korjaus voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, joista seuraa elämää tai terveyttä uhkaava ja/tai huomattava omaisuusvahinko.

⚠️ Kodinkoneen varaosia on saatavilla 10 vuotta tuotteen viimeisen yksikön markkinoille saattamisesta eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti.

## SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

⚠️ On oltava mahdollista kytkeä laite irti virransyötöstä irrottamalla pistoke, jos pistoke on saatavilla, tai moninapaisella kytkimellä, joka on asennettu pistorasiin ylävirtaan johdotusmääräysten mukaisesti, ja lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.

⚠️ Älä käytä jatkojohtoja, haaroituspistorasioita tai

adaptereita. Sähköiset osat eivät saa olla käyttäjän saavutettavissa asennuksen jälkeen. Älä käytä laitetta, kun olet märkä tai paljain jaloin. Älä käytä tästä laitetta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaarioitunut tai pudonnut.

⚠️ Jos syöttöjohto on vahingoittunut, se on vaihdettava vastaavaan uuteen valmistajan, tämän huoltoedustajan tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön toimesta, jotta vältetään vahingot - sähköiskuvaara.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

⚠️ VAROITUS: varmista, että laite on kytketty pois päältä ja irti virransyötöstä ennen minkään huoltotoimenpiteen suorittamista. Jotta vältetään tapaturmavaara, käytä suojakäsineitä (viiltovaara) ja turvakenkiä (ruhjeiden vaara), käsitlele laitetta kahden henkilön toimesta (vähennä kuormitusta), älä koskaan käytä höyrypesuria (sähköiskuvaara). Ammattitaidottomat korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat aiheuttaa terveys- ja turvallisuusvaaroja, joista valmistaja ei ole vastuussa. Mikä tahansa puute tai vahinko, joka aiheutuu ammattitaidotta suoritetusta korjauksista tai huollosta, ei sisälly takuuseen, takuehdot esitetään tämän laitteen mukana toimitetussa asiakirjassa.

## PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti kierrättävä ja siinä on kierrätystä koskeva symboli . Siten pakkauksen eri osat on hävitettävä vastuullisella tavalla ja noudattaen jätteiden hävittämistä koskevia paikallisten viranomaisten määryksiä.

## KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uudelleen käytettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten jätteiden hävitystä koskevien määräysten mukaisesti. Jos haluat lisätietoja sähköisten kodinkoneiden käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, kodinkoneiden keräyspalveluun tai liikkeeseen, josta ostit laitteen. Tämä laite on merkitty kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotteessa tai sen mukana toimitettavissa asiakirjoissa oleva symboli osoittaa, että sitä ei saa käsittellä kotitalousjätteenä vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteesseen sähköisten ja elektronisten osien kierräystä varten.



# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

# DET ER VIKTIG Å LESE OG FØLGE INSTRUKSJONENE

 Dette symbolet minner deg på å lese bruksanvisningen.

⚠️ Les sikkerhetsinstruksjonene før apparatet tas i bruk. Oppbevar dem i nærheten for senere bruk.

⚠️ I instruksjonene og på apparatet finnes viktige sikkerhetsadvarsler som må følges til enhver tid. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene, ved feil bruk av apparatet eller ved en feil innstilling av kontrollene.

⚠️ Spedbarn (0-3 år) må holdes unna apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke dette apparatet hvis de er under oppsyn, eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

⚠️ **ADVARSEL:** Aldri slå av apparatet før tørkeprogrammet er ferdig med mindre gjenstandene tas raskt ut og legges ut over slik at varmen forsvinner.

⚠️ Gjenstander som er tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, og gjenstander som skumgummi (lakteksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummibaksider og klær eller puter med skumgummiputer, skal ikke tørkes i apparatet. Tøm lommene for gjenstander, f.eks. lightere og fyristikker. Ikke bruk apparatet hvis det er rengjort med industrielle kjemikalier.

⚠️ Gjenstander som er gjennomvåte av olje skal ikke tørkes i apparatet, fordi de er svært brennbare.

⚠️ Døren skal aldri åpnes med makt eller brukes som en avsats.

⚠️ Vannkranen må være åpen under tørkeprogrammene.

## TILLATT BRUK

⚠️ **FORSIKTIG:** Apparatet skal ikke betjenes med en ekstern bryterenhets, f.eks. en tidsbryter, eller et separat fjernstyrt system.

⚠️ Apparatets tiltenkte bruk er i husholdninger og lignende bruksområder som: personalkjøkken i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; våningshus; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast, og andre boligmiljøer; fellesområder i boligblokker, eller vaskerier.

⚠️ Ikke last maskinen over maksimal kapasitet (kg med tørre klær) angitt i programtabellen.

⚠️ Apparatet er ikke for profesjonell bruk. Apparatet skal ikke brukes utendørs.

⚠️ Ikke bruk løsemiddel (f.eks. terpentin eller benzen), vaskemiddel som inneholder løsemiddel, spylemiddel, rengjøringsmiddel for glass eller lignende, eller lett antennelige væsker. Tekstiler som har blitt behandlet med løsemidler eller lett antennelige væsker skal ikke vaskes i maskinen.

⚠️ Ikke oppbevar eksplasive eller brennbare stoffer (f.eks. bensin eller spraybokser) inni eller i nærheten av apparatet - brannfare.

⚠️ Ikke tørk skitne gjenstander i apparatet.

⚠️ Pass på at det ikke samler seg lo eller støv rundt apparatet.

⚠️ Tøymyknere eller lignende produkter, må brukes i henhold til instruksjonene.

⚠️ Ikke overtørk tøyet.

## INSTALLASJON

⚠️ Apparatet skal håndteres og installeres av minst to eller flere personer - fare for personsade. Bruk vernehansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.

⚠️ Ikke flytt apparatet ved å løfte i topplatene eller topplokket.

⚠️ Installasjon, inkludert vannforsyning (hvis aktuelt) og elektriske tilkoblinger og reparasjoner, må utføres av fagkyndig elektriker. Ikke reparer eller skift ut noen av apparatets deler, med mindre det er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen. Hold barn unna installasjonsstedet. Påse at maskinen ikke har blitt skadet under transport så snart den er pakket ut. Ved problemer, kontakt forhandleren eller kundeservice. Etter installasjon må emballasjeavfall (plast, styrenplast osv.) oppbevares utenfor barns rekkevidde - fare for kvelning. Apparatet må kobles fra strømkilden før installasjonen starter - fare for elektrisk støt. Sørg for at apparatet ikke skader strømkabelen under installasjonen - fare for brann eller elektrisk støt. Ikke slå på apparatet før installasjonen er fullført.

⚠️ Ikke installer apparatet hvor det kan utsettes for ekstreme forhold, f.eks. dårlig ventilasjon eller temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.

⚠️ Sørg for at apparatet står stabilt og stødig på de fire føttene, som kan justeres etter behov. Bruk et vaterpass og kontroller at apparatet står vannrett.

⚠️ Hvis apparatet installeres på tregulv eller "flytende" gulv (noen typer parkett- eller laminatmaterialer), må det stå på en 60 x 60 x 3 cm (minst) kryssfinerplate som festes til gulvet.

⚠️ Koble vannslangen/e til vannforsyningen i overensstemmelse med vannverkets bestemmelser.

⚠️ For modeller med kun kaldtvannsinntak: Ikke koble til varmtvannsforsyningen.

- ⚠ For modeller med varmtvannsinntak:**  
Temperaturen på varmtvannsinntaket må ikke overstige 60 °C.
- ⚠ Apparatet er festet med transportbolter for å unngå innvendige skader under transporten.**  
Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk.  
Etter at transportboltene er fjernet, må åpningene dekkes med de 4 plastlokkene som følger med.
- ⚠ Etter at apparatet er installert, la det stå i et par timer før det slås på, slik at det tilpasses rommets miljøforhold.**
- ⚠ Pass på at ventilasjonsåpningene nederst på vaskemaskinen (hvis finnes på modellen) ikke er tildekket av tepper eller annet.**
- ⚠ Bruk kun nye slanger for å koble apparatet til vannforsyningen. Gamle slangesett skal ikke gjenbruukes.**
- ⚠ Vannforsyningstrykket må være innenfor et område på 0,1-1 MPa.**
- ⚠ Hvis apparatet installeres i nærheten av en gass-eller kullovn, må det legges en varmeisolerende plate (85 x 57 cm) mellom, ettersom siden vendt mot ovnen er dekket med aluminiumsfolie.**
- ⚠ Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsel på motsatt side av apparatet, slik at ikke maskinens dør kan åpnes helt opp.**
- ⚠ Ikke reparer eller skift ut noen av apparatets deler, med mindre det er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen. Bruk kun autorisert ettersalgsservice. Reparasjoner utført på egenhånd eller av ufagkyndige kan føre til alvorlige ulykker med livs- og helsetruende skader og/eller betydelige materielle skader.**
- ⚠ I henhold til EUs økodesigndirektiv har produktet en reservedelsgaranti på 10 år etter at produktet ble tatt av markedet.**
- ELEKTRISKE ADVARSLER**
- ⚠ Apparatet må kunne kobles fra strømforsyningen ved å trekke ut støpselet hvis støpselet er tilgjengelig, eller med en flerolet bryter installert oppstrøms for stikkontakten i samsvar med kablingsreglene.**  
Apparatet må jordes i samsvar med nasjonale elektriske sikkerhetsstandarder.

- ⚠ Ikke bruk skjøteleddninger, multistikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene skal ikke være tilgjengelig for brukeren etter installasjon. Ikke bruk apparatet hvis du er våt eller barfotet. Ikke bruk apparatet hvis en kabel eller plugg er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det er skadet eller har veltet.**
- ⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en helt lik av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en fagkyndig for å unngå fare - fare for elektrisk støt.**
- RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**
- ⚠ ADVARSEL:** Apparatet må slås av og kobles fra strømmen før ethvert vedlikeholdsarbeid. Bruk vernehansker (fare for kutt) og vernesko (fare for knusing) for å unngå personskader. Må håndteres av to personer (reduserer belastning). Bruk aldri damprenseutstyr (fare for elektrisk støt). Reparasjoner utført av ufagkyndige som ikke er autorisert av produsenten, kan føre til fare for helse og sikkerhet, og hever produsenten for ethvert ansvar. Mangler eller skader forårsaket av reparasjoner eller vedlikehold utført av ufagkyndige dekkes ikke av garantien. Garantivilkårene er beskrevet i dokumentet som fulgte med maskinen.

#### AVFALLSBEHANDLING AV EMBALLASJEMATERIALE

Emballasjen er 100 % resirkulerbar og er merket med resirkuleringssymbolet . De ulike emballasjedelene må avhendes på en ansvarlig måte og i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling.

#### AVFALLSBEHANDLING AV HVITEVARER

Dette apparatet er produsert med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer. Produktet skal avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling. For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske hvitevarer, kontakt lokale myndigheter, en innsamlingstjeneste for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte apparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sikre en riktig avhending av produktet, bidrar du med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen.

Symbolet  på produktet eller den medfølgende dokumentasjonen, viser at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men skal leveres inn til en egnet returstasjon for elektrisk og elektronisk avfall.



# SÄKERHETSANVISNINGAR

# VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA

 Denna symbol är en påminnelse om att läsa instruktionshandboken.

**!** Läs dessa säkerhetsanvisningar innan du använder maskinen. Spara materialet för framtida referens.

**!** Dessa instruktioner och apparaten i sig själv tillhandahåller viktiga säkerhetsvarningar som alltid måste iakttas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av maskinen eller felaktig inställning av kontrollerna.

**!** Mycket små barn (0–3 år) skall hållas borta från maskinen. Små barn (3–8 år) skall hållas borta från maskinen såvida de inte hålls under ständig tillsyn. Barn 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap, får endast använda denna maskin om de övervakas eller fått instruktioner gällande användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår farorna. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och underhållsarbete får inte utföras av barn utan övervakning.

**!** **VARNING:** Stoppa aldrig maskinen innan torkprogrammet har avslutats, såvida inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.

**!** Artiklar som har blivit nedsmutsade med ämnen så som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagare samt föremål som till exempel skumgummi (latex), duscmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummidynor skall inte torkas i maskinen. Ta bort alla föremål från fickorna, exempelvis tändare och tändstickor. Maskinen får inte användas om rengöring har skett med industriekemikalier.

**!** På grund av den höga brandrisken får oljeindränkta artiklar inte torkas i maskinen.

**!** Öppna aldrig luckan med våld, använd den heller aldrig som ett steg.

**!** Säkerställ att vattenkranen är helt öppen under torkprogrammen.

## TILLÅTEN ANVÄNDNING

**!** **FÖRSIKTIGHET:** Maskinen är inte avsedd att manövreras med hjälp av en extern brytare, till exempel en timer, eller ett separat fjärrkontrollerat system.

**!** Denna maskin är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden, såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, bondgårdar, av kunder på hotell, motell, bed & breakfast samt andra bostadsmiljöer, områden för gemensamt bruk i

flerbostadshus eller i tvätterier.

**!** Fyll inte maskinen över den maximala kapaciteten (kg torra plagg) som anges i programtabellen.

**!** Maskinen är inte avsedd för yrkesmässig användning. Använd inte maskinen utomhus.

**!** Använd inte lösningsmedel (såsom terpentin eller bensol), rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, skurpulver, glas- eller generella rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor. Maskintvätta inte tyger som har behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

**!** På grund av brandrisken skall explosiva eller brandfarliga ämnen (såsom bensin eller aerosolburkar) inte förvaras inuti eller nära maskinen.

**!** Torka inte otvättade artiklar i maskinen.

**!** Se till att inget ludd eller damm samlas runt maskinen.

**!** Sköljmedel eller liknande produkter skall användas enligt anvisningarna för respektive produkter.

**!** Kom ihåg att inte övertorka tvätten.

## INSTALLATION

**!** På grund av skaderisken måste maskinen hanteras och installeras av två eller fler personer. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation av maskinen för att undvika skärskador.

**!** Lyft inte maskinen i arbetsskivan eller den övre luckan vid förflyttning.

**!** Installation, inklusive vattentillförsel (om sådan finns), elanslutningar och reparationer måste utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut någon del av maskinen såvida det inte specifikt anges i bruksanvisningen. Håll barn borta från installationsplatsen. Efter uppackning av maskinen, säkerställ att den inte har skadats under transporten. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller närmaste kundservice. På grund av kvävningsrisken måste allt förpackningsavfall efter installation (plast, frigolitdelar etc.) förvaras utom räckhåll för barn. På grund av risken för elstötar måste maskinen kopplas bort från elnätet innan någon installationsåtgärd utförs. Säkerställ under installationen att maskinen inte skadar strömkabeln. Annars föreligger risk för brand eller elstötar. Aktivera endast maskinen efter att installationen har slutförts.

**!** Installera inte maskinen där den kan utsättas för extrema förhållanden, såsom: dålig ventilation, höga temperaturer eller temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.

**!** Säkerställ när maskinen installeras att den står stadigt på golvet på sina fyra fötter, justera dem vid behov och använd ett vattenpass för att kontrollera att maskinen står helt plant.

⚠ Om maskinen installeras på trägolv eller "flytande" golv (vissa parkett- och laminatmaterial) bör du lägga en plywoodskiva på minst 60 x 60 x 3 cm på golvet och sedan ställa maskinen ovanpå denna.

⚠ Anslut slangens/slangarnas för vattenintaget till vattenkällan i enlighet med det lokala vattenverkets regelverk.

⚠ Maskiner som enbart använder kallvatten skall inte anslutas till varmvattenkällan.

⚠ Temperaturen på det ingående vattnet till maskiner som enbart använder varmvatten får inte överstiga 60 °C.

⚠ Maskinen är utrustad med transportbultar för att undvika att interiören skadas under transport. Det är absolut nödvändigt att transportbultarna tas bort innan maskinen används. Täck över öppningarna efter bultarnas avlägsnande med de 4 medföljande plasthattarna.

⚠ Vänta några timmar efter installationen så att maskinen hinner acklimatisera sig till rummets omgivningsförhållanden innan du startar den.

⚠ Se till att ventilationsöppningarna (om sådana finns på din modell) i maskinens nedre del inte blockeras av någon matta eller annat material.

⚠ Använd endast nya slangar för att ansluta maskinen till vattenförsörjningen. Återanvänd inte gamla slangar.

⚠ Tillförselvattentrycket måste ligga inom intervallet 0,1-1 MPa.

⚠ Om maskinen installeras i närheten av en gas- eller kolspis bör en värmeisolering platta (85 x 57 cm) sättas emellan, detta då sidan som vetter mot kaminen är täckt med aluminiumfolie.

⚠ Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av maskinen på ett sådant sätt att dess lucka inte går att öppna ordentligt.

⚠ Reparera eller byt inte ut någon del av maskinen såvida det inte specifikt anges i bruksanvisningen. Använd endast auktoriserad kundservice.

Reparationer på egen hand eller icke professionella kan leda till livsfarliga olyckor och/eller betydande skador på egendom.

⚠ Hushållsmaskinens reservdelar finns tillgängliga i tio år efter att den sista enheten har släppts ut på marknaden, enligt vad som föreskrivs i den europeiska förordningen om ekodesign.

## ELEKTRISKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ Det måste gå att koppla bort maskinen från strömförsörjningen genom att koppla ur den om stickkontakten är åtkomlig, eller genom en flerpolig strömbrytare installerad uppströms från uttaget i enlighet med ledningsreglerna och maskinen måste jordas enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. Elektriska komponenter får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen. Använd inte maskinen när du är våt eller barfota. Använd inte maskinen om den har en skadad nätsladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats.

⚠ Om nätkabeln är skadad måste den ersättas med en exakt likadan av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande behöriga personer för att undvika fara och risk för elstötar.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ **VARNING:** Se till att maskinen är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen innan något underhåll utförs. För att undvika risk för personskador skall skyddshandskar (risk för rörsår) och skyddsskor (risk för stöt- och klämskador) användas. Se till att maskinen hanteras av två personer (minskad belastning) och använd aldrig ångrengöringsutrustning (risk för elstötar). Lekmannamässig reparation som inte godkänts av tillverkaren kan utgöra en hälso- och säkerhetsrisk, för vilken tillverkaren inte kan hållas ansvarig. Eventuella defekter eller skador som uppstått i samband med lekmannamässiga reparationer eller underhåll täcks inte av garantin, vars villkor anges i det dokument som medföljer enheten.

## KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningsymbolen .

Olika delar av förpackningen måste därför kasseras ansvarsfullt och i full överensstämmelse med lokala myndigheters bestämmelser för avfallshantering.

## KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Denna maskin är tillverkad av återvinningsbara eller återanvändbara material. Kassera den i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. För ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, kontakta din lokala myndighet, uppsamlingsplats för hushållsavfall eller butiken där du köpte maskinen. Maskinen är märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av produkten bidrar du till att förhindra negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Symbolen  på produkten eller den medföljande dokumentationen visar att den inte skall behandlas som hushållsavfall utan måste tas till en lämplig insamlingscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.





---

**400011608178**