

# РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ INDESIT


Чтобы получать расширенную помощь и поддержку, зарегистрируйте свое изделие по адресу [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



Вы также можете загрузить инструкции по безопасности и руководство "Использование и уход" с нашего веб-сайта [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu), руководствуясь указаниями, приведенными в конце буклета.


**! Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочтите руководство "Здоровье и безопасность".**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Панель управления
2. Вентилятор
3. Лампа
4. Боковые решетки (уровень указан на внутренней стенке шкафа)
5. Дверца
6. Верхний нагревательный элемент/гриль
7. Круглый нагревательный элемент для кругового нагрева (не виден)
8. Паспортная табличка (не снимать)
9. Нижний нагревательный элемент (не виден)

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### 1. РУЧКА ВЫБОРА

Включение духовки путем выбора режима. Поверните ручку в положение 0, чтобы выключить печь.

### 2. СВЕТ

Когда духовка включена, нажмите, чтобы включить или выключить лампочку в духовке.

### 3. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Доступ к настройкам времени приготовления, задержки старта и к таймеру. Отображение времени, когда духовка выключена.

### 4. ДИСПЛЕЙ


### 5. КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

Изменение настроек времени приготовления.


### 6. РУЧКА ТЕРМОСТАТА

Поверните, чтобы выбрать необходимую температуру в ручном режиме. Для режима "Turn & Cook" оставьте ручку на .

## РЕШЕТКА



## ВСТАВНОЙ ПРОТИВЕНЬ



Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели. Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

• Вставьте решетку на нужный уровень, слегка приподняв ее передний край и опирая задний край на направляющие. Затем сдвиньте ее горизонтально как можно дальше по направляющим.

Другие принадлежности, такие как противень, вставляются и задвигаются в горизонтальном положении по направляющим.  
• Для удобства очистки духовки направляющие решетки можно снять с боковых стенок.

## РЕЖИМЫ



### ОБЫЧНЫЙ

Режим для приготовления любых блюд только на одном уровне.



### MULTILEVEL

Режим для приготовления блюд при одинаковой температуре сразу на нескольких уровнях (не более трех). Этот режим позволяет одновременно готовить разные блюда без переноса запахов с одного на другой.



### XL COOKING

Режим для приготовления больших кусков мяса (более 2,5 кг). Переворачивайте мясо в процессе приготовления, чтобы оно одинаково подрумянилось со всех сторон. Также рекомендуется регулярно поливать мясо жиром, чтобы предотвратить его пересыхание.



### PIZZA

Режим для выпекания пиццы и хлебобулочных изделий разного вида и размера. Полезный совет: в середине приготовления можно поменять противни местами.



### GRILL

Режим для приготовления на гриле бифштексов, шашлыка, колбасок, овощных запеканок и хлебных тостов. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора соков. Разместите поддон на любом уровне под решеткой и влейте в него 200 мл питьевой воды.



### GRATIN

Режим для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыплята). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: Разместите поддон на любом уровне под решеткой и влейте в него 200 мл питьевой воды.



### СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

Режим для быстрого подъема дрожжевого теста. Для получения качественного теста не используйте режим, если духовка не остыла после приготовления.



### FREASY COOK

Этот режим рекомендуется, прежде всего, для быстрого приготовления полуфабрикатов (замороженных или частично приготовленных). Самые лучшие результаты достигаются при размещении продуктов непосредственно на решетке. Режим не требует предварительного нагрева.



### КОНВЕКЦИЯ ЭКО

Для приготовления жаркого и фаршированного мяса на одном уровне. Деликатная прерывистая циркуляция воздуха предотвращает пересушивание продуктов. Во время приготовления в режиме ЭКО лампа не горит. Ее можно включить нажатием



### HYDROCLEANING

Пар, образующийся во время низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл воды в нижнюю часть духовки. Включайте режим, только когда духовка холодная.



### TURN & COOK

Данный режим автоматически выбирает оптимальную температуру и длительность для приготовления широкого спектра блюд, включая мясо, рыбу, макароны, кондитерские изделия и овощи. Включайте режим, когда духовка холодная.

# ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

При первом включении прибора необходимо установить часы: Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать значок  и две цифры часов.



Установите значение минут кнопками + или – и нажмите  для подтверждения. Начнут мигать две цифры минут. Установите значение минут кнопками + или – и нажмите  для подтверждения.

Примечание: Если мигает значок  (например, после длительного отключения электроэнергии), необходимо заново установить время.

## 2. ПРОГРЕЙТЕ ДУХОВКУ

Материалы новой духовки и остатки веществ, используемых в процессе производства, могут выделять запахи: Это нормальное явление. Перед началом приготовления блюд рекомендуется прогреть пустую духовку для удаления возможных остаточных запахов.

Удалите с духовки защитный картон и прозрачную пленку, выньте все принадлежности.

Прогрейте духовку при 250 °C в течение часа, используя режим "XL Cooking". Духовка должна быть пустой.

Задайте правильный режим, следуя инструкциям.

Примечание: После первого использования духовки рекомендуется проветрить помещение.

# ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. ВЫБОР РЕЖИМА

Для выбора режима поверните *ручку выбора* на значок требуемого режима: Загорается дисплей, и раздается звуковой сигнал.



## 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА

### РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для включения выбранного режима установите требуемую температуру, повернув *ручку термостата*.



Примечание: Во время приготовления можно изменить режим *ручкой выбора* или отрегулировать температуру *ручкой термостата*. Режим не запустится, если *ручка термостата* находится в положении  / . Вы можете задать время приготовления, время окончания (только если задано время приготовления) и настроить таймер.

### TURN & COOK

Для запуска режима "Turn & Cook" поверните *ручку выбора* на соответствующий значок. При этом оставьте *ручку термостата* в положении  / . Чтобы завершить процесс приготовления, поверните *ручку выбора* на "0".

Примечание: Можно задать время окончания и настроить таймер. Для достижения наилучших результатов при использовании режима "Turn & Cook" придерживайтесь рекомендаций в отношении веса продуктов, представленных в следующей таблице.

Продукт	Рецепт	Вес (кг)
Мясо	Жаркое из телятины, ростбиф из говядины, средней прожарки	0,6 - 0,7
	Цыпленок / Нога ягненка кусочками	1,0 - 1,2
Рыба	Филе лосося / Запеченная рыба (целиком)	0,9 - 1,0
	Рыба в фольге	0,8 - 1,0
Овощи	Фаршированные овощи	1,8 - 2,5
	Овощное тимбале	1,5 - 2,5
Соленые пироги	Киш лорен / флан	1,0 - 1,5
Макароны	Лазанья / Тимбале из макарон или риса	1,5 - 2,0
Десерты	Пирог из дрожжевого теста / Бисквитный торт / Сливовый пирог	0,9 - 1,2
	Печеные яблоки	1,0 - 1,5
Хлеб	Батон	0,5 - 0,6
	Плетенка	0,5 - 0,8

### СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

Для включения режима "Сохранение тепла" поверните *ручку термостата* на соответствующий символ. Режим не включится, если для духовки установлена другая температура (или если текущая температура духовки превышает 65°C).

Примечание: Можно задать время приготовления, время окончания (только если задано время приготовления) и настроить таймер.

### 3. ПРОГРЕВ

При включении режима раздается звуковой сигнал, а мигающий на дисплее значок  указывает на включение прогрева.

По завершении прогрева звуковой сигнал и постоянно горящий на дисплее значок  указывают, что духовка разогрелась до необходимой температуры: Поместите в духовку блюдо и начните приготовление.

Примечание: Помещение продуктов в духовку до завершения прогрева может ухудшить кулинарный результат.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Перед программированием процесса приготовления необходимо выбрать режим.

#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Нажимайте , пока на дисплее не начнут мигать значок  и "00:00".



Установите длительность приготовления с помощью кнопки + или - и подтвердите значение нажатием кнопки .

Включите режим, повернув *ручку термостата* на требуемую температуру: Раздается звуковой сигнал, и на дисплее появляется указание, что процесс приготовления завершен.

Примечание: Для отмены заданной длительности приготовления нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать значок . После этого нажмите - для сброса времени на "00:00". Это время приготовления включает в себя прогрев.

### ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ/ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

После задания времени приготовления, включение режима можно отложить путем программирования времени окончания: Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать значок  и текущее время.




Установите время окончания с помощью кнопок + или - и нажмите  для подтверждения. Включите режим, повернув *ручку термостата* на требуемую температуру: Режим будет приостановлен и продолжен автоматически по истечении времени, рассчитанного с учетом заданного вами времени.



Примечание: Для сброса настройки выключите духовку, повернув ручку выбора в положение "0".

### ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Раздается звуковой сигнал, и на дисплее появляется указание, что режим завершен.



Поверните *ручку выбора* на другой режим или в положение "0" для выключения духовки.

Примечание: Если таймер активен, на дисплее будут поочередно появляться надпись "END" и оставшееся время.

### УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Эта функция не прерывает и не запускает процесс приготовления: она только позволяет использовать дисплей в качестве таймера, когда включен какой-либо режим или когда духовка выключена.

Нажимайте  до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать значок  и "00:00".



Установите необходимое время с помощью кнопок + или - и нажмите  для подтверждения. В момент окончания обратного отсчета раздается звуковой сигнал.

Примечание: Для отмены таймера продолжайте нажимать  до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать значок . После этого нажмите - для сброса времени на "00:00".

### РЕЖИМ "HYDROCLEANING"

Для включения режима "Hydrocleaning" налейте на дно духовки 200 мл питьевой воды и поверните ручку выбора и ручку термостата на значок .

Примечание: Во время очистки положение значка не соответствует фактической температуре.

Режим включится автоматически: На дисплее отображается время, оставшееся до конца, периодически сменяющееся надписью "HYD".



Примечание: Можно запрограммировать только время окончания режима. Продолжительность автоматически устанавливается на 35 минут.

## ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пироги из дрожжевого теста		Да	160 - 180	30 - 90	2 / 3 
		Да	160 - 180	30 - 90	4 1  
Пироги с начинкой (чизкейк, штрудель, фруктовый торт)		Да	160-200	35-90	2 
		Да	160 - 200	40 - 90	4 2  
Печенье / небольшие торты		Да	160 - 180	20 - 45	3 
		Да	150-170	20 - 45	4 2  
		Да	150-170	20 - 45	5 3 1   
Пирожные из заварного теста		Да	180-210	30 - 40	3 
		Да	180 - 200	35 - 45	4 2  
		Да	180 - 200	35 - 45	5 3 1   
Безе		Да	90	150 - 200	3 
		Да	90	140-200	4 2  
		Да	90	140 - 200	5 3 1   
Пицца / хлеб		Да	190 - 250	15 - 50	1/2 
		Да	190 - 250	20-50	4 2  
Хлеб		Да	180 - 200	30 - 80	4 2  
Замороженная пицца		Да	220 - 250	15 - 25	3 
		Да	250	10 - 20	3 
		Да	230 - 250	10 - 25	4 2  
Соленые пироги (овощной пирог, киш)		Да	180 - 200	40-55	3 
		Да	180 - 200	45 - 60	4 2  
		Да	180 - 200	45 - 60	5 3 1   
Волованы / печенье из слоеного теста		Да	190 - 200	20-30	3 
		Да	180 - 190	20 - 40	4 2  
		Да	180 - 190	20 - 40	5 3 1   
Замороженная лазанья		Нет	200 - 220	30 - 50	3 
Лазанья / паста / каннелони / фланы		Да	190 - 200	45 - 65	2 

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Баранина / телятина / говядина / свинина 1 кг		Да	190 - 200	80 - 110	3 
Жареная свинина с хрустящей корочкой 2 кг		Да	180 - 190	110 - 150	2 
Курица / кролик / утка 1 кг		Да	200 - 230	50 - 100	2 
Индейка / гусь 3 кг		—	190 - 200	100 - 160	2 
Запеченная рыба / в фольге (филе, целиком)		Да	170 - 190	30 - 50	2 
Фаршированные овощи (томаты, цуккини, баклажаны)		Да	180 - 200	50 - 70	2 
Хлебные тосты		5'	250	2 - 6	5 
Рыбное филе / стейки		—	230 - 250	15-30*	4 3 
Колбаски / шашлык / ребрышки / рубленые котлеты		—	250	15-30*	5 4 
Жареный цыпленок 1-1,3 кг		Да	200 - 220	55-70**	2 1 
Ростбиф с кровью 1 кг		Да	200 - 210	35-50**	3 
Ножка ягненка / рулька		Да	200 - 210	60-90**	3 
Печеный картофель		Да	200 - 210	35-55**	3 
Овощной гратен		—	200 - 210	25 - 55	3 
Мясо и картофель		Да	190 - 200	45-100***	4 1 
Рыба с овощами		Да	180	30-50***	4 1 
Лазанья и мясо		Да	200	50-100***	4 1 
Полный обед: Фруктовый пирог (уровень 5) / лазанья (уровень 3) / /мясо(уровень 1)		Да	180 - 190	40-120***	5 3 1 
Жаркое / фаршированное мясо		—	170 - 180	100 - 150	2 

Указанное время не включает в себя прогрев духовки: помещайте продукты в духовку и устанавливайте длительность приготовления только после достижения требуемой температуры.

\* Переверните продукт в середине процесса приготовления.

\*\* Переверните блюдо по истечении двух третей от общего времени приготовления (если необходимо).

\*\*\* Время указано приблизительно: Блюдо можно вынуть из духовки позже или раньше в зависимости от ваших личных предпочтений.

Таблица рецептов, протестированных для сертификационных органов согласно стандарту IEC 60350-1 содержится в руководстве "Использование и уход", доступном на веб-сайте [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

РЕЖИМЫ	Обычный	Grill	Gratin	Pizza	Multilevel	XL Cooking	Freasy Cook	Принуд.под.возд.Эко

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Решетка	Форма для выпечки или вставной противень на решетке	Вставной противень/поддон или форма для выпечки на решетке	Поддон/вставной противень	Поддон/вставной противень с 200 мл воды

Не используйте пароочистители.

Используйте защитные перчатки.

Необходимые операции выполняйте только тогда, когда духовка холодная.

Отключите духовку от электросети.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

## ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

. Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микроволокна. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. Протрите поверхности насухо сухой тканью.

. Не пользуйтесь агрессивными или абразивными моющими средствами. При случайном попадании таких средств на поверхность прибора немедленно протрите его влажной салфеткой из микроволокна.

## ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

После каждого использования дайте духовке остыть, после чего очистите ее, желательно пока она еще теплая, от отложений и пятен, образующихся при приготовлении пищи. Для удаления конденсата, возникающего в результате приготовления продуктов с большим содержанием воды, дождитесь полного охлаждения духовки, а затем протрите ее стенки салфеткой или губкой.

. Для оптимальной очистки внутренних поверхностей используйте режим "Hydrocleaning".

. Для чистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.

. Чтобы облегчить очистку стекла, дверцу можно легко снять и установить на место


• Верхний нагревательный элемент гриля можно опустить вниз для удобства очистки верхней панели духовки: Вытяните нагревательный элемент из гнезда, а затем опустите его вниз. Чтобы вернуть нагревательный элемент в рабочее положение, поднимите и немного вытяните его на себя, а затем вставьте планку крепления в соответствующее гнездо.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Сразу же после использования замочите принадлежности в воде со средством для мытья посуды. Если принадлежности еще горячие, пользуйтесь кухонными перчатками. Остатки пищи удаляются с помощью щетки или губки.

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

1. Для снятия дверцы полностью откройте ее и откиньте фиксаторы в положение разблокировки.



2. Прикройте дверцу, насколько это возможно. Надежно захватите дверцу обеими руками (не за ручку). Снимите дверцу: для этого продолжайте ее прикрывать и одновременно потяните вверх (a), пока она не выйдет из пазов (b).



Положите дверцу на мягкую поверхность.


3. Для установки дверцы поднесите ее к духовке, совместите крюки петель с гнездами и вставьте верхние части петель в гнезда.

4. Опустите дверцу, а затем полностью откройте ее. Поверните фиксаторы в исходное положение: вниз до упора.

5. Закройте дверцу и убедитесь, что она находится в одной плоскости с панелью управления. Если нет, повторите приведенные выше шаги.

## CLICK&CLEAN - ОЧИСТКА СТЕКЛА


1. Когда дверца снята и лежит на мягкой поверхности ручкой вниз, одновременно нажмите два фиксатора и снимите верхний край дверцы, потянув его на себя.



2. Поднимите внутреннее стекло, крепко удерживая его обеими руками, затем снимите и положите на мягкую поверхность.

3. Для правильной установки внутреннего стекла дверцы на место проверьте, чтобы символ "R" был виден в левом углу.

Сначала вставьте в пазы длинную сторону стекла с буквой "R", затем опустите его в предусмотренное положение.



4. Зафиксируйте верхний край: Щелчок означает правильную установку. Перед установкой дверцы проверьте целостность уплотнения.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Для получения дополнительной информации загрузите руководство "Использование и уход" с веб-сайта [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовка не работает.	Прибор отсоединен от электросети. Ошибка.	Убедитесь, что духовка включена в сеть. Выключите и снова включите духовку, и проверьте, не прекратились ли неполадки.
На дисплее отображается буква "F", за которой следует некоторое число.	Ошибка программного обеспечения.	Обратитесь в ближайший Сервисный центр. Сообщите число, следующее за буквой "F".

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Для получения дополнительной информации загрузите руководство "Использование и уход" с веб-сайта [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

В таблице указан оптимальный режим для приготовления блюда на одном или нескольких уровнях одновременно. Указанная длительность приготовления отсчитывается от момента помещения приготавливаемого блюда в духовку. Время предварительного нагрева (если предусмотрен) не учитывается. Приведенные значения длительности и температуры являются ориентировочными. Реальные значения зависят от количества продуктов и используемой посуды. Начинайте с самых малых рекомендованных настроек, и, если блюдо окажется не готовым, переходите к более высоким настройкам. Используйте входящие в комплект принадлежности, отдавайте предпочтение формам для выпечки и противням из темного металла. Вы также можете использовать посуду из жаропрочного стекла или керамики. При этом учитывайте, что продолжительность приготовления в ней немного увеличивается.

### ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛЮД

В режиме "Multilevel" можно готовить несколько различных продуктов одновременно (например, рыбу и овощи) на разных уровнях духовки. Выньте из духовки блюда с меньшим временем приготовления и оставьте блюда, приготовление которых требует более продолжительного времени.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

 Полный перечень технических характеристик изделия, включающий показатели энергоэффективности, доступен на нашем веб-сайте [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)

### СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД"


>  Загрузите руководство "Использование и уход" с нашего веб-сайта [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) (используйте этот QR-код), указав коммерческий код изделия.



> Также можно получить руководство, обратившись в наш Сервисный центр

### ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Контактная информация представлена в гарантийном буклете. При обращении в наш Сервисный центр, сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.



400011511061