



Frigorífico - Congelador

Manual de usuario

Pakkaselta Jääkaappipakastin


Käyttöohjekirja

INGEN-FROST Kylskåp Frys

Instruktionsmanual

Frigider Congelator No-Frost

Instrucțiuni de utilizare



INK 21311 S4E



PT - FI - SV - RO



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.register10.eu



PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

Por favor, leia primeiro este manual!

Caro cliente,

Esperamos que o seu produto, que foi produzido em modernas instalações e testado através de rigorosos controlos de qualidade, lhe venha a oferecer um serviço eficiente.

Portanto, leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o como referência. Se passar o produto a outra pessoa, passe igualmente o manual do utilizador.

O manual do utilizador ajudá-lo-á a utilizar o seu equipamento de maneira rápida e segura.

- Leia o manual antes de instalar e de operar com o produto.
- Certifique-se de que leu as instruções sobre segurança.
- Guarde o manual num local acessível, já que poderá precisar dele mais tarde.
- Leia os outros documentos que acompanham o produto.

Lembre-se de que este manual do utilizador também é aplicável a vários outros modelos. As diferenças entre modelos serão identificadas no manual.

Explicação dos símbolos

Ao longo deste manual do utilizador serão utilizados os seguintes símbolos:









Informações importantes ou dicas úteis.

Aviso sobre as condições de risco para a vida e a propriedade.

Aviso contra a voltagem elétrica.

Por favor insira os seguintes sites docs.indesit.eu
& parts-selfservice.europeanappliances.com

INFORMAÇÃO	
	A informação do modelo conforme memorizada na base de dados do produto pode ser acedida entrando no seguinte sítio web e através da busca do identificador do seu modelo (*) que se encontra na etiqueta de classificação energética.
SUPPLIER'S NAME A	MODEL IDENTIFIER (*) A
https://eprel.ec.europa.eu/	

1 Instruções de Segurança	3	5 Preparação	18
 1.1 Utilização a que se destina	3	6 Operar com o produto	19
 1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação	3	6.1. Substituição da lâmpada de iluminação	20
 1.3 Segurança Eléctrica	4	6.2. Inverter o lado de abertura da porta	20
 1.4 Segurança de manuseamento	5	6.3. Alerta de porta aberta	20
 1.5 Segurança da instalação	5	6.4. Armazenar alimentos que são vendidos congelados	20
 1.6 Iluminação	8	6.5. Congelar alimentos frescos	21
 1.7 Segurança de funcionamento	9	6.6. Recomendação para a preservação de alimentos congelados	21
 1.8 Segurança da manutenção e limpeza	12	6.7. Detalhes do congelador	22
2 Instruções ambientais	14	6.8. Colocação dos alimentos	22
3 O seu frigorífico	15	7 Manutenção e limpeza	23
4 Instalação	16	8 Resolução de problemas	24
4.1 Local adequado para a instalação	16		
4.2. Ajuste dos pés	16		
4.3. Ligação eléctrica	17		



AVISO!

Afim de assegurar um funcionamento normal do seu aparelho de refrigeração que utiliza um refrigerador, o R600a, completamente amigo do ambiente (inflamável apenas sob certas condições), deve observar as seguintes normas:

- Não obstrua a livre circulação do ar ao redor do aparelho.
- Não utilize dispositivos mecânicos que não os recomendados pelo fabricante para acelerar o descongelamento.
- Não destrua o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos eléctricos que não aqueles que devem ter sido recomendados pelo fabricante dentro do compartimento para guardar comida.

1 Instruções de segurança

- Esta secção inclui as instruções de segurança necessárias para prevenir risco de lesões e danos materiais.
- A nossa empresa não será considerada responsável por danos que possam ocorrer caso estas instruções não sejam seguidas.



As operações de instalação e de reparação devem ser realizadas pelo fabricante, serviço autorizado ou pessoa que será descrita pela empresa importadora.



Utilizar apenas peças de substituição e acessórios originais.



Não reparar ou substituir qualquer componente do produto exceto se especificamente mencionado no manual do utilizador.



Não realizar quaisquer modificações no produto.



1.1 Uso a que se destina

- Este produto não é adequado para uso comercial e não deve ser usado exceto para o fim a que se destina.
- Este produto destina-se a ser usado em espaços interiores, como habitações ou similares.

Por exemplo:

Nas cozinhas do pessoal de estabelecimentos comerciais e outros ambientes de trabalho,
Em casa rurais,
Em unidades hoteleiras, motéis ou outras instalações de lazer que são utilizadas por clientes,
Em hostels e alojamentos similares,
Em serviços de restauração e grossistas similares.

- Este produto não deve ser usado em ambientes exteriores fechados ou abertos como navios, autocaravanas, varandas ou terraços. Expor o produto à chuva, neve, sol e vento pode causar perigo elétrico.



1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou tiver sido dada instrução relativamente ao uso

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou tiver sido dada instrução relativamente ao uso do produto de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
- Crianças entre 3 e 8 anos podem colocar e retirar alimentos do/para o frigorífico.
- As crianças e os animais domésticos não podem brincar com, subir, ou entrar para dentro do produto.
- As crianças e os animais domésticos devem ser mantidos afastado da zona da cabina (compressor) onde estão localizadas as peças elétricas.
- A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser feita por crianças a menos que sejam supervisionadas por alguém.
- Manter o material de embalagem afastado do alcance das crianças. Risco de lesão ou asfixia
- Se existir algum fecho na porta do produto, deve manter a chave longe do alcance das crianças.



1.3 Segurança elétrica

- O produto não deve ser ligado à tomada durante as operações de instalação, manutenção, limpeza, reparação e transporte.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa enviada pelo fabricante, por um prestador de serviços autorizado ou pelo importador para evitar quaisquer possíveis perigos.
- Não dobrar o cabo de alimentação por baixo do produto ou na parte de trás do produto. Não colocar objetos pesados em cima do cabo de alimentação. O cabo de alimentação não pode ser dobrado, esmagado ou entrar em contacto com qualquer fonte de calor.
- O produto não deve ser operado por um dispositivo de comutação externo como um temporizador ou um sistema de controlo remoto.

- O produto não deve ser operado por um dispositivo de
- Não usar o produto quando estiver descalço ou quando tiver o corpo molhado.
- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Quando desligar o aparelho, não segurar no cabo de alimentação, mas na ficha.
- Assegurar que a ficha não está molhada, suja ou com pó.
- Não ligar o seu produto a dispositivos de poupança de energia. Estes sistemas são nocivos para o produto.

1.4 Segurança de manuseamento

- Assegurar que desliga o aparelho antes de transportar o produto
- Este produto é pesado, não o deve manusear sozinho. Podem ocorrer lesões se o produto cair em cima de si. Não colidir com os espaços ou deixar cair o produto enquanto o transporta.
- Fechar sempre as portas e não segurar o produto pelas portas do mesmo enquanto o transporta.

- Ter o cuidado de não danificar o sistema de refrigeração e a tubagens quando estiver a manusear o produto. Não operar o produto se a tubagem estiver danificada e deve contactar a assistência autorizada.

1.5 Segurança da instalação

- Para preparar o produto para utilização, consultar a informação no manual de instalação e assegurar que as ligações elétricas e da água estão conforme é exigido. Se não, contactar um electricista e um canalizador para fazer as adequações necessárias.
- **O incumprimento do referido pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou lesões.**
- Antes de iniciar a instalação, desligar o fusível para desligar a linha de alimentação à qual o produto está ligado.
- O produto deve ser instalado por duas ou mais pessoas. Usar luvas de proteção

enquanto estiver a remover o produto da embalagem e durante a instalação.

- O produto é destinado a utilizar em zonas que se encontrem a uma altitude máxima de 2000 metros acima do nível do mar.
- Manter as crianças afastadas da zona de instalação.
- Verificar se há algum dano no produto antes de o instalar. Não instalar o produto se estiver danificado.
- Usar sempre o equipamento de proteção individual (luvas, etc.) durante a instalação, manutenção e reparação do produto. Risco de lesões.
- Não instalar ou deixar o produto em locais onde possa estar exposto a temperaturas ambiente exteriores.
- Colocar o produto numa superfície dura, nivelada e limpa e equilibrar o mesmo com os pés ajustáveis (rodando o pé da frente para a direita ou para a esquerda). Caso contrário, o frigorífico pode-se tombar e provocar lesões.
- Deve continuar com cuidado para evitar provocar quaisquer danos nos pavimentos (azulejos, etc.) enquanto estiver a deslocar o produto.

- Instalar o produto sobre um pavimento ou providenciar apoio suficiente dependendo da dimensão, peso e da finalidade do produto. Assegurar que o produto não está junto a uma fonte de calor e que os quatro pés estão estáveis e assentes no pavimento. Instalar o produto conforme seja necessário e assegurar que está na posição horizontal, usando um nível de bolha. Para assegurar a eficiência completa do circuito do refrigerante, deve aguardar pelo menos duas horas antes de operar com o produto.
- O produto deve ser instalado num espaço seco e ventilado. Não manter carpetes, tapetes ou revestimentos similares do pavimento por baixo do produto. Isso pode provocar um incêndio em consequência de uma ventilação não adequada!
 - Não bloquear os orifícios de ventilação. Caso contrário, o consumo de energia aumenta e o seu produto pode ficar danificado.
 - Deixar espaço suficiente nas partes laterais e por cima para

assegura uma ventilação adequada. O espaço entre o painel traseiro e a parede por trás do produto deve ser de um mínimo de 50 mm de modo a evitar que as superfícies fiquem quentes. Reduzir esta distância pode aumentar o consumo de energia do produto.

- Quando colocar o produto, assegurar que o cabo de alimentação não está danificado ou comprimido.
- O produto não deve ser ligado aos sistemas de alimentação e a fontes de alimentação que possam provocar alterações repentinas na tensão (isto é, fonte portátil de alimentação a energia solar). Caso contrário, podem ocorrer danos no seu produto resultantes de flutuações repentinas da tensão!
- Quanto mais refrigerante contiver um frigorífico, maior deve ser o espaço da instalação. Em espaços muito pequenos, pode ocorrer uma mistura de gás-inflamável no caso de uma fuga de gás no sistema de refrigeração.

É necessário pelo menos 1 m³ de volume por cada 8 gramas de refrigerante. A quantidade de refrigerante disponível no seu produto é especificada na Etiqueta de Classificação.

- O produto nunca deve ser colocado de forma que os cabos de alimentação, a mangueira metálica do fogão a gás, os tubos metálicos de gás ou de água entrem em contacto com a parede traseira do produto (ou com o condensador).
- O local de instalação do produto não deve estar exposto à luz solar direta e não deve estar junto de uma fonte de calor como fogões, radiadores, etc. Se não puder evitar a instalação do produto junto de uma fonte de calor, deve usar uma placa de isolamento adequada e a distância mínima da fonte de calor como especificado abaixo:
 - Pelo menos 30 cm afastada de fontes de calor como fogões, equipamentos de aquecimento e aquecedores, etc.
 - E pelo menos 5 cm afastada de fornos elétricos.

- O seu produto tem a classe de proteção de I.
- Ligar o produto numa tomada com ligação terra que esteja de acordo com os valores de tensão, corrente e frequência especificados na etiqueta de classificação. A tomada deve ter um fusível de 10A - 16A. A nossa empresa não assumirá responsabilidade por quaisquer danos devido à utilização sem ligação da alimentação elétrica em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.
- O cabo de alimentação do produto deve ser desligado durante a instalação. Caso contrário, pode ocorrer risco de choque elétrico e de danos!
- Não ligar o produto a tomadas soltas, partidas, sujas, com gordura ou a tomadas que estejam fora do lugar ou tomadas com risco de contacto com água. Estes tipos de ligações podem sobreaquecer e provocar e fogo.
- Colocar o cabo de alimentação e as mangueiras (se existirem) do produto de modo a não provocarem um risco de queda.
- A penetração da humidade e de líquido nas partes ativas ou no cabo de alimentação podem provocar um curto-circuito. Portanto, não usar o produto em espaços húmidos ou em áreas onde a água pode salpicar (por ex. garagem, lavandaria, etc.). Se o frigorífico ficar molhado com água, desligar o mesmo e contactar a assistência autorizada.
- Não ligar o seu frigorífico a dispositivos de poupança de energia. Estes sistemas são nocivos para o produto.
- Há um risco de contacto com peças elétricas quando remover a tampa da placa eletrónica e a tampa traseira do compressor (se colocada). Não remover a tampa da placa eletrónica e a tampa traseira do compressor (se colocada). Há um risco de eletrocussão!



1.6 Iluminação

Deve contactar a assistência autorizada quando tiver de substituir o LED / lâmpada usada para iluminação.



1.7 Segurança de funcionamento

- Não usar solventes químicos no produto. Estes materiais implicam um risco de explosão.
- No caso de uma falha do produto, desligar o mesmo (ou desligar o fusível ao qual o mesmo está ligado) e não operar até que o mesmo seja reparado pela assistência autorizada. Existe risco de choque elétrico!
- Não colocar chamas (vela acesa, cigarro, etc.) ou fontes de calor (ferro de engomar, fogão, forno, etc.) sobre ou perto do produto. Não colocar materiais inflamáveis/ explosivos perto do produto.
- Não entrar dentro do produto. Risco de queda e de lesões!
- Não provocar danos nas tubagens do sistema de refrigeração quando usar ferramentas afiadas e de perfuração. O refrigerante que é pulverizado no caso de perfuração das tubagens de gás, as extensões das tubagens ou os revestimentos da superfície superior e pode provocar irritação da pele e lesões nos olhos.
- Não intervir nem danificar o circuito de refrigeração. Risco de explosão.
- Não colocar e nem operar com aparelhos elétricos dentro dos frigoríficos/congelador exceto se recomendado pelo fabricante.
- Não usar outros procedimentos exceto os recomendados pelo fabricante para acelerar a descongelação.
- Ter cuidado para não prender qualquer parte das suas mãos ou corpo em alguma das partes móveis dentro do produto. Ter cuidado para evitar prender os seus dedos entre o frigorífico e a porta respectiva. Ter cuidado quando estiver a abrir ou a fechar a porta se estiver crianças por perto.
- Não colocar gelados, cubos de gelo ou alimentos congelados na boca assim que os retirar do congelador. Risco de queimadura pelo frio!
- Não tocar nas paredes interiores, nas peças metálicas do congelador ou nos alimentos mantidos dentro do congelador com as mãos molhadas. Risco de queimadura pelo frio!

- Não tocar nas paredes interiores, nas peças metálicas do congelador ou nos alimentos mantidos dentro do congelador com as mãos molhadas. Risco de queimadura pelo frio!
- Não colocar latas e garrafas de refrigerante que contenham líquidos que possam congelar no compartimento do congelador. As garrafas ou as latas podem explodir. Risco de lesões e de danos no material!
- Não usar ou colocar quaisquer substâncias sensíveis à temperatura tais como pulverizadores inflamáveis, objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos próximo ou dentro do frigorífico. Risco de incêndio e explosão!
- Não guardar dentro do produto substâncias explosivas como latas de spray com materiais inflamáveis.
- Não colocar latas abertas contendo líquidos sobre o produto. Os salpicos de água sobre uma peça elétrica podem provocar risco de um choque elétrico ou um incêndio.
- Devido ao risco de quebra, não guardar recipientes em vidro que contenham líquidos no compartimento do congelador.
- Este produto não se destina ao armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma de sangue, preparações laboratoriais ou materiais similares e produtos que estejam sujeitos à Diretiva de Produtos Médicos.
- Se o produto for usado para outro fim que não aquele a que se destina, isso pode provocar ou deteriorar os produtos mantidos no interior.
- Se o seu frigorífico estiver equipado com luz azul, não olhar para esta luz com dispositivos óticos. Não olhar diretamente para a luz LED UV durante um longo período de tempo. Os raios ultravioleta podem provocar cansaço ocular.
- Não encher o produto com mais conteúdo do que o previsto na respetiva capacidade. Não usar outros procedimentos exceto os recomendados pelo fabricante para acelerar a descongelação. Podem ocorrer lesões ou danos se o conteúdo do frigorífico cair quando a porta for aberta.

Podem ocorrer problemas similares quando um objeto é colocado sobre o produto.

- Assegurar que removeu qualquer gelo ou água que possa ter caído no chão para evitar lesões.
- Mudar as localizações das prateleiras/prateleiras de garrafas na porta do seu frigorífico somente enquanto as prateleiras estiverem vazias. Perigo de lesões!
- Não colocar objetos que possam cair/tombar sobre o produto. Estes objetos podem cair quando estiver a abrir ou a fechar a porta e provocar lesões e/ou danos no material.
- Não pressionar ou exercer pressão excessiva nas superfícies de vidro. O vidro partido pode provocar lesões e/ou danos materiais.
- Para produtos destinados a usar um filtro de ar no interior devem ter uma tampa de ventilador acessível, o filtro tem de estar sempre na posição quando o frigorífico estiver a funcionar.
- Não bloquear o ventilador (se existir) com alimentos.
- As juntas danificadas devem ser substituídas com a maior brevidade.

- O seu produto pode ter compartimentos especiais (Compartimentos dos frescos, Compartimento zero graus, etc.). Exceto se contrariamente indicado no respetivo manual, estes compartimentos pode ser retirados e o produto pode ser usado com o mesmo desempenho.
- O sistema de refrigeração no seu produto contém refrigerante R600a. O tipo de refrigerante usado no produto é especificado na etiqueta de classificação. O gás é inflamável. Portanto, deve ter o cuidado de não danificar o sistema de refrigeração e as tubagens quando estiver a manusear o produto. No caso de danos nas tubagens;
 1. Não tocar o produto ou o cabo de alimentação.
 2. Manter o produto afastado de fontes potenciais de incêndio que possam provocar a ignição do produto.
 3. Ventilar o espaço onde o produto é colocado. Não usar uma ventoinha.
 4. Contactar o serviço autorizado.

Antes de eliminar os produtos antigos que já não devem ser usados:

1. Desligar o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 2. Cortar o cabo de alimentação e remover o mesmo do aparelho em conjunto com a ficha.
 3. Não remover as prateleiras e as gavetas do produto de modo a impedir que as crianças entrem para dentro do mesmo.
 4. Remover as portas.
 5. Armazenar o produto de modo que não possa ser tombado.
 6. Não permitir que as crianças brinquem com o produto desmontado.
 7. Se o produto estiver danificado e observar uma fuga de gás, deve manter-se afastado do gás. O gás pode provocar queimadura de frio se entrar em contacto com a pele.
- Não eliminar o produto colocando-o no fogo. Risco de explosão.
 - Se existir algum fecho na porta do produto, deve manter a chave longe do alcance das crianças.

1.8 Segurança da manutenção e limpeza

- Desligar o frigorífico ou desligar o fusível antes da limpeza ou antes de iniciar a manutenção.
- Não puxar pela porta ou pelo manípulo da porta se pretender deslocar o produto para efeitos de limpeza. O manípulo pode provocar lesões se for puxado com demasiada força.
- Não colocar as mãos, pés ou objetos metálicos por baixo ou atrás do produto. Pode ocorrer esmagamento ou alguma borda afiada pode provocar lesões pessoais.
- Não lavar o interior ou o exterior do produto com uma máquina de lavar à pressão, com vapor, pulverizador de água ou vertendo água sobre o produto. Risco de choque elétrico e incêndio.
- Quando limpar o produto, não usar ferramentas afiadas e abrasivas ou soluções de limpeza doméstica, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz e substâncias similares. Usar apenas soluções de limpeza e de manutenção que não sejam

nocivas para os alimentos que estão dentro do produto.

- Não usar papel de cozinha, esponjas da cozinha ou outros materiais de limpeza ásperos.
- Nunca usar vapor ou materiais de limpeza a vapor para limpar o produto e descongelar o gelo dentro do mesmo. O vapor entra em contacto com as áreas condutoras no seu frigorífico e provoca curto-circuito ou choque elétrico.
- Não usar nenhuma ferramenta mecânica ou qualquer outra ferramenta diferente das recomendações do fabricante para acelerar a operação de descongelamento.
- Deve ter cuidado para manter água afastada dos orifícios de ventilação, dos circuitos eletrónicos ou da iluminação do produto. Caso contrário, pode ocorrer risco de incêndio ou de choque elétrico.
- Usar um pano limpo e seco para limpar o pó ou materiais estranhos nos terminais ou nas fichas. Não usar um pano molhado ou húmido quando estiver a limpar a ficha. Caso contrário, pode ocorrer risco de incêndio ou de choque elétrico.

2 Instruções ambientais

2.1 Em conformidade com a Diretiva REEE e Eliminação de Resíduos:



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e

eletrónico (REEE).

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da vida útil. O dispositivo usado deve ser entregue num ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha deve contactar as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido. Cada família desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de equipamentos usados. A eliminação adequada de aparelhos usados ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Em conformidade com a Diretiva RSP


O produto que comprou cumpre com a Diretiva RoHS UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.



Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

3 O seu frigorífico



1. Tabuleiro para ovos
2. Prateleiras ajustáveis
3. Prateleira para garrafas
4. Pés dianteiros ajustáveis
5. Compartimento do congelador
6. Compartimento de congelação rápida
7. Compartimento de alimentos frescos
8. Prateleiras ajustáveis
9. Ventilador
10. Lâmpada de iluminação
11. Compartimento de refrigeração

i As figuras que aparecem neste manual de instruções são esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao seu produto. Se as partes referidas não estiverem incluídas no produto que adquiriu, é porque são válidas para outros modelos.

4 Instalação



Ler primeiro a secção “Instruções de segurança”!

4.1 Local adequado para a instalação

Contactar a Assistência Autorizada para a instalação do produto. Para preparar o produto para a instalação, consultar a informação no manual do utilizador e assegurar que as ligações elétricas e da água estão conforme é exigido. Se não, contactar um electricista e um canalizador para fazer as adequações necessárias.



ADVERTÊNCIA:

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados por trabalho realizado por pessoas não autorizadas.



ADVERTÊNCIA:

O cabo de alimentação do produto deve ser desligado durante a instalação. Não o fazer pode resultar em morte ou lesões graves!



ADVERTÊNCIA:


Se o vão da porta for muito estreito para o produto passar, retirar a porta e voltar o produto de lado; se isso não resultar, contactar a assistência autorizada.

- Colocar o produto numa superfície plana para evitar vibração.
- Colocar o produto afastado pelo menos 30 cm de aquecedor, fogão e fontes de calor similares e pelo menos a 5 cm de fornos elétricos.
- Não expor o produto a luz solar direta ou manter o mesmo em ambientes húmidos.

- Não instalar o produto em ambientes com temperatura abaixo de -5°C .
- Este produto exige circulação de ar adequada para funcionar eficientemente. Se o produto for colocado num nicho, devem ser deixados pelo menos 5 cm de espaço entre o produto e o teto, as paredes traseiras e laterais.
- Verificar se o componente de proteção de espaço da parede traseira está presente na sua localização (se fornecido com o produto).
- Se o componente não estiver disponível, ou se se perder ou cair, posicionar o produto de forma a deixar pelo menos 5 cm de espaço entre o produto e as paredes da divisão. O espaço na parte traseira é importante para o funcionamento eficiente do produto.

4.2 Ajuste dos pés

Se o seu frigorífico estiver desnivelado; Pode nivelar o seu frigorífico rodando os seus pés frontais conforme ilustrado na figura. O canto onde está o pé é baixado quando roda na direção da seta preta e levantado quando roda na direção oposta. Peça ajuda a alguém para erguer ligeiramente o frigorífico, facilitará este processo.



4.3 Ligação elétrica



Não usar extensões ou tomadas múltiplas na ligação elétrica.



Cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência autorizada.



Ao colocar dois frigoríficos em posição adjacente, deixe pelo menos 4 cm de distância entre as duas unidades.



Antes do transporte ou da utilização, nunca abrir a tampa da placa de controlo em cima do produto. Risco de choque elétrico e incêndio!


- A nossa empresa não assumirá responsabilidade por quaisquer danos devido à utilização sem ligação da alimentação elétrica e à terra em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A ficha do cabo de alimentação deve ser facilmente acessível após a instalação.
- Não usar fichas múltiplas com ou sem cabo de extensão entre a tomada de parede e o frigorífico.

5 Preparação


- O seu frigorífico deverá ser instalado a uma distância mínima de 30 cm de quaisquer fontes de calor, tais como placas, fornos, aquecimento central e fogões, e de 5 cm de fornos elétricos, e não deverá ficar exposto diretamente à luz solar.
- A temperatura ambiente da onde instalar o seu frigorífico não deve ser inferior a 10 °C. Utilizar o seu frigorífico em condições de temperatura mais baixas não é recomendado tendo em vista a sua eficiência.
- Certifique-se de que o interior do seu frigorífico é cuidadosamente limpo.
- Se forem instalados dois frigoríficos lado a lado, deverá existir uma distância mínima de 2 cm entre eles.
- Quando utilizar o seu frigorífico pela primeira vez, cumpra as seguintes instruções durante as seis horas iniciais.
- A porta não deverá ser aberta frequentemente.
- Deve começar a funcionar vazio, sem alimentos no interior.
- Não retire a ficha da tomada do seu frigorífico. No caso de uma falha de energia inesperada, consulte os avisos na secção "Soluções recomendadas para os problemas".
- A embalagem original e os materiais de esponja deverão ser guardados para transportes ou deslocações futuras.

6 Operar com o produto

Painel de controlo de produto



- 1 * Tecla Push Go
- 2 Tecla de definição de temperatura do compartimento do frigorífico
- 3 Tecla de definição de temperatura do compartimento do congelador
- 4 Tecla de desligamento do produto
- 5 *Tecla de conversão do compartimento
- 6 * Tecla congelação rápida

 Ler primeiro a secção "Instruções de segurança".

As funções sonoras e visuais no painel indicador irão ajudá-lo quando estiver a usar o frigorífico.

***Opcional:** As funções mostradas são opcionais, podem existir diferenças de forma e localização nas funções encontradas no painel indicador do seu aparelho.

1. Tecla Push

Quando premir a tecla Push Go, o ícone Push&Go acende e a função de arrefecimento rápido será ativada. A temperatura do compartimento do frigorífico é definida para -1 °C/°F. Premir a tecla de novo para cancelar a função. A função de Congelação Rápida será automaticamente cancelada quando o arrefecimento é feito.

2. Tecla de definição de temperatura compartimento frigorífico

Permite a definição de temperatura para o compartimento do frigorífico. Ao premir a tecla irá ativar a temperatura do compartimento do frigorífico. Pode ser colocada em 8,6,4,2 °C.

3. Tecla de definição de temperatura compartimento do congelador

A definição de temperatura é feita para o compartimento do congelador. Quando a tecla é premida, a temperatura do compartimento do congelador pode ser definida nos valores de -18, -20, -22, -24 °C.

4. Tecla de desligamento do produto

Quando este botão for premido durante 3 segundos, o dispositivo muda para o estado desligado. Neste estado, o frigorífico não realiza a refrigeração; quando o botão for premido de novo durante 3 segundos, o frigorífico inicia o funcionamento normal.

6 Operar com o produto

5. Tecla de conversão do compartimen



Ao premir o botão de conversão do compartimento durante 3 segundos, o compartimento do congelador pode ser definido como um compartimento do frigorífico, um compartimento fechado ou um compartimento de congelador. Quando operar como um congelador, o valor da temperatura selecionado do compartimento do congelador está iluminado e o símbolo de conversão está apagado.

Quando operar como um compartimento de frigorífico, todas as luzes para os valores da temperatura do compartimento de congelação estão desligados e o símbolo de conversão está aceso. O compartimento opera como frigorífico. Quando o compartimento do congelador está desligado, todas as luzes dos valores de temperatura do compartimento de congelação estão desligadas e o símbolo de conversão está desligado. Para esta seleção, não há alimentos no compartimento.

6. Tecla de congelação rápida

Quando a tecla de congelação rápida é premida, o símbolo de congelação rápida () deve ser aceso e a função de congelação rápida é ativada. A temperatura do compartimento do congelador é definida para -27 °C. Premir a tecla de novo para cancelar a função. A função de congelação rápida será cancelada automaticamente após algum tempo. Para congelar uma grande quantidade de alimentos frescos, premir a tecla de congelação rápida antes de colocar os alimentos no compartimento congelador.

6.1 Substituição da lâmpada

Iluminação

Para substituir a lâmpada utilizada para a iluminação do seu frigorífico, contacte o seu Serviço de Assistência Autorizado. A(s) lâmpada(s) usada(s) neste aparelho não é ou não são adequada(s) para a iluminação do espaço. A finalidade desta lâmpada é auxiliar o utilizador a colocar produtos alimentares no frigorífico/congelador, de uma forma confortável e segura.

As lâmpadas usadas neste aparelho têm de suportar condições físicas extremas, tais como temperaturas abaixo de -20°C.

6.2. Inverter o lado de abertura da porta

O lado de abertura da porta do seu frigorífico pode ser invertido de acordo com o local onde o vai colocar. Quando isto é necessário, deve definitivamente contactar o Serviço Autorizado mais próximo.

6.3. Alerta de porta aberta

O sistema de alerta de porta aberta do seu frigorífico pode diferir dependendo do modelo.

6.4. Armazenar alimentos que são vendidos congelados

- Seguir sempre as instruções do produtor em relação ao tempo durante o qual deve armazenar os seus alimentos. Não exceder o tempo especificado nestas instruções!
- Para proteger a qualidade dos alimentos, manter o intervalo de tempo entre a compra e o armazenamento o mais curto possível.
- Comprar os alimentos congelados que são armazenados a -18 °C ou temperaturas inferiores.

6 Operar com o produto

6.5. Congelar alimentos frescos

- Envolver ou cubra os alimentos antes de colocá-los no frigorífico.
- Os alimentos quentes devem ser arrefecidos à temperatura ambiente antes de serem colocados no frigorífico.
- Os alimentos que pretende congelar devem ser frescos e de boa qualidade.
- Os alimentos devem estar repartidos em porções de acordo com o quotidiano familiar ou as necessidades de consumo de refeições.
- Os alimentos deverão ser embalados de uma forma hermética para evitar que sequem, mesmo que venham a ser guardados durante pouco tempo.
- Os materiais a serem utilizados para embalar os alimentos deverão resistentes ao frio e à humidade e também devem ser herméticos. O material das embalagens dos alimentos deve ser durável e ter uma espessura suficiente. Caso contrário, os alimentos congelados podem perfurar a embalagem. É importante que a embalagem fique devidamente fechada para garantir o armazenamento seguro dos alimentos.
- Os alimentos congelados deverão ser usados imediatamente depois de serem descongelados e nunca deverão ser congelados de novo.
- A colocação de alimentos quentes no compartimento do congelador obriga o sistema de refrigeração a um funcionamento contínuo até à completa congelação dos alimentos.
- Para obter os melhores resultados, tenha em conta as instruções a seguir apresentadas.

1. Não congele grandes quantidades de alimentos de uma só vez. A qualidade dos alimentos é melhor preservada quando a congelação atinge o interior no menor tempo possível.

2. Tenha um cuidado especial para não misturar alimentos já congelados com alimentos frescos.

3. Certifique-se de que os alimentos crus não estão em contacto com alimentos cozinhados no frigorífico.

4. O volume máximo de armazenamento de alimentos congelados é atingido sem usar as gavetas localizadas no compartimento do congelador.

5. É recomendado que coloque os alimentos na prateleira superior do congelador para uma congelação inicial.

6.6. Recomendação para a preservação de alimentos congelados

Os alimentos embalados pré-congelados devem ser armazenados de acordo com as instruções do fabricante do alimento num compartimento de armazenamento de alimentos congelados. Para garantir que a alta qualidade fornecida pelo fabricante e revendedor de alimentos congelados seja mantida, deverão ser observados os pontos seguintes:

1. Coloque as embalagens no congelador mais rapidamente possível após a aquisição.

2. Certifique-se de que o conteúdo das embalagens se encontra etiquetado e datado.

3. Não ultrapasse as datas de validade mencionadas nas embalagens.

6 Operar com o produto

Definição do compartimento do congelador	Definição do compartimento do frigorífico	Explicações
-18°C	4°C	Esta é a definição normal recomendada.
-20°C, -22°C or -24°C	4°C	Estas definições são recomendadas quando a temperatura ambiente excede 30 °C.
Congelação Rápida (Quick Freeze)	4°C	Utilize quando quiser congelar os seus alimentos rapidamente. Recomenda-se a utilização desta função para manter a qualidade da carne e do peixe.
-18°C ou mais frio	4°C	Se achar que o compartimento do frigorífico não está suficientemente frio devido às condições quentes ou à frequente abertura e fecho da porta.

6.7. Detalhes do congelador

De acordo com as normas IEC 62552, o congelador deve ter a capacidade de congelar 4,5 kg de itens alimentares a -18°C ou temperaturas inferiores em temperatura ambiente de 25°C em 24 horas por cada 100 litros do volume do compartimento do congelador.

Os produtos alimentares podem somente ser conservados por períodos prolongados a uma temperatura de ou inferior a -18°C. Pode manter os alimentos frescos durante meses (no congelador a temperaturas de ou abaixo de -18 °C).

Os produtos alimentares a congelar não devem entrar em contacto com os alimentos já congelados no seu interior para evitar uma descongelação parcial. Ferver os legumes e filtrar a água para aumentar o tempo de armazenamento congelado. Colocar os alimentos em embalagens a vácuo após a filtragem e colocar no congelador. Bananas, tomates, alface, aipo, ovos cozidos, batatas e alimentos semelhantes não devem ser congelados. No caso destes alimentos estarem congelados, somente os valores nutricionais e as qualidades de consumo serão afetadas negativamente. O apodrecimento ameaçador da saúde humana não está em questão.

6.8. Colocação dos alimentos

Prateleiras do compartimento do congelador	Diversos alimentos congelados, tais como carne, peixe, gelado, legumes, etc.
Prateleiras do compartimento do frigorífico	Alimentos em painéis, pratos cobertos e recipientes fechados
Prateleiras da porta do compartimento do frigorífico	Pequenos alimentos embalados ou bebidas (tais como leite, sumo de frutas e cerveja)
Gaveta para vegetais e fruta	Vegetais e fruta
Compartimento da zona fria	Iguarias (queijo, manteiga, chouriços, etc.)

7 Manutenção e limpeza

- ⚠ Nunca use gasolina, benzeno ou substâncias semelhantes para a limpeza.
- ⚠ Recomendamos que desligue a ficha do equipamento da tomada antes da limpeza.
- ⚠ Nunca utilize na limpeza objetos abrasivos ou pontiagudos, sabões, produtos de limpeza doméstica, detergentes ou ceras abrillantadoras.
- ℹ Utilize água morna para limpar o exterior do seu frigorífico e seque-o com um pano.
- ℹ Utilize um pano humedecido numa solução composta por uma colher de chá de bicarbonato de soda dissolvido em cerca de meio litro de água para limpar o interior e depois seque-o.
- ⚠ Certifique-se de que não entra água no compartimento da lâmpada e nos outros itens elétricos.
- ⚠ Se o seu frigorífico não for utilizado durante um longo período de tempo, remova o cabo de alimentação, retire todos os alimentos, limpe-o e deixe a porta entreaberta.
- ℹ Verifique regularmente as borrachas vedantes da porta, para se assegurar que estão limpas e sem restos de alimentos.
- ⚠ Para remover os suportes da porta, retire todo o seu conteúdo e, em seguida, basta empurrar cuidadosamente o seu suporte para cima a partir da base.

⚠ Nunca utilize agentes de limpeza ou água que contenha cloro para limpar as superfícies externas e as partes cromadas do produto. O cloro provoca a corrosão de tais superfícies metálicas.

Proteção das superfícies plásticas

ℹ Não coloque óleos líquidos ou alimentos cozinhadas em óleo no seu frigorífico, em recipientes abertos, já que podem danificar as superfícies plásticas do seu frigorífico. No caso de derrame ou salpicos de óleo nas superfícies plásticas, limpe e enxague a parte correspondente da superfície com água morna.

8 Resolução de problemas

Reveja esta lista antes de contactar o serviço de assistência. Isso poupará o seu tempo e dinheiro. Esta lista abrange as reclamações frequentes resultantes de defeitos de fabrico ou utilização do material. Algumas das funções descritas aqui podem não existir no seu produto.

O frigorífico não funciona.

- A ficha não está corretamente introduzida na tomada. >>> Introduza a ficha na tomada de forma segura.
- O fusível da tomada à qual o frigorífico está ligado ou o fusível principal está queimado. >>> Verifique o fusível.

Condensação na parede lateral do compartimento do frigorífico (MULTIZONA, CONTROLO DE FRIO e ZONA FLEXI).

- O ambiente está muito frio. >>>Não instale o frigorífico em locais onde a temperatura desça abaixo dos 10°C.
- A porta foi aberta frequentemente. >>>Não abra e feche frequentemente a porta do frigorífico.
- O ambiente está muito húmido. >>>Não instale o seu frigorífico em locais muito húmidos.
- Os alimentos que contêm líquidos foram guardados em recipientes abertos. >>>Não guarde alimentos que contêm líquidos em recipientes abertos.
- A porta do frigorífico foi deixada entreaberta. >>> Feche a porta do frigorífico.
- O termóstato está ajustado para um nível muito frio. >>> Coloque o termóstato a um nível adequado.

O compressor não está a funcionar

- A proteção térmica do compressor deixará de funcionar durante falhas elétricas repentinas ou quando se retira ou coloca a ficha elétrica, já que a pressão refrigerante no sistema de arrefecimento do frigorífico ainda não se encontra estabilizada. O frigorífico voltará a funcionar aproximadamente 6 minutos depois. Contacte o serviço de assistência se o frigorífico não começar a funcionar no fim deste período.
- O frigorífico está no ciclo de descongelação. >>>Isto é normal num frigorífico de descongelação totalmente automática. O ciclo de descongelação ocorre periodicamente.
- O frigorífico não está ligado à tomada. >>>Certifique-se de que a ficha está encaixada na tomada.
- As definições de temperatura não foram corretamente efetuadas. >>> Selecione um valor de temperatura adequada.
- Houve um corte de corrente. >>>O frigorífico voltará ao funcionamento normal quando a energia for restabelecida.

O ruído de funcionamento aumenta quando o frigorífico está a funcionar.

- O desempenho de funcionamento do frigorífico pode variar devido às alterações na temperatura ambiente. Isso é normal e não é uma falha.

<p>O frigorífico está a funcionar frequentemente ou durante um longo período de tempo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • O novo produto poderá ser mais largo do que o anterior. Os frigoríficos maiores operam por um período maior de tempo. • A temperatura do local poderá estar muito alta. >>>É normal que o produto funcione durante longos períodos num ambiente quente. • O frigorífico foi ligado à tomada há pouco tempo ou carregado com alimentos. >>>Quando o frigorífico foi ligado ou foi carregado com alimentos recentemente, demorará mais tempo a atingir a temperatura definida. Isto é normal. • Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos quentes no frigorífico. >>>Não coloque alimentos quentes no frigorífico. • As portas podem ter sido abertas frequentemente ou deixadas entreabertas durante muito tempo. >>>O ar quente que entrou no frigorífico faz com que o mesmo tenha que funcionar por períodos mais longos. Não abra frequentemente as portas. • A porta do compartimento do frigorífico ou do congelador pode ter sido deixada entreaberta.>>> Verifique se as portas estão completamente fechadas. • O frigorífico está ajustado para uma temperatura muito baixa. >>>Ajuste a temperatura do frigorífico para um grau mais quente e aguarde até que a temperatura seja atingida. • O vedante da porta do frigorífico ou do congelador pode estar sujo, gasto, roto ou não ajustado corretamente. >>> Limpe ou substitua o vedante. O vedante danificado/roto faz com que o frigorífico funcione por um período de tempo maior para manter a temperatura atual.
<p>A temperatura do congelador está muito baixa, enquanto que a temperatura do frigorífico é suficiente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do congelador está ajustada para um valor muito baixo.>>>Ajuste a temperatura do congelador para um grau mais quente e verifique.
<p>A temperatura do frigorífico está muito baixa, enquanto que a temperatura do congelador é suficiente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do frigorífico está ajustada para um valor muito baixo.>>>Ajuste a temperatura do frigorífico para um grau mais quente e verifique.
<p>Os alimentos guardados nas gavetas do compartimento do frigorífico estão congelados.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do frigorífico está ajustada para um valor muito alto.>>>Ajuste a temperatura do frigorífico para um grau mais baixo e verifique.
<p>A temperatura no frigorífico ou no congelador é muito alta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do frigorífico está ajustada para um valor muito alto.>>>A definição da temperatura do compartimento do frigorífico tem efeito sobre a temperatura do congelador. Altere a temperatura do frigorífico ou do congelador e espere até que os compartimentos relevantes atinjam a temperatura suficiente. • As portas são abertas frequentemente ou foram deixadas entreabertas durante muito tempo. >>> Não abra as portas frequentemente. • A porta está entreaberta. >>> Feche a porta completamente. • O frigorífico foi ligado ou foi carregado recentemente com alimentos. >>> Isto é normal. <p>Quando o frigorífico é ligado ou carregado com alimentos recentemente, demorará bastante tempo para que atinja a temperatura definida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos quentes no frigorífico. >>>Não coloque alimentos quentes no frigorífico.

Vibrações ou ruído.
<ul style="list-style-type: none"> • O chão não está nivelado ou não é estável. >>> Se o frigorífico balança quando é movido lentamente, equilibre-o ajustando os respetivos pés. Certifique-se também de que o pavimento é suficientemente forte para suportar o frigorífico e nivelado. • Os artigos colocados sobre o frigorífico poderão provocar ruídos. >>> Remova os objetos colocados em cima do frigorífico.
Há ruídos que surgem do frigorífico, como líquidos a correr ou a gotejar, etc.
<ul style="list-style-type: none"> • Os fluxos de gás e líquidos acontecem de acordo com os princípios de funcionamento do seu frigorífico. Isso é normal e não é uma falha.
O frigorífico faz um assobio.
<ul style="list-style-type: none"> • São utilizadas ventoinhas para arrefecer o frigorífico. Isso é normal e não é uma falha.
Condensação nas paredes internas do frigorífico.
<ul style="list-style-type: none"> • O tempo quente e húmido aumenta a formação de gelo e de condensação. Isso é normal e não é uma falha. • As portas são abertas frequentemente ou foram deixadas entreabertas durante muito tempo. >>> Não abra as portas frequentemente. Feche-as se estiverem abertas. • A porta está entreaberta. >>> Feche a porta completamente.
Há ocorrência de humidade no exterior do frigorífico ou entre as portas.
<ul style="list-style-type: none"> • Poderá existir humidade no ar; isto é bastante normal no tempo húmido. Quando a humidade for menor, a condensação irá desaparecer.
Maus odores dentro do frigorífico.
<ul style="list-style-type: none"> • Não tem sido realizada uma limpeza regular. >>> Limpe regularmente o interior do frigorífico com uma esponja, água morna ou carbonato dissolvido em água. • Alguns recipientes ou materiais de embalagem poderão provocar o cheiro. >>> Use um recipiente diferente ou uma marca diferente de material de embalagem. • Os alimentos são colocados no frigorífico em recipientes não tapados. >>> Mantenha os alimentos em recipientes fechados. Os microrganismos que se propagam a partir de recipientes não tapados poderão provocar odores desagradáveis. • Retire do frigorífico os alimentos que atingiram as datas de validade e que se estragaram.
A porta não fecha.
<ul style="list-style-type: none"> • As embalagens dos alimentos impedem que a porta feche. >>> Recoloque as embalagens que estão a obstruir a porta. • O frigorífico não está totalmente nivelado sobre o pavimento. >>> Ajuste os pés para equilibrar o frigorífico. • O chão não está nivelado ou não é suficientemente forte. >>> Certifique-se de que o piso está nivelado e que é capaz de suportar o frigorífico.
As gavetas para vegetais e fruta estão bloqueadas.
<ul style="list-style-type: none"> • Os alimentos estão a tocar no teto da gaveta. >>> Reorganize os alimentos dentro da gaveta.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE / ADVERTÊNCIA

Algumas falhas (simples) podem ser tratadas de forma adequada pelo utilizador final sem que surja qualquer problema de segurança ou de utilização no segura, desde que as mesmas sejam solucionadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções consultar a seco “Reparação Autónoma”.

Portanto, exceto se contrariamente autorizado na seco “Reparação Autónoma” abaixo, as reparações devem ser realizadas por profissionais reparadores registados de modo a evitar problemas de segurança. Um reparador profissional registado um reparador profissional a quem o fabricante concedeu acesso s instrues e lista de peças de substituição deste produto de acordo com os mtodos descritos na lei nos termos da Diretiva 2009/125/CE.

No entanto, apenas o agente de reparação (ou seja, os reparadores profissionais autorizados) com quem pode entrar em contacto através do número de telefone fornecido no manual do utilizador/cartão da garantia ou através do seu revendedor autorizado que pode fornecer serviços de acordo com os termos de garantia. Portanto, deve estar ciente de que as reparações feitas por reparadores profissionais (não autorizados por fabricante/vendedor) anulam a garantia.

Reparação Autónoma

A reparação autónoma pode ser feita pelo utilizador final em relação à seguintes peças de substituição: porta, manípulos, dobradiças das portas, tabuleiros, cestos e vedantes da porta (é disponibilizada uma lista atualizada em web a partir de 1 de março de 2021).

Além disso, para garantir a segurança do produto e evitar o risco de ferimentos graves, a reparação autónoma referida deve ser feita seguindo as instruções do manual do utilizador para reparação autónoma ou as que estão disponíveis em web. Para sua segurança, deve desligar o produto antes de tentar fazer qualquer reparação autónoma.

As tentativas de reparação feitas pelos utilizadores finais de peças não incluídas na referida lista e/ou não seguindo as instruções nos manuais do utilizador relativamente à mesma ou que se encontram disponíveis em web, podem levantar questões de segurança não atribuíveis a fabricante/vendedor, e anularão a garantia do produto.

Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que não se enquadrem na lista mencionada de peças de substituição, e nesse caso deverão contactar com reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados. Por outro lado, as referidas tentativas por parte dos utilizadores finais podem provocar problemas de segurança e danificar o produto e, subsequentemente, provocar incêndio, inundação, eletrocussão e ferimentos graves. Por exemplo, mas não limitado a, as seguintes reparações devem ser realizadas por Reparadores profissionais autorizados ou registados: compressor, circuito de refrigeração, placa de circuitos, placa do inversor, placa do visor, etc. O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em circunstâncias em que os utilizadores finais não cumpram com o acima referido.



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN

Saadaksesi parhaan mahdollisen palvelun, rekisteröi tuotteesi sivustolla www.register10.eu



SKANNAA LAITTEESSASI OLEVA QR-KOODI SAADAKSESI LISÄTIETOJA

Lue tämä käyttöopas ensin!

Hyvä asiakas,

Toivomme, että nykyaikaisissa tuotantolaitoksissamme valmistettu ja erittäin tarkan laadunvalvontaprosessin läpäissyt tuote toimii käytössäsi mahdollisimman tehokkaasti.

Sen vuoksi suosittelemme, että luet ohjeet kokonaisuudessaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytät ne mahdollista myöhempää tarvetta varten. Jos annat tuotteen jollekin toiselle, anna myös tämä käyttöopas mukaan.

Käyttöopas auttaa käyttämään laitetta nopeasti ja turvallisesti.

- Lue käyttöopas ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
- Varmistu siitä että luet turvallisuusohjeet.
- Säilytä käyttöopas helposti saatavilla olevassa paikassa, sillä voit tarvita sitä myöhemmin.
- Lue myös muut laitteen mukana toimitetut asiakirjat.

Muista että käyttöopas on yhteensopiva myös useiden muiden mallien kanssa. Mallien väliset erot mainitaan käyttöoppaassa.

Symbolien selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövinkkejä.

Varoitus ihmishengille ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.

Varoitus sähköjännitteestä.

Anna seuraavat sivustot docs.indesit.eu & parts-selfservice.europeanappliances.com

TIETOJA



ENERG



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER

(*)

A

A

Tuotetietokantaan tallennetut mallitiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta etsimällä tuotetunnuksella (*), joka löytyy energiakilvestä.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

1 Turvallisuusohjeet **3**

⚠ 1.1. Käyttötarkoitus3

⚠ 1.2. Lasten, haavoittuvien ihmisten ja lemmikkien turvallisuus3

⚠ 1.3. Sähköturvallisuus4

⚠ 1.4. Käsittelyn turvallisuus4

⚠ 1.5. Asennusohjeet4

⚠ 1.6. Yleiset turvallisuustiedo5

⚠ 1.7. Huolto ja puhdistus6

⚠ 1.8. HomeWhiz6

⚠ 1.9. Valaistus6

2 Ympäristöohjeet **7**

3 Laitteen esittely **8**

4 Asennus **9**

4.1. Ohje jääkaapin jatkokuljetukseen ...9

4.2. Jalkojen säätö 9

4.3. Sähköliitäntä10

5 Valmistautuminen **11**

6 Jääkaapin käyttö **12**

6.1. Ohjauspaneeli 13

6.2. Oven suunnan muutos 13

6.3. Avoimen oven varoitus 13

6.4. HarvestFresh 13

6.5. Tuoreen ruoan pakastaminen 14

6.6. Elintarvikkeiden sijoittaminen 15

6.7. Pakastimen tiedot 15

6.8. Suosituksia tuoreruokalaatikkoon. 15

7 Huolto ja puhdistus **16**

8 Suositeltuja ratkaisuja ongelmiin **17**

1 Turvallisuusohjeet

- Tämä osa sisältää turvallisuusohjeet, jotka ovat välttämättömiä henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaran estämiseksi.
- Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, joita saattaa syntyä, jos näitä ohjeita ei noudateta.

⚠ Asennus- ja korjaustoimenpiteet suorittaa aina valtuutettu huolto.

⚠ Käytä aina alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

⚠ Alkuperäisiä varaosia toimitetaan 10 vuoden ajan tuotteen ostopäivästä.

⚠ Älä korjaa tai vaihda mitään tuotteen osaa, ellei käyttöoppaassa ole nimenomaisesti mainittu.

⚠ Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen.

⚠ 1.1. Käyttötarkoitus

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää sen käyttötarkoituksen ulkopuolella.

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön, kuten kotitalouksiin tai vastaaviin.

Esimerkiksi:

- Henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
- Maatiloilla,
- Hotelleissa, motelleissa tai muissa asiakkaiden käyttämissä lepoyksiköissä,
- Majataloissa tai vastaavissa ympäristöissä,
- Ateriapalveluissa ja vastaavissa ei-vähittäiskaupan sovelluksissa.

Tätä tuotetta ei tule käyttää ulkona avoimessa tai suljetussa ympäristössä, kuten laivoilla, parvekkeilla tai terassella. Tuotteen altistaminen sateelle, lumelle, auringonvalolle ja tuulelle voi aiheuttaa tulipalon vaaran.

⚠ 1.2. Lasten, haavoittuvien ihmisten ja lemmikkien turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä tuoteturvallisella tavalla. Ja siihen liittyvät vaarat.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat laittaa ja ottaa ruokaa jääkaappiin/jääkaappista.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikkiä, kiivetä tai mennä tuotteeseen.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

Ennen kuin heität pois vanhoja tuotteita, jotka eivät enää ole käytössä:

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
 2. Katkaise virtajohto ja irrota se laitteesta pistokkeen kanssa.
 3. Älä poista hyllyjä ja laatikoita tuotteesta, jotta lapset eivät pääse laitteeseen.
 4. Irrota ovet.
 5. Säilytä tuotetta niin, ettei se pääse kaatumaan.
 6. Älä anna lasten leikkiä romutetulla tuotteella.
- Älä hävitä tuotetta heittämällä sitä tuleen. Räjähdysvaara.
 - Jos tuotteen ovessa on avain saatavilla, pidä avain poissa lasten ulottuvilta.

1 Turvallisuusohjeet

1.3. Sähköturvallisuus

- Tuotetta ei saa kytkeä pistorasiaan asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen ja kuljetuksen aikana.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valtuutettu huolto vaihtaa sen mahdollisten riskien välttämiseksi.
- Älä työnnä virtajohtoa tuotteen alle tai taakse. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Virtajohto ei saa taipua, murtua tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, monipistoketta tai sovitinta tuotteen käyttämiseen.
- Useat kannettavat pistorasiat tai kannettavat virtalähteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Näin ollen sinulla ei ole useita pistorasiaa tuotteen takana tai lähellä.
- Pistokkeen on oltava helposti saatavilla. Jos tämä ei ole mahdollista, sähköasennuksessa on sähkölainsäädännön mukainen mekanismi, joka katkaisee kaikki liittimet verkkovirrasta (sulake, katkaisija, pääkytkin jne.).
- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Kun irrotat laitetta, älä pidä kiinni virtajohdosta, vaan pistokkeesta.

1.4. Käsittelyn turvallisuus

- Tämä tuote on painava, älä käsittele sitä itse.
- Älä pidä tuotetta ovesta käsitellessäsi tuotetta.
- Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää ja putkia tuotteen käsittelyn aikana. Älä käytä tuotetta, jos putket ovat vaurioituneet, vaan ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

1.5. Asennusohjeet

- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tuotteen asennusta varten. Kun valmisteleet tuotteen asennusta varten, katso käyttöohjeen tiedot ja varmista, että sähkö- ja vesijohtoja tarvitaan. Jos asennus ei ole sopiva, soita pätevälle

sähköasentajalle ja putkimiehelle tarvittavien järjestelyjen tekemiseksi. Muuten voi tapahtua sähköisku, tulipalo, tuoteongelmia tai loukkaantuminen.

- Tarkista ennen asennusta, onko tuote vaurioitunut. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota säädettävillä jaloilla. Muuten jääkaappi voi kaatua ja aiheuttaa vammoja.
- Tuote on asennettava kuivaan ja tuuletettuun ympäristöön. Älä aseta mattoja, mattoja tai vastaavia lattiapäällysteitä tuotteen alle. Tämä voi aiheuttaa palovaaran riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi!
- Älä tuki tai peitä tuuletusaukkoja. Muuten virrankulutus voi kasvaa ja tuote voi vaurioitua.
- Älä liitä tuotetta virtajärjestelmiin, kuten aurinkoenergialähteisiin. Muuten äkilliset jännitteenvaihtelut voivat vaurioittaa tuotetta!
- Mitä enemmän kylmäainetta jääkaappi sisältää, sitä suurempi on huone, johon se asennetaan. Hyvin pienissä tiloissa voi syntyä syttyvää kaasuihmaseosta, jos jäähdytysjärjestelmässä tapahtuu kaasuvuoto. Jokaista 8 grammaa kylmäainetta kohden tarvitaan vähintään 1 m³ tilavuutta. Tuotteessasi saatavilla olevan kylmäaineen määrä on ilmoitettu tyyppikilvessä.
- Tuotteen asennuspaikka ei saa olla alttiina suoralle auringonvalolle, eikä se saa olla lähellä lämmönlähdettä, kuten liesiä, pattereita jne.

Jos et voi estää tuotteen asentamista lämmönlähteen lähelle, sinun on käytettävä sopivaa eristyslevyä ja vähimmäisetäisyys lämmönlähteeseen on alla määritetty.

- Vähintään 30 cm etäisyydellä lämmönlähteistä, kuten liesistä, lämpöyksiköistä ja lämmittimistä jne.
- Ja vähintään 5 cm etäisyydellä sähköuuneista.

Turvallisuusohjeet

- Tuotteesi suojausluokka on I. Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on tyypikkilvessä ilmoitettujen jännite-, virta- ja taajuusarvojen mukainen. Pistorasia varustetaan sulakkeella, jonka nimellisteho on 10 A - 16 A. Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä varmistamatta paikallisten määräysten tai kansallisten määräysten mukaisia maadoitus- ja sähköliitäntöjä.
 - Tuotteen virtajohto on irrotettava asennuksen aikana. Muuten voi olla sähköiskun ja loukkaantumisen vaara!
 - Älä kytke tuotetta löysään, rikkinäiseen, likaiseen, vaurioituneeseen pistorasiaan tai pistorasioihin, jotka ovat irronneet pistorasiasta tai pistorasioista, jotka voivat joutua kosketuksiin veden kanssa.
 - Aseta tuotteen virtajohto ja letkut (jos saatavilla) niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa.
 - Kosteuden tunkeutuminen jännitteisiin osiin tai virtajohtoon voi aiheuttaa oikosulun. Älä siis käytä tuotetta märissä ympäristöissä tai alueilla, joissa vettä voi roiskua (esim. autotalli, pesutupa jne.). Jos jääkaappi kastuu vedellä, irrota se pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 - Älä liitä jääkaappia energiaa säästäviin laitteisiin. Nämä järjestelmät ovat haitallisia tuotteelle.
- ⚠ 1.6.Yleiset turvallisuustiedot**
- Älä käytä kemiallisia liuoksia tuotteeseen.
 - Jos tuote vioittuu, irrota se pistorasiasta äläkä käytä sitä ennen kuin valtuutettu huolto on korjannut sen. On olemassa sähköiskun vaara!
 - Älä aseta liekin lähdeä (esim. kynttilöitä, savukkeita jne.) tuotteen päälle tai lähelle.
 - Älä kiipeä tuotteen päälle. Putoamis- ja loukkaantumisvaara!
 - Älä vahingoita jäähdytysjärjestelmän putkia terävillä ja puhkaisevilla työkaluilla. Kylmäaine, joka suihkuu kaasuputkien, putkien jatkeiden tai pintapinnoitteiden puhkaisussa, voi aiheuttaa ihoärsytystä ja silmävammoja.
 - Älä aseta tai käytä sähkölaitteita jääkaapin/pakastimen sisään, ellei valmistaja suosittele sitä.
 - Älä tuki mitään käsiäsi tai vartaloasi laitteen sisällä olevia liikkuvia osia vasten. Varo, etteivät sormet jää jääkaapin ja oven väliin. Ole varovainen avaaessasi tai sulkeessasi ovea, jos lähellä on lapsia.
 - Älä laita pakastettuja elintarvikkeita, jääpaloja tai pakasteita suuhusi heti sen jälkeen, kun olet ottanut ne pakastimesta. Paleltumavaara!
 - Älä koske pakastimen sisäseiniin, metalliosiin tai jääkaapissa säilytettyihin elintarvikkeisiin märin käsin. Paleltumavaara!
 - Älä laita pakastimeen soodatölkkejä tai tölkkejä ja pulloja, jotka sisältävät jäätyviä nesteitä. Tölkit tai pullot voivat räjähtää. Loukkaantumis- ja esinevahinkojen vaara!
 - Älä käytä tai aseta lämpötilaherkkiä materiaaleja, kuten syttyviä suihkeita, syttyviä esineitä, kuivajäää tai muita kemiallisia aineita jääkaapin lähelle. Tulipalon ja räjähdyksen vaara!
 - Älä säilytä tuotteen sisällä räjähtäviä materiaaleja, kuten aerosolitölkkejä, joissa on syttyviä materiaaleja.
 - Älä aseta nesteitä sisältäviä laatikoita tuotteen päälle. Veden roiskuminen sähköosaan voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
 - Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden tai vastaavien Lääkevalmistedirektiivin alaisten materiaalien ja tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen.

Turvallisuusohjeet

- Jos tuotetta käytetään siihen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu, se voi vahingoittaa sisällä olevia tuotteita.
- Jos jääkaappi on varustettu sinisellä valolla, älä katso tätä valoa optisilla laitteilla. Älä katso suoraan UV-LED-valoon pitkään aikaan. Ultraviolettisäteet voivat aiheuttaa silmien väsymistä.
- Älä täytä tuotteeseen enempää ruokaa kuin sen tilavuus on. Jos jääkaapin sisältö putoaa, kun ovi on auki, voi aiheutua vammoja tai vaurioita. Samanlaisia ongelmia voi ilmetä, kun esine asetetaan tuotteen päälle.
- Muista poistaa lattialle mahdollisesti pudonnut jää tai vesi loukkaantumisen välttämiseksi.
- Vaihda jääkaapin oven hyllyjen/pullotelineiden sijaintia, kun hyllyt ovat vain tyhjiä. Fyysisen loukkaantumisen vaara!
- Älä aseta tuotteen päälle esineitä, jotka voivat pudota tai kaatua. Nämä esineet voivat pudota oven avaamisen tai sulkemisen aikana ja aiheuttaa vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä lyö tai kohdistä liiallista painetta lasipintoihin. Rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Tuotteesi jäähdytysjärjestelmä sisältää kylmäainetta R600a. Tuotteessa käytetyn kylmäaineen tyyppi on ilmoitettu tyyppikilvessä. Tämä kaasu on syttyvää. Varo siksi, ettet vahingoita jäähdytysjärjestelmää ja putkia tuotetta käyttäessäsi. Putken vaurioitumisen sattuessa:
 - Älä koske tuotteeseen tai virtajohtoon,
 - Pidä tuote poissa mahdollisista palolähteistä, jotka voivat aiheuttaa tuotteen syttymisen.
 - Tuuleta alue, johon tuote asetetaan. Älä käytä tuuletinta.
 - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

- Jos tuote on vaurioitunut ja huomaat kaasuvuodon, pysy kaukana kaasusta. Kaasu voi aiheuttaa palovammoja, jos se joutuu kosketuksiin ihon kanssa.

1.7. Huolto ja puhdistus

- Älä vedä oven kahvasta, kun siirät tuotetta puhdistusta varten. Kahva voi aiheuttaa loukkaantumisen, jos sitä vedetään liian lujasti.
- Älä puhdista tuotetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä tuotteen päälle ja sen sisään. Sähköiskun ja tulipalon vaara.
- Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistamiseen. Älä käytä kotitalouksien puhdistusaineita, pesuaineita, kaasua, bensiiniä, alkoholia, vahaa jne.
- Käytä elintarviketurvallisia puhdistus- ja huoltoaineita vain tuotteen sisällä.
- Älä käytä höyryä tai höyrypuhdistusaineita tuotteen puhdistamiseen ja sen sisällä olevan jään sulattamiseen. Höyry joutuu kosketuksiin jääkaapin jännitteisten alueiden kanssa ja aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun!
- Varo pitämään vettä poissa tuotteen sähköpiireistä tai valaistuksesta.
- Käytä puhdasta, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi pölyn tai vieraat esineet tulppien kärjistä. Älä käytä kosteaa tai märkää liinaa pistokkeen puhdistamiseen. Muussa tapauksessa voi olla tulipalon tai sähköiskun vaara.

1.8. HomeWhiz

(Ei välttämättä soveltu kaikkiin malleihin)

- Noudata turvallisuusvaroituksia, vaikka olisit poissa tuotteesta, kun käytät tuotetta HomeWhiz-sovelluksen kautta. Kiinnitä myös huomiota sovelluksessa oleviin varoituksiin.

1.9. Iluminare

(Ei välttämättä soveltu kaikkiin malleihin)

- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun vaihdat valaistukseen käytetyn LED-lampun.

2 Ympäristöohjeet

2.1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin noudattaminen ja jätehuolto:

Tämä tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) mukainen. Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitusymboli.



Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Käytetty laite tulee palauttaa viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, josta tuote ostit, löytääksesi nämä keräysjärjestelmät. Jokaisella kotitaloudella on tärkeä rooli vanhojen kodinkoneiden talteenotossa ja kierrätyksessä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2.2. RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

2.3. Pakkaustiedot


Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristömääräystemme mukaisesti.



Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalous- tai muun jätteen mukana.

Toimita ne paikallisten viranomaisten määräämiin pakkausmateriaalien keräyspisteisiin.

3 Laitteen esittely



1. Munalokero
2. Säädettävät hyllyt
3. Pullohylly
4. Säädettävät etujalat
5. Pakastinlokero
6. Pikapakastuslokero
7. Tuoretuotelokero
8. Säädettävät hyllyt
9. Tuuletin
10. Valolamppu
11. Jäähdytyslokero

***Ei välttämättä ole saatavilla kaikkiin malleihin**



Tässä käyttöohjeessa näkyvät luvut ovat kaavamaisia eivätkä välttämättä vastaa tarkasti tuotettasi. Jos aiheena olevat osat eivät sisälly ostamaasi tuotteeseen, se koskee muita malleja.




Asennus

! Lue ensin "Turvaohjeet" -osio!

4.1. Ohje jääkaapin jatkokuljetukseen

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tuotteen asentamiseksi.

Tuotteen valmistelemiseksi käyttöön tutustu käyttöohjeessa oleviin tietoihin ja varmista, että sähköasennus ja vesiasennus ovat soveltuvia. Jos näin ei ole, soita pätevälle sähköasentajalle ja huoltoteknikolle tehdäkseksi kaikki tarvittavat järjestelyt.

	VAROITUS: Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.
	VAROITUS: Tuotetta ei saa kytkeä pistorasiaan asennuksen aikana. Muussa tapauksessa on olemassa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara!
	VAROITUS: Jos oven vapaa tila huoneessa, johon tuote sijoitetaan, on niin tiukka, että se estää tuotteen kulkemisen, irrota huoneen ovi ja vie tuote oven läpi kääntämällä sitä sivulle; jos tämä ei auta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

- Aseta tuote tasaiselle alustalle iskujen välttämiseksi.
- Asenna tuote vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämmönlähteistä, kuten keittolevyistä, liesistä ja vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähköuuneista.
- Tuotetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle eikä sitä saa säilyttää kosteissa tiloissa.
- Tuotteen ympärillä on oltava riittävä ilmanvaihto tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Jos tuote sijoitetaan seinän syvennykseen, huomioi, että kattoon ja sivuseiniin on jätettävä vähintään 5 cm etäisyys.




- Varmista vähintään 5 cm:n etäisyys ilmankiertoa varten tuotteen takaosan ja seinän välillä, jotta tuotteen takapaneeliin ei pääse kondensoitumaan.
- Tuotteesi vaatii riittävän ilmankierron toimiakseen tehokkaasti.
- Jos tuote sijoitetaan huoneeseen, älä unohda jättää vähintään 5 cm vapaata tilaa tuotteen ja katon, takaseinän ja sivuseinien väliin. Tarkista, että takaseinätilan suojakomponentti on paikallaan (jos toimitetaan tuotteen mukana). Jos komponenttia ei ole saatavilla tai se katoaa tai putoaa, aseta tuote siten, että tuotteen takapinnan ja huoneen seinän väliin jää vähintään 5 cm vapaata tilaa. Takana oleva vapaa tila on tärkeä tuotteen tehokkaan toiminnan kannalta.

4.2. Jalkojen säätö

Jos tuote on epätasapainossa asennuksen jälkeen, säädä etujalat kääntämällä niitä oikealle tai vasemmalle.



4.3. Sähköliitännät

	VAROITUS: Älä tee liitännöitä käyttämällä jatkojohtoja tai useita pistokkeita.
	VAROITUS: Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
	Jos kaksi laitetta asennetaan vierekkäin, niiden välillä tulee olla vähintään 4 cm etäisyys.

- Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat, kun tuotetta käytetään ilman maadoitusta ja sähköliitännää kansallisten määräysten mukaisesti.

Asennus

- Virtajohdon pistokkeen on oltava saatavilla asennuksen jälkeen.
- Älä käytä jatkojohtoja tai langattomia pistorasioita tuotteen ja seinäpistorasian välillä.




Varoitus kuumasta pinnasta!

Tuotteesi sivuseinät on varustettu kylmäaineputkilla jäähdytysjärjestelmän parantamiseksi. Korkean lämpötilan kylmäaine voi virrata näiden alueiden läpi, mikä aiheuttaa kuumia pintoja sivuseinillä. Tämä on normaalia eikä vaadi huoltoa. Ole varovainen, kun kosketat näitä alueita.


5 Valmistautuminen

- 4** Lue ensin "Turvaohjeet" -osio.
- Erilliselle laitteelle; "Tätä jääkaappia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kiinteänä laitteena."
 - Jääkaappi tulee asentaa vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämmönlähteistä, kuten liesistä, uuneista ja keskuslämmityksestä, ja vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähköuuneista, eikä sitä saa asettaa suoraan auringonpaisteeseen.
 - Huoneen lämpötilan, johon jääkaappi asennetaan, tulee olla vähintään +5°C. Jääkaapin käyttöä kylmemmissä olosuhteissa ei suositella sen tehokkuuden kannalta.
 - Varmista, että jääkaapin sisäpuoli on puhdistettu perusteellisesti.
 - Jos kaksi jääkaappia asennetaan vierekkäin, niiden välillä on oltava vähintään 2 cm etäisyys.
 - Kun jääkaappi toimii ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia ohjeita kuuden ensimmäisen tunnin aikana:
 - Ovea ei saa avata usein.
 - Sen on toimittava ilman ruokaa.
 - Älä irrota jääkaappia verkkovirrasta. Jos tapahtuu sähkökatkos, katso "Suositeltuja ratkaisuja ongelmiin"-osion varoitukset.
 - Alkuperäinen pakkaus ja suojamateriaalit tulee säilyttää tulevaa kuljetusta tai siirtoa varten.
 - Jäähdytysosaston mukana toimitettujen korien/laatikoiden on oltava aina käytössä energiankulutuksen vähentämiseksi ja parempien säilytysolosuhteiden vuoksi.
 - Elintarvikkeiden koskettaminen pakastelokeron lämpötila-anturin kanssa voi lisätä laitteen energiankulutusta. Siten kaikkea kosketusta anturiin/ antureisiin tulee välttää.
- Joissakin malleissa kojetaulu sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua oven sulkemisesta. Se aktivoituu uudelleen, kun ovi avataan tai mitä tahansa näppäintä painetaan.
 - Tuotteen oven avaamisesta/sulkeutumisesta käytön aikana aiheutuvan lämpötilan muutoksen vuoksi kondensoituminen ovi-/korihyllyille ja lasisäiliöille on normaalia.
 - Koska kuuma ja kostea ilma ei pääse suoraan tuotteeseen, kun ovet eivät ole auki, tuotteesi optimoituu olosuhteissa, jotka riittävät suojaamaan ruokaasi. Toiminnot ja komponentit, kuten kompressori, tuuletin, lämmitys, sulatus, valaistus, näyttö ja niin edelleen, toimivat näissä olosuhteissa vähimmäisvirrankulutustarpeen mukaan.
 - Jos vaihtoehtoja on useita, lasihyllyt tulee sijoittaa niin, että takaseinän ilmanpoistoaukot eivät tukkeudu mieluiten; tuuletusaukot jäävät lasihyllyn alle. Tämä yhdistelmä voi parantaa ilmanjakoa ja energiatehokkuutta.



6 Jääkaapin käyttö

Tuotteen ohjauspaneeli



- 1 * Push Go -näppäin
- 2 Viileätilan lämpötilan asetuspainike
- 3 Pakastintilan lämpötilan asetuspainike
- 4 Tuote pois -näppäin
- 5 * Tilan vaihtonäppäin
- 6 * Pikapakastuspainike

Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!
Näyttöpaneelin ääni- ja kuvatoiminnot helpottavat tuotteen käyttöä.

***Lisävaruste:** Esitetyt toiminnot ovat lisävarusteita, laitteen käyttöpaneelissa olevien toimintojen muoto ja sijainti voivat erota näytetyistä.

1. PushGo-näppä

Kun PushGo-näppäintä painetaan, syttyy Push&Go-kuvakkeen valo ja pikajäähdytystoiminto aktivoituu. Jääkaapin lämpötilaksi on asetettu 1 °C / °F. Peruuta toiminto painamalla näppäintä uudelleen. Pikajäähdytystoiminto perutaan automaattisesti jäähdytyksen suorittamisen jälkeen.

2. Viileätilan lämpötilan asetuspainike

Lämpötila asetetaan viileätilaan. Paina näppäintä viileätilan lämpötilan asettamiseksi

Voidaan asettaa tilaan 8.6,4.2 °C.

3. Pakastintilan lämpötilan asetuspainike

Lämpötila asetetaan pakastintilaan. Paina tätä näppäintä pakastintilan lämpötilan asettamiseksi -18, -20,-22, -24 °C.

4. Tuote pois -näppä

Kun tätä painiketta painetaan 3 sekuntia, laite siirtyy pois-tilaan. Jääkaappi ei suorita jäähdytystä tässä tilassa: Kun painiketta painetaan uudelleen 3 sekuntia, aloittaa jääkaappi normaalin toiminnan.

5. Tilan vaihtonäppä

Kun tilan vaihtonäppäintä painetaan 3 sekuntia, voidaan pakastinlokero asettaa tilaan pakastinlokero, suljettu lokero tai jääkaapinlokero.

Kun se toimii pakastimena, valittu pakastinlokero lämpötila-arvo syttyy ja vaihtosymboli sammuu.

Kun se toimii jääkaappina, kaikki pakastinlokero lämpötila-arvon valot sammuvat ja vaihtosymboli syttyy. Tilat toimii viileätilassa.

Jääkaapin käyttö

Kun pakastinlokero on pois päältä, kaikki pakastinlokeron lämpötila-arvon valot sammuvat ja vaihtosymboli sammuu. Jos tämä valitaan, ei tilassa saa olla ruokaa.

6. Pikapakastusnäppä

Kun pikapakastusnäppäintä painetaan syttyy symbolin valo ja pikapakastustoiminto aktivoidaan. Pakastintilan lämpötilaksi on asetettu -27 °C. Peruuta toiminto painamalla näppäintä uudelleen. Pikapakastustoiminto sammuu automaattisesti jonkin ajankuluttua. Jäähdyttääksesi suuren määrän tuoreita

elintarvikkeita, paina pikapakastusnäppäintä ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastetilaa.

6.1. Ohjauspaneeli

Jos haluat vaihtaa jääkaapin valaistukseen käytetyn lampun/LEDin, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Tässä laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kodin valaistukseen. Tämän lampun tarkoitus on auttaa käyttäjää asettamaan elintarvikkeet jääkaappiin/pakastimeen turvallisesti ja mukavasti. Tässä laitteessa käytettyjen lamppujen on kestettävä äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita, kuten alle -20 °C lämpötiloja.

(vain jääkaappi ja pystypakastin)

6.2. Oven suunnan muutos

Jääkaapin oven avautumissuuntaa voidaan muuttaa käyttöpaikan mukaan. Jos tämä on tarpeen, soita lähimpään valtuutettuun huoltoon.

6.3. Avoimen oven varoitus

Varoitusääni kuuluu, kun tuotteesi jääkaapin tai pakastinosaston ovi jätetään auki tietyksi ajaksi. Tämä äänimerkki lakkaa, kun mitä tahansa merkkivalon painiketta painetaan tai kun ovi suljetaan.

6.1. Ohjauspaneeli

Jos haluat vaihtaa jääkaapin valaistukseen käytetyn lampun/LEDin, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Tässä laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kodin valaistukseen. Tämän lampun tarkoitus on auttaa käyttäjää asettamaan elintarvikkeet jääkaappiin/pakastimeen turvallisesti ja mukavasti. Tässä laitteessa käytettyjen lamppujen on kestettävä äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita, kuten alle -20 °C lämpötiloja.

(vain jääkaappi ja pystypakastin)

6.2. Oven suunnan muutos

Jääkaapin oven avautumissuuntaa voidaan muuttaa käyttöpaikan mukaan. Jos tämä on tarpeen, soita lähimpään valtuutettuun huoltoon.

6.3. Avoimen oven varoitus

Varoitusääni kuuluu, kun tuotteesi jääkaapin tai pakastinosaston ovi jätetään auki tietyksi ajaksi. Tämä äänimerkki lakkaa, kun mitä tahansa merkkivalon painiketta painetaan tai kun ovi suljetaan.

6.4. HarvestFresh

*** Ei välttämättä ole saatavilla kaikkiin malleihin**

HarvestFresh,

Vihannesosastoihin varastoidut ja HarvestFresh-tekniikalla valaistut hedelmät ja vihannekset säilyttävät vitamiininsa pidempään sinisten, vihreiden, punaisten valojen ja päiväkiertoa simuloivien valopimeyden jaksojen ansiosta.

Jos avaat jääkaapin oven HarvestFresh-tekniikan pimeän aikana, jääkaappi tunnistaa tämän automaattisesti ja antaa sinivihreän tai punaisen valon valaista paremmin lokeroa mukavuuden vuoksi.

Jääkaapin käyttö

6.5. Tuoreen ruoan pakastaminen

- Aktivoi pikapakastustoiminto 8 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista.
- Ruoan laadun säilyttämiseksi pakastinosastoon asetetut elintarvikkeet tulee pakastaa mahdollisimman nopeasti, käytä tähän pikapakastusta.
- Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisiin pakkauksiin ja sulje tiiviisti.
- Varmista, että ruoka on kääritty ennen kuin laitat sen pakastimeen. Käytä perinteisen käärepaperin sijaan pakastepusseja, foliota ja kosteudenkestävää paperia, muovipusseja tai vastaavia pakkausmateriaaleja.

- Tuoreen ruoan pakastaminen pidentää sen säilyvyyttä pakastinosastossa.



Jää automaattipakastinosastossa.

- Merkitse jokainen elintarvikepakkaus kirjoittamalla pakkaukseen päivämäärä ennen pakastamista. Näin voit määrittää kunkin pakkauksen tuoreuden aina, kun pakastin avataan. Pidä aiemmat ruoat edessä varmistaaksesi, että ne käytetään ensin.
- Pakasteet tulee käyttää välittömästi sulatuksen jälkeen, eikä niitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä vapauta suuria määriä ruokaa kerralla.

Pakastinosaston lämpötilan asettaminen	Jääkaapin lämpötilan asettaminen	Selitykset
-18°C	4°C	Tämä on normaali suositeltu asetus.
-20, -22 tai -24°C	4°C	Suosittelomme näitä asetuksia yli 30 °C:n ympäristön lämpötiloihin.
Pikapakastus	4°C	Käytä, kun haluat pakastaa ruokasi lyhyessä ajassa. Kun prosessi päättyy, tuote palaa paikalleen.
-18°C tai kylmempää	2°C	Käytä näitä asetuksia, jos epäilet, että jäähdytysosasto ei ole tarpeeksi viileä ympäristön lämpötilan tai toistuvan oven avaamisen vuoksi.

Jääkaapin käyttö

6.6. Elintarvikkeiden sijoittaminen

Osaston lämpötilan on oltava vähintään -18 °C.

1. Laita ruoka pakastimeen mahdollisimman pian välttääksesi sulamisen.
2. Tarkista ennen pakastamista pakkauksessa oleva "Viimeinen käyttöpäivä" varmistaaksesi, ettei se ole vanhentunut.
3. Varmista, että elintarvikepakkaus ei ole vaurioitunut.

6.7. Pakastimen tiedot

IEC 62552 -standardin mukaan pakastimen on kyettävä pakastamaan 4,5 kg ruokaa -18°C:ssa tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa 24 tunnissa jokaista 100 litraa pakastelokeron tilavuutta kohden. Elintarvikkeita voidaan säilyttää vain pitkiä aikoja alle -18°C:n lämpötiloissa. Voit säilyttää ruoan tuoreena kuukausia (pakastimessa 18°C tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa).















Pakastettava ruoka ei saa joutua kosketuksiin sisällä olevan jo pakastetun ruoan kanssa osittaisen sulamisen välttämiseksi.

Keitä vihannekset ja suodata vesi pidentääksesi pakasteen säilytysaikaa. Aseta ruoka ilmatiiviisiin astioihin suodattamisen jälkeen ja laita ne pakastimeen. Banaaneja, tomaatteja, salaattia, selleriä, keitettyjä munia, perunoita ja muita vastaavia ruokia ei saa pakastaa. Jos tämä ruoka mätänee, vain ravintoarvot ja ruoan ominaisuudet vaikuttavat negatiivisesti.


6.8. Suosituksia tuoreruokalaatikkoon.

Pakastimen hyllyt	Erilaisia pakasteita, kuten lihaa, kalaa, jäätelöä, vihanneksia jne.
Jääkaapin hyllyt	Ruoka pannuissa, kattiloissa, kannellisilla lautasilla, suljetuissa astioissa.
Hyllyt, ovet, jääkaappi	Pienet ja pakatut ruoat tai juomat.
Laatikko vihanneksille	Hedelmiä ja kasviksia.
Lokero tuoretta ruokaa varten	Herkku (aamiainen, lyhyessä ajassa kuluttavat lihatuotteet).

7 Huolto ja puhdistus

-  Lue ensin "Turvaohjeet" -osio!
-  Älä koskaan käytä puhdistukseen kaasua, bensiiniä tai vastaavia aineita.
-  Suosittelemme laitteen irrottamista verkkovirrasta ennen puhdistamista.
-  Älä koskaan käytä puhdistukseen teräviä hankaavia työkaluja, saippuaa, kotitalouksien pesuaineita, pesuaineita ja vahaa.
-  Laitteissa, jotka eivät ole jäättömiä, jääkaapin takaseinään muodostuu vesipisarointia, jotka voivat jäätyä muodostaen sormen paksuisen jääkerroksen. Älä poista, älä puhdista, älä koskaan käytä öljyä tai muita keinoja.
-  Puhdista laitteen ulkopinnat vain hieman kostealla mikrokuituliinalla. Sienet ja muut puhdistusaineet voivat naarmuttaa pintaa.
-  Käytä haaleaa vettä sisäpuolen puhdistamiseen ja pyyhi sitten kuivalla liinalla.
-  Pyyhi sisäpuoli yhden teelusikallisen liuokseen kostutetulla liinalla natriumbikarbonaattia liuotettuna 1 litraan vettä ja pyyhi sitten liinalla kuiva.
-  Varmista, ettei lampun koteloon ja muihin sähköisiin osiin pääse vettä.
-  Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja poista kaikki elintarvikkeet jättäen ovi raolleen.
-  **Tarkasta säännöllisesti oven tiivisteet ja varmista, etteivät ne ole likaantuneet elintarvikkeista.**
-  Irrottaaksesi ovenkannattimet, poista kaikki sisältö ja työnnä sitten oven kiinnikettä ylös alustasta.
-  Älä koskaan käytä klooria sisältäviä puhdistusaineita tai vettä kromattujen ulkopintojen ja tuotteen osien puhdistamiseen. Kloori aiheuttaa korroosiota tällaisille metallipinnoille.
-  Älä käytä teräviä, hankaavia työkaluja, saippuaa, kodin puhdistusaineita, pesuaineita, kerosiinia, polttoöljyä, lakkaa jne. sormenjälkien poistumisen ja muodonmuutoksen estämiseksi muoviosassa. Käytä puhdistukseen haaleaa vettä ja pehmeää liinaa ja pyyhi sitten.

Muovipintojen suojaus

-  Älä laita jääkaappiin öljyä tai öljyssä kypsennettyä ruokaa kansittomissa astioissa, koska ne vaurioittavat jääkaapin muovipintoja. Jos öljyä pääsee muovipinnoille, puhdista ja huuhtelee ne välittömästi lämpimällä vedellä.

8 Suositeltuja ratkaisuja ongelmiin

Tarkista tämä luettelo ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä voi säästää aikaa ja rahaa. Luettelossa on yleisempiä ongelmia, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä. Kaikki tässä kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Jos jääkaappi ei toimi.

- Virtapistoketta ei ole asetettu oikein. >>> Työnnä pistoke pistorasiaan niin pitkälle kuin se menee.
- Vastaava talon sulake on palanut >>> Tarkista sulake.

Kondensaatiota jäähdytysalueen sivuseinillä (Multizone, jäähdytyksen ohjaus ja FlexiZone).

- Ovea avattiin usein. >>> Vältä avaamista jääkaapin ovea usein.
- Alueen kosteus on liian korkea. >>> Älä sijoita jääkaappia paikkoihin, joissa on korkea kosteus.
- Runsaasti nestettä sisältävät elintarvikkeet säilytetään avoimissa astioissa. >>> Älä säilytä runsaasti nestettä sisältäviä ruokia avoimissa astioissa.
- Jääkaapin ovi on auki. >>> Sulje jääkaapin ovi.
- Termostaatti on asetettu erittäin alhaiselle lämpötilalle. >>> Säädä termostaatti vastaavasti.

Jos kompressor ei toimi.

- Suojapiiri pysäyttää kompressorin sähkönsyötön lyhyissä katkoksisissa ja jos laitetta kytketään päälle ja pois liian usein ja nopeasti, koska kylmäaineen paineen on tasoitava jonkin aikaa. Jääkaappi alkaa toimia uudelleen noin kuuden minuutin kuluttua. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos jääkaappi ei ala toimimaan tämän ajan jälkeen.
- Jääkaappi sulaa. >>> Tämä on täysin normaalia jääkaapissa, joka sulaa täysin automaattisesti. Laitte sulattaa ajoittain.
- Pistoketta ei ole kytketty. >>> Tarkista, että pistoke on kytketty oikein.
- Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. >>> Valitse sopiva lämpötila.
- Virta on katkaistu. >>> Heti kun virransyöttö palautuu, jääkaappi alkaa taas toimia.

Toimintaäänäni lisääntyy, kun jääkaappi on toiminnassa.

- Jäähdytyslaitteen suorituskyky voi muuttua ympäristön lämpötilan mukaan. Tämä on

täysin normaalia eikä se ole toimintahäiriö.

Jääkaappi toimii erittäin intensiivisesti tai erittäin pitkän aikaa.

- Uusi laitteesi voi olla hieman leveämpi kuin edeltäjänsä. Suuret jääkaapit toimivat usein hieman kauemmin.
- Ympäristön lämpötila voi olla erittäin korkea. >>> Laitte toimii hieman pidempään korkeissa ympäristön lämpötiloissa.
- Jääkaappi on ehkä käynnistetty äskettäin tai täytetty ruoalla. >>> Jos jääkaappi on käynnistetty äskettäin tai se on täytetty ruoalla, kestää jonkin aikaa, ennen kuin se saavuttaa asetetun lämpötilan. Tämä on normaalia.
- Jääkaappiin laitettiin vähän aikaa aikaisemmin suuria määriä kuumaa ruokaa. >>> Älä laita lämpimiä tai edes kuumia ruokia jääkaappiin.
- Ovet avattiin usein tai ne eivät sulkeutuneet kunnolla pitkään aikaan. >>> Jääkaapin on toimittava pidempään, koska lämmin ilma on tunkeutunut sisään. Vältä ovien usein avaamista.
- Jääkaapin tai pakastimen ovea ei ole suljettu kunnolla. >>> Varmista, että ovet ovat sulkeutuneet kunnolla.
- Jääkaapin lämpötila on asetettu liian alhaiseksi. >>> Aseta jääkaapin lämpötila korkeammaksi. Odota sitten, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
- Jääkaapin tai pakastimen oven tiivisteet ovat likaiset, kuluneet, vaurioitunut tai ei sovi kunnolla. >>> Puhdista tai vaihda tiiviste. Vaurioituneet tai vialliset tiivisteet tarkoittavat, että jääkaapin on työskenneltävä kovemmin lämpötilan ylläpitämiseksi.

Jos pakastimen lämpötila on hyvin alhainen, kun taas jääkaapin lämpötila on normaali.

- Pakastimen lämpötila on asetettu erittäin alhaiselle tasolle >>> Aseta pakastimen lämpötila, tarkista lämpötila hetken kuluttua.

Jääkaappiosaston lämpötila on hyvin alhainen, kun taas pakastinosaston lämpötila on normaali.

- Jäähdytyslämpötila on asetettu liian alhaiseksi. >>> Aseta jääkaappiosaston lämpötila lämpimämmäksi, tarkista lämpötilaa hetken kuluttua.

Jääkaappiosastossa säilytettävät elintarvikkeet jäävät.

- Jäähdytyslämpötila on asetettu liian alhaiseksi. >>> Valitse korkeampi lämpötila jääkaappiosastosta, tarkista lämpötila hetken kuluttua.

Suositteluja ratkaisuja ongelmiin

Jääkaapin tai pakastin lämpötila on erittäin korkea.

- Jäähdytyslämpötila on asetettu liian korkeaksi. >>> Jääkaappiosaston lämpötila vaikuttaa pakastinosaston lämpötilaan. Muuta jääkaapin tai pakastinosaston lämpötilaa ja odota, että osat saavuttavat sopivan lämpötilan.
- Ovet avattiin usein tai niitä ei suljettu kunnolla pitkään aikaan. >>> Vältä ovien usein avaamista.
- Ovi on auki. >>> Sulje ovi kokonaan.
- Jääkaappi on ehkä käynnistetty äskettäin tai täytetty ruoalla. >>> Tämä on normaalia. Jos jääkaappia on käytetty äskettäin tai se on täytetty ruoalla, kestää jonkin aikaa saavuttaa asetettu lämpötila.
- Jääkaappiin laitettiin vähän aikaa aikaisemmin suuria määriä kuumaa ruokaa. >>> Älä laita lämpimiä tai edes kuumia ruokia jääkaappiin.

Tärinää tai melua käytön aikana.

- Lattia ei ole riittävän vaakasuora tai vakaa >>> Jos jääkaappi heiluu pienillä liikkeillä, tasapainota sitä jaloillasi. Varmista myös, että lattia on tasainen ja kestää helposti jääkaapin painon.
- Jääkaapin päälle asetetut esineet voivat aiheuttaa ääntä. >>> Ota tavarat jääkaapista.

Kuuluu nesteiden virtauksen tai ruiskutuksen kaltaisia ääniä.

- Teknisistä syistä nesteet ja kaasut liikkuvat laitteen sisällä. Tämä on täysin normaalia eikä ole toimintahäiriö.

Jääkaapista kuuluu vihellys.

- Tuulettimia käytetään tasaiseen jäähdytykseen. Tämä on täysin normaalia eikä ole toimintahäiriö.

Kondensaatiota jääkaapin sisällä.

- Kuumilla ja kosteilla sääolosuhteilla jään muodostumista ja tiivistymistä esiintyy useammin. Tämä on täysin normaalia eikä ole toimintahäiriö.
- Ovia avattiin usein tai niitä ei suljettu kunnolla pitkään aikaan. >>> Vältä ovien usein avaamista. Sulje avoimet ovet.
- Ovi on auki. >>> Sulje ovi kokonaan.

Kosteutta jääkaapin ulkopuolella tai ovissa.

- Kosteus saattaa olla korkea; tämä on täysin normaalia säästä riippuen. Kondensoituminen häviää heti, kun kosteus laskee.

Paha haju jääkaapissa.

- Jääkaappia ei puhdistettu säännöllisesti. >>> Puhdista jääkaapin sisäpuoli säännöllisesti lämpimään tai hiilihapotettuun veteen kostutetulla sienellä.

- Tietyt säiliöt tai pakkausmateriaalit aiheuttavat hajua. >>> Käytä toista säiliötä tai pakkausmateriaalia.
- Ruoka laitettiin jääkaappiin avoimissa astioissa. >>> Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa. Suljettamattomia säiliöistä karkaavat mikro-organismit voivat aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja.
- Ota vanhentuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet jääkaapista.

Ovi ei sulkeudu.

- Ruokapakkaukset estävät ovea sulkeutumasta kokonaan. >>> Poista ovea tukkiva pakkaus.
- Jääkaappi ei ole täysin vaakasuorassa lattialla. >>> Tasoita jääkaappi jalkojen avulla.
- Lattia ei ole riittävän vaakasuora tai vakaa. >>> Varmista, että lattia on tasainen ja kestää helposti jääkaapin painon.

Vihanneslokero on tukossa.

- Ruoka voi koskettaa laatikon yläosaa. >>> Järjestä laatikossa olevat ruuat uudelleen.

Tuotteen pinnat ovat korkeita lämpötiloja.

- Kahden oven väliset alueet, grillin sivuilla ja takana voivat kuumentua käytön aikana. Tämä on täysin normaalia eikä ole toimintahäiriö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE / VAROITUS

Loppukäyttäjä voi kohtuudella käsitellä jotkin (yksinkertaiset) virheet aiheuttamatta turvallisuusongelmia tai vaarallista käyttöä, edellyttäen, että ne suoritetaan seuraavien ohjeiden rajoissa ja noudattaen (katso kohta "Itsekorjaus").

Ellei alla olevassa "Itsekorjaus"-osiossa ole toisin annettu lupaa, korjaukset tekevät rekisteröidyt ammattikorjaamot, turvallisuusongelmien välttämiseksi. Rekisteröity ammattikorjaaja on ammattiteknikko jolle valmistaja on antanut pääsyn tämän tuotteen ohjeisiin ja varaosaluetteloon, direktiiviä 2009/125/EY vastaavissa säädöksissä kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Kuitenkin vain palveluntarjoaja (eli valtuutettu ammattikorjausteknikko), johon voit ottaa yhteyttä käyttöohjeessa/ takuukortissa ilmoitettuun puhelinnumeroon tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta, voi tarjota takuuehtojen mukaisen palvelun. Huomaa siksi, että ammattikorjaajien (ei Bekon valtuuttamien) suorittamat korjaukset mitätöivät takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi itse korjata seuraavat varaosat: tiivisteet, suodattimet, oven saranat, korit, potkurit, muovitarvikkeet jne. (päivitetty luettelo on saatavilla myös osoitteessa support.beko.com 1.3.2021 alkaen).

Tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi ja vakavan loukkaantumisen riskin vähentämiseksi mainittu itsekorjausprosessi on suoritettava osoitteesta support.beko.com saatavan itsekorjauksen käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Oman turvallisuutesi vuoksi irrota pistoke pistorasiasta ennen itsekorjauksen suorittamista.

Loppukäyttäjän korjaukset ja testaukset osille, jotka eivät sisälly tähän luetteloon ja/tai ohjeisiin.

Itsekorjausohjeiden tai osoitteessa support.beko.com saatavilla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa turvallisuusongelmiin ja mitätöidä tuotteen takuun.

Siksi on erittäin suositeltavaa, että loppukäyttäjät eivät yritä korjauksia, jotka eivät kuulu määritetyn varaosaluettelon ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä valtuutettuun ammattikorjaamoon tai rekisteröityyn ammattikorjausteknikkoon. Muuten loppukäyttäjien tällaiset yritykset voivat aiheuttaa turvallisuusongelmia ja vahingoittaa tuotetta, mikä voi johtaa tulipaloon, tulviin, sähköiskuihin ja vakavaan henkilövahinkoon. Esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, seuraavat korjaukset tulee suunnata valtuutetuille ammattikorjaajille tai rekisteröidyille ammattikorjausteknikoille: kompressorit, jäähdytyspiiri, emolevy, invertterikortti, näyttöpaneeli jne.

Valmistaja/myyjä ei ole vastuussa missään tapauksessa, jos loppukäyttäjät eivät noudata yllä olevia määräyksiä.

Varaosien saatavuus ostamaasi jääkaappiin on 10 vuotta.

Tänä aikana saatavilla on alkuperäisiä varaosia, jotka pitävät jääkaapin kunnolla toiminnassa.

Ostamasi jääkaapin vähimmäistakuuaika on 24 kuukautta.

Tämä tuote on varustettu "G"-energialuokan valonlähteellä.

Vain ammattitaitoiset huoltoteknikot saavat vaihtaa tämän tuotteen valonlähteen.



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på www.register10.eu



SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

Läs den här bruksanvisningen först!

Kära kund,

Vi hoppas att produkten, som har tillverkats på en modern anläggning och genomgått de allra noggrannaste kvalitetsprocesser, kommer att erbjuda effektiv service.

Läs därför hela denna manual noggrant innan du använder produkten och förvara den som referens. Om du lämnar över produkten till någon annan, ge instruktionsboken också.


Bruksanvisningen fungerar som en hjälp för att använda maskinen på ett snabbt och säkert sätt.

- Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder produkten.
- Se till att du läser säkerhetsanvisningarna.
- Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats där du kan hämta den senare.
- Läs övrig dokumentation som medföljer produkten.


Kom ihåg att den här bruksanvisningen också gäller för flera andra modeller. Skillnader mellan modellerna kommer att identifieras i manualen.

Förklaring av symboler

Den här bruksanvisningen innehåller genomgående följande symboler:

 Viktig information eller användbara tips.

 Varning för risker för liv och egendom.

 Varning för elektrisk spänning.

Vänligen ange följande webbplatser docs.indesit.eu
& parts-selfservice.europeanappliances.com

INFORMATION



ENERGY



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER

→ (*)

A

A

Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

1 Säkerhetsinstruktioner	3
⚠ 1.1. Användningssyfte.....	3
⚠ 1.2. Barnsäkerhet, säkerhet av känsliga personer och av husdjur.....	3
⚠ 1.3. Elsäkerhet.....	4
⚠ 1.4. Säkerhet vid manipulation.....	4
⚠ 1.5. Installationsanvisningar.....	4
⚠ 1.6. Allmän information om säkerhet	5
⚠ 1.7. Underhåll och rengöring.....	6
⚠ 1.8. HomeWhiz.....	7
⚠ 1.9. Belysning.....	7
2 Miljöanvisningar	8
3 Apparatets presentation	9
4 Installation	10
4.1. Anvisningar för kylskåpets senare transport.....	10

4.2. Omställning av ben.....	10
4.3. Elanslutning.....	11
5 Förberedelse	12
6 Kylskåpets användning	13
6.1. Kontrollpanel.....	14
6.2. Byte av riktning till dörrar.....	14
6.3. Varning öppen dörr.....	14
6.4. HarvestFresh.....	14
6.5. Frysning av färska livsmedel.....	15
6.6. Placering av livsmedel.....	16
6.7. Detaljer om frysen.....	16
6.8. Rekommendationer för facket för färska livsmedel.....	16
7 Underhåll och rengöring	17
8 Rekommenderade lösningar för problem	18

1 Säkerhetsinstruktioner

- Detta avsnitt inkluderar de nödvändiga säkerhetsinstruktionerna för att förebygga risken för kroppsskador eller egendomsskador.
- Vårt bolag skall inte ansvara för skador som kan tillkomma om dessa instruktioner inte respekteras.

⚠ Förfaranden om installation och reparationer ska alltid utföras av en behörig service.

⚠ Använd alltid reservdelar och originella tillbehör.

⚠ De originella reservdelarna ska tillhandahållas i 10 år från och med datumet för produktens inköp.

⚠ Reparera eller ersätt inte någon produkt del såvida det uttryckligen specificeras i användarmanualen.

⚠ Gör inte någon förändring på produkten.

⚠ 1.1. Användningssyfte

- Denna produkt avses inte för kommersiell användning och får inte användas utanför det avsedda syftet.

Denna produkt avses för inre förfaranden såsom hushåll eller liknande.

Till exempel:

- I köken för personalen i butiker, byråer och andra arbetsmiljöer,
- på farmar,
- i hotellenheter, hotell eller andra enheter för vila som används av kunder,
- I pensionat eller liknande miljöer,
- I catering och liknande icke-detalj applikationer.

Denna produkt får inte användas i yttre öppna eller stängda miljöer, såsom fartyg, balkonger eller terrasser. Utsättning av produkten för regn, snö, solljus och vind kan orsaka risken för brand.

⚠ 1.2. Barnsäkerhet, säkerhet av känsliga personer och av husdjur

- Denna produkt kan användas av barn som är 8 år gammal eller äldre och av personer med underutvecklade fysiska, sensoriella och mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner gällande apparatens användning på ett säkert sätt för produkten och de inblandade farorna.
- Barn mellan 3 och 8 år kan ta i och ut mat in/från kylskåpet.
- De elektriska varorna är farliga för barn och husdjur. Barnen och husdjuren får inte spela, klättra på eller gå in i produkten.
- Rengöring och underhåll av användaren skulle inte göras av barn såvida det finns någon som övervakar dem.
- Förvara förpackningsmaterialen utom räckhåll för barn. Det finns risk för skada och kvävning.

Innan du kastar bort gamla produkter som inte längre ska användas:

1. Slå av nätledningen från strömuttaget.
 2. Klipp nätledningen och ta den ut ur apparaten tillsammans med nippeln.
 3. Ta hyllorna och draglådorna inte ut ur produkten för att förebygga barnens åtkomst in i apparaten.
 4. Ta dörrarna ut.
 5. Förvara produkten på så sätt att den inte kullrar.
 6. Tillåt barnen inte att spela med den skrotade produkten.
- Kasta inte bort produkten genom att kasta den i branden. Det finns risk för explosion.
 - Om det finns en tillgänglig nyckel i produktens dörr, håll den utom räckhåll för barn.

Säkerhetsinstruktioner

1.3. Elsäkerhet

- Produkten får inte anslutas till ett uttag under installations-, underhålls-, rengörings-, reparations- och transportförfarandena.
- Ifall nätledningen är sliten ska den ersättas av en behörig service endast för att undvika all risk som skulle kunna tillkomma.
- Sätt inte nätledningen under eller bakom produkten. Ställ inte tunga produkter på nätledningen. Nätledningen får inte böjas, slås sönder eller komma i kontakt med någon värmekälla.
- Använd inte en förlängningskabel, mångfaldig ärm eller adapter för att använda produkten.
- De mångfaldiga portabla uttagen eller strömtillförseln kan överhettas och orsaka bränder. Därför har ni inte en mångaldig bakom eller i närheten av produkten.
- Nippeln får vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt ska en mekanism vara tillgänglig på elanläggningen som ska respektera ellagstiftningen och som ska frikoppla alla terminaler från nätverket (säkerhet, kontakt, huvudkontakt, osv.).
- Rör inte nippeln med våta händer.
- När du frikopplar apparaten håll inte vid anslutningslinjen utan vid nippeln.

1.4. Säkerhet vid manipulation

- Denna produkt är tung, manipulera inte den ensam.
- Håll inte produkten vid dörren medan du hanterar produkten.
- Var försiktig att inte försämra kylningssystemet och ledningarna medan du hanterar produkten. Använd inte produkten om rören är försämrade och kontakta en behörig service.

1.5. Installationsanvisningar

- Kontakta Behörig Service för att installera produkten. För att förbereda

produkten för installation vänligen konsultera informationen i användarmanualen och se till att samhällsservicer för el och vatten är nödvändiga. Om installationen inte är lämplig vänligen kontakta en kvalificerad elektriker och rörmontör eftersom de kan göra de nödvändiga bearbetningar. Annars kan en elstöt, en brand, problem med produkten eller skador komma fram.

- Vänligen kontrollera om produkten är försämrad innan du installerar den. Installera inte produkten om den är försämrad.
- Ställ produkten på en platt och hård yta och balansera de reglerbara benen. Annars kan kylskåpet kullra och orsaka skador.
- Produkten får installeras i en tork och ventilerad miljö. Förvara inte mattor eller liknande golvtäckningar under produkten. Det kan orsaka risk för brand som följd till olämplig ventilerings!
- Blockera eller täcka inte ventileringsöppningar. Annars kan elkonsumtionen ökas och produkten försämring kan komma fram.
- Anslut inte produkten till kraftssystem som solenergikällor. Annars kan produktens försämring komma fram som följd till plötsliga variationer i kraften!
- Ju mer kylmedel ett kylskåp innehåller desto större ska installationsrummet vara. I jätte små utrymmen kan en brandfarlig blandning gas-luft uppträda ifall av en gasläcka i kylsystemet. Minst 1 m³ av volum är nödvändig för varje 8 gram av kylmedel. Kvantiteten av kylmedel tillgänglig i din produkt specificeras i typetiketten.
- Platsen för installation av produkten får inte utsättas för solens direkta ljus och får inte vara i närheten av en värmekälla, som värmepanna, värmeelement, osv.

Säkerhetsinstruktioner

Om du inte kan undvika produktens installation i närheten av en värmekälla får du använda en lämplig isoleringsplatta och det minimala avståndet till värmekällan ska vara det som specificeras nedan.

- Minst 30 cm avstånd från värmekällor som värmepannor, värmeenheter och värmare, osv.,
- Och minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Din produkt har skyddsklass I. Anslut produkten till ett jorduttag som respekterar spänningvärden, ström och frekvens som specificeras i typetiketten. Uttaget skall utrustas med ett lock som har nominalkraften av 10 A – 16 A. Vårt bolag är inte ansvarig för skador som orsakas som följd till produktens användning utan att se till att grundningen och elanslutningarna som har genomförts enligt lokala bestämmelser eller nationella regleringar!
- Produktens anslutningslinje måste slås av under installationen. Annars kan risken för elavrättning och skada komma fram!
- Anslut inte produkten till svaga, slitna, smutsiga, försämrade uttag eller till uttag som är borttagna från platsen eller till uttag som har en risk för kontakt med vattnet.
- Ställ produktens anslutningslinje och slangar (om dessa är tillgängliga) så att de inte orsakar risken för snubblande.
- Genomträngning av vatten i belastade delar eller i anslutningslinjen kan orsaka kortslutning. Därför använd inte produkten i fuktiga miljöer eller i områden där vattnet kan spruta (till exempel, garage, tvättstuga, osv.). Om kylskåpet rinnas av vattnet ta det ut ur uttaget och kontakta en behörig service.
- Anslut inte kylskåpet till utrustningar för energibesparing. Dessa system är

skadliga för produkten.

1.6. Allmän information om säkerhet

- Använd inte kemiska lösningar på produkten. Dessa material presenterar risk för explosion.
- Ifall av ett fel i produkten slå den av och använd den inte tills den repareras inte av behörig service. Det finns risk för elavrättning!
- Ställ inte en källa av lågor (till exempel, vaxljus, cigaretter, osv.) på produkten eller i närheten av den.
- Klättra inte på produkten. Det finns risk för fall och skada!
- Försämra inte rören av kylsystemet genom att använda vassa och perforerande verktyg. Kylmedlet som pulveriseras ifall av perforering av gasrör, rörförlängningar eller ytbeläggning av den yttre ytan kan orsaka irritationer av hud och skador av ögonen.
- Ställ inte och använd inte elektriska apparater på insidan av kylskåpet/frysens endast om detta rekommenderas av tillverkaren.
- Blockera ingen del av händerna eller kroppen av rörliga delar på insidan av produkten. Se till att du förebygger blockering av fingrarana mellan kylskåpet och dörren. Se till att du öppnar eller stänger dörren om det finns barn i närheten.
- Sätt inte på munnen is, iskuber eller fryslivsmedel strax efter du har tagit dem ut ur frysen. Det finns risk för kylskador!
- Rör inte de inre väggarna, frysna metalliska parter eller livsmedel som förvaras i kylskåpet med våta händer. Det finns risk för kylskador!
- Ställ inte lådor av sifon eller lådor och flaskor som innehåller vätskor som kan frysa i frysfacket. Lådorna eller flaskorna kan explodera. Det finns risk för skada och egendomsskador!

Säkerhetsinstruktioner

- Använd och ställ inte känsliga material vid temperatur såsom brandfarliga sprayer, torris eller andra kemiska medel i närheten av kylskåpet. Det finns fara av brand och explosion!
- Förvara inte på insidan av produkten explosiva material, såsom lådor av aerosoler, med brandfarliga material.
- Sätt inte lådor som innehåller vätskor på produkten. Sprutning med vatten på en elektrisk del kan orsaka risken för elavrättning eller brand.
- Denna produkt avses inte för förvaring och kylning av läkemedel, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande material och produkter som är föremål till Direktivet för Medicinska Produkter.
- Om produkten används för syftet för vilket den har inte avsetts kan den orsaka försämring av produkter som förvaras på insidan.
- Om ditt kylskåp utrustas med ett blå ljus se inte på detta ljus med optiska verktyg. Titta inte direkt på detta UV LED ljus för långt. Ultravioletta strålningar kan orsaka ögonens trötthet.
- Fyll inte produkten med mer livsmedel än dess kapacitet. Skador eller försämringar kan komma fram om kylskåpets innehåll faller när dörren är öppen. Liknande problem kan uppträda då ett objekt placeras över produkten.
- Se till att ni har tagit bort all is eller vatten som skulle ha kunnat falla på golvet för att förebygga skadan.
- Ändra platser för hyllorna/hyllorna för flaskor på kylskåpets dörr medan hyllorna är endast tomma. Det finns fysisk fara av skador!
- Ställ inte på produkten objekt som kan falla/kullra. Dessa objekt kan falla under dörrens öppningen eller stängningen och kan orsaka skador och/eller egendomsskador.
- Slå och utöva inte excessivt tryck på ytor av glas. Det krossade glaset kan orsaka skador och/eller egendomsskador.
- Din produkts kylsystemet innehåller kylmedel R600a. Typen av kylmedel som används i produkten specificeras i typetiketten. Denna gas är brandfarlig. Därför se till att du inte försämrar kylsystemet och rören under produktens användning. I fall av försämring av rören;
 - Rör inte produkten eller anslutningslinjen,
 - Håll produkten borta från potentiella brandkällor som skulle kunna orsaka brand.
 - Ventilera området där produkten placeras. Använd inte en ventilator.
 - Kontakta behörig service.
- Om produkten är försämrat och du märker en gasläcka vänligen håll dig borta från gasen. Gasen kan orsaka brännskador om den kommer i kontakt med din hud.

1.7. Underhåll och rengöring

- Dra inte handtaget om du flyttar produkten för rengöring. Handtaget kan orsaka skador om det dras för hårt.
- Rensa inte produkten genom pulverisering eller vattenhållning på produkten och på insidan av produkten. Det finns en risk för elavrättning och brand.
- Använd inte vassa eller sträva verktyg för att rensa produkten. Använd inte material såsom rengöringsmedel för hushåll, tvättmedel, gas, bensin, alkohol, vax, osv.
- Använd rengörings- och underhållsmedel som inte skadar livsmedlen endast på insidan av produkten.
- Använd inte ånga eller ångade rengöringsmaterial för att rensa produkten och att avfrosta isen på insidan av produkten. Ångan kommer i kontakt med spänningsområden i kylskåpet och orsakar kortslutning eller elavrättning!
- Se till att du håller vatten bort från strömkretsarna eller produktens belysning.

Säkerhetsinstruktioner

- Använd en ren och tork trassa för att rensa dammen eller det främmande materialet på propparna. Använd inte en fuktig trassa för att rensa nippeln. Annars kan risken för brand eller elavrättning.

1.8. HomeWhiz

(Det är möjligt att det inte tillämpas på alla modeller)

- Följ säkerhetsvarningar även om du befinner dig långt bort ifrån produkten medan du använder produkten genom HomeWhiz applikationen. Var uppmärksam även om varningarna i applikationen.

1.9. Belysning

(Det är möjligt att det inte tillämpas på alla modeller)

- Kontakta en behörig service när du ersätter lysdioden/glödlampen som används för belysningen.

2 Miljöanvisningar

2.1. Överensstämmelse med Direktivet DEEE och eliminering av avfall:

Denna produkt överensstämmer med EU DEEE Direktivet (2012/19/EU). Denna produkt bär klassificeringssymbol för elektriska och elektroniska utrustningsavfall (DEEE).



Denna symbol indikerar att denna produkt får inte kastas bort tillsammans med andra avfall i slutet av livslängden. Den använda utrustningen får återsändas till den officiella uppsamlingsanläggningen för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar. För att hitta dessa uppsamlingsystem vänligen kontakta de lokala myndigheterna eller leverantören från vilken du har köpt produkten. Varje hushåll spelar en viktig roll i återställandet och återvinningen av gamla apparater. Den lämpliga borttagningen av den föråldrade apparaten hjälper till förebyggande av potentiella negativa följder på miljö och mänsklig hälsa.

2.2. Överensstämmelser med RoHS Direktivet


Produkten som du har köpt respekterar EU RoHS Direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna material som specificeras i direktivet.

2.3. Information om förpackningen



Produktens förpackningsmaterial tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljöregleringar. Kasta inte bort förpackningsmaterial tillsammans med avfall eller andra. Förvara dem i uppsamlingsanläggningarna av förpackningsmaterial som utnämns av de lokala myndigheterna.

3 Apparatets presentation



1. Äggbricka
2. Justerbara hyllor
3. Flaskhylla
4. Justerbara framben
5. Frysack
6. Snabbfrysack
7. Fack för färska produkter
8. Justerbara hyllor
9. Fläkt
10. Glödlampa
11. Kylutrymme

***Det är möjligt att det inte tillämpas på alla modeller**



Siffrorna som kommer upp i denna instruktionsbok är schematiska och det är möjligt att de inte överensstämmer exakt med din produkt. Om subjektdelarna inte inkluderas i produkten som du har köpt då är den giltigt för andra modeller.

4 Installation

⚠ Läs först avsnittet "Säkerhetsinstruktioner"!

4.1. Anvisningar för kylskåpets senare transport

Kontakta en behörig service för installationen av produkten. För att förbereda produkten för användning vänligen konsultera informationen i användarmanualen och se till att elinstallationen och vatteninstallationen är lämpliga. Om de inte är lämpliga vänligen kontakta en elektriker och en kvalificerad tekniker för att utföra alla nödvändiga operationer.

	WARNING: Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som kan komma upp ur förfaranden som har utförts av icke-behöriga personer.
	WARNING: Produkten får inte anslutas till uttaget under installationen. Annars finns det risk för död eller grov skada!
	WARNING: Om dörrens fria utrymme i rummet där produkten ska placeras är så trångt att den blockerar produktens gång, vänligen ta ut rummets dörr och flytta produkten genom dörren genom att rotera den lateralt; om detta inte fungerar, vänligen kontakta behörig service.


- Ställ produkten på en platt yta för att förebygga chocker.
- Installera produkten på minst 30 cm avstånd från värmekällor, som köksspis, värmepanna och minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Produkten får inte utsättas för solens direkta ljus och får förvaras i fuktiga platser.
- En lämplig ventileringslösning runt om produkten får tillförsäkras för att få en

effektiv funktion. Om produkten kommer att placeras i ett hål i väggen, var uppmärksam att låta ett avstånd på minst 5 cm från taket och de laterala väggar.

- Vänligen säkerställ ett avstånd på minst 5 cm för cirkulering av luften mellan den bakre delen av produkten och väggen för att undvika kondensen på produktens bakre panelen.
- Din produkt kräver en lämplig cirkulering av luften för att fungera effektivt.
- Om produkten sätts i ett rum glöm inte att lämna ett fritt utrymme av minst 5 cm mellan produkten och taket, den bakre väggen och de laterala väggarna. Kontrollera om skyddsbeständsdelen av utrymmet i hållet bakom är befintlig i dess plats (om den tillhandahålls tillsammans med produkten). Om beständsdelen inte är tillgänglig eller om den är förlorad eller fallen, ställ produkten på så sätt att det finns ett fritt utrymme av minst 5 cm mellan produktens bakre yta och rummets vägg. Det fria utrymmet bakom är viktigt för produktens effektiva funktion.




4.2. Omställning av ben

Om produkten står i obalans efter installationen, vänligen ställa om de främre benen genom att rotera dem åt höger eller åt vänster.




Instalarea

4.3. Elanslutning

	VARNING: Gör inte anslutningar genom förlängningskablar eller mångfaldig ärm.
	VARNING: Den slitna nätledningen ska ersättas av en behörig service.
	VARNING: Om två kylare ska installeras bredvid varandra skulle det finnas ett avstånd på minst 4 cm mellan dem.


- Vårt bolag ska inte vara ansvarig för någon skada som ska komma upp då produkten används utan grundning och elanslutning i enlighet med nationella regleringar.
- Blad för nätledningen får vara tillgänglig efter installationen.
- Använd inte förlängningsstycken eller mångfaldiga uttag utan tråd mellan din produkt och uttaget i väggen.

	Varning för het yta! Produktens laterala väggar utrustas med rör av kylmedel för att förbättra kylsystemet. Kylmedlet med höga temperaturer kan rinna genom dessa områden och resulterar i heta ytor på de laterala väggarna. Detta är normalt och kräver inte något underhåll. Vänligen var uppmärksam när ni rör dessa områden.
--	---

5 Förberedelse


A Läs först avsnittet "Säkerhetsinstruktioner"!

- För en fristående apparat; "Detta kylskåp är inte avsett att användas som en inbyggd apparat.
- Ditt kylskåp får installeras minst 30 cm avstånd från värmekällor som hällar, ugnar, centralvärme och spis och minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar och får inte placeras i direkt solljus.
- Omgivningstemperaturen i rummet där du installerar kylskåpet måste vara minst +5°C. Användning av kylskåpet under kallare förhållanden rekommenderas inte med tanke på dess effektivitet.
- Vänligen se till att insidan av ditt kylskåp är noggrant rengjort.
- Om två kylskåp ska installeras bredvid varandra måste det finnas ett avstånd på minst 2 cm mellan dem.
- När kylskåpet fungerar för första gången, vänligen observera följande instruktioner under de första sex timmarna:
 - Dörren bör inte öppnas ofta.
 - Det måste fungera utan livsmedel inuti.
 - Koppla inte bort kylskåpet från elnätet. I fall av ett strömavbrott, vänligen se varningarna i avsnittet "Rekommenderade lösningar för problem".
- Originalförpackningen och skyddsmaterialen bör förvaras för senare transport eller flytt.
- Korgarna/lådorna som medföljer kylfacket får alltid användas för en minskad energikonsumtion och för bättre förvaringsförhållanden.
- Kontakt mellan livsmedel och temperatursensorn i frysfacket kan öka apparatens energiförbrukning. Därför måste all kontakt med sensorn (sensorerna) undvikas.
- På vissa modeller stängs instrumentpanelen av automatiskt 1 minut efter att dörren har stängts. Den ska återaktiveras när dörren har öppnats eller vilken tangent som helst har tryckts på.
- På grund av temperaturförändringen som följd till produktdörrens öppning/stängning under funktionen är kondensen på dörr-/kroppshyllorna och glasbehållarna normal.
- Med tanke på att varm och fuktig luft inte ska komma direkt in i produkten när dörrarna inte är öppna, ska din produkt optimeras under förhållanden som är tillräckliga för att skydda dina livsmedel. Funktioner och beståndsdelar som kompressor, ventilator, värme, avfrostning, belysning, skärm och så vidare ska fungera enligt minimibehovet för strömförbrukning under dessa omständigheter.
- Om det finns flera alternativ får glashyllorna placeras så att luftutsläppen på den bakre väggen inte blockeras, helst blir luftutsläppen kvar under glashyllan. Denna kombination kan hjälpa till att förbättra luftfördelningen och energieffektiviteten.




6 Kylskåpets användning

Produktens kontrollpanel




- 1 * Push Go-knapp
- 2 Kylfackets temperaturinställningsknapp
- 3 Frysfackets temperaturinställningsknapp
- 4 Produkt av-knapp
- 5 * Fackets bytesknapp
- 6 * Snabbinfrysningsknapp


Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!
Ljud- och visuella funktioner i indikatorpanelen kommer assistera dig när produkten används.

1. PushGo-kna 
När man trycker på PushGo-knappen tänds Push&Go-symbolen och snabbkylningsfunktionen aktiveras. Kylens temperatur är ställd till 1 °C. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen. Snabbkylningsfunktionen avbryts automatiskt, efter att kylningen har utförts.

2. Kylfackets


temperaturinställningsknapp 
Temperaturinställningen görs för frysfacket. Tryck ner knappen för att möjliggöra att kylfackets temperatur kan ställas in som 8.6, 4.2 °C.


3. Frysfackets

temperaturinställningsknapp 
Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner knappen

***Valfritt:** De visade funktionerna är tillval, och det kan finnas skillnader mellan utseende och placering av funktionerna på indikator.

kommer frysfackets temperatur att ställas in på -18, -20, -22, -24 °C.

4. Produkt av-knapp 
När denna knapp tryck i 3 sekunder, ställs apparaten i av-läge. Kylskåpet kyler inte i detta läge: när knappen trycks igen i 3 sekunder, börjar kylskåpet att fungera normalt igen.

5. Fackets bytesknapp 
Genom att trycka på fackets bytesknapp i 3 sekunder, kan frysfacket ställas till kylfack, stängd fack eller frysfack. När den används som frys, tänds frysfackets valda temperaturvärde och bytesymbolen slocknar.

Kylskåpets användning

När den används som kylskåp, släcks frysfacket alla lampor för temperaturvärde och bytessymbolen tänds. Facket fungerar som kyl.

När frysfacket slås av, släcks frysfacket alla lampor för temperaturvärde och bytessymbolen släcks. Om detta väljs, ska mat inte förvaras i facket.

6. Snabbinfrysningsknapp

När man trycker ner snabbinfrysningsknappen tänds snabbinfrysningssymbolen och snabbinfrysningsfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är ställd till -27 °C. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen. Snabbinfrysningsfunktionen inaktiveras automatiskt efter en bestämd tid. För att frysa in stora volymer av färska livsmedel, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

6.1. Kontrollpanel

För att byta glödlampa / lysdioden som används för att tända kylskåpet vänligen ring behörig service. Lamporna som används i denna apparat är inte lämpliga för hushållsbelysning. Syftet med denna lampa är att hjälpa användaren att placera livsmedlen i kylskåpet/frysaren på ett säkert och bekvämt sätt. Lamporna som används i denna apparat måste tåla extrema fysiska förhållanden, såsom temperaturer under -20 C. **(endast låda och vertikal fry)**

6.2. Byte av riktning till dörrar

Öppningsriktningen av dörren på ditt kylskåp kan ändras beroende på var du använder den. Om detta är nödvändigt, vänligen kontakta den närmaste behöriga servicen.

6.3. Varning öppen dörr

En ljudvarning hörs när kyl- eller frysfacksdörren på din produkt lämnas öppen under en viss tid. Denna ljudvarningssignal stoppas när vilken knapp som helst på indikatorn trycks på eller när dörren stängs.

6.4. HarvestFresh

***Det är möjligt att det inte tillämpas på alla modeller**

För HarvestFresh,

Frukt och grönsaker som förvaras i grönsaksfacket och upplyses av HarvestFresh-teknologin behåller deras vitaminer under en längre period tack vare de blåa, gröna, röda lamporna och ljusmörker cyklerna som simulerar en dagscykel. Om du öppnar kylskåpsdörren under HarvestFresh-teknologins mörka period, ska kylskåpet automatiskt upptäcka detta, vilket gör att det blågröna eller röda ljuset bättre lyser upp facket för din komfort. Efter att du har stängt kylskåpsdörren ska mörkerperioden fortsätta, vilket representerar nattetid i en dagcykel.

Kylskåpets användning

6.5. Congelarea alimentelor proaspete



Is i det automatiska frysfacket.

- 8 timmar innan du fryser in färska livsmedel aktivera snabbfrysfunktionen.
- För att bevara livsmedlens kvalitet måste dem som placeras i frysfacket frysas in så snabbt som möjligt, vänligen använd snabbfrysen för detta.
- Frysning av livsmedel när de är färska förlänger deras hållbarhet i frysfacket.
- Packa livsmedlen i lufttäta förpackningar och förslut tätt.
- Se till att livsmedlen är inslagna innan du lägger dem i frysen. Använd fryspåsar, stanniol och fuktsäkert papper, plastpåsar eller liknande förpackningsmaterial istället för traditionellt omslagspapper.
- Markera varje förpackning med livsmedel genom att skriva datumet på förpackningen före frysning. Detta gör att du kan bestämma färskheten på varje förpackning varje gång frysen öppnas. Håll tidigare livsmedel framför för att säkerställa att de används först.
- Frusna livsmedel får användas strax efter upptining och får inte frysas in igen.
- Släpp inte ut stora mängder livsmedel på en gång.

Temperaturinställning i frysfacket	Temperaturinställning i kylfacket	Förklaringar
-18°C	4°C	Denna är den normala rekommenderade inställningen.
-20, -22 eller 24°C	4°C	Vi rekommenderar dessa inställningar för omgivningstemperaturer över 30°C.
Snabbfrysning	4°C	Använd när du vill frysa dina livsmedel på kort tid. När processen avslutas ska produkten återta sin position.
-18°C eller kallare	2°C	Använd dessa inställningar om du tycker att kylfacket inte är tillräckligt kallt på grund av omgivningstemperaturen eller den ofta dörröppningen.

Kylskåpets användning

6.6. Placering av livsmedel

Facket måste ställas in på minst -18°C.

1. Lägg livsmedlen i frysen så snart som möjligt för att undvika upptining.
2. Innan du fryser, kontrollera "Giltighetsdatumet" på förpackningen för att säkerställa att den inte har gått ut.
3. Se till att matförpackningen inte är försämrad.

6.7. Detaljer om frysen

Enligt IEC 62552-standarder måste frysen ha kapaciteten att frysa 4,5 kg livsmedel vid -18°C eller lägre temperaturer på 24 timmar för varje 100 liters frysfacksvolym.

Livsmedelsprodukter kan endast konserveras under långa perioder vid temperaturer på -18°C eller lägre. Du kan hålla livsmedlen färska i månader (i frysen vid 18°C eller lägre). Livsmedlen som ska frysas får inte komma i kontakt med de redan frysta livsmedlen inuti för att undvika partiell upptining.


Koka grönsakerna och filtrera vattnet för att förlänga den frysta lagringstiden. Lägg livsmedlen i lufttäta behållare efter filtrering och ställ in dem i frysen. Bananer, tomater, sallad, selleri, kokta ägg, potatiser och andra liknande livsmedel ska inte frysas.


Om detta livsmedel ruttnar ska endast näringsvärdena och matkvaliteterna påverkas negativt.


6.8. Rekommendationer för facket för färska livsmedel


Fryshyllorna	Olika frysta livsmedel som kött, fisk, glass, grönsaker m.m
Kylskåpshyllorna	Mat i kastruller, grytor, på täckta tallrikar, i slutna behållare
Hyllor, dörrar, kylfacket	Små och förpackade livsmedel eller dryck
Grönsaksfack	Frukter och grönsaker
Fack för färska livsmedel	Delikatesser (frukost, köttprodukter som konsumeras på kort tid)


7 Underhåll och rengöring


 Läs först avsnittet "Säkerhetsinstruktioner"!


 Använd aldrig gas, bensin eller liknande ämnen för rengöring.


 Vi rekommenderar att du frikopplar apparaten före rengöring.


 Använd aldrig vassa slipverktyg, tvål, hushållstvättmedel, rengöringsmedel och vax för rengöring.


 På utrustningar som inte är isfria bildas vattendroppar på kylfackets bakvägg, som kan frysa och bilda ett fingertjockt lager av is. Ta inte bort den, rengör inte den, applicera aldrig olja eller andra medel.

 Rengör endast enhetens yttre ytor med en lätt fuktad mikrofiberduk. Svampar och andra rengöringshjälpmedel kan repa ytan.


 Använd ljummet vatten för att rengöra insidan, torka sedan av med en torr trasa.


 Torka av insidan med en trasa fuktad i en lösning av en tesked natriumbikarbonat löst i 1 liter vatten, torka sedan av med en torr trasa.


 Se till att vatten inte kommer in i lamphuset och andra elektriska beståndsdelar.


 Om kylskåpet inte ska användas under

en längre tid, koppla ur det och ta bort alla livsmedel och lämna dörren på glänt.


 Kontrollera dörrtätningarna periodiskt och se till att de inte har blivit nedsmutsade med livsmedel.

 För att ta bort dörrfästena, ta bort allt innehåll och skjut sedan helt enkelt upp dörrfästet från basen.

 Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel eller vatten för att rengöra förkromade utvändiga ytor och delar av produkten. Klor orsakar korrosion på sådana metalliska ytor.

 Använd inte vassa verktyg, slipmedel, tvål, hushållsrengöringsmedel, rengöringsmedel, fotogen, eldningsolja, lac, osv. för att förebygga borttagning och deformation av fingeravtryck på plastdelen. Använd ljummet vatten och en mjuk trasa för att rengöra och torka sedan av.

Skydd av plastytor

 Sätt inte olja eller livsmedel tillagade i olja i behållare utan lock i kylskåpet, eftersom de kommer att skada kylskåpets plastytor. Om oljan kommer på plastytor, rengör och skölj dem omedelbart med varmt vatten.

8 Rekommenderade lösningar för problem

Vänligen gå igenom denna lista innan du kontaktar kundtjänst. Detta kan spara tid och pengar. Listan innehåller vanligare problem som inte orsakas av fel i utförande eller material. Alla funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga för alla modeller.

Om kylskåpet fungerar inte.

- Nätkontakten är inte korrekt isatt. >>> Sätt kontakten in i uttaget så långt det går.
- Respektive hussäkring har gått >>> Kontrollera säkringen.

Kondens på kylzonens sidoväggar (Multizone, kylstyrning och FlexiZone).

- Dörren öppnades ofta. >>> Undvik att öppna kylskåpsdörren ofta.
- Luftfuktigheten i området är för hög. >>> Placera inte kylskåpet på platser med hög luftfuktighet.
- Livsmedel med hög vätskehalt förvaras i öppna behållare. >>> Förvara inte mat med hög vätskehalt i öppna behållare.
- Kylskåpsdörren är öppen. >>> Stäng kylskåpsdörren.
- Termostaten är inställd på en mycket låg temperatur. >>> Justera termostaten därefter.

Om kompressorn fungerar inte.

- En skyddskrets stoppar kompressorn vid korta avbrott i strömförsörjningen och om enheten slås på och av för ofta och snabbt, eftersom trycket i köldmediet måste utjämnas under en period. Kylskåpet ska börja fungera igen om cirka sex minuter. Vänligen kontakta kundtjänst om ditt kylskåp inte börjar fungera efter denna tid.
- Kylskåpet tinar upp. >>> Detta är helt normalt i ett helautomatiskt avfrostningskylskåp. Apparaten tinar då och då.
- Kontakten är inte ansluten. >>> Kontrollera att kontakten är korrekt isatt.
- Temperaturen är inte korrekt inställd. >>> Välj en lämplig temperatur.
- Strömmen har avbrutits. >>> Så snart

strömförsörjningen är återställd ska kylskåpet börja fungera igen.

Driftljudet ökar när kylskåpet fungerar.

- Kylutrustningens prestanda kan ändras beroende på omgivningstemperaturen. Detta är helt normalt och inte ett fel.

Kylskåpet fungerar mycket intensivt eller under mycket lång tid.

- Din nya utrustning kan vara lite bredare än sin föregångare. Stora kylskåp fungerar ofta lite längre. Omgivningstemperaturen kan vara mycket hög. >>> Utrustningen fungerar lite längre vid höga omgivningstemperaturer.
- Kylskåpet kan ha slagits på nyligen eller fyllt med livsmedel. >>> Om kylskåpet har startat nyligen eller har fyllts med mat, tar det lite tid att nå den inställda temperaturen. Detta är normalt.
- En kort tid innan placerades stora mängder varma livsmedel i kylskåpet. >>> Lägg inte varma eller även heta livsmedel i kylskåpet.
- Dörrarna öppnades ofta eller stängdes inte ordentligt under en längre tid. >>> Kylskåpet måste fungera längre eftersom den varma luften har trängt in. Undvik att öppna dörrar ofta.
- Kylskåps- eller frysdörrarna har inte stängts ordentligt. >>> Se till att dörrarna är ordentligt stängda.
- Kylskåpstemperaturen är inställd för lågt. >>> Ställ in kylskåpstemperaturen högre. Vänta sedan tills den önskad temperaturen har uppnåtts.
- Kylskåps- eller frysdörrstättningar är smutsiga, slitna, skadade eller passar inte ordentligt. >>> Rengör eller byt ut tätningen. Skadade eller felaktiga tätningar innebär att kylskåpet måste fungera mer för att hålla temperaturen.

Om temperaturen i frysen är mycket låg, medan temperaturen i kylan är normal.

- Frysens temperatur är inställd på en mycket låg nivå >>> Ställ in frysens temperatur, kontrollera temperaturen efter en stund.

Rekommenderade lösningar för problem

Temperaturen i kylfacket är mycket låg medan temperaturen i frysdelen är normal.

- Kyltemperaturen är mycket låg inställd. >>> Ställ in kylfackets temperatur varmare, kontrollera temperaturen efter ett tag.

Livsmedel som förvaras i kylan fryser.

- Kyltemperaturen är mycket låg inställd. >>> Välj en högre temperatur i kylfacket, kontrollera temperaturen efter en stund.

Temperaturen i kylskåpet eller frysen är mycket hög.

- Kyltemperaturen är inställd för högt. >>> Temperaturen i kylfacket påverkar temperaturen i frysfacket. Ändra temperaturen på kyl- eller frysfacket och vänta tills de relevanta facken nå en lämplig temperatur.
- Dörrarna öppnades ofta eller stängdes inte ordentligt under en längre tid. >>> Undvik att öppna dörrarna ofta.
- Dörren är öppen. >>> Stäng dörren helt.
- Kylskåpet kan ha slagits på nyligen eller fyllt med livsmedel. >>> Detta är normalt. Om kylskåpet har använts nyligen eller har fyllts med livsmedel ska det ta lite tid att nå den inställda temperaturen.
- En kort tid innan placerades stora mängder varma livsmedel i kylan. >>> Lägg inte varma eller även heta livsmedel i kylskåpet.

Vibrationer eller ljud under drift.

- Golvet är inte tillräckligt horisontellt eller stabilt. >>> Om kylskåpet vinglar med lätta rörelser, balansera det med hjälp av benen. Se också till att golvet är horisontellt och kan lätt bära vikten av kylskåpet.
- Föremål som placeras på kylskåpet kan göra ljud. >>> Ta varorna från kylan.

Ljud som liknar flöde eller sprutning av vätskor hörs.

- Av tekniska skäl rör sig vätskor och gaser inuti utrustningen. Detta är helt normalt och inte ett fel.

En visselpipa hörs från kylskåpet.

- Fläktar används för jämn kylning. Detta är helt normalt och inte ett fel.

Kondens inuti kylan.

- I varma och fuktiga väderförhållanden uppstår isbildning och kondens oftare. Detta är helt normalt och inte ett fel.
- Dörrarna öppnades ofta eller stängdes inte ordentligt under en längre tid. >>> Undvik att öppna dörrarna ofta. Stäng de öppna dörrarna.
- Dörren är öppen. >>> Stäng dörren helt.

Fuktighet på utsidan av kylskåpet eller på dörrarna.

- Det kan vara hög luftfuktighet; detta är helt normalt, beroende på vädret. Kondensen försvinner så fort luftfuktigheten sjunker.

Dålig lukt i kylan.

- Kylskåpet har inte rengjorts regelbundet. >>> Rengör regelbundet insidan av kylskåpet med en svamp fuktad med varmt eller kolsyrat vatten.
- Vissa behållare eller förpackningsmaterial orsakar lukten. >>> Använd en annan behållare eller annat förpackningsmaterial
- Livsmedlen placerades i kylan i öppna behållare. >>> Förvara maten i slutna behållare. Mikroorganismer som kommer ut från oförseglade behållare kan orsaka obehagliga lukter.
- Ta bort utgångna och ruttna livsmedel från kylskåpet.

Dörren stängs inte.

- Matförpackningar hindrar dörren från att stängas helt. >>> Ta bort förpackningen som blockerar dörren.
- Kylskåpet är inte helt utjämnt på golvet. >>> Utjämn kylskåpet med hjälp av benen.
- Golvet är inte tillräckligt horisontellt eller stabilt. >>> Se till att golvet är horisontellt och att det kan lätt bära vikten av kylskåpet.

Grönsaksfacket är blockerat.

- Livsmedlen kan nå lådans övre del. >>> Ordna om livsmedlen i lådan.

Produktens ytor har höga temperaturer.

- Områden mellan de två luckorna, på sidorna och på baksidan av grillen kan bli mycket varma under funktionen. Detta är helt normalt och indikerar inte något fel.

ANSVARFRISKRIVNING/VARNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av tillverkaren/säljaren) kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, hyllor, korgar och dörrtätningar (en uppdaterad lista finns tillgänglig på adress web from 1 Mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen web. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen web inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför tillverkaren/säljaren kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

Till exempel måste följande, men inte begränsade till, utföras av auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör: kompressor, kylkrets, elektronikkort, inverterkort, displaykort etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu



SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBTINE MAI MULTE INFORMAȚII

Citiți mai întâi acest manual!

Stimate client,

Sperăm că veți fi mulțumit de acest produs, care a fost fabricat în unități moderne și verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calității.

Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a folosi produsul; păstrați manualul la îndemână, pentru a-l putea consulta pe viitor.


Acest manual


- Vă ajută să folosiți aparatul eficient și în siguranță.
- Citiți manualul înainte de a instala și utiliza produsul.
- Respectați instrucțiunile, în special cele referitoare la siguranță.
- Păstrați manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta în viitor.
- Citiți și celelalte documente furnizate cu produsul.


Rețineți că acest manual se poate adresa și altor modele.

Simboluri și descrierea acestora




Acest manual de instrucțiuni conține următoarele simboluri:

 Informații importante sau sfaturi utile privind utilizarea.

 Pericol de moarte sau pagube materiale.

 Avertisment privind tensiunea electrică.

Vă rugăm să accesați următoarele site-uri web docs.indesit.eu
& parts-selfservice.europeanappliances.com

 INFORMAȚII	 ENERGY SUPPLIER'S NAME: A MODEL IDENTIFIER: A (*)	 Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--	--



DE-31301397 OHS 18

www.tuv.com
D 1000000020

<u>1 Instrucțiuni de siguranță</u>	<u>3</u>
⚠ 1.1. Scopul utilizării	3
⚠ 1.2. Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie	3
⚠ 1.3. Siguranța electrică	4
⚠ 1.4. Siguranța la manipulare	4
⚠ 1.5. Instrucțiuni instalare	4
⚠ 1.6. Informații generale privind siguranța	5
⚠ 1.7. Întreținere și curățare	6
⚠ 1.8. HomeWhiz.....	7
⚠ 1.9. Iluminare.....	7
<u>2 Instrucțiuni de mediu</u>	<u>8</u>
<u>3 Prezentarea aparatului</u>	<u>9</u>
<u>4 Instalarea</u>	<u>10</u>

4.1. Instrucțiuni pentru transportul ulterior al frigiderului.....	10
4.2. Ajustarea picioarelor	10
4.3. Conexiunea electrică	11

5 Pregătirea **12**

6 Utilizarea frigiderului **13**

6.1. Panou de control	14
6.2. Schimbare direcție uși	14
6.3. Avertizare ușă deschisă	14
6.4. HarvestFresh.....	14
6.5. Congelarea alimentelor proaspete	15
6.6. Plasarea produselor alimentare	15
6.7. Detalii congelator	16
6.8. Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete	16

7 Întreținere și curățare **17**

8 Soluții recomandate **18**

1 Instrucțiuni de siguranță

- Această secțiune include instrucțiunile de siguranță necesare pentru a preveni riscul de vătămare corporală sau daune materiale.
- Compania noastră nu va fi făcută responsabilă pentru daunele care pot apărea dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.

⚠ Operațiunile de instalare și reparații vor fi întotdeauna efectuate de service autorizat.

⚠ Utilizați întotdeauna piese de schimb și accesorii originale.

⚠ Piesele de schimb originale vor fi furnizate timp de 10 ani, de la data achiziționării produsului.

⚠ Nu reparați sau înlocuiți nici o piesă a produsului decât dacă este specificat în mod expres în manualul de utilizare.

⚠ Nu efectuați nici o modificare asupra produsului.

⚠ 1.1. Scopul utilizării

- Acest produs nu este destinat utilizării comerciale și nu trebuie utilizat în afara scopului prevăzut.

Acest produs este destinat operațiunilor interioare, cum ar fi gospodăriile sau similare. De exemplu:

- În bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru,
- La ferme,
- în unitățile de hoteluri, moteluri sau alte unități de odihnă care sunt utilizate de clienți,
- În pensiuni sau medii similare,
- În servicii de catering și aplicații similare non-retail.

Acest produs nu trebuie utilizat în medii externe deschise sau închise, cum ar fi vase, balcoane sau terase. Expunerea produsului la ploaie, zăpadă, lumina soarelui și vânt poate cauza riscul de incendiu.

⚠ 1.2. Siguranța copiilor, a persoanelor vulnerabile și a animalelor de companie

- Acest produs poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale subdezvoltate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur pentru produs și pericolele implicate.
- Copiii între 3 și 8 ani au voie să pună și să scoată mâncare în/de la frigider.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animale de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace, să se urce sau să intre în produs.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu ar trebui să fie efectuate de copii decât dacă există cineva care îi supraveghează.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de rănire și sufocare.

Înainte de a arunca produsele vechi care nu vor mai fi folosite:

1. Deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare.
 2. Tăiați cablul de alimentare și scoateți-l din aparat împreună cu ștecherul.
 3. Nu scoateți rafturile și sertarele din produs pentru a preveni intrarea copiilor în interiorul aparatului.
 4. Scoateți ușile.
 5. Depozitați produsul astfel încât să nu fie răsturnat.
 6. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul casat.
- Nu aruncați produsul aruncându-l în foc. Risc de explozie.
 - Dacă există o cheie disponibilă în ușa produsului, nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni de siguranță

1.3. Siguranța electrică

- Produsul nu trebuie conectat la priză în timpul operațiunilor de instalare, întreținere, curățare, reparare și transport.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta va fi înlocuit de service autorizat numai pentru a evita orice risc care ar putea apărea.
- Nu introduceți cablul de alimentare sub produs sau în spatele acestuia. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, zdrobit și să intre în contact cu nicio sursă de căldură.
- Nu utilizați un prelungitor, mufă multiplă sau adaptor pentru a utiliza produsul.
- Prizele portabile multiple sau sursele de alimentare portabile se pot supraîncălzi și provoca incendii. Astfel, nu aveți un multiplu în spatele sau în apropierea produsului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, la instalația electrică va fi disponibil un mecanism care să respecte legislația electrică și care să deconecteze toate bornele de la rețea (siguranță, întrerupător, întrerupător principal etc.).
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Când deconectați aparatul, nu țineți de cablul de alimentare, ci de ștecher.

1.4. Siguranța la manipulare

- Acest produs este greu, nu îl manipulați singur.
- Nu țineți produsul de ușă în timp ce manevrați produsul.
- Aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul manipulării produsului. Nu utilizați produsul dacă țevile sunt deteriorate și contactați un service autorizat.

1.5. Instrucțiuni instalare

- Contactați Serviciul Autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru instalare, consultați informațiile din ghidul utilizatorului și asigurați-vă că utilitățile electrice și de apă sunt necesare. Dacă instalația nu este adecvată, chemați un electrician și un instalator calificat pentru ca aceștia să facă aranjamentele necesare. În caz contrar, pot apărea șoc electric, incendiu, probleme cu produsul sau răni.
- Verificați dacă produsul este deteriorat înainte de a-l instala. Nu instalați produsul dacă este deteriorat.
- Așezați produsul pe o suprafață plană și tare și echilibrați cu picioarele reglabile. În caz contrar, frigiderul se poate răsturna și poate provoca răni.
- Produsul trebuie instalat într-un mediu uscat și ventilat. Nu țineți sub produs covoare, covoare sau huse de podea similare. Acest lucru poate cauza risc de incendiu ca urmare a ventilației necorespunzătoare!
- Nu blocați sau acoperiți orificiile de ventilație. În caz contrar, consumul de energie poate crește și poate apărea deteriorarea produsului.
- Nu conectați produsul la sisteme de alimentare cum ar fi sursele de energie solară. În caz contrar, poate apărea deteriorarea produsului ca urmare a fluctuațiilor bruște de tensiune!
- Cu cât un frigider conține mai mult agent frigorific, cu atât camera de instalare va fi mai mare. În încăperi foarte mici, poate apărea un amestec inflamabil gaz-aer în cazul unei scurgeri de gaz în sistemul de răcire. Este necesar cel puțin 1 m³ de volum pentru fiecare 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific disponibil în produsul dumneavoastră este specificată în

Instrucțiuni de siguranță

eticheta de tip.

- Locul de instalare a produsului nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și nu trebuie să fie în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe, calorifere etc.

Dacă nu puteți împiedica instalarea produsului în apropierea unei surse de căldură, trebuie să utilizați o placă izolatoare adecvată, iar distanța minimă până la sursa de căldură va fi cea specificată mai jos.

- La cel puțin 30 cm distanță de surse de căldură, cum ar fi sobe, unități de încălzire și încălzitoare etc.,
- Și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoarele electrice.
- Cablul de alimentare al produsului trebuie deconectat în timpul instalării. În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare și rănire!
- Nu conectați produsul la prize slăbite, rupte, murdare, deteriorate sau la prize care au ieșit din locaș sau prize cu risc de contact cu apa.
- Produsul dumneavoastră are clasa de protecție I. Conectați produsul la o priză cu împământare care respectă valorile de tensiune, curent și frecvență specificate în eticheta de tip. Priza va fi echipată cu o siguranță cu o putere nominală de 10 A – 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru daunele care vor fi suferite ca urmare a utilizării produsului fără a asigura împământarea și conexiunile electrice realizate conform prevederilor locale sau reglementarile naționale.
- Așezați cablul de alimentare și furtunurile (dacă sunt disponibile) ale produsului astfel încât să nu provoace riscul de împiedicare.
- Pătrunderea umidității în părțile sub tensiune sau în cablul de alimentare poate cauza scurtcircuit. Astfel, nu utilizați produsul în medii umede sau în zone în care apa poate stropi (de exemplu, garaj,

spălătorie etc.) Dacă frigiderul este ud de apă, scoateți-l din priză și contactați un service autorizat.

- Nu conectați frigiderul la dispozitive de economisire a energiei. Aceste sisteme sunt dăunătoare pentru produs.

1.6. Informații generale privind siguranța

- Nu utilizați soluții chimice pe produs. Aceste materiale prezintă risc de explozie.
- În cazul unei defecțiuni a produsului, deconectați-l din priză și nu utilizați până când nu este reparat de către service-ul autorizat. Există riscul de electrocutare!
- Nu așezați o sursă de flacără (de exemplu, lumânări, țigări etc.) pe produs sau în apropierea acestuia.
- Nu urcați pe produs. Pericol de cădere și rănire!
- Nu deteriorați țevile sistemului de răcire folosind unelte ascuțite și perforatoare. Agentul frigorific care se pulverizează în cazul perforării țevilor de gaz, prelungirilor țevilor sau a stratului de acoperire a suprafeței superioare poate provoca iritații ale pielii și răni ale ochilor.
- Nu așezați și nu utilizați aparate electrice în interiorul frigiderelor/ congelatorului decât dacă acest lucru este recomandat de către producător.
- Nu blocați nicio parte a mâinilor sau a corpului de părțile mobile din interiorul produsului. Aveți grijă să preveniți blocarea degetelor între frigider și ușă. Aveți grijă când deschideți sau închideți ușa dacă sunt copii în preajmă.
- Nu puneți la gură înghețată, cuburi de gheață sau alimente congelate imediat ce le scoateți din congelator. Risc de degeraturi!
- Nu atingeți pereții interiori, părțile metalice ale congelatorului sau alimentele păstrate în frigider cu mâinile ude. Risc de degeraturi!

Instrucțiuni de siguranță

- Nu puneți cutii de sifon sau cutii și sticle care conțin lichide care pot îngheța în compartimentul congelator. Cutiile sau sticlele pot exploda. Pericol de rănire și daune materiale!
- Nu utilizați și nu așezați materiale sensibile la temperatură precum sprayuri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică sau alți agenți chimici în apropierea frigiderului. Pericol de incendiu și explozie!
- Nu depozitați în interiorul produsului materiale explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu materiale inflamabile.
- Nu așezați cutii care conțin lichide peste produs. Stropirea cu apă pe o parte electrică poate cauza riscul de electrocutare sau incendiu.
- Acest produs nu este destinat depozitării și răcirii medicamentelor, plasmei sanguine, preparatelor de laborator sau materialelor și produselor similare care fac obiectul Directivei Produselor Medicale.
- Dacă produsul este utilizat în scopul pentru care nu a fost destinat, acesta poate cauza deteriorarea sau deteriorarea produselor păstrate în interior.
- Dacă frigiderul dumneavoastră este echipat cu lumină albastră, nu priviți această lumină cu dispozitive optice. Nu vă uitați direct la lumina UV LED pentru o lungă perioadă de timp. Razele ultraviolete pot provoca oboseala ochilor.
- Nu umpleți produsul cu mai multe alimente decât capacitatea acestuia. Pot apărea răni sau deteriorări dacă conținutul frigiderului cade atunci când ușa este deschisă. Probleme similare pot apărea atunci când un obiect este plasat peste produs.
- Asigurați-vă că ați îndepărtat orice gheață sau apă care ar fi putut cădea pe podea pentru a preveni rănirea.
- Schimbați locațiile rafturilor/rafturilor pentru sticle de pe ușa frigiderului dvs. în timp ce rafturile sunt numai goale. Pericol de vătămare fizică!
- Nu așezați pe produs obiecte care pot cădea/răsturna. Aceste obiecte pot cădea în timpul deschiderii sau închiderii ușii și pot provoca răni și/sau daune materiale.
- Nu loviți și nu exercitați presiune excesivă pe suprafețele din sticlă. Sticla spartă poate provoca răni și/sau daune materiale.
- Sistemul de răcire al produsului dumneavoastră conține agent frigorific R600a. Tipul de agent frigorific utilizat în produs este specificat în eticheta de tip. Acest gaz este inflamabil. Prin urmare, aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul utilizării produsului. În caz de deteriorare a conductelor :
 - Nu atingeți produsul sau cablul de alimentare,
 - Țineți produsul departe de surse potențiale de incendiu care ar putea provoca focul produsului.
 - Ventilati zona în care este plasat produsul. Nu folosiți un ventilator.
 - Contactați service-ul autorizat.
- Dacă produsul este deteriorat și observați o scurgere de gaz, vă rugăm să stați departe de gaz. Gazul poate provoca arsuri dacă intră în contact cu pielea dumneavoastră.

1.7. Intreținere și curățenie

- Nu trageți de mânerul ușii dacă mutați produsul pentru curățare. Mânerul poate provoca răni dacă este tras prea tare.
- Nu curățați produsul prin pulverizare sau turnare cu apă pe produs și în interiorul produsului. Risc de electrocutare și incendiu.

Instrucțiuni de siguranță

- Nu folosiți unelte ascuțite sau abrazive pentru a curăța produsul. Nu folosiți materiale precum agenți de curățare de uz casnic, detergenți, gaz, benzină, alcool, ceară etc.
- Folosiți agenți de curățare și întreținere care nu sunt dăunători pentru alimente numai în interiorul produsului.
- Nu utilizați abur sau materiale de curățare aburite pentru curățarea produsului și pentru dezghețarea gheții din interiorul acestuia. Aburul intră în contact cu zonele sub tensiune din frigider și provoacă scurtcircuit sau șoc electric!
- Aveți grijă să păstrați apa departe de circuitele electronice sau de iluminatul produsului.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru a șterge praful sau materialul străin de pe vârfurile dopurilor. Nu folosiți o bucată de cârpă umedă sau umedă pentru a curăța ștecherul. În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu sau electrocutare.

Pentru produse cu dozator de apă/ mașină de gheață

- Folosiți numai apă potabilă. Nu umpleți rezervorul de apă cu alte lichide, cum ar fi suc de fructe, lapte, băuturi carbogazoase sau băuturi alcoolice care nu sunt adecvate pentru utilizarea în dozatorul de apă.
- Există un risc pentru sănătate și siguranță!
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dozatorul de apă sau cu mașina de gheață (Icematic) pentru a evita accidentele sau rănirea.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului de apă, canalul de apă sau recipientul pentru aparatul de gheață. Există riscul de rănire sau daune materiale!

1.8. HomeWhiz

(Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele)

- Urmați avertismentele de siguranță chiar dacă sunteți departe de produs în timp ce utilizați produsul prin aplicația HomeWhiz. De asemenea, acordați atenție avertismentelor din aplicație.

1.9. Iluminare

(Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele)

- Contactați un service autorizat când înlocuiți LED-ul/becul folosind pentru iluminare.

2 Instrucțiuni de mediu

2.1. Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor:



Acest produs este în conformitate cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Dispozitivul folosit trebuie returnat la punctul oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea adecvată a aparatului uzat ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

2.2. Conformitate cu Directiva RoHS


Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în directivă.

2.3. Informații despre ambalaj



Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu reglementările noastre naționale de mediu. Nu aruncați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau de altă natură. Depozitați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de autoritățile locale.

3 Prezentarea aparatului




1. Etajere
2. Suport de ouă
3. Raft pentru sticle
4. Picioar reglabil
5. Compartiment pentru păstrarea alimentelor congelate
6. Compartiment pentru congelare rapidă
7. Cutie de legume
8. Rafturi ajustabile
9. Ventilator
10. Lumina interioară
11. Compartiment Chill

* Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele






Cifrele care apar în acest manual de instrucțiuni sunt schematice și pot să nu corespundă exact cu produsul dumneavoastră. Dacă piesele subiect nu sunt incluse în produsul pe care l-ați achiziționat, atunci este valabil pentru alte modele.

4 Instalarea

 Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!

4.1. Instrucțiuni pentru transportul ulterior al frigiderului

Contactați un service autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru utilizare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că instalația electrică și instalația de apă sunt adecvate. Dacă nu, apălați un electrician și un tehnician calificat pentru a efectua toate aranjamentele necesare.

	AVERTISMENT: Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele care pot apărea din procedurile efectuate de persoane neautorizate.
	AVERTISMENT: Produsul nu trebuie conectat la priză în timpul instalării. În caz contrar, există riscul de deces sau rănire gravă!
	AVERTISMENT: Dacă spațiul liber al ușii din încăperea în care va fi amplasat produsul este atât de strâns încât să împiedice trecerea produsului, scoateți ușa încăperii și treceți produsul prin ușă rotindu-l în lateral; dacă acest lucru nu funcționează, contactați serviciul autorizat.

- Așezați produsul pe o suprafață plană pentru a preveni șocurile.
- Instalați produsul la cel puțin 30 cm distanță de sursele de căldură, cum ar fi plite, sobe și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoarele electrice.
- Produsul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui și păstrat în locuri umede.
- Trebuie asigurată o ventilație adecvată în jurul produsului dumneavoastră pentru a obține o funcționare eficientă. Dacă produsul urmează să fie plasat într-o adâncitură din perete, acordați atenție să

lăsați o distanță de cel puțin 5 cm cu tavanul și pereții laterali.

- Vă rugăm să asigurați o distanță de cel puțin 5 cm pentru circulația aerului între partea din spate a produsului și perete, pentru a evita condensul pe panoul din spate al produsului.
- Produsul dumneavoastră necesită o circulație adecvată a aerului pentru a funcționa eficient.
- Dacă produsul va fi așezat într-o încăpere, nu uitați să lăsați un spațiu liber de cel puțin 5 cm între produs și tavan, peretele din spate și pereții laterali. Verificați dacă componenta de protecție a spațiului din peretele din spate este prezentă în locația sa (dacă este furnizată împreună cu produsul). Dacă componenta nu este disponibilă, sau dacă este pierdută sau căzută, poziționați produsul astfel încât să rămână un spațiu liber de cel puțin 5 cm între suprafața din spate a produsului și peretele încăperii. Spațiul liber din spate este important pentru funcționarea eficientă a produsului.

4.2. Ajustarea picioarelor




Dacă produsul stă dezechilibrat după instalare, reglați picioarele din față rotindu-le spre dreapta sau spre stânga.




Instalarea

4.3. Conexiunea electrică

Dacă produsul stă dezechilibrat după instalare, reglați picioarele din față rotindu-le spre dreapta sau spre stânga.

	AVERTISMENT: Nu efectuați conexiuni prin cabluri prelungitoare sau mufe multiple.
	AVERTISMENT: Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către agentul de service autorizat.
	Dacă urmează să fie instalate două răcitoare una lângă alta, ar trebui să existe o distanță de cel puțin 4 cm între ele.


- Compania noastră nu va fi responsabilă pentru nici o daună care va apărea atunci când produsul este utilizat fără împământare și conexiune electrică în conformitate cu reglementările naționale.
- Fișa cablului de alimentare trebuie să fie la îndemână după instalare.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple fără fir între produsul dumneavoastră și priza de perete.

	Avertisment de suprafață fierbinte! Pereții laterali ai produsului dumneavoastră sunt echipați cu conducte de agent frigorific pentru a îmbunătăți sistemul de răcire. Agentul frigorific cu temperaturi ridicate poate curge prin aceste zone, rezultând suprafețe fierbinți pe pereții laterali. Acest lucru este normal și nu necesită nicio întreținere. Vă rugăm să acordați atenție când atingeți aceste zone.
--	--

5 Pregătirea


⚠ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”.

- Pentru un aparat de sine stătător; „Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporat.
- Frigiderul dumneavoastră trebuie instalat la cel puțin 30 cm distanță de sursele de căldură precum plite, cuptoare, încălzire centrală și aragaz și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoarele electrice și nu trebuie amplasat sub lumina directă a soarelui.
- Temperatura ambiantă a încăperii în care instalați frigiderul trebuie să fie de cel puțin + 5°C. Utilizarea frigiderului în condiții mai răcoase nu este recomandată în ceea ce privește eficiența acestuia.
- Vă rugăm să vă asigurați că interiorul frigiderului dumneavoastră este curățat temeinic.
- Dacă urmează să fie instalate două frigidere una lângă alta, trebuie să existe o distanță de cel puțin 2 cm între ele.
- Când frigiderul funcționează pentru prima dată, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în primele șase ore:
 - Ușa nu trebuie deschisă frecvent.
 - Acesta trebuie să funcționeze fără nici un aliment în interior.
 - Nu deconectați frigiderul de larețeaua electrică. În cazul în care are loc o pană decurent vă rugăm să consultați avertismentele din secțiunea "Soluțiile recomandate pentru probleme".
- Ambalajul original și materialele de protecție ar trebui păstrate pentru transportul sau mutarea ulterioară.
- Coșurile/sertarele care sunt prevăzute cu compartimentul de răcire trebuie să fie întotdeauna în uz pentru un consum redus de energie și pentru condiții de depozitare mai bune.
- Contactul alimentelor cu senzorul de temperatură din compartimentul congelator poate crește consumul de energie al aparatului. Astfel, orice contact cu senzorul (senzorii) trebuie evitat.
- La unele modele, tabloul de bord se oprește automat la 1 minut după ce ușa s-a închis. Acesta va fi reactivat atunci când ușa s-a deschis sau s-a apăsat pe orice tastă.
- Din cauza schimbării de temperatură ca urmare a deschiderii/închiderii ușii produsului în timpul funcționării, condensul pe rafturile ușii/corpului și recipientelor de sticlă este normal.
- Deoarece aerul cald și umed nu va pătrunde direct în produs atunci când ușile nu sunt deschise, produsul dumneavoastră se va optimiza în condiții suficiente pentru a vă proteja alimentele. Funcțiile și componentele precum compresor, ventilator, încălzire, dezghețare, iluminare, afișaj și așa mai departe vor funcționa în funcție de nevoile de consum minim de energie în aceste circumstanțe.
- În cazul în care există mai multe opțiuni, rafturile din sticlă trebuie amplasate astfel încât orificiile de evacuare a aerului de la peretele din spate să nu fie blocate, de preferință, orificiile de aer rămân sub raftul de sticlă. Această combinație poate ajuta la îmbunătățirea distribuției aerului și a eficienței energetice.



6 Utilizarea frigiderului

Panoul de control al produsului



- 1 * Tasta Push Go Key
2. Butonul de setare a temperaturii in compartimentul refrigerador
3. Tastă de setare a temperaturii compartimentului congelator
4. Indicator de semnalare a erorilor
5. Tastă de conversie a compartimentului
- 6 * Tastă pentru congelare rapidă

(*Notă: Funcția este opțională, în funcție de modelul aparatului.)



Citește mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”.

Funcțiile auditive și vizuale de pe panoul de afișaj vă vor asista în utilizarea produsului.

***Opțional:** Funcțiile afișate sunt opționale, pot exista diferențe de formă și locație ale funcțiilor afișate pe panoul de control al aparatului dumneavoastră.

1. Tasta PushGo Key

Când apăsați tasta PushGo, pictograma Push&Go se iluminează, iar funcția de răcire rapidă este activată. Temperatura compartimentului frigorific este setată la 1°C / °F. Apăsați din nou tasta pentru a anula funcția. Funcția de răcire rapidă va fi anulată automat atunci când procesul de răcire este finalizat.

2. Butonul de setare a temperaturii în compartimentul refrigerador


Permite setarea temperaturii pentru compartimentul mai rece. Apăsarea tastei va permite setarea temperaturii compartimentului răcitor la 8 °C, 6 °C, 4 °C și 2 °C.

3. Butonul de setare a temperaturii în compartimentul congelator

Setarea temperaturii se face pentru compartimentul congelator. Apăsarea tastei va permite setarea temperaturii compartimentului congelator la valori de -18°C, -20 °C, -22 °C și -24 °C.

Utilizarea frigiderului

4. Funcția On / Off (Pornit / Oprit)

Această funcție () vă permite să opriți frigiderul atunci când este apăsată pentru 3 secunde. Frigiderul poate fi pornit apăsând din nou butonul On/Off (Pornit/Oprit) pentru 3 secunde. Când funcția este activă, toți indicatorii se opresc.

5. Conversia Compartimentului K

Prin apăsarea butonului de conversie a compartimentului timp de 3 secunde, compartimentul congelator poate fi setat ca un compartiment frigider, compartiment închis sau compartiment congelator.

Când funcționează ca un congelator, valoarea de temperatură selectată pentru compartimentul congelator este iluminată, iar simbolul de conversie este stins.

Când funcționează ca un compartiment frigider, toate luminile pentru valorile de temperatură ale compartimentului congelator sunt stinse, iar simbolul de conversie este aprins. Compartimentul funcționează ca un răcitor.

Când compartimentul congelator este oprit, toate luminile pentru valorile de temperatură ale compartimentului congelator sunt stinse, iar simbolul de conversie este stins. Pentru această selecție, nu trebuie să existe alimente în compartiment.

6. Buton de congelare rapidă

Când tasta de congelare rapidă este apăsată, LED-ul de pe tasta de congelare rapidă este aprins și funcția de congelare rapidă va fi activată. Temperatura compartimentului congelator este setată la -27 °C. Apăsați din nou tasta pentru a anula funcția. Funcția de congelare rapidă va fi anulată automat după o perioadă specificată. Pentru a congela o cantitate mare de alimente proaspete, apăsați tasta de congelare rapidă înainte de a pune alimentele în compartimentul congelator.

6.1. Panou de control

Pentru a schimba becul/LED-ul folosit pentru iluminarea frigiderului, apălați Serviciul Autorizat. Lămpile utilizate în acest aparat nu sunt potrivite pentru iluminarea încăperii casnice. Scopul acestei lămpi este de a ajuta utilizatorul să plaseze alimentele în frigider/ congelator într-un mod sigur și confortabil. Lămpile utilizate în acest aparat trebuie să reziste la condiții fizice extreme, cum ar fi temperaturi sub -20 °C.

(doar ladă și congelator vertical)

6.2. Schimbare direcție ușă

Direcția de deschidere a ușii frigiderului dumneavoastră poate fi schimbată în funcție de locul în care îl utilizați. Dacă acest lucru este necesar, vă rugăm să sunați cel mai apropiat service autorizat.

6.3. Avertizare ușă deschisă

O avertizare sonoră va fi emisă atunci când ușa compartimentului frigiderului sau congelatorului a produsului dumneavoastră este lăsată deschisă pentru o anumită perioadă de timp. Acest semnal de avertizare audio se va opri atunci când este apăsat orice buton de pe indicator sau când ușa este închisă.

6.4. HarvestFresh

*** Este posibil să nu fie aplicabil pentru toate modelele**

Fruitele și legumele păstrate în compartimentele pentru legume și iluminate prin tehnologia HarvestFresh își păstrează vitaminele pentru o perioadă mai lungă datorită luminilor albastră, verde, roșie și a ciclurilor de lumină întuneric care simulează un ciclu de zi. Dacă deschideți ușa frigiderului în timpul perioadei de întuneric a tehnologiei HarvestFresh, frigiderul va detecta automat acest lucru și va permite luminii albastre-verzi sau a celei roșii să ilumineze mai bine compartimentul pentru confortul dvs. După ce ați închis ușa frigiderului, perioada de întuneric va continua, reprezentând timpul de noapte într-un ciclu de zi.

Utilizarea frigiderului

6.5. Congelarea alimentelor proaspete

- Cu 8 ore înainte de a congela alimentele proaspete activați funcția Congelare rapidă.
- Pentru a păstra calitatea alimentelor, alimentele introduse în compartimentul congelator trebuie congelate cât mai repede posibil, folosiți congelarea rapidă pentru aceasta.
- Congelarea alimentelor când sunt proaspete va prelungi timpul de păstrare în compartimentul congelator.
- Împachetați alimentele în pachete etanșe și sigilați ermetic.
- Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate înainte de a le pune în congelator. Utilizați suporturi pentru congelator, folie de staniol și hârtie rezistentă la umezeală, pungi de plastic sau materiale de ambalare similare în locul hârtiei de ambalare tradiționale.



Gheață în compartimentul de congelare automat.

- Marcați fiecare pachet de alimente notând data pe ambalaj înainte de congelare. Acest lucru vă va permite să determinați prospețimea fiecărui pachet de fiecare dată când congelatorul este deschis. Păstrați alimentele anterioare în față pentru a vă asigura că sunt folosite mai întâi.
- Alimentele congelate trebuie folosite imediat după decongelare și nu trebuie congelate din nou.
- Nu eliberați cantități mari de alimente deodată.

6.6. Plasarea produselor alimentare

Compartimentul trebuie setat la cel puțin -18°C.

1. Puneți alimentele în congelator cât mai repede posibil pentru a evita dezghețarea.
2. Înainte de congelare, verificați „Data de expirare” de pe pachet pentru a vă asigura că nu este expirat
3. Asigurați-vă că ambalajul alimentelor nu este deteriorat.

Setarea temperaturii compartimentu lui congelator	Setarea temperaturii în compartimentul refrigerador	Explicații
-18°C	4°C	Aceasta este setarea recomandată normală.
-20,-22 or -24°C	4°C	Recomandăm aceste setări pentru temperaturi ambientale mai mari de 30 ° C.
Congelare rapidă	4°C	Utilizați atunci când doriți să vă congelați alimentele într-un timp scurt. Când procesul se încheie, produsul își va recăpăta poziția.
-18°C sau mai rece	2°C	Utilizați aceste setări dacă credeți că compartimentul răcitor nu este suficient de rece din cauza temperaturii ambientale sau a deschiderii frecvente a ușii.

Utilizarea frigiderului

6.7. Detalii congelator

Conform standardelor EC 62552, congelatorul trebuie să aibă capacitatea de a îngheța 4,5 kg de alimente la -18°C sau temperaturi mai mici în 24 de ore pentru fiecare 100 de litri de volum al compartimentului congelator.













Produsele alimentare pot fi conservate doar pentru perioade lungi de timp la temperaturi de -18°C sau mai mici.



Puteți păstra alimentele proaspete luni de zile (în congelator la temperaturi de 18°C sau mai mici). Alimentele care urmează să fie congelate nu trebuie să intre în contact cu alimentele deja congelate din interior pentru a evita dezghețarea parțială. Se fierb legumele și se filtrează apa pentru a prelungi timpul de păstrare congelată. Puneți alimentele în ambalaje ermetice după filtrare și puneți-le la congelator. Bananele, roșiile, salata verde, țelina, ouăle fierte, cartofii și alte alimente similare nu trebuie congelate. În cazul în care acest aliment putrezește, doar valorile nutriționale și calitățile alimentare vor fi afectate negativ.

6.8. Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete


Rafturile congelatorului	Diverse alimente congelate precum carne, peste, înghetata, legume etc.
Rafturile frigiderului	Mâncare în tigăi, oale, pe farfurii acoperite, în recipiente închise
Rafturi, usi, compartiment frigider	Alimente sau băuturi mici și ambalate
Sertar pentru legume	Legume și fructe
Compartiment pentru alimente proaspete	Delicatese (mic dejun, produse din carne care se consumă în scurt timp)

7 Întreținere și curățare

-  Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”!
-  Nu utilizați niciodată gaz, benzină sau substanțe similare pentru curățare.
-  Vă recomandăm să deconectați aparatul înainte de curățare.
-  Nu utilizați niciodată instrumente abrazive ascuțite, săpun, detergenți de uz casnic, detergent și ceară pentru curățare.
-  La dispozitivele care nu sunt fără gheață, pe peretele din spate al compartimentului de răcire se formează picături de apă, care pot îngheța formând un strat de gheață gros cât un deget. Nu îndepărtați, nu curățați, nu aplicați niciodată ulei sau alte mijloace.
-  Curățați suprafețele exterioare a aparatului numai cu o cârpă din microfibră ușor umezită. Bureții și alte ajutoare de curățare pot zgâria suprafața.
-  Folosiți apă caldă pentru a curăța interiorul, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
-  Ștergeți interiorul cu o cârpă umezită într-o soluție de o linguriță de bicarbonat de sodiu dizolvat în 1l apă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
-  Asigurați-vă că nu intră apă în carcasa lămpii și în alte componente electrice.
-  Dacă frigiderul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priză și scoateți toate alimentele, lăsând ușa întredeschisă.
-  Verificați periodic garniturile ușii, asigurându-vă că nu s-au murdărit cu alimente.
-  Pentru a îndepărta suporturile ușii, scoateți tot conținutul și apoi pur și simplu împingeți suportul ușii în sus de la bază.

-  Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau apă care conțin clor pentru a curăța suprafețele exterioare și părți ale produsului acoperite cu crom. Clorul provoacă coroziune pe astfel de suprafețe metalice.
-  Nu folosiți unelte ascuțite, abrazive, săpun, agenți de curățare de uz casnic, detergenți, kerosen, păcură, lac etc. pentru a preveni îndepărtarea și deformarea amprentelor de pe partea din plastic. Utilizați apă caldă și o cârpă moale pentru curățare și apoi ștergeți-o.

Protejarea suprafețelor din plastic

-  Nu introduceți în frigider ulei sau alimente gătite în ulei în recipiente fără capac, deoarece acestea vor deteriora suprafețele din plastic ale frigiderului. Dacă uleiul ajunge pe suprafețele din plastic, curățați-le și clătiți-le imediat cu apă caldă.

8 Soluții recomandate pentru probleme

Vă rugăm să parcurgeți această listă înainte de a contacta serviciul pentru clienți. Acest lucru vă poate economisi timp și bani. Lista conține probleme mai frecvente care nu sunt cauzate de defecte de manoperă sau materiale. Nu toate funcțiile descrise aici sunt disponibile pentru fiecare model.

Dacă frigiderul nu funcționează.

- Ștecherul de alimentare nu este introdus corect. >>> Introduceți ștecherul în priză cât de departe poate ajunge.
- Siguranța respectivă a casei s-a ars >>> Verificați siguranța.

Condens pe pereții laterali ai zonei de răcire (Multizone, control răcire și FlexiZone).

- Ușa a fost deschisă frecvent. >>> Evitați deschiderea frecventă a ușii frigiderului.
- Umiditatea din zonă este prea mare. >>> Nu așezați frigiderul în locuri cu umiditate ridicată.
- Alimentele cu un conținut ridicat de lichid se păstrează în recipiente deschise. >>> Nu păstrați alimente cu conținut ridicat de lichid în recipiente deschise.
- Ușa frigiderului este deschisă. >>> Închideți ușa frigiderului.
- Termostatul este setat la o temperatură foarte scăzută. >>> Reglați termostatul în consecință.

Dacă compresorul nu funcționează.

- Un circuit de protecție oprește compresorul în cazul unor întreruperi scurte în alimentarea cu energie și dacă dispozitivul este pornit și oprit prea des și rapid, deoarece presiunea agentului frigorific trebuie egalizat pentru o perioadă. Frigiderul va începe să funcționeze din nou după aproximativ șase minute. Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți dacă frigiderul dumneavoastră nu începe să funcționeze după expirarea acestui timp.
- Frigiderul se dezgheță. >>> Acest lucru este complet normal într-un frigider care se

dezgheță complet automat. Aparatul se dezgheță din când în când.

- Ștecherul nu este conectat. >>> Verificați dacă ștecherul a fost introdus corect.
- Temperatura nu este setată corect. >>> Alegeți o temperatură potrivită.
- S-a întrerupt curentul. >>> De îndată ce alimentarea cu energie este restabilă, frigiderul va începe să funcționeze din nou.

Zgomotul de funcționare crește atunci când frigiderul funcționează.

- Performanța dispozitivului de răcire se poate modifica în funcție de temperatura ambientală. Acest lucru este complet normal și nu este o defecțiune.

Frigiderul funcționează foarte intens sau foarte mult timp.

- Noul dvs. dispozitiv poate fi puțin mai lat decât predecesorul său. Frigiderele mari funcționează adesea puțin mai mult.
- Temperatura mediului ambiant poate fi foarte ridicată. >>> Dispozitivul funcționează puțin mai mult la temperaturi ambientale ridicate.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost pornit recent sau să fi fost umplut cu alimente. >>> Dacă frigiderul a fost pornit recent sau a fost umplut cu alimente, va dura ceva timp până când ajunge la temperatura setată. Asta este normal.
- Cu puțin timp înainte, în frigider au fost puse cantități mari de alimente calde. >>> Nu puneți alimente calde sau chiar fierbinți în frigider.
- Ușile au fost deschise frecvent sau nu s-au închis corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. >>> Frigiderul trebuie să funcționeze mai mult deoarece aerul cald a pătruns în interior. Evitați deschiderea frecventă a ușilor.
- Ușile frigiderului sau congelatorului nu au fost închise corect. >>> Asigurați-vă că ușile sau închise corect.
- Temperatura frigiderului este setată foarte scăzută. >>> Setați temperatura frigiderului

Soluții recomandate pentru probleme

<p>mai mare. Apoi așteptați până când se atinge temperatura dorită.</p> <ul style="list-style-type: none">Garniturile ușilor frigiderului sau congelatorului sunt murdare, uzate, deteriorate sau nu se potrivesc corect. >>> Curățați sau înlocuiți garnitura. Garniturile deteriorate sau defecte înseamnă că frigiderul trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura.	<p>fost folosit recent sau a fost umplut cu alimente, va dura ceva timp pentru a ajunge la temperatura setată.</p> <ul style="list-style-type: none">Cu puțin timp înainte, în frigider au fost puse cantități mari de alimente calde. >>> Nu puneți alimente calde sau chiar fierbinți în frigider.
Dacă temperatura în congelator este foarte scăzută, în timp ce temperatura în frigider este normală.	Vibrații sau zgomote în timpul funcționării.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura congelatorului este setată la un nivel foarte scăzut >>> Setati temperatura congelatorului, verificați temperatura după un timp.	<ul style="list-style-type: none">Podeaua nu este orizontală sau suficient de stabilă. >>> Dacă frigiderul se clătina cu mișcări ușoare, echilibrați-l cu ajutorul picioarelor. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este orizontală și poate suporta cu ușurință greutatea frigiderului.Obiectele puse pe frigider pot face zgomote. >>> Luați articolele de pe frigider.
Temperatura în compartimentul frigider este foarte scăzută, în timp ce temperatura în compartimentul congelator este normală.	Se aud zgomote asemanatoare curgerii sau pulverizării lichidelor.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura de răcire este setată foarte scăzută. >>> Setati temperatura compartimentului frigider mai cald, verificați temperatura după un timp.	<ul style="list-style-type: none">Din motive tehnice, lichidele și gazele se deplasează în interiorul dispozitivului. Acest lucru este complet normal și nu este o defecțiune.
Alimentele depozitate în compartimentul frigider îngheață.	Se aude un fluierat de la frigider.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura de răcire este setată foarte scăzută. >>> Selectați o temperatură mai mare în compartimentul frigiderului, verificați temperatura după un timp.	<ul style="list-style-type: none">Ventilatoarele sunt folosite pentru o răcire uniformă. Acest lucru este complet normal și nu este o defecțiune.
Temperatura din frigider sau congelator este foarte ridicată.	Condens în interiorul frigiderului.
<ul style="list-style-type: none">Temperatura de răcire este setată foarte ridicată. >>> Temperatura compartimentului frigider afectează temperatura compartimentului congelator. Schimbați temperatura compartimentului frigider sau congelator și așteptați ca compartimentele relevante să atingă o temperatură adecvată.Ușile au fost deschise frecvent sau nu au fost închise corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. >>> Evitați deschiderea frecventă a ușilor.Ușa e deschisă. >>> Închide complet ușa.Este posibil ca frigiderul să fi fost pornit recent sau să fi fost umplut cu alimente. >>> Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a	<ul style="list-style-type: none">În condiții de vreme caldă și umedă, Formarea gheții și condensul apar mai frecvent. Acest lucru este complet normal și nu este o defecțiuneUșile au fost deschise frecvent sau nu au fost închise corespunzător pentru o perioadă lungă de timp. >>> Evitați deschiderea frecventă a ușilor. Închideți ușile deschise.Ușa e deschisă. >>> Închide complet ușa.
	Umiditatea în exteriorul frigiderului sau pe uși.
	<ul style="list-style-type: none">Poate exista umiditate ridicată; Acest lucru este complet normal, în funcție de vreme. Condensul dispare imediat ce umiditatea scade.
	Miros neplăcut în frigider.
	<ul style="list-style-type: none">Frigiderul nu a fost curățat regulat. >>> Curățați în mod regulat interiorul frigiderului cu un burete pe care l-ați umezit cu apă călduță sau carbonată.

Soluții recomandate pentru probleme

- Anumite recipiente sau materiale de ambalare provoacă mirosul. >>> Utilizați un alt recipient sau material de ambalare diferit.
- Alimentele au fost introduse la frigider în recipiente deschise. >>> Păstrați alimentele în recipiente închise. Microorganismele care scapă din recipientele desigilate pot provoca mirosuri neplăcute.
- Scoateți din frigider alimentele cu o dată expirată și alimentele stricate.

Ușa nu se închide.

- Pachetele alimentare împiedică închiderea completă a ușii. >>> Scoateți ambalajul care blochează ușa.
- Frigiderul nu este complet nivelat pe podea. >>> Nivelăți frigiderul cu ajutorul picioarelor.
- Podeaua nu este orizontală sau suficient de stabilă. >>> Asigurați-vă că podeaua este orizontală și poate suporta cu ușurință greutatea frigiderului.

Compartimentul pentru legume este blocat.

- Alimentele pot atinge partea de sus a sertarului >>> Rearanjați mâncarea în sertar.

Suprafetele produsului au temperaturi ridicate.

- Zonele dintre cele doua usi, pe laterale si pe spatele gratarului se pot incinge foarte mult in timpul functionarii. Acest lucru este complet normal și nu indică o defecțiune.

DISCLAIMER / AVERTISMENT

Unele erori (simple) pot fi tratate în mod rezonabil de către utilizatorul final fără a cauza probleme de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și conform instrucțiunilor următoare (vezi secțiunea „Auto-reparare”).

Dacă nu este autorizat altfel în secțiune „Auto-reparare” de mai jos reparațiile se fac către tehnicienii de reparații profesioniști înregistrați pentru a fi abordate problemelor de securitate a evita. Un reparator profesionist înregistrat este un tehnician profesionist de reparații cărui producătorul i-a acordat acces la instrucțiunile și lista de piese de schimb pentru acest produs în conformitate cu metodele descrise în actele juridice corespunzătoare Directivei 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai furnizorul de servicii (adică tehnicianul de reparații profesionist autorizat), pe care îl puteți contacta prin numărul de telefon indicat în manualul de utilizare / cardul de garanție sau prin dealer-ul dumneavoastră autorizat, poate oferi un serviciu în conformitate cu condițiile de garanție. Vă rugăm să rețineți, prin urmare, că reparațiile efectuate de tehnicienii de reparații profesioniști (care nu sunt autorizați de Beko) vor anula garanția.

Auto-reparare

Auto-repararea poate fi efectuată de către utilizatorul final asupra următoarelor piese de schimb: garnituri, filtre, balamale uși, coșuri, elice, accesorii din plastic etc. (o listă actualizată va fi disponibilă și pe support.beko.com începând cu 1 martie, 2021).

Pentru a asigura siguranța produsului și pentru a reduce riscul de vătămare gravă, procesul de auto-reparare menționat trebuie efectuat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare pentru auto-reparare disponibil la support.beko.com. Pentru propria dumneavoastră siguranță, scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua o auto-

reparare. Reparații și încercări ale utilizatorului final pentru piese care nu sunt incluse în această listă sunt și/sau instrucțiunile.

Nerespectarea ghidurilor de utilizare pentru auto-reparare sau a celor disponibile pe support.beko.com poate duce la probleme de siguranță non-Beko și poate anula garanția produsului.

Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să nu încerce să efectueze reparații care se află în afara listei de piese de schimb specificate și pe dvs în astfel de cazuri, contactați un tehnician de reparații profesional autorizat sau un tehnician de reparații profesional înregistrat. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor finali pot crea probleme de siguranță și pot deteriora produsul, ceea ce ar putea duce la incendiu, inundații, șocuri electrice și vătămări corporale grave. De exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie direcționate către tehnicienii de reparații profesioniști autorizați sau către tehnicienii de reparații profesioniști înregistrați: compresor, circuit frigorific, placă de bază, placă invertor, panou de afișare etc.

Producătorul/vanzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă prevederile de mai sus.

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 10 ani.

În acest timp, sunt disponibile piese de schimb originale pentru a funcționa corect frigiderul.

Perioada minimă de garanție pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 de luni.

Acest produs este echipat cu o sursă de lumină din clasa energetică „G”.

Doar tehnicienii profesioniști de reparații sunt autorizați să înlocuiască sursa de lumină a acestui produs.

