




**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL  
IZSTRĀDĀJUMU**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



1. Vadības panelis
2. Ventilators
3. Lokveida sildelements (nav redzams)
4. Plauktu stiprinājumi (līmenis norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
5. Durvis
6. Ieplūdes caurules spraudņa sprausla
7. Izliešanas sprausla
8. Augšējais sildelements/grils
9. Apgaismojuma spuldze
10. Datu plāksnīte (nenonēmt)
11. Apakšējais sildelements (nav redzams)

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS



### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsni.

### 2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēlnei.

### 3. IZLASE

Lai ātri piekļūtu, izveidojiet savu iecienītāko funkciju sarakstu.

### 4. DISPLEJS

### 5. RĪKI

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu cepeškrāsns iestatījumus un preferences.

### 6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### 7. ATCELT

Lai pārtrauktu jebkuru cepeškrāsns funkciju, izņemot "Pulkstēni", "Virtuves taimeris" un "Vadības bloķēšana".


# PIEDERUMI

## STIEPĻU PLAUKTS




Izmantojiet pārtikas gatavošanai vai par atbalstu katliem, kūku veidnēm un citiem gatavošanas traukiem

## ŠKIDRUMU SĀVĀKŠANAS PAPLĀTE




To varat izmantot kā cepeškrāsns trauku tādu ēdienu kā gaļas, zivju, dārzeņu, fokačas u.c. gatavošanai, kā arī gatavošanas laikā radušos šķidrumu savākšanai, ja novietojat to zem stieplu plaukta.

## CEPEŠPANNA




Maizes un konditorejas izstrādājumu, bet arī cepešu, papīrā ceptu zivju u.c. ēdienu gatavošanai.

## SLĪDOŠĀS SLIECES \*




Vieglākai piederumu ielikšanai un izņemšanai.

## TVAIKA PAPLĀTE



Tas veicina tvaika cirkulāciju un tādējādi palīdz ēdienam cepties vienmērīgi. Novietojiet notekaplati vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu ēdienu gatavošanas sulas.

## IEPLŪDES CAURULE



Savienojiet ar speciālo sprauslu, lai ievilkto tvertnē iepildāmo ūdeni. Pēc lietošanas noskalojiet, rūpīgi nožāvējiet un uzglabājiet vēsā un sausā vietā.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus ir iespējams iegādāties atsevišķi, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru.

## STIEPĻU PLAUKTA UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA

Ievietojiet stieplu plauktu, horizontāli stumjot to pa plauktu stiprinājumiem tā, lai paceltās malas būtu vērstas augšup.

Citi piederumi, kā piemēram, cepešpanna un cepšanas trauki tiek ievietoti tieši tāpat kā stieplu plaukts.


## PLAUKTU STIPRINĀJUMU IZŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu plauktu stiprinājumus, paceliet tos un viegli izceliet apakšējo daļu no vietas: Tagad varat izņemt plauktu stiprinājumus.
- Lai ievietotu atpakaļ plauktu stiprinājumus, vispirms ievietojiet tos augšējā pozīcijā. Iestumiet tos atpakaļ gatavošanas nodalījumā, turot tos paceltus, bet pēc tam nolaidiet tos un ievietojiet zemākajā pozīcijā.

## SLĪDOŠO SLIEČU IEVIETOŠANA (JA IR KOMPLEKTĀ)

Izņemiet plauktu stiprinājumus un noņemiet slīdošo slieču plastmasas aizsargus.

Piestipriniet slieces augšējo stiprinājumu plaukta stiprinājumā un iebīdīet to iespējami dziļi. Nolaidiet otru stiprinājumu vēlamajā pozīcijā. Lai nostiprinātu stiprinājumu, stingri piespiediet slēdža apakšējo daļu pret plauktu stiprinājumu. Pārbaudiet, vai slieces var brīvi kustēties. Atkārtojiet šīs darbības arī otram plaukta stiprinājumam tajā pašā līmenī.



Lūdzu, ņemiet vērā: Bidāmās slieces ir iespējams uzstādīt jebkādā līmenī.

# GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



## MANUĀLĀS FUNKCIJAS

- **KONVENCIONĀLS**  
Lai pagatavotu jebkura veida ēdienus, novietojot tos tikai uz viena plaukta.
- **KONVEKCIJAS CEPŠANA**  
Gaļas un kūku ar pildījumu pagatavošanai tikai uz viena plaukta.
- **PIESPIEDU GAISS**  
Lai vienā temperatūrā uz vairākiem plauktiem (ne vairāk kā trim) vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai, jo tā neļauj sajaukties ēdienu aromātiem.
- **GRILS**  
Lai grilētu steikus, kebabus un desiņas, gatavotu dārzeņu sacepumus vai grauzdētu maizi. Grilējot gaļu, izmantojiet notekpaplāti, lai savāktu gatavošanas laikā izdalījušās sulas: Novietojiet trauku jebkurā līmenī zem stiepļu plaukta un ielejiet tajā 500 ml dzeramā ūdens.
- **ĀTRĀ GRILĒŠANA**  
Lai ceptu lielus gaļas gabalus (stilbus, rostbifu, vistu). Cepešpannu ieteicams novietot vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu cepšanas laikā radušās sulas: Novietojiet pannu jebkurā līmenī zem stiepļu plaukta un ielejiet tajā 500 ml ūdens.
- **ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA**  
Ātrai cepeškrāsns priekšsildīšanai.
- **COOK 4 FUNKCIJAS**  
Lai vienā temperatūrā uz četriem plauktiem vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot, lai gatavotu cepumus, tartes, apaļas picas (arī saldētas) un arī pilnu maltīti. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus.
- **TVAIKS**
  - » **TĪRS TVAIKS**  
Lai gatavotu dabīgas un veselīgas maltītes, izmantojot tvaiku un tādējādi saglabājot produktu dabisko uzturvērtību. Šī funkcija ir īpaši piemērota dārzeņu, zivju un augļu gatavošanai, kā arī blanšēšanai. Pirms gatavošanas izņemiet produktus no iepakojuma un noņemiet aizsargplēvi, ja vien nav norādīts citādi.
  - » **PIESPIEDU GAISS + TVAIKS**  
Apvienojot tvaika funkcijas iestatījumus ar piespiedu gaisa funkcijas iestatījumiem, šī funkcija ļauj gatavot patīkami kraukšķīgus un ārpusē apbrūninātus ēdienus, vienlaikus saglabājot mīkstu un sulīgu ēdiena iekšdaļu. Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, ieteicams izvēlēties 3 - AUGSTU tvaika līmeni zivju gatavošanai, 2 - VIDĒJU līmeni gaļas gatavošanai un 1 - ZEMU līmeni maizes un deserta gatavošanai.

## ĪPAŠAS FUNKCIJAS

- » **ATLAIDINĀT**  
Lai paātrinātu ēdiena atkausēšanu. Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta. Neizpakoiet ēdienu, lai nepieļautu tā izžūšanu no ārpuses.
- » **UZTURĒT SILTU**  
Lai tikko pagatavotu ēdienu uzturētu karstu un kraukšķīgu.
- » **BRIESTOŠA**  
Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sāļo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējiet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsts.
- » **VIENKĀRŠA GATAVOŠANA**  
Lai pagatavotu iepriekš pusfabrikātu pārtiku, kas glabāta istabas temperatūrā vai ledusskapī (biskvītus, kūkas, kēksus, pastas ēdienus un maizes veida produktus). Izmantojot šo funkciju iespējams ātri un saudzīgi pagatavot ēdienus, kā arī izmantot jau pagatavota ēdiena uzsildīšanai. Cepeškrāsns nav nepieciešams iepriekš uzkarstēt. Ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.
- » **MAXI COOKING**  
Lai gatavotu lielus gaļas gabalus (virs 2,5 kg). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu otrādi, lai iegūtu vienmērīgu brūnumu abās pusēs. Lai gaļa neizzūtu, pēc iespējas biežāk aplaistiet to ar taukiem.
- » **ECO PIESPIEDU GAISS**  
Lai gatavotu pildītus cepešus vai filejas uz viena plaukta. Maiga un intermitējoša gaisa plūsma neļauj produktiem izžūt. Izmantojot šo ECO funkciju, lampiņa būs izslēgta visā gatavošanas laikā. Lai lietotu EKO ciklu un tādējādi samazinātu enerģijas patēriņu, ierīces durvis nedrīkst atvērt līdz brīdim, kad ēdiens ir pilnīgi gatavs.
- **SALDĒTI PRODUKTI**  
Funkcija automātiski atlasa optimālo gatavošanas temperatūru un režīmu 5 dažādiem sasaldētu pusfabrikātu veidiem. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.



## 6<sup>th</sup> SENSE


Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

# KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU




Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarieties ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.




Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarieties "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".



Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarieties < .



## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot , lai piekļūtu izvēlnei "Rīki".

### 1. VALODAS ATLASE

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties < , varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

### 2. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6<sup>th</sup> Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsni attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un savienotu to ar mājas tīklu.

- Lai iestatītu savienojumu, pieskarieties "IESTATĪT TŪLĪT".

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarieties "IZLAIST".

### KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams: Viedtālrunis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu. Lūdzu, izmantojiet savu viedierīci, lai pārbaudītu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs.

Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu vai iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojamību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

#### 1. Lejupielādējiet lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live App

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6<sup>th</sup> Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Varat lejupielādēt 6<sup>th</sup> Sense Live lietotni no App Store vai Google Play Store.



## 2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs nepieciešams izveidot kontu. Tas ļaus savienot tīklā jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

## 3. Reģistrējiet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart Appliance Identifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnītes, kas piestiprināta produktam.

## 4. Savienojiet ierīci ar WiFi

Sekojiet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne ļaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu. Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2,0 (vai augstāku), atlasiet iespēju "MANUĀLI", un pēc tam pieskarieties pie "WPS iestatīšana": Nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu. Ja nepieciešams, jūs varat savienot produktu manuāli, izmantojot funkciju "Meklēt tīklu".

SAID kods tiek izmantots tikai viedierīces sinhronizācijai ar jūsu ierīci. MAC adrese tiek attēlota WiFi modulim.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju).

## 3. LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsni ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīts automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.
- Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Kad laiks ir iestatīts, nepieciešams iestatīt datumu

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.
- Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Pēc ilga jaudas zuduma Jums ir vēlreiz jāiestata laiks un datums.

## 4. IESTATIET ENERĢIJAS PATĒRIŅU

Cepeškrāsns ir programmēta tā, lai patērētu elektrisko jaudu, kas atbilst mājas tīklam ar vismaz 3 kW (16 ampēri) jaudu: Ja jūsu mājaimniecībā tiek izmantota zemāka jauda, būs jāsamazina šī vērtība (13 ampēri).

- Pieskarieties labajā pusē norādītajai vērtībai, lai atlasītu jaudu.
- Pieskarieties „LABI”, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

## 5. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība. Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsni, lai atbrīvotos no iespējama nepatīkama aromāta. Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartona elementus un caurspīdīgās plēves, kā arī visus piederumus. Karsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C apmēram vienu stundu.


Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

## 6. TVERTNES UZPILDE

Lai nodrošinātu tvaika veidošanos ēdiena gatavošanas laikā, šī ierīce ir aprīkota ar tvertni (nav redzama).


Atlasot recepti vai ciklu, kam nepieciešama tvaicēšana, displejā tiks lūgts ievietot ieplūdes cauruli ūdens uzpildei, un tiks ieslēgta gaismas diode, kas atrodas līdzās ievietošanas zonai.

Pievienojiet cauruli, nospiežot pogu. Kad caurule ir ievietota līdz galam, atskan klikšķis.



Lūdzu, ņemiet vērā: Ir tikai viens veids, kā pareizi savienot cauruli, turot nospiestu pogu kreisajā pusē.

Pēc tam izvieto caurules galu krūzē/traukā, kas pildīts ar vismaz 1,7 litriem dzeramā ūdens. Lai nodrošinātu optimālu tvaika darbību, ieteicams tvertni uzpildīt ar ūdeni apkārtējās vides temperatūrā. Ja trauku novietojat uz ierīces durvīm, lūdzu, novietojiet to piesardzīgi, lai izvairītos no durvju stikla bojājumiem.



Kad tvertne ir piepildīta, process tiek automātiski pārtraukts. Beigās displejā tiek parādīts lūgums atvienot cauruli, nospiežot pogu augšējā kreisajā pusē, un viegli pavelkot to uz leju.

Lūdzu, ņemiet vērā: Lai izvairītos no ūdens noplūdes, ieteicams atvienot uzpildes piederumu, kamēr tas atrodas izliešanas tvertnē; pēc tam noņemiet to un


aizveriet durvis.

Tagad var sākt ēdiena gatavošanas ciklu vai vajadzīgo recepti.

Pēc Tvaika funkcijas ilgstošas neizmantošanas, noteikti ieteicams ieslēgt gatavošanas ciklu ar tvaiku, neievietojot cepeškrāsnī produktus un pilnībā uzpildot tvertni.

# IKDIENAS LIETOŠANA

## 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, nospiediet , vai pieskarieties ekrānam jebkurā vietā.


Displejā ir iespējams izvēlēties funkciju Manuāli vai 6<sup>th</sup> Sense.

- Ja vēlaties piekļūt atbilstošajai izvēlei, pieskarieties galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
- Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
- Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

## 2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

### TEMPERATŪRAS/GRILĒŠANAS LĪMENIS

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo. Ja funkcija to atļauj, jūs varat pieskarties , lai ieslēgtu iepriekšējo uzsildīšanu.

### DARBĪBAS LAIKS

Ja vēlaties gatavot manuāli, gatavošanas laiks nav jāiestata. Laika režīmā cepeškrāsns darbojas atlasīto laika periodu. Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

- Lai iestatītu darbības laiku, pieskarieties "Iestatīt gatavošanas laiku".
- Pieskarieties atbilstošajiem cipariem, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarieties "NĀKAMAIS".

Lai gatavošanas laikā atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu un tādā veidā manuāli vadītu gatavošanas beigas, pieskarieties ilguma vērtībai un atlasiet "STOP".

## 3. 6<sup>th</sup> SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

"6<sup>th</sup> Sense" funkcijas sniedz iespēju pagatavot plašu ēdienu klāstu, izvēloties kādu no saraksta. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiktu sasniegts vislabākais rezultāts.

- Izvēlieties recepti no saraksta.

Funkcijas tiek attēlotas atbilstoši ēdienu kategorijām izvēlnē „6<sup>th</sup> SENSE” ĒDIENS” (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši receptēm izvēlnē "LIFESTYLE".


- Kad funkcija izvēlēta, lai panāktu labāko rezultātu, vienkārši norādiet tā ēdiena īpašības (daudzumu, svaru, utt.), kuru vēlaties pagatavot.

## 4. SĀKUMA UN LAIKA AIZKAVES IESTATĪŠANA

Pirms gatavošanas bez mikroviļņu funkcijas izmantošanas varat lietot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarieties "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarieties "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda.


Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniegs jūsu norādīto temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.

- Lai aktivizētu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, nospiediet .

## 5. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA

- Kad esat konfigurējuši iestatījumus, pieskarieties pie "SĀKT", lai aktivizētu funkciju.

Ja cepeškrāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.

- Nospiediet , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.


## 6. PRIEKŠSILDĪŠANA

JA iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzkarusis līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiks apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

Jūs varat nomainīt noklusējuma iestatījumu priekšsildīšanas funkcijai gatavošanas funkcijām, kas Jums to ļauj izdarīt manuāli.

- Izvēlieties funkciju, kas Jums ļauj izvēlēties priekšsildīšanas funkciju manuāli.
- Pieskarieties  ikonai, lai aktivizētu vai deaktivizētu priekšsildīšanu. Tā tiks iestatīta kā noklusējuma opcija.

## 7. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās 6<sup>th</sup> Sense funkcijās gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai maisīt ēdienu. Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.


Pirms gatavošanas beigām cepeškrāsns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā.


Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.

## 8. GATAVOŠANAS LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums. Dažām funkcijām kad gatavošana ir pabeigta, jūs varat papildus apbrūnāt ēdienu, pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.

- Pieskarieties , lai to saglabātu izlasē.
- Atlasiet "Papildu apbrūnāšana", lai sāktu piecu minūšu apbrūnāšanas ciklu.


- Pieskarieties  , lai saglabātu gatavošanas laika paildzināšanu.

## 9. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt cepeškrāsns iestatījumus jūsu iecienītākajai receptei.


Cepeškrāsns automātiski atpazīst visbiežāk lietotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

### KĀ SAGLABĀT FUNKCIJU?

Kad funkcija ir pabeigta, pieskarieties  , lai to saglabātu izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to ātrāk atlasīt, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienreizēm, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlasītu vismaz vienu.
- Pieskarieties "SAGLABĀT KĀ FAVORĪTU", lai saglabātu funkciju.

### PĒC SAGLABĀŠANAS

Lai skatītu izlases izvēlni, nospiediet  : funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maltiņu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.


- Lai skatītu atbilstošos sarakstus, pieskarieties maltiņu ikonai
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Pieskarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai sāktu gatavošanu.

### IESTATĪJUMU MAIŅA



Izlases ekrānā jūs varat tai pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlasiet funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIĢĒT".
- Atlasiet raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": Ekrānā būs redzami jauni raksturlielumi.
- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas.

Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:


- Pieskarieties  funkcijā.
- Pieskarieties "IZŅEMT TO".

Jūs varat arī regulēt laiku, kad tiks attēlotas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet  .
- Atlasiet  "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".
- Pieskarieties "Jūsu ēdienreižu laiki".
- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Laika nišu iespējams apvienot tikai ar ēdienreizi.

## 10. RĪKI

Nospiediet  , lai atvērtu izvēlni „Rīki” izvēlni jebkurā laikā. Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.

### ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA


Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### VIRTUVES TAIMERIS

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai. Tiklīdz funkcija būs sākusī darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju. Kad virtuves taimeris ir aktivizēts, jūs varēsiet izvēlēties un aktivizēt kādu no funkcijām.

Taimeris turpinās laika atskaiti ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuves taimeri:

- Nospiediet  .
- Pieskarieties  .

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

- Pieskarieties pie "NORAIDĪT", lai atceltu taimeri un iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeri vēlreiz, pieskarieties "IESTATĪT JAUNU TAIMERI".

### APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.

### PAŠTĪRĪŠANA

Ieslēdziet funkciju "Paštīrīšana", lai pilnībā notīrītu iekšējās virsmas.

Lai nepieļautu ūdens tvaiku zudumu, kas var ietekmēt beigu tīrīšanas ciklu, cikla laikā neatveriet cepeškrāsns durvis.


- Pirms funkcijas ieslēgšanas izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.
- Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, iepildiet tās apakšdaļā 200 ml dzeramā ūdens.
- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu tīrīšanas funkciju.

Kad cikls ir atlasīts, jūs varat aizkavēt automātiskās tīrīšanas sākumu. Pieskarieties „AIZKĀVE”, lai iestatītu beigu laiku kā norādīts atbilstošajā sadaļā.

### IZLAIŠANA

Izlaišanas funkcija ļauj iztecināt tvertnē esošo ūdeni. Tvertnes regulāra izlaišana ir labākais veids, kā novērst ūdens sastāšanos, tāpēc ir ļoti ieteicams regulāri izlaist ūdeni no tvertnes pēc katra tvaika cikla.

Ja tvertne netiek regulāri iztecināta, pēc dažām dienām kopš pēdējā tvaika cikla ierīce lūgs to izdarīt: šo pieprasījumu nevar ignorēt, un produkta ierasto lietošanu varēs turpināt, kad būs veikta izliešana.



Kad ir izvēlēta funkcija "Drain" (Izliešana) vai displejā parādās attiecīga uzvedne, palaidiet funkciju un izpildiet tālāk norādītās darbības. Atveriet durvis un ievietojiet lielu krūzi (vismaz 2 litri) zem izliešanas sprauslas, kas atrodas paneļa apakšā, pa kreisi no ietilpdes sprauslas. Ja nepieciešams, var darbināt vadības paneli, lai apturētu

izlaišanas procesu un to atsāktu (piemēram, gadījumā, ja izliešanas procesa vidū krūze jau būtu pilna ar ūdeni).

Lūdzu, ņemiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams iztukšot rezervuāru, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš

pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā displejā būs redzama šāda norāde: "Ūdens ir PAR KARSTU". Gaidiet, līdz temperatūra pazemināsies.

## ATKAĻĶOŠANA

Šī papildu funkcija, ja to ieslēdz regulāri, ļauj uzturēt gatavošanas nodalījumu un tvaika sistēmas kontūru labākajā stāvoklī.

Displejā tiks parādīts paziņojums, kas atgādinās, ka šī darbība veicama regulāri.

Atkaļķošanas pieprasījums ir tiek aktivizēts pēc noteikta gatavošanas ar tvaiku ciklu skaita vai pēc noteikta tvaika katla darba stundu skaita kopš pēdējā atkaļķošanas cikla (sk. tālāk pievienoto tabulu).

pēc tam tiek parādīts ZIŅOJUMS "LŪDZU ATKAĻĶOT"	KĀ RĪKOTIES
15 cikli, gatavošana ar tvaiku	Atkaļķošana ir ieteicama
22 stundas, gatavošana ar tvaiku	
20 cikli, gatavošana ar tvaiku	Nav iespējams veikt tvaika ciklu, kamēr nav veikts atkaļķošanas cikls
30 stundas, gatavošana ar tvaiku	

Atkaļķošanas procedūru var veikt arī tad, ja lietotājam nepieciešama dziļāka rezervuāra un iekšējā tvaika kontūra tīrīšana.

Pilna funkcijas izpilde ilgst vidēji 185 minūtes. Ieslēdzot funkciju, izpildiet displejā norādītās darbības.

Lūdzu, ņemiet vērā: Funkciju jebkurā brīdī var apturēt; ja tā tiek atcelta, viss atkaļķošanas cikls jāatkārto no sākuma.


### » POSMS 1.1: IZLIEŠANA (LĪDZ 3 MIN.)

Ja rezervuārs nav tukšs, pirms pareiza atkaļķošanas procesa sākšanas jāizpilda izliešanas posms. Šajā gadījumā, lūdzu, veiciet izliešanu, kā aprakstīts attiecīgajā sadaļā "Izliešana". Ja rezervuārā nav ūdens, ierīce automātiski pāriet pie 1.2. POSMA.

Lūdzu, ņemiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams veikt šo darbību, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā, displejs rādīs šādu paziņojumu "ŪDENS IR PAR KARSTU" - uzgaidiet līdz tā temperatūra nokritīsies. Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

### » POSMS 1.2: KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANA (~120 MIN.)

Kad displejā tiek parādīts uzaicinājums sagatavot šķīdumu, pievienojot 3 maisiņus (atbilst 75 g) speciālā Oven WPRO atkaļķotāja 1,7 litriem dzeramā ūdens istabas temperatūrā.



Kad atkaļķošanas šķīdums ir gatavs, nospiediet GATAVS un savienojiet cauruli saskaņā ar displejā redzamajiem norādījumiem, pēc tam nospiediet SĀKT. Sūknis pārstās darboties, kad rezervuārs būs uzpildīts līdz galam; tad sistēma ir gatava sākt galveno kaļķakmens tīrīšanas procesu.

**Kaļķakmens tīrīšanas posmu laikā jums nav jāatrodas pie ierīces. Pēc katra posma pabeigšanas tiks atskaņots akustisks signāls, un displejā tiks parādīti norādījumi, kā turpināt nākamo posmu.**

### » POSMS 1.3: IZLIEŠANA (LĪDZ 3 MIN.)

Kad displejā tiek parādīts uzaicinājums novietot tvertni zem izliešanas atveres, lūdzu, veiciet izliešanu, kā aprakstīts attiecīgajā sadaļā "Izliešana".

### » POSMS 2.1: ŪDENS UZPILDĪŠANA

Lai iztīrītu tvertni un tvaika sistēmas kontūru, jāveic skalošanas cikls.

Piepildiet konteineru ar 1,7 L tīra dzeramā ūdens, pēc tam pievienojiet cauruli saskaņā ar displejā redzamajiem norādījumiem un nospiediet SĀKT. Sūknis pārstās darboties, kad rezervuārs būs uzpildīts līdz galam. Atvienojiet cauruli un aizveriet durvis.

### » POSMS 2.2: SKALOŠANA (~65 MIN.)

Sistēma ir gatava sākt nobeiguma skalošanas procesu.

### » POSMS 2.3: IZLIEŠANA (LĪDZ 3 MIN.)

Pēc pēdējās izliešanas displejā tiks parādīts ziņojums "Atkaļķošana pabeigta". Nospiediet GATAVS, lai apstiprinātu.

Tagad būs iespējams izmantot visas tvaika funkcijas.

\*WPRO atkaļķotājs ir apkopei ieteicams profesionāls izstrādājums, kas nodrošina labāko tvaika funkcijas darbību cepeškrāsnī. Lūdzu, ievērojiet lietošanas norādījumus uz iepakojuma. Lai pasūtītu, kā arī saņemtu informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai atveriet vietni [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Whirlpool neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus pieejamos tīrīšanas līdzekļus.

## IZSLĒGT SKAŅU

Pieskarieties ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņas un brīdinājumu signālus.

## VADĪBAS BLOĶĒŠANA

Funkcija „Vadības bloķēšana” ļauj bloķēt pogas skārienpanelī, lai tās nevarētu nospiegt netīšām.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

- Pieskarieties ikonai

Lai izslēgtu bloķēšanu:

- Pieskarieties ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.

## CITI REŽIMI

Lai atlasītu režīmu Sabats un piekļūtu Enerģijas iestatījumiem.

## PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.

## WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.

## INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu funkciju "Saglabāt demonstrācijas režīmu", atiestatiet izstrādājumu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un iegūstiet papildinformāciju par izstrādājumu.



# GATAVOŠANAS TABULA

KULINĀRIJAS RECEPTĒ	FUNKCIJA	PRIEKŠSILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Rauga mīklas izstrādājumi/ biskvītkūka		Jā	170	30-50	2
		Jā	160	30-50	2
		Jā	160	30-50	4  1
Pildītas kūkas (siera kūka, strūdele, ābolu pīrāgs)		Jā	160 – 200	30-85	3
		Jā	160 – 200	35-90	4  1
Cepumi/smilšu cepumi		Jā	150	20-40	3
		Jā	140	30-50	4
		Jā	140	30-50	4  1
		Jā	135	40-60	5  3  1
Neliela kūka/smalkmaizīte		Jā	170	20-40	3
		Jā	150	30-50	4
		Jā	150	30-50	4  1
		Jā	150	40-60	5  3  1
Vēja kūkas		Jā	180-200	30-40	3
		Jā	180-190	35-45	4  1
		Jā	180-190	35 - 45 *	5  3  1
Bezē		Jā	90	110-150	3
		Jā	90	130-150	4  1
		Jā	90	140-160 *	5  3  1
Maize/pica/fokača		Jā	190-250	15-50	2
		Jā	190-230	20-50	4  1
Pica (plānā, biežā, fokača)		Jā	220-240	25-50 *	5  3  1
Saldēta pica		Jā	250	10-15	3
		Jā	250	10-20	4  1
		Jā	220-240	15-30	5  3  1
Pīrādziņi (dārzeņu pīrāgs, sāļais pīrāgs)		Jā	180-190	45-55	3
		Jā	180-190	45-60	4  1
		Jā	180-190	45-70 *	5  3  1
Vols-au-vent / kārtainās mīklas cepumi		Jā	190-200	20-30	3
		Jā	180-190	20-40	4  1
		Jā	180-190	20-40 *	5  3  1

FUNKCIJAS



Konvekcionalš



Piespiedu gaiss

Konvekcijas  
cepšana

Grill (Grilēšana)



Ātrā grilēšana



Maxi Cooking



Cook 4

Eco piespiedu  
gaiss

KULINĀRIJAS RECEPTĒ	FUNKCIJA	PRIEKŠSILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Lazanja / augļu pīrāgi / cepta pasta / kaneloni		Jā	190–200	45–65	
Jēra/teļa/liellopa/cūkgaļa 1 kg		Jā	190–200	80–110	
Cepta cūkgaļa ar kraukšķīgu garoziņu 2 kg		-	170	110–150	
Vistas/truša/piles gaļa, 1 kg		Jā	200–230	50–100	
Titara/zoss gaļa, 3 kg		Jā	190–200	80–130	
Cepta zivs/pergamentā pagatavota zivs (fileja, vesela)		Jā	180–200	40–60	
Pildīti dārzeņi (tomāti, cukini, baklažāni)		Jā	180–200	50–60	
Graudzēta maize		-	3 (augsts)	3–6	
Zivs filejas/steiki		-	2 (Vid.)	20–30 **	
Desas/kebabi/ribiņas/hamburgeri		-	2–3 (Vidējs – Augsts)	15–30 **	
Cepta vista 1–1,3 kg		-	2 (Vid.)	55–70 ***	
Jēra stilbs / apakšstilbs		-	2 (Vid.)	60–90 ***	
Cepti kartupeļi		-	2 (Vid.)	35–55 ***	
Dārzeņu sacepums		-	3 (augsts)	10–25	
Cepumi	 Cookies	Jā	135	50–70	
Pīrāgi	 Tarts	Jā	170	50–70	
Apaļa pica	 Apaļa pica	Jā	210	40–60	
Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis)/ lazanja (3. līmenis)/ gaļa (1. līmenis)		Jā	190	40–120 *	
Pilna maltīte: Augļu pīrāgs (5. līmenis) cepti dārzeņi (4. līmenis) /lazanja (2. līmenis)/ gaļas gabaliņi (1. līmenis)	 Menu	Jā	190	40 - 120	
Lazanja un gaļa		Jā	200	50–100 *	
Gaļa un kartupeļi		Jā	200	45–100 *	
Zivs un dārzeņi		Jā	180	30–50 *	
Gaļas cepeši ar pildījumu		-	200	80–120 *	
Gaļas gabali (trusis, vista, jērs)		-	200	50–100 *	

\* Aprēķinātais laiks: pēc vajadzības ēdienu var izņemt ārā no cepeškrāsns arī citā laikā.

\*\* Gatavošanas vidū apgrieziet produktus otrādi.

\*\*\* Apgrieziet produktus otrādi pēc tam, kad ir pagājušas divas trešdaļas no gatavošanas laika (ja nepieciešams).

PIEDERUMI						
	Stieplju plaukts	Paplāte vai kūkas veidne uz stieplju plaukta	Notekplāte/cepešpanna vai paplāte uz stieplju plaukta	Notekplāte/cepešpanna	Cepešpanna ar 500 ml ūdens	Tvaika paplāte




## TĪRS TVAIKS

Kulinārijas recepte	Priekšsildīšana	Temperatūra (°C)	Gatavošanas laiks (min)	Līmenis un piederumi
Svaigi dārzeņi (veseli)	-	100	30 - 80	2 1 1x...x1f
Svaigi dārzeņi (gabalos)	-	100	15 - 40	2 1 1x...x1f
Saldēti dārzeņi	-	100	20-40	2 1 1x...x1f
Vesela zivs	-	90	40 - 50	2 1 1x...x1f
Zivs fileja	-	90	20-30	2 1 1x...x1f
Vistas filejas	-	100	15-50	2 1 1x...x1f
Olas	-	100	10 - 30	2 1 1x...x1f
Augļi (veseli)	-	100	15 - 45	2 1 1x...x1f
Augļu (gabalos)	-	100	10 - 30	2 1 1x...x1f

Lūdzu, ņemiet vērā: Tvaika cikla beigās durvis atveriet uzmanīgi, lai novērstu ūdens noplūdi.

## KAD IERĪCE IR ATDZISUSI:




1. Noslaukiet iekšējās stikla durvis un kondensācijas apmali ar drānu vai sūkli;
2. Noslaukiet iekšpusē virsmas, pievēršot uzmanību, lai neatstātu ūdens atliekas;
3. Iesakām izņemt visus piederumus un vismaz pusstundu darbināt augstas temperatūras ciklu (vēlams, izmantojot konvekcijas cepšanas funkciju, 1 stundu ar 250 °C), lai nodrošinātu, ka cepeškrāsns iekšpusē pilnībā izžūst, novēršot kondensācijas uzkrāšanos.


PIEDERUMI



Stieplju plaukts



Paplāte vai kūkas veidne uz stieplju plaukta



Notekplāte/cepešpanna vai paplāte uz stieplju plaukta



Notekplāte/cepešpanna
































Cepešpanna ar 500 ml ūdens



Tvaika paplāte






































## PIESPIEDU GAISS + TVAIKS

Kulinārijas recepte	Tvaika līmenis	Priekšsildīšana	Temperatūra (°C)	Gatavošanas laiks (min)	Līmenis un piederumi
Smilšu cepumi/šokolādes cepumi	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	140 - 150	35 - 55	
	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	30-50	 
	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	40-60	  
Neliela kūka/smalkmaizīte	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	
	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	30-50	 
	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	40-60	  
Rauga kūkas	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 - 180	40-60	
Biskvīta kūkas	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	
Focaccia	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	20-40	
Maizes klaips	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 - 180	70 - 100	
Maizītes	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	
Bagete	1 - ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	
Cepti kartupeļi	2 - VID.	-	200 - 220	50-70	
Teļa/liellopa/cūkas gaļa, 1 kg	2 - VID.	-	180-200	60 - 100	
Teļa/liellopa/cūkas gaļa (gabalos)	2 - VID.	-	160 - 180	60-80	
Viegli cepta liellopu gaļa 1 kg	2 - VID.	-	200 - 220	40 - 50	
Viegli cepta liellopu gaļa 2 kg	2 - VID.	-	200	55 - 65	
Jēra stilbs	2 - VID.	-	180-200	65 - 75	
Sautēta cūkgāja	2 - VID.	-	160 - 180	85 - 100	
Cālis/pērļu vistiņa/pīle, 1-1,5 kg	2 - VID.	-	200 - 220	50-70	
Cālis/pērļu vistiņa/pīle (gabali)	2 - VID.	-	200 - 220	55 - 65	
Pildīti dārzeņi (tomāti, kabači, baklažāni)	2 - VID.	-	180-200	25 - 40	
Zivs fileja	3 - AUGSTS	-	180-200	15-30	

### KĀ LASĪT GATAVOŠANAS TABULU


Tabulu saraksts: receptes, ja nepieciešama priekšsildīšana, temperatūra (°C) / grila līmenis, gatavošanas laiks (minūtes), gatavošanai ieteicamie piederumi un līmenis. Gatavošanas laiki sākas brīdī, kad ēdiens tiek ievietots cepeškrāsnī, neskaitot cepeškrāsns priekšsildīšanu (ja tā nepieciešama). Gatavošanas temperatūra un laiks ir tikai aptuveni, un tas ir atkarīgs no ēdiena daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākos temperatūru un laiku iestatījumus; ja ēdiens nav pilnībā gatavs, izvēlieties augstākus iestatījumus. Izmantojiet komplektā iekļautos piederumus un vēlams tumšas krāsas metāla kūku veidnes, un cepešpannas. Varat izmantot arī Pyrex un keramikas pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par piederumu (komplektā iekļauto) izvēli, un izvietošanu dažādos plauktos.


## GATAVOŠANAS TABULA

Kulinārijas recepte		leteicamais daudzums	Apmasīt (no gatavo- šanas laika)	Līmenis un piederumi		
Sautējumi/cepti makaroni	Svaiga lazanja	500–3000 g	-	2 	1 	
	Saldēta lazanja	500–3000 g	-	2 	1 	
	Saldēti kaneloni	500–3000 g	-	2 		
Rīsi un putras	Rīsi 	Baltie rīsi	100–500 g	-	2 	1 
		Brūnie rīsi	100–500 g	-	2 	1 
		Pilngraudu rīsi	100–500 g	-	2 	1 
	Sēklas un putras 	Kvinoja	100–300 g	-	2 	
		Prosa	100–300 g	-	3 	
		Speltas kvieši	100–300 g	-	3 	
		Mieži	100–300 g	-	3 	
Gaļa	Lielopu gaļa	Cepts liellops	600 - 2000 g	-	3 	
		Steiks	2–4 cm	-	5 	4 
		Hamburgers	1,5 - 3 cm	3/5	5 	
	Cūkgaļa	Cūkgaļa	600 - 2500 g	-	3 	
		Cūkgaļas ribiņas	500 - 2000 g	2/3	5 	1 
		Bekons	0,5–1,5 cm	-	5 	4 
	Cepta vistas gaļa	Veseli	600 - 3000 g	-	2 	
		Fileja / krūtiņa	1–5 cm	2/3	5 	
		Cepta pīle	Pīles fileja/krūtiņa	1–5 cm	5 	4 
		Cepts tītars un zoss	Fileja/krūtiņa	1–5 cm	5 	4 
		Gaļas ēdieni	Kebabs	viens režģis	1/2	2 
	Desas		1,5–4 cm	2/3	5 	
	Tvaicēta gaļa 		Vistas filejas	1–5 cm	-	2 
		Tītara filejas	1–5 cm	-	2 	

PIEDERUMI

  
Stieplu plaukts

  
Paplāte vai kūkas  
veidne  
uz stieplu plaukta

  
Notekpaplāte/  
cepešpanna  
vai paplāte uz stieplu  
plaukta

  
Notekpaplāte/  
cepešpanna

  
Cepešpanna ar  
500 ml ūdens


  
Tvaika paplāte


Kulinārijas recepte		leteicamais daudzums	Apmasīt (no gatavo- šanas laika)	Līmenis un piederumi		
Zivis un jūras veltes	Ceptas filejas un steiki	Tunča steiks	1–3 cm		3	2
		Laša steiks	1–3 cm		3	2
		Zobenzivs steiks	0,5–2,5 cm		3	2
		Mencas fileja	100–300 g		3	2
		Jūras asara fileja	50–150 g		3	2
		Jūras karūsas fileja	50–150 g		3	2
		Cita filejas	0,5–2,5 cm	-	5	
		Saldētas filejas	0,5–2,5 cm	-	4	
	Tvaicētas filejas un steiki 🍷	Zivs fileja/šķēles	0,5–2,5 cm	-	3	2
		Saldētas filejas	0,5–2,5 cm	-	3	2
	Grilētas jūras veltes	Eskalopi	viena panna	-	4	
		Sacepums	viena panna	-	4	
		Garneles	viena panna	-	4	3
		Garneles	viena panna	-	4	3
	Tvaicētas jūras veltes 🍷	Eskalopi	viena panna	-	2	1
		Mīdijas	viena panna	-	2	1
		Garneles	viena panna	-	2	1
		Garneles	viena panna	-	2	1
		Kalmārs	100–500 g	-	2	1
		Astoņkājis	500 - 2000 g	-	2	1

Kulinārijas recepte		leteicamais daudzums	Apmaisīt (no gatavo- šanas laika)	Līmenis un piederumi		
Dārzeni	Cepti dārzeni	Kartupeļi	500–1500 g	- 3		
		Pildīti dārzeni	100–500 g	- 3		
		Citi dārzeni	500–1500 g	- 3		
	Dārzeni panējumā	Kartupeļi	viena panna	- 3		
		Tomāti	viena panna	- 3		
		Pipari	viena panna	- 3		
		Brokoļi	viena panna	- 3		
		Ziedkāposti	viena panna	- 3		
		Citi	viena panna	- 3		
	Tvaicēti svaigi dārzeni 🍴	Veseli kartupeļi	50–500 g *	- 2 1x.2.2f	1	
		Smalki sagriezti kartupeļi	viena panna	- 2 1x.2.2f	1	
		Zirņi	200–2500 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Burkāni	200–2000 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Brokoļi	200–3000 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Ziedkāposti	200–3000 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Cukini	200–2000 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Citi dārzeni	200–2000 g	- 2 1x.2.2f	1	
		Tvaicēti dārzeni, saldēti 🍴	Kartupeļu gabaliņi	viena panna	- 2 1x.2.2f	1
			Zirņi	200–3000 g	- 2 1x.2.2f	1
	Brokoļi		200–2000 g	- 2 1x.2.2f	1	
	Sālās kūkas	Sālā kūka	800–1200 g	- 2 1x.2.2f		
Dārzeņu strūdele		500–1500 g	- 2			
Pīrāgi un konditorejas izstrādājumi	Biskvīta kūka skārda formā	500 - 1200 g	- 2 1x.2.2f			
	Cepumi	200–600 g	- 3			
	Kruasāni	viena panna *	- 3			
	Plaucētā mīkla	viena panna *	- 3			
	Pīrāga skārda forma	400 - 1600 g	- 3 1x.2.2f			
	Strūdele	400 - 1600 g	- 3			
	Pīrāgs ar augļu pildījumu	500 - 2000 g	- 2 1x.2.2f			
	Augļu pīrāgs	200–1000 g	- 2 1x.2.2f			
	Bezē	90–300 g	- 3			

PIEDERUMI


  
Stieplu plaukts


  
Paplāte vai kūkas  
veidne  
uz stieplu plaukta


  
Notekpaplāte/  
cepešpanna  
vai paplāte uz stieplu  
plaukta


  
Notekpaplāte/  
cepešpanna


  
Cepešpanna ar  
500 ml ūdens


  
Tvaika paplāte

	Kulinārijas recepte	Ieteicamais daudzums	Apmasīt (no gatavo- šanas laika)	Līmenis un piederumi
Maize	Rolli 🍞	60 - 150 g katrs	-	3
	Sendviču maize skārda formā 🍞	400–600 g katra	-	2
	Liela maize 🍞	700 - 2000 g	-	2
	Bagetes 🍞	200–300 g katra	-	3
Pica	Saldēts	1–4 kārtas *	-	2
				4 1
				5 3 1
				5 4 2 1
Plāna	apaļa panna *	-	2	2
				2
Biezs	apaļa panna *	-	2	2
				2
Tvaicēti augļi 🍞	Veseli	100–400 g	-	2 1
	Gabali	500–3000 g	-	2 1
Tvaicētas olas	Paipala	-	-	2 1
	Putnu gaļa	50–80 g katrs	-	2 1



## TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms veicat cepeškrāsns apkopi vai tīrīšanu, pārlicinieties, ka tā ir atdzisusi.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

Izmantojiet virtuves cimds. Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas mikroviļņu krāsns ir jāatvieno no elektrotīkla.

### ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Neizmantojiet korozīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem produktiem nejauši nonāk saskarē ar ierīces virsmām, nekavējoties notīriet to ar mitru mikrošķiedras drānu.

### IEKŠĒJĀS VIRSMAS

- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet mikroviļņu krāsnij atdzist, un to ieteicams tīrīt, kamēr mikroviļņu krāsns ir vēl nedaudz silta, lai notīrītu sakrājušos netīrumus un ēdiena paliekas. Lai izžāvētu kondensātu, kas radies, gatavojot ēdienus ar lielu ūdens saturu, ļaujiet mikroviļņu krāsnij pilnībā atdzist un tad izslaukiet to ar drānu vai sūkli.
- Ieslēdziet funkciju "Paštīrīšana", lai pilnībā notīrītu

iekšējās virsmas.

- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Lai atvieglotu tīrīšanu, krāsns durvis var izņemt.

### PIEDERUMI

- Iemērciet piederumus ūdenī ar mazgāšanas līdzekli tūlīt pēc to lietošanas, bet, ja tie vēl ir karsti izmantojiet virtuves cimds. Ēdiena paliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli.


### TVERTNE

Lai cepeškrāsns vienmēr darbotos optimāli, kā arī lai novērstu kaļķakmens rašanos laika gaitā, ieteicams regulāri izmantot funkciju "Izliešana" un "Zviņu tīrīšana".

Pēc funkcijas "Piespiedu gaisa cirkulācija un tvaiks" ilgstošas neizmantošanas, noteikti ieteicams ieslēgt gatavošanas ciklu, neievietojot cepeškrāsnī produktus un pilnībā uzpildot tvertni.

### SPULDZES NOMAĪŅA

1. Atvienojiet cepeškrāsns no elektrotīkla.
2. Izņemiet plauktu stiprinājumus.
3. Noņemiet lampas pārsegu.
4. Nomainiet lampu.
5. Uzlieciet lampas pārsegu, stingri piespiežot, līdz tas fiksējas.
6. Ievietojiet atpakaļ plauktu stiprinājumus.
7. Pievienojiet cepeškrāsns elektrotīklam.




Lūdzu, ņemiet vērā: Izmantojiet tikai 20-40 W/230 ~ V tips G9, T300°C halogēnspuldzes. Ierīcē uzstādītā spuldze ir speciāli paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā līdzeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009). Spuldzes ir pieejamas mūsu pēcpārdošanas apakļpošanas dienestā.


Izmantojot halogēnlampas, neaiztieciet tās ar kailām rokām, jo jūsu pirkstu nospiedumi var tās sabojāt. Neizmantojiet cepeškrāsns, ja nav uzlikts spuldzes vāciņš.

## DURVJU IZŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu durvis, pilnībā tās atveriet un nolaidiet lamatiņas, līdz tās ir bloķētā pozīcijā.




- Pilnībā aizveriet ierīces durvis. Ar abām rokām stingri turiet durvis – neceliet tās aiz roktura. Vienkārši izņemiet durvis, turpinot tās aizvērt un reizē velkot uz augšu, līdz tās ir izņemtas no vietas. Nolieciet durvis malā, atbalstot tās uz mīksta pamatnes.




levietojiet atpakaļ durvis virzot tās gar cepeškrāsni, novietojot lamstiņu āķišus pretī to vietām un nostiprinot augšējo daļu īstajā pozīcijā.

- Nolaidiet durvis un tad pilnībā atveriet tās. Nolaidiet lamatiņas to sākotnējā pozīcijā: Noteikti nolaidiet tos līdz galam.



- Ar nelielu spiedienu pārbaudiet, vai lamatiņas ir pareizā pozīcijā.



- Pamēģiniet aizvērt durvis un pārlicināties, ka tās ir vienā līmenī ar vadības paneli. Ja nav, atkārtojiet augstāk minētos soļus: ja durvis nedarbojas pareizi, tās var tikt bojātas.

**Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?**

Uzstādītais Wi-Fi adapteris atbalsta Wi-Fi b/g/n Eiropas valstīs.

**Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?**

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, WiFi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

**Kāda WPS versija tiek atbalstīta?**

WPS 2,0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

**Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšetdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?**

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

**Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?**

Jā, taču mākoņpakalpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.



**Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?**

Tīklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci. Pirms mēģināt atrast tīklu, atspējojiet citus datus savienojumus.

**Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?**

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadaļu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

**Kur atrast ierīces MAC adresi?**

Nospiediet , pēc tam pieskarieties  WiFi vai skatiet uz savas elektroierīces: uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. Mac MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

**Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?**

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live.

**Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?**

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienojāt, neizmanto visu pieejamo joslas platumu.

Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots WiFi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

**Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no cepeškrāsns?**

Parasti WiFi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

**Kas jā dara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?**

Lai palielinātu mājas WiFi pārklājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, piekļuves punktus, WiFi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

**Kā noskaidrot sava bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?**

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

**Kā jārikojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes WiFi kanālu?**

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas Wi-Fi kanālu.

**Kā jārikojas, ja displejā parādās , vai ierīce nespēj izveidot stabilu savienojumu ar mājas maršrutētāju?**

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, ugunsdzēsībai un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adresi skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka nevarēsiet pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

**Kā pārbaudīt, vai dati tiek pārraidīti?**

Pēc tīkla iestatīšanas, izslēdziet strāvas padevi, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet cepeškrāsni. Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu.

Dažu iestatījumu parādīšanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.









**Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?**

Varat izveidot jaunu kontu, taču, ņemiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

**Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārikojas?**

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.

# PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.	Cepeškrāsns nedarbojas.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas dienestu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta "F". Nospiediet  , pieskarieties  un pēc tam atlasiet "Factory Reset" (Atstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem). Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti.
Mājās tiek pārtraukta elektroapgāde.	Nepareizs elektroapgādes iestatījums.	Pārliedzinieties, vai minimālā mājas elektrotīkla jauda ir vismaz 3 kW. Ja tā nav, samaziniet jaudu uz 13 ampēriem. Lai mainītu, nospiediet  , atlasiet  „Citi režīmi”, pēc tam atlasiet „Barošanas”.
Cepeškrāsns neiesilst.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.	Nospiediet  , pieskarieties  „Informācija”, tad atlasiet „Saglabāt demo režīmu”, lai izietu.
Ekrānā ir redzama ikona  .	WiFi maršrutētājs ir izslēgts. Maršrutētāja iestatītie rekvizīti ir mainīti. Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci. Krāsns nespēj nodrošināt stabilu savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta.	Pārliedzinieties, vai WiFi maršrutētājs ir pieslēgts internetam. Pārliedzinieties, vai WiFi signāls ierīces tuvumā ir pietiekami stiprs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet punktu „BUJ WiFi” Ja ir mainīti jūsu mājas bezvadu tīkla rekvizīti, veiciet savienošana pārī ar tīklu: Nospiediet  , pieskarieties  „WiFi” un pēc tam atlasiet „Pieslēgties tīklam”.
Savienošana netiek atbalstīta.	Tālvadības iespējošana jūsu valstī nav atļauta.	Pirms iegādes pārliedzinieties, vai jūsu valstī ir atļauta elektroierīču tālvadība.
Ūdens netiek iesūkts no iepļūdes caurules	Caurule nav pareizi ievietota. Caurule ir nosprostota.	Atvienojiet cauruli. Pārbaudiet, vai caurule nav nosprostota. Ievietojiet cauruli vēlreiz, raugot, lai darbība tiktu veikta pareizi (pārbaudiet caurules novietojumu: pogai jābūt pavērstai pa kreisi, bet tai nav jābūt nospiestai, un pēc pilnīgas ievietošanas jābūt dzirdamam klikšķim).
Izliešanas funkcijas laikā displejā tiek parādīts "ERROR" (Kļūda)	Izliešanas funkcija nedarbojas pareizi	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu
Vai neredzat savus izlases vienumus?	Sistēma jāatsvaidzina.	Palaidiet funkciju "Rūpnīcas iestatījumu atiestate" (nospiediet  , pieskarieties pie  "Informācija" un pēc tam atlasiet "Atiestatīt ierīci"). Pēc šīs darbības pabeigšanas varēsiet viegli saglabāt un skatīt savus biežāk izmantotos darbības ciklus.



## Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija par produktu ir pieejama:

- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

