


**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL****IZSTRĀDĀJUMU**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



1. Vadības panelis
2. Ventilators
3. Lokveida sildelements (nav redzams)
4. Plauktu stiprinājumi (līmenis norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
5. Durvis
6. Ūdens atvilktnē
7. Augšējais sildelements/grils
8. Apgaismojuma spuldze
9. Datu plāksnīte (nenoņemt)
10. Apakšējais sildelements (nav redzams)

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS



1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsnī.

2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēlnei.

3. IZLASE

Lai ātri piekļūtu, izveidojiet savu iecienītāko funkciju sarakstu.

4. DISPLEJS

5. RĪKI

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu cepeškrāsns iestatījumus un preferences.

6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6th Sense Live Whirlpool izmantošanu.

7. ATCELT

Lai pārtrauktu jebkuru cepeškrāsns funkciju, izņemot "Pulkstenī", "Virtuves taimeri" un "Vadības bloķēšana".

PIEDERUMI

STIEPĻU PLAUKTS



Izmantojiet pārtikas gatavošanai vai par atbalstu katliem, kūku veidnēm un citiem gatavošanas traukiem.

TVAIKA PAPLĀTE



Tas veicina tvaika cirkulāciju un tādējādi palīdz ēdienam cepties vienmērīgi. Novietojiet noteikplāti vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu ēdienu gatavošanas sulas.**

STIEPĻU PLAUKTA UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA

Ievietojiet stiepļu plauktu horizontāli stumjot to pa plauktu stiprinājumiem tā, lai paceltās malas būtu vērstas augšup.

Citi piederumi, kā piemēram, cepešpanna un cepšanas trauki tiek ievietoti tieši tāpat kā stiepļu plaukts.

PLAUKTU VADOTNU IZNEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠĀNA


- Lai izņemtu plauktu stiprinājumus, paceliet tos un viegli izceliet apakšējo daļu no vietas: Tagad varat izņemt plauktu stiprinājumus.
- Lai ievietotu atpakaļ plauktu stiprinājumus, vispirms ievietojiet tos augšējā pozīcijā. Iestumiet tos atpakaļ gatavošanas nodalījumā, turot tos paceltus, bet pēc tam nolaidiet tos un ievietojiet zemākajā pozīcijā.

ŠĶIDRUMU SĀVĀKŠANAS PAPLĀTE




To varat izmantot kā cepeškrāsns trauku tādu ēdienu kā gaļas, zivju, dārzeņu, fokačas u.c. gatavošanai, kā arī gatavošanas laikā radušos šķidrumu savākšanai, ja novietojat to zem stiepļu plaukta.

CEPEŠPANNA



Maizes un konditorejas izstrādājumu, bet arī cepešu, papīrā ceptu zivju u.c. ēdienu gatavošanai.

SLĪDOŠĀS SLIECES *



Vieglākai piederumu ielikšanai un izņemšanai.

* Tikai atsevišķiem modeļiem

** Izmantot tikai Tvaika (Steam) funkcijai.


Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus var iegādāties atsevišķi pēcpārdošanas centrā.

SLĪDOŠO SLIEČU IEVIETOŠANA (JA IR KOMPLEKTĀ)

Izņemiet plauktu stiprinājumus un noņemiet slīdošo slieču plastmasas aizsargus.

Piestipriniet slieces augšējo stiprinājumu plaukta stiprinājumā un iebīdiet to iespējamī dzīļi. Nolaidiet otru stiprinājumu vēlamajā pozīcijā. Lai nostiprinātu stiprinājumu, stingri piespiediet slēdža apakšējo daļu pret plauktu stiprinājumu. Pārbaudiet, vai slieces var brīvi kustēties. Atkārtojet šīs darbības arī otram plauktu stiprinājumam tajā pašā līmenī.



Lūdzu, ļemiet vērā! Bīdāmās slieces ir iespējams uzstādīt jebkādā līmenī.

GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



MANUĀLĀS FUNKCIJAS

- **ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA**

Ātrai cepeškrāsns priekšsildīšanai.

- **KONVENTIONĀLS**

Lai pagatavotu jebkuru veidu ēdienus, novietojot tos tikai uz viena plaukta.

- **GRILĒŠANA**

Lai grilētu steikus, kebabus un desījas, gatavotu dārzenu sacepumus vai grauzdētu maizi. Grilējot gaļu, izmantojiet notekpaplāti, lai savāktu gatavošanas laikā izdalījušās sulas: Novietojiet trauku jebkurā līmenī zem stieplu plaukta un ieļejet tajā 500 ml dzeramā ūdens.

- **TURBO GRILL**

Lai ceptu lielus gaļas gabalus (stilbus, rostbifu, vistu). Cepešpannu ieteicams novietot vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu cepšanas laikā radušās sulas: Novietojiet pannu jebkurā līmenī zem stieplu plaukta un ieļejet tajā 500 ml ūdens.

- **FORCED AIR (PIESPIEDU GAISS)**

Lai vienā temperatūrā uz vairākiem plauktiem (ne vairāk nekā trim) vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai, jo tā neļauj sajaukties ēdienu aromātiem.

- **COOK 4 FUNKCIJAS**

Lai vienā temperatūrā uz četriem plauktiem vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot, lai gatavotu cepumus, tartes, apaļas picas (arī saldētas) un arī pilnu maltīti. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus.

- **KONVEKCIJAS CEPŠANA**

Gaļas un kūku ar pildījumu pagatavošanai tikai uz viena plaukta.

- **TVAIKS**

- » **TĪRS TVAIKS**

Lai gatavotu dabīgas un veselīgas maltītes, izmantojot tvaiku un tādējādi saglabājot produktu dabisko uzturvērtību. Šī funkcija ir īpaši piemērota dārzenu, zivju un augļu gatavošanai, kā arī blanšēšanai. Pirms gatavošanas izņemiet produktus no iepakojuma un noņemiet aizsargplēvi, ja vien nav norādīts citādi.

Lai uzzinātu vairāk par tīra tvaika manuālajiem gatavošanas cikliem, skatiet «Tīrs tvaiks» gatavošanas tabulu.

- » **PIESPIEDU GAISS + TVAIKS**

Apvienojot tvaika funkcijas iestatījumus ar pies piedu gaisa funkcijas iestatījumiem, šī funkcija ļauj gatavot patīkami kraukšķigus un ārpusē apbrūninātus ēdienus, vienlaikus saglabājot mīkstu un sulīgu ēdienu iekšdaļu.

Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, ieteicams izvēlēties AUGSTU tvaika līmeni zivju gatavošanai, VIDĒJU līmeni gaļas gatavošanai un ZEMU līmeni maizes un deserta gatavošanai.

Lai uzzinātu vairāk par pies piedu gaisa + tvaika manuālajiem gatavošanas cikliem, skatiet «Pies piedu gaisa + tvaika» gatavošanas tabulu.

- **ĪPAŠAS FUNKCIJAS**

- » **ATLAIDINĀT**

Lai paātrinātu ēdienu atkausēšanu. Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta. Neizpakojet ēdienu, lai nepieļautu tā izzūšanu no ārpuses.

- » **UZTURĒT SILTU**

Lai tikko pagatavotu ēdienu uzturētu karstu un kraukšķīgu.

- » **BRIESTOŠA**

Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sāļo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.

- » **VIENKĀRŠA GATAVOŠANA**

Lai pagatavotu iepriekš pusfabrikātu pārtiku, kas glabāta istabas temperatūrā vai ledusskapī (biskvītus, kūkas, kēksus, pastas ēdienus un maizes veida produktus). Izmantojot šo funkciju iespējams ātri un saudzīgi pagatavot ēdienus, kā arī izmantot jau pagatavota ēdienu uzsildīšanai. Cepeškrāsns nav nepieciešams iepriekš uzkarsēt. Levērojiet norādījumus uz iepakojuma.

- » **MAXI GATAVOŠANA**

Lai gatavotu lielus gaļas gabalus (virs 2,5 kg). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu otrādi, lai iegūtu vienmērīgu brūnumu abās pusēs. Lai gaļa neizzūtu, pēc iespējas biežāk aplaistiet to ar ūdeni.

- » **EKO PIESPIEDU GAISA PLŪSMA**

Lai gatavotu pildītus cepešus vai filejas uz viena plaukta. Maiga un intermitējoša gaisa plūsma neļauj produktiem izķūt. Izmantojot šo ECO funkciju, lampiņa būs izslēgta visā gatavošanas laikā. Lai lietotu EKO ciklu un tādējādi samazinātu enerģijas patēriņu, ierīces durvis nedrīkst atvērt līdz brīdim, kad ēdiens ir pilnīgi gatavs.

- **SALDĒTS PĪRĀGS**

Funkcija automātiski atlasa optimālo gatavošanas temperatūru un režīmu 5 dažādiem sasaldētu pusfabrikātu veidiem. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.



6th SENSE

Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU




Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarieties ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.



Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarieties "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".



Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarieties < .



PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot ☰, lai piekļūtu izvēlnei "Riki".

1. VALODAS ATLASE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties <, varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

2. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6th Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsns attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un savienotu to ar mājas tīklu.

- Lai iestatītu savienojumu, pieskarieties "IESTATĪT TŪLĪT".

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarieties "IZLAIST".

Ja atrodāties Āzijā, pieskarieties "IZLAIST" taustījam, jo mobilās aplikācijas jūsu reģionā nav pieejamas.

KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams: Viedtālrunis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu. Lūdzu, izmantojiet savu viedierīci, lai pārbauditu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs.

Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu vai iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojamību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

1. Lejupielādējiet lietotni 6th Sense Live App

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6th Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Jūs varat lejupielādēt 6th Sense Live lietotni no App Store vai Google Play Store.

2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs nepieciešams izveidot kontu. Tas ļaus savienot tīklā jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

3. Reģistrējiet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart Appliance IDentifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnītes, kas piestiprināta produktam.

4. Savienojiet ierīci ar WiFi

Sekojiet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne ļaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu.

Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2,0 (vai augstāku), atlasiet iespēju "MANUĀLI", un pēc tam pieskarieties pie "WPS iestatīšana": Nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu.

Ja nepieciešams, jūs varat savienot produktu manuāli, izmantojot funkciju "Meklēt tīklu".

SAID kods tiek izmantots tikai viedierīces sinhronizācijai ar jūsu ierīci.

MAC adrese tiek attēlota WiFi modulim.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju).

3. LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsni ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīti automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.
 - Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.
- Kad laiks ir iestatīts, nepieciešams iestatīt datumu
- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.
 - Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Pēc ilga jaudas zuduma Jums ir vēlreiz jāiestata laiks un datums.

4. IESTATIET ENERĢIJAS PATĒRIŅU

Cepēškrāsns ir programmēta tā, lai patērētu elektrisko jaudu, kas atbilst mājas tīklam ar vismaz 3 kW (16 ampēri) jaudu: Ja jūsu mājsaimniecībā tiek izmantota zemāka jauda, būs jāsamazina šī vērtība (13 ampēri).

- Pieskarieties labajā pusē norādītajai vērtībai, lai atlasītu jaudu.
- Pieskarieties „LABI”, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

5. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība. Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsni, lai atbrīvotos no iespējama smārda.

Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartonus un caurspīdīgās lentes, kā arī visu aprīkojumu. Karsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C apmēram vienu stundu.

Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, nospiediet  , vai pieskarieties ekrānam jebkurā vietā.
- Displejā ir iespējams izvēlēties funkciju Manuāli vai 6th Sense.
- Ja vēlaties piekļūt atbilstošajai izvēlnei, pieskarieties galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
 - Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
 - Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

TEMPERATŪRAS/GRILĒŠANAS LĪMENIS

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo.

Ja funkcija to atļauj, jūs varat pieskarties  , lai ieslēgtu iepriekšējo uzsildīšanu.

DARBĪBAS LAIKS

Ja vēlaties gatavot manuāli, gatavošanas laiks nav

jāiestata. Laika režīmā cepeškrāsns darbojas atlasīto laika periodu. Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

- Lai iestatītu darbības laiku, pieskarieties "iestatīt gatavošanas laiku".
- Pieskarieties atbilstošajiem cipariem, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarieties "NĀKAMAIS".

Lai gatavošanas laikā atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu un tādā veidā manuāli vadītu gatavošanas beigas, pieskarieties ilguma vērtībai un atlasiet "STOP".

3. 6th SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

6th Sense funkcijas, izvēloties kādu no sarakstā iekļautajiem ēdienu, ļauj jums pagatavot plašu ēdienu klāstu. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiktu sasniegts vislabākais rezultāts.

- Izvēlieties recepti no saraksta.

Funkcijas tiek attēlotas atbilstoši ēdienu kategorijām izvēlnē "6th SENSE" ĒDIENS" (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši receptēm izvēlnē "LIFESTYLE".

- Kad funkcija izvēlēta, lai panāktu labāko rezultātu, vienkārši norādīt tā ēdienu īpašības (daudzumu, svaru, utt.), kuru vēlaties pagatavot.

4. SĀKUMA UN LAIKA AIZKAVES IESTATĪŠANA

Pirms gatavošanas sākšanas jūs varat izmantot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarieties "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarieties "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda.

Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniedgs jūsu norādīto temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.

- Lai aktivizētu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, nospiediet .

5. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA

- Kad esat konfigurējuši iestatījumus, pieskarieties pie "SĀKT", lai aktivizētu funkciju.

Ja cepeškrāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.

- Nospiediet , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.

6. PRIEKŠSILDĪŠANA

JA iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzgarsusi līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiks apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

Jūs varat nomainīt noklusējuma iestatījumu priekšsildīšanas

funkcijai gatavošanas funkcijām, kas Jums to ļauj izdarīt manuāli.

- Izvēlieties funkciju, kas Jums ļauj izvēlēties priekšsildīšanas funkciju manuāli.
- Pieskarieties  ikonai, lai aktivizētu vai deaktivizētu priekšsildīšanu. Tā tiks iestatīta kā noklusējuma opcija.

7. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās 6th Sense funkcijās gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai maisīt ēdienu.

Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams

paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.

Pirms gatavošanas beigām cepeškrāsns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā.

Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.

8. GATAVOŠANAS LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums. Dažām funkcijām kad gatavošana ir pabeigta, jūs varat papildus apbrūnināt ēdienu, pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.

- Pieskarieties , lai to saglabātu izlasē.
- Atlaist "Papildu apbrūnināšana", lai sāktu piecu minūšu apbrūnināšanas ciklu.
- Pieskarieties , lai saglabātu gatavošanas laika paildzināšanu.

9. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt cepeškrāsns iestatījumus jūsu iecienītākajai receptei.

Cepeškrāsns automātiski atpazīst visbiežāk lietotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

KĀ SAGLABĀT FUNKCIJU?

Kad funkcija ir pabeigta, pieskarieties , lai to saglabātu izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to ātrāk atlaist, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienei, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlaisti vismaz vienu.
- Pieskarieties "FAVORĪTS", lai saglabātu funkciju.

PĒC SAGLABĀŠANAS

Lai skatītu izlases izvēlni, nospiediet  : funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maliņu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.

- Lai skatītu atbilstošos sarakstus, pieskarieties maliņu ikonai
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Pieskarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu gatavošanu.

IESTATĪJUMU MAIŅA

Izlases ekrānā jūs varat tai pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlaist funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIĢĒT".
- Atlaist raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": Ekrānā būs redzami

jauni raksturlielumi.

- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas.

Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:

- Pieskarieties funkcijā.
- Pieskarieties „IZNEMT TO”.

Jūs varat arī regulēt laiku, kad tiks attēlotas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet .
- Atlasiet "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".
- Pieskarieties "Jūsu ēdienreiju laiki".
- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Laika nišu iespējams apvienot tikai ar ēdienreizi.

10. RĪKI

Nospiediet , lai atvērtu izvēlni „Rīki” izvēlni jebkurā laikā. Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.

ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA

Lai iespējotu lietotnes 6th Sense Live Whirlpool izmantošanu.

VIRTUVES TAIMERIS

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai. Tiekļūdz funkcija būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju. Kad ir aktivizēts taimeris, varat aktivizēt atlasīt un aktivizēt funkciju.

Taimeris turpinās laika atskaiti ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuves taimeri:

- Nospiediet .
- Pieskarieties .

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

- Pieskarieties pie "NORAIDĪT", lai atceltu taimeri un iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeri vēlreiz, pieskarieties "IESTATĪT JAUNU TAIMERI".

LIGHT (APGAISMOJUMS)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.

PAŠTĪRĪŠANA

Ieslēdziet funkciju "Paštīrišana", lai pilnībā notīrītu iekšējās virsmas.

Lai nepieļautu ūdens tvaiku zudumu, kas var ietekmēt beigu tīrišanas ciklu, cikla laikā neatveriet cepeškrāsns durvis.

- Pirms funkcijas ieslēgšanas izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.
- Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, iepildiet tās apakšdaļā 200 ml dzeramā ūdens.

- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu tīrišanas funkciju.

Kad cikls ir atlasīts, jūs varat aizkavēt automātiskās tīrišanas sākumu. Pieskarieties „ALZKAVE”, lai iestatītu beigu laiku kā norādīts atbilstošajā sadalā.

IZLAIŠANA

Izliešanas funkcija ļauj aizvadīt ūdeni, lai novērstu tā sastāvēšanos tvertnē. Lai ierīci izmantotu optimāli, pēc krāsns lietošanas ar tvaika ciklu ieteicams vienmēr veikt iztukšošanu.



Kad ir atlasīta funkcija "Izliešana", veiciet norādītās darbības. Atveriet ierīces durvis un zem izliešanas sprauslas, kas atrodas paneļa apakšējā daļā pa labi, novietojiet lielu krūzi. Sākat izliešanu, turiet krūzi paredzētajā vietā, līdz izliešana ir pabeigta. Vidējais pilnas izliešanas ilgums ir apmēram trīs minūtes.

Ja nepieciešams, izliešanu var apturēt, displejā pieskaroties pogai PAUZE (piemēram, gadījumā, ja izliešanas laikā krūze jau ir pilna, bet iztukšošana vēl nav pabeigta).

Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

Lūdzu, ņemiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams veikt šo darbību, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā displejā būs redzama šāda norāde: "ŪDENIS IR PĀRĀK KARSTS. UZGAIDIET, LĪDZ TEMPERATŪRA PAZEMINĀS".

Svarīgi! Ja tvertne netiek regulāri iztukšota, dažas dienas pēc pēdējās uzpildes ierīce norādīs veikt iztukšošanu, parādot ziņojumu <DRAIN CYCLE IS NEEDED> (Nepieciešama izliešana): šo pieprasījumu nedrīkst ignorēt; izstrādājuma ierastā lietošana būs iespējama tikai pēc ūdens izliešanas.

ATKAĻKOŠANA

Šī papildu funkcija, ja to ieslēdz regulāri, ļauj uzturēt tvertni un tvaika sistēmas kontūru labākajā stāvoklī. Displejā tiks parādīts ziņojums <NEPIECIEŠAMA ATKAĻKOŠANA>, lai atgādinātu, ka šī darbība jāveic regulāri.

Atkalķošanas pieprasījums ir tiek aktivizēts pēc noteikta gatavošanas ar tvaiku ciklu skaita vai pēc noteikta tvaika katla darba stundu skaita kopš pēdējā atkalķošanas cikla (sk. tālāk pievienoto tabulu).

| Pēc tam tiek parādīts ziņojums "ATKAĻKOT" | KĀ RIKOTIES |
|--|---|
| 15 cikli, gatavošana ar tvaiku | |
| 22 stundas, gatavošana ar tvaiku | Atkalķošana ir ieteicama |
| 20 cikli, gatavošana ar tvaiku | |
| 30 stundas, gatavošana ar tvaiku | Nav iespējams veikt tvaika ciklu, kamēr nav veikts atkalķošanas cikls |

Atkalķošanu var veikt arī tad, ja lietotājam nepieciešama pamatīgāka tvertnes un iekšējā tvaika kontūra tīrišana.

Pilna funkcijas izpilde ilgst vidēji 185 minūtes. Ieslēdzot funkciju, izpildiet displejā norādītās darbības.

Lūdzu, nemiņiet vērā: Funkciju jebkurā brīdī var apturēt; ja tā tiek atcelta, viss atkalķošanas cikls jāatkārto no sākuma.

» POSMS 1.1: IZLIEŠANA (līdz 3 min)

Ja tvertne nav tukša, izliešanas fāze ir jāveic pirms tiek uzsākts pilnīgs atkalķošanas process. Tādā gadījumā, lūdzu, turprietiet izliešanas soli, kā tas ir aprakstīts attiecīgajā nodaļā «Izliešana».


Tā vietā, ja tvertnē nav ūdens, ierīce automātiski pāries uz 1.2. fāzi.

Lūdzu, nemiņiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams veikt šo darbību, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā displejā būs redzama šāda norāde: "ŪDENS IR PĀRĀK KARSTS. UZGAIDIET, LĪDZ TEMPERATŪRA PAZEMINĀS".

Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litriem.

» POSMS 1.2: KAĻĶAKMENS TĪRĪŠANA (~120 MIN.)

Kad displejā tiek parādīts uzaicinājums sagatavot šķidumu, pievienojot 3 maisiņus (atbilst 75 g) speciālā Oven WPRO atkalķotāja 1,7 litriem dzeramā ūdens istabas temperatūrā.



Pēc atkalķošanas šķiduma iepildes atvilktnē nospiediet **START** lai sāktu galveno atkalķošanas procesu.

Lai veiktu atkalķošanu, jums nav jāatrodas pie ierīces.

Pēc katras darbības soļa pabeigšanas tiks atskanots skaņas signāls, un displejā tiks parādīti norādījumi veikt nākamo darbību.

» IZLIEŠANAS FĀZE (līdz 3min.)

Kad displejā parādās ziņojums <NOVIETOT ZEM IZLIEŠANAS ATVERES TVERTNI>, turprietiet izliešanu, kā aprakstīts sadaļā "Izliešana".

» POSMS 2.1: ŪDENS UZPILDE

Lai iztīrītu tvertni un ar tvaiku iztīrītu cirkulācijas sistēmu, ir jāveic skalošanas cikls.

Kad displejā parādās paziņojums <UZPILDĪT TVERTNI>, lūdzu, ielejiet dzeramo ūdeni iepildes atvilktnē līdz displejā redzams paziņojums <TVERTNE UZPILDĪTA>.

» POSMS 2.2: SKALOŠANA (~65 min.)

Sistēma tagad ir gatava sākt nobeiguma skalošanas procesu; nospiediet **START**, lai uzsāktu to.

» POSMS 2.3: IZLIEŠANA (LĪDZ 3 MĪN)

Pēc pēdējās izliešanas darbības nospiediet **CLOSE**, lai pabeigu atkalķošanu.

Kad atkalķošana būs pabeigta, varēsit izmantot visas tvaika funkcijas.

* WPRO atkalķotājs ir apkopei ieteicams profesionāls izstrādājums, kas nodrošina labāko tvaika funkcijas darbību cepeškrāsnī. Lūdzu, ievērojiet lietošanas norādījumus uz iepakojuma. Lai pasūtītu, kā arī saņemtu informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai atveriet vietni www.whirlpool.eu

Whirlpool neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus pieejamos tīrīšanas līdzekļus.

» IZSLĒGT SKĀNU

Pieskarieties ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņas un brīdinājumu signālus.

» VADĪBAS BLOĶĒŠANA

"Vadības bloķēšana" ļauj jums bloķēt skārienpaneļa pogas, lai tās nevarētu nejauši nospiest.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

- Pieskarieties ikonai

Lai izslēgtu bloķēšanu:

- Pieskarieties ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.

» CITI REŽĪMI

Lai atlasītu režīmu Sabats un piekļūtu Enerģijas iestatījumiem.

» PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.

» WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.

» INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu "Saglabāt demo režīmu", atiestatītu izstrādājumu un iegūtu plašāku informāciju par to.

GATAVOŠANAS TABULA

| RECEPTĒ | FUNKCIJA | PRIEKŠSILDĪŠANA | TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS | ILGUMS (min) | PLAUKTS UN PIEDERUMI |
|---|----------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| Rauga mīklas izstrādājumi / biskvīti | | Jā | 170 | 30 - 50 | |
| | | Jā | 160 | 30 - 50 | |
| | | Jā | 160 | 30 - 50 | |
| Pildītas kūkas (siera kūka, strūdele, ābolu pīrāgs) | | Jā | 160 – 200 | 30 - 85 | |
| | | Jā | 160 – 200 | 35 - 90 | |
| Cepumi / smilšu cepumi | | Jā | 150 | 20 - 40 | |
| | | Jā | 140 | 30 - 50 | |
| | | Jā | 140 | 30 - 50 | |
| | | Jā | 135 | 40 - 60 | |
| Mazas kūkas / mafini | | Jā | 170 | 20 - 40 | |
| | | Jā | 150 | 30 - 50 | |
| | | Jā | 150 | 30 - 50 | |
| Vēja kūkas | | Jā | 180 - 200 | 30 - 40 | |
| | | Jā | 180 - 190 | 35 - 45 | |
| | | Jā | 180 - 190 | 35 - 45 * | |
| Bezē | | Jā | 90 | 110 - 150 | |
| | | Jā | 90 | 130 - 150 | |
| | | Jā | 90 | 140 - 160 * | |
| Pica / maize / fokača | | Jā | 190 - 250 | 15 - 50 | |
| | | Jā | 190 - 230 | 20 - 50 | |
| Pica (plānā, biezā, fokača) | | Jā | 220 - 240 | 25 - 50 * | |
| | | Jā | 250 | 10 - 15 | |
| Saldēta pica | | Jā | 250 | 10 - 20 | |
| | | Jā | 220 - 240 | 15 - 30 | |
| | | Jā | 180 - 190 | 45 - 55 | |
| Pīradziņi (dārzeru pīrāgs, sājas pīrāgs) | | Jā | 180 - 190 | 45 - 60 | |
| | | Jā | 180 - 190 | 45 - 70 * | |
| | | Jā | 190 - 200 | 20 - 30 | |
| Volovāni / kārtainās mīklas cepumi | | Jā | 180 - 190 | 20 - 40 | |
| | | Jā | 180 - 190 | 20 - 40 * | |
| | | Jā | 180 - 190 | 20 - 40 * | |

FUNKCIJAS

Konvekcionālā

Forced air
(Piespiedu gaiss)

Konvekcijs
cepšana

Grill (Grilēšana)

TurboGrill

Maxi Cooking

Cook 4

Eko piepiedu
gaisa plūsma

| RECEPTE | FUNKCIJA | PRIEKŠSILDĪŠANA | TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS | ILGUMS (min) | PLAUKTS UN PIEDERUMI |
|---|----------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| Lazanja / augļu pīrāgi / cepta pasta / kaneloni | | Jā | 190 - 200 | 45 - 65 | |
| Jēra/teja/liellopa/cūkgaļa 1 kg | | Jā | 190 - 200 | 80 - 110 | |
| Cepta cūkgaļa ar kraukšķīgu garoziņu 2 kg | | — | 170 | 110 - 150 | |
| Vistas/truša/pīles gaļa, 1 kg | | Jā | 200 - 230 | 50 - 100 | |
| Titara/zoss gaļa, 3 kg | | Jā | 190 - 200 | 80 - 130 | |
| Cepta zivs / pergamentā pagatavota zivs (fileja, vesela) | | Jā | 180 - 200 | 40 - 60 | |
| Pildīti dārzeņi (tomāti, cukini, baklažāni) | | Jā | 180 - 200 | 50 - 60 | |
| Grauzdēta maize | | — | 3 (augsts) | 3 - 6 | |
| Zivs filejas / steiki | | — | 2 (Vid.) | 20 - 30 ** | |
| Desas / kebabī / ribiņas / hamburgeri | | — | 2 - 3 (Vidējs - Augsts) | 15 - 30 ** | |
| Cepta vistas gaļa 1-1,3 kg | | — | 2 (Vid.) | 55 - 70 *** | |
| Jēra kāja / apakšstilbs | | — | 2 (Vid.) | 60 - 90 *** | |
| Cepti kartupeļi | | — | 2 (Vid.) | 35 - 55 *** | |
| Dārzeņu gratini (sacepums) | | — | 3 (augsts) | 10 - 25 | |
| Cepumi | | Jā | 135 | 50 - 70 | |
| Pīrāgi | | Jā | 170 | 50 - 70 | |
| Apaļas picas | | Jā | 210 | 40 - 60 | |
| Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis)/ lazanja (3. līmenis)/ gaļa (1. līmenis) | | Jā | 190 | 40 - 120 * | |
| Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis) cepti dārzeņi (4. līmenis) / lazanja (2. līmenis) / gaļas gabaliņi (1. līmenis) | | Jā | 190 | 40 - 120 | |
| Lazanja un gaļa | | Jā | 200 | 50 - 100 * | |
| Gaļa un kartupeļi | | Jā | 200 | 45 - 100 * | |
| Zivs un dārzeņi | | Jā | 180 | 30 - 50 * | |
| Gaļas cepeši ar pildījumu | | — | 200 | 80 - 120 * | |
| Gaļas gabali (trusis, vista, jērs) | | — | 200 | 50 - 100 * | |

* Aprēķinātais laiks: pēc vajadzības ēdienu var izņemt ārā no cepeškrāsns arī citā laikā.

** Gatavošanas vidū apgrieziet produktus otrādi.

*** Apgrieziet produktus otrādi pēc tam, kad ir pagājušas divas trešdaļas no gatavošanas laika (ja nepieciešams).

PIEDERUMI

Stieplu plaukts

Paplāte vai kūkas veidne uz stieplu plaukta

Notekpaplāte/cepešpanna vai paplāte uz stieplu plaukta

Notekpaplāte/cepešpanna

Cepešpanna ar 500 ml ūdens

Tvaika paplāte

TIRS TVAIKS

| Kulinārijas recepte | Priekšsildīšana | Temperatūra (°C) | Gatavošanas laiks (min) | Līmenis un piederumi |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Svaigi dārzeņi (veseli) | - | 100 | 30 - 80 | 2 1 12...22f |
| Svaigi dārzeņi (gabalos) | - | 100 | 15 - 40 | 2 1 12...22f |
| Saldēti dārzeņi | - | 100 | 20-40 | 2 1 12...22f |
| Vesela zivs | - | 90 | 40 - 50 | 2 1 12...22f |
| Zivs fileja | - | 90 | 20-30 | 2 1 12...22f |
| Vistas filejas | - | 100 | 15-50 | 2 1 12...22f |
| Olas | - | 100 | 10 - 30 | 2 1 12...22f |
| Augļi (veseli) | - | 100 | 15 - 45 | 2 1 12...22f |
| Augļu (gabalos) | - | 100 | 10 - 30 | 2 1 12...22f |

Izvēlēties the Tirs Tvaiks funkciju no mnauālas funkciju izvēlnes. Iestatītie gatavošanas temperatūru un laiku. Iespējams, ka pirms cikla uzsākšana būs nepieciešams uzpildīt tvaika tvertni.

Ja ūdens tvertnes līmenis ir pārāk zems, tvaika cikls netiks uzsākts. Lai uzsāktu visas tvaika funkcijas, ir nepieciešama pilna ūdens tvertne vai apmēram 1,7 litri ūdens. Ja ūdens tvertne sasniedz maksimālo līmeni, displejā tiks norādīts "Ūdens tvertne ir pilna". Ja kādā laika posmā ūdens līmenis ir pārāk zems, cikls tiks apturēts un displejā tiks uzrādīts "Uzpildīt ūdeni".

Lai gūtu vislabāko sniegumu, mēs iesakām izvairīties no krāsns priekšsildīšanas. Ja krāsns ir karsta, mēs iesakām izmantot Piespiedu gaisa + tvaika režīma ciklu vai nogaidīt līdz krāsns ir atdzisusi.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|
| PIEDERUMI | | Stieplūpītes simbols | | Paplāte vai kūkas veidne uz stieplūpītes simbola | | Notekpaplāte/cepešpanna vai paplāte uz stieplūpītes simbola | | Notekpaplāte/cepešpanna | | Cepešpanna ar 500 ml ūdens | | Tvaika paplāte |
|-----------|--|----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|

PIESPIEDU GAISS + TVAIKS

| Kulinārijas recepte | Tvaika līmenis | Priekšsildīšana | Temperatūra (°C) | Gatavošanas laiks (min) | Līmenis un piederumi |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Smilšu cepumi/šokolādes cepumi | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 140 - 150 | 35 - 55 | 3 |
| | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 140 | 30-50 | 4 1 |
| | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 140 | 40-60 | 5 3 1 |
| Neliela kūka/smalkmaizīte | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 160 - 170 | 30 - 40 | 3 |
| | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 150 | 30-50 | 4 1 |
| | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 150 | 40-60 | 5 3 1 |
| Rauga kūkas | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 170 - 180 | 40-60 | 2 |
| Biskvīta kūkas | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 160 - 170 | 30 - 40 | 2 |
| Focaccia | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 200 - 220 | 20-40 | 3 |
| Maizes klaips | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 170 -180 | 70 - 100 | 3 |
| Maizītes | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 200 - 220 | 30-50 | 3 |
| Bagete | ZEMAS INTENSITĀTES | - | 200 - 220 | 30-50 | 3 |
| Cepci kartupeļi | VID. | - | 200 - 220 | 50-70 | 3 |
| Teļa/liellopa/cūkas gaļa, 1 kg | VID. | - | 180-200 | 60 - 100 | 3 |
| Teļa/liellopa/cūkas gaļa (gabalos) | VID. | - | 160 - 180 | 60-80 | 3 |
| Viegli cepta liellopu gaļa 1 kg | VID. | - | 200 - 220 | 40 - 50 | 3 |
| Viegli cepta liellopu gaļa 2 kg | VID. | - | 200 | 55 - 65 | 3 |
| Jēra stilbs | VID. | - | 180-200 | 65 - 75 | 3 |
| Sautēta cūkgaļa | VID. | - | 160 - 180 | 85 - 100 | 3 |
| Cālis/pērļu vistiņa/pīle, 1-1,5 kg | VID. | - | 200 - 220 | 50-70 | 3 |
| Cālis/pērļu vistiņa/pīle (gabali) | VID. | - | 200 - 220 | 55 - 65 | 3 |
| Pilditi dārzeņi (tomāti, kabači, baklažāni) | VID. | - | 180-200 | 25 - 40 | 3 |
| Zīvs fileja KA LASĪT GATAVOŠANAS TABULU | AUGSTS | - | 180-200 | 15-30 | 3 |

Tabulu saraksts: receptes, ja nepieciešama priekšsildīšana, temperatūra (°C) / grila līmenis, gatavošanas laiks (minūtes), gatavošanai ieteicamie piederumi un līmenis. Gatavošanas laiki sākas brīdī, kad ēdiens tiek ievietots cepeškrāsnī, neskaitot cepeškrāsns priekšsildīšanu (ja tā nepieciešama). Gatavošanas temperatūra un laiks ir tikai aptuvens, un tas ir atkarīgs no ēdienu daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākos temperatūru un laiku iestatījumus; ja ēdiens nav pilnībā gatavs, izvēlieties augstākus iestatījumus. Izmantojiet komplektā iekļautos piederumus un vēlams tumšas krāsas metāla kūku veidnes, un cepešpannas. Varat izmantot arī Pyrex un keramikas pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par piederumu (komplektā iekļauto) izvēli, un izvietojumu dažādos plauktos.

Ja ūdens tvertnes līmenis ir pārāk zems, tvaika cikls netiks uzsākts. Lai uzsāktu visas tvaika funkcijas, ir nepieciešama pilna ūdens tvertne vai apmēram 1,7 litri ūdens. Ja ūdens tvertne sasniedz maksimālo līmeni, displejā tiks norādīts "Ūdens tvertne ir pilna". Ja kādā laika posmā ūdens līmenis ir pārāk zems, cikls tiks apturēts un displejā tiks uzrādīts "Uzpildit ūdeni".



GATAVOŠANAS TABULA

| Kulinārijas recepte | | leteicamais daudzums | Apmaisīt (no gatavošana laika) | Līmenis un piederumi |
|--------------------------|------------------|----------------------|---|----------------------|
| Sautējumi/cepti makaroni | Svaiga lazanja | 500 - 3000 g | - | 2 |
| | Saldēta lazanja | 500 - 3000 g | - | 2 |
| Rīsi un putras | Rīsi | Baltie rīsi | 100-500 g | 2 |
| | | Brūnie rīsi | 100-500 g | 2 |
| | | Pilngraudu rīsi | 100-500 g | 2 |
| | Sēklas un putras | Kvinoja | 100-300 g | 2 |
| Gaļa | Sēklas un putras | Prosa | 100-300 g | 3 |
| | | Mieži | 100-300 g | 3 |
| | | Speltas kvieši | 100-300 g | 3 |
| | | Liellopu gaļa | Cepsts liellops | 600 - 2000 g |
| | | Hamburgers | 1,5 - 3 cm | 3/5 |
| Gaļa | Cūkgaļa | Cepetis | 600 - 2500 g | 3 |
| | | Ribiņas | Viena paplāte | 2/3 |
| | | Cepsta vistas gaļa | 600 - 3000 g | 2 |
| | | Fileja / krūtiņa | 1-5 cm | 2/3 |
| | | Kebabs | viens režģis | 1/2 |
| Gaļa | Putnu gaļa | Desas | 1,5-4 cm | 2/3 |
| | | Vistas filejas | 1-5 cm | 2 |
| | | Tītara filejas | 1-5 cm | 2 |
| | | Tvaicēta gaļa | | |

PIEDERUMI



Stieplu plaukts



Paplāte vai kūkas veidne
uz stieplu plaukta



Notekpaplāte/
cepešpanna
vai paplāte uz stieplu
plaukta



Šķidrumu savākšanas
paplāte/cepešpanna



Cepešpanna ar
500 ml ūdens

| Kulinārijas recepte | | Ieteicamais daudzums | Apmaišīt (no gatavošana laika) | Līmenis un piederumi |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Zivis un jūras veltes | Ceptas filejas un steiki | Filejas | 0,5-2,5 cm | - 5 |
| | | Saldēta zivs fileja | 0,5-2,5 cm | - 4 |
| | Tvaicētas filejas un steiki  | Filejas | 0,5-2,5 cm | - 3 2 |
| | | Saldētas filejas | 0,5-2,5 cm | - 3 2 |
| | Grilētas jūras veltes | Eskalopi | viena panna | - 4 |
| | | Mīdijas | viena panna | - 4 |
| | | Gardeles | viena panna | - 4 3 |
| | | Gardeles | viena panna | - 4 3 |
| Dārzeņi | Tvaicētas jūras veltes  | Eskalopi | 500 - 1000 g | - 2 1 |
| | | Mīdijas | 500 - 3000 g | - 2 1 |
| | | Gardeles | 100-1000 g | - 2 1 |
| | | Gardeles | 500-1500 g | - 2 1 |
| | | Kalmārs | 100-500 g | - 2 1 |
| | | Astoņkājis | 500 - 2000 g | - 2 1 |
| | | Kartupeļi | 500-1500 g | - 3 |
| | | Pildīti dārzeņi | 100-500 g katrs | - 3 |
| | | Citi dārzeņi | 500-1500 g | - 3 |
| | | Kartupeļi | viena panna | - 3 |
| Tvaicēti svaigi dārzeņi  | Dārzeņi panējumā | Tomāti | viena panna | - 3 |
| | | Pipari | viena panna | - 3 |
| | | Brokoļi | viena panna | - 3 |
| | | Ziedkāposti | viena panna | - 3 |
| | | Citi | viena panna | - 3 |
| | | Veseli kartupeļi | 50-500 g * | - 2 1 |
| | | Kartupeļu gabaliņi | viena panna | - 2 1 |
| | | Zirņi | 200-2500 g | - 2 1 |
| | | Brokoļi | 200-3000 g | - 2 1 |
| | | Ziedkāposti | 200-3000 g | - 2 1 |
| Tvaicēti Dārzeņi, saldēti  | Saldēti zirņi | Saldēti zirņi | 200-3000 g | - 2 1 |

| | Kulinārijas recepte | Ieteicamais daudzums | Apmaisīt (no gatavošana laika) | Līmenis un piederumi |
|--|---|----------------------|---|--|
| Pīrāgi un konditorejas izstrādājumi | Biskvīta kūka skārda formā | 500 - 1200 g | - |  |
| | Cepumi | 200-600 g | - |  |
| | Kruasāni, saldēti | viena panna * | - |  |
| | Plaucētā mīkla | viena panna * | - |  |
| | Pīrāga skārda forma | 400 - 1600 g | - |  |
| | Strūdele | 400 - 1600 g | - |  |
| | Pīrāgs ar augļu pildījumu | 500 - 2000 g | - |  |
| Sālās kūkas | - | 800-1200 g | - |  |
| Maize | Rollī  | 60 - 150 g katrs | - |  |
| | Sendviču maize skārda formā  | 400-600 g katrs | - |  |
| | Liela maize  | 700 - 2000 g | - |  |
| | Bagetes  | 200-300 g katra | - |  |
| Pica | Plāns | apaļa panna * | - |  |
| | Biezs | apaļa panna * | - |  |
| | Saldēts | 1-4 kārtas * | - |     |
| Tvaicēti augļi  | Veseli | 100-400 g | - |   |
| | Gabali | 500 - 3000 g | - |   |

Ja ūdens tvertnes līmenis ir pārāk zems, tvaika cikls netiks uzsākts. Lai uzsāktu visas tvaika funkcijas, ir nepieciešama pilna ūdens tvertne vai apmēram 1,7 litri ūdens. Ja ūdens tvertne sasniedz maksimālo līmeni, displejā tiks norādīts "Ūdens tvertne ir pilna". Ja kādā laika posmā ūdens līmenis ir pārāk zems, cikls tiks apturēts un displejā tiks uzrādīts "Uzpildit ūdeni".

| PIEDERUMI |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|--|---|---|
| | Stiepļu plaukts | Paplāte vai kūkas veidne uz stiepļu plaukta | Notekpaplāte/cepešpanna vai paplāte uz stiepļu plaukta | Notekpaplāte/cepešpanna | Cepēšpanna ar 500 ml ūdens | Tvaika paplāte |

TĪRĀŠANA UN APKOPE

Pirms veicat cepeškrāsns apkopi vai tīrīšanu, pārliecieties, ka tā ir atdzisusi.
Neizmantojiet tvaika tīritājus.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

Izmantojiet aizsargcimdus.
Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas mikroviļņu krāsns ir jāatvieno no elektrotīkla.

ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzeklā ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Neizmantojiet korozīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem produktiem nejausi nonāk saskarē ar ierīces virsmām, nekavējoties notīriet to ar mitru mikrošķiedras drānu.

IEKŠĒJĀS VIRSMAS

- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet cepeškrāsnij atdzist, un to ieteicams tīrīt, kamēr krāsns ir vēl nedaudz sulta, lai notīri tu sakrājušos netīrumus un traipus no ēdiena paliekām.

Lai izzāvētu kondensātu, kas radies, gatavojojot ēdienus ar lielu ūdens saturu, ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā atdzist un tad izslaukiet to ar drānu vai sūkli.


- Ieslēdziet funkciju "Paštīrīšana", lai pilnībā notīri tu iekšējās virsmas.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Lai atvieglotu tīrīšanu, krāsns durvis var izņemt.

PIEDERUMI

- Pēc lietošanas iegremdējiet piederumus mazgāšanas šķidrumā, izmantojot virtuves cimdus, ja piederumi vēl ir karsti. Ēdienu paliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli.


SPULDZES NOMAIŅA

- Atvienojiet cepeškrāsns no elektrotīkla.
- Izņemiet plauktu stiprinājumus.
- Noņemiet lampas pārsegu.
- Nomainiet lampu.
- Uzlieciet lampas pārsegu, stingri piespiežot, līdz tas fiksējas.
- Ievietojiet atpakaļ plauktu stiprinājumus.
- Pievienojiet cepeškrāsns elektrotīklam.



DURVJU IZNEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu durvis, pilnībā tās atveriet un nolaidiet lamatiņas, līdz tās ir bloķētā pozīcijā.




- Pilnībā aizveriet ierīces durvis. Ar abām rokām stingri turiet durvis – neceliet tās aiz roktura. Vienkārši izņemiet durvis, turpinot tās vērt ciet un

Lūdzu, īemiet vērā: Izmantojiet tikai 20-40 W/230 ~ V tips G9, T300°C halogēnspuldzes. Ierīcē uzstādīta spuldze ir speciāli paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemēota izmantošanai kā līdzeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009). Spuldzes ir pieejamas mūsu pēcpārdošanas apaklpošanas dienestā.


Izmantojot halogēnlampas, neaiztieciet tās ar kailām rokām, jo jūsu pirkstu nospiedumi var tās sabojāt. Neizmantojiet cepeškrāsns, ja nav uzlikts spuldzes vāciņš.

vienlaikus velkot uz augšu, līdz tās atbrīvojas no stiprinājuma. Nolieciet durvis malā, atbalstot tās uz mīkstas pamatnes.




Ievietojiet atpakaļ durvis virzot tās gar cepeškrāsnī, novietojot lamstiņu āķīšus pretī to vietām un nostiprinot augšējo daļu īstajā pozīcijā.

- Nolaidiet durvis un tad pilnībā atveriet tās. Nolaidiet lamatiņas to sākotnējā pozīcijā: Pārliecinieties, ka tās tiek nolaistas līdz zemākajai pozīcijai.



- Ar nelielu spiedienu pārbaudiet, vai lamatiņas ir pareizā pozīcijā.



- Pamēģiniet aizvērt durvis un pārliecināties, ka tās ir vienā līmenī ar vadības paneli. Ja nav, atkārtojiet augstāk minētos soļus: ja durvis nedarbojas pareizi, tās var tikt bojātas.

WIFI BUJ

WIFI nav pieejams Krievijā

Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?

Uzstādītais WiFi adapteris atbalsta WiFi b/g/n Eiropas valstīs.

Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, WiFi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

Kāda WPS versija tiek atbalstīta?

WPS 2,0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšetdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?

Jā, taču mākoņpakuļpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.

Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?

Tiklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci.

Pirms mēģināt atrast tiklu, atspēojiet citus datus savienojumus.

Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadaļu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

Kur atrast ierīces MAC adresi?

Nospiediet , pēc tam pieskarieties WiFi vai skatiet uz savas elektroierīces: uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. Mac MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6th Sense Live.

Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienoja, neizmanto visu pieejamo joslas platumu.

Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots

WiFi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no cepeškrāsns?

Parasti WiFi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?

Lai palielinātu mājas WiFi pārkājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, pieklūves punktus, WiFi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

Kā noskaidrot savu bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

Kā jārīkojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes WiFi kanālu?

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas Wi-Fi kanālu.

Kā jārīkojas, ja displejā parādās , vai ierīce nespēj izveidot stabili savienojumu ar mājas maršrutētāju?

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, ugunsmūrim un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adrešu skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka nevarēsit pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

Kā pārbaudīt, vai dati tiek pārraidīti?

Pēc tīkla iestatīšanas, izslēdziet strāvas padevi, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet cepeškrāsni.

Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu.

Dažu iestatījumu parādīšanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.

Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?

Varat izveidot jaunu kontu, taču, ņemiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārīkojas?

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

| Problēma | Iespējamais cēlonis | Risinājums |
|---|--|---|
| Krāsns nedarbojas. | Energoapgādes pārtraukums. Atvienojiet no elektrotīkla. | Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta. |
| Ekrānā redzams burts „F” un skaitlis vai burts. | Cepēškrāsns nedarbojas. | Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”. Nospiediet  , pieskarieties  un pēc tam atlasiet "Factory Reset" (Atstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem). Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti. |
| Mājās tiek pārtraukta elektroapgāde. | Nepareizs elektroapgādes iestatījums. | Pārliecinieties, vai minimālā mājas elektrotīkla jauda ir vismaz 3 kW. Ja tā nav, samaziniet jaudu uz 13 ampēriem. Lai mainītu, nospiediet  , atlasiet  „Citi režīmi”, pēc tam atlasiet „Barošanas”. |
| Cepēškrāsns neiesilst. | Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. | Nospiediet  , pieskarieties  „Informācija”, tad atlasiet "Saglabāt demo režīmu”, lai izietu. |
| Ekrānā ir redzama ikona  . | WiFi maršrutētājs ir izslēgts. Maršrutētāja iestatītie rezolvīti ir mainīti. Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci. Krāsns nespēj nodrošināt stabili savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta. | Pārliecinieties, vai WiFi maršrutētājs ir pieslēgts internetam. Pārliecinieties, vai WiFi signāls ierīces tuvumā ir pietiekami stiprs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet punktu „BUJ WiFi” Ja ir mainīti jūsu mājas bezvadu tīkla rezolvīti, veiciet savienošanu pārī ar tīklu: Nospiediet  , pieskarieties  „WiFi” un pēc tam atlasiet „Pieslēgties tīklam”. |
| Savienošana netiek atbalstīta. | Tālvadības iespējošana jūsu valstī nav atļauta. | Pirms iegādes pārliecinieties, vai jūsu valstī ir atļauta elektroierīču tālvadība. |
| Tvaiks izplūst no atvilktnes gatavošanas laikā. | Zems ūdens līmenis tvertnē. | Pievienojiet glāzi dzeramā ūdens. |



Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija par produktu ir pieejama:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatīņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

