

**DIGITAALINEN NÄYTTÖ**  
Näyttöön sisältyy 24 tunnin kello ja ilmaisinsymbolit.

**TEHO-PAINIKE**  
Käytetään mikroaaltouuniin halutun tehota-son asettamiseen.

**GRILLI-PAINIKE**  
Käytä Grilli-toiminnon valitsemiseen.

**KIERTOILMATOIMINTO-PAINIKE**  
Tällä painikkeella valitaan kiertoilmatointo ja asetetaan haluttu lämpötila.

**PYSÄYTYS-PAINIKE**  
Paina, kun haluat pysäyttää tai asettaa uudelleen uunin toimintoja.

#### KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:

**VOIT KESKEYTTÄÄ KYPSENNYKSEN** avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

#### KYPSENNYKSEN JATKAMINEN:

**SULJE LUUKKU** ja paina Pikakäynnistys-painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeyttiin.

**JOS PAINAT KÄYNNISTYS-PAINIKETTA KAKSI KERTAA**, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

#### JOS ET HALUA JATKAA RUOANVALMISTUSTA:

**OTA RUOKA POIS UUNISTA**, sulje luukku ja paina PYSÄYTYS-painiketta.

**HUOM.:** Kypsennyksen päätyttyä tuulettimen, alustan ja uunin syvennyksen lamppu palaa ennen PYSÄYTYS-painikkeen painamista, tämä on normaalia.

**MERKKIÄÄNI KUULUU** minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa merkkiään painamalla PYSÄYTYS-painiketta tai avaamalla luukun.

**HUOM.:** Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päätynyt.

**PIKASULATUS-PAINIKE**  
Käytä Jet Defrost -toiminnon valitsemiseksi ja valitse pakastettavan ruoan tyyppi.

**SÄÄDÄ-KYTKIN**  
Käytä kypsennysajan tai painon asettamiseen.

**RAPEA-PAINIKE**  
Käytä Rapea-toiminnon valitsemiseen.

**PIKAJUOMA-PAINIKE**  
Käytä Pikaajuoma-toiminnon valitsemiseen ja valitse kuumennettavien kuppien määrä.

**PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKE**  
Käytä käynnistäaksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Pikakäynnistys-toiminnon.

### KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

## PIKAKÄYTTÖOPAS

### LAPSILUKKO

**TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKEYTYY PÄÄLLE** 1 minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". Tässä tilassa luukku lukitaan.

**UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA** esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door".

### PIKAKÄYNNISTYS

**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lientien, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

**1 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**TÄMÄ TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI** täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla. **Jokainen lisäpainallus** lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

### KELLO

**KUN LAITE KYTKETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA VERKKOVIRTAAN** tai sähkökatkon jälkeen se antaa automaattisesti kelloasetustilan.

- 1 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** tuntien asettamiseksi, kun vasemmanpuoleinen numero (tunnit) vilkkuu.
- 2 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA** tuntien asettamiseksi.
- 3 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** minuuttien asettamiseksi, kun kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuu.
- 4 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA** minuuttien asettamiseksi.

**KELLO ON NYT ASETETTU** aikaan, ja se on toiminnassa.

**JOS PAINAT ASETTAMISEN AIKANA** Pysäytys-painiketta, se poistuu asetuksesta ja menee valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

**HUOM.:** Jos senhetkistä kellon asetusta ei ole suoritettu loppuun ennen kellon asetustilan aikakatkaisua (1 minuutti), se menee Valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

### PIKAJUOMA

**JUOMAN KUUMENNUS -TOIMINTO TARJOAA** sinulle helpon tavan kuumentaa 1-4 juomakuppia.

- 1 PAINA JUOMAN KUUMENNUS -PAINIKETTA** toistuvasti kuumennettavien kuppien määrän valitsemiseksi.
- 2 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

### KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

**TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN** kypsennettäessä ja uudelleenkuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

- 1 PAINA TEHO-PAINIKETTA** toistuvasti tehon asettamiseksi.
- 2 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- 3 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

#### KYPSENNYSPROSESSIN KÄYNNISTYTYÄ:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksossa painamalla Käynnistys-painiketta. **Jokainen painallus** lisää toiminta-aikaa 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säädä-kytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
<b>JET (700 W)</b>	JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN, tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
<b>500 W</b>	<b>VAROVAINEN KYPSENNYS</b> esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruuat sekä pataruokien loppukypsennys.
<b>350 W</b>	<b>PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN</b> , voin sulattaminen.
<b>160 W</b>	<b>SULATUS</b> . Voin, juustojen pehmentäminen.
<b>90 W</b>	<b>JÄÄTELÖN</b> pehmentäminen.

### GRILLI

**TÄLLÄ TOIMINNOLLA** saat ruoan pinnalle nopeasti kauniin ruskistuksen.

- 1 PAINA GRILLI-PAINIKETTA.**
- 2 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- 3 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**KYPSENNYSAJAN AIKANA**, on mahdollista säätää kypsennysaikaa kääntämällä säädä-kytkintä.


**VARMISTA, ETÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

**ÄLÄ** käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. JET Defrost –toiminnossa nettopainon tulee olla vain välillä 100 g – 2,5 kg.

**ASETA RUOKA AINA** pyörivälle lasialustalle.

- PAINA PIKASULATUS-PAINIKETTA** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi.
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** ruoan painon asettamiseksi.
- PAINA PIKÄKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**



**SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ** uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti **KÄÄNNÄ RUOKA (TURN FOOD)**.

- Avaa luukku.
- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

Turn  
Food

**PAKASTETUT RUOAT:**

**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:** Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse tehotaso 160 W sulatuksessa.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta paino suuremmaksi.



## RAPEA

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumennukseen. Se on hyvä myös pekoniin ja muniin, makkaroiden, hampurilaisten jne. paistamiseen.

- PAINA RAPEA-PAINIKETTA.**
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**RAPEA-TOIMINTOA KÄYTETTÄESSÄ** EI OLE MAHDOLLISTA KYTKÄÄ Teho-tasoa tai Grilliä päälle/pois.

**UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI** Mikroaaltoja ja Grilliä Rapea-alustan kuumentamiseen. Näin Rapea-alusta saavuttaa nopeasti työlämpötilansa ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

**VARMISTA, että Rapea-alusta on asetettu oikein** Lasialustan keskelle.

**UUNI JA RAPEA-ALUSTA** menevät erittäin kuumiksi tätä toimintoa käytettäessä.



**ÄLÄ ASETA KUUMAA RAPEA-ALUSTAA** millekään kuumuutta kestävämmälle pinnalle.





**ÄLÄ KOSKE** uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



**KÄYTÄ UUNIKÄSINEITÄ** tai toimitettua erityistä Rapea-kahvaa poistaessasi kuumaa Rapea-alustaa.

**KÄYTÄ VAIN** toimitettua Rapea-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muut markkinoilla olevat Rapea-alustat eivät tarjoa oikeaa tulosta tätä toimintoa käytettäessä.



## PIKAKÄYTTÖOPAS

## KIERTOILMA

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** kakkujen, muffineiden, keksien, marengin, purkkisämpylöiden ja pakastesämpylöiden valmistamiseen.

**ESILÄMMITÄ UUNIA AINA** tyhjänä ennen ruoan lisäämistä.

- PAINA KIERTOILMA-PAINIKETTA** toistuvasti halutun lämpötilan asettamiseksi.
- KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.
- PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**KÄYTÄ ALHAALLA OLEVAA METALLITELINETÄ** ruoalle, jotta ilma pääsee kiertämään hyvin ruoan ympärillä.

**KUN LÄMMITYSTOIMENPIDE ON ALKANUT**, lämpötilaa voi helposti säätää painamalla Kiertoilma-painiketta.



**KÄYTÄ RAPEA-ALUSTAA** leivonta-alustana, kun leivot pieniä leivoksia, kuten keksejä tai muffineita. **ASETA AINA** kakkuvuoka ja Rapea-alusta matalalle metallitelineelle, kun käytät kiertoilmaa.



**VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET** ovat uuninkestäviä, kun käytät tätä toimintoa.

**HYVÄÄ VALMISTUSTULOSTA VARTEN** älä avaa luukkuja ennen kuin ruoka on valmis. Kun olet valmis, jätä uuni jäähtymään ennen seuraavaa kypsennystä.

	RUOKA	LÄMPÖTILA JA AIKA	VINKKEJÄ
1	SOKERIKAKKU (KEVYT) 600 – 700 G TAIKINAA	175°, 35 – 40 MINUUTTIA	KÄYTÄ renkaanmuotoista kakkuvuokaa.
2	SOKERIKAKKU (PAINAVA) 700 – 800 G TAIKINAA	175°, 40 – 45 MINUUTTIA	KÄYTÄ renkaanmuotoista kakkuvuokaa.
3	MUFFINIT, 8 – 10 KAPPALETTA	175°, 22 – 25 MINUUTTIA	KÄYTÄ pieniä paperimuotteja ja aseta ne Rapea-alustalle.
4	KEKSIT, 8 – 10 KAPPALETTA	175°, 16 – 18 MINUUTTIA	KÄYTÄ Rapea-alustaa leivonta-alustana.
5	MARENGIT, 12 - 15 KAPPALETTA	125°, 50 – 55 MINUUTTIA	KÄYTÄ rasvattua Rapea-alustaa tai peitä se leivinpaperilla.
6	PURKKISÄMPYLÄT, 4 – 6 KAPPALETTA	200°, 12 – 14 MINUUTTIA	KÄYTÄ Rapea-alustaa leivonta-alustana.
7	ESIKYSENNETYT, TYHJIÖPAKATUT SÄMPYLÄT, 2 – 4 KAPPALETTA	200°, 10 – 12 MINUUTTIA	KÄYTÄ Rapea-alustaa leivonta-alustana.
8	PAKASTESÄMPYLÄT, 2 – 4 KAPPALETTA	175°, 9 – 11 MINUUTTIA	KÄYTÄ Rapea-alustaa leivonta-alustana.

## TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V/50 Hz
NIMELLISTEHO	2050 W
SULAKE	10 A (UK 13 A)
MIKROAALTOTEHO	700 W
GRILLI	1000 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	372 x 592 x 526
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	295 x 521 x 490



W 1 0 4 2 3 7 0 0

