



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL  
IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

## PRODUKTA APRAKSTS



1. Vadības panelis
2. Lokveida sildelements (nav redzams)
3. Datu plāksnīte (nenoņemt)
4. Durvis
5. Augšējais sildelements/grils
6. Apgaismojums
7. Rotējošā plāksne

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS



### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns.

### 2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēlnei.

### 3. IZLASE

Lai ātri piekļūtu, izveidojiet savu iecienītāko funkciju sarakstu.

### 4. DISPLEJS

### 5. RĪKI

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu arī cepeškrāsns iestatījumus un preferences

### 6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### 7. ATCELT

Lai pārtrauktu jebkuru cepeškrāsns funkciju, izņemot "Pulksteni", "Virtuves taimeri" un "Vadības bloķēšana".


# PIEDERUMI

## ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE




Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem, izņemot cepešpannu.

## ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE




Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei.  
Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

## KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS




Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām.  
Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

## KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

## VĀKS




Noderīgs pārtikas pārkāšanai, kamēr tas tiek gatavots vai karsēts mikroviļņu krāsnī. Vāks novērš šķakatas, saglabā produktus sulīgus, un to var izmantot arī, lai izmantotu divus gatavošanas līmeņus.

Nav piemērots izmantošanai ar piespiedu gaisa cirkulāciju gatavošanas laikā vai kādu no grila funkcijām (tostarp ar „Apbrūnināšanas” funkciju).

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modela.

## STIEPLŪ REŽĢIS




Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai to perfekti apbrūninātu un nodrošinātu optimālu karstā gaisa cirkulāciju.

Tā jāizmanto kā pamatne kraukšķu šķīvīm dažās "6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry" funkcijās.

Novietojiet stieplū režģi uz rotējošās plāksnes un pārliecinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

## TVAICĒTĀJS



Lai tvaicētu tādus ēdienus kā zivs .....1 vai dārzeni, ielieci tos grozā (2) un ielejiet tvaicētāja (3) dibenā .....2 dzeramo ūdeni (100 ml), lai iegūtu nepieciešamo tvaika daudzumu. .....3 Lai vārītu tādus produktus kā makaroni, rīsi vai kartupeļi, novietojiet tos tieši tvaicētāja apakšā (grozs nav nepieciešams) un pievienojiet gatavošanai nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu.

Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, apkārijiet tvaicētāju ar komplektā iekļauto vāku (1).

Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plāksnes, un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai mikroviļņu funkcijām.

Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

# GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



## MANUĀLĀS FUNKCIJAS

### MICROWAVE (MIKROVIĻNU REŽĪMS)

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

Jauda (W)	Ieteicamās izmantošanas iespējas
1000	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
800	Dārzenju gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērota sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

Darbība	Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Uzsildīšana	2 krūzes	1000	1-2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis 1 kg	1000	10 - 12
Atlaidināt	Malta gaļa 500 g	160	13 - 14
Gatavošana	Biskvītkūka	800	7-8
Gatavošana	Olu krēms	650	11 - 12
Gatavošana	Gaļas kukulītis	800	20-22

### GRAUZDĒT FUNKCIJA

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

Ēdiens	Ilgums (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

\* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusī.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

### PIESPIEDU GAISS

Lai gatavotu ēdienu un sasniegstu līdzīgus rezultātus, kā izmantojot tradicionālo cepeškrāsnī. Cepešpannu un citu aprikojumu, kas paredzēts izmantošanai cepeškrāsnī, var izmantot noteiktu ēdienu pagatavošanai.

Ēdiens	Temp. (°C)	Ilgums (min)
Suflē	175	30 - 35
Siera kēkss	170 *	25 - 30
Cepumi	175 *	12 - 18

\* Jāveic priekšsildīšana

Ieteicamie piederumi: Taisnstūra formas cepešpanna/stieplu režīgs

### PIESPIEDU GAISA CIRKULĀCIJA + MW

Lai ātri pagatavotu ēdienus cepeškrāsnī. Ieteicams izmantot režīgi, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju.

Ēdiens	Jauda (W)	Temp. (°C)	Ilgums (min)
Cepetis	350	170	35 - 40
Gaļas pīrāgs	160	180	25 - 35

Ieteicamie piederumi: Stieplu režīgs

### GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

Ēdiens	Ilgums (min)
Grauzdēta maize	5-6
Garneles	18-22

Ieteicamie piederumi: Stieplu režīgs

### GRILS + MV

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Kartupeļu sacepums	650	20-22
Kartupeļi mundierī	650	10 - 12

Ieteicamie piederumi: Stieplu režīgs

### TURBO GRILL

Izciliem rezultātiem apvienojiet grila un konvekcijas funkcijas. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

Ēdiens	Ilgums (min)
Vistas kebabs	25 - 35

Ieteicamie piederumi: Stieplu režīgs

### ĀTRĀ GRILĒŠANA + MV

Ātrai produktu pagatavošanai un apbrūnināšanai, apvienojot mikroviļņu, grila un cepeškrāsns gaisa konvekciju.

Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Kaneloni (saldēti)	650	20-25
Cūkgaļas karbonāde	350	30-40

Ieteicamie piederumi: Stieplu režīgs

### FAST PREHEATING (ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA)

Ātrai mikroviļņu krāsns priekšsildīšanai pirms gatavošanas sākuma.

### ĪPAŠAS FUNKCIJAS

#### » UZTURĒT SILTU

Lai saglabātu tikko pagatavotu ēdienu (piemēram, gaļu, ceptus ēdienus vai augļu pīrāgus) siltu un kraukšķīgu.

#### » BRIESTOŠA

Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sāļo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējiet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.

**"6<sup>th</sup> SENSE" FUNKCIJAS**

Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda.

**• "6<sup>th</sup> SENSE" ATKAUSĒŠANA**

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Lai panāktu labāko rezultātu, vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz rotējošās stikla plāksnes.

**KRAUKŠĶIGAS MAIZES ATLAIDINĀŠANA**

Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un kruasārus. Kraukšķu plate jāizmanto ar šo funkciju.

ĒDIENS	Svars
KRAUKŠĶIGAS MAIZES ATLAIDINĀŠANA	50-500 g
GAĻA	100–2000 g
MĀJPUTNI	100–2500 g
ZIVIS	100–1500 g
DĀRZENI	100–1500 g
MAIZE	100–1000 g

**• 6<sup>th</sup> SENSE UZSILDĪŠANA**

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai išstabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegstu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka. Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir. Ja uzsildīšanas beigās ļausiet traukam ar ēdienu 1–2 minūtes pastāvēt, rezultāts, it sevišķi saldētai pārtikai, vienmēr būs labāks.

Neatveriet durvis šīs funkcijas darbības laikā.

ĒDIENS	SVARS (g)
PUSDIENU ŠĶĪVIS	250 - 500
Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
ZUPA	200 - 800
Sildīt neapsegtu atsevišķas blodās	
PUSDIENU ŠĶĪVIS SALDĒTS	250 - 500
Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
DZĒRIENI	100-500
Lai novērstu šķidruma izlišanu vārišanās dēļ, ievietojiet krūzē vai tasē karstumizturīgu plastmasas karoti	

**• 6<sup>th</sup> SENSE CRISP FRY**

Šīs veselīgās un ekskluzīvās gatavošanas funkcija apvieno apbrūnināšanas funkcijas kvalitāti ar silta gaisa cirkulācijas īpašībām. Tas ļauj pagatavot kraukšķigu un garšīgu ceptu ēdienu, kura pagatavošanai vajag ievērojami mazāk eļļas salīdzinājumā ar tradicionālo gatavošanas veidu, dažiem ēdieniem neizmantojot eļļu vispār. Ir iespējams pagatavot dažādus iepriekš iestatītus ēdienus — gan svaigus, gan saldētus.

Ievērojiet norādījumus nākamajā tabulā, kurā norādīts, kādi piederumi jālieto, lai iegūtu labākos rezultātus, gatavojot katru produktu veidu (svaigus vai saldētus \*).

ĒDIENS	SVARS (g)
VISTAS FILEJA-RĪVMAIZĒ	100-400
Ieziediet ar eļļu. Vienmērigi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
ZIVS AR KARTUPEĻIEM-SALDĒTA	200 - 400
Vienmērigi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
JAUKTA CEPTA ZIVS-SALDĒTA	150 - 400
Vienmērigi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
FRITĒTI KARTUPEĻI-SALDĒTI	200-500
Vienmērigi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
CEPTS SIERS-SALDĒTS	50 - 300
Pirms gatavošanas sieru nedaudz iziediet ar eļļu. Vienmērigi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja. Novietojiet plati uz stiepļu plaukta.	

**RĪSI UN PASTA**

Lai ātri pagatavotu rīsus vai makaronus. Šī funkcija izmantojama tikai ar tvaicētāju.

ĒDIENS	PORCIJAS	SVARS (g)
RĪSI		
1	100	
2	200	
3	300	
4	400	
PASTA		
1	70	
2	140	
3	210	

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks

# KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.



Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarieties ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarieties < .

Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarieties "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot ☀, lai pieklūtu izvēlnei "Rīki".

### 1. VALODAS ATLASE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai pieklūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties <, varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

### 2. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6th Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsnī attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un pievienotu savam mājas tīklam.

- Pieskarieties "IESTATĪT TŪLĪT", lai izveidotu savienojumu.

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarieties "IZLAIST".

### KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams:

Viedtālrnis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu.

Lūdzu, izmantojiet savu viedierīci, lai pārbaudītu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs.

Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu vai iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojamību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

### 1. Lejupielādējiet lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6<sup>th</sup> Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Jūs varat lejupielādēt 6<sup>th</sup> Sense Live lietotni no App Store vai Google Play Store.

### 2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs jāizveido knts. Tas jaus savienot tīklā jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

### 3. Reģistrējiet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart Appliance IDentifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnites, kas piestiprināta produktam.

### 4. Savienojiet ierīci ar WiFi

Sekojet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne jaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu.

Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2,0 (vai augstāku), atlasiet iespēju "MANUĀLI", un pēc tam pieskarieties pie "WPS iestatīšana": Nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu.

Ja nepieciešams, varat pievienot ierīci manuāli, izmantojot funkciju "Search for a network" (Meklēt tīklu).

SAID kods tiek izmantots, lai sinhronizētu viedierīci ar jūsu ierīci.

Wi-Fi modulim tiek parādīta MAC adrese.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju).

### 3. LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsnī ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīts automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli.

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.

- Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Kad laiks iestatīts, jāiestata datums.

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.

- Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Pēc ilga jaudas zuduma Jums ir vēlreiz jāiestata laiks un datums.

## 4. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība. Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsni, lai atbrīvotos no iespējama nepatīkama aromāta.

Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartona

elementus un caurspīdīgās plēves, kā arī visus piederumus.

Mikroviļņu krāsni ieteicams iesildīt līdz 200 °C, vislabāk lietojot funkciju "Ātra priekšsildīšana".

Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

# IKDIENAS LIETOŠANA

## 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, nospiediet  , vai pieskarieties ekrānam jebkurā vietā. Displejā ir iespējams izvēlēties funkciju Manuāli vai 6<sup>th</sup> Sense.
  - Ja vēlaties pieklūt atbilstošajai izvēlnei, pieskarieties galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
  - Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
  - Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

## 2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

### JAUDA / TEMPERATŪRA

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo.

Izmantojot funkciju "Piespedu gaiss", varat pieskarties  , lai ieslēgtu iepriekšējo iesildīšanu.

### DARBĪBAS LAIKS

Lietojot mikroviļņu funkciju un funkcijas, kas ietver mikroviļņu režīmu, vienmēr jāiestata gatavošanas laiks.

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarieties "NĀKAMAIS".

Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

Ja vēlaties gatavošanu vadīt manuāli, funkcijām, kurās neizmanto mikroviļņus, gatavošanas laiks nav jāiestata.

- Lai sāktu gatavošanas laika iestatīšanu, pieskarieties "Iestatīt gatavošanas laiku".

Lai gatavošanas laikā atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu un tādā veidā manuāli vadītu gatavošanas beigas, pieskarieties ilguma vērtībai un atlasiet "STOP".

## 3. 6<sup>th</sup> SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

"6<sup>th</sup> Sense" funkcijas sniedz iespēju pagatavot plašu ēdienu klāstu, izvēloties kādu no saraksta. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiktu sasniegts vislabākais rezultāts.

- Sarakstā izvēlieties gatavošanas veidu.
- Funkcijas izvēle.

Funkcijas tiek parādītas atbilstoši ēdienu kategorijām izvēlnē 6<sup>th</sup> SENSE ĒDIENS (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši

receptēm izvēlnē "LIFESTYLE".

- Kad funkcija izvēlēta, lai panāktu labāko rezultātu, vienkārši norādiet tā ēdienu īpašības (daudzumu, svaru, utt.), kuru vēlaties pagatavot.

## 4. SĀKUMA UN LAIKA AIZKAVES IESTATĪŠANA

Pirms gatavošanas bez mikroviļņu funkcijas izmantošanas varat lietot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarieties "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarieties "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.
- Ielieci pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda.

Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniegs jūsu norādīto temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.

- Lai ieslēgtu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, pieskarieties .

## 5. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA

- Kad esat konfigurējuši iestatījumus, pieskarieties pie "SĀKT", lai aktivizētu funkciju.

Ja cepeškrāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums.

Mikroviļņu funkcijās ir iekļauta ieslēgšanas aizsardzība. Pirms ieslēgt funkciju, ierīces durvis jāatver un jāaizver.

- Atveriet durvis.
- Ielieci pārtiku krāsnī un aizveriet durvis.
- Pieskarieties "SĀKT".

Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.

- Nospiediet  , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.

## 6. JET START

Sākuma ekrāna apakšā ir josla, kurā redzami trīs dažādi darbības laiki. Pieskarieties kādai no tām, lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju, kas iestatīta pilnas jaudas režīmā (1000 W).

- Atveriet durvis.
- Ielieci pārtiku krāsnī un aizveriet durvis.
- Pieskarieties vajadzīgajam gatavošanas laikam.

## 7. PRIEKŠSILDĪŠANA

JA iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzkarsusi līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielieci pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiks apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

Jūs varat nomainīt noklusējuma iestatījumu priekšsildīšanas funkcijai gatavošanas funkcijām, kas Jums to ļauj izdarīt manuāli.

- Izvēlieties funkciju, kas Jums ļauj izvēlēties priekšsildīšanas funkciju manuāli.
- Pieskarieties ikonai, lai aktivizētu vai deaktivizētu priekšsildīšanu. Tā tiks iestatīta kā noklusējuma opcija.

## 8. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās "6<sup>th</sup> Sense" funkcijas gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai samaisīt ēdienu. Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un atsāciet gatavošanu.

Pirms gatavošanas beigām cepeškrāsns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā.

Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un atsāciet gatavošanu.

## 9. GATAVOŠANA LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls, un displejā būs redzams pazīnojums. Dažās funkcijās, kad gatavošana pabeigta, varat pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.

- Pieskarieties , lai to saglabātu izlasē.
- Pieskarieties , lai paildzinātu gatavošanu.

## 10. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt jūsu iecienītāko kulinārijas recepšu krāsns iestatījumus.

Cepeškrāsns automātiski nosaka biežāk izmantotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

## KĀ SAGLABĀT FUNKCIJU?

Kad funkcijas izpilde pabeigta, varat pieskarties , lai saglabātu funkciju izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to atbrāk atlasīt, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienreizēm, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlasītu vismaz vienu.
- Pieskarieties "SAGLABĀT KĀ FAVORĪTU", lai saglabātu funkciju.

## PĒC SAGLABĀŠANAS

Lai skatītu izlases izvēlni, nos piediet : Funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maltīšu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.

- Pieskarieties maltītes ikonai, lai atvērtu attiecīgos sarakstus.
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Piekarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai sāktu gatavošanu.

## IESTATĪJUMU MAINĪA

Izlases ekrānā katrai izlasei varat pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlasiet funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIGĒT".
- Atlasiet raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": ekrānā būs redzami jauni atribūti.
- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas. Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:
- Attiecīgajā funkcijā pieskarieties .
- Pieskarieties "IZŅEMT TO".

Varat arī mainīt laiku, kad tiek parādītas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet .
- Atlasiet "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".
- Pieskarieties "Jūsu ēdienreižu laiki".
- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Katrū laika posmu var apvienot tikai ar vienu ēdienreizi.

## 11. RĪKI

Nospiediet , lai jebkurā laikā atvērtu izvēlni "Rīki". Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.



## ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA

Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.



## GROZĀMGALDS

Šī iespēja aptur rotējošās plāksnes griešanos, lai ļautu izmantot lielus taisnstūra formas mikroviļņu izturīgus virtuves traukus, kuru griešanās var tikt traucēta mikroviļņu krāsnī.



## VIRTUVES TAIMERIS

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai.

Tiklīdz funkcija būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.

Kad virtuves taimeris ir aktivizēts, jūs varēsiet izvēlēties un aktivizēt kādu no funkcijām.

Taimeris turpinās laika atskaiti, kas būs redzama ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuves taimeri:

- Nospiediet .
- Pieskarieties .

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskanots skaņas signāls un displejā parādīsies pazīnojums.

- Pieskarieties pie "NORAIDĪT", lai atceltu taimeri un iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeri vēlreiz, pieskarieties "IESTATĪT JAUNU TAIMERI".



## APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.



## PAŠTĪRĪŠANA

Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas temperatūras tīrišanas cikla laikā ļauj bez piepūles notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ileļjet tasi dzeramā ūdens tikai komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā (3) vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē un ieslēdziet šo funkciju.

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



## IZSLĒGT SKĀNU

Pieskarieties ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu visus skaņas un brīdinājumu signālus.



## VADĪBAS BLOĶĒŠANA

"Vadības bloķēšana" ļauj jums bloķēt skārienpaneļa pogas, lai tās nevarētu nejauši nospiest.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

- Pieskarieties ikonai .

Lai izslēgtu bloķēšanu:

- Pieskarieties ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.



## PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.



## WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.



## INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu "Saglabāt demo režīmu", atiestatītu izstrādājumu un iegūtu plašāku informāciju par to.

## NODERĪGI PADOMI

### MIKROVIĻNU GATAVOŠANA

Mikroviļņi iespiežas pārtikā tikai zināmā dziļumā, tādēļ, vienlaikus gatavojojot vairākus ēdienus, iespējami izretiniet tos, lai pakļautu mikroviļņu iedarbībai lielāku pārtikas produktu virsmu.

Mazākie gabali gatavojas daudz ātrāk nekā lielie gabali: lai produkti gatavotos vienmērīgi, sagrieziet tos vienādos gabalos.

Lielākā daļa produktu turpinās gatavoties, pat tad, ja mikroviļņu krāsns būs pārtraukusi darboties.

Tāpēc vienmēr atstājiet ēdienu krāsnī, lai tas turpina gatavoties.

Noņemiet jebkādas stiepļu aizdares no papīra vai plastmasas maisiņiem pirms ievietot tos cepeškrāsnī gatavošanai mikroviļņu režīmā.

Plastmasas plēve jāiegriež vai jāpārdur ar dakšiņu, lai izlīdzinātu spiedienu un novērstu sprādzienu tvaika akumulācijas dēļ gatavošanas laikā.

### ŠĶIDRUMI

Šķidrumi var pārsniegt vārišanās temperatūru, pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tas var radīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri trauka malām. Lai to nepieļautu, neizmantojet traukus ar šauriem kakliem, pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.

Pēc sakarsēšanas samaisiet vēlreiz un tad uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu krāsns.

### SALDĒTI PRODUKTI

Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams atkausēt produktus, novietojot tos tieši uz stikla šķidrumu savākšanas paplātes. Ja nepieciešams, varat izmantot plānus plastmasas traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnim.

Vārīts ēdiens, sautējumi un galas mērces atkūst labāk, ja atkausēšanas laikā tos apmaisa. Sākoties ēdienu atlaidināšanai, atdaliet sasaldētos gabalus: atsevišķas daļas atlaidināsies ātrāk.

### ĒDIENS MAZUĻIEM

Sildot zīdainu pārtiku vai šķidrumus uzsildīšanas pudenītēs vai mazuļiem paredzētajos traukos, pirms lietošanas vienmēr samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespēja applaucēties vai apdedzināties.

Pirms sildīšanas pārliecinieties, ka ir noņemts trauka vāks vai pudeles knupītis.

### KŪKAS UN MAIZE

Pīrāgiem un maizes produktiem ieteicams izmantot funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija". Lai samazinātu gatavošanas laiku, varat atlasīt funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija un mikroviļņu režīms", kur maksimālā mikroviļņu krāsns jauda ir 160 W, lai saglabātu pārtikas produktus mīkstus un smaržīgus.

Ar funkciju "Forced air" (Piespiedu gaisa cirkulācija), izmantojiet tumša metāla kūku veidnes un vienmēr tās novietojiet uz stiepļu plaukta.

Lai pagatavotu konkrētu ēdienu, piemēram, cepumus vai maižītes, varat izmantot četrstūra cepšanas trauku vai citus cepšanas traukus, kas piemēroti lietošanai krāsnī.

Ja izmantojat funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija un mikroviļņu režīms", lietojiet tikai tādus traukus, kas paredzēti izmantošanai mikroviļņu krāsnī un novietojiet tos uz komplektā iekļautā stiepļu plaukta.

Lai pārliecinātos, ka ēdiens ir gatavs, ievietojiet tajā zobu bakstāmo: ja pēc izņemšanas zobu bakstāmais ir tīrs, maize ir gatava.

Ja izmantojat kūku veidnes ar nelipošo pārklājumu, neieziediet to malas ar sviestu, jo citādi kūka var pacelties nevienmērīgi.

Ja cepšanas laikā tā "uzbriest", nākamreiz izmantojiet zemāku temperatūru vai apsveriet domu mīklai pievienot mazāku daudzumu šķidruma vai maisiet mīklu mierīgāk.

Ja kūkas pamatne ir slapja, ievietojiet plauktu zemāk un pirms pildījuma pievienošanas apkaisiet kūkas pamatni ar rīvmaizi vai biskvīta drupatām.

### PICA

Lai ātri panāktu vienmērīgi pagatavotu un kraukšķīgu picas pamatni, ieteicams izmantot funkciju "Crisp" (Kraukšķu funkcija) un atbilstošo komplektā ieklauto piederumu.

Lielākām picām iespējams izmantot četrstūra cepšanas trauku un funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija": šajā gadījumā priekšsildiet krāsnī līdz 200 °C un izkārtojiet mocarellu uz picas, kad pagājušas divas trešdaļas no gatavošanai paredzētā laika.

### GĀLA UN ZIVIS

Lai sasniegtu labāko virsmas apbrūninājumu īsā laika periodā, saglabājot gaļu vai zivi mīkstu un sulīgu, ieteicams izmantot funkcijas, kas apvieno piespiedu gaisa cirkulācijas un mikroviļņu režīmu, piemēram, "Ātrā grilēšana + Mikroviļņi" vai "Piespiedu gaiss + mikroviļņi".

Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, iestatiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni 350 W.

# GATAVOŠANAS TABULA

Ēdienu kategorijas		Piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija
RĪSI UN PASTA	Rīsi		1–4 porcijas	Iestatiet rīsiem ieteicamo gatavošanas laiku. Pielejiet sālsūdeni, ieberiet rīsus tvaicētāja apakšā un uzlieciet vāku. Uz katru krūzi rīsu pielejiet 2–3 krūzes ūdens.
	Makaroni		1–3 porcijas	Iestatiet makaroniem ieteicamo gatavošanas laiku. Pēc mikrovilņu krāsns ieteikuma pievienojiet makaronus un gatavojiet, uzliekot vāku. Uz katriem 100 g makaronu izmantojiet aptuveni 750 ml ūdens
	Lazanja *	+	250–500 g	Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir
GAIĀ	Tvaicētas vistas filejas		150–500 g	Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
	Hamburgers		200–600 g	Ieziediet ar eļļu un pirms gatavošanas apkaisiet ar sāli
	Vistas filejas, panētas		100–400 g	Ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
ZIVIS	Tvaicētas zivju filejas		150–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz tvaicēšanas režģa
	Zivs ar ceptiem kartupeļiem *	+	200–400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates zivju fileju pamīšus ar kartupeļiem
	Dažadas ceptas zivis *	+	150 – 400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
CEPTI DĀRZENI	Panēti zivju pirkstīji *		100–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
	Kartupeļi mundierī	+	200–1000 g	Ieziediet ar eļļu vai kausētu sviestu. Legrieziet kartupeļa augšpusē krustu un uzliejiet skābo krējumu un iecienītāko garnējumu
	Cepci kartupeļi *		200–400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
MV GATAVOTI DĀRZENI	Dārzeņi		200–800 g	Sagrieziet gabaliņos. Traukā, kas piemērots izmantošanai mikrovilņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slāni
	Dārzeņi *		200–800 g	Traukā, kas piemērots izmantošanai mikrovilņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slāni
	Konservēti dārzeņi		200–800 g	
TVAICĒTI DĀRZENI	Saknes un gumi		150–500 g	Sagrieziet gabaliņos. Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
	Dārzeņi		200–800 g	Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
	Dārzeņi *		200–800 g	Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
PIČA	Augļi		150–500 g	Sagrieziet gabaliņos. Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
	Plāna pica *		200–600 g	
	Bieza pica *		300–800 g	Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir
UZKODAS	Popkorns	-	100 g	Vienmēr novietojiet maisiņu tieši uz stikla rotējošās plates. Vienā gatavošanas reizē tikai viens iepakojums
	Vistas spārnīji *		200–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
	Panēts siers *		50–300 g	Pirms gatavošanas sieru nedaudz ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja

\* Saldēti • \* Ieteicamais daudzums. Gatavošanas laikā neatveriet cepeškrāsns durvis.

PIEDERUMI



Izmantot pievienoto konteineru



Tvaicētājs (pilns komplekts)



Tvaicētājs (Apakšdaļa un vāks)



Tvaicētājs (apakšdaļa)



Stieplu režģis



Taisnstūra formas cepešpanna



Kraukšķu šķīvis

# TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu. Neizmantojet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

## IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšķakstījies, nonemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīritu mikrovilņu krāsns pamatni un notīritu ēdiena atlīkumus.
- Optimālai iekšējo virsmu tīrīšanai ieslēdziet funkciju "Paštīrīšana".

- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

## PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maiigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

**Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?**

Uzstādītais WiFi adapteris atbalsta WiFi b/g/n Eiropas valstīs.

**Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?**

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, WiFi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

**Kāda WPS versija tiek atbalstīta?**

WPS 2.0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

**Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšētdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?**

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

**Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?**

Jā, taču mākopakalpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.

**Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?**

Tīklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci.

Pirms mēģināt atrast tīklu, atspējojiet citus datus savienojumus.

**Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?**

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadalu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

**Kur atrast ierīces MAC adresi?**

Nospiediet  , pēc tam pieskarieties WiFi vai skatiet uz savas elektroierīces: Uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

**Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?**

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6th Sense Live.

**Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?**

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienoja, neizmanto visu pieejamo joslas platumu. Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots Wi-Fi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

**Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no cepeškrāsns?**

Parasti WiFi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

**Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?**

Lai palielinātu mājas WiFi pārklājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, piekļuves punktus, WiFi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

**Kā noskaidrot savu bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?**

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

**Kā jārīkojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes WiFi kanālu?**

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas Wi-Fi kanālu.

**Kas jādara, ja displejā parādās , vai ierīce nespēj izveidot stabili savienojumu ar mājas maršrutētāju?**

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, ugunsmūrim un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adresu skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka nevarēsit pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

**Kā pārbaudīt, vai dati tiek pārraidīti?**

Pēc tīkla iestatīšanas, izslēdziet strāvas padevi, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet cepeškrāsns: Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu. Atlaist ciklu vai citu iespēju un lietotnē pārbaudiet tās stāvokli.

Dažu iestatījumu parādīšanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.

**Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?**

Varat izveidot jaunu kontu, taču, ņemiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

**Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārīkojas?**

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.


# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.
Displejā redzams burts "F" un skaitlis vai burts.	Cepēškrāsns nedarbojas.	Sazinieties ar tuvāko klientu pēcpārdošanas servisa centru un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta "F". Nospiediet ☎, pieskarieties 📩 "Informācija" un pēc tam atlasiet "Rūpnīcas lestatījumi". Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.
Nevar ieslēgt funkciju. Funkcija nav pieejama demonstrācijas režīmā.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.	Nospiediet ☎, pieskarieties 📩 "Informācija" un pēc tam atlasiet "Saglabāt demo režīmu", lai aizvērtu izvēlni.
Ekrānā ir redzama ikona 📡.	Izslēgts Wi-Fi maršrutētājs. Mainīti maršrutētāja iestatījumi. Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci. Krāsns nespēj izveidot stabili savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta.	Pārbaudiet, vai Wi-Fi maršrutētājs ir savienots ar internetu. Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāls ierīces tuvumā ir spēcīgs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet sadaļu "Wi-Fi BUJ". Ja mājas bezvadu tīkla iestatījumi mainīti, izveidojiet savienojumu ar tīklu: Nospiediet ☎, pieskarieties 📩 "Wi-Fi" un pēc tam atlasiet "Pieslēgties tīklam".
Savienošana netiek atbalstīta.	Jūsu valstī nav atļauta attāla savienojuma izveide.	Pirms elektronisko ierīču iegādes pārliecinieties, ka jūsu valstī ir atļauta attālā savienojuma izveide.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma ipašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejupielādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūja numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.



**Whirlpool**



400011594079