

BEDIENFELD

BOIL(KOCHEN)-TASTE

Zur Auswahl von Kochfunktion und Lebensmittelklasse.

DIGITALES DISPLAY

Das Display umfasst eine 24-Stunden-Uhr und Indikatorsymbole.

COOK/REHEAT(GAREN/AUFWÄRMEN)-TASTE

Zum Einstellen der gewünschten Mikrowellenleistung.

GRILL-TASTE

Zur Auswahl der Grillfunktion.

CRISP(BRÄUNEN)-TASTE


Zur Auswahl der Bräunungsfunktion.

DREHTELLER-ANHALTEN-TASTE

Zum Anhalten des Drehtellers. Diese Funktion kann nur beim Garen mit Mikrowellen-Funktionen genutzt werden. Die Taste ist bei anderen Funktionen nicht verfügbar.

STOP(STOPP)-TASTE

Zum Ändern der Uhrzeit durch 3-sekündiges Gedrückthalten, zum Unterbrechen des Garens und zum Abschalten der Mikrowelle bzw. zum Rücksetzen jeglicher Gerätefunktionen.

**STEAM(DAMPFGAREN)-TASTE**

Zur Auswahl von Dampfgarfunktion und Lebensmittelklasse.

JET MENU CRISP(JET-MENÜ BRÄUNEN)-TASTE

Zur Auswahl der Funktion Jet-Menü Bräunen und zur Auswahl der Lebensmittelklasse.

EINSTELLKNOPF

Zum Anpassen der Parameter im Display.

JET DEFROST(JET-AUFTAUEN)-TASTE

Zur Auswahl der Funktion Jet-Auftauen und der Art der aufzutauenden Lebensmittel.

BREAD DEFROST(BROT AUFTAUEN)-TASTE

Zur Auswahl der Brotaufauftaufunktion.

JET START-TASTE

Zum Starten des Garens oder zum Aktivieren der Funktion Jet Start.

UHR

BEIM ERSTMALIGEN ANSCHLIESSEN DES GERÄTES AN DIE STROMVERSORGUNG SOWIE nach einem Stromausfall ruft das Gerät automatisch den Uhreinstellungsmodus auf.

SIE KÖNNEN DIE UHR jederzeit anpassen, indem Sie die Stop(Stopp)-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, während sich das Produkt im Bereitschaftsmodus befindet.

- 1 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF zur Einstellung des Stundenwertes.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE. (Die beiden Ziffern auf der rechten Seite (Minutenwert) blinken).
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF zur Einstellung des Minutenwertes.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE NOCH EINMAL.

DIE UHR IST EINGESTELLT und läuft.

HINWEIS: Falls Sie während der Einstellung die Stop(Stopp)-Taste drücken, verlassen Sie die Einstellung und rufen den Bereitschaftsmodus auf. Falls die aktuelle Zeiteinstellung nicht innerhalb der Zeitüberschreitung des Uhreinstellungsmodus (1 Minute) abgeschlossen wird, gelangen Sie ebenfalls zurück in den Bereitschaftsmodus.

KINDERSICHERUNG

ES GIBT EINE SICHERHEITSFUNKTION, DIE VERHINDERT, DASS KINDER DAS MIKROWELLENGERÄT AKTIVIEREN. Diese Funktion sperrt das Bedienfeld; zum Entsperren müssen Sie einfach die Tür öffnen und wieder schließen.

ZUR AUFHEBUNG DER SICHERHEITSPERRE MUSS DIE TÜR GEÖFFNET UND WIEDER GESCHLOSSEN WERDEN, z. B. wenn Sie Lebensmittel hineingeben. Andernfalls zeigt das Display „DOOR (Tür)“.

JET START

DIESE FUNKTION DIEN T dem schnellen Aufwärmen von Lebensmitteln mit hohem Wasseranteil, wie klaren Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 DRÜCKEN SIE JET START-TASTE ODER KNOPF.

DIESE FUNKTION STARTET automatisch mit maximaler Mikrowellenleistung, die Garzeit wird auf 30 Sekunden eingestellt. *Mit jeder weiteren Betätigung* erhöht sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Zeit nach Funktionsstart auch durch Drehen des Knopfs anpassen (erhöhen oder verringern).

GAREN ANHALTEN ODER BEENDEN

SO HALTEN SIE DAS GAREN AN:

DAS GAREN KANN DURCH ÖFFNEN DER TÜR ZUM PRÜFEN, WENDEN ODER UMRÜHREN DER LEBENSMITTEL ANGEHALTEN WERDEN. Die Einstellung bleibt 10 Minuten aktiv.

SO SETZEN SIE DAS GAREN FORT:

SCHLIESSEN SIE DIE TÜR und drücken Sie die Jet Start-Taste einmal. Das Garen wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es angehalten wurde.

FALLS SIE DAS GAREN NICHT FORTSETZEN MÖCHTEN:

NEHMEN SIE DAS GERICHT HERAUS, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Stop(Stopp)-Taste.

HINWEIS: Nach Abschluss des Garens bleiben Gebläse, Drehteller und Garraumlampe aktiv, bis Sie die Stop(Stopp)-Taste drücken.

10 MINUTEN LANG WIRD JEDE MINUTE EIN SIGNALTON ausgegeben, wenn das Garen abgeschlossen ist. Drücken Sie zum Abbrechen des Signaltons die Stop(Stopp)-Taste oder öffnen Sie die Tür.

GAREN & AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION zum normalen Garen und Aufwärmen, bspw. von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 **STELLEN SIE DURCH WIEDERHOLTES DRÜCKEN DER COOK/REHEAT(GAREN/AUFWÄRMEN)-TASTE** die Leistung ein.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF** zur Einstellung der Garzeit.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.**



SOBALD DAS GAREN BEGONNEN HAT:

Die Zeit kann einfach durch Betätigung der Jet Start-Taste in 30-Sekunden-Schritte erhöht werden.

Mit jeder Betätigung erhöht sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Zeit nach Funktionsstart auch durch Drehen des Knopfs anpassen (erhöhen oder verringern).

NUR MIKROWELLEN	
LEISTUNG	NUTZUNGSEMPFEHLUNG:
JET (950 W)	AUFWÄRMEN von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee und anderen Lebensmitteln mit hohem Wasseranteil. Falls das Gericht Eier oder Sahne enthält, wählen Sie eine geringere Leistung.
750 W	GAREN von Fisch, Fleisch, Gemüse etc.
650 W	GAREN von Gerichten, die nicht umgerührt werden können.
500 W	SCHONENDERES GAREN z. B. von proteinreichen Soßen, Käse- und Eierspeisen und zum Abschließen des Garens von Aufläufen.
350 W	KÖCHELN von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	AUFTAUEN.
90 W	AUFWEICHEN von Butter, Käse und Eiscreme.

TECHNISCHE DATEN

VERSORGUNGSSPANNUNG	230 V/50 Hz
NENNLEISTUNG	2100 W
SICHERUNG	10 A (GB 13 A)
MW-AUSGANGSLEISTUNG	950 W
GRILL	1050 W
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	333 x 548 x 461
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	225 x 353 x 340

JET-AUFTAUEN

MIT DIESER FUNKTION tauen Sie Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot auf. Jet-Auftauen sollten Sie nur verwenden, wenn das Nettogewicht 100 g bis 2,5 kg beträgt.

GEBEN SIE DIE LEBENSMITTEL immer auf den Glasdrehteller.

- 1 **WÄHLEN SIE DURCH WIEDERHOLTES DRÜCKEN DER JET DEFROST-TASTE DIE LEBENSMITTELKLASSE.** (siehe Tabelle)
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF** zur Einstellung des Gewichts.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.**



MITTEN WÄHREND DES AUFTAUVORGANGS hält das Gerät an und fordert Sie zum Wenden der Lebensmittel auf.

- 1 Öffnen Sie die Tür.
- 2 Wenden Sie die Lebensmittel.
- 3 Schließen Sie die Tür, starten Sie das Gerät mit der Jet Start-Taste neu.

HINWEIS: Das Gerät setzt den Betrieb automatisch nach 2 Minuten fort, falls die Lebensmittel nicht gewendet werden. In diesem Fall verlängert sich die Auftauzeit.

TIPPS ZU GEFRORENEN LEBENSMITTELN:

WÄHLEN SIE EIN GERINGERES GEWICHT, FALLS DIE TEMPERATUR DER LEBENSMITTEL ÜBER DER Tiefkühltemperatur (-18 °C) liegt.

WÄHLEN SIE EIN HÖHERES GEWICHT, FALLS DIE TEMPERATUR DER LEBENSMITTEL UNTER DER Tiefkühltemperatur (-18 °C) liegt.

LEBENSMITTELKLASSE	MENGE	TIPPS
1 FLEISCH	100 g – 2 kg	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten.
2 GEFLÜGEL	100 g – 2,5 kg	Als Ganzes, Teile oder Filets.
3 FISCH	100 g – 1,5 kg	Als Ganzes, Steaks oder Filets.
4 GEMÜSE	100 g – 1,5 kg	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli etc.
5 BROT	100 g – 1 kg	Brot und Brötchen.

BEI LEBENSMITTELN, DIE IN DIESER TABELLE NICHT AUFGELISTET SIND, oder deren Gewicht unter- oder oberhalb des empfohlenen Gewichts liegt, sollten Sie das Verfahren bei „Mit Mikrowellen garen und aufwärmen“ befolgen und beim Auftauen 160 W wählen.

GRILLKOMBI

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION zum Garen von Speisen, wie Aufläufen, Lasagne, Geflügel und gebackenen Kartoffeln.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE GRILL-TASTE.**
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE COOK(GAREN)/REHEAT (AUFWÄRMEN)-TASTE** zur Einstellung der Leistung.
- 3 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF** zur Einstellung der Garzeit.
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.**



WÄHREND DES BETRIEBS können Sie das Grillelement mit der Grill-Taste ein-/abschalten. Die maximale Mikrowellenleistung ist auf eine werkseitig voreingestellte Stufe beschränkt.

ES IST MÖGLICH, die Mikrowellenfunktion abzuschalten, indem Sie die Mikrowellenleistung auf 0 W reduzieren. Wenn 0 W erreicht ist, wechselt das Gerät in den reinen Grillmodus.

! **STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE VERWENDETEN UTENSILIEN** hitzeresistent und ofenfest sind, bevor Sie mit ihnen grillen.

! **VERWENDEN SIE BEIM GRILLEN KEINE KUNSTSTOFFUTENSILIEN.** Diese schmelzen. Artikel aus Holz oder Papier sind ebenfalls ungeeignet.



BRÄUNEN


VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Aufwärmen und Garen von Pizza und anderen Teig-basierten Speisen. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Hamburgern etc.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE CRISP(BRÄUNEN)-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF zur Einstellung der Garzeit.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.



BEIM EINSATZ DER BRÄUNUNGSFUNKTION KÖNNEN SIE WEDER DIE LEISTUNG ÄNDERN NOCH DEN GRILL EIN-/AUSSCHALTEN.

DAS GERÄT NUTZT ZUM ERHITZEN DER CRISP-PLATTE AUTOMATISCH Mikrowellen und Grill. Dadurch erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.



i **STELLEN SIE SICHER**, dass die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glasdrehtellers platziert ist.

i **STELLEN SIE DIE HEISSE CRISP-PLATTE nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen.**

i **GERÄT UND CRISP-PLATTE werden bei dieser Funktion sehr heiß.**

i **ACHTEN SIE DARAUF**, die Decke unter dem Grillelement nicht zu berühren.



NEHMEN SIE DIE HEISSE Crisp-Platte mit Topflappen oder dem speziellen mitgelieferten Griff heraus.




VERWENDEN SIE BEI DIESER FUNKTION nur die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere auf dem Markt erhältliche Crisp-Platten erzielen beim Einsatz dieser Funktion nicht das gewünschte Ergebnis.

BROT AUFTAUEN

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION zum Aufwärmen von Brot. Die Brotauftaufunktion sollten Sie nur verwenden, wenn das Nettogewicht 50 g bis 650 g beträgt.

- 1 GEBEN SIE DIE LEERE CRISP-PLATTE in das Mikrowellengerät. Drücken Sie die Bread Defrost(Brot auftauen)-Taste.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF zur Auswahl des Gewichts.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE. Sobald die Temperatur erreicht wird, fordert Sie eine Meldung auf, das Brot hineinzugeben.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.



NEHMEN SIE DIE HEISSE Crisp-Platte mit Topflappen oder dem speziellen mitgelieferten Griff heraus.



ES GIBT EINE VORHEIZPHASE vor Beginn des Garens.

Während des Vorheizens werden PRE- (Vor-) und HEAT (heizen) abwechselnd angezeigt.

FALLS DIE TÜR NICHT INNERHALB VON 2 MINUTEN GEÖFFNET WIRD, wenn Sie das Gerät dazu auffordert, Lebensmittel hinzugeben, stellt das Gerät den Betrieb ein und ruft den Bereitschaftsmodus auf.



JET-MENÜ BRÄUNEN

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Garen verschiedener Arten gefrorener Lebensmittel. DAS GERÄT wählt automatisch die benötigte Garmethode, Zeit und Leistung.

- 1 WÄHLEN SIE DURCH WIEDERHOLTES DRÜCKEN DER JET MENU CRISP(JET-MENÜ BRÄUNEN)-TASTE DIE LEBENSMITTELKLASSE. (siehe Tabelle)
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF ZUR EINSTELLUNG DES GEWICHTS.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.

EINIGE LEBENSMITTELKLASSEN ERFORDERN, dass Lebensmittel während des Garens hinzugegeben, gewendet oder umgerührt werden. In solchen Fällen stoppt das Gerät und fordert Sie zur Ausführung der erforderlichen Schritte auf.

- ☞ Öffnen Sie die Tür.
- ☞ Nun können Sie Lebensmittel hinzugeben, umrühren oder wenden.
- ☞ Schließen Sie die Tür, starten Sie das Gerät mit der Jet Start-Taste neu.

HINWEIS: Wenn Sie aufgefordert werden, Lebensmittel hinzugeben, stoppt das Gerät den Betrieb und wechselt in den Bereitschaftsmodus, falls die Tür nicht innerhalb 2 Minuten geöffnet wird. Wenn Sie aufgefordert werden, Lebensmittel zu wenden oder umzurühren, wird das Garen fortgesetzt, falls die Tür nicht innerhalb 2 Minuten geöffnet wird.



	LEBENSMITTELKLASSE	EMPFOHLENE MENGE	BENÖTIGTES ZUBEHÖR	WÄHREND DES GARENS
1	BUFFALO WINGS / CHICKEN NUGGETS	250 – 500 g	Crisp-Platte verwenden	Wenden
2	POMMES FRITES	250 – 500 g	Crisp-Platte verwenden	Umrühren
3	PIZZA	250 – 750 g	Crisp-Platte verwenden	
4	QUICHE	250 – 600 g	Crisp-Platte verwenden	
5	PANIERTER FISCH / FISCHSTÄBCHEN	250 – 500 g	Setzen Sie die leere Crisp-Platte ein. Lebensmittel hinzugeben, sobald Sie dazu aufgefordert werden.	Wenden
6	CORDON BLEU / GEFLÜGELSCHNITZEL	100–400g (IN 100-g-SCHRITTEN)	Setzen Sie die leere Crisp-Platte ein. Lebensmittel hinzugeben, sobald Sie dazu aufgefordert werden.	Wenden

BEI LEBENSMITTELN, DIE IN DIESER TABELLE NICHT AUFGELISTET SIND, oder deren Gewicht unter- oder oberhalb des empfohlenen Gewichts liegt, sollten Sie das Verfahren bei „Mit Mikrowellen garen und aufwärmen“ befolgen.

HINWEIS: Während des Vorheizens können Sie eine geringe Menge Öl oder Butter auf die Crisp-Platte geben.

GRILL

MIT DIESER FUNKTION können Sie Gerichten schnell eine braune Oberfläche verleihen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE GRILL-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF zur Einstellung der Garzeit.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.

WÄHREND DES GARENS können Sie die Garzeit durch Drehen des Einstellknopfs anpassen.

i **STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE VERWENDETEN UTENSILIEN hitzeresistent und ofenfest sind, bevor Sie mit ihnen grillen.**

i **VERWENDEN SIE BEIM GRILLEN KEINE KUNSTSTOFFUTENSILIEN.** Diese schmelzen. Artikel aus Holz oder Papier sind ebenfalls ungeeignet.



KOCHEN

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION zum Kochen von Reis und Nudeln.

VERWENDEN SIE BEI DIESER FUNKTION immer das Koch- und Dampfgarset (nur die Schüssel),

befolgen Sie die nachstehend beschriebenen Anweisungen; die Markierungen im Zubehör helfen Ihnen bei der richtigen Dosierung der Wassermenge.



LEBENSMITTELKLASSE	LEBENSMITTEL	PORTIONEN	MENGE	PEGEL
1	REIS (RICE)		100 g	1
			200 g	2
			300 g	3
			400 g	4
2	NUDELN (PASTA)		70 g	1
			140 g	2
			210 g	3

i IMMER KURZE NUDELN VERWENDEN (und mit einer Garzeit von 10 bis 12 Minuten).

BEFOLGEN SIE DAS NACHSTEHENDE VERFAHREN (Beispiel für Nudeln):

A) Nudelgewicht	B) Nudeln in die Schüssel geben; Salz hinzugeben	C) Wasser bis zur Markierung einfüllen	D) Deckel aufsetzen und in Gerät stellen
-----------------	--	--	--

i IMMER die Portionsmengen entsprechend der obigen Tabelle befolgen. **i** BITTE WASSER bei Raumtemperatur verwenden.

E) Funktion am Bedienfeld einstellen


- DRÜCKEN SIE ZUR AUSWAHL DER FUNKTION DIE BOIL(KOCHEN)-TASTE.
- WÄHLEN SIE DURCH WIEDERHOLTES DRÜCKEN DER BOIL(KOCHEN)-TASTE die Lebensmittelklasse (1 = Reis, 2 = Nudeln).
- DREHEN SIE DEN KNOPF ZUR WÄHLEN SIE DIE ANZAHL PORTIONEN (L1 = 1 Portion, L2 = 2 Portionen...).
- DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.



DAMPFGAREN

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION BEI Lebensmitteln, wie Gemüse und Fisch.

VERWENDEN SIE BEIM EINSATZ DIESER FUNKTION IMMER DAS MITGELIEFERTE Koch- und Dampfgarset.




LEBENSMITTELKLASSE	LEBENSMITTEL	MENGE	EMPFEHLUNGEN
1	KARTOFFELN / WURZELGEMÜSE	150 – 500 g	EINHEITLICHE GRÖSSE VERWENDEN. Schneiden Sie das Gemüse in gleichgroße Stücke.
2	ZARTES GEMÜSE	150 – 500 g	Nach dem Garen 1 bis 2 Minuten stehen lassen.
3	GEFRORENES GEMÜSE	150 – 500 g	NACH DEM GAREN 1 BIS 2 MINUTEN STEHEN LASSEN.
4	FISCHFILETS	150 – 500 g	FILETS GLEICHMÄSSIG auf dem Dampfgitter verteilen. Dünne Teile verflechten. Nach dem Garen 1 bis 2 Minuten stehen lassen.

A: Wasser bis zur Dampfwassermarkierung (Steam Water Level) an der Schüssel einfüllen.

B: Gitter einsetzen und Lebensmittel hineingeben.

C: Deckel aufsetzen und in Gerät stellen.



D: Funktion am Bedienfeld einstellen

- DRÜCKEN SIE ZUR AUSWAHL DER FUNKTION DIE STEAM(DAMPFGAREN)-TASTE.
- WÄHLEN SIE DURCH WIEDERHOLTES DRÜCKEN DER STEAM(DAMPFGAREN)-TASTE die Lebensmittelklasse (1 = Kartoffeln, 2 = Zartes Gemüse...).
- DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF zur Einstellung des Gewichts.
- DRÜCKEN SIE DIE JET START-TASTE.

Das Koch- und Dampfgarset wurde ausschließlich zur Nutzung mit Mikrowellen entwickelt!

DER EINSATZ VON KOCH- UND DAMPFGARSET in anderen Funktionen kann Schäden verursachen.

STELLEN SIE IMMER SICHER, dass sich der Drehteller frei drehen kann, bevor Sie das Mikrowellengerät starten.

STELLEN SIE DAS Koch- und Dampfgarset auf den Glasdrehteller.

