



AUTOM. REINIGEN

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

Drücken Sie erst die Taste "Autom. Reinigen" und dann die Taste "Schnellstart", um mit der Reinigung zu beginnen.

Beim Abschluss des Garvorgangs wird 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben; drücken Sie dann die Taste "Stop" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen.

Entfernen Sie abschließend den Behälter und wischen Sie die Innenwände mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier ab.



AUTOM.REZEPTE INKL. CRISPFRY

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

- 1 Drücken Sie die Taste "Autom.Rezepte".
- 2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Je nach Speiseart werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

i Eine vollständige Beschreibung aller CHEFMENÜ-Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung. CRISPFRY ist eine innovative und gesunde Art Lebensmittel zu Frittieren ohne zusätzliches Fett. Hierbei wird die Heißluft- und Crisp-Funktion kombiniert, welche ein goldbraunes und knuspriges Ergebnis garantiert.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	FRITTIER-REZEPTE	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEHÖR
1 Popcorn	Zimmertemperatur		100 100 g	3min.	Legen Sie den Beutel auf den Drehteller. Jeweils immer nur einen Beutel.
2 Mischreis	Gefroren		300-650 g	6-11min.	Für Mikrowelle geeignetes Geschirr
3 Pastagemisch	Gefroren		250-550 g	5-10min.	Für Mikrowelle geeignetes Geschirr
4 Gemischtes Gemüse	Gefroren		150-600 g	4-12min.	Für Mikrowelle geeignetes Geschirr



UHRZEIT

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Halten Sie die Taste "Autom. Reinigen" / "Uhrzeit" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.

REZEPT	AUSGANGS-ZUSTAND	FRITTIER-REZEPTE	GEWICHT/MENGE	DAUER	ZUBEHÖR
5 Gefrorene Lasagne	Gefroren		300-600 g	26-40min.	Mikrowellen- und ofenfestes Geschirr
6 Gefrorene Pizza	Gefroren		250-750 g	6-11min.	Crisp-Platte
7 Quiche	Zimmertemperatur		950 g	18min.	Crisp-Platte
8 Cordon bleu/ Hühnchenschnitzel	Gefroren		100-400 g /100 g	6-11min.	Crisp-Platte
9 Pommes frites	Gefroren	CRISPFRY	200-400 g / 50 g	9-11min.	Crisp-Platte auf hohem Grillrost
10 Chicken-Nuggets	Gefroren	CRISPFRY	200-500 g /50g	8-11min.	Crisp-Platte auf hohem Grillrost
11 Panierter Fisch	Gefroren	CRISPFRY	250-500 g /50g	8-11min.	Crisp-Platte auf hohem Grillrost
12 Kartoffelspalten (Wedges)	Zimmertemperatur	CRISPFRY	300-550 g /50g	12-20min	Crisp-Platte auf hohem Grillrost
13 Hühnerflügel	Gefroren	CRISPFRY	200-600 g /50g	9-19min	Crisp-Platte auf hohem Grillrost
14 Biskuitkuchen (locker)	Zimmertemperatur		400 g	23min.	Für Mikrowelle geeignetes und ofenfestes Geschirr auf niedrigem Grillrost
15 Frische Pizza	Zimmertemperatur		700 g	21min.	Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
16 Muffins	Zimmertemperatur		350 g	23min.	Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
17 Kleingebäck	Zimmertemperatur		180 g	14min.	Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost
18 Schaumgebäck	Zimmertemperatur		100 g	60min.	Crisp-Platte auf niedrigem Grillrost



SCHNELLSTART

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Schnellstart" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Schnellstart" gestartet.



CRISP

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör ist zur Verwendung der Crisp-Funktion vorgesehen:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff, zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.



Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

- 1 Drücken Sie die Taste "Crisp".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



DAMPF

Zweckdienliches Zubehör:



Dampfgarbehälter

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Sie können Pasta und Reis auch mit dem Dampfgarbehälter garen.

- 1 Drücken Sie die Taste "Dampf".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um den Pegel einzustellen (gemäß der Portionentabelle in der kompletten Bedienungsanleitung).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

	SPEISEART	GEWICHT
P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Reis	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Kartoffeln / Wurzelgemüse	150 - 500 g
P4	Weiches Gemüse	150 - 500 g
P5	Gefrorenes Gemüse	150 - 500 g
P6	Fischfilets	150 - 500 g
P7	Hühnerfilet	150 - 500 g
P8	Obst	150 - 500 g



Sehen Sie sich das gesamte Bauknecht-Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Bauknecht-Seite im Internet.



MIKROWELLE

Empfohlenes Zubehör: Abdeckhaube (wird separat verkauft)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste "Mikrowelle". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Startet den Auftauvorgang.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



SCHNELLERWÄRMEN

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellerwärmen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speisearart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART	GEWICHT
P1 Suppe	250 - 1000 g
P2 Soße	250 - 1000 g
P3 Gekühlte Pizza	200 - 600 g
P4 Tellergericht	250 - 350 g
P5 Getränk	150 - 600 ml



SCHNELLAUFTAUEN

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellauftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speisearart auszuwählen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun:

SPEISEART	GEWICHT
P1 Hackfleisch	100 - 2000 g
P2 Geflügel	100 - 2500 g
P3 Fisch	100 - 1500 g
P4 Gemüse	100 - 1500 g
P5 Brot (Standard)	100 - 550 g
P6 Brot auftauen* (mit der Crisp-Platte)	50 - 500 g

*Mit dieser exklusiven Funktion können Sie gefrorenes Brot auftauen. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und das Gefühl von frisch gebackenem Brot hat. Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen.

Stellen Sie die leere Crisp-Platte auf den Glasdrehteller, schließen Sie die Gerätetür, wählen Sie dann das Programm zum Auftauen von Brot aus, stellen Sie das Gewicht des Brotes ein und drücken Sie die Taste "OK". Das Display zeigt die Meldung "PRE HEAT (VORHEIZEN)" an und die Crisp-Platte wird vom Gerät mit Mikrowellen- und Grillenergie vorgeheizt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, weist Sie eine Meldung ("HINZUGEBEN") darauf hin, dass Sie das Brot in die Mikrowelle legen können. Legen Sie das Brot auf die Crisp-Platte, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.



GRILL

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Grills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Die Funktion "Grill" dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiches, Krokette, Würstchen und Gemüse.

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart", um mit dem Garen zu beginnen.



KOMBI (KOMBI GRILL)

Zweckdienliches Zubehör: Hoher Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "1" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst



DREHTELLERSTOPP

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sehr großes Geschirr eingesetzt werden muss, das sich in der Mikrowelle nicht ungehindert dreht.

Der "Drehtellerstopp" funktioniert nur mit den folgenden Garfunktionen: "Heißluft", "Kombi Grill", "Kombi Heißluft"



HEISSLUFT

Zweckdienliches Zubehör: Niedriger Grillrost

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens.

- 1 Drücken Sie die Taste "Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Vorheizen" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.



KOMBI (KOMBI HEISSLUFT)

Zweckdienliches Zubehör: Niedriger Grillrost

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "2" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart".

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren




W11450551

DE

KURZANLEITUNG

MW 59



- 1 Taste "Mikrowelle"
- 2 Taste "Grill"
- 3 Taste "Kombi"
- 4 Menütaste "Schnellerwärmen"
- 5 Menütaste "Schnellauftauen"
- 6 Anzeige
- 7 Taste "Autom. Reinigen" / "Uhrzeit"
- 8 Minus-Taste
- 9 Taste "Stop"
- 10 Taste "OK"
- 11 Taste "Heißluft"
- 12 Taste "Dampf"
- 13 Taste "Crisp"
- 14 Taste "Autom.Rezepte" Inklusive CrispFry
- 15 Taste "Drehtellerstopp"
- 16 Plus-Taste
- 17 Taste "Schnellstart"
- 18 Symbol "Grill"
- 19 Menüsymbol "Schnellauftauen"
- 20 Symbol "Autom.Rezepte"
- 21 Symbol "Autom. Reinigen"
- 22 Symbol "Drehtellerstopp"
- 23 Symbol "Vorheizen"
- 24 Symbol "Mikrowelle"
- 25 Symbol "Heißluft"
- 26 Symbol "Crisp"
- 27 Menüsymbol "Schnellerwärmen"
- 28 Menüsymbol "Dampf"
- 29 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 30 Symbol "Hoher Grillrost"
- 31 Symbol "Sekunden"
- 32 Symbol "Temperatur"
- 33 Wahl von Gewicht / Portionen
- 34 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 35 Wahl der Speiseart
- 36 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit