

Preuzmite kompletno korisničko uputstvo sa adrese <http://docs.whirlpool.eu> ili pozovite broj telefona koji se nalazi u garantnoj knjizi.

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

⚠ Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

⚠ UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8 godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.

⚠ UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za kuvanje naprsila, nemojte koristiti uređaj - postoji rizik od električnog udara.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite stvari na površinama za kuvanje.

⚠ OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda. Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se nadgleda.

⚠ UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora, kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno - postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na primer, ili vatrostalnim prekrivačem.

⚠ Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.

⚠ Metalni predmeti, kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne bi trebalo da se stavljaju na ploču za kuvanje pošto mogu da postanu veoma vrući.

⚠ Posle upotrebe isključite ploču za kuvanje pomoću njene kontrole i nemojte se oslanjati na detektor tiganja.

### DOZVOLJENA UPOTREBA

⚠ OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.

⚠ Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr. zagrevanje prostorija).

⚠ Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.

### UGRADNJA

⚠ Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice - rizik od posekotina.

⚠ Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji), električno povezivanje i popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece - rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak ugradnje završen.

⚠ Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja uređaja u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.

⚠ Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne, pregradna ploča (koja nije uključena) se mora postaviti u odeljak ispod uređaja.

### OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

⚠ Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.

⚠ Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

---


**⚠** Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla opasnost – postoji rizik od električnog udara.

### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

**⚠ UPOZORENJE:** Pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik od električnog udara.

**⚠** Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili mrežice za čišćenje posuđa.

### **ODLAGANJE AMBALAŽE**


Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim simbolom .

Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

### **ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA**

Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

### **SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE**

Iskoristite maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.

Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda koja je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.

Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane potrošnje energije.


Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.

### **IZJAVA O USAGLAŠENOSTI**

Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe br. 66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.




# UGRADNJA

- Površina za kuvanje mora da se postavi u radnu ploču čija je dubina između 30 mm i 60 mm.
- Montirajte pregradnu ploču ispod ploče za kuvanje.
- Donji deo proizvoda ne sme biti dostupan posle montaže.
- Nemojte stavljati pregradnu ploču ako je montirana rena.
- Rastojanje ispod donje strane aparata i pregradne ploče mora pratiti dimenzije navedene na slici.
- Da biste obezbedili ispravan rad proizvoda, nemojte blokirati minimalno potrebno rastojanje između ploče za kuvanje i gornje strane uređaja (min. 5 mm).
- Ako se montira rena, uverite se da ona ima sistem za hlađenje.
- Za ugradne dimenzije i ugradnju pogledajte sliku u ovom pasusu.
- Minimalno rastojanje između ploče za kuvanje i aspiratora iznad nje se mora ispoštovati. Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za aspirator.
- Površinu za kuvanje nemojte montirati pored mašine za pranje posuđa ili rublja da električna kola ne bi došla u kontakt sa parom ili vlagom što bi moglo da ih ošteti.
- Da biste skinuli ploču za kuvanje, koristite odvijač (nije obezbeđen) da biste odvojili okolne držače od donje strane aparata.





## POSTAVLJANJE PLOČE ZA KUVANJE

Dostavljenu zaptivku postavite na površinu za kuvanje (osim ako nije već postavljena), nakon što ste očistili površinu. Nakon priključivanja na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Priključivanje na električnu mrežu“), postavite svaki od pričvrtnih držača na namenska ležišta na bočnim stranama ploče za kuvanje, kao što je prikazano na slici. Zatim gurnite ploču za kuvanje unutar izreza i proverite da li je staklo ravno i paralelno sa radnom pločom. Pričvrtni držači su projektovani za svaku vrstu materijala radne ploče (drvo, mermer, itd).



## DIMENZIJE I RAZMACI



## PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Povezivanje električnih priključaka se mora izvršiti pre priključenja uređaja na električnu mrežu.






Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem. Naročito, montiranje se mora izvršiti u skladu sa propisima lokalne kompanije za snabdevanje električnom energijom.


Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.

Propisi nalažu da uređaj bude uzemljen: koristite isključivo provodnike (uključujući provodnik uzemljenja) odgovarajuće veličine.


### POVEZIVANJE SA PRIKLJUČNIM BLOKOM

Za priključivanje na električnu mrežu koristite kabl H05RR-F, kao što je navedeno u tabeli koja sledi.

MREŽNI NAPON ZA NAPAJANJE	PROVODNICI KOLICINA X VELICINA
220-240V ~ + 	3 x 4 mm <sup>2</sup>
230-240V ~ + 	3 x 4 mm <sup>2</sup> (samo za Australiju)
220-240V 3~ + 	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
380-415V 3N~ + 	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
380-415V 2N~ + 	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>




**PAŽNJA:** kabl za napajanje treba da bude dovoljno dugačak kako bi površina za kuvanje mogla da se izvadi iz radne ploče, i treba da se postavi kako bi se izbeglo oštećenje ili pregrevanje do kog može da dođe prilikom kontakta sa osnovom.

**NAPOMENA:** žuti/zeleni provodnik uzemljenja mora da bude povezan sa kablovskom utičnicom sa simbolom  i mora da bude duži od ostalih žica.



- Uklonite poklopac terminala **(A)** odvrtanjem zavrtnja i umetnite poklopac u šarku **(B)** terminala.
- Utaknite kabl za napajanje u sponu i povežite žice na blok terminala kako je prikazano u dijagramu ožičenja u blizini terminala.
- Pričvrstite kabl za napajanje pomoću kleme kabla.
- Zatvorite poklopac **(C)** i zavrtnite na terminal pomoću uklonjenog zavrtnja.

Za svako povezivanje na mrežu, ploča za kuvanje obavlja automatske provere nekoliko sekundi.




380–415 V 3N~



220–240 V~

230–240 V ~ (SAMO AVSTRALIJA)  
220–240 V ~ (SAMO UK)

380–415 V 2N~

220–240 V 3 ~  
(SAMO BELGIJA)380–415 V 2N ~  
(SAMO HOLANDIJA)


### VAŽNO:

- Na osnovu električne šeme (pogledajte sliku) zadržite ili uklonite metalne kratkospojnike između vijaka u kutiji sa terminalima L1-L2 i N1-N2.
- Ako je kabl obezbeđen, pogledajte uputstva za povezivanje koja su postavljena na kابلu.
- Povežite aparat na električnu mrežu pomoću višepolnog prekidača sa minimalnom veličinom kontaktnog zazoru od 3 mm.


Primer prisutnog kratkospojnika (levo) ili skinutog (desno). Detalje potražite u električnoj šemi (kratkospojnici mogu biti između L1-L2 i između N1-N2).



## OPIS PROIZVODA



## KONTROLNA TABLA



## PRIBOR

### ŠERPE I TIGANJI

Koristite samo šerpe i tiganje napravljene od feromagnetnog materijala, koji je podesan za korišćenje sa indukcionim pločama za kuvanje. Da biste utvrdili da li je šerpa podesna, potražite simbol (uglavnom utisnut na dnu). Pomoću magneta možete utvrditi da li su šerpe magnetne. Kvalitet šerpi i tiganja koji se koriste može da utiče na učinak i rezultate kuvanja.

### PREPORUČENE ŠIRINE DNA ŠERPE


**Stavite šerpu na odgovarajuću zonu za kuvanje pre nego što uključite ploču za kuvanje.**

Za dobre rezultate kuvanja, prečnik osnove šerpe treba da odgovara veličini polja za kuvanje.

**VAŽNO:** Zone za kuvanje se neće uključiti ako šerpe nisu odgovarajuće veličine.

Da biste ustanovili veličinu šerpe molimo izmerite osnovu šerpe i pogledajte tabelu sa preporučenim širinama dna šerpe, za savršeno korišćenje i pravilno detektovanje tiganja. Svaka zona za kuvanje ima minimalnu granicu detekcije tiganja, koja varira u zavisnosti od materijala tiganja koji se koristi. Stoga bi trebalo da koristite zonu za kuvanje koja je najpogodnija za prečnik vašeg tiganja..

PREČNIK (cm)	MAKS. (cm)	MIN. (cm)
14,5	14,5	10
18	18	12
21	21	15
28	28	17



**VAŽNO:** Da izbegnete stalno oštećenje ploče za kuvanje:

- nemojte koristiti šerpe sa dnom koje nije ravno;
- nemojte koristiti metalne lonce sa emajliranim dnom;
- nemojte stavljati vrele šerpe/tiganje preko kontrolne table.

## PRVA UPOTREBA

### POWER MANAGEMENT (UPRAVLJANJE SNAGOM)




Zahvaljujući funkciji "Upravljanje snagom", korisnik može podesiti maksimalnu snagu koju ploča za kuvanje može dostići, po potrebi. Ova postavka je moguća u svako vreme i održava se do sledeće promene. Podešavanjem željene maksimalne snage, ploča za kuvanje automatski podešava distribuciju u različitim zonama za kuvanje, osiguravajući da se ovaj limit nikada ne prelazi; sa prednošću postojanja mogućnosti upravljanja svim zonama istovremeno, ali bez problema sa preopterećenjem.


4 nivoa maksimalne snage su na raspolaganju i prikazana su na displeju: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW se smatra maksimalnom snagom površine za kuvanje).




U vreme kupovine, ploča za kuvanje je podešena na maksimalnu snagu.


#### Za podešavanje snage ploče za kuvanje:

Nakon priključivanja uređaja na električnu utičnicu, u prvih 60 sekundi moguće je podesiti željeni nivo snage izvršavanjem sledećih tačaka:

- Pritisnite dugme  na otprilike 3 sekunde. Displej prikazuje .
- Pritisnite dugme za Upravljanje snagom  kako biste potvrdili

prethodni korak. Displej prikazuje .

- Pritisnite dugmad  /  da biste izabrali željenu snagu. Displej prikazuje dostupne nivo snage.
- Pritisnite dugme za Upravljanje snagom  kako biste potvrdili prethodni korak. Displej prikazuje podešeni nivo koji treperi na približno 2 sekunde; nakon čega ploča za kuvanje emituje zvučni signal i zatim se isključuje; sada je spremna za upotrebu.


U slučaju greške prilikom podešavanja snage, simbol  se pojavljuje u sredini i akustični signal se oglašava na približno 5 sekundi. U ovom slučaju ponovite postupak konfiguracije ispočetka. Ukoliko se ponovo javi greška, obratite se postprodajnom servisu.

Tokom uobičajenog korišćenja, ukoliko korisnik pokuša da poveća maksimalni raspoloživi nivo snage kada je dostignut, nivo zone koja se koristi treperi dva puta i zvučni signal se oglašava.

Da bi se postigla veća snaga u toj zoni, neophodno je da ručno smanjite nivo snage jedne ili više već aktivnih zona za kuvanje.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

### UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE


Da biste uključili ploču za kuvanje, pritisnite dugme  na otprilike 2 sekunde dok prikazi zone za kuvanje ne zasvetle.

Da biste je isključili, pritisnite isto dugme dok se prikazi ne isključe. Sve zone za kuvanje su deaktivirane.

Ako je ploča za kuvanje bila u upotrebi, indikator temperature „H“ ustaje uključen dok se zone za kuvanje ne ohlade.

Ako se u roku od 10 sekundi posle uključivanja ne izabere nijedna funkcija, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.

### UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE ZONA ZA KUVANJE



Postavite posudu na željenu zonu za kuvanje. Uključite površinu za kuvanje. Zatim aktivirajte izabranu zonu za kuvanje pritiskom na odgovarajuće dugme položaja. Ekran prikazuje "5".

Svaka zona za kuvanje ima različite nivo snage, koji se podešavaju dugmadima „+“ i „-“, od „1“: min. snaga do „9“: maks. snaga. Neke zone za kuvanje imaju funkciju brzog kuvanja (Booster), što se prikazuje na displeju simbolom „P“.


### DEAKTIVIRANJE ZONA ZA KUVANJE

Izaberite zonu za kuvanje koju želite da isključite. Pritisnite odgovarajuće dugme (tačka se uključuje u donjem desnom uglu indikatora nivoa snage). Pritisnite taster „-“ da biste nivo postavili na „0“.

Da biste odmah isključili, zadržite dugme za izbor brzine 3 sekunde. Zone za kuvanje se isključuju i indikator temperature „H“ se uključuje.

### ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE

Ova funkcija zaključava kontrole kako bi se sprečila slučajna aktivacija ploče za kuvanje.

Da biste deaktivirali blokadu komandne table, uključite ploču za kuvanje i pritisnite dugme funkcije Eco Booster  na tri sekunde; zvučni signal i svetlosni indikator blizu simbola katanca signalizira aktivaciju. Kontrolna tabla se zaključava, osim za funkciju isključivanja.

Da biste deaktivirali zaključavanje, ponovite proceduru aktiviranja. Svetla tačka se isključuje i ploča za kuvanje je ponovo aktivna.

Prisustvo vode, prosute tečnosti iz šerpi i predmeti koji leže na dugmetu ispod ovog simbola mogu slučajno da aktiviraju ili deaktiviraju zaključavanje kontrolne table.



### TAJMER

Tajmer može da se koristi za podešavanje vremena kuvanja na maksimalnih 99 minuta (1 sat i 39 minuta) za sve zone za kuvanje.

Izaberite zonu za kuvanje koja će se koristiti sa tajmerom (svetleća tačka se pojavljuje na donjoj desnoj strani indikatora podešavanja temperature na displeju), izaberite dugme sa simbolom sata, a zatim podesite željeno vreme kuvanja pomoću dugmadi „+“ i „-“ na funkciji tajmera. Nakon nekoliko sekundi tajmer počinje odbrojanje (svetleća tačka je vidljiva pored zone za koju je aktiviran tajmer).

Kada istekne podešeno vreme, oglašice se zvučni signal i zona za kuvanje će se automatski isključiti.

Da biste deaktivirali tajmer, pritiskajte dugme „-“ dok displej ne prikaže „0:0“ ili držite dugme sa simbolom sata bar 3 sekunde.


Da biste podesili tajmer za drugu zonu, ponovite prethodno navedene korake. Displej tajmera uvek prikazuje tajmer za izabranu zonu ili najkraći tajmer.

Da biste promenili ili isključili tajmer, pritisnite dugme za izbor zone za dati tajmer.



### INDIKATOR TEMPERATURE


Ploča za kuvanje je opremljena indikatorom temperature za svaku zonu za kuvanje. Ovi indikatori upozoravaju korisnika koje zone za kuvanje su još uvek vruće.

Ukoliko displej prikazuje , zona za kuvanje je i dalje vrela. Ako je indikator temperature date zone za kuvanje uključen, ta zona može da se koristi, na primer, za održavanje jela u toplom stanju ili za topljenje putera.

Kada se zona za kuvanje ohladi, displej će se isključiti.



### NETAČAN ILI NEDOSTAJUĆI INDIKATOR ŠERPE

Ako koristite šerpu koja nije pogodna, koja nije ispravno postavljena ili nije ispravni dimenzija za indukcionu ploču za kuvanje, na displeju će se pokazati poruka „no pot“ (nema šerpe) (). U ovim situacijama preporučeno je da ponovo pozicionirate šerpu na površinu ploče za kuvanje dok ne pronađete položaj rada. Ako se šerpa ne detektuje u roku od 60 sekundi, ploča za kuvanje se isključuje.

## SPECIJALNE FUNKCIJE

### FUNKCIJA BRZOG KLJUČANJA (BOOSTER)


Ova funkcija, koja je prisutna samo na nekim zonama za kuvanje, omogućava korišćenje maksimalne snage ploče za kuvanje (npr. da bi voda proključala veoma brzo).

Da biste aktivirali funkciju, odaberite izabranu zonu za kuvanje pritiskom na odgovarajuće dugme položaja i pritisnite dugme „+“ dok se na ekranu ne pojavi „P“. Nakon što funkcija Booster bude u upotrebi 10 minuta, aparat će automatski postaviti zonu na nivo 9 (osim kada se koristi funkcija Flexi Cook).



### ECO BOOSTER

Dok je ploča za kuvanje uključena, izaberite zonu za kuvanje koja ima simbol Eco Booster u sebi (☁).

Da biste omogućili/onemogućili funkciju, pritisnite dugme . Funkcija Eco Booster omogućava da voda proključa i da nastavi da ključa, bez prosipanja i uz manju potrošnju energije.

Da bi se optimizovala ova kontrola i da bi se obezbedila najbolja ušteda energije, preporučuje se korišćenje lonca čije je dno slično izabranoj zoni za kuvanje.

Kvalitet korišćenog lonca, prisustvo ili odsustvo poklopca ili soli može da utiče na performanse ove funkcije. Preporučuje da se koristi od 2 do 3 litre vode (po mogućstvu na sobnoj temperaturi) i da se ne koristi poklopac.

U svakom slučaju, preporučuje se proveravanje uslova ključanja i količine preostale vode.

### FLEXI COOK

Ova funkcija omogućava da koristite oblast za kuvanje dve odvojene zone za kuvanje kao jednu veliku zonu.

Ovo je odlično za ovalne, pravougaone i izdužene tiganje (čije su maksimalne dimenzije osnove 38 x 23 cm) ili za više od jednog standardnog tiganja istovremeno.

Da biste aktivirali funkciju Flexi Cook, uključite ploču za kuvanje, istovremeno pritisnite 2 dugmeta za izbor zona, kao što je prikazano na slici u nastavku: dve zone za kuvanje prikazuju nivo „5“; obe tačke pored broja nivoa su uključene, što označava da je funkcija Flexi Cook aktivirana.



Da biste promenili nivo snage, pritisnite dugmad „+“ / „-“ (od 1 do najviše 9 ili P). Da biste deaktivirali funkciju Flexi Cook, istovremeno pritisnite 2 dugmeta za izbor zona. Da biste odmah isključili zone, zadržite dugme za izbor jedne od zona 3 sekunde.

**VAŽNO:** Poruka „no pot“ (nema lonca) (☒) će se pojaviti na displeju zone koja ne može da detektuje lonac (zašto što lonac nedostaje, nije dobro postavljen ili nije pogodan za indukciju ploču za kuvanje). Ova poruka će ostati aktivna 60 sekundi: tokom ovog vremena možete dodavati ili premeštati lonce unutar Flexi Cook oblasti po želji.

Ako se nakon 60 sekundi nijedan lonac ne stavi na zonu, sistem prestaje da „traži“ lonce na toj zoni, a simbol (☒) ostaje vidljiv na displeju da bi vas podsetio da je zona onemogućena.

Da biste ponovo aktivirali funkciju Flexi Cook, pritisnite jedno od 2 dugmeta ○.....○.

Funkcija Flexi Cook takođe može da detektuje kada se lonac premesti iz jedne zone u drugu unutar Flexi Cook oblasti i održava isti nivo snage u zoni u koju je lonac originalno bio postavljen (pogledajte primer na


slici ispod: ako se lonac premesti sa prednjeg grejača na zadnji grejač, nivo snage će biti prikazan na displeju koji odgovara zoni na koju je postavljen lonac).

Takođe je moguće koristiti oblast Flexi Cook kao dve nezavisne zone za kuvanje korišćenjem odgovarajućeg dugmeta jedne zone. Postavite lonac na sredinu jedne zone i podesite nivo snage prevlačenjem klizača.

**VAŽNO:** vodite računa da postavite lonce u sredinu zone za kuvanje tako da pokriju centar pojedinačne zone za kuvanje.

U slučaju velikog lonca, ovalnih, pravougaonih i izduženih tiganja, vodite računa da stavite tiganje u sredinu zone za kuvanje.

Primeri dobrog postavljanja lonca i lošeg postavljanja lonca:




### REŽIM ZA DEMONSTRACIJU

Ova ploča za kuvanje ima režim za demonstraciju koji omogućava da obavljate radnje na kontrolnoj tabli bez aktiviranja odgovarajućih zona za kuvanje. Procedura aktiviranja i deaktiviranja mora da se obavi u roku od 60 sekundi nakon što se aparat poveže na električnu mrežu u kući.

Da biste aktivirali režim za demonstraciju, istovremeno držite dva spoljna dugmeta za izbor zona za kuvanje bar 5 sekundi: na centralnom displeju će se prikazati „dE“.


Sada možete da istražujete funkcije kontrolne table. Funkcije zaključavanja i otključavanja su takođe aktivne u režimu za demonstraciju.

Da biste deaktivirali režim za demonstraciju, ponovite proceduru, ali zapamtite da prvo isključite ploču za kuvanje iz električne mreže, a zatim je ponovo povežite, pri čemu ovu proceduru treba obaviti u roku do 60 sekundo nakon povezivanja.



### AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ZVUČNOG SIGNALA

Nakon uključivanja ploče za kuvanje, istovremeno pritisnite i držite „+“ i spoljašnje dugme sa desne strane na najmanje pet sekundi (kako je prikazano ispod).



## TABELA NIVOVA SNAGE

NIVO SNAGE		VRSTA KUVANJA	NIVO KORIŠĆENJA (ukazuje na iskustvo i navike u kujanju)
<b>Maksimalna snaga</b>	<b>Boost</b>	Brzo grejanje	Idealno za brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja u slučaju vode ili brzog zagrevanja tečnosti za kuvanje.
	8 – 9	Prženje – kuvanje	Idealno za zapicanje, početak u kujanju, prženje zamrznutih namirnica, brzo kuvanje.
<b>Velika snaga</b>	7 – 8	Zapicanje – sporo prženje – kuvanje – grilovanje	Idealno za sporo prženje, održavanje intenzivnog ključanja, kuvanje i grilovanje (kratko, od 5 do 10 minuta).
	6 – 7	Zapicanje – kuvanje – kuvanje na pari – kratko prženje – grilovanje	Idealno za sporo prženje, održavanje ključanja niskog intenziteta, kuvanje i grilovanje (srednje, od 10 do 20 minuta).
<b>Srednja snaga</b>	4 – 5	Kuvanje – dinstanje V sporo prženje – grilovanje	Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).
	3 – 4	Kuvanje – dinstanje na niskoj temperaturi – pečenje – kremasta pasta	Idealno za dugotrajno kuvanje (pirinač, sosevi, meso, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko), kremasta pasta.
	2 – 3		Idealno za dugotrajno kuvanje (zapremine manje od litar: pirinač, sosovi, pečenje, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, čorba, mleko).
<b>Mala snaga</b>	1 – 2	Topljenje – odmrzavanje – održavanje hrane toplom – kremasta rižota	Idealno za omekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, topljenje malih proizvoda i čuvanje toplote nedavno spremljene hrane (npr. sosevi, supe).
	1		Idealno za održavanje upravo pripremljene hrane toplom, za pripremanje rižota i održavanje pribora za serviranje toplim (pomoću pribora pogodnog za indukcione sisteme).
<b>Zero Snaga</b>	<b>ISKLJUČENO</b>	Površina za odlaganje	Ploča za kuvanje u režimu pripravnosti ili isključena (moguća preostala toplota po završetku kuvanja, naznačeno sa "H").

**NAPOMENA:** Kada se vrši brza priprema hrane koja zahteva savršenu distribuciju toplote (npr. palačinke) na dvostrukoj zoni za kuvanje od 28 cm (ako postoji), koristite tiganje čiji prečnik nije veći od 24 cm. U slučaju osetljivog pripremanja hrane (npr. topljenje čokolade ili putera), koristite jednu zonu manjeg prečnika.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

### ⚠ Isključite uređaj sa električne mreže.

- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
- Nemojte koristiti abrazivne sundere ili strugače, jer bi mogli da oštete staklo.
- Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
- Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
- So, šećer i pesak mogu da izgremu staklenu površinu.
- Koristite mekanu krppu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
- Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu pomeranje ili vibriranje šerpi.
- Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.

Ako se na staklu pojavi iXelium™ logotip, ploča za kuvanje je tretirana iXelium™ tehnologijom, ekskluzivnom završnom obradom kompanije Whirlpool koja obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, kao i što duže održava površinu ploče za kuvanje sjajnom.

### Za čišćenje iXelium™ ploča za kuvanje, pratite ove preporuke:

- Upotrebite mekanu krppu (najbolje od mikrovlakana) nakvašenu vodom ili deterdžentom za svakodnevno čišćenje stakla.
- Za najbolje rezultate, ostavite mokru krpku na staklenoj površini ploče za kuvanje na nekoliko minuta.



## OTKLANJANJE PROBLEMA

Ukoliko ploča za kuvanje ne radi kako bi trebalo, pogledajte vodič za rešavanje problema pre nego što pozovete službu za korisnike.

- Pročitajte i pridržavajte se uputstava datih u odeljku „Kako koristiti ploču za kuvanje“.
- Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
- Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.

- Ako se, dok je ploča za kuvanje uključena, na displeju pojave alfanumeričke šifre, uputstva potražite u sledećoj tabeli.
- Ako ploča za kuvanje ne može da se isključi nakon upotrebe, isključite je iz električne mreže.

Ukoliko i posle navedenih provera kvar još uvek postoji, obratite se najbližem postprodajnom servisu.

ŠIFRA GREŠKE	OPIS	MOGUĆI UZROCI	UKLANJANJE GREŠKE
C81, C82	Kontrolna tabla se isključuje zbog previsoke temperature.	Unutrašnja temperatura elektronskih delova je previsoka.	Sačekajte da se ploča za kuvanje ohladi pre ponovne upotrebe.
F42 ili F43	Priključni napon nije odgovarajući ili problem sa napajanjem električnom energijom.	Senzor detektuje razliku između napona aparata i napona iz električne mreže.	Isključite ploču za kuvanje iz električne mreže i proverite električnu vezu.
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60	Pozovite Postprodajni servis i naznačite kod greške.		

## ZVUCI KOJI SE PROIZVODE TOKOM RADA

Indukcione površine za kuvanje mogu proizvoditi spektar šumova i vibracije u toku uobičajenog rada, u zavisnosti od vrste materijala i pripreme hrane.

Ova stanja su normalna i od suštinske važnosti za propisno funkcionisanje indukcionog sistema, ona ne ukazuju na kvar ili oštećenje.

## POSTPRODAJNI SERVIS

U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).

### PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:


1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih u odeljku **OTKLANJANJE PROBLEMA**.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.

### UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.

Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili sledite instrukcije na veb stranici [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno je da navedete:

- kratak opis kvara;
- tip i tačan model uređaja;



- servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni broj je takođe naveden u garantnoj knjižici;



- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.

Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).