


NO

HURTIGVEILEDER

MAX 39

TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 5 minutter.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

LUKK DØREN og trykk på startknappen EN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

MERK: Ovn beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

BARNELÅS/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnen er gått i "hvilemodus". I denne tilstanden er døren og berøringsknappen låst.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "d o o r" (dør).

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal tilberedning og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ STRØMKNAPPEN for å stille inn effekten.
- 2 TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden.

JET START (HURTIGSTART)

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

- 1 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffekttrinn og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. *Hvert nye trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen er aktivert.

JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, og fisk. JET Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100g - 1500g.

PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

- 1 TRYKK HURTIGTININGSKNAPPEN.
- 2 TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn vekten av maten.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

MIDT I TINEPROSESSEN stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen "TURN FOOD").

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

MERK: Ovn fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptinings-tiden vare litt lenger.


KUN MIKROBØLGER	
STRØM	FORESLÅTT BRUK:
JET (700 W)	GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER, vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUINGER, smelte smør.
160 W	TINING. Mykgjøring av smør, ost.

FROSNE MATVARER:

DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



TEKNISKE DATA

INNGANGSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1500 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	650 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

KJØKKENTIMER

BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving.

- 1 TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN.
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE FOR Å STILLE INN TIDEN du vil måle.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

BLINKENDE KOLON viser at timeren er i gang.

DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren er ferdig å telle ned til null.

ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå).

For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen.

GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å gi maten en delikat, gyldenbrun farge.

- 1 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN er det mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/(-)-knappene.



KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

IKKE BRUK plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

HURTIGVEILEDER

KLOKKE

- 1 TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN (3 sekunder) til tallene på venstre side (timer) blinker.
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn timeren.
- 3 TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT. (De to sifrene til høyre (minuttene) blinker).
- 4 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn minutter.
- 5 TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.

NÅ ER KLOKKEN INNSTILT og i drift.

HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen.

HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN i drift igjen, følger du prosedyren over.

MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN. Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du greie hvert trinn innen 60 sekunder.


KOMBIGRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å tilberede mat som gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

- 1 TRYKK PÅ KOMBKNAPPEN for å stille inn effekten.
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN kan mikrobølgeeffekten endres når som helst ved å trykke «kombi»-knappen, og det er mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/(-)-knappene.

KOMBIGRILL	
STRØM	FORESLÅTT BRUK:
350 - 500 W	TILBEREDNING AV fjærkre og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDNING AV fisk og frosne gratenger
160 W	TILBEREDNING AV kjøtt
0 W	BRUNING kun under tilberedning



CRISP

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å steke quiche, pizza og annen mat basert på deig. Også ideell for å riste kjøtt og fisk og steke bacon, egg, poteter osv.

- 1 TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

DU KAN IKKE ENDRE effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker crisp-funksjonen.

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN er det mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/(-)-knappene.

OVNEN VIL AUTOMATISK starte med mikrobølger og grill for å varme opp crispspannen. Dermed oppnår crispspannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brunne og sprøsteke maten.

BRUK KUN den vedlagte crispspannen med denne funksjonen. Andre crispspanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.





KONTROLLER at crispspannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANNEN blir meget varme når denne funksjonen brukes.

DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN oppå noe som ikke tåler varme.

DU MÅ IKKE TA PÅ taket i ovnen under grillementet.

BRUK GRYTEKLUTER eller **det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket** når du skal ta ut crispspannen.



DAMPKOKER

BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR mat som grønnsaker og fisk.


BRUK ALLTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOKEREN når du bruker denne funksjonen.

- 1 TRYKK PÅ FITNESS-KNAPPEN gjentatte ganger for å velge matkategori. (Se tabell)
- 2 TRYKK (+)/(-)-KNAPPENE for å stille inn vekten av maten.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

PASSER maten på dampristen.

TILSETT 100 ml (1 dl) vann i dampkokerens bunn.

DEKK TIL med lokket.



1	POTETER / ROTGRØNNSAKER	150G - 500G	BRUK LIKE STØRRELSER. Skjær grønnsakene i like store biter. La maten hvile 1 - 2 minutter etter tilberedning.
2	MYKE GRØNNSAKER	150G - 500G	
3	FROSNE GRØNNSAKER	150G - 500G	La maten hvile 1 - 2 minutter.
4	FISKEFILETER	150G - 500G	FORDEL FILETENE JEVNT på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile 1 - 2 minutter etter tilberedning.

DAMPKOKEREN MÅ BARE brukes med mikrobølger! **DU MÅ ALDRI** bruke den med andre funksjoner.

BRUK AV DAMPKOKEREN med andre funksjoner kan føre til skade. **FØR DU STARTER OVNEN**, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

PASSER ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

