

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.



Toto je symbol nebezpečí týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jím nebo dalším osobám.

Před každým bezpečnostním upozorněním je symbol nebezpečí a následující slova:



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.



POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Při rozbalování a montáži nosete ochranné rukavice.
- Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.
- Výměnu napájecího kabelu musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Obratěte se na autorizované servisní středisko.
- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skřínky k hlavní zásuvce elektrického napájení.
- Montáž musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít všepllový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte adaptéry pro více zásuvek, je-li trouba vybavena zástrčkou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.

- Je-li povrch indukční desky prasklý, nepoužívejte ji a vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem (pouze pro modely s indukční funkcí).
- Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
- Tento spotřebič je určen výlučně k přípravě jídel v domácnosti. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k vytápění místnosti). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles spotřebiče, protože byste se mohli popálit. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
- Po upečení jídla otvírejte dveře spotřebiče opatrně, aby mohl postupně uniknout horký vzduch nebo horká pára. Když jsou dveře spotřebiče zavřené, horký vzduch se odvádí ven otvorem nad ovládacím panelem. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte.
- K vyjmutí nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál. Při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.
- Ve spotřebiči neohřívejte ani nepřipravujte jídla v uzavřených sklenicích nebo nádobách. Sklenice by mohla kvůli vnitřnímu přetlaku explodovat a spotřebič poškodit.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené ze syntetického materiálu.

- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku nebo oleje spotřebič pečlivě sledujte.
- Při sušení jídla neponechávejte spotřebič bez dozoru.
- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí, že se alkoholové výpary ve styku s elektrickým topným tělesem vznítí.
- Nikdy nepoužívejte parní čistič.
- Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolýzy. Během cyklu pyrolýzy nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě. Rozlité tekutiny musí být odstraněny z vnitřku trouby před zahájením čisticího cyklu (pouze pro trouby s funkcí pyrolýzy).
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.
- K čištění skla dveří trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré kovové škrabky, jinak se jeho povrch může poškrábat a v důsledku toho roztříštit.
- Před výměnou žárovky je nutné spotřebič vypnout, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepřikrývejte jídlo v nádobě na vaření alobalem (pouze pro trouby s dodávanou nádobou na vaření).

Likvidace domácích elektrospotřebičů

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakován použitelných materiálů. Zlikvidujte ho podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Před likvidací spotřebič znehodnotěte odříznutím napájecího kabelu.
- Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

INSTALACE

Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají. V případě problémů se obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrénový podstavec až před instalací.

PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ

- Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám (min 90 °C).
- Je-li nutné skříňku přiříznout, provedte tyto práce ještě před zasunutím trouby do skříňky a pečlivě odstraňte všechny dřevěné trásky a piliny.
- Dno trouby nesmí být po provedené instalaci přístupné.
- Ke správnému provozu trouby je nutná minimální mezera mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě. Typový štítek je umístěný na předním okraji trouby (je viditelný při otevřených dveřích).

- Napájecí kabel (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm²) smí v případě potřeby vyměnit jen kvalifikovaný elektrikář. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Před použitím:

- Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii a nálepky z příslušenství.
- Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200 °C, abyste odstranili pach a výparu z ochranného tuku a izolačních materiálů.

Během použití:

- Na troubu nepokládejte žádné těžké předměty, které by ji mohly poškodit.
- Nezavěšujte nic na dveře ani držadlo.
- Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.
- Nikdy nelijte vodu do vnitřku horké trouby; mohla by se poškodit smaltová vrstva.
- Nikdy neposunujte po dně trouby nádoby, mohli byste poškrábat smaltovaný povrch.
- Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných spotřebičů používaných v blízkosti trouby nedotýkají horkých částí a že se nemohou zachytit ve dveřích trouby.
- Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace (♸). Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

Likvidace spotřebiče

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Rady k úspoře elektrické energie

- Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení nebo ve vašem receptu.
- Používejte tmavé lakované nebo smaltované formy na pečení, které mnohem lépe pohlcují teplo.
- Troubu vypněte 10-15 minut před koncem doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší pečení, se bude dál pečit i po vypnutí trouby.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY ČE

- Tato trouba, která je určena pro kontakt s potravinami, je ve shodě s evropským nařízením (ČE) č. 1935/2004 a byla navržena, vyrobena a prodána v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a její další znění), s požadavky na ochranu směrnice „EMC“ 2004/108/CE.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Trouba nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je v elektrické síti proud a zda je trouba připojená k elektrickému napájení.
- Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

Dveře nejdou otevřít:

- Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
- **Upozornění:** během automatického čištění nejdou dveře trouby otevřít. Počkejte, až se automaticky odblokují (viz odstavec „Čisticí cyklus trouby s funkcí Pyrolyza“).

Elektronický programátor nefunguje:

- Jestliže se na displeji objeví písmeno „F“ a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší poprodejně servis. V tomto případě sdělte číslo, které následuje za písmenem „F“.

POPRODEJNÍ SERVIS

Než zavoláte do poprodejního servisu:

1. Pokuste se poruchu odstranit sami podle pokynů v části „Jak odstranit poruchu“.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

Jestliže porucha trvá i po uvedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.

Uveďte:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model trouby;
- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dveřích trouby); servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- úplnou adresu;
- telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000



Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **autorizovaný poprodejní servis** (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že oprava bude provedena správně).

ČIŠTĚNÍ

⚠ POZOR

- Spotřebič nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.
- Troubu čistěte, až když vychladne.
- Spotřebič odpojte od sítě.

Vnější plochy trouby

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte korozivní nebo brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto náhodně na spotřebič dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem z mikrovlnáky.

- Plochy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlnáky. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Nakonec troubu otřete suchým hadříkem.

Vnitřek trouby

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte brusné houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly zničit smaltovaný povrch a skleněné dveře trouby.

- Po každém použití nechte troubu částečně vychladnout a vlažnou troubu vyčistěte. Lépe tak odstraníte přilepené nečistoty a skvrny od zbytků jídel (např. potraviny s vysokým obsahem cukru).
- Používejte pouze značkové čisticí prostředky na trouby a dodržujte pokyny výrobce.
- Sklo dveří omyjte vhodným tekutým prostředkem. Dveře trouby je možné při čištění sejmout ze závěsů (viz část ÚDRŽBA).
- Horní topné těleso grilu (viz část ÚDRŽBA) lze sklopit (jen u některých modelů), abyste mohli vyčistit také strop trouby.

Poznámka: Při delším pečení jídel s vysokým obsahem vody (např. pizza, zelenina apod.) se může na vnitřní straně dveří a okolo těsnění kondenzovat voda. Po vychladnutí trouby vysušte vnitřní část dveří hadříkem nebo houbou.

Příslušenství:

- Příslušenství vložte ihned po použití do roztoru mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky.
- Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.

Čištění zadní stěny a katalytických bočních panelů trouby (jsou-li u modelu):

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte agresivní anebo brusné čisticí prostředky, drsné kartáčky, drátěnky nebo spreje do trouby, které by mohly poškodit katalytický povrch a zničit jeho samočisticí vlastnosti.

- Nechte zahrát prázdnou troubu na 200 °C pomocí funkce s ventilátorem na asi jednu hodinu.
- Potom nechte troubu vychladnout a zbytky jídel odstraňte houbičkou.

ÚDRŽBA

! POZOR

- Použijte ochranné rukavice.
- Před dalším postupem zkонтrolujte, zda už je trouba studená.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.


ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ

Odstranění dveří:


1. Úplně dveře otevřete.
2. Zdvihněte blokovací páčky závěsů a zatlačte je dopředu až na doraz (obr. 1).
3. Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), až se uvolní (D) (obr. 2).

Nasazení dveří trouby:

1. Zasadte závěsy do jejich umístění.
2. Úplně dveře otevřete.
3. Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte.
4. Zavřete dveře.




Obr. 1




Obr. 2

ODSTRANĚNÍ HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA (POUZE NĚKTERÉ MODELY)


1. Odstraňte boční drážky na příslušenství (obr. 3).
2. Povytáhněte trochu topné těleso směrem ven (obr. 4) a sklopte ho dolů (obr. 5).
3. Zpět ho vrátíte tak, že ho zvednete nahoru a přitom ho trochu zatáhněte směrem k sobě; zkонтrolujte, zda leží na bočních držácích.



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5


VÝMĚNA ŽÁROVKY V TROUBĚ

Výměna zadní žárovky (je-li u modelu):


1. Odpojte troubu od elektrické sítě.
2. Odšroubujte kryt žárovky (obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte zpět kryt osvětlení.
3. Znovu připojte troubu k elektrické síti.

Výměna zadní žárovky (je-li u modelu):


1. Odpojte troubu od elektrické sítě.
2. Odstraňte boční drážky na příslušenství, je-li jimi trouba vybavena (obr. 3).
3. Tenkým šroubovákem je nutné vypáčit kryt žárovky (obr. 7).
4. Vyměňte žárovku (viz informaci o typu žárovky) (obr. 8).
5. Kryt nasadte upět a zatlačte ho do stěny, aby dobře zapadl (obr. 9).
6. Nasadte boční drážky na příslušenství.
7. Znovu připojte troubu k elektrické síti.




Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9

Poznámka:


- Používejte pouze žárovky 25-40 W/230 V typ E-14, T300 °C, nebo halogenové žárovky 20-40 W/230 V typ G9, T300 °C, které jsou k dostání v servisním středisku.
- Žárovka použitá ve spotřebiči je speciální žárovka pro elektrické domácí spotřebiče a není vhodná pro osvětlení domácích prostor (nařízení (ES) č. 244/2009).
- Žárovky můžete zakoupit v poprodejném servisu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- **V případě použití halogenových žárovek se jich nedotýkejte holýma rukama, aby se nepoškodily otisky prstů.**
- **Nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.**

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY

POKYNY K ELEKTRICKÉMU PŘIPOJENÍ NAJDETE V ČÁSTI O INSTALACI.




1. Ovládací panel
2. Horní topné těleso / gril
3. Chladicí ventilátor (není vidět)
4. Typový štítek (neodstraňujte jej)
5. Kontrolka
6. Kruhové topné těleso (není vidět)
7. Ventilátor
8. Otočný rožeň (je-li u modelu)
9. Dolní topné těleso (není vidět)
10. Dvířka
11. Umístění roštů (číslo roštu je uvedeno na přední straně trouby)
12. Zadní stěna


Poznámka:

- Během pečení se může v určitých intervalech zapínat chladicí ventilátor ke snížení energetické spotřeby na minimum.
- Po dopenění jídla a vypnutí trouby může být chladicí ventilátor ještě nějakou dobu aktivní.
- Otevřením dveří během pečení se topná tělesa vypnou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ



Obr. A



Obr. B

- A. **ROŠT:** Rošt můžete použít k pečení jídel nebo jako podložku pod pekáč, dortovou formu nebo jiné nádobí vhodné pro pečení v troubě.
- B. **HLUBOKÝ PLECH:** Hluboký plech zasunutý pod rošt je určen k zachycování tuku, nebo ho můžete použít jako plech na pečení masa, drůbeže, ryb, zeleniny, italského plochého chleba focaccia atd.


Počet příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ


V servisním zákaznickém středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

ZASUNUTÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY

1. Zasuňte rošt vodorovně s vyvýšenou částí „A“ směrem nahoru (obr. 1).
2. Ostatní příslušenství, jako je hluboký plech či plech na pečení, se zasunuje vyvýšenou částí na rovné hraně „B“ směrem nahoru (obr. 2).




Obr. 1



Obr. 2

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR



1. **OVLADAČ FUNKCE:** zapnutí/vypnutí a volba funkcí
2. **OVLADAČ NAVIGACE:** procházení nabídky a úprava nastavených hodnot
Poznámka: oba ovladače jsou zasunovací. Vysunete je stisknutím uprostřed.
3. **TLAČÍTKO ⌂:** návrat na předchozí obrazovku
4. **TLAČÍTKO ✓:** volba a potvrzení nastavení


SEZNAM FUNKCÍ

Otočením ovladače funkce do kterékoli polohy se trouba zapne: na displeji se zobrazí funkce nebo podnabídky, které s nimi souvisejí.

Podnabídky lze zvolit otočením ovladače na funkce GRILL, SPECIALS (SPECIALNI), SETTINGS (NASTAVENI), CHLEB (PECIVO)/PIZZA, AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATICKE CISTENI TROUBY).

Poznámka: Seznam a popis funkcí najdete ve zvláštní tabulce na straně 14.

POPIS DISPLEJE




- Zobrazení zapnutých topných těles pro různé funkce.
- Symboly týkající se nastavení času: časovač, délka pečení, čas konce pečení, denní čas.
- Informace týkající se nastavených funkcí.
- Výběr automatické funkce CHLEB (PECIVO)/PIZZA.
- Ukazatel zavřených dveří trouby při cyklu automatického čištění (pyrolýza).
- Vnitřní teplota trouby.
- Funkce pyrolýza (není k dispozici u tohoto modelu).
- Zhnědnutí
- Speciální funkce: rozmrazování, udržování jídla v teple, kynutí, horký vzduch Eco

ZAPNUTÍ TROUBY – NASTAVENÍ JAZYKA

Při prvním zapnutí trouby se na displeji zobrazí nápis: ENGLISH

Otočením ovladače „Navigace“ vyberte požadovaný jazyk a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka ✓.

NASTAVENÍ ČASU



Po nastavení jazyka je třeba nastavit čas. Na displeji blikají dvě číslice označující hodinu.

1. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadovanou hodinu.
2. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka . Na displeji nyní blikají dvě číslice označující minuty.
3. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadované minuty.
4. Stisknutím tlačítka tuto hodnotu potvrďte.

Chcete-li změnit denní čas, například po výpadku elektrického proudu, řídte se instrukcemi v části NASTAVENÍ níže.


VOLBA FUNKCE PEČENÍ



1. Otočte ovladačem „Funkce“ na požadovanou funkci: Na displeji se objeví nastavené hodnoty pečení.
2. Jestliže předem nastavené parametry odpovídají požadovaným hodnotám, stiskněte tlačítko . Chcete-li je změnit, postupujte dle instrukcí níže.


NASTAVENÍ TEPLITOTY / VÝKONU GRILU

Teplota nebo výkon grilu se mění následujícím způsobem:



1. Otáčejte ovladačem „Navigace“ tak dlouho, až se zobrazí požadovaná hodnota.
2. Stisknutím tlačítka tuto hodnotu potvrďte.

RYCHLÝ PŘEDEHŘEV




1. Funkci rychlého předohřevu zvolte otáčením ovladače „Funkce“, dokud se neobjeví symbol .
2. Potvrďte tlačítkem : Na displeji se objeví nastavení.
3. Jestliže navržená teplota odpovídá požadované teplotě, stiskněte tlačítko . Chcete-li teplotu změnit, postupujte podle pokynů uvedených v předchozích odstavcích. Na displeji se objeví slovo **PRED**. Po dosažení nastavené teploty se na displeji zobrazí příslušná hodnota (např. 200 °C) a zazní zvukový signál. Po dokončení předohřevu trouba automaticky zvolí funkci Tradiční .
4. Nyní je možné vložit jídlo a začít pečit.

4. Jestliže si přejete nastavit jinou funkci pečení, zvolte ji otočením ovladače „Funkce“.

NASTAVENÍ DOBY PEČENÍ

Tato funkce umožňuje pečit jídlo po předem nastavenou dobu, od minimálně 1 minuty až do maximální délky povolené příslušnou funkcí. Po uplynutí této doby se trouba automaticky vypne.



1. Po potvrzení teploty bliká symbol .
2. Otočte ovladačem Upravování k zobrazení požadované doby pečení.
3. Potvrďte dobu pečení stisknutím tlačítka .


NASTAVENÍ KONCE PEČENÍ/ODLOŽENÉHO STARTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nastavení odloženého startu je možné pouze pro následující funkce: FAST PREHEATING (RYCHLÝ PŘEDOHREV), CHLEB (PECIVO)/PIZZA.

Poznámka: s tímto nastavením se dosáhne zvolené teploty postupně, takže se doby pečení trochu prodlouží vzhledem k časům uvedeným v tabulce pečení.

Máte možnost nastavit požadovaný čas konce pečení a odložit spuštění pečení až o 23 hodin a 59 minut počínaje danou hodinou. Tento postup je možný pouze po nastavení doby pečení.

Po nastavení délky pečení se na displeji zobrazí čas konce pečení (např. 15:45) a symbol bliká.




Chcete-li odložit konec pečení posunutím začátku pečení, postupujte následujícím způsobem:

1. Otočením ovladače „Navigace“ zvolte čas, kdy má pečení skončit (např. 16:00).
2. Potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka : dva puntíky času konce pečení blikají a signalizují správné nastavení.
3. Trouba automaticky odloží spuštění tak, aby pečení skončilo v nastavenou době.

Nastavené hodnoty (teplotu, stupeň grilu, dobu pečení) můžete kdykoli změnit. Pomocí tlačítka se vrátíte zpět, ovladačem „Navigace“ změníte hodnoty a tlačítkem je potvrďte.

MINUTKA



Tuto funkci lze použít pouze u vypnuté trouby a hodí se například ke sledování doby vaření těstovin.

Maximální nastaviteľný čas je 23 hodin a 59 minut.

1. Ovladač „Funkce“ nastavte na hodnotu nula a přitom otáčejte ovladačem „Navigace“ tak dlouho, až se zobrazí požadovaná doba pečení.
2. Stisknutím tlačítka zahajte odpočítávání. Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví hodnota „END“ a zazní zvukový signál. Minutku můžete vypnout stisknutím tlačítka (na displeji se objeví denní čas).

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK (KEY-LOCK)



Tato funkce umožnuje zablokovat používání tlačítek a ovladačů na ovládacím panelu.


Chcete-li ji zapnout, stiskněte současně tlačítka a a podržte je nejméně 3 vteřiny. Jestliže je tato funkce zapnutá, jsou tlačítka zablokovaná a na displeji je zobrazen klíč. Tuto funkci lze zapnout také během pečení.

Chcete-li ji vypnout, opakujte výše uvedený postup. Jestliže jsou tlačítka zablokovaná, můžete troubu vypnout otočením ovladače do polohy 0 (nula). V tomto případě je ale nutné znova nastavit předtím zvolenou funkci.

VOLBA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

K dílčí nabídce obsahující čtyři speciální funkce přejdete otočením ovladače funkce na symbol .

Chcete-li si prohlédnout, zvolutit a spustit jednu z těchto funkcí, postupujte následujícím způsobem:



1. Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol : Na displeji se zobrazí slovo „ROZMRAZOVANI“ a příslušný symbol této funkce.
2. Otáčením ovladače „Navigace“ procházejte seznamem funkcí: ROZMRAZOVANI, UDRZOVANI JIDLA V TEPLÉ, KYNUTI, ECO HORKY VZDUCH.
3. Stisknutím tlačítka tuto hodnotu potvrďte.

ZHNĚDNUTÍ

Po dopečení se u funkcí, které to umožňují, na displeji zobrazí možnost opečení jídla do zhnědnutí. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, když jste nastavili dobu pečení.



Po uplynutí doby pečení se na displeji zobrazí: „✓ PRO ZAPEKANI“. Stisknutím tlačítka ✓ spustí trouba fázi zhnědnutí trvající 5 minut. Tuto funkci je možné po sobě zvolit pouze dvakrát.

VOLBA FUNKCE CHLEB(PECIVO)/PIZZA

Nastavením ukazatele ovladače „Funkce“ na symbol ☰ se otevře podnabídka se dvěma automatickými funkcemi pečení pro chléb a pizzu.

Chléb



1. Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol ☰: Na displeji se zobrazí slova „CHLEB (PECIVO)“ a AUTO.
2. Stisknutím tlačítka ✓ funkci vyberte.
3. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadovanou teplotu (mezi 180 °C a 220 °C) a volbu potvrďte tlačítkem ✓.
4. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadovanou dobu pečení a stisknutím tlačítka ✓ pečení spusťte.

Pizza



1. Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol ☰: Na displeji se zobrazí slovo „CHLEB (PECIVO)“. Chcete-li zvolit funkci „PIZZA“, postupujte následujícím způsobem:
2. Otočte ovladačem „Navigace“: Na displeji se zobrazí slovo „PIZZA“.
3. Stisknutím tlačítka ✓ funkci vyberte.
4. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadovanou teplotu (mezi 220 °C a 250 °C) a volbu potvrďte tlačítkem ✓.
5. Otočením ovladače „Navigace“ nastavte požadovanou dobu pečení a stisknutím tlačítka ✓ pečení spusťte.

NASTAVENÍ

Nastavením ukazatele ovladače „Funkce“ na symbol ☰ se otevře podnabídka s pěti nastaveními displeje, které lze změnit.

Jazyk

1. Otáčejte ovladačem „Navigace“, dokud se nezobrazí slovo „JAZYK“.
2. Stisknutím tlačítka ✓ otevřete nabídku nastavení.
3. Otáčením ovladače „Navigace“ vyberte požadovaný jazyk a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka ✓.

Hodiny

Otačejte ovladačem „Navigace“, dokud se nezobrazí slovo „HOD“. Chcete-li změnit čas, říďte se předchozím odstavcem (NASTAVENÍ ČASU).

Eco

Při nastavení režimu ECO (ON) se sníží jas displeje a hodiny se zobrazí, pokud je trouba v klidovém stavu po dobu 3 minut. Chcete-li na displeji zobrazit informace, stiskněte jedno z tlačítek, nebo otočte jedním ovladačem.

1. Otáčejte ovladačem „Navigace“, dokud se nezobrazí slovo „ECO“.
2. Stiskněte tlačítko ✓ k otevření nastavení (ON/OFF).
3. Otočením ovladače „Navigace“ zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem ✓.

4. Pokud je během pečení aktivován režim Eco, osvětlení zasunovací části se vypne po 1 minutě pečení a opět se zapne při každém zásahu uživatele.

Zvukový signál

Při zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu postupujte následujícím způsobem:

1. Otočte ovladačem „Navigace“, dokud se nezobrazí slovo „ZVUK“.
2. Stiskněte tlačítko k otevření nastavení (ON/OFF).
3. Otočením ovladače „Navigace“ zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem .

Jas

Při změně jasu displeje postupujte následujícím způsobem:

1. Otočte ovladačem „Navigace“, dokud se nezobrazí slovo „JAS“.
2. Stiskněte tlačítko : na displeji se objeví číslo 1.
3. Otočením ovladače „Navigace“ zvyšte nebo snižte jas a potvrďte tlačítkem .

TABULKA FUNKCÍ

| OVLADAČ FUNKCE | | |
|----------------|--|---|
| 0 | OFF | K přerušení pečení a vypnutí trouby. |
| | LAMP (OSVĚTLENÍ) | K zapnutí/vypnutí žárovky uvnitř trouby. |
| | ROZMRAZOVÁNÍ | Urychlení rozmrazování potravin. Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Jídlo ponechte v původním obalu, aby se povrch příliš nevysušil. |
| | UDRŽOVÁNÍ JÍDLA V TEPLÉ | Udržení právě upečených jídel teplých a křupavých (např. mas, smažených pokrmů nebo nákypů). Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Funkce se nezapne, jestliže je teplota uvnitř trouby vyšší než 65 °C. |
| | KYNUTÍ | Dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Aby se zajistilo správné vykynutí, funkce se nezapne, jestliže je teplota uvnitř trouby vyšší než 40 °C. Umístěte těsto na druhou úroveň. Troubu nemusíte předehřívat. |
| | ECO HORKY VZDUCH | K pečení plněného masa a plátků masa na jedné úrovni. Tato funkce používá souvislý, mírný výkon ventilátoru, který brání nadmernému vysychání jídla. Osvětlení trouby zůstane během pečení v režimu ECO vypnuté a lze je dočasně znova zapnout stisknutím potvrzovacího tlačítka. Chcete-li dosáhnout nejvyšší energetické úspornosti, doporučujeme neotevírat dveře během pečení. Doporučujeme používat 3. úroveň. Troubu nemusíte předehřívat. |
| | CONVENTIONAL (TRADIČNÍ) | Pečení jakéhokoli jídla na jedné úrovni. Používejte 3. úroveň. K pečení pizzy, slaných koláčů a moučníků s tekutou náplní použijte ale 1. nebo 2. úroveň drážek. Před pečením není nutné troubu předehřívat. |
| | TRADIČNÍ PEČENÍ | K pečení mas nebo koláčů s tekutou náplní (slanou nebo sladkou) na jedné úrovni. Používejte 3. úroveň. Troubu nemusíte předehřívat. |
| | FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH) | Slouží k rovnoměrnému pečení různých druhů jídel (např. ryb, zeleniny, moučníků), která vyžadují stejnou teplotu pečení, až na třech úrovních současně. U této funkce nedochází ke vzájemnému smíchání chutí jednotlivých jídel. Při pečení na jedné úrovni drážek použijte druhou úroveň drážek, při pečení na dvou úrovních první a čtvrtou úroveň a při využití tří úrovní použijte první, třetí a pátou úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat. |
| | MAXI COOKING (MAXI PEČENÍ) | Pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg). Používejte 1. nebo 3. úroveň podle velikosti masa. Troubu nemusíte předehřívat. Během pečení doporučujeme maso obracet, aby pěkně zhnědlo po obou stranách. Doporučujeme ho občas polít, aby se příliš nevysušilo. |
| | GRILL | Grilování steaků, kebabu a klobásek, gratinování zeleniny a opékání topinek. Doporučujeme vložit jídlo na 4. nebo 5. úroveň drážek. Při pečení masa doporučujeme použít hluboký plech k zachycování vypečeného tuku. Zasuňte ho do 3. nebo 4. úrovně drážek a nalijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená. |
| | TURBO GRILL | Pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). Jídlo zasuňte do střední polohy. Doporučujeme použít hluboký plech k zachycování vypečeného tuku. Zasuňte ho do první nebo druhé úrovně drážek a nalijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená. Pokud máte k dispozici otočný rožeň, můžete ho s touto funkcí použít. |

| OVLADAČ FUNKCE | | |
|---|---|--|
|  | SETTINGS (NASTAVENÍ) | K nastavení displeje (jazyk, hodina, jas, hlasitost zvukového signálu, úspora energie). |
|  | CHLEB (PECIVO) / PIZZA | K pečení různých druhů a velikostí chleba a pizzy. Tato funkce obsahuje dva programy s předem zadaným nastavením. Stačí zadat pouze požadované hodnoty (teplotu a čas) a trouba bude automaticky řídit optimální cyklus pečení. Po předehřátí trouby vložte jídlo do 2. úrovně drážek. |
|  | FAST PREHEATING (RYCHLÝ PŘEDEHŘEV) | K rychlému předehřátí trouby. Po dokončení předohřevu trouba automaticky zvolí funkci Tradiční. Chcete-li nastavit jinou funkci pečení, zvolte ji otáčením ovladače „Funkce“. |

TABULKA PEČENÍ

| Recept | Funkce | Předo-hřev | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas (min.) | Příslušenství a poznámky |
|--|--------|------------|----------------|--------------|------------|---|
| Kynuté koláče | | - | 2/3 | 160-180 | 30-90 | Dortová forma na roštu |
| | | - | 1-4 | 160-180 | 30-90 | Úroveň 4: dortová forma na roštu Úroveň 1: dortová forma na roštu |
| Plněné koláče (tvarohový koláč, závin, ovocný koláč) | | - | 3 | 160-200 | 35-90 | Hluboký plech / plech na pečení nebo dortová forma na roštu |
| | | - | 1-4 | 160-200 | 40-90 | Úroveň 4: dortová forma na roštu Úroveň 1: dortová forma na roštu |
| Sušenky/tartaletky | | - | 3 | 170-180 | 20-45 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 160-170 | 20-45 | Úroveň 4: rošt Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 160 - 170 | 20 - 45* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 3 | 180-200 | 30-40 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 180-190 | 35-45 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| Zákusky z odpalovaného těsta | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 35 - 45* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 3 | 90 | 110-150 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 90 | 140-160 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 90 | 140 - 160* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 90 | 140 - 160* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| Pusinky | | - | 3 | 90 | 110-150 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 90 | 140-160 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 90 | 140 - 160* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 90 | 140 - 160* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 90 | 140 - 160* | Úroveň 5:dortová forma na roštu Úroveň 3:dortová forma na roštu Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |

| Recept | Funkce | Předo-hřev | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas (min.) | Příslušenství a poznámky |
|---|--------|------------|----------------|--------------|------------|---|
| Chléb/pizza/focaccia | | - | 1/2 | 190-250 | 15-50 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 190-250 | 20-50 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 190 - 250 | 25 - 50* | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 190 - 250 | 25 - 50* | Úroveň 5:dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 190 - 250 | 25 - 50* | Úroveň 3:dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 190 - 250 | 25 - 50* | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| Chléb | | Ano | 2 | 180-220 | 30-50 | Hluboký plech / plech na pečení nebo rošt |
| Pizza | | Ano | 2 | 220-250 | 15-30 | Hluboký plech / plech na pečení |
| Zmražená pizza | | - | 3 | 250 | 10-20 | Úroveň 3: hluboký plech / plech na pečení nebo rošt |
| | | - | 1-4 | 230-250 | 10-25 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu |
| | | - | 1-4 | 230-250 | 10-25 | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| Slané koláče (zeleninové, quiche lorraine) | | - | 2/3 | 180-190 | 40-55 | Dortová forma na roštu |
| | | - | 1-4 | 180-190 | 45-70 | Úroveň 4: dortová forma na roštu |
| | | - | 1-4 | 180-190 | 45-70 | Úroveň 1: dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 45 - 70* | Úroveň 5: dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 45 - 70* | Úroveň 3: dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 45 - 70* | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení + pekák |
| Listové taštičky / listové keksy | | - | 3 | 190-200 | 20-30 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 180-190 | 20-40 | Úroveň 4: plech na pečení na roštu |
| | | - | 1-4 | 180-190 | 20-40 | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 20 - 40* | Úroveň 5:dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 20 - 40* | Úroveň 3:dortová forma na roštu |
| | | - | 1 - 3 - 5 | 180 - 190 | 20 - 40* | Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| Lasagne / zapékane těstoviny / cannelloni / nákypy | | - | 3 | 190-200 | 45-65 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |

| Recept | Funkce | Předo-hřev | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas (min.) | Příslušenství a poznámky |
|---|--------|------------|----------------|----------------------------|--------------------|--|
| Jehněčí/telecí/ hovězí/vepřové o hmotnosti 1 kg | | - | 3 | 190-200 | 80-110 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Kuře/králík/kachna o hmotnosti 1 kg | | - | 3 | 200-230 | 50-100 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Krůta/husa o hmotnosti 3 kg | | - | 2 | 190-200 | 80-130 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Ryba pečená v troubě / v alobalu či papilotě (filety, celá ryba) | | - | 3 | 180-200 | 40-60 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Plněná zelenina (rajčata, cukety, liliky) | | - | 2 | 180-200 | 50-60 | Plech na pečení na roštu |
| Topinky | | - | 5 | 3 (Vys.) | 3-6 | Rošt |
| Rybí filé / steaky | | - | 4 | 2 (Střed.) | 20-30 | Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 3: hluboký plech s vodou |
| Klobásy / kebabы / žebírka / hamburgery | | - | 5 | 2-3 (Střed. – Vys.) | 15-30 | Úroveň 5: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 4: hluboký plech s vodou |
| Pečené kuře o hmotnosti 1-1,3 kg | | - | 2 | 2 (Střed.) 3 (Vys.) | 55-70 60-80 | Úroveň 2: rošt (ve dvou třetinách pečení obraťte) Úroveň 1: hluboký plech s vodou Úroveň 2: otočný rožeň (je-li u modelu) Úroveň 1: hluboký plech s vodou |
| Krvavý rostbíf o hmotnosti 1 kg | | - | 3 | 2 (Střed.) | 35-50 | Plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) |
| Jehněčí kýta / kýty | | - | 3 | 2 (Střed.) | 60-90 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) |
| Pečené brambory | | - | 3 | 2 (Střed.) | 45-55 | Hluboký plech nebo plech na pečení (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) |
| Zapékana zelenina | | - | 3 | 3 (Vys.) | 10-25 | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Lasagne a maso | | - | 1-4 | 200 | 50-100* | Úroveň 4: plech na pečení na roštu Úroveň 1: hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |

| Recept | Funkce | Předo-hřev | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas (min.) | Příslušenství a poznámky |
|---|--------|------------|----------------|--------------|------------|---|
| Maso a brambory | | - | 1-4 | 200 | 45-100* | Úroveň 4: plech na pečení na roštu |
| | | | | | | Úroveň 1: hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Ryby a zelenina | | - | 1-4 | 180 | 30-50* | Úroveň 4: plech na pečení na roštu |
| | | | | | | Úroveň 1: hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Kompletní jídlo: koláč (úroveň 5) / lasagne (úroveň 3) / maso (úroveň 1) | | - | 1 - 3 - 5 | 190 | 40-120* | Úroveň 5: pekáč na mřížce |
| | | | | | | Úroveň 3: pekáč na mřížce |
| | | | | | | Úroveň 1: hluboký plech nebo pánev na mřížce |
| Plněné pečeně | | - | 3 | 200 | 80-120* | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |
| Velké kusy masa (králík, kuře, jehně) | | - | 3 | 200 | 50-100* | Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu |

* Doba pečení je pouze orientační. Jídlo je možné z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

OVĚŘENÉ RECEPTY (podle norem IEC 60350-1:2011-12 a DIN 3360-12:07:07)

| Recept | Funkce | Předo-hřev | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas (min.) | Příslušenství a poznámky |
|--|--------|------------|----------------|--------------|------------|--|
| IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2 | | | | | | |
| Pečivo z lineckého těsta | | - | 3 | 170 | 15-30 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 150 | 25-40 | Úroveň 4: plech na pečení Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3 | | | | | | |
| Koláčky | | - | 3 | 170 | 25-35 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 160 | 30-40 | Úroveň 4: plech na pečení Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1 | | | | | | |
| Piškot bez tuku | | - | 2 | 170 | 30-40 | Dortová forma na mřížce |
| | | - | 1-4 | 160 | 35-45 | Úroveň 4: dortová forma na roštu Úroveň 1: dortová forma na roštu |
| IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2 | | | | | | |
| Dva jablečné koláče | | - | 2/3 | 185 | 70-90 | Dortová forma na roštu |
| | | - | 1-4 | 175 | 75-95 | Úroveň 4: dortová forma na roštu Úroveň 1: dortová forma na roštu |
| IEC 60350-1:2011-12 § 9.2 | | | | | | |
| Topinky** | | - | 5 | 3 (Vys.) | 3-6 | Rošt |
| IEC 60350-1:2011-12 § 9.3 | | | | | | |
| Hamburgery** | | - | 5 | 3 (Vys.) | 18-30 | Úroveň 5: rošt (v polovině pečení obratě) |
| | | | | | | Úroveň 4: hluboký plech s vodou |
| DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3 | | | | | | |
| Jablečný koláč, koláč ve formě na pečení | | - | 3 | 180 | 35-45 | Hluboký plech / plech na pečení |
| | | - | 1-4 | 160 | 55-65 | Úroveň 4: plech na pečení Úroveň 1: hluboký plech / plech na pečení |
| DIN 3360-12:07 § 6.6 | | | | | | |
| Vepřová pečeně | | - | 2 | 170 | 110-150 | Úroveň 2: hluboký plech |
| DIN 3360-12:07, příloha C | | | | | | |
| Nízké dorty | | - | 3 | 170 | 35-45 | Hluboký plech / plech na pečení |

Tabulka pečení uvádí nevhodnější funkci a teplotu pro dokonalé upečení každého typu receptu. Chcete-li pečt na jedné úrovni s použitím funkce ventilátoru, umístěte jídlo na druhou úroveň drážek a nastavte teplotu doporučovanou pro funkci FORCED AIR (HORKÉHO VZDUCHU) pro více než jednu úroveň.

Údaje v tabulce jsou bez použití kolejniček. Testy provádějte bez kolejniček.

** Při grilování doporučujeme ponechat u předního okraje 3 – 4 cm volného prostoru k usnadnění vytahení plechu.

Třída energetické úspornosti (dle normy EN 60350-1:2013-07)

Test proveděte dle příslušné tabulky.

Spotřeba energie a doba předehrátí

K provedení testu zvolte funkci FAST PREHEATING (RYCHLÝ PŘEDOHŘEV).

RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

Jak používat tabulku pečení

Tabulka udává nejlepší funkci pro pečení daného jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Dobý pečení se počítají od okamžiku vložení jídel do trouby bez předehřátí (které se používá u některých receptů). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Nejprve nastavte nejnižší doporučené hodnoty. Jestliže jídlo nebude dostatečně propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tak doba pečení mírně prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě dodržujte rady uvedené v tabulce pečení týkající se volby příslušenství (dodávané) a vždy je umístěte na doporučenou úroveň drážek.

Pečení různých jídel současně

Pomocí funkce „FORCED AIR“ (HORKÝ VZDUCH) můžete péct současně různá jídla (například: ryby a zeleninu) na různých úrovních drážek. Jídlo, které vyžaduje kratší dobu pečení, vyjměte dřív, a jídlo s delší dobou pečení ponechejte v troubě.

Dezerty

- Jemné dezerty pečte s funkcí tradičního pečení jen na jedné úrovni. Používejte tmavě zbarvené kovové formy a vždy je položte na rošt trouby. Chcete-li péct na více než jedné úrovni, zvolte funkci horkovzdušného ohřevu a uspořádejte formy na roštěch tak, aby mohl horký vzduch co nejlépe cirkulovat.
- Chcete-li zjistit, zda je kynutý koláč propečený, zasuňte doprostřed koláče párátko. Pokud je z jídla vytáhnete čisté, je koláč upečený.
- Jestliže použijete nepřílnavé dortové formy, nevymazávejte okraje máslem, protože koláč by se nemusel na okrajích rovnomořně zvednout.
- Jestliže koláč během pečení klesne, nastavte příště nižší teplotu. Můžete také snížit množství tekutiny v těstě a méně těsto míchat.
- Pro moučníky s tekutou náplní (tvarohový koláč nebo ovocné koláče) použijte funkci „TRADICNI PECENI“. Jestliže je spodek koláče promáčený, snížte rošt a před vložením náplně do koláče posypete dno koláče strouhankou nebo nadrobenými sušenkami.

Maso

- Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu pyrex vhodnou pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení nechte maso v troubě na dalších 10 – 15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.
- Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné kusy, aby se rovnomořně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu pečení. Zasuňte rošt do nižší polohy, aby bylo maso dále od grilu a nespálilo se na povrchu. Ve dvou třetinách grilování maso obraťte.

Doporučujeme přímo pod grilovací rošt s masem zasunout hluboký plech s půl litrem vody, který bude zachycovat vypečený tuk. V případě potřeby vodu dolijte.

Otočný rožeň (jen u některých modelů)

Toto příslušenství použijte k rovnomořnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Maso nasuňte na tyčku rožně, v případě kuřete připevněte šnůrkou a před vložením do trouby zkонтrolujte, zda nemůže spadnout. Tyčku zasuňte do jejího umístění na přední straně trouby a položte na příslušný držák. Doporučujeme zasunout do první úrovně drážek hluboký plech s půl litrem vody, který zabrání vzniku kouče v troubě a zachytí odkapávající tuk. Tyčka je opatřena plastovým držadlem, které je třeba před pečením odstranit. Opět je použijte na konci pečení, abyste se při vytahování jídla z trouby nespálili.

Pizza

Plechy jemně vymažte tukem, aby byl spodek pizzy křupavý. Ve dvou třetinách pečení posypete pizzu mozzarellou.

Funkce kynutí těsta (jen u některých modelů)

Před vložením do trouby vždy zakryjte těsto vlhkou utěrkou. Čas potřebný k vykynutí těsta pomocí této funkce je přibližně o třetinu kratší v porovnání s kynutím při pokojové teplotě (20 – 25 °C). 1 kg těsta na pizzu vykne asi za jednu hodinu.