



JET START

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.



STOP DREJETALLERKEN

Brug denne funktion, hvis du bruger større tallerkner, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner: Forced Air (Varmluft), Combi Grill (Mikrobølge- og grillkombination), Combi Air (Mikrobølge- og varmluftkombination).



















CHEF MENU (KOKKENS MENU)





Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

- 1 Tryk på Chef Menu-knappen (Kokkens menu).
- 2 Hold plus/minus-knapperne nede, for at vælge opskriften (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 3 Afhængig af opskriften, beder skærmen dig muligvis om at indstille vægten. Brug plus/minus-knapperne for at indstille værdierne.
- 4 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

OPSKRIFT	STARTTIL- STAND	VÆGT	VARIGHED	FORBEREDELSE
 1 Suppe	Stuetemperatur	250 g - 1000 g/250 g	3-8 min.	Tildæk tallerken, og lav huller til luftventilation. Rør mad, når ovnen beder dig om det. Lad maden stå i 3 minutter, inden den serveres.
 2 Sovs	Stuetemperatur	250 g - 1000 g/250 g	4-13 min.	Tildæk tallerken, og lav huller til luftventilation. Rør mad, når ovnen beder dig om det. Lad maden stå i 3 minutter, inden den serveres.
 3 Kold pizza	Køletemperatur	200 g - 600 g/50 g	3-5 min.	Læg pizzaen på en tallerken, der kan tåle at komme i mikrobølgeovnen. Det anbefales ikke at lægge flere pizzaer oven på hinanden.
 4 Tallerken	Køletemperatur	250 g - 350 g/50 g	7-10 min.	Tilbered tallerkenen med kød, kartoffelmos og grøntsager. Tildæk tallerken, og lav huller til luftventilation. Lad maden stå i 3 minutter, inden den serveres.
 5 Drikkevarer	Stuetemperatur	150-600ml/150ml	1-5 min.	Stik en metalske i koppen, så drikken ikke koger over.
 6 Hakkekød	Frosset	100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 min.	Hakket kød, koteletter, bøffer og stege. Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend maden, når ovnen beder dig om det.

OPSKRIFT	STARTTIL- STAND	VÆGT	VARIGHED	FORBEREDELSE
 7 Fjerkræ	Frosset	100-2500 g (100-499 g/50 g, 500-2500 g/100 g)	1-41 min.	Hel kylling, kyllingestykker eller -fileter. Efter tilberedningen skal maden stå i 5-10 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
 8 Fisk	Frosset	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Hele, koteletter eller fileter. Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
 9 Grøntsag	Frosset	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Større, mellem og mindre stykker grøntsager. Inden maden serveres, skal du lade den stå i 3-5 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
 10 Brød (Standard)*	Frosset	100-550 g/50 g	1-4 min.	Frosne rundstykker, flutes og croissanter. Lad maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend maden, når ovnen beder dig om det.
 11 Popcorn	Stuetemperatur	100 g	3 min.	Stil maden på drejetallerkenen. Tilbered kun én pose ad gangen.
 12 Blandet ris	Frosset	300 g - 650 g	6-11 min.	Fjern mademballagen, put maden i en mikroovnsikker skål, og rør mad rundt, når ovnen beder dig om det.
 13 Blandet pasta	Frosset	250 g - 550 g	5-10 min.	Fjern mademballagen, put maden i en mikroovnsikker skål, og rør mad rundt, når ovnen beder dig om det.
 14 Grøntsagsgryde	Frosset	150 g - 600 g	4-12 min.	Læg maden på en mikroovnsikker tallerken. Tilføj 2 spsk. vand til maden. Rør rundt, når ovnen beder dig om det.
 15 Frossen lasagne	Frosset	300 g - 600 g	14-18 min.	Fjern evt. stanniol, læg maden på en mikroovn- og ovnsikker tallerken.
 16 Sandkage (let)	Stuetemperatur	400 g	23 min.	Pisk de to æg sammen med 125 g sukker i 2-3 minutter. Smelt 37 g margarine, og rør den i æg-sukker-blandingen. Bland 125 g mel med 7,5 g bagepulver, og tilføj dem gradvist med 75 ml vand. Læg bagepapir i en mikroovn- og ovnsikker skål, og hæld dejen i. Sæt maden på den nederste rist, når ovnen er blevet forvarmet.

OPSKRIFT	STARTTIL- STAND	VÆGT	VARIGHED	FORBEREDELSE
 17 Frisk pizza	Stuetemperatur	700 g	21 min.	Hæld 37°C, 150 ml vand i en skål og bland 15 g gær i vandet. Tilføj 2 ml salt, 2 tsk. olie og 225 g mel til vandet. Ælt godt indtil du har en dej (tager omkring 5 minutter). Tildæk skålen med et håndklæde, og lad den hæve i 30 minutter ved stuetemperatur. Ælt dejen, indtil den er fast. Rul dejen ud med en kagerulle, og læg den på den let smurte bageplade. Prik huller i dejen med en gaffel. Smør 1dl tomatsovej på dejen, og læg derefter 60 g skinke og 125 g ost (og oregano) på toppen. Sæt bagepladen på den nederste rist, når ovnen er blevet forvarmet.
 18 Muffins	Stuetemperatur	350 g	23 min.	Bland 170 g margarine og 170 g sukker, indtil blandingen er blødt og lys i farven. Pisk 3 æg i, ét ad gangen. Tilføj forsigtigt 225 g sigtet mel og 7 g bagepulver, samt 0,25 g salt. Hæld 28 g af blandingen i papirforme, og læg 11-13 stk. på bagepladen. Sæt bagepladen på den nederste rist, når ovnen er blevet forvarmet.
 19 Småkager	Stuetemperatur	180 g	14 min.	Rør kageblandingen med 80 g smør og 1 stort æg i en stor skål med en træske, indtil de er blandet godt. Bland blandingen med hænderne indtil du har en blød dej. Lav små kugler af dejen med en spiseske (20 g hver). Læg kuglerne på bagepladen med 5 cm mellem hinanden. Sæt bagepladen på den nederste rist, når ovnen er forvarmet.
 20 Marengs	Stuetemperatur	100 g	60 min.	Pisk 2 æggehvide og 80 g sukker. Smag til med vaniljesukker og mandelessens. Lav 10-12 stk. og læg dem på bagepladen. Sæt bagepladen på den nederste rist, når ovnen er blevet forvarmet.



Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.



MICRO (MIKROBØLGE)

Anbefalet tilbehør: Låg til tallerken (sælges separat)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

- 1 Tryk på Micro-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800 W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille styrken.
- 3 Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevareren indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
650 W	Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.



GRILL

Beregnet tilbehør: Den øverste rist

Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af maden, som danner en grill- eller gratineringsseffekt. Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, varme sandwich, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på OK/Jet Start-knappen for at starte tilberedningen.



COMBI GRILL (MIKROBØLGE- OG GRILLKOMBINATION)

Beregnet tilbehør: Den øverste rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at vælge "1" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- 3 Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille Mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor).
- 4 Tryk på OK-knappen, for at bekræfte.
- 5 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 6 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt



FORCED AIR (VARMLUFT)

Beregnet tilbehør: Den nederste rist

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn.

- 1 Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft).
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge indstillede temperaturen, og tryk på OK for at bekræfte.
- 3 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 4 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen. Forvarm-ikonet begynder at lyse, når den indstillede temperatur nås.



COMBI AIR (MIKROBØLGE- OG VARMLUFTKOMBINATION)

Beregnet tilbehør: Den nederste rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at vælge "2" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- 3 Brug plus/minus-knapperne for at indstille temperaturene, og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne for at indstille mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 5 Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille tiden.
- 6 Tryk på OK/Jet Start-knappen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager



CLOCK (UR)

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Hold Stop-knappen nede i 3 sekunder.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
- 3 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Minutterne begynder at blinke.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.

Bemærk:

Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Hæld 235 ml vand i en plastikbeholder, og stil den på drejetallerkenen.

Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), og tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengøringen.

Når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør indersiderne af med en blød klud eller et stykke køllenrul.




W 1 0 8 9 6 7 8 1



HURTIG VEJLEDNING

MCP 347



- 1 Skærm
- 2 Chef Menu-knap (Kokkens menu)
- 3 Micro-knap (Mikrobølge)
- 4 Grill-knap
- 5 OK-knap
- 6 Stop/Clock-knap
- 7 Auto Clean-knap (Automatisk rengøring)/ Stop Turntable-knap (Stop drejetallerken)
- 8 Combi-knap (Kombi)
- 9 Plus-knap
- 10 Minus-knap
- 11 Forced Air-knap (Varmluft)
- 12 Jet Start-knap
- 13 Varmluft-ikon
- 14 Jet optøningsmenu-ikon
- 15 Jet genopvarmningsmenu-ikon
- 16 Kokkens menu-ikon
- 17 Mikrobølgestyrke (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Indstilling af ur/Valg af tid
- 21 Valg af madtype
- 22 Vægt (gram)