






---

**1**



---

**2**


---

**3**





---

**4**


---

**5**


---

**6**

7




8




TIKAI cepeškrāsnīm ar PIROLĪZES funkciju






## 9



## 10



**11**



**SATURA RĀDĪTĀJS**

<b>SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI .....</b>	<b>2</b>	<b>ĪPAŠĀS FUNKCIJAS .....</b>	<b>13</b>
PAZINOJUMS PAR ATBILSTĪBU .....	5	ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA .....	13
VIDES AIZSARDZĪBA .....	5	AUTOMĀTISKĀ CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA .....	14
<b>UZSTĀDĪŠANA .....</b>	<b>6</b>	PIROLĪTISKAIS TĪRĪŠANAS CIKLS .....	14
IEBŪVĒJAMĀ MEZGLA SAGATAVOŠANA .....	6	SMARTCLEAN™ TĪRĪŠANAS CIKLS .....	14
ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI .....	6	GAĻAS TEMPERATŪRAS ZONDE .....	15
VISPĀRĪGIE IETEIKUMI .....	6	CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS .....	16
<b>IERĪCE .....</b>	<b>7</b>	CEPEŠKRĀSNS BLOĶĒŠANA .....	16
PIEDERUMI .....	7	<b>TABULA AR FUNKCIJU APRAKSTIEM .....</b>	<b>17</b>
STIEPLU PLAUKTU UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA CEPEŠKRĀSNĪ .....	8	<b>GATAVOŠANAS TABULA .....</b>	<b>19</b>
SĀNA REŽGU NONEMŠANA .....	8	<b>PĀRBAUDĪTAS RECEPTES .....</b>	<b>22</b>
BĪDĀMO PLAUKTU MONTĀŽA .....	8	<b>IETIECAMĀS PIELIETOJUMS UN PADOMI.....</b>	<b>23</b>
<b>VADĪBAS PANELĀ APRAKSTS .....</b>	<b>9</b>	<b>TĪRĪŠANA .....</b>	<b>24</b>
FUNKCIJU IZVĒLES SLĒDZIS UN SKĀRIENTAUSTINĪ .....	9	<b>APKOPE .....</b>	<b>25</b>
DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ .....	9	DURVJU IZŅEMŠANA .....	25
DISPLEJS LABAJĀ PUSĒ .....	9	AUGŠĒJĀ SILDELEMENTA PĀRVIETOŠANA .....	25
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA .....	10	CEPEŠKRĀSNS SPULDZES MAINĀ .....	25
UZSTĀDĪJUMI .....	10	<b>PROBLĒMU RISINĀŠANA .....</b>	<b>26</b>
IESL./IZSL .....	10	<b>PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRS .....</b>	<b>26</b>
FUNKCIJU IZVĒLE .....	10	<b>MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS .....</b>	<b>26</b>
ĀTRĀ IESLĒGŠANA .....	11		
TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA .....	11		
GRILA FUNKCIJAS JAUDAS IESTATĪŠANA .....	11		
PRIEKŠSILDĪŠANAS FĀZE .....	11		
DARBĪBAS LAIKA IESTATĪŠANA .....	12		
GATAVOŠANA BEZ LAIKA IESTATĪŠANAS .....	12		
GATAVOŠANA AR LAIKA IESTATĪŠANU .....	12		
GATAVOŠANAS BEIGU LAIKA IESTATĪŠANA AR AIZKAVĒTO STARTU .....	12		
6 <sup>TH</sup> SENSE FUNKCIJAS .....	13		

**SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

Šīs instrukcijas ir pieejamas arī tīmekļa vietnē: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR ĽOTI SVARĪGA**

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro.



Šis ir briesmu simbols, kas norāda uz bīstamu situāciju un brīdina lietotājus par potenciālu risku jums un citiem cilvēkiem. Visi drošības paziņojumi tiek norādīti ar briesmu simbolu un šādiem vārdiem:

**BRIESMAS**

**Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, tiks gūti nopietni ievainojumi.**

**BRĪDINĀJUMS**

**Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var rasties nopietni ievainojumi.**

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par potenciālo risku un norāda, kā mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas lietošanas dēļ. Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzzīnām.
- Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos.
- Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem.
- Pirms ierīces uzstādīšanas, tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniks atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības noteikumiem.  
Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Strāvas kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.  
Sazinieties ar pilnvarotu servisu.
- Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē.
- Strāvas kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvēto ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.
- Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.
- Neizmantojiet pagarinātājus, vairākspraudņu kontaktligzdas vai adapterus.
- Nepieslēdziet žāvētāju rozetei, ko iespējams vadīt ar tālvadības pulti.

- Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
- Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas daļas nedrīkst būt pieejamas.
- Ja indukcijas plates virsma ir ieplaisājusi, nelietojiet to un izslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku (tikai modeļiem ar indukcijas funkciju).
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdienu pagatavošanai mājas apstākļos. Nekāds cits pielietojums nav atļauts (piem.: telpu apsilde). Iepriekš minēto padomu un brīdinājumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par cilvēku vai dzīvnieku traumām un mantas bojājumiem.
- Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Ľoti maziem (0–3 gadi) un maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām par šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai ir tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Lietošanas laikā un pēc tam nepieskarieties ierīces sildelementiem vai iekšējām virsmām – pastāv apdegumu risks. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas.
- Gatavošanas beigās, atverot cepeškrāsns durvis, rīkojieties piesardzīgi, ļaujot karstajam gaisam vai tvaikam izklūt pakāpeniski. Kad ierīces durvis ir aizvērtas, karstais gaiss tiek ventilēts caur atveri virs vadības paneļa. Nenobloķējiet ventilācijas atveres.
- Pannu un piederumu izņemšanai lietojiet virtuves cimdus un uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.
- Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā: var izcelties ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši tikusi ieslēgta.
- Nekarsējiet ierīcē blīvi aizvērtas burkas vai traukus. To iekšienē radītais spiediens var izraisīt burkas uzsprāgšanu, tādā veidā sabojājot ierīci.

- Neizmantojiet no sintētiskiem materiāliem izgatavotus traukus.
- Pārkarsusi eļļa un taukvielas var viegli aizdegties. Gatavojojot ēdienu ar lielu tauku vai eļļas daudzumu, esiet ārkārtīgi piesardzīgi.
- Produktu žāvēšanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ja ēdienas gatavošanā tiek izmantoti alkoholiski dzērieni (piem., rums, konjaks, vīns), atcerieties, ka augstā temperatūrā alkohols izgaro. Rezultātā izdalījušies alkohola garaiņi var saskarties ar elektriskajiem sildelementiem un aizdegties.
- Pārkarsusi eļļa un taukvielas var viegli aizdegties. Gatavojojot ēdienu ar lielu tauku vai eļļas daudzumu vai spirta saturu (piemēram, rumu, konjaku, vīnu), rīkojieties ārkārtīgi piesardzīgi.
- Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
- Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla laikā. Neļaujiet bērniem pirolīzes cikla laikā tuvoties cepeškrāsnij. Visas liekās šķakatas jāizslauka no cepeškrāsns pirms tiek uzsākta tīrīšana (tikai cepeškrāsnīm ar pirolīzes funkciju).
- Pirolīzes cikla darbības laikā un pēc tā, nedrīkst laist dzīvniekus ierīces tuvumā (tikai cepeškrāsnīm ar pirolīzes funkciju).
- Izmantojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteikto temperatūras zondi.
- Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā var saplaisāt stikls.
- Pirms spuldzītes nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nelietojiet alumīnija foliju, lai pārklātu ēdienu gatavošanas traukā (tikai cepeškrāsnīm ar komplektā esošu ēdienas gatavošanas trauku).

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU (CE)

Šī mikroviļņu krāsns, kuras daļas saskaras ar pārtikas produktiem, atbilst Eiropas regulai (CE) nr. 1935/2004, un tā tika projektēta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar "Zemsprieguma" direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj direktīvu 73/23/EEK un turpmākus grozījumus) drošības prasībām, kā arī "Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas" 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

Šī ierīce atbilst eko (ekonomija) dizaina Eiropas regulu nr. 65/2014 un nr. 66/2014 prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-1.

## VIDES AIZSARDZĪBA

### Iepakojuma utilizācija

Iepakojums ir 100% pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu (♸). Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

### Padomi enerģijas taupīšanai

- Uzkarsējiet krānsi tikai līdz tai temperatūrai, kas norādīta receptē.
- Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu.
- Izslēdziet cepeškrānsi 10/15 minūtes pirms iestatītā gatavošanas laika beigām. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc cepeškrāns izslēgšanas.

### Ierīces likvidēšana

- Šī ierīce ir markēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.
- Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

## UZSTĀDĪŠANA

Izpakojiet cepeškrāsni un pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav tikusi bojāta un durvis ir pilnībā aizveramas.

Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru. Lai nepieļautu bojājumus, uzstādīšanas laikā noņemiet cepeškrāsni tikai no polistirēna putu pamatnes.

Izlasiet visus drošības norādījumus, kuri atrodas 2, 3, 4 lapā pirms ierīces uzstādīšanas.

Uzstādot ierīci ievērojiet I, II, III un IV lappā sniegtos norādījums.

## IEBŪVĒJAMĀ MEZGLA SAGATAVOŠANA

- Ar cepeškrāsni saskarē esošajām virtuves ierīcēm jābūt karstumizturīgām (min. 90 °C).
- Uzmanīgi veiciet skapja griešanas darbus un pirms cepeškrāsns ievietošanas tai paredzētajā vietā rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un putekļus.
- Pēc uzstādīšanas cepeškrāsns pamatne nedrīkst būt pieejama.
- Lai ierīce darbotos pareizi, nedrīkst aizsprostot spraugu starp darbvirsmu un cepeškrāsns augšmalu.

### ELEKTROSAVIENOJUMS

Pārliecinieties, vai ierīces datu plāksnē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam. Datu plāksne atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, atverot cepeškrāsns durvis).

- Strāvas kabeļa nomaiņu (tips H05 RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Absorbcija, kas pārsniedz 2.5 kW (kas iestatījumos 10lapā apzīmēta ar "16 A") ir savienojama ar iekšējo barošanas avotu, kas pārsniedz 3 kW.

Ja mājsaimniecībā ir zemāks barošanas avots, tad arī iestatījumi ir jāpazemina (iestatījumos norādīts kā "13 A").

### VISPĀRĪGIE IETEIKUMI


#### Pirms lietošanas:

- Noņemiet no piederumiem kartona aizsargdaļas, aizsargplēvi un uzlīmes.
- Izņemiet piederumus no cepeškrāsns un uzkarsējiet to līdz 200 °C apmēram vienu stundu, lai likvidētu aizsargājošās smērvielas un izolācijas materiālu smakas un izgarojumus.

#### Lietošanas laikā:

- Nelieciet smagus priekšmetus uz cepeškrāsns durvīm, jo tādējādi tās var sabojāt.
- Necērtiet cepeškrāsns durvis un nekariniet neko uz tās roktura.
- Nepārklājiet cepeškrāsns iekšpusi ar alumīnija foliju.
- Nekad nelejiet ūdeni tieši karstā krāsnī; tas var sabojāt emaljas pārklājumu.
- Nekad nevelciet katlus vai pannas pa krāsns pamatni, jo tā var sabojāt emaljas segumu.
- Pārliecinieties, vai citu ierīču elektriskie vadi neskaras ar karstajām daļām un netiek iespiesti durvīs.
- Nepakļaujiet cepeškrāsni laikapstākļu ietekmei.

## IERĪCE




1. Vadības panelis
2. Ventilators
3. Lokveida sildelements(nav redzams)
4. Sānu režģi(plauktu skaits ir norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
5. Durvis
6. Apakšējais sildelements(nav redzams)
7. Rotējošais iesms (ja ir iekļauts)
8. Gaļas temperatūras zonde(ja ir iekļauta)
9. Datu plāksne(nav jāņoņem)
10. Apgaismojums
11. Augšējais sildelements / grils

## PIEZĪME:

- Ēdienu gatavošanas laikā dzesējošais ventilators var laiku pa laikam ieslēgties, lai samazinātu energijas patēriņu.
- Gatavošanas beigās un pēc cepeškrāsns izslēgšanas dzesējošais ventilators, iespējams, vēl kādu laiku darbosies.
- Ja ēdienu gatavošanas laikā tiek atvērtas cepeškrāsns durvis, sildelementi izslēdzas.


## PIEDERUMI



A att.




B att.




C att.



D att.



E att.



F att.

**A. Stieplju plaukts:**

- grilēšanas piederumi
- paliktņi, kūku forma, utt.

**B. Notekpaplāte:**

- savāc pilošos taukus
- gaļas, zivs, utt. gatavošana.

**C. Cepešpanna:**

- maize un citi konditorejas izstrādājumi
- gaļa, zivs, utt.

**D. Bīdāmie plaukti (tikai dažiem modeļiem):**

- paredzēti ērtākai plauktu un paplāšu lietošanai.

**E. Rotējošais iesms (tikai dažiem modeļiem):**

- mājputnu un lielu gaļas gabalu vienmērīgai izcepšanai.

**F. Gaļas temperatūras zonde (tikai dažiem modeļiem):**

- lai izmērītu produkta temperatūru.


**Piederumu skaits ir atkarīgs no iegādātā modeļa.**

**KOMPLEKTĀ NEIEKĻAUTIE PIEDERUMI**

Citus piederumus var iegādāties pēcpārdošanas apkopes centrā.


## STIEPĻU PLAUKTU UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA CEPEŠKRĀSNĪ

1. Ievietojiet stiepļu plauktu horizontālā pozīcijā, tā, lai paaugstinātās malas "A" atrastos virspusē (att. Nr.1).



1 att.

2. Citi piederumi, kā piemēram, notekpaplāte un cepešpanna tiek ievietoti tieši tā pat kā stiepļu plauks (att.Nr.2).




2 att.

## SĀNA REŽGU NOŅEMŠANA

Pirms automātiskā tīrišanas režīma ieslēgšanas (skatīt 11 nodaļu), izņemiet no krāsns visus piederumus.

Lai noņemtu sānu režģus un (ja tādi ir) uzgriežņus krāsns dobumā, kuri paliek nemainīgi, apskatiet attēlus (att. 1, 2, 3).


**PIEZĪME:** šo instrukciju neievērošana radīs paliekošus piederumu bojājumus.



1 att.



2 att.




3 att.


## BĪDĀMO PLAUKTU MONTĀŽA (JA TĀDI IR IEKĻAUTI)

Dalēji un pilnībā pagarināmi bīdāmie plaukti atvieglo stiepļu plauktu un paplāšu pārvietošanu.


1. Noņemiet restes sānu turētājus (att.Nr.1) (pilnībā pagarināmajam slīdnim vispirms nepieciešams noņemt fiksācijas skrūvi).
2. Noņemiet no bīdāmajiem plauktiem plastmasas aizsargplēvi (Att. 2).
3. Uzkariet slīdnes augšējo daļu uz restes turētāja. Pārliecinieties, ka teleskopiskās slieces kustas brīvi uz priekšu un atpakaļ. Pēc tam spēcīgi piespiediet bīdāmā plauktu apakšējo daļu pie restu turētāja, līdz tas ar klikšķi nonāk paredzētajā vietā (Att. 3).
4. Iestipriniet restes sānu turētājus cepeškrāsnī (Att. 4).
5. Novietojiet piederumus uz slīdņa (Att. 5, 6).




1 att.




2 att.




3 att.



4 att.








5 att.




6 att.

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ

SKĀRIEN-  
TAUSTINISFUNKCIJU IZVĒ-  
LES SLĒDZISSKĀRIEN-  
TAUSTINISDISPLEJS LABA-  
JĀ PUSĒ

## FUNKCIJU IZVĒLES SLĒDZIS UN SKĀRIENTAUSTINI



## GROZĀMAIS SLĒDZIS

Pagrieziet slēdzi, lai izpētītu visas funkcijas un pielāgotu visus gatavošanas parametrus.

6<sup>TH</sup> SENSE FUNKCIJU IZVĒLES SLĒDZIS

Piespiediet, lai izvēlētos, uzstādītu, piekļūtu vai apstiprinātu funkcijas vai parametru, kā arī, lai iedarbinātu gatavošanas programmu.



## APGAISMOJUMS

Iai ieslēgtu/izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.



## TEMP.

Iai uzstādītu temperatūru.



## IESL./IZSL.

Iai ieslēgtu/izslēgtu cepeškrāsni.



## STARTA POGA

Iai ieslēgtu gatavošanas funkcijas.



## ATPAKAĻ


Atgriezties pie iepriekšējās izvēles.



## LAIKS

Iai iestatītu pulksteņa un gatavošanas laiku vai arī, lai pagarinātu gatavošanas cikla laiku.

## DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ




Šajā displejā redzamas galvenās gatavošanas funkcijas.

Izvēles funkcija ir izcelta.

Simboli apzīmē funkciju. Pilns apraksts pieejams tabulas veidā 17lapā.

## DISPLEJS LABAJĀ PUSĒ




Šajā displejā redzams pulkstenis, pieejamās 6<sup>th</sup> Sense funkcijas pamācība un detalizēta informācija par gatavošanas funkcijām, kā arī ar tā palīdzību var pielāgot visus gatavošanas parametrus.

**PIEZĪME:** redzamais attēls var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Ja īpašo funkciju bloka pēdējā ikona labajā pusē neiedegas, automātiskās mazgāšanas funkcija netiek piedāvāta.

### 1.1 PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

Kad cepeškrāsns tiek ieslēgta pirmo reizi, jāiestata pulpstenis.



Pagrieziet , lai iestatītu stundas.

Nospiediet , lai apstiprinātu.



Pagrieziet , lai iestatītu minūtes.

Nospiediet , lai apstiprinātu.

**PIEZĪME:** Lai mainītu laiku pēc tam, kad krāsns ir izslēgta, turiet piespiestu vismaz 1 sekundi un atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Pēc elektrības padeves pārtrūkšanas, pulpstenis ir jāiestata vēlreiz.

### 1.2 UZSTĀDĪJUMI

Ja nepieciešms, ražotāju uzstāditās temperatūras vienības un elektriskās jaudas iestatījumi var tikt mainīti ( $C^{\circ}$  and 16A).

Turiet piespiestu vismaz 5 sekundes , kad cepeškrāsns ir izslēgta (skatīt nodaļu 1.3).



Pagrieziet , lai izvēlētos  $^{\circ}C$  vai  $^{\circ}F$ .

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēlēto vērtību.



Pagrieziet , lai izvēlētos jaudu (16A vai 13A).

Nospiediet , lai apstiprinātu izvēlēto vērtību.

**PIEZĪME:** Iespējams, ka pēc iestatījumu apstiprināšanas būs nepieciešams pāriestatīt pulpsteni.


### 1.3 IESL./IZSL

Kad ierīce ir izslēgta, displejā redzams tikai pulpsteņa laiks 24 stundu režīmā.



Nospiediet , lai ieslēgtu krāsni (turiet ½ sekundi).

**Kad cepeškrāsns ir ieslēgta, tad darbojas abi displeji.**  
Pilnībā darbojas funkciju izvēles slēdzis un visi skārientaustiņi.




**PIEZĪME:** nospiediet , lai vienmēr beigtu aktīvu gatavošanas ciklu, izslēdzot ierīci.

### 2 FUNKCIJU IZVĒLE

Lai izvēlētos gatavošanas ciklus un tālākās funkcijas. Apraksts pieejams tabulas veidā 17 un 18 lapā.

Nospiediet , lai ieslēgtu krāsni.

Pagrieziet , lai izvēlētos galveno funkciju: izvēles funkcija ir izcelta.



Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

**PIEZĪME:** Izvēlieties  $6^{\text{th}}$  Sense vai īpašo funkciju , lai piekļūtu saistītajām funkciju kopām labās puses displejā (apskatīt saistītās nodaļas (7, 8) 13 lapā).

**Rīkojieties kā norādīts nodaļā "ātrā ieslēgšana"** (3.nodaļa), lai gatavošanas funkcija tiktu ieslēgta nekavējoties, vai arī, lai iestatītu režīmu izmantojot vedni, kā norādīts 4, 5, un 6 nodaļā.

### 3 ĀTRĀ IESLĒGŠANA

Lai izlaistu režīmu iestatīšanas veidni un ātri uzsāktu gatavošanas ciklu.

Nospiediet , lai ātri ieslēgtu jebkuru funkciju.

Cepēškršnī ieslegesies gatavošanas cikls bez darbības laika iestatījuma (skatīt 5.1. nodaļu) izmantojot ražotāju iestatīto temperatūru, un displejā tiks skaitīts laiks, lai norādītu cikla ilgumu.

Nospiediet , lai nekavējoties sāktu gatavošanas ciklu, izmantojot jaunākos noteiktos uzstādījumus.

### 4 TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Lai uzstādītu temperatūru visiem paredzētajiem gatavošanas cikliem, izņemot Grill , Turbogrill , Keep Warm  un Rising .

Nospiediet , lai apstiprinātu vēlamo funkciju.

°C/F ikona mirgo.



Pagrieziet , lai iestatītu vēlamo funkciju.



Nospiediet , lai apstiprinātu un pārejiet pie darbības laika iestatīšanas (skatīt 5 nodaļu) vai nospiediet , lai palaistu ātro ieslēgšanu.

**PIEZĪME:** pagrieziet , lai pielāgotu temperatūru gatavošanas cikla laikā.



### 4.1 GRILA FUNKCIJAS JAUDAS IESTATĪŠANAS

Lai iestatītu jaudas līmeni Grill  un Turbo Grill  gatavošanas funkcijai.

Ir 3 noteikti grilēšanas jaudas līmeņi:

-1- (zems), -2- (vidējs), -3- (augsts).

Labās pusēs displejā redzama ražotāju iestatītā vērtība starp divām mirgojošām " - -".



Pagrieziet , lai iestatītu vēlamo līmeni.

Nospiediet , lai apstiprinātu un pārejiet pie darbības laika iestatīšanas (skatīt 5 nodaļu) vai nospiediet , lai palaistu ātro ieslēgšanu.

**PIEZĪME:** pagrieziet , lai pielāgotu grilēšanas līmeni gatavošanas cikla laikā.

### 4.2 PRIEKŠSILDĪŠANAS FĀZE

Norādītajām gatavošanas funkcijām (Konvekcionālā , Siltā gaisa plūsma , Cepšana ar Konvekciju , Ātrā Priekšsildīšana ) ir obligātā priekšsildīšanas fāze, kas ieslēdzas automātiski un jauj sasniegta vēlamo temperatūru ātrāk.



Mirgojoša bulta aplī, kas atrodas blakus vēlamajai temperatūrai norāda uz priekšsildīšanas fāzi.

Kad cepeškrāsns sasniedz paredzēto temperatūru, atskan signāls.




Ievietojiet ēdienu krāsnī un aizveriet tās durvis: cepeškrāsnī automātiski ieslēdzas izvēlētais gatavošanas cikls.

**PIEZĪME:** Ēdienu ievietošana krāsnī pirms priekšsildīšanas fāzes beigām var negatīvi ietekmēt gatavošanas rezultātu.

## 5 DARĪBAS LAIKA IESTATĪŠANA

Lai iestatītu funkcijas darbības laiku, kad temperatūra jau ir iestatīta.

Ikona mirgo.



Nospiediet vai , lai ieslēgtu gatavošanas ciklu bez laika funkcijas (5.1).

Pagrieziet , lai iestatītu darbības laiku.




Nospiediet , lai apstiprinātu laikiestatītu gatavošanas laiku (5.2) un doties uz gatavošanas beigu laika iestatīšana vai nospiediet , lai palaistu Ātro ieslēgšanu.

PIEZĪME: nospiediet , lai noregulētu laiku gatavošanas cikla darbības brīdī.

## 5.1 GATAVOŠANAS CIKLS BEZ LAIKA IESTATĪJUMA

Kad darbojas gatavošanas cikls bez laika iestatījuma, labās pušes displejā būs redzams laiks (minūtes), cik ilgi ēdiens jau tiek gatavots un ":" mirgos.



Nospiediet , lai pārtrauktu gatavošanas ciklu jebkurā brīdī un izslēgtu cepeškrāsnī.

PIEZĪME: nospiediet , lai pārslēgtu no neiestatīta uz laikiestatītu ciklu un iestatiet gatavošanas beigu laiku.

## 5.2 GATAVOŠANAS CIKLS AR LAIKA IESTATĪŠANU

Kad darbojas gatavošanas cikls ar laika iestatījumu, labās pušes displejā rādīsies laiks (minūtes), cik ilgi ēdiens vēl gatavosies un ":" mirgos.



Nospiediet , lai pārtrauktu gatavošanas ciklu jebkurā brīdī.

Kad gatavošanas laiks būs beidzies, labās pušes displejā parādīsies uzraksts "End" un atskanēs signāls.



PIEZĪME: darbības laikā netiek iekļauts piriekssildīšanas fāzes darbības laiks.

## 6 GATAVOŠANAS BEIGU LAIKA IESTATĪŠANA AR AIZKAVĒTO STARTU

Lai iestatītu vēlamo gatavošanas funkcijas darbības beigu laiku.

Labās pušes displejā parādīsies gatavošanas cikla beigu laiks un mirgos ikona.



Pagrieziet , lai iestatītu vēlamo darbības beigu laiku.

Nospiediet , lai apstiprinātu vēlamo darbības beigu laiku.



PIEZĪME: displejā ir redzams arī iestatītais laiks. Aizkavētā starta laikā vienmēr ir iespējams:

Pagriezt , lai pagarinātu darbības beigu laiku.

Nospiest , lai noregulētu temperatūras līmeni.

Nospiest , lai noregulētu darbības laiku.

Ja funkcijai paredzēta priekssildīšanas fāze, tā tiks izlaista brīdī, kad tiks iestatīts aizkavētais sākuma laiks.

## 7 6<sup>TH</sup> SENSE FUNKCIJAS

Lai izvēlētos no 6 dažādiem, specifiskiem gatavošanas cikliem ar jau iestatītiem parametriem. Pilns gatavošanas funkciju apraksts pieejams tabulas veidā, lapā 17.

Pagrieziet , lai izvēlētos 6<sup>th</sup> Sense funkciju.



Nospiediet , lai apstiprinātu.

Pagrieziet , lai izvēlētos nepieciešamo 6<sup>th</sup> Sense funkciju.




Nospiediet , lai apstiprinātu un pārejiet pie darbības/beigu laika iestatīšanas parametriem vai nospiediet Ātro ieslēgšanu.

**PIEZĪME:** cepeškrāsns priekšsildīšana nav nepieciešama visām 6<sup>th</sup> Sense funkcijām. Skatīt tabulu lapā 19, lai uzzinātu ieteicamās gatavošanas temperatūras un darbības laikus.

## 6<sup>TH</sup> SENSE TEMPERATŪRAS ATGŪŠANA

Ja, gatavošanas cikla 6<sup>th</sup> Sense laikā, temperatūra krāsnī kritas, tāpēc, ka cepeškrāsns durvis tikušas atvērtas, tad 6<sup>th</sup> Sense temperatūras atgūšanas funkcija automātiski atjaunos sākotnējo temperatūru.

6<sup>th</sup> Sense temperatūras atgūšanas laikā , displejā būs redzams "uzlādes attēls" līdz brīdim, kad būs sasniegta paredzētā temperatūra.




**PIEZĪME:** laikiestatīta gatavošanas cikla laikā, darbības ilgums tiks palielināts attiecibā pret to laiku, cik ilgi cepeškrāsns durvis tikušas turētas valā, tādā veidā nodrošinot pareizu gatavošanas izpildījumu.

## 8 ĪPAŠĀS FUNKCIJAS

Lai izvēlētos no dažādiem, specifiskiem gatavošanas cikliem. Pilns gatavošanas funkciju apraksts pieejams tabulas veidā, lapā 18.

Pagrieziet , lai izvēlētos īpašo funkciju.



Nospiediet , lai apstiprinātu.

Pagrieziet , lai izvēlētos nepieciešamo īpašo funkciju.



Nospiediet , lai apstiprinātu un iestatītu rādītājus vai nospiediet Ātro ieslēgšanu.

### 8.1 ĀTRĀ PRIEKŠSILDĪŠANA

Ātrai cepeškrāsns uzkarsēšanai. Skatīt pilnu aprakstu lapā 18.

Piekļūt īpašajām funkcijām .

Pagrieziet , lai izvēlētos .

Nospiediet , lai apstiprinātu.

Pagrieziet , lai iestatītu vēlamo temperatūru.

Nospiediet , lai ieslēgtu ātrās priekšsildīšanas ciklu vai nospiediet , lai iestatītu sekojošo gatavošanas ciklu.



Kad cepeškrāsns sasniedz paredzēto temperatūru, atskan signāls.

Ievietojiet ēdienu krāsnī un aizveriet tās durvis: cepeškrāsnī automātiski ieslēdzas izvēlētais gatavošanas cikls uzturot sasniegto temperatūru.

*Neievietojiet ēdienu krāsnī, kamēr nav beidzies ātrās priekšsildīšanas cikls.*

## 9 AUTOMĀTISKĀ KRĀSNS TĪRĪŠANA (TIKAI DAŽIEM MODELIEM)

**Automātiskās tīrišanas funkcija, ja tāda ir iekļauta, var atšķirties atkarībā no iegādātā cepeškrāsns modeļa.**

### PIROLĪZES TĪRĪŠANAS CIKLS (JA IR IEKĻAUTS)

Šīs funkcijas aprakstu skatiet funkciju tabulā 18 lapā un nodaļā "Tīrišana" lapā 24.

Piekļūt īpašajām funkcijām .

Pagrieziet  , lai izvēlētos .



Nospiediet  , lai apstiprinātu.

Pagrieziet  , lai izvēlētos iepriekš iestatītos darbības laikus.



Nospiediet  , lai ieslēgtu pirolīzes tīrišanas ciklu vai nospiediet  lai iestatītu darbības beigu laiku (6 nodaļa).

Pagrieziet  , lai iestatītu vēlamo darbības beigu laiku.

Nospiediet  , lai ieslēgtu automātisko krāsns tīrišanu.

**PIEZĪME:** pirolīzes tīrišanas cikla laikā, cepeškrāsns durvis automātiski aizslēdzas.



Kad ikona izdziest,  cepeškrāsns ir atkal pilnībā funkcionāla.

### ! BRĪDINĀJUMS

- **Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla laikā.**
- **Neļaujiet bērniem pirolīzes cikla laikā tuvoties cepeškrāsnij.**
- **Nelaidiet dzīvniekus pie cepeškrāsns pirolīzes tīrišanas cikla darbības laikā un pēc tā.**

### SMARTCLEAN™ TĪRĪŠANAS CIKLS (JA IR IEKĻAUTS)

Šīs funkcijas aprakstu skatiet funkciju tabulā lapā 18.

Aukstā cepeškrāsnī izlejet 200 ml ūdens un aiztaisiet tās durvis.

Piekļūt īpašajām funkcijām .

Pagrieziet  , lai izvēlētos .

Nospiediet  , lai apstiprinātu.



Nospiediet  , lai nekavējoties sāktu SMARTCLEAN™ ciklu vai nospiediet  , lai iestatītu darbības beigu laiku/aizkavētā starta laiku (skatīt 6 nodaļu).

Tīrišanas cikla beigās izslaukiet no krāsns atlikušo ūdeni un pēc tam sāciet tīrišanu, izmantojot ar karstu ūdeni samitrinātu sūkli (ja tīrišana tiek atlikta uz vairāk nekā 15 minūtēm, rezultāts var nebūt tik labs).

Lai noņemtu īpaši lipīgus netīrumus, atkārtojiet SMARTCLEAN™ ciklu un netīrumu noņemšanas laikā pievienojiet dažus pilienus neutrāla tīrišanas līdzekļa.

**PIEZĪME:** lielāks vai mazāks ūdens daudzums var nelabvēlīgi ietekmēt cikla darbību.

*Tīrišanas cikla darbības laiku nevar iestatīt.*

## GĀJAS TEMPERATŪRAS ZONDE (TIKAI DAŽIEM MODEĻIEM)


*Argaļas temperatūras zondi gatavošanas laikā iespējams izmērit precīzu produkta iekšējo temperatūru.*

Gaļas temperatūras zondi var lietot izmantojot tikai dažas funkcijas (Konvekcijas , Siltās gaisa plūsmas , Convekcionālās cepšanas , Turbo Grila , 6<sup>th</sup> Sense Gaļas  un 6<sup>th</sup> Sense Maxicooking ).


Lai iegūtu ideālu gatavošanas rezultātu, ir ļoti svarīgi precīzi ievietot zondi. Pilnībā ievietojiet zondi gaļas mīkstumā, izvairoties no kauliem un speķa (1. att.).

Putnu gaļai zonde jāievieto sāniski, krūts vidū, pievēršot uzmanību tam, lai zondes gals neatrastos dobumā (2. att.).

Ja gatavojet ļoti nevienāda biezuma gaļu, pārliecinieties, vai tā ir izcepta, pirms izņemt to no krāsns. Pievienojiet zondes galu caurumā, kas atrodas krāsns iekšpusē uz labās sienas.



Att. 1



Att. 2

**SVARĪGI:** kad ievietojat gaļas temperatūras zondi pievērsiet uzmanību produktiem un cepeškrāsns iekšējām sienām: tās var būt karstas.

Kad gaļas temperatūras zonde būs pievienota krāsnij, atskanēs skaņas signāls un displejā būs redzama ikona , un paredzētā temperatūra .



Ja gaļas temperatūras zonde tiek pievienota funkcijas izvēles laikā, displejā ieslēgsies noklusētā gaļas zondes mērķa temperatūra.

Nospiediet , lai ieslēgtu uzstādītos iestatījumus.

Pagrieziet , lai iestatītu gaļas zondes mērķa temperatūru.



Nospiediet , lai apstiprinātu.

Pagrieziet , lai iestatītu krāsns temperatūru.

Nospiediet  vai  lai apstiprinātu un sāktu gatavošanas ciklu.

Gatavošanas cikla laikā, displejā būs redzama gaļas zondes mērķa temperatūra.

Kad gaļa sasniegs iestatīto temperatūru, gatavošanas cikls beigsies un siplejā būs redzams uzraksts "End".



Atsākt gatavošanas ciklu, kad tas ir beidzies pagriezot  slēdzi ir arī iespējams regulēt gaļas zondes temperatūru, kā tas ir minēts iepriekš.

Nospiediet  vai , lai apstiprinātu vai atsāktugatavošanas ciklu.

**PIEZĪME:** gatavošanas cikla laikā izmantojot gaļas temperatūras zondi iespējams pagriezt  , lai mainītu paredzēto zondes temperatūru.

Nospiediet , lai pielāgotu cepeškrāsns temperatūru.

Skatiet tabulu, kura atrodas 19 lapā, lai uzzinātu piemērotākās gatavošanas temperatūras katram gaļas veidam.

Ja gaļas temperatūras zonde var tikt pievienota jebkurā brīdī, arī gatavošanas cikla laikā. Tādā gadījumā nepieciešams pāriestatīt gatavošanas funkcijas parametrus.

Ja gaļas temperatūras zonde nav savienojama ar izvēlēto funkciju, tad krāsns pārtrauks gatavošanas ciklu un atskanēs brīdinājuma signāls. Tādā gadījumā atvienojiet gaļas temperatūras sondi vai nospiediet , lai iestatītu citu funkciju.

Aizkavētā starta un priekssildīšanas fāzes laikā gaļas temperatūras zondi nevar izmantot.

**9 CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS**

Nospiediet  , lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.

Siltās Eko gaisa plūsmas  funkcijas laikā apgaismojumstiks izslēgts pēc vienas minūtes.

Pirolīzes cikla laikā  (ja tāda ir pieejama) cepeškrāsns apgaismojumu nevar izslēgt.

Gatavošanas cikla laikā, izmantojot gaļas temperatūras zondi (ja ir pieejama) tā vienmēr būs ieslēgta.

**10 CEPEŠKRĀSNS BLOKĒŠANA**

*Lai bloķētu vadības paneļa pogas.*

Turiet piespiestu  vismaz 5 sekundes.



*Lai deaktivizētu.*

Turiet piespiestu  vismaz 5 sekundes.



 *Drošības apsvērumu dēļ, gatavošanas cikla laikā cepeškrāsni vienmēr var izslēgt, nospiežot IESL./IZSL. pogu.*

**TABULA AR FUNKCIJU APRAKSTIEM**

<b>Tradicionālās funkcijas</b>		<b>KONVEKCIJONĀ-LĀ</b>	Lai pagatavotu jebkura veida ēdienus, novietojot tos tikai uz viena plaukta. Izmantojiet <sup>3</sup> . plauktu. Lai pagatavotu picu, sālus pīrāgus un konditorejas izstrādājumus ar šķidru pildījumu, izmantojiet 1. vai 2. plauktu. Pirms ēdiena ievietošanas uzsildiet cepeškrāsnī.
		<b>GRILS</b>	Steika, kebaba un desīju grilēšanai; lai pagatavotu dārzenu gratini (sacepumu) un grauzdētu maizi. Novietojiet produktus uz 4. vai 5. plaukta. Grilējot gaļu, izmantojiet notekpaplāti, lai savāktu gatavošanas laikā izdalījušās sulas. Novietojiet pannu <sup>3/4</sup> . plauktā, ielejot aptuveni puslitru ūdens. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt. Gatavošanas laikā cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām.
		<b>SILTĀ GAISA PLŪSMA</b>	Lai uz vairākiem plauktiem vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus (ne vairāk kā trīs) vienā temperatūrā (piemēram, zivis, dārzenus, kūkas). Šo funkciju var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai, jo tā neļauj sajaukties ēdienu aromātiem. Lai gatavotu tikai uz viena plaukta, izmantojiet 3. plauktu, uz diviem — 1. un 4., bet uz trim — 1., 3. un 5. plauktu. Pirms gatavošanas uzsildiet cepeškrāsnī.
		<b>CEPŠANA AR KONVEKCIJU</b>	Gaļas ēdienu, pildītu pīrāgu(siera kūkas, strūdeles, augļu pīrāgu) un pildītu dārzenu gatavošanai vienā līmenī. Šajā funkcijā laiku pa laikam ieslēdzas viegla ventilatora plūsma, kas novērš pārlieku ēdiena izzūšanu. Izmantojiet <sup>2</sup> . plauktu. Pagaidiet, kamēr beidzas priekšsildīšanas fāze un tikai tad ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.
<b>6<sup>th</sup> Sense funkcijas</b>		<b>6<sup>th</sup> Sense KASTROLIS</b>	Funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru jebkuru makaronu ēdienu pagatavošanai (lazanja, kaneloni, utt.). Temperatūru var mainīt noteiktā diapazonā, lai tā precīzi atbilstu dažādām receptēm un personīgajai gaumei. Izmantojiet <sup>2</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt.
		<b>6<sup>th</sup> Sense GALĀ</b>	Šī funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru jebkura gaļas veida cepšanai (mājputnu, liellopa, teļa, cūkas, jēra, utt.). Temperatūru var mainīt noteiktā diapazonā, lai tā precīzi atbilstu dažādām receptēm un personīgajai gaumei. Šajā funkcijā laiku pa laikam ieslēdzas viegla ventilatora plūsma, kas novērš pārlieku ēdiena izzūšanu. Izmantojiet <sup>2</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzsildīt.
		<b>6<sup>th</sup> Sense MAXI GATAVOŠANA</b>	Šī funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru lielu gaļas gabalu pagatavošanai (virs 2.5 kg). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu otrādi, lai iegūtu vienmērīgu brūnumu. Lai gaļa neizzūtu, pēc iespējas biežāk aplaistiet to ar taukiem. Atkarībā no gaļas izmēra izmantojiet <sup>1</sup> . vai <sup>2</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzsildīt.
		<b>6<sup>th</sup> Sense MAIZE</b>	Šī funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru jebkura maizes veida pagatavošanai (bagetes, maizītes, sviestmaižu kukulis, utt.). Temperatūru var mainīt noteiktā diapazonā, lai tā precīzi atbilstu dažādām receptēm un personīgajai gaumei. Izmantojiet <sup>2</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt.
		<b>6<sup>th</sup> Sense PICA</b>	Šī funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru jebkura picas veida pagatavošanai (plānā pica, mājās gatavotā pica, focaccia-itāļu maize, utt.). Temperatūru var mainīt noteiktā diapazonā, lai tā precīzi atbilstu dažādām receptēm un personīgajai gaumei. Izmantojiet <sup>2</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt.
		<b>6<sup>th</sup> Sense KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI</b>	Šī funkcija automātiski izvēlas labāko gatavošanas režīmu un temperatūru jebkuru saldumu pagatavošanai (biskvīti, biskvīta kūkas, augļu tortes, utt.). Temperatūru var mainīt noteiktā diapazonā, lai tā precīzi atbilstu dažādām receptēm un personīgajai gaumei. Izmantojiet <sup>2</sup> . vai <sup>3</sup> . plauktu. Cepeškrāsnī nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt.

TABULA AR FUNKCIJU APRAKSTIEM		
Īpašas funkcijas	ĀTRA PRIEKŠ-SILDĪŠANA	Lai ātri sasildītu cepeškrāsni. Priekšsildīšanas beigās cepeškrāsns automātiski izvēlēsies parastās pagatavošanas funkciju. Pagaidiet, kamēr beidzas priekšsildīšanas fāze un tikai tad ievietojiet ēdienu cepeškrāsni.
	TURBOGRILS	Lai ceptu lielus gaļas gabalus (ciskas, rostbifus, vistas). Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta. Izmantojet notekpaplāti, lai savāktu gatavošanas laikā radušās sulas. Novietojiet ēdienu uz $\frac{1}{2}$ plaukta, pievienojot aptuveni puslitru ūdens. Cepeškrāsni nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt. Gatavošanas laikā cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām. Izmantojot šo funkciju, var lietot arī rotējošo iesmu, ja tāds ir iekļauts.
	EKO GAISA PLŪSMA	Lai gatavotu pildītus cepešus un gabalos sadalītu gaļu uz viena plaukta. Šajā funkcijā laiku pa laikam ieslēdzas viegla ventilatora plūsma, kas novērš pārlieku ēdiena izķūšanu. Izmantojot šo ECO (Ekonomisko) funkciju, gatavošanas laikā lampa paliek izslēgta un var tikt uz laiku ieslēgta, nospiežot apstiprināšanas pogu. Lai palielinātu energoefektivitāti, gatavošanas laikā ieteicams durvis nevērt valā. Ieteicams izmantot $^3$ . līmeni. Cepeškrāsni nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt.
	SAGLABĀT SILTU	Lai tikko pagatavotu ēdienu uzturētu karstu un kraukšķīgu (piemēram, gaļu, ceptus ēdienus vai biezpiena kūkas). Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta.
	FUNKCIJA RISING	Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu vai sālo pīrāgu mīklu. Novietojiet mīklu uz $^2$ plaukta. Cepeškrāsni nav nepieciešams priekšlaicīgi uzkarsēt. Lai nodrošinātu labu kvalitāti, neaktivizējiet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.
	PIROLĪZES AUTOMĀTISKĀ CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA (ja ir iekļauta)	Lai nodedzinātu gatavošanas laikā radušās šķakatas, izmantojot īpaši augstas temperatūras ciklu (apmēram 500°). Ir pieejami divi automātiskās tīrišanas cikli: pilns cikls (PYRO) un īsāks cikls (ECO). Pilnu ciklu vislabāk būtu izmantot tikai gadījumos, kad cepeškrāsns ir ļoti netīra, bet īso ciklu — regulāri.
	SMARTCLEAN™ CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA (ja ir iekļauta)	Lai noņemtu ēdienu gatavošanas laikā radušos netīrumus, izmantojot zemas temperatūras ciklu. Speciālā emalja apvienojumā ar ūdens tvaikiem, kuri izdalās cikla laikā atvieglo netīrumu noņemšanu. Ievietojiet cepeškrāsns apakšā 200 ml ūdens un ieslēdziet funkciju, kad krāsns ir auksta.

## GATAVOŠANAS TABULA

Recepte	Funkcija	Priekšsil-dīšana	Plaukts (no apakšpuses)	Temp. (°C)	Laiks (min.)	Piederumi un piezīmes
<b>Biskvīta kūkas</b>		-	2/3	160 - 180	30 - 90	Kūkas veidne uz stieplu plaukta
		Jā	1 - 4	160 - 180	30 - 90	4. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta 1. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta
<b>Pildīti pīrāgi (siera kūkas, strūdeles, ābolu pīrāgi)</b>		-	3	160 - 200	30 - 85	Notekpaplāte/cepešpanna vai kūkas veidne uz stieplu plaukta
		Jā	1 - 4	160 - 200	35 - 90	4. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta 1. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta
<b>Cepumi/ Grozīni</b>		-	3	170 - 180	15 - 45	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	160 - 170	20 - 45	4. plauksts: Metāla režģis 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Vēja kūkas</b>		-	3	180 - 200	30 - 40	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	180 - 190	35 - 45	4. plauksts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Bezē (Olas baltuma glazūras kūkas)</b>		Jā	3	90	110 - 150	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	90	130 - 150	4. plauksts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Pica (biezā pica, plānā pica, focaccia - itāļu maize)</b>		-	2	220 - 250	20 - 40	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	220 - 240	20 - 40	4. plauksts: Cepešpanna vai paplāte uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Maize (sviestmaižu kukulis) 0,5/1kg</b>		-	2	180 - 220	50 - 70	Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Maize (mazas maizeites)</b>		-	2	180 - 220	30 - 50	Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Maize</b>		Jā	1 - 4	180 - 200	30 - 60	4. plauksts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	3	250	10 - 15	Notekpaplāte/cepešpanna vai stieplu plaukts
<b>Sasaldēta pica</b>		Jā	1 - 4	250	10 - 20	4. plauksts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	2	180 - 190	45 - 60	Kūkas veidne uz stieplu plaukta
<b>Sāļie pīrāgi (dārzeņu pīrāgs, Lotringas pīrāgs)</b>		Jā	1 - 4	180 - 190	45 - 60	4. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta 1. plauksts: Kūkas veidne uz stieplu plaukta

**GATAVOŠANAS TABULA**

<b>Vēja kūkas/ kārtainās mīklas uzkodas</b>		Jā	3	190 - 200	20 - 30	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	180 - 190	20 - 40	4. plauksts: Cepēšpanna uz stieplu plaukta 1. plauksts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>Lazanja / augļu pīrāgi / cepta pasta / kaneloni</b>		Jā	3	190 - 200	40 - 65	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Lazanja/ pīrāgi</b>		-	3	190 - 200	40 - 65	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Cepti makaroni/ kaneloni</b>		-	3	190 - 200	25 - 45	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Jērs / teļš / liellops / cūka, 1 kg</b>		-	3	190 - 200	60 - 90	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Jēra kāja / apakšstilbs</b>		-	3	2 (vid.)	60 - 90	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta (ja nepieciešams, apgrieziet produktus otrādi, kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika)
<b>Vistas/truša/ pīles gaļa, 1 kg</b>		-	3	220 - 230	50 - 80	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta (ja nepieciešams, apgrieziet produktus otrādi, kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika)
<b>Titara/zoss gaļa, 3 kg</b>		-	2	190 - 200	90 - 150	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Cūkgaļas cepetis ar ādu 2 kg</b>		-	2	170	110 - 150	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Cepta zivs/ papīrā pagatavota zivs (fileja, vesela)</b>		Jā	3	180 - 200	40 - 60	Notekpaplāte vai cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Pildīti dārzeni (tomāti, cukini, baklažāni)</b>		Jā	2	180 - 200	50 - 60	Cepēšpanna uz stieplu plaukta
<b>Grauzdēta maize</b>		-	5	3 (augsts)	3 - 6	Metāla režģis
<b>Zivs fileja / steiks</b>		-	4	2 (vid.)	20 - 30	4. plauksts: Stieplu plaukts (gatavošanas vidus posmā apgrieziet ēdienu otrādi) 3. plauksts: Notekpaplāte ar ūdeni
<b>Desas/ kebabī/ ribiņas/ hamburgeri</b>		-	5	2 - 3 (vidējs - augsts)	15 - 30	5. plauksts: Stieplu plaukts (gatavošanas vidus posmā apgrieziet ēdienu otrādi) 4. plauksts: Notekpaplāte ar ūdeni
<b>Cepta vista 1-1,3 kg</b>		-	2	2 (vid.)	55 - 70	2. plauksts: Stieplu plaukts (kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika, apgrieziet ēdienu) 1. plauksts: Notekpaplāte ar ūdeni

**GATAVOŠANAS TABULA**

<b>Cepta vista 1-1,3 kg</b>		-	2	3 (augsts)	60 - 80	2. plaukts: Rotējošais iesms (ja ir iekļauts) 1. plaukts: Notekpaplāte ar ūdeni
<b>Cepti kartupeļi</b>		-	3	2 (vid.)	35 - 55	Notekpaplāte/cepešpanna (kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika, apgrieziet ēdienu otrādi)
<b>Dārzeņu gratini (sacepums)</b>		-	3	3 (augsts)	10 - 25	Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Lazanja un Gaļa</b>		Jā	1 - 4	200	50 - 100*	4. plaukts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plaukts: Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Gaļa un kartupeļi</b>		Jā	1 - 4	200	45 - 100*	4. plaukts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plaukts: Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Zīvs un dārzeņi</b>		Jā	1 - 4	180	30 - 50*	4. plaukts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plaukts: Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Pilna maltīte: Lazanja (5. plaukts) / Lazanja (3. plaukts) / Gaļa (1. plaukts)</b>		-	1 - 3 - 5	190	40 - 120*	5. plaukts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 3. plaukts: Cepešpanna uz stieplu plaukta 1. plaukts: Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Pildīta cepta gaļa</b>		-	3	200	80 - 120*	Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta
<b>Gaļas gabali (trusis, vista, jērs)</b>		-	3	200	50 - 100*	Notekpaplāte vai cepešpanna uz stieplu plaukta

\* Gatavošanas ilgums ir aptuvens. Ēdienu var izņemt no cepeškrāsns arī citā laikā, atkarībā no personīgās gaumes.

**Receptes ēdienu pagatavošanai izmantojot gaļas temperatūras zondi\***

<b>Gaļas gabali</b>	<b>Gala temperatūra gaļas iekšienē (°C)</b>
Viegli cepta liellopu gaļa	48
Vidēji cepta liellopu gaļa	60
Labi izcepta liellopu gaļa	68
Cepsts tītars	75
Cepta vista	83
Cepta cūkgaļa	75
Cepta teļa gaļa	68

\* Tikai dažiem modeļiem

**PĀRBAUDĪTAS RECEPTES  
(SASKAŅĀ AR IEC 60350-1:2011-12)**

Recepte	Funkcija	Priekšsildīšana	Plaukts (no apakšpuses)	Temp. (°C)	Laiks (min.)	Piederumi* un piezīmes
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2</b>						
Smilšu cepumi	 **	-	3	150	35 - 50	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	3	150	25 - 40	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	150	25 - 35	4. plaukts: Cepēšpanna 1. plaukts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3</b>						
Mazas kūkas (Small cakes)	 **	-	3	170	25 - 35	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	3	160	20 - 30	Notekpaplāte/cepešpanna
		Jā	1 - 4	160	25 - 35	4. plaukts: Cepēšpanna 1. plaukts: Notekpaplāte/cepešpanna
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1</b>						
Biskvītkūka ar zemu tauku saturu	 **	-	2	170	30 - 40	Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
		Jā	2	160	30 - 40	Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
		Jā	1 - 4	160	35 - 45	4. plaukts: Kūkas veidne uz stiepļu plaukta 1. plaukts: Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2</b>						
2 Ābolu pīrāgi	 **	-	2	185	70 - 90	Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
		Jā	2	175	70 - 90	Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
		Jā	1 - 4	175	75 - 95	4. plaukts: Kūkas veidne uz stiepļu plaukta 1. plaukts: Kūkas veidne uz stiepļu plaukta
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 9.2</b>						
Grauzdēta maize		-	4	3 (augsts)	3 - 6	Metāla režģis
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 9.3</b>						
Burgeri		-	4	3 (augsts)	18 - 30	5. plaukts: Stiepļu plaukts (gatavošanas vidus posmā apgrieziņi ēdienu otrādi) 4. plaukts: Notekpaplāte ar ūdeni

\* Ja, klāt nav pievienoti piederumi, tos var iegādāties pēcpārdošanas apkopes centrā.

\*\* 6<sup>th</sup> Sense KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI  funkcijas laika tiek izmantoti tikai augšējie un apakšējie sildelementi, bez siltās gaisa plūsmas cirkulācijas.  
Cepeškrāsns priekšsildīšana nav nepieciešama.

**Tabulā norādītas vērtības, neizmantojot bīdāmos plauktus. Pamēģiniet gatavot tos neizmantojot.**

**Uzsildiet tukšu cepeškrāsns (saskaņā ar IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): pārbaudiet KONVENCIJAS  , SILTĀ GAISA PLŪSMAS  , ĀTRĀS PRIEKŠSILDĪŠANAS  funkcijas.**

**Energoefektivitātes klase (saskaņā ar EN 60350-1:2013-07): lai veiktu pārbaudi, izmantojiet doto tabulu.**

## IETIECAMĀS PIELIETOJUMS UN PADOMI

### Gatavošanas tabulas lasīšana

Tabulā ir norādīta piemērotākā gatavošanas funkcija attiecīgajam ēdienam, kas tiek gatavots vienā vai vairākos plauktos vienlaicīgi. Gatavošanas laiki sākas brīdī, kad ēdiens tiek ievietots cepeškrāsnī, neskaitot cepeškrāsns priekšsildīšanu (ja tā nepieciešama). Gatavošanas temperatūras un laiki ir tikai aptuveni, un tie ir atkarīgi no ēdiena daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākos temperatūru un laiku iestatījumus, ja ēdiens nav pilnībā gatavs, izvēlieties augstākus iestatījumus. Izmantojiet komplektā iekļautos piederumus un vēlams tumšas krāsas metāla kūku veidnes, un cepešpannas. Varat izmantot arī Pyrex un keramikas pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par piederumu (komplektā iekļauto) izvēli, un izvietojumu dažādos plauktos.

### Dažādu ēdienu gatavošana vienlaicīgi

Izmantojot funkciju "SILTĀ GAISA PLŪSMA" un novietojot ēdienus uz dažādiem plauktiem, jūs varat vienlaikus izcept dažādus ēdienus (piemēram, zivis vai dārzenus), kuru gatavošanai nepieciešama viena un tā pati temperatūra. Izņemiet ēdienu, kuram nepieciešams īsāks gatavošanas laiks un atstājiet cepeškrāsnī ēdienu, kuram nepieciešams ilgāks.

### Deserti

- Gatavojet izsmalcinātus desertus ar konvekcijas funkciju tikai vienā plauktā. Izmantojiet tumšas krāsas metāla kūku veidnes un vienmēr novietojiet tās uz komplektā iekļautā stiepļu plaukta. Gatavojet vairāk nekā vienā plauktā, izvēlieties funkciju ar gaisa plūsmu un izkārtojiet veidnes uz plauktiem pamīšus, lai nodrošinātu optimālu karstā gaisa cirkulāciju.
- Lai pārbaudītu, vai kūka ir gatava, ieduriet koka zobu bakstāmo kūkas viducī. Ja pie zobu bakstāmā nekas nepielip, kūka ir gatava.
- Izmantojot kūku veidnes ar nelipošo pārklāju-mu, neieziediet to malas ar sviestu, jo citādi kūka var pacelties nevienmērīgi.
- Ja kūka gatavošanas laikā „sakrītas”, nākamajā reizē iestatiet zemāku temperatūru, varbūt samaziniet šķidruma daudzumu mīklā un jauciet mīklu lēnāk.
- Konditorejas izstrādājumiem ar mitru pildījumu (siera kūkām un augļu pīrāgiem) izmantojiet funkciju "GATAVOŠANA AR KONVEKCIJU". Ja kūkas pamatne ir slapja, novietojiet plauktu zemāk un pirms pildījuma pievienošanas apkaisiet kūkas pamatni ar rīvmaizi vai biskvīta drupatām.

### Gaļa

- Izmantojiet jebkāda veida cepešpannu vai Pyrex trauku, kas ir piemērots gatavojamā gaļas gabala izmēram. Lai ceptu stilbiņus, ieteicams pannā ieliet nedaudz buljona, kas cepšanas laikā iztvaikos un piešķirs cepetim labāku garšu. Kad cepetis ir gatavs, atstājiet to 10–15 minūtes krāsnī vai ietiniet alumīnija folijā.

- Ja vēlaties grilēt gaļu, izvēlieties vienāda biezuma gaļas gabalus, lai tie izceptos vienmērīgi. Ľoti biezi gaļas gabali jācep ilgāk. Lai gaļa neapdegstu no ārpuses, novietojiet plauktu nedaudz zemāk, lai gaļa atrastos tālāk no grila. Kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika, apgrieziet gaļu otrādi. Lai savāktu pilošos šķidrumus, kuri izdalās gatavošanas laikā ir ieteicams tieši zem grila, kurā gaļa cepas novietot notekpaplāti ar puslitru ūdens. Apklājiet, ja nepieciešams.

### Rotējošais iesms (tikai dažiem modeļiem)

Izmantojiet šo piederumu, lai vienmērīgi apceptu lielākus gaļas gabalus vai putnu gaļu. Uzduriet gaļu uz iesma, (ja tā ir vista, apsieniet to ar diegu) un pirms ievietošanas cepeškrāsnī pārliecinieties, ka tā ir labi nostiprināta, pēc tam ievietojiet iesmu tam paredzētajā balstā, kas atrodas cepeškrāsns priekšējā sienā, un otru galu novietojiet uz attiecīgā atbalsta.

Lai novērstu dūmošanu un savāktu gatavošanas laikā izdalījušās sulas, ieteicams pirmajā līmenī novietot notekpaplāti ar puslitru ūdens tajā. Iesmam ir plastmasas rokturis, kuru pirms gaļas gatavošanas ir jānoņem un jāizmantot gatavošanas beigās, lai izvairītos no apdegumiem, ņemot ēdienu ārā no cepeškrāsns.

### Pica

Nedaudz ieziедiet pannu ar taukvielām, lai picai būtu kraukšķīga pamatne. Kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika, pārkaisiet picu ar mocarella sieru.

### Mīklas rūgšanas funkcija

Pirms ievietošanas krāsnī mīklu ieteicams apsegat ar mitru drānu. Mīklas rūgšanas laiks izmantojot šo funkciju tiek samazināts apmēram par vienu trešdaļu laika salīdzinājumā ar raudzēšanu istabas temperatūrā (20-25 °C). 1 kg picas mīklas rūgšanas laiks ir aptuveni viena stunda.

## TĪRĪŠANA

### BRĪDINĀJUMS

- Nekad nelietojet tvaika tīrīšanas iekārtu.
- Cepēškrāsns tīriet tikai tad, kad tā ir pietiekami atdzisusi un tai var droši pieskarties.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

### Cepēškrāsns korpuiss

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja virsma ir ļoti netīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa. Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.

Nelietojet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem līdzekļiem nejauši nonāk saskarē ar ierīci, nekavējoties notīriet to ar mitru mikrošķiedras drānu.

### Cepēškrāsns iekšpuse

- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet cepēškrāsnij atdzist un to ieteicams tīrit, kamēr krāsns ir vēl nedaudz silta, lai notīri tu sakrājušos netīrumus un traipus no ēdienu paliekām (piemēram, ēdienu, kas satur daudz cukura).
- Nelietojet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli. Lai atvieglotu tīrīšanu, cepēškrāsns durvis var izņemt (skatiet sadalu "APKOPE").
- Lai notīri tu cepēškrāsns giestus, grila augšējo sildelementu (skatiet sadalu "APKOPE") var nolaist (tikai dažos modeļos).

**PIEZĪME:** Ilgstoši gatavojoši ēdienu, kas satur daudz ūdens (piemēram, picu, dārzenus, utt.), cepēškrāsns durvju iekšpusē un ap to blīvējumu var veidoties kondensāts. Kad cepēškrāsns ir atdzisusi, noslaukiet durvju iekšpusi ar drānu vai sūkli.

Neizmantojet abrazīvus sūklus vai metāla skrāpjus. Laika gaitā tas var sabojāt emaljētās virsmas un cepēškrāsns durvju stiklu.

### Piederumi

- Iemēciet piederumus ūdenī ar mazgāšanas līdzekli tūlit pēc lietošanas, izmantojet virtuves cīmdu, ja tie vēl ir karsti.
- Ēdienu paliekas var viegli notīrit ar suku vai sūkli.

### Krāsns aizmugurējās sienas un katalītisko sānu paneļu tīrīšana (ja ir iekļauti):

- Ieslēdziet tukšu cepēškrāns aptuveni uz vienu stundu, iestatiet 200 °C temperatūru un aktivizējiet ventilatora funkciju
- Pēc tam atstājiet ierīci atdzist un notīriet ēdienu paliekas ar sūkli.

Neizmantojet kodīgus vai abrazīvus līdzekļus, raupjas sukas, skrāpjus vai cepēškrāsns aerosolus, kas var sabojāt katalītisko virsmu un iznīcināt tās paštīrīšanas īpašības.

### Tīrīšanas cikls - Pirolīzes funkcija

### BRĪDINĀJUMS

- Nepieskarieties cepēškrāsnij pirolīzes cikla laikā.
- Neļaujiet bērniem pirolīzes cikla laikā tuvoties cepēškrāsnij.
- Nelaidiet dzīvniekus pie cepēškrāsns pirolīzes tīrīšanas cikla darbības laikā un pēc tā.

Šī funkcija sadedzina slākatas, kuras radušas cepēškrāsnī gatavošanas laikā pie temperatūras, kas sasniedz apmēram 500°C. Sajā augstajā temperatūrā nogulsnes pārvēršas pelnos, kurus var viegli noslaučīt ar mitru lupatu, kad cepēškrāsns ir atdzisusi. Neiestatiet pirolīzes funkciju pēc katras gatavošanas, tikai tad, ja ierīce ir ļoti netīra vai, veicot iepriekšēju sakarsēšanu vai gatavošanu, tā sāk dūmot.

- Ja cepēškrāsns ir uzstādīta zem plīts virsmas, pārliecinieties, vai paštīrīšanas (pirolīzes) funkcijas laikā ir izslēgti visi tās degļi vai elektriskie sildriņķi.
- Pirms pirolīzes funkcijas aktivizēšanas, izņemiet no cepēškrāsns visus piederumus (tajā skaitā sānu režģus).
- Labākam rezultātam pirms pirolīzes funkcijas aktivizēšanas notīriet no cepēškrāsns durvīm lielākos netīrumus ar mitru sūkli.

Ierīce ir aprīkota ar 2 pirolīzes funkcijām:

1. Enerģijas taupīšanas cikls (PYRO EXPRESS/ECO): tas patērē par aptuveni 25 % mazāk enerģijas nekā standarta cikls. Izvēlieties to regulāri (ik pēc 2 vai 3 gaļas pagatavošanas reizēm).
2. Standarta cikls (PYRO): piemērots ļoti netīras cepēškrāsns tīrīšanai.

**PIEZĪME:** pirolīzes darbības laikā cepēškrāsns durvis atvērt nevarēs; Tās paliks bloķētas tik ilgi, kamēr temperatūra cepēškrāsnī nokritīsies līdz līmenim, kas neapdraud dzīvību.

## APKOPE




## BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet virtuves cimdos.
- Pirms šo darbību veikšanas pārliecinieties, vai cepeškrāsns ir pietiekami atdzisusi.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

## DURVJU IZNEMŠANA

1. Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam valā.
2. Paceliet fiksatorus un spiediet tos uz priekšu līdz pašam galam (att. 1.).
3. Aizveriet durvis līdz galam (A), paceliet (B) un pagrieziet tās (C), līdz tās tiek atbrīvotas (D) (att. 2).



1.att.




2.att.

## Cepeškrāsns durvju uzstādīšana:


1. Ievietojiet enģes to ligzdās.
2. Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam vaļā.
3. Nolaidiet abus fiksatorus.
4. Aizveriet durvis.

AUGŠĒJO SILDELEMENTU PĀRVIETOŠANA  
(TIKAI DAŽOS MODEĻOS)

1. Izņemiet piederumu turētāja sānu restes.
2. Nedaudz izvelciet uz āru sildelementu (att. 3) un nolaidiet to (att. 4).
3. Lai uzliktu sildelementu atpakaļ, celiet to uz augšu, velket to nedaudz uz savu pusī un pārliecinieties, ka tas turēsies uz sānu balstiņiem.



3.att.




4.att.

## CEPEŠKRĀNS SPULDZES MAIŅA

Lai nomainītu aizmugurējo spuldzi:

1. Atvienojiet cepeškrānsi no elektrotīkla.
2. Noskrūvējiet spuldzes pārsegu (att. 5), nomainiet spuldzi (skatiet informāciju par spuldzes tipu) un pieskrūvējiet spuldzes pārsegu atpakaļ.
3. Pievienojiet cepeškrānsi elektrotīklam.



5.att.

## PIEZĪME:

- Izmantojiet tikai šādas kvēlspuldzes: 25–40W/230 V, tips E-14, T300 °C, vai halogēnās spuldzes: 20–40W/230 V, tips G9, T300 °C.
- Ierīcē izmantotā spuldze ir īpaši izstrādāta izmantošanai elektroierīcēs, un tā nav paredzēta telpu apgaismošanai (Eiropas Komisijas regula (EK) Nr. 244/2009).
- Spuldzes ir pieejamas mūsu pēcpārdošanas apkopes centrā.

## SVARĪGI:

- Ja izmantojat halogēnās spuldzes, neņemiet tās kailām rokām, jo pirkstu nospiedumi var spuldzes sabojāt.
- Neizmantojiet cepeškrānsi, ja nav uzlikts spuldzes pārsegs.

## PROBLĒMU RISINĀŠANA

### **Cepēškrāsns nedarbojas:**

- Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei.
- Izslēdziet cepeškrāsns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.

### **Elektroniskais programmētājs nedarbojas:**

- Ja ekrānā redzams burts "F" un skaitlis, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisa centru.

Šajā gadījumā nosauciet skaitli, kas redzams aiz burta "F".

### **Cepēškrāsns durvis neatveras**

- Izslēdziet cepeškrāsns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.

**Svarīgi: pirolīzes paštīrišanās laikā (ja ir iekļauti), krāsns durvis nevar atvērt.**

**Pagaidiet, līdz tās automātiski atslēdzas (skatiet sadaļu „Cepēškrāsns tīrišana, izmantojot pirolīzes funkciju”).**

## PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRS

### **Pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes centru:**

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo „Problēmrisināšanas pamācību”.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma ir novērsta.

**Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm problēma nav novērsta, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru.**

Vienmēr norādīt:

- īsu klūmes aprakstu;
- precīzu cepeškrāsns veidu un modeli;

- servisa numuru (skaitli, kas nominālu datu plāksnītē atrodas aiz vārda "Service"), kas atrodas krāsns nišas labajā pusē (redzams, ja krāsns durvis ir atvērtas). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
- savu pilno adresi;
- savu tālruņa numuru.

**PIEZĪME:** Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu pēcpārdošanas apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).

**S E R V I C E** 0000 000 00000



## MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽNOS

- Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Nododiet ierīci metāllūžnos saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu likvidēšanu. Pirms nodošanas metāllūžnos, nogrieziet barošanas kabeli, lai ierīci nevarētu pievienot elektrotīklam.
- Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi var iegūt pie vietējiem varas pārstāvjiem, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties.