

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ove upute dostupne su i na web-mjestu: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

### VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA

Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.



Ovo je simbol opasnosti koji se odnosi na sigurnost, a upozorava korisnike na moguću opasnost za njih i druge osobe.

Svim sigurnosnim upozorenjima prethodi simbol opasnosti i sljedeći pojmovi:



#### OPASNOST

Ukazuje na opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, prouzročiti tešku ozljeđu.



#### UPOZORENJE

Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti tešku ozljeđu.

Sva sigurnosna upozorenja donose posebne pojedinosti o potencijalnim rizicima i navode kako se može smanjiti opasnost od ozljeda, oštećenja i strujnog udara koji može nastati uslijed nepravilne upotrebe uređaja. Pažljivo se pridržavajte uputa koje slijede:

- Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.
- Uređaj morate iskopčati iz napajanja prije postavljanja.
- Postavljanje i održavanje mora obaviti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u priručniku za upotrebu.
- Zamjenu kabela za napajanje mora izvršiti kvalificirani električar. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Propisi zahtijevaju uzemljenje uređaja.
- Kabel za napajanje mora biti dovoljno dugačak kako bi se uređaj, nakon postavljanja u element, mogao priključiti u izvor napajanja.
- Kako bi postavljanje bilo u skladu s važećim sigurnosnim propisima, treba koristiti sklopku za isključenje sa svim polovima i minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.
- Ne upotrebljavajte višestruke međuutikače ako se na pećnici već nalazi utikač.
- Ne upotrebljavajte produžne kabele.
- Ne povlačite kabel za napajanje.
- Električni dijelovi nakon postavljanja ne smiju biti dostupni korisniku.
- Ako je površina induksijske ploče napuknuta, nemojte je upotrebljavati i isključite uređaj kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara (samo za modele s induksijskom funkcijom).
- Ne dodirujte uređaj mokrim dijelovima tijela i ne rukujte njime dok ste bosi.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu za pripremu jela. Niti jedna druga vrsta upotrebe nije dopuštena (npr.: grijanje prostorija). Proizvođač ne snosi odgovornost za neprikladnu upotrebu ili neispravno postavljene komande.

- Uređaj i njegovi dijelovi mogu se jako zagrijati tijekom upotrebe.  
Pazite da ne dodirnete grijanje.
- Vrlo malu (0 – 3 godine) i malu djecu (3 – 8 godina) treba držati dalje od uređaja ako nisu pod neprekidnim nadzorom.
- Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Za vrijeme i nakon upotrebe nemojte dodirivati grijanje ni unutarnje površine uređaja – opasnost od opekotina. Nemojte dopustiti da uređaj dođe u doticaj s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se svi dijelovi nisu dovoljno ohladili.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja na kraju kuhanja i pustite da vrući zrak ili para postupno izađu prije nego što pristupite pećnicama. Kada su vrata uređaja zatvorena, vrući se zrak odvodi kroz otvor iznad upravljačke ploče. Nemojte začepljivati ventilacijske otvore.
- Prilikom vađenja posuda i dodatnog pribora koristite rukavice za pećnicu i pazite da ne dodirnete grijanje.
- Ne stavljajte zapaljive materijale u uređaj ili u njegovu blizini: ako se uređaj nehotično uključi, može izbiti požar.
- U uređaju nemojte zagrijavati niti kuhati hermetički zatvorene staklenke ili spremnike. Povećavanje tlaka u staklenci može prouzročiti njenu eksploziju, što će oštetiti uređaj.
- Ne upotrebljavajte spremnike od sintetičkih materijala.
- Pregrijana ulja i masnoće lako su zapaljivi. Uvijek budite oprezni prilikom kuhanja jela bogatih masnoćama i uljem.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom sušenja hrane.
- Ako prilikom kuhanja jela upotrebljavate alkoholna pića (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da alkohol na visokim temperaturama isparava. Zbog toga postoji opasnost da se pare koje oslobođa alkohol zapale u doticaju s električnim grijanjem.
- Nikada ne upotrebljavajte opremu za parno čišćenje.
- Ne dodirujte pećnicu tijekom ciklusa pirolize. Djecu držite dalje od pećnice tijekom ciklusa pirolize. Prije ciklusa čišćenja (samo za pećnice s funkcijom pirolize) višak prolivene tekućine mora se ukloniti iz unutrašnjosti pećnice.
- Za ovu pećnicu upotrebljavajte isključivo preporučene temperaturne sonde.
- Ne upotrebljavajte grubu abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne žice za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može uzrokovati raspršnuće stakla.

- Prijе zamjene žarulje svakako isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Ne upotrebljavajte aluminijsku foliju za prekrivanje jela u posudi za pečenje (samo za pećnice koje se isporučuju s posudom za kuhanje).

#### Odlaganje kućanskih uređaja na otpad

- Ovaj je uređaj proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinjite ga sukladno lokalnim zakonskim propisima za odlaganje otpada. Prije odlaganja na otpad odrežite kabel za napajanje.
- Dodatne informacije o obradi, obnovi i recikliranju električnih kućanskih uređaja potražite u nadležnom mjesnom uredu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili.

## **POSTAVLJANJE**

Nakon uklanjanja ambalaže s pećnice, provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme prijevoza te da se vrata pećnice dobro zatvaraju. U slučaju problema, obratite se distributeru ili najbližem postprodajnom servisu. Kako biste izbjegli oštećenja, uklonite ploču od pjenastog polistirena ispod pećnice tek u trenutku postavljanja.

#### PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU

- Kuhinjski elementi u izravnom doticaju s pećnicom moraju biti otporni na topinu (min. 90 °C).
- Sve radove piljenja obavite prije postavljanja pećnice u element i pažljivo uklonite sve strugotine i piljevinu.
- Dno pećnice nakon postavljanja više ne smije biti dostupno.
- Da bi uređaj ispravno radio, pazite na minimalni potrebni razmak između radne površine i gornjeg ruba pećnice.

#### PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

Provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici uređaja naponu električne mreže. Natpisna se pločica nalazi na prednjem rubu pećnice (vidljiva je kada su vrata otvorena).

- Zamjenu kabela za napajanje (vrste H05 RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) mora obaviti kvalificirani električar. Obratite se ovlaštenom servisu.

#### OPĆE PREPORUKE

##### Prije upotrebe:

- Uklonite zaštitne komade kartona, zaštitnu foliju i naljepnice s dodatnog pribora.
- Izvadite dodatni pribor iz pećnice i zagrijte je na 200° otrprilike sat vremena kako biste uklonili miris i dim od izolirajućih materijala i zaštitnog maziva. **Tijekom upotrebe:**
  - Ne stavljajte teške predmete na vrata jer ih mogu oštetiti.
  - Ne hvatajte se za vrata i ne vježajte ništa za ručku.
  - Ne prekrivajte dno pećnice aluminijskom folijom.
  - Ne ulijevajte vodu u vruću pećnicu; tako se može oštetiti emajl.
  - Ne vučite posude i kalupe po dnu pećnice jer tako možete oštetiti emajl.
  - Provjerite da električni kabeli drugih uređaja ne dodiruju vruće dijelove pećnice i da nisu zaglavljeni u njenim vratima.
  - Ne izlažite pećnicu atmosferskim agensima.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA**



#### Odlaganje ambalažnog materijala

Ambalažni je materijal 100 % reciklirajući i označen je simbolom recikliranja ( ). Zbog toga se različiti dijelovi ambalaže moraju zbrinuti na odgovarajući način i u skladu s lokalnom zakonskim propisima za odlaganje otpada.

#### Odlaganje proizvoda na otpad

- Ovaj je uređaj označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE).
- Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda doprinosite sprječavanju mogućih štetnih posljedica po okoliš i zdravlje.
- Simbol na proizvodu ili pratećoj dokumentaciji označava da se ne smije tretirati kao kućanski otpad već se mora odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

#### Savjeti za uštedu energije

- Prethodno zagrijte pećnicu samo ako je tako navedeno u tablici kuhanja ili receptu.
- Upotrebjavajte tamne lakovane ili emajlirane kalupe za pečenje jer oni bolje upijaju toplinu.
- Isključite pećnicu 10 – 15 minuta prije vremena određenog za kuhanje. Jela koja zahtijevaju dulje kuhanje nastaviti će se kuhati i nakon što isključite pećnicu.

## **IZJAVA O SUKLADNOSTI**

- Ova je pećnica, namijenjena za pripremu raznih jela, sukladna europskoj uredbi ( ) br.1935/2004 i dizajnirana je, proizvedena i prodaje se sukladno sigurnosnim zahtjevima Direktive o niskom naponu 2006/95/EZ (koja zamjenjuje 73/23/EEZ i kasnije dopune i izmjene) te zahtjevima za zaštitu "EMC" 2004/108/EZ.
- Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve ekološkog načina izrade europskih uredbi br. 65/2014 i br. 66/2014 u skladu s europskom normom EN 60350-1.

# VODIČ ZA UTVRĐIVANJE KVAROVA

## Pećnica ne radi:

- Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.
- Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili je li smetnja uklonjena.

## Vrata se ne otvaraju:

- Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili je li smetnja uklonjena.
- Važno:** za vrijeme samočišćenja otvaranje vrata nije moguće. Pričekajte dok se vrata automatski ne otključaju (pogledajte odlomak "Ciklus čišćenja pećnica pomoću funkcije pirolize").

## Elektronički programator ne radi:

- Ako se na zaslonu prikaže slovo "F" popraćeno brojkom, obratite se najbližem postprodajnom servisu. U tom slučaju navedite brojku koja se prikaže iza slova "F".

## POSTPRODAJNI SERVIS

### Prije kontaktiranja postprodajnog servisa:

- Provjerite možete li sami riješiti problem pomoći prijedloga iz "Vodiča za utvrđivanje kvarova".
- Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li smetnja uklonjena.

### **Ako je nakon gore navedenih provjera smetnja i dalje prisutna, obratite se najbližem postprodajnom servisu.**

Uvijek navedite:

- kratki opis kvara;
- vrstu i točan model pećnice;
- servisni broj (radi se o broju koji se nalazi iza riječi Servis na nazivnoj pločici), smješten na desnom rubu unutrašnjosti pećnice (vidljiv je dok su vrata pećnice otvorena).

Servisni broj naveden je i u jamstvenoj knjižici;

- svoju punu adresu;

**SERVICE**



0000 000 00000

- svoj telefonski broj.

Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom **postprodajnom servisu** (za zajamčenu upotrebu originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).

## ČIŠĆENJE



### **UPOZORENJE**

- Ne upotrebljavajte opremu za parno čišćenje.
- Pećnicu čistite tak kada se ohladi.
- Iskopčajte iz struje prije održavanja.

## Vanjski dio pećnice

**VAŽNO:** ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako neki od tih proizvoda slučajno dođe u doticaj s uređajem, odmah očistite vlažnom krpom od mikrovlakana.

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa. Na kraju obrišite suhom krpom.

## Unutrašnjost pećnice

**VAŽNO:** ne upotrebljavajte abrazivne spužve, metalne žice ili strugalice. One vremenom mogu oštetiti emajlirane površine i staklo na vratima pećnice.

- Nakon svake upotrebe ostavite pećnicu da se ohladi pa je očistite, po mogućnosti dok je još donekle topla, kako biste uklonili nakupljenu nečistoću i mrlje od ostataka hrane (npr. hrane s visokim sadržajem šećera).
- Upotrebljavajte namjenske deterdžente za pećnicu i doslovno slijedite upute proizvođača.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim sredstvom za čišćenje. Radi lakšeg čišćenja, vrata pećnice možete skinuti (pogledajte odjeljak ODRŽAVANJE).
- Gornji grijač roštilja (pogledajte odjeljak ODRŽAVANJE) možete spustiti (samo na nekim modelima) radi čišćenja gornjeg dijela pećnice.

**Napomena:** prilikom duljeg kuhanja jela s visokim sadržajem vode (npr. pizza, povrće itd.), može doći do kondenzacije na unutrašnjoj strani vrata i oko brtve. Kada se pećnica ohladi, osušite unutrašnji dio vrata krpom ili spužvom.

## Dodatni pribor:

- Dodatni pribor namočite u vodu sa sredstvom za pranje posuđa odmah nakon upotrebe; upotrijebite rukavice za pećnicu ako su još vrući.
- Ostatke hrane možete jednostavno ukloniti četkicom ili spužvom.

## Čišćenje stražnje stijenke i bočnih katalitičkih ploča pećnice (ako je uređaj opremljen):

**VAŽNO:** ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje, hrapave četke, sredstva za ribanje ni raspršivače za čišćenje pećnice jer bi oni mogli oštetiti katalitičku površinu i uništiti njena svojstva samočišćenja.

- Ostavite praznu pećnicu da radi s funkcijom ventiliranja na 200 °C otrprilike sat vremena
- Zatim uređaj ostavite da se ohladi pa spužvom uklonite sve ostatke hrane.

# ODRŽAVANJE

- ! UPOZORENJE**
- **Nosite zaštitne rukavice.**
  - **Prije obavljanja sljedećih radnji provjerite je li pećnica hladna.**
  - **Iskopčajte iz struje prije održavanja.**


## SKIDANJE VRATA

### Za skidanje vrata:


1. Otvorite vrata do kraja.
2. Podignite zasune i do kraja ih gurnite prema naprijed (sl. 1).
3. Do kraja zatvorite vrata (A), podignite ih (B) i zakrenite (C) tako da se oslobole (D) (sl. 2).

### Za ponovno postavljanje vrata:



1. Umetnite šarke u sjedišta.
2. Otvorite vrata do kraja.
3. Spustite dva zasuna.
4. Zatvorite vrata.



Sl. 1




Sl. 2




## POMICANJE GORNJEG GRIJAČA (SAMO NEKI MODELI)


1. Izvadite bočne rešetke – nosače dodatnog pribora (sl. 3).
2. Malo izvucite grijač (sl. 4) i spustite ga (sl. 5).
3. Za ponovno namještanje grijača, podignite ga laganim povlačenjem prema sebi i provjerite je li sjeo na bočne nosače.



Sl. 3



Sl. 4




Sl. 5


## ZAMJENA ŽARULJE PEĆNICE

Za zamjenu stražnje žarulje (ako je uređaj opremljen):

1. Iskopčajte pećnicu iz struje.
2. Odvijte poklopac žarulje (sl. 6), zamijenite žarulju (pogledajte napomenu za vrstu žarulje) i ponovno zavijte njezin poklopac (sl. 7).
3. Ponovno ukopčajte pećnicu u struju.



Sl. 6



Sl. 7

### Napomena:


- Upotrebjavajte isključivo žarulje od 25 do 40 W/230 V sa žarnom niti, vrste E-14 ili halogene žarulje od 20 do 40 W/230 V, vrste G9, T 300 °C (ovisno o modelu).
- Žarulja koja se upotrebljava u uređaju posebno je izrađena za električne uređaje i nije prikladna za osvjetljavanje stambenih prostora (uredba Komisije (EZ) br. 244/2009).
- Žarulje su dostupne u našem postprodajnom servisu.

### VAŽNO:

- **Ako upotrebljavate halogene žarulje, ne hvatajte ih golim prstima jer se mogu oštetiti.**
- **Ne uključujte pećnicu sve dok ponovno ne postavite poklopac žarulje.**

# UPUTE ZA UPOTREBU PEĆNICE

ZA ELEKTRIČNO SPAJANJE POGLEDAJTE ODJELJAK O POSTAVLJANJU




1. Upravljačka ploča
2. Gornji grijач/roštilj
3. Sustav hlađenja pećnice (ako je uređaj opremljen)
4. Natpisna pločica (ne smije se skidati)
5. Svjetlo
6. Sustav ventiliranog pečenja (ako je uređaj opremljen)
7. Ražanj (ako je uređaj opremljen)
8. Donji grijач (ne vidi se)
9. Vrata
10. Položaj razina
11. Stražnja stijenka

## Napomena:


- Po završetku kuhanja ventilator za hlađenje može određeno vrijeme nastaviti raditi i nakon što isključite pećnicu.
- Izgled vašeg proizvoda može se malo razlikovati od onog na slici.

## **KOMPATIBILNI DODATNI PRIBOR**


(za dodatni pribor isporučen s pećnicom pogledajte tehnički list)




Sl. 1




Sl. 2




Sl. 3




Sl. 4




Sl. 5




Sl. 6



Sl. 7



Sl. 8



Sl. 9

### **Plitica za sakupljanje viška tekućine (sl. 1)**

Za skupljanje masnoće i komadića hrane ako se postavi ispod rešetke, odnosno kao pladanj za pečenje mesa, peradi, ribe, itd. sa ili bez povrća. Kako biste izbjegli prskanje masnoća i previše dima, ulijte malo vode u pliticu za sakupljanje viška tekućine.

### **Plitica za pečenje (sl. 2)**

Koristite za pečenje keksa, torti, pizza.

### **Rešetka (sl. 3)**

Za roštiljanje hrane ili kao nosač za lonce, kalupe za kolače i druge posude za pečenje. Možete je staviti na bilo koji slobodan položaj. Rešetka se može postaviti okrenuta prema gore ili prema dolje.

### **Bočne katalitičke ploče (sl. 4)**

Ove ploče premazane su posebnim mikroporoznim emajljom koji upija štrcanje masnoće. Savjetujemo da nakon kuhanja naročito masnih jela obavite postupak automatskog čišćenja (pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE). **Ražanji (sl. 5)**

Ražanj upotrebljavajte na način prikazan na sl. 9. Provjerite i savjete u dijelu "Preporučena upotreba i savjeti".

### **Komplet posuda za roštilj (sl. 6)**

Komplet sadrži rešetku (6a) i emajliranu posudu (6b). Taj se komplet stavlja na rešetku (3) i koristi s funkcijom Roštilj.


### **Filtar za masnoću (sl. 7)**

Upotrebljavajte ga **samo** kod naročito masnog kuhanja. Zakačite ga na stražnju stijenknu u unutrašnjosti, ispred ventilatora. Možete ga prati u perilici posuđa i upotrebljavati s funkcijom Ventilirano.

### **Klizne police (sl. 8)**

Olkavaju rukovanje jelom tijekom kuhanja, jer omogućuje izvlačenje rešetaka i plitica za skupljanje. Pogodne su za sav dodatni pribor i mogu se prati u perilici posuđa.

## OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE




Ako su gumbi na pećnici na uvlačenje, iskočit će kada ih pritisnete na sredini – ovisno o modelu vašeg uređaja. Izgled vašeg proizvoda može se malo razlikovati od onog na slici.

1. Gumb za odabir funkcija
2. Elektronički programator
3. Gumb termostata
4. Crveno kontrolno svjetlo termostata.

### **KAKO KORISTITI PEĆNICU**

- Okrenite gumb za odabir do željene funkcije.  
Pali se svjetlo pećnice.
- Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu do željene temperature.  
Uključuje se led svjetlo termostata i zatim, nakon postizanja željene temperature, ponovo isključuje. Na kraju kuhanja okrenite gume u položaj "0".

### **UPOTREBA ELEKTRONIČKOG PROGRAMATORA**



1. Tipka - : za smanjenje prikazane vrijednosti
2. Tipka : za odabir raznih postavki:  
a. Mjerač vremena  
b. Vrijeme kuhanja  
c. Postavljanje završetka kuhanja
3. Tipka + : za povećanje prikazane vrijednosti

A. Simbol označava da je uključena funkcija mjerača vremena

B. Simbol **AUTO** potvrđuje postavku

### **Prva upotreba pećnice**

Postavljanje točnog vremena i tona zvučnog signala.

Nakon priključivanja pećnice na mrežno napajanje, na zaslonu treperi **AUTO** i 0.00. Za postavljanje točnog vremena istovremeno pritisnite tipke - i +: središnja točka treperi. Postavite točno vrijeme pomoću tipki + i -. Nakon odabira željenih vrijednosti, pritisnite srednju tipku. Na zaslonu se prikazuje "ton 1". Za odabir želenog tona pritisnite tipku -. Nakon odabira želenog tona, pritisnite srednju tipku. Za promjenu točnog vremena učinite gore navedeno.

### **Postavljanje mjerača vremena**

Za postavljanje mjerača vremena na dulje pritisnite srednju tipku: na zaslonu se prikazuje 0.00 i treperi simbol zvona. Postavite mjerač vremena pomoću tipke + (maksimalna vrijednost programiranja iznosi 23 sata i 59 minuta). Odbrojavanje započinje nakon nekoliko sekundi. Na zaslonu se prikazuje točno vrijeme i simbol zvona ostaje uključen, čime se potvrđuje da je mjerač vremena postavljen. Kako biste provjerili vrijeme odbrojavanja i promijenili ga prema potrebi, ponovo pritisnite srednju tipku.

### **Postavljanje vremena kuhanja**

Nakon što pomoći gumba odaberete način i temperaturu kuhanja, pritisnite srednju tipku: na zaslonu se prikazuje 0.00 i treperi simbol zvona. Ponovo pritisnite srednju tipku: na zaslonu se prikazuje 0.00 i nakon toga treperi **AUTO**. Postavite vrijeme kuhanja pomoću tipki + i - (maksimalna vrijednost programiranja iznosi 10 sati). Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje točno vrijeme, a **AUTO** ostaje uključeno, čime se potvrđuje postavka. Za prikaz preostalog vremena kuhanja i, prema potrebi, njegovu promjenu pritisnite srednju tipku i držite je pritisnutom 2 sekunde, a zatim je ponovo pritisnite. Po isteku postavljenog vremena simbol se isključuje, uključuje se alarm i **AUTO** treperi na zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku kako biste isključili alarm. Okrenite gumb funkcija i temperature na nulu pa pritisnite srednju tipku na dvije sekunde kako biste završili s kuhanjem.

## Odgoda završetka kuhanja

Nakon odabira vremena kuhanja, pritisnite srednju tipku: na zaslonu se prikazuje  End, vrijeme završetka kuhanja i nakon toga treperi AUTO. Pritisnite tipku + za prikaz željenog završetka kuhanja (kuhanje se može odgoditi maksimalno 23 sata i 59 minuta). Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje točno vrijeme, simbol  se isključuje, a AUTO ostaje uključeno, čime se potvrđuje postavka. Da biste provjerili vrijeme završetka kuhanja i promjenili ga prema potrebi, ponovno pritisnite srednju tipku i zatim je ponovno dvaput pritisnite. Po završetku odbrojavanja uključuje se simbol  i pećnica nastavlja raditi na odabranom načinu kuhanja.

## TABLICA S OPISOM FUNKCIJA

GUMB FUNKCIJA		
	<b>ISKLJUČENO</b>	Za prekid kuhanja i isključenje pećnice.
	<b>ŽARULJA</b>	Za uključivanje/isključivanje svjetla pećnice.
	<b>KONVENCIONALNO</b>	Za pripremu bilo kojeg jela na samo jednoj razini. Upotrijebite 2. razinu. Unaprijed zagrijte pećnicu na željenu temperaturu. Led svjetlo termostata isključuje se kada je pećnica spremna pa u nju možete staviti jelo.
	<b>PAMETNO ČIŠĆENJE</b>	Uklanjanje prljavštine koja nastaje kuhanjem pomoću ciklusa s niskom temperaturom. Kombinirano djelovanje posebnog emajla i pare koja se oslobađa tijekom ciklusa olakšava uklanjanje prljavštine. Funkciju uključite dok je pećnica hladna. Stavite 200 ml vode na dno unutrašnjosti i pokrenite ciklus na 30 minuta pri 90 °C. Po završetku ciklusa pričekajte 15 minuta za otvaranje vrata.
	<b>KONVEKCIJSKO PEĆENJE</b>	Za pečenje mesa i pita s tekućim punjenjem (pikantnih ili slanih) na jednoj razini i pizza na jednoj ili dvije razine. Ova funkcija omogućuje jednoliko, rumeno hrskavo pečenje odozgo i odozdo. Prilikom kuhanja na dvije razine zamijenite položaj posuda na pola kuhanja kako bi se jelo ravnomjerno zapeklo. Za pripremu jela na samo jednoj razini upotrijebite 2. razinu. Za pripremu jela na dvije razine upotrijebite 1. i 3. razinu. Zagrijte pećnicu na potrebnu temperaturu pa nakon postizanja željene temperature u nju stavite jelo.
	<b>ROŠTILJ</b>	Za roštiljanje odrezaka, kebabu i kobasicu; za pripremu gratiniranog povrća i tostiranje kruha. Stavite jelo na 4. razinu. Kod roštiljanja mesa upotrijebite pliticu za sakupljanje viška tekućine koja nastaje tijekom kuhanja. Stavite je na 3. razinu i ulijte u nju otprilike pola litre vode. Zagrijte pećnicu 3 – 5 min. Tijekom kuhanja vrata pećnice moraju ostati zatvorena.
	<b>TURBO ROŠTILJ</b>	Za roštiljanje velikih komada mesa (butova, rostbifa, pilića). Stavite jelo na srednju razinu. Pomoću plitice sakupite višak tekućine koja se stvara tijekom kuhanja. Stavite je na 1./2. razinu i ulijte u nju otprilike pola litre vode. Preporučujemo povremeno okretanje mesa tijekom kuhanja za ujednačenju hrskavost korice. Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati. Tijekom kuhanja vrata pećnice moraju ostati zatvorena. Uz ovu funkciju možete upotrebljavati i okretni ražanj ako je uređaj njime opremljen.
	<b>ODMRZAVANJE</b>	Za brže odmrzavanje jela. Stavite jelo na srednju razinu. Jelo ostavite zapakirano kako se ne bi osušilo na rubovima.
	<b>TURBO VENTILACIJA</b>	Za jela s hrskavim dnom i mekim vrhom. Savršeno za pečenje kolača s tekućim punjenjem i bez biskvita koji je potrebno unaprijed peći (npr. pite, kolači od šljiva, kolači od rikote te pizze s obilnim nadjevom) na jednoj razini. Stavite jelo na 2. razinu. Zagrijte pećnicu prije kuhanja. Ova je funkcija savršena i za zamrznutu brzu jelu (npr. pizze, pomfrit, savijače, lazanje). Slijedite upute s pakiranjem proizvoda.
	<b>TERMOVENTILACIJA</b>	Za istovremenu pripremu različitih jela za koja je potrebna ista temperatura na dvije razine (npr. ribe, povrća, kolača). Ovu funkciju možete upotrebljavati za pripremu različitih vrsta jela, a da se mirisi ne prenose s jednog jela na drugo. Upotrijebite 2. razinu za kuhanje na samo jednoj razini. Pri pripremi jela na dvije razine, najprije zagrijte pećnicu, a zatim upotrijebite 1. i 3. razinu.
	<b>GRIJANJE S DNA</b>	Koristite ovu funkciju nakon kuhanja za brzo rumenjenje jela odozdo. Preporučujemo da jelo stavite na 1./2. razinu za kuhanje. Funkciju možete upotrijebiti i za sporo kuhanje hrane poput povrtnih i mesnih gulaša; u tom slučaju upotrijebite 2. razinu za kuhanje. Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati.

## TABLICA KUHANJA

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razina (od dna)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
Kolači od dizanog tijesta		Da	2	160 – 180	35 – 55	Kalup za kolače na rešetki
		Da	1 – 3	150 – 170	30 – 90	3. razina: kalup za kolače na rešetki 1. razina: kalup za kolače na rešetki
Pite s nadjevom (kolač od sira, savijača, pita od jabuka)		Da	2	150 – 190	30 – 85	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje ili kalup za kolače na rešetki
		Da	1 – 3	150 – 190	35 – 90	3. razina: kalup za kolače na rešetki 1. razina: kalup za kolače na rešetki
Keksi/voćne tortice		Da	3	170 – 180	15 – 40	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1 – 3	150 – 175	20 – 45	3. razina: rešetka 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Peciva za princes krafne		Da	3	180	30 – 40	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1 – 3	170 – 190	35 – 45	3. razina: plitica za pečenje na rešetki 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Poljupci		Da	3	90	120 – 130	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1 – 3	90	130 – 150	3. razina: plitica za pečenje na rešetki 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Kruh/pizza/pogača		Da	2	190 – 250	15 – 50	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1 – 3	190 – 250	25 – 50	3. razina: plitica za pečenje na rešetki 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Zamrzнута pizza		Da	2	250	10 – 15	2. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje na rešetki
		Da	1 – 3	250	10 – 20	3. razina: plitica za pečenje na rešetki 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Mesne pite i pite od krumpira (pita od povrća, slana pita)		Da	2	175 – 200	40 – 50	kalup za kolače na rešetki
		Da	1 – 3	175 – 190	50 – 65	3. razina: kalup za kolače na rešetki 1. razina: kalup za kolače na rešetki

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razina (od dna)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
Košarice/hrskavci od lisnatog tijesta		Da	3	180 – 200	20 – 30	Plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1 – 3	175 – 200	25 – 45	3. razina: plitica za pečenje na rešetki 1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Lazanje/zapečena tjestenina/Cannelloni/pite		Da	2	190 – 200	40 – 65	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Janjetina/teletina/govedina/svinjetina 1 kg		Da	2	190 – 200	90 – 110	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Piletina/zečetina/pačetina 1 kg		Da	2	190 – 200	65 – 85	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Puretina/guska 3 kg		Da	1/2	190 – 200	140 – 180	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Pečena riba/en papillote (file, cijela)		Da	2	180 – 200	40 – 60	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Punjeno povrće (rajčica, tikvice, patlidžani)		Da	2	175 – 200	50 – 60	Plitica za pečenje na rešetki
Tost		Da	4	200	2 – 5	rešetka
File ribe/odresci		Da	4	200	30 – 40	4. razina: rešetka (okrenite jelo na polovici kuhanja)
						3. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine s vodom
Kobasice/ražnjići/rebarca/pljeskavice		Da	4	200	30 – 50	4. razina: rešetka (okrenite jelo na polovici kuhanja)
						3. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine s vodom
Pile za pečenje 1 – 1,3 kg		-	2	200	55 – 70	2. razina: rešetka (ako je potrebno, na dvije trećine kuhanja okrenite jelo)
						1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine s vodom
Pile za pečenje 1 – 1,3 kg		-	2	200	60 – 80	2. razina: ražanj (ako je uređaj opremljen)
						1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine s vodom
Slabije pečeno govede pečenje od 1 kg		-	2	200	35 – 50	Plitica za pečenje na rešetki (ako je potrebno, na dvije trećine kuhanja okrenite jelo)
Janjeći but/koljenica		-	2	200	60 – 90	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje na rešetki (ako je potrebno, na dvije trećine kuhanja okrenite jelo)
Pečeni krumpir		-	2	200	45 – 55	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje (ako je potrebno, na dvije trećine kuhanja okrenite jelo)
Zapečeno povrće		-	2	200	20 – 30	Plitica za pečenje na rešetki
Lazanje i meso		Da	1 – 3	200	50 – 100*	3. razina: plitica za pečenje na rešetki
						1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razina (od dna)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
<b>Meso i krumpiri</b>		Da	1 – 3	200	45 – 100*	3. razina: plitica za pečenje na rešetki
						1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
<b>Riba i povrće</b>		Da	1 – 3	175	30 – 50*	3. razina: plitica za pečenje na rešetki
						1. razina: plitica za sakupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki

Vremena navedena u tablici odnose se na kuhanje s odgodom početka (ako je dostupna). Vremena kuhanja mogu biti dulja, ovisno o jelu.

**Napomena:** simboli funkcija kuhanja mogu se malo razlikovati od onih na slici.

**Napomena:** temperature i vrijeme kuhanja vrijede za otprilike 4 porcije.

## PREPORUČENA UPOTREBA I SAVJETI

### Kako čitati tablicu kuhanja

U tablici je navedena funkcija koja je najbolja za sva navedena jela koja treba istovremeno kuhati na jednoj ili više razinu. Vrijeme kuhanja započinje u trenutku stavljanja jela u pećnicu, ne računajući zagrijavanje (gdje je potrebno). Temperatura i vrijeme kuhanja samo su informativni i ovise o količini hrane i vrsti dodatnog pribora koji upotrebljavate. Počnite s najnižim preporučenim vrijednostima pa, ako jelo nije dovoljno kuhan, podesite višu vrijednost. Upotrebljavajte isporučeni dodatni pribor i, po mogućnosti, metalne, tamne kalupe za kolače i plitice za pečenje. Možete upotrijebiti i vatrostalne ili kamene posude, ali imajte na umu da će vrijeme kuhanja biti nešto dulje. Najbolje rezultate ćete postići ako pažljivo slijedite savjete navedene u tablici kuhanja za izbor (isporučenog) dodatnog pribora i njegovo stavljanje na različite razine.

### Istovremeno kuhanje različitih jela

Primjenom funkcije "FORCED AIR" ("TERMOVENTILACIJA") možete istovremeno kuhati različite jela koja zahtijevaju istu temperaturu kuhanja (na primjer: ribu i povrće) na više razina. Izvadite jelo koje zahtijeva kraće vrijeme kuhanja i ostavite u pećnici ono koje zahtijeva dulje vrijeme kuhanja.

### Deserti

- Osjetljive deserte pecite sa statickom funkcijom na samo jednoj razini. Upotrebljavajte tamne, metalne kalupe za kolače i uvijek ih stavite na isporučenu rešetku. Za pečenje na više razina odaberite funkciju prinudnog strujanja zraka i rasporedite kalupe za kolače cik-cak čime se posporješuje optimalno strujanje vrućeg zraka.
- Kako biste provjerili je li dizani kolač ispečen, probodite ga čačkalicom na sredini. Ako izvadite čistu čačkalicu, kolač je gotov.
- Ako upotrebljavate neprianjuće kalupe za kolače, rubove nemojte namastiti maslacem jer kolač uz njih neće ravnomjerno narasti.
- Ako kolač "potone" tijekom pečenja, sljedeći put postavite nižu temperaturu ili smanjite količinu tekućine u smjesi i nježnije miješajte.
- Za slastice s vlažnim nadjevom (kolač od sira ili voćne pite) upotrijebite funkciju "CONVECTION BAKE" ("KONVEKCIJSKO PEČENJE"). Ako je dno kolača gnjecavo, spustite razinu i prije stavljanja nadjeva pospite dno kolača mrvicama kruha ili keksa.

### Meso

- Upotrebljavajte bilo koju vrstu plitice ili vatrostalnu posudu koja odgovara veličini komada mesa koji pečete. Kod pečenja s kostima najbolje je dodati malo govede juhe na dno posude: meso će imati bolji okus ako ga zalijevate tijekom kuhanja. Kada je pečenje gotovo, ostavite ga u pećnici još 10 – 15 minuta ili omotajte aluminijskom folijom.
- Kada želite roštiljati meso, odaberite komade ravnomjerne debljine radi postizanja ujednačenih rezultata pečenja. Vrlo debeli komadi mesa zahtijevaju dulje vrijeme kuhanja. Kako biste sprječili da meso izvana izgori, spustite rešetku u niži položaj, tako da jelo bude dalje od roštilja. Okrenite meso kad isteknu dvije trećine vremena kuhanja.

Za sakupljanje sokova od pečenja savjetujemo stavljanje plitice za sakupljanje s pola litre vode izravno ispod roštilja s mesom. Po potrebi nadopunite.

### Ražanji (samo na nekim modelima)

Ovaj dodatak upotrebljavajte za ujednačeno pečenje velikih komada mesa i peradi. Nabodite meso na šipku ražnja i zavežite ako se radi o piletu; provjerite stoji li čvrsto stoji pa uvucite šipku i oslonite je na njezin nosač na prednjoj stranici pećnice. Radi sprječavanja dimljenja i sakupljanja sokova od pečenja savjetujemo stavljanje plitice za sakupljanje viška tekućine s pola litre vode na prvu razinu. Šipka ima plastičnu ručku koju morate skinuti prije početka pečenja i upotrijebiti na kraju kuhanja kako se ne biste opekli prilikom vađenja jela iz pećnice.

### Pizza

Malo namastite plitice da bi pizza imala hrskavo dno. Pospite pizzu komadićima mozzarellu kad isteknu dvije trećine vremena kuhanja.