

MICROWAVE (MIKROVALOVI)

Preporučeni dodatak:  Poklopac tanjura (prodaje se zasebno)

Funkcija Mikrovalovi omogućava brzu pripremu i podgrijavanje hrane i napitaka.

- 1 Pritisnite gumb Microwave (Mikrovalovi). Na zaslonu će se prikazati maksimalna snaga (800 W), a ikona Watt-a počet će treptati.
- 2 Koristeći gume plus/minus postavite snagu.
- 3 Potvrdite gumbom OK (U redu).
- 4 Koristeći gume plus/minus postavite trajanje pripreme hrane.
- 5 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

SNAGA	PREPORUČENA UPOTREBA:
800 W	Za podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja i druge hrane s velikim udjelom vode. Ako hrana sadrži jaja ili kremu, odaberite manju snagu.
650 W	Za pripremu ribe, mesa, povrća itd.
500 W	Za oprezniju pripremu npr. umaka s visokim udjelom bjelančevina, jela sa sirom i jajima te za dovršavanje jela u vatrostalnom posudu.
350 W	Podgrijavanje gulaša, otapanje maslaca.
160 W	Odmrzavanje.
90 W	Omekšavanje sladoleda, maslaca i sireva. Podgrijavanje.

 Otkrijte sve izvore Whirlpoolove dodatke! Posjetite lokalnu Whirlpoolovu internetsku stranicu.



CLOCK (SAT)

Postavljanje sata uređaja:

- 1 Pritisnite i zadržite gumb Stop (Zaustavi) u trajanju 3 sekunde.
- 2 Koristeći gume plus/minus postavite vrijednost za sate.
- 3 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Minute će početi treptati.
- 4 Gume plus/minus koristite za postavljanje minuta.
- 5 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Postavili ste sat.

Napomena:

Prilikom prvog priključivanja uređaja (ili nakon prekida napajanja), uređaj će automatski ući u način rada za postavljanje sata; u tom slučaju slijedite gornje upute počevši od koraka br. 2.



JET START (POKRETANJE MLAZA)

Ako želite pokrenuti funkciju mikrovalova na maksimalnoj snazi (800 W) u trajanju 30 sekundi, jednostavno pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza).

Svakim dodatnim pritiskom produljiti ćete trajanje pripreme hrane za 30 sekundi.

Ako ste već odabrali funkciju za pripremu hrane (npr.: Grill - roštilj), pritisnite Jet Start (Pokretanje mlaza) kako bi se pokrenula odabrana funkcija.



CHEF MENU (IZBORNIK RECEPTI)


Služi za odabir automatski recepata sa zadanim parametrima pripreme koji osiguravaju optimalne rezultate.

- 1 Pritisnite gumb Chef Menu (Izbornik recepti).
- 2 Pritisnite i zadržite gumb plus/minus i odaberite željeni recept (pogledajte donju tablicu) pa potvrdite gumbom OK (U redu).
- 3 Ovisno o receptu, na zaslonu se može prikazati upit u vezi težine. Koristeći gume plus/minus postavite tražene vrijednosti.
- 4 Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/ pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

Trajanje funkcije automatski se izračunava na temelju odabrane hrane i težine.

RECEPT	POČETNO STANJE	TEŽINA	TRAJANJE	PRIPREMA
⑩  Kruh (standardni)*	Smrznuto	100-550 g/500 g	1 - 4 min.	Smrznuti smotuljci, bageti i kroasani. Odložite hrano i pričekajte 5, tako ćete postići najbolji učinak. Nakon odgovarajućeg upozorenja, preokrenite hrano
⑪  Kruh(s reš)*	Smrznuto	50-500g/50g	2-6 min.	Dodaj kruh kada je pregrijan Crisp tanjur. Okrenite hrano kada pećnicu upute.
⑫  Kokice	Sobnoj temperatura	100 g	3 min.	Stavite vrećicu na okretni tanjur. Pecite samo jednu vrećicu u isto vrijeme.
⑬  Miješana riža	Smrznuto	300 - 650 g	6 - 11 min.	Izvadite hrano iz pakiranja. Stavite hrano u posudu predviđenu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici, nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice, promiješajte rižu
⑭  Miješana tjestenina	Smrznuto	250 - 550 g	5 - 10 min.	Uklonite hrano iz pakiranja, stavite je u posudu predviđenu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici i promiješajte nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice
⑮  Miješano povrće	Smrznuto	150 - 600 g	4 - 12 min.	Stavite hrano u posudu predviđenu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici i dodajte 2 žličice vode. Promiješajte hrano nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice
⑯  Smrznute lazanje	Smrznuto	300 - 600 g	14 - 18 min.	Uklonite aluminijsku foliju, stavite hrano u posudu predviđenu za upotrebu u mikrovalnoj i običnoj pećnici, a zatim posudu stavite u pećnicu.
⑰  Pileća krilca/ pileći komadići	Smrznuto	250 - 500 g	9 - 15 min.	Uklonite hrano iz pakiranja. Stavite je na tanjur za pripremu hrskave hrane. Preokrenite hrano nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice
⑱  Pomfrit	Smrznuto	250 - 500 g	10 - 22 min.	Stavite hrano na tanjur za pripremu hrskave hrane. Promiješajte hrano nakon upozorenja pećnice
⑲  Smrznuta pizza	Smrznuto	250 - 750 g	7 - 13 min.	Uklonite pakiranje i stavite hrano na tanjur za pripremu hrskave hrane.
⑳  Quiche	Sobnoj temperatura	950 g	23 min.	Pripremite 370 g peciva spremna za pečenje, posložite ih na tanjur za pripremu hrskave hrane. Probušite ih. Stavite tanjur u pećnicu i zagrijte ga. Pripremite nadjev: 4 jaja, 150 ml slatkog vrhnja, 100 g sjeckane slanine, 130 g (3½ dl) gratiniranog sira (Gruyere ili sličan), smljeveni papir i mljeveni muškatni orašić kao začin. Promiješajte sve sastojke. Nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice, dodajte nadjev, vratite u pećnicu i nastavite s pečenjem.
㉑  Pohana riba/ribljji štapići	Smrznuto	250 - 500 g	9 - 15 min.	Tanjur za pripremu hrskave hrane lagano premažite uljem. Kada zagrijete tanjur za pripremu hrskave hrane, dodajte hrano. Preokrenite hrano nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice.
㉒  Cordon Bleu/ pileći kotleti	Smrznuto	100 - 400 g	5 - 11 min.	Tanjur za pripremu hrskave hrane lagano premažite uljem. Kada zagrijete tanjur za pripremu hrskave hrane, dodajte hrano. Preokrenite hrano nakon odgovarajućeg upozorenja pećnice.

STEAM MENU (IZBORNIK PARNE FUNKCIJE)



Namjenski dodatak:
Parno kuhalo

Ova funkcija služi za pripremu na pari zdravih jela prirodnog okusa. Parno kuhalo možete koristiti i za kuhanje tjestenine i riže.

- Pritisnite gumb Steam (Para).
- Koristeći gumbe plus/minus odaberite vrstu hrane (pogledajte donju tablicu) i potvrđite gumbom OK.
- Koristeći gumbe plus/minus postavite razinu (u skladu s tablicom preporučenih veličina porcija u priručniku sa svim uputama).
- Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

VRSTA HRANE	TEŽINA
P1 Tjestenina	L1 = 70 g L2 = 140 g L3 = 210 g
P2 Riža	L1 = 100 g L2 = 200 g L3 = 300 g L4 = 400 g
P3 Krumpiri/korjenasto povrće	150 g - 500 g
P4 Meko povrće	150 g/500 g
P5 Smrznuto povrće	150g - 500g
P6 Fileti ribe	150 g/500 g
P7 Pileći fileti	150 g/500 g
P8 Voće	150 g/500 g

CRISP (HRSKAVA HRANA)


Namjenski dodatak:
Tanjur za pripremu hrskave hrane Drška tanjura za hrskavu

Ova ekskluzivna Whirlpoolova funkcija stvara savršeno smeđu koru gornjoj i donjoj površini hrane. Uz pomoć funkcija mikrovalova i roštilja, tanjur za pripremu hrskave hrane će brzo dosegnuti odgovarajuću temperaturu i započeti pečenje hrane do razine hrskavosti.

Za upotrebu s funkcijom za pripremu hrskave hrane predviđeni su sljedeći dodaci:

- Tanjur za pripremu hrskave hrane;
- Drška za pripremu hrskave hrane, služi za držanje vrućeg tanjura za pripremu hrskave hrane.

Funkciju koristite za podgrijavanje i pečenje pizze i druge hrane na bazi tijesta. Prikladna je i za prženje jaja sa slaninom, kobasicu, krumpira i pomfrita, hamburgera i drugog mesa itd. bez dodavanja ulja (ili s vrlo malom količinom ulja).



AUTO CLEAN (AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)

Ovaj ciklus automatskog čišćenja pomoći će u čišćenju stijenki mikrovalne pećnice i uklanjanju neugodnih mirisa.

Ulije 235 ml vode u plastični spremnik i stavite ga na okretni tanjur.

Pritisnite gumb Auto Clean (Automatsko čišćenje), zatim pritisnite gumb Jet Start (Pokretanje mlaza) za pokretanje ciklusa čišćenja.

Po završetku ciklusa čišćenja, svakih 10 sekundi će se oglašavati zvučni signal u trajanju 10 minuta; tada pritisnite gumb Stop (Zaustavi) ili otvorite vrata kako biste deaktivirali signal. Na posljeku izvadite spremnik i unutrašnje površne prebrišite mekom krpom ili papirnatim ručnikom.

Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

GRILL (ROŠTILJ)

Namjenski dodatak:
Gornja polica

Ova funkcija koristi snažan roštilj za pečenje hrane, čime se postiže učinak pečenja na roštilju ili gratiniranja.

Funkcija Grill (Roštilj) služi za pečenje hrane kao što su tost sa sirom, topli sendviči, kroketi, kobasicice i povrće.

- Pritisnite gumb Crisp (Priprema hrskave hrane).
 - Koristeći gumbe plus/minus postavite trajanje pripreme hrane.
 - Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.
- Predlažemo da 2 do 3 minute prije nego započnete s pripremom hrane koja se ne priprema dugo (pizza, kolači...) zagrijete tanjur za pripremu hrskave hrane.
- Pritisnite gumb Grill (Roštilj).
 - Koristeći gumbe plus/minus postavite trajanje pripreme hrane.
 - Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza) za početak pripreme hrane.

KOMBINIRANI ROŠTILJ

Namjenski dodatak:



Gornja polica


Ova funkcija kombinira zagrijavanje mikrovalovima i rešetkom, što omogućava brži završetak gratiniranja.

- Pritisnite gumb Grill (Roštilj).
- Pritisnite gumb Microwave (Mikrovalovi).
- Koristeći gumbe plus/minus za postavite snagu funkcije mikrovalova (pogledajte donju tablicu).
- Potvrđite gumbom OK.
- Koristeći gumbe plus/minus postavite trajanje pripreme hrane.
- Pritisnite gumb OK/Jet Start (U redu/pokretanje mlaza). Funkcija će se pokrenuti.

RAZINA SNAGE	PREPORUČENA UPOTREBA:
650 W	Povrće
500 W	Perad
350 W	Riba
160 W	Meso
90 W	Gratinirano voće

HR

Vodič ZA BRZI PREGLED



- Zaslon
- Gumb Chef Menu (Izbornik recepti)
- Gumb Microwave (Mikrovalovi)
- Gumb Grill (Roštilj)
- Gumb OK (U redu)
- Gumb Stop/Clock (Zaustavljanje/sat)
- Gumb Auto clean (Automatsko čišćenje)
- Gumb Dual Crisp (Hrskavo s obje strane)
- Gumb plus
- Gumb minus
- Gumb Steam (Parne funkcije)
- Gumb Jet Start (Pokretanje mlaza)
- Ikona parne funkcije
- Ikona izbornika za odmrzavanje mlazom
- Ikona za pripremu hrskave hrane
- Ikona izbornika s receptima
- Snaga funkcije mikrovalova (W)
- Ikona funkcije mikrovalova
- Ikona funkcije roštilja
- Postavljanje sata/ odabir vremena
- Odarbiti vrste hrane
- Težina (grami)



W 1 1 0 9 4 0 1 7