


- 1 Écran
- 2 Bouton Favourite (Favori)
- 3 Bouton Micro (Micro-ondes)
- 4 Bouton Grill (Gril)
- 5 Bouton Steam (Vapeur)
- 6 Bouton Stop / Clock (Horloge)
- 7 Bouton Auto Clean (Nettoyage automatique)
- 8 Bouton Jet Defrost (Décongélation rapide)
- 9 Bouton Plus
- 10 Bouton Moins
- 11 Bouton Jet Reheat (Réchauffage rapide)
- 12 Bouton Jet Start (Démarrage rapide)



- 13 Icône Favori
- 14 Icône Décongélation rapide
- 15 Icône Réchauffage rapide
- 16 Icône Steam Menu (Menu Vapeur)
- 17 Puissance du four Micro-ondes (watt)
- 18 Icône des micro-ondes
- 19 Icône Grilv
- 20 Réglage de l'horloge / Sélection de la durée
- 21 Sélection du type d'aliment
- 22 Poids (grammes)

## STEAM MENU (MENU VAPEUR)

Accessoires dédiés:  Cuit-vapeur

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats sains, naturels et goûteux en les cuisant à la vapeur. Vous pouvez également utiliser la vapeur pour faire bouillir les pâtes et le riz.

- 1 Appuyez sur le bouton Steam (Vapeur).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le Bouton Steam (Vapeur) pour choisir le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous).
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour ajuster le niveau (selon le tableau des portions ci-dessus).
- 4 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

	TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1	 Pâte	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	 Riz	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	 Pommes de terre / légumes racines	150g - 500g
P4	 Légumes mous	150g - 500g
P5	 Légumes congelés	150g - 500g
P6	 Filets de poisson	150g - 500g
P7	 Filets de poulet	150g - 500g
P8	 Fruits	150g - 500g



## MICRO (MICRO-ONDES)

Accessoire suggéré:  Cloche micro-ondes (vendu séparément)

La fonction Micro (Micro-ondes) vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

- 1 Appuyez sur le bouton Micro (Micro-ondes). La puissance maximale (800W) sera affichée sur l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Micro (Micro-ondes) pour ajuster la valeur (voir le tableau ci-dessous).
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 4 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.

PUIS-SANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
800 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
650 W	Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
500W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. Continuer à réchauffer.



Découvrez nos accessoires ! Visitez notre site Internet [www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr).





## MENU JET DEFROST (MENU DÉCONGÉLATION RAPIDE)

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement et automatiquement des aliments.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Jet Defrost (Décongélation rapide) pour choisir le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous).
- 2 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler le poids.
- 3 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). Le cycle de décongélation démarre. La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera à retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

TYPE D'ALIMENTS	POIDS
<b>P1</b> Viande hachée	100g - 2000g
<b>P2</b> Volaille	100g - 2500g
<b>P3</b> Poisson	100g - 1500g
<b>P4</b> Vegetables (Légumes)	100g - 1500g
<b>P5</b> Pain	50g - 550g



## AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTO)

Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.

Mettez 235ml d'eau dans un récipient en plastique, placez-le sur le plateau tournant.


Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage automatique), puis appuyez sur le bouton Jet Start pour démarrer le cycle de nettoyage.

A la fin un signal sonore retentit toutes les 10 secondes pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte pour annuler le signal. Enfin retirez le récipient et essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une serviette en papier.



## MENU JET REHEAT (MENU RÉCHAUFFAGE RAPIDE)

Accessoire suggéré :



Cloche micro-ondes (vendu séparément)

Cette fonction vous permet de réchauffer automatiquement vos plats.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Jet Reheat (Réchauffage rapide) pour choisir le type d'aliment.
- 2 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler le poids.
- 3 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). Le cycle de réchauffage démarre. La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera à retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

TYPE D'ALIMENTS	POIDS
<b>P1</b> Soupe	250g - 1000g
<b>P2</b> Sauce	250g - 1000g
<b>P3</b> Pizza fraîche	200g - 600g
<b>P4</b> Assiette de diner	250g - 350g
<b>P5</b> Boisson	150ml - 600ml



## JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800W) pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide).

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple : Gril), appuyez sur Jet Start pour lancer la fonction choisie.



## GRILL (GRIL)

Accessoires dédiés :



Grille métallique

Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.

La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments comme les tartines de fromage, les sandwichs chauds, les pommes de terre, les saucisses, les légumes.

- 1 Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.



## COMBI GRIL

Accessoires dédiés :



Grille métallique

Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.

- 1 Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton Microwave (Micro-ondes) pour régler la puissance Micro-ondes (voir le tableau ci-dessous).
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 4 Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.

NIVEAU DE PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
<b>650 W</b>	Vegetables (Légumes)
<b>500W</b>	Volaille
<b>350 W</b>	Poisson
<b>160 W</b>	Viande
<b>90 W</b>	Fruit gratiné



## FAVOURITE (FAVORI)

La fonction Favourite (Favori) vous permet d'enregistrer et d'utiliser facilement et rapidement votre recette préférée.

POUR ENREGISTRER UN Favori :

- 1 Sélectionnez une fonction de cuisson et ses paramètres (par exemple : watts, type d'aliment, poids ...) **sans lancer le cycle de cuisson.**
- 2 Restez appuyé pendant quelques secondes sur le bouton Favourite (Favori).
- 3 Un "bip" retentit et la fonction est enregistrée.

POUR UTILISER un Favori :

- 1 Appuyez sur le bouton Favourite (Favori).

Remarque:

- il est possible de remplacer un Favori existant par un nouveau, en répétant la procédure ci-dessus.

- lorsque l'appareil vient d'être branché, ou après une panne d'électricité, votre fonction Favori est réinitialisée à sa valeur par défaut (c.-à-d. : Fonction Microwave (Micro-ondes), 800W, 2 minutes).



## CLOCK (HORLOGE)

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 Appuyez sur le bouton Clock (Horloge).
- 2 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur le bouton Clock (Horloge) (ou Jet Start). Les minutes clignoteront.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur le bouton Clock (horloge) ou Jet Start (Démarrage rapide). L'horloge est réglée.

Remarque:

Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.