



## VESTAVĚNÁ TROUBA

**CZ** Návod k použití a údržbě





Whirlpool

The Whirlpool logo consists of the brand name "Whirlpool" in a bold, sans-serif font. The letter "W" has a circular swirl graphic above it, and the letter "p" has a similar swirl graphic to its right.



SENSING THE DIFFERENCE

## POKYNY K INSTALACI


1





2



3



**POKYNY K INSTALACI****4****5****6**



<b>OBSAH</b>	
<b>POKONY K INSTALACI .....</b>	<b>I</b>
<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....</b>	<b>2</b>
PROHLÁŠENÍ O EKODESIGNU.....	5
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	5
<b>INSTALACE .....</b>	<b>6</b>
PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ.....	6
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI.....	6
OBECNÁ DOPORUČENÍ .....	6
<b>SPOTŘEBIČ .....</b>	<b>7</b>
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
ZASUNUTÍ ROŠTŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY .....	8
ODSTRANĚNÍ POSTRANNÍCH MŘÍŽEK .....	8
MONTÁŽ TELESKOPICKÝCH VÝSUVŮ .....	8
<b>POPIS OVLÁDACÍHO PANELU .....</b>	<b>9</b>
OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA.....	9
LEVÝ displej.....	9
PRAVÝ displej.....	9
NASTAVENÍ HODIN.....	10
NASTAVENÍ .....	10
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.....	10
VÝBĚR FUNKCE .....	10
RYCHLÝ START.....	11
NASTAVENÍ TEPLITOTY .....	11
NASTAVENÍ VÝKONU GRILU .....	11
FÁZE PŘEDEHŘÁTÍ .....	11
NASTAVENÍ DOBY CHODU .....	12
CYKLUS PEČENÍ BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ.....	12
CYKLUS PEČENÍ S NASTAVENOU DOBOU.....	12
NASTAVENÍ KONCE CYKLU S ODLOŽENÝM STARTEM.....	12
FUNKCE 6 <sup>TH</sup> SENSE.....	13
SPECIÁLNÍ FUNKCE .....	13
RYCHLÝ PŘEDOHŘEV .....	13
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY .....	14
CYKLUS PYROLYTICKÉHO ČIŠTĚNÍ.....	14
CYKLUS ČIŠTĚNÍ SMARTCLEAN™ .....	14
TEPLOMĚR DO MASA .....	15
OSVĚTLENÍ VNITŘKU TROUBY.....	16
ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK .....	16
<b>TABULKА POPISU FUNKCÍ.....</b>	<b>17</b>
<b>TABULKА TEPELNÉ ÚPRAVY .....</b>	<b>19</b>
<b>VYZKOУШЕНÉ RECEPTY .....</b>	<b>22</b>
<b>RADY A DOPORUЧENÍ K POUŽÍVÁNÍ.....</b>	<b>23</b>
<b>ČIŠTĚNÍ.....</b>	<b>24</b>
<b>ÚDRŽBA .....</b>	<b>25</b>
ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ .....	25
PŘESUN HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA .....	25
VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY.....	25
<b>JAK ODSTRANIT PORUCHU.....</b>	<b>26</b>
<b>SERVISY .....</b>	<b>26</b>
<b>LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ .....</b>	<b>26</b>

Tento návod je k dispozici také na stránkách: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## **VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ**

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat.



Toto je symbol, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jím nebo dalším osobám. Před každým bezpečnostním upozorněním je vyznačen symbol hrozícího nebezpečí a následující slova:



**Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak povede k vážnému poranění.**



**Označuje nebezpečnou situaci, jejímuž vzniku je třeba předejít, jinak by mohlazpůsobit vážné poranění.**

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Pozorně dodržujte následující pokyny:

- Při rozbalování a montáži nosete ochranné rukavice.
- Před každou činností v rámci montáže je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Montáž a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.
- Výměnu napájecího kabelu musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Obráťte se na autorizované servisní středisko.
- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení vestavěného spotřebiče k hlavní zásuvce elektrického napájení.
- Montáž musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít všeobecný vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte adaptéry pro více zásuvek, je-li trouba vybavena zástrčkou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.

- Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
- Je-li povrch indukční desky prasklý, nepoužívejte ji a vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem (pouze u modelů s indukční funkcí).
- Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
- Tento spotřebič je určen výlučně k přípravě jídel v domácnosti. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k vytápění místnosti). Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají.
- Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
- Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles ani vnitřních povrchů spotřebiče, protože byste se mohli popálit. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
- Po upečení jídla otvírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby mohl postupně uniknout horký vzduch nebo horká pára. Když jsou dvířka spotřebiče zavřená, horký vzduch se odvádí ven otvorem nad ovládacím panelem. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte.
- K vyjmutí nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál. Při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.
- Ve spotřebiči neohřívejte ani nepřipravujte jídla v uzavřených sklenicích nebo nádobách.
- Sklenice by mohla kvůli vnitřnímu přetlaku explodovat a spotřebič poškodit.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené z umělých materiálů.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku nebo oleje spotřebič pečlivě sledujte.

- Při sušení jídla neponechávejte spotřebič bez dozoru.
- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí, že se alkoholové výparové styku s elektrickým topným tělesem vznítí.
- Nikdy nepoužívejte parní čistič.
- Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolytického čištění. Během cyklu pyrolýzy nedovolte dětem, aby se přiblízovaly k troubě. Rozlité tekutiny musí být odstraněny z vnitřku trouby před zahájením čisticího cyklu (pouze u trub s funkcí pyrolýzy).
- V průběhu pyrolytického cyklu a po jeho skončení je třeba do místa, kde se zařízení nachází, znemožnit přístup zvířat (platí jen pro trouby s funkcí pyrolytického čištění).
- Používejte pouze teploměr doporučený pro tuto troubu.
- K čištění skla dvírek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré kovové škrabky, jinak se jeho povrch může poškrábat a v důsledku toho roztríštit.
- Před výměnou žárovky je nutné spotřebič vypnout, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepřikrývejte jídlo v nádobě na vaření alobalem (pouze u trub s dodávanou nádobou na vaření).

**PROHLÁŠENÍ O EKODESIGNU**

Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropských nařízení č. 65/2014 a č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-1.

**RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ****Likvidace obalového materiálu**

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace (). Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů.

**Rady k úspoře energie**

- Troubu předeďrívějte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo ve vašem receptu.
- Používejte tmavé lakované nebo smaltované formy na pečení, které mnohem lépe pohlcují teplo.
- Troubu vypněte 10/15 minut před koncem doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší pečení, se bude dál péct i po vypnutí trouby.

**Likvidace spotřebiče**

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
- Symbol  na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

## INSTALACE

Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají.

V případě problémů se obrátte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až při montáži.

Před instalací spotřebiče si prostudujte všechny bezpečnostní pokyny na stranách 2, 3, 4, .

Při instalaci spotřebiče se řídte instalačními pokyny na straně I a II.

## PŘÍPRAVA SKŘÍNKY K VESTAVBĚ

- Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám (min. 90 °C).
- Je-li nutné skříňku přiříznout, proveděte tyto práce ještě před zasunutím trouby do skřínky. Pečlivě odstraňte všechny dřevěné trásky a piliny.
- Dno trouby nesmí být po provedené instalaci přístupné.
- Ke správnému provozu trouby je nutné zachovat minimální mezeru mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.

### PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě. Typový štítek je umístěn na předním okraji trouby a je viditelný při otevřených dveřích.

- Napájecí kabel (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) smí v případě potřeby vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Trouba je naprogramovaná na příkon nad 2,5 kW (indikováno údajem „16 A“ v nastavení, jak je vidět na 10), což je kompatibilní s napájením v domácnostech s příkonem nad 3 kW.

Pokud je v domácnosti slabší přívod elektrické energie, nastavení musí být sníženo (v nastavení je nutné zvolit „13 A“).

### OBECNÁ DOPORUČENÍ


#### Před použitím:

- Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii a nálepky z příslušenství.
- Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji přibližně na jednu hodinu na 200 °C, abyste odstranili pach a výparы z ochranného oleje a izolačních materiálů.

#### Během použití:

- Na troubu nepokládejte žádné těžké předměty, které by ji mohly poškodit.
- Nezavěšujte nic na dvířka ani na držadlo.
- Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.
- Nikdy nelijte vodu do vnitřku horké trouby; mohla by se poškodit smaltová vrstva.
- Nikdy neposunujte nádoby po dně trouby, mohli byste poškrábat smaltovaný povrch.
- Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných spotřebičů nedotýkají horkých částí trouby a že se nemohou zachytit ve dvířkách trouby.
- Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.

## SPOTŘEBIČ



1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Kruhové topné těleso (není vidět)
4. Boční drážky (počet úrovní drážek je označen na přední straně vnitřku trouby)
5. Dveře
6. Dolní topné těleso (není vidět)
7. Otočný rožeň (je-li jím model vybaven)
8. Místo pro vložení teploměru do masa (je-li použit)
9. Typový štítek (nesmí se odstranit)
10. Osvětlení
11. Horní topné těleso / gril

**POZNÁMKA:**

- Během pečení se může v určitých intervalech zapínat chladicí ventilátor ke snížení energetické spotřeby na minimum.
- Po dopečení jídla a vypnutí trouby může chladicí ventilátor zůstat ještě nějakou dobu spuštěný.
- Pokud dojde k otevření dveří trouby během pečení, topná tělesa se vypnou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Obr. A




Obr. B




Obr. C



Obr. D



Obr. E



Obr. F

**A. Rošt**

- grilování
- podložka na pánev, dortové formy atd.

**B. Odkapávací plech:**

- zachytávání kapajícího tuku
- pečení masa, ryb atd.

**C. Plech na pečení:**

- pečivo a chléb
- maso, ryby atd.

**D. Teleskopické výsuvy (jen u některých modelů):**

- pro snadnější manipulaci s plechy.

**E. Otočný rožeň (jen u některých modelů):**

- k rovnoměrnému propečení velkých kusů masa a drůbeže.

**F. Teplomér do masa (jen u některých modelů):**

- slouží k měření teploty uvnitř potravin.


**Množství dodávaného příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ

V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.


## ZASUNUTÍ ROŠTŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY

1. Zasuňte rošt vodorovně s vyvýšenou částí „A“ směrem nahoru (obr. 1).



Obr. 1

2. Ostatní příslušenství, jako je odkapávací plech a plech na pečení, se vkládají stejně jako rošt (obr. 2).




Obr. 2

## ODSTRANĚNÍ POSTRANNÍCH MŘÍŽEK


Před spuštěním automatického čištění trouby (viz část 11) odstraňte z vnitřního prostoru všechny předměty.

Viz obrázky (1, 2, 3) – odstranění postranních držáků a (případných) matic, jimiž jsou připevněny.


**POZNÁMKA:** Nerespektování těchto pokynů bude mít za následek trvalé poškození příslušenství.



Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3


## MONTÁŽ TELESKOPICKÝCH VÝSUVŮ (JSOU-LI VE VÝBAVĚ)

Teleskopické výsvy s částečnou nebo plnou dráhou vysunutí usnadňují manipulaci s rosty a plechy.


1. Odstraňte postranní držáky roštů (obr. 1) (U výsvu je nezbytné nejprve odšroubovat upevňovací šroub).
2. Odstraňte plastovou ochranu z posuvných držáků (obr. 2).
3. Zavěste horní část teleskopických výsvu do drážek držáku. Teleskopické lišty se musejí volně pohybovat směrem k přední části trouby.  
Pak do drážek držáku silně zatlačte spodní část teleskopických výsvu, aby zapadly na místo (Obr. 3).
4. Vratte boční držáky s drážkami do trouby (obr. 4).
5. Položte příslušenství na výsvy (obr. 5, 6).




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4




Obr. 5




Obr. 6

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



## OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA



### OTOČNÝ OVLADAČ



Jeho pomocí můžete procházet funkcemi a nastavovat parametry vaření.



### OSVĚTLENÍ

k zapnutí/vypnutí světla.



### ZAP/VYP

k zapnutí/vypnutí trouby.



### ZPĚT

k návratu na předchozí obrazovku.



### OVLADAČ FUNKCE 6<sup>TH</sup> SENSE

Jeho stisknutím provedete výběr, nastavení, nalezení a potvrzení funkcí nebo hodnot a také můžete spustit program tepelné úpravy potravin.



### TEPLOTA

k nastavení teploty.



### START


ke spuštění funkcí pečení.



### ČAS

k nastavení hodin, doby pečení nebo k prodloužení doby cyklu pečení.


## LEVÝ displej



Na tomto displeji se zobrazují hlavní funkce tepelné úpravy.

Funkce, kterou lze vybrat, se zobrazuje jasněji. Funkce jsou indikovány symboly. Úplný popis najdete v tabulce na straně 17.

## PRAVÝ displej




Na tomto displeji se zobrazují hodiny, symboly funkcí 6<sup>th</sup> Sense a speciální funkce i podrobnosti všech funkcí. Pomáhá rovněž nastavit parametry tepelné úpravy.

**POZNÁMKA:** Vyobrazení se může u jednotlivých modelů lišit.

## 1.1 NASTAVENÍ HODIN

Hodiny je potřeba seřídit při prvním zapnutí trouby.



Otočením nastavíte hodiny.

Stiskem potvrdíte.



Otočením nastavíte minuty.

Stiskem potvrdíte.

**POZNÁMKA:** Chcete-li později změnit čas, podržte při vypnuté troubě stisknuté tlačítko déle než 1 sekundu a opakujte výše uvedené kroky. Po výpadku napájení bude nutné hodiny znovu seřídit.

## 1.2 NASTAVENÍ

V případě potřeby lze změnit výchozí nastavení pro jednotky teploty a elektrický příkon ( $^{\circ}\text{C}$  a 16 A).

Při vypnuté troubě podržte tlačítko stisknuté déle než 5 sekund (viz část 1.3).



Otočením zvolte  $^{\circ}\text{C}$  nebo  $^{\circ}\text{F}$ .

Stiskem hodnotu potvrdíte.



Otočením zvolíte příkon (16 A nebo 13 A).

Stiskem hodnotu potvrdíte.

**POZNÁMKA:** Po potvrzení nastavení může být nutné znovu seřídit hodiny.

## 1.3 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ


Když je spotřebič vypnuty, zobrazují se na displeji pouze hodiny ve 24hodinovém formátu.



Stiskem zapněte troubu (podržením po dobu 0,5 s).

Je-li trouba zapnutá, jsou aktivní oba displeje.

Ovladač i všechna dotyková tlačítka jsou plně funkční.



**POZNÁMKA:** Stisknutím kdykoli ukončíte právě probíhající cyklus tepelné úpravy a vypnete zařízení.


## 2 VÝBĚR FUNKCE

Volba cyklů tepelné úpravy a dalších funkcí.

Popis je v tabulce na straně 17 a 18.

Stiskem troubu zapnete.

Otočením zvolíte hlavní funkci: funkce, kterou lze vybrat, se zobrazuje jasněji.



Stiskem volbu potvrdíte.

**POZNÁMKA:** Volbou 6<sup>th</sup> Sense nebo Zvláštních funkcí přejdete do související části pravého displeje (viz příslušná část (7, 8) na straně 13).

**Pokračujte podle instrukcí v části věnované „rychlému startu“, (část 3), chcete-li funkci spustit okamžitě, nebo procházejte průvodcem nastavení režimu, jak je uvedeno v částech 4, 5 a 6.**

### 3 RYCHLÝ START

Můžete přeskočit průvodce nastavení režimu a rychle spustit některý cyklus pečení.

Stiskem rychle spustíte libovolnou funkci.

Trouba bude pracovat podle cyklu tepelné úpravy bez omezení času (viz část 5.1) s použitím výchozí teploty a na displeji bude přibývat uplynulý čas.

Stiskem okamžitě spustíte cyklus tepelné úpravy s použitím naposledy nastavených hodnot.

### 4 NASTAVENÍ TEPLITOTY

K úpravě teploty pro všechny dostupné cykly pečení, s výjimkou Grilu , Turbo Grilu , Udržování jídla v teple a Kynutí .

Stiskem potvrďte požadovanou funkci.

Bliká ikona °C/°F.



Otočením nastavte požadovanou teplotu.



Stiskem potvrďte a přejděte na nastavení doby trvání (část 5) nebo stisknutím provedte rychlý start.



POZNÁMKA: Otočením nastavíte teplotu během cyklu tepelné úpravy.

### 4.1 NASTAVENÍ VÝKONU GRILU

Slouží k nastavení úrovně výkonu pro funkce Gril a Turbogril .

Pro grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: -1- (nízká), -2- (střední), -3- (vysoká).

Na pravém displeji se zobrazuje výchozí hodnota mezi dvěma blikajícími čárkami „- -“.



Otočením nastavte požadovanou teplotu.

Stiskem potvrďte a přejděte na nastavení doby trvání (část 5) nebo stisknutím provedte Rychlý start.

POZNÁMKA: Otočením nastavíte teplotu grilu v průběhu cyklu tepelné úpravy.

### 4.2 FÁZE PŘEDEHŘÁTÍ

Pro některé funkce (Tradiční , Horký vzduch , Konvekční pečení , Rychlé předeheření ) se používá předeheření, které začíná automaticky a umožňuje rychlé dosažení požadované teploty.



Blikající šipka vedle cílové teploty indikuje fázi předeheření.

Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, ozve se zvukový signál.



Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka: trouba automaticky spustí zvolený cyklus pečení.

POZNÁMKA: Vložíte-li potraviny do trouby před dokončením předeheřívání, může to negativně ovlivnit výsledný pokrm.

## 5 NASTAVENÍ DOBY CHODU

Nastavení doby chodu funkce po nastavení teploty.



Stiskem nebo spusťte cyklus pečení bez časového omezení (5.1).

Otočením nastavíte dobu chodu.





Stiskem potvrďte dobu tepelné úpravy (5.2) a přejděte k nastavení koncového času nebo stiskem provedte rychlý start.

POZNÁMKA: Stiskem nastavte dobu chodu během cyklu pečení.

## 5.1 CYKLUS PEČENÍ BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ

Během cyklu pečení bez časového omezení se na pravém displeji ukazuje doba trvání v minutách a oddělovací dvojtečka „:“ bliká.




Stiskem ukončíte kdykoliv cyklus pečení a troubu vypnete.

POZNÁMKA: Stiskem přepněte z cyklu pečení bez časového omezení do pečení s nastavenou dobou a nastavte konec pečení.

## 5.2 CYKLUS PEČENÍ S NASTAVENOU DOBOU

Během cyklu pečení s nastavenou dobou se na pravém displeji ukazuje zbývající doba ubývající po minutách a oddělovací dvojtečka „:“ bliká.



Stiskem ukončíte kdykoliv cyklus pečení.

Jakmile uplyne doba tepelné úpravy, na pravém displeji se zobrazí „End“ a zazní zvukový signál.



POZNÁMKA: Doba chodu nezahrnuje fázi předehrátí.

## 6 NASTAVENÍ KONCE CYKLU S ODLOŽENÝM STARTEM

Nastavení požadovaného času skončení některé funkce.

Pravý displej zobrazuje čas konce tepelné úpravy a přitom bliká ikona .



Otočením nastavte požadovaný čas ukončení.

Stiskem potvrďte čas ukončení.



POZNÁMKA: Čas uvedený na displeji zahrnuje nastavenou dobu chodu. Během doby do odloženého startu je vždy možné:

Otočením prodloužit dobu do konce.

Stiskem nastavit teplotu.

Stiskem upravit trvání.

Pokud funkce zahrnuje fázi předehrátí, bude při nastavení zpožděného zapnutí vynechána.

## 7 FUNKCE 6<sup>TH</sup> SENSE

K volbě mezi šesti různými specifickými cykly pečení s předem nastavenými hodnotami. Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 17.

Otočením zvolte funkci 6<sup>th</sup> Sense.



Stiskem potvrďte.

Otočením zvolte funkci 6<sup>th</sup> Sense.



Stiskem potvrďte a přejděte na nastavení hodnoty doby chodu / času konce nebo stiskem provedte rychlý start.

**POZNÁMKA:** Předehřátí trouby není nutné pro všechny funkce 6<sup>th</sup> Sense. V tabulce na straně 19 najdete navrhované teploty a doby tepelné úpravy.

## OBNOVENÍ TEPLITOY S FUNKcí 6<sup>TH</sup> SENSE

Jestliže během cyklu pečení 6<sup>th</sup> Sense poklesne teplota uvnitř trouby v důsledku otevření dvířek, funkce obnovení teploty 6<sup>th</sup> Sense automaticky obnoví původní hodnotu teploty.

Během obnovování teploty 6<sup>th</sup> Sense se bude na displeji zobrazovat „animace v podobě hada“, dokud nebude dosaženo cílové teploty.




**POZNÁMKA:** Aby byla během cyklu s nastavenou dobou zaručena kvalita pečení, doba chodu bude prodloužena o dobu, po kterou byla dvířka otevřena.

## 8 SPECIÁLNÍ FUNKCE

Můžete si zvolit z různých specifických cyklů pečení. Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 18.

Otočením zvolíte speciální funkci.



Stiskem potvrďte.

Otočením zvolíte požadovanou speciální funkci.



Stiskem potvrďte a nastavte hodnoty nebo stiskem provedte rychlý start.

### 8.1 RYCHLÝ PŘEDOHŘEV

Slouží k rychlému předehřátí trouby. Úplný popis najdete na straně 18.

Zvolte speciální funkce .

Otočením provedete volbu .

Stiskem potvrďte.

Otočením nastavíte požadovanou teplotu.

Stiskem spustíte cyklus předehřívání nebo stisknutím nastavíte dobu chodu následujícího cyklu tepelné úpravy.



Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, zazní zvukový signál.

Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka: trouba automaticky spustí zvolený cyklus tepelné úpravy a bude udržovat dosaženou teplotu.

Nevkládejte jídlo do trouby před skončením cyklu rychlého předehřátí.

## 9 AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

**Funkce automatického čištění se v jednotlivých modelech (jsou-li jí vybaveny) může lišit.**

### CYKLUS PYROLYTICKÉHO ČIŠTĚNÍ (JE-LI JÍM ZAŘÍZENÍ VYBAVENO)

Popis této funkce najdete v tabulce funkcí na straně 18a v kapitole „Čištění“ na straně 24.

Zvolte speciální funkce .

Otočením  provedete volbu .



Stiskem  potvrďte.

Otočením  přednastavíte požadovanou dobu chodu.



Stiskem  spusťte cyklus pyrolytického čištění nebo stiskem  přejdete k nastavení konce (část 6).

Otočením  nastavte požadovaný čas ukončení.

Stiskem  spusťte automatické čištění trouby.

**POZNÁMKA:** Během cyklu pyrolytického čištění jsou dvířka trouby automaticky zamčená.



Jakmile zmizí ikona  bude trouba opět plně funkční.

### VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolytického čištění.
- Během cyklu pyrolytického čištění nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě.
- V průběhu cyklu pyrolytického čištění a po jeho skončení zabraňte přístupu zvířat.

### CYKLUS ČIŠTĚNÍ SMARTCLEAN™ (JE-LI JÍM ZAŘÍZENÍ VYBAVENO)

Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 18.

Na dno studené trouby rovnoměrně rozlijte 200 ml vody a zavřete dvířka.

Zvolte speciální funkce .

Otočením  provedete volbu .

Stiskem  potvrďte.



Stiskem  zahájte cyklus SMARTCLEAN™ okamžitě, nebo stiskem  nastavíte konec nebo čas odloženého spuštění (viz část 6).

Na konci cyklu odstraňte veškerou přebytečnou vodu a troubu následně vyčistěte houbičkou navlhčenou v horké vodě (čištění musí proběhnout do 15 minut; v opačném případě nelze zaručit výsledek).

Abyste odstranili ulpělé nečistoty, opakujte cyklus STARCLEAN™ a při odstraňování nečistot použijte několik kapek neutrálního mycího prostředku.

**POZNÁMKA:** Pokud použijete méně nebo více vody, nelze zaručit, že cyklus proběhne správně.

Dobu čisticího cyklu nelze nastavit.

## TEPLOMĚR DO MASA (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ)


*Tepmomér do masa dodávaný k výrobku umožňuje přesné měření vnitřní teploty potravin v průběhu tepelné úpravy.*

Použití teploměru do masa je povoleno pouze u některých funkcí (Tradiční , Horký vzduch , Tradiční pečení , Turbo Gril , Maso 6<sup>th</sup> Sense  a Maxicooking 6<sup>th</sup> Sense .


Pro dosažení perfektních výsledků pečení je velmi důležité, aby byl teploměr umístěn přesně. Zasuňte sondu do nejmasitější části pečeně. Vyhnete se kostem a tučným částem (obr. 1).

V případě drůbeže zasuňte sondu z boku doprostřed prsou a ujistěte se, že hrot nespočívá v duté části (obr. 2).

U masa s velmi nepravidelnou tloušťkou je potřeba před vyjmutím z trouby zkontolovat, zda je dostatečně propečené. Konec sondy připojte do otvoru na pravé stěně trouby.



Obr. 1



Obr. 2

**DŮLEŽITÉ:** Dbejte zvýšené opatrnosti při kontaktu se stěnami trouby a jídlem během umisťování sondy – mohou být horké.

Po připojení teploměru do zásuvky v troubě zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí ikona  a cílová teplota.



Pokud dojde k připojení teploměru v průběhu výběru funkce, přepne se displej na výchozí cílovou teplotu pro teploměr do masa.

Stiskem  spusťte nastavení.

Otočením  nastavíte cílovou teplotu teploměru.



Stiskem  potvrďte.

Otočením  nastavte požadovanou teplotu trouby.

Stiskem  nebo  potvrďte zahájení cyklu tepelné úpravy.

V průběhu cyklu tepelné úpravy se na displeji zobrazuje cílová teplota teploměru do masa.

Jakmile maso dosáhne nastavené cílové teploty, cyklus tepelné úpravy se ukončí a na displeji se zobrazí „End“.



K obnovení cyklu tepelné úpravy poté, co se zobrazí „End“, lze otočením  nastavit cílovou teplotu teploměru tak, jak je uvedeno výše.

Stiskem  nebo  potvrďte a znova spusťte cyklus tepelné úpravy.

**POZNÁMKA:** V průběhu cyklu tepelné úpravy s použitím teploměru do masa lze pomocí otočení  změnit cílovou teplotu teploměru.

Stiskem  nastavíte teplotu trouby.

V tabulce na straně 19 naleznete ideální teploty pro jednotlivé druhy masa.

Teploměr lze vložit kdykoliv, a to i v průběhu cyklu tepelné úpravy. V takovém případě je nutno znova nastavit parametry tepelné úpravy.

Je-li teploměr do masa s určitou funkcí nekompatibilní, vypne trouba cyklus tepelné úpravy a zazní výstražné zvukové znamení. V takovém případě odpojte teploměr do masa nebo stiskem  nastavte jinou funkci.

Funkce odložený start a předelehřívání nejsou kompatibilní s použitím teploměru do masa.

**9 OSVĚTLENÍ VNITŘKU TROUBY**

Stiskem  vypnete či zapnete světlo v troubě.

Během funkce Eco Horký Vzduch  se osvětlení vypne po jedné minutě.

Během cyklu pyrolytického čištění  (je-li jím zařízení vybaveno) nelze světlo v troubě zapnout.

Během cyklu tepelné úpravy s použitím teploměru do masa (je-li použit) bude světlo trvale zapnuto.

**10 ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK**

K zablokování tlačítek ovládacího panelu.

Podržte stisknuté  po dobu delší než 5 sekund.



Deaktivace.

Podržte stisknuté  po dobu delší než 5 sekund.



 Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv během cyklu pečení vypnout stiskem hlavního vypínače.

**TABULKA POPISU FUNKCÍ**

<b>Funkce Tradiční</b>		<b>TRADIČNÍ</b>	Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom roštu. Používejte 2. úroveň drážek. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí.
		<b>GRIL</b>	Ke grilování kotlet, ražniči a klobás, zapékání zeleniny nebo opečení chleba. Umístěte jídlo na 4. úroveň drážek. Při grilování masa doporučujeme použít odkapávací plech k zachycování vytékajících šťáv. Zasuňte jej do 3. úrovně drážek a naliijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená.
		<b>HORKÝ VZDUCH</b>	Slouží k současnému pečení různých druhů jídel, která vyžadují stejnou teplotu pečení, umístěných na dvou úrovních drážek (např. ryby, zelenina, cukroví). U této funkce nedochází ke vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly. Při pečení na jedné úrovni použijte druhou drážku. Při pečení na dvou úrovních použijte první a třetí drážku. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí.
		<b>KONVEKČNÍ PEČENÍ</b>	Slouží k pečení masa a koláčů s tekutou náplní (slanou nebo sladkou) na jedné úrovni. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadměrnému vysychání jídla. Používejte 2. úroveň drážek. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí.
<b>Funkce 6<sup>th</sup> Sense</b>		<b>DUŠ. MASO A ZELENINA 6. smysl</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k zapékání pokrmu připraveného z těstovin (lasagne, cannelloni atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte 2. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.
		<b>MASO 6<sup>th</sup> Sense</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení kteréhokoliv druhu masa (drůbež, hovězí, telecí, vepřové, jehněčí atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadměrnému vysychání jídla. Používejte 2. úroveň drážek. Před pečením není nutné troubu předehřívat.
		<b>MAXI PEČENÍ 6<sup>th</sup> Sense</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení velkých kusů masa (přes 2,5 kg). Během pečení doporučujeme maso obracet, aby rovnoměrně zhnědlo po všech stranách. Rovněž doporučujeme maso občas podlít, aby se zabránilo jeho vysoušení. Používejte 1. nebo 2. úroveň drážek podle velikosti masa. Před pečením není nutné troubu předehřívat.
		<b>CHLÉB 6<sup>th</sup> Sense</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení libovolného typu chleba (bagety, žemle, bochník sendvičového chleba apod.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte 2. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.
		<b>PIZZA 6<sup>th</sup> Sense</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k přípravě všech typů pizzy (tenká pizza, domácí pizza, focaccia atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte 2. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.
		<b>SLADKÉ PEČIVO 6<sup>th</sup> Sense</b>	Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení libovolného sladkého pečiva (sušenky, piškoty, ovocné koláče atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte 2. nebo 3. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.

 <b>Speciální funkce</b>	 <b>RYCHLÝ PŘEDOHŘEV</b>	Slouží k rychlému předehřátí trouby. Po dokončení předehřátí trouba automaticky zvolí funkci tradičního pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí.
	 <b>TURBOGRIL</b>	Slouží k pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). Jídlo zasuňte do střední polohy. Doporučujeme použít odkapávací plech k zachycování vytékajících šťáv. Zasuňte ho do první nebo druhé úrovně drážek a nalije do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená. Pokud máte k dispozici otočný rožeň, můžete ho s touto funkcí použít.
	 <b>ECO HORKÝ VZDUCH</b>	Slouží k přípravě nadívaných pečení a k upečení kusu masa v celku na jedné úrovni drážek. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadmernému vysychání jídla. Při volbě funkce ECO zůstane světlo během pečení vypnuté, ale může být dočasně zapnuto stisknutím potvrzovacího tlačítka. Při použití úsporného režimu „ECO“ by měla dvířka trouby zůstat po celou dobu cyklu uzavřená. Doporučujeme používat třetí úroveň. Doporučujeme používat 3. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.
	 <b>UDRŽOV. JÍDLA VTEPLE</b>	Udržení právě upečených jídel teplých a hezky křupavých (např. pečených nebo smažených mas či nákypů). Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Funkce se nezapne, jestliže je teplota uvnitř trouby vyšší než 65 °C.
	 <b>KYNUTÍ</b>	Slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovně drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Pro zachování kvality výsledku funkci neaktivujte, je-li trouba ještě po předchozím použití horká.
	 <b>CYKLUS PYROLYTICKÉHO ČIŠTĚNÍ (je-li jím zařízení vybaveno)</b>	Pro spálení rozstřiku vznikajícího při pečení pomocí cyklu s extrémně vysokou teplotou (cca 500 °C). K dispozici jsou dva automatické cykly čištění: úplný cyklus (PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ) a zkrácený cyklus (ECO). Kompletní cyklus je vhodné použít pouze v případě velmi znečištěné trouby, zatímco kratší cyklus by měl být používán pravidelně.
	 <b>CYKLUS ČIŠTĚNÍ SMARTCLEAN™ (je-li jím zařízení vybaveno)</b>	K odstranění nečistot z pečení za pomocí nízkoteplotního cyklu. Kombinovaný účinek speciálního smaltu a vody uvolňované během cyklu usnadňuje odstraňování nečistot. Na dno trouby umístěte 200 ml vody a po vychladnutí trouby spusťte funkci.

## TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

Recept	Funkce	Předehřátí	Úroveň drážek (zdola)	Teplota (°C)	Čas (min)	Příslušenství a poznámky
<b>Piškoty</b>		–	2	160–180	30–90	Dortová forma na roštu
		Ano	1–3	160–180	30–90	Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu
<b>Plněné koláče (tvarohový koláč, závin, ovocný koláč)</b>		–	2	160–200	30–85	Odkapávací plech / plech na pečení nebo dortová forma na roštu
		Ano	1–3	160–200	35–90	Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu
<b>Sušenky/koláčky</b>		–	2/3	160–180	15–45	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	160–170	20–45	Úroveň 3: rošt Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>Odpalované pečivo</b>		–	2/3	180–200	30–40	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	180–190	35–45	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>Sněhové pečivo</b>		Ano	2	90	110–150	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	90	130–150	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>Pizza (pizza na tlustém těstě, tenká pizza, focaccia)</b>		–	2	220–250	15–30	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	220–240	20–40	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>Chléb (bochník sendvičového chleba) 0,5/1 kg</b>		–	2	180–220	50–70	Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt
<b>Pečivo (žemle)</b>		–	2	180–220	30–50	Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt
<b>Chléb</b>		Ano	1–3	180–200	30–60	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení na roštu
		Ano	2	250	10–15	Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt
<b>Zmrzlená pizza</b>		Ano	1–3	250	10–20	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení

<b>Slané koláče (zeleninové, quiche lorraine)</b>		Ano	2	180–200	35–45	Dortová forma na roštu
		Ano	2–3	180–190	45–60	Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 2: dortová forma na roštu
<b>Plněné pečivo z listového těsta / pečivo z odpalovaného těsta</b>		Ano	2	190–200	20–30	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	180–190	20–40	Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>Lasagne/nákypy</b>		–	2	190–200	40–65	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Zapečené těstoviny / cannelloni</b>		–	2	190–200	25–45	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Jehněčí/telecí/ hovězí/vepřové 1 kg</b>		–	2	190–200	70–100	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Jehněčí kýta / kýty</b>		–	2	200–230	60–90	Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte)
<b>Kuře/králík/ kachna 1 kg</b>		–	2	210–230	50–100	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Husa/krocan 3 kg</b>		–	1/2	170–200	90–150	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Vepřová pečeně s kůží 2 kg</b>		–	2	170	140–180	Úroveň 2: odkapávací plech
<b>Ryba pečená v troubě/valobalu čipapilotě(filety, celá ryba)</b>		Ano	2	180–200	40–60	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Plněná zelenina (rajčata, cukety, liliky)</b>		Ano	2	170–190	30–60	Plech na pečení na roštu
<b>Topinky</b>		–	4	3 (vysoká)	2–5	Rošt
<b>Rybí filé / steaky</b>		–	4	2 (střední)	20–35	Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte)
						Úroveň 3: odkapávací plech s vodou
<b>Klobásy/kebabы/ žebírka/ hamburgery</b>		–	4	2–3 (střední–vysoká)	15–40	Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte)
						Úroveň 3: odkapávací plech s vodou
<b>Pečené kuře 1–1,3 kg</b>		–	2	2 (střední)	50–65	Úroveň 2: Rošt (ve dvou třetinách pečení jídlo obraťte)
						Úroveň 1: odkapávací plech s vodou
<b>Pečené kuře 1–1,3 kg</b>		–	2	3 (vysoká)	60–80	Úroveň 2: otočný rožeň (je-li jím model vybaven)
						Úroveň 1: odkapávací plech s vodou

<b>Krvavý rostbíf 1 kg</b>		-	2	2 (střední)	35–50	Plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte)
<b>Pečené brambory</b>		-	2	2 (střední)	35–50	Odkapávací plech nebo plech na pečení (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obratě)
<b>Zapékání zelenina</b>		-	2	3 (vysoká)	10–15	Plech na pečení na roštu
<b>Lasagne a maso</b>		Ano	1–3	200	50–100*	Úroveň 3: plech na pečení na roštu
						Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Maso a brambory</b>		Ano	1–3	200	45–100*	Úroveň 3: plech na pečení na roštu
						Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Ryby a zelenina</b>		Ano	1–3	180	30–50*	Úroveň 3: plech na pečení na roštu
						Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Kompletní jídlo: lasagne (drážka 4), maso (drážka 2), koláč (drážka 1)</b>		Ano	1–2–4	190	40–120*	Úroveň 4: plech na pečení na roštu
						Úroveň 2: plech na pečení
						Úroveň 1: Odkapávací plech / plech na pečení nebo dortová forma na roštu
<b>Plněná pečeně</b>		-	3	200	80–120*	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu
<b>Porce masa (králík, kuře, jehně)</b>		-	3	200	50–100*	Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu

\* Doba pečení je pouze přibližná. Jídlo je možné z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

<b>Recepty s teploměrem do masa</b>	
<b>Kusy masa</b>	<b>Koncová teplota uvnitř masa (°C)</b>
Krvavý rostbíf	48
Středně propečený rostbíf	60
Propečený rostbíf	68
Pečený krocan	75
Pečené kuře	83
Vepřová pečeně	75
Pečené telecí	68

\* Jen u některých modelů

VYZKOUŠENÉ RECEPTY (V SOULADU S IEC 60350-1:2011-12)						
Recept	Funkce	Předehřátí	Úroveň drážek (zdola)	Teplota (°C)	Čas (min)	Příslušenství* a poznámky
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2</b>						
Pečivo z lineckého těsta	 **	–	3	150	30–40	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	3	150	20–30	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	150	30–45	Úroveň 3: plech na pečení Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3</b>						
Koláčky	 **	–	3	170	20–30	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	3	160	20–30	Odkapávací plech / plech na pečení
		Ano	1–3	160	25–35	Úroveň 3: plech na pečení Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1</b>						
Piškot bez tuku	 **	–	2	170	30–40	Dortová forma na roštu
		Ano	2	160	25–35	Dortová forma na roštu
		Ano	1–3	160	35–45	Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2</b>						
2 jablečný koláč (Apple pie)	 **	–	2	185	60–80	Dortová forma na roštu
		Ano	2	175	60–80	Dortová forma na roštu
		Ano	1–3	175	70–90	Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 9.2</b>						
Topinky		–	4	3 (vysoká)	3–5	Rošt
<b>IEC 60350-1:2011-12 § 9.3</b>						
Hamburgery (Burgers)		–	4	3 (vysoká)	20–30	Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 3: odkapávací plech s vodou

\* Pokud příslušenství není součástí dodávky, lze je zakoupit v servisním středisku.

\*\* Funkce KOLÁČ 6<sup>th</sup> Sense  využívá pouze horní a spodní topná tělesa bez nuceného oběhu vzduchu. Nevyžaduje předehřívání.

**Údaje v tabulce jsou bez použití teleskopických výsuvů. Zkoušejte to i bez nich.**

**Předehřátí prázdné trouby (podle normy IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): zkouška funkcí TRADIČNÍ , HORKÝ VZDUCH , RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ .**

**Třída energetické úspornosti (podle normy EN 60350-1:2013-07): Test provedte dle příslušné tabulky.**

## RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

### Jak používat tabulku pečení

Tabulka udává nejlepší funkci k pečení daného jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez doby předehřátí (které je u některých receptů nutné). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty a pokud jídlo nebude dostatečně propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tak doba pečení mírně prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě dodržujte rady uvedené v tabulce pečení týkající se volby příslušenství (dodávané) a vždy je umístěte na doporučenou úroveň drážek.

### Pečení různých pokrmů současně

Pomocí funkce „HORKÝ VZDUCH“ můžete pečit najednou různá jídla, která vyžadují stejnou teplotu pečení (například ryby a zeleninu) a která umístíte na různé úrovně drážek. Jídlo, které vyžaduje kratší dobu pečení, vyjměte dřív, a jídlo s delší dobou pečení ponechejte v troubě.

### Dezerty

- Jemné dezerty pečte pouze s funkcí tradičního pečení na jednom roštu. Používejte tmavě zbarvené kovové formy a vždy je položte na dodávaný rošt. Chcete-li pečit na více než jedné úrovni, zvolte funkci nuceného oběhu vzduchu a uspořádejte formy na roštech tak, aby mohl horký vzduch co nejlépe cirkulovat.
- Chcete-li zjistit, zda je koláč již upečený, zapíchněte do jeho středu párátko. Pokud je vytáhnete čisté, je koláč upečený.
- Jestliže použijete dortové formy s nepřilnavým povrchem, nevymazávejte okraje máslem, protože koláč by se nemusel na okrajích rovnomořně zvednout.
- Jestliže koláč během pečení „klesne“, nastavte příště nižší teplotu. Můžete také snížit množství tekutiny v těstě a méně těsto míchat.
- U moučníků s velkým množstvím náplně (tvarohový koláč nebo ovocné koláče) použijte funkci „KONVEKČNÍ PEČENÍ“. Jestliže je spodek koláče promáčený, snižte rošt a před vložením náplně do koláče posypete spodek koláče nadrobenými sušenkami.

### Maso

- Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu z pyrexu vhodnou pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení nechte maso v troubě na dalších 10–15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.
- Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné plátky, aby se stejnomořně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu pečení.

Aby se maso na povrchu nespálilo, zasuňte rošt do nižší úrovně, aby bylo maso dál od grilu. Ve dvou třetinách pečení maso obraťte.

Doporučujeme zasunout přímo pod grilovací rošt s masem odkapávací plech s půl litrem vody k zachycování vytékajících šťáv. V případě potřeby vodu dolijte.

### Otočný rožně (jen u některých modelů)

Toto příslušenství použijte k rovnomořnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Maso napíchněte na jehlici rožně (kuře připevněte k rožni šnůrkou) a před vložením do trouby zkontrolujte, zda nemůže spadnout. Jehlice zasuňte do přední části trouby a položte na příslušný držák. Doporučujeme zasunout do první úrovně drážek odkapávací plech s půl litrem vody, který zabrání vzniku kouře v troubě a zachytí vytékající šťávy. Jehlice je opatřena plastovým držadlem, které je třeba před pečením odstranit a použít opět na konci pečení, abyste se při vytahování jídla z trouby nespálili.

### Pizza

Plech lehce vymažte tukem, aby byl spodek pizzy křupavý. Ve dvou třetinách pečení posypete pizzu mozzarellou.

### Funkce kynutí těsta

Než vložíte těsto do trouby, vždy je raději zakryjte vlhkou utěrkou. Čas potřebný k vykynutí těsta pomocí této funkce je přibližně o třetinu kratší než kynutí při pokojové teplotě (20–25 °C). 1 kg těsta na pizzu vykyne asi za jednu hodinu.

## ČIŠTĚNÍ

### **VAROVÁNÍ**

- **Nikdy nepoužívejte parní čistič.**
- **Troubu čistěte, až když je chladná na dotek.**
- **Odpojte spotřebič od elektrické sítě.**

### Vnější plochy trouby

- Povrch čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Je-li velmi znečištěný, omyjte jej roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Nakonec jej otřete suchým hadříkem.

Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto náhodně na spotřebič dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

### Vnitřek trouby

- Po každém použití nechte troubu částečně vychladnout a vlažnou troubu vyčistěte. Lépe tak odstraníte přilepené nečistoty a skvrny od zbytků jídel (např. potraviny s vysokým obsahem cukru).
- Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky.
- Sklo dveří omyjte vhodným tekutým prostředkem. Dveře trouby je možné při čištění sejmout ze závěsů (viz část ÚDRŽBA).
- Horní topné těleso grilu (další informace najdete v části ÚDRŽBA) lze spustit níž (pouze u některých modelů), abyste mohli vyčistit také strop trouby.

**POZNÁMKA:** *Při delším pečení jídel s vysokým obsahem vody (např. pizza, zelenina atp.) může na vnitřní straně dvírek a okolo těsnění kondenzovat voda. Po vychladnutí trouby vysušte vnitřní část dveří hadříkem nebo houbou.*

*Nepoužívejte brusné houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly zničit smaltovaný povrch a skleněné dveře trouby.*

### Příslušenství

- Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky.
- Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčem nebo houbičkou.

### Čištění zadní stěny a katalytických bočních panelů trouby (jsou-li u modelu):

- Nechte zahřát prázdnou troubu na 200 °C pomocí funkce s ventilátorem asi na jednu hodinu.
- Potom nechte troubu vychladnout a zbytky jídel odstraňte houbičkou.

Nepoužívejte agresivní anebo brusné čisticí prostředky, drsné kartáče, drátěnky nebo spreje do trouby, které by mohly poškodit katalytický povrch a zničit jeho samočisticí vlastnosti.

### Cyklus čištění – funkce pyrolýzy

#### **VAROVÁNÍ**

- **Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolytického čištění.**
- **Během cyklu pyrolytického čištění nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě.**
- **V průběhu cyklu pyrolytického čištění a po jeho skončení zabraňte přístupu zvířat.**

Tato funkce spálí vystříknuté zbytky jídel z pečení uvnitř trouby při teplotě asi 500 °C. Při takto vysoké teplotě se zbytky jídel spálí na jemný popel, který po ochlazení trouby lehce odstraníte vlhkým hadříkem. Tuto samočisticí funkci není nutné zapínat po každém pečení, ale až tehdy, když je trouba velmi znečištěná a při předehřátí či vaření se v ní tvoří kouř či výpary.

- V případě, že je trouba instalovaná pod varnou deskou, zkontrolujte, zda jsou během samočisticího cyklu (pyrolýzy) vypnuté hořáky či elektrické plotýnky.
- Před spuštěním funkce pyrolýzy odstraňte veškeré příslušenství (včetně bočních mřížek).
- K dosažení dokonalého vyčistění dveří odstraňte před zapnutím pyrolýzy nejprve vlhkou houbičkou větší usazeniny.

Trouba je vybavena dvěma pyrolytickými funkcemi:

1. **Úsporný cyklus (PYRO EXPRESS/ECO):** Ve srovnání se standardním pyrolytickým cyklem je spotřeba energie snížena přibližně o 25 %. Zapínejte jej v pravidelných intervalech (po 2 až 3 pečeních masa za sebou).
2. **Standardní cyklus (PYRO):** Zajišťuje účinné vyčistění velmi znečištěné trouby.
- Po určitém počtu pečení v troubě a v závislosti na stupni znečištění se pokaždé objeví na displeji upozornění k provedení samočisticího cyklu.

**POZNÁMKA:** *Během funkce pyrolýzy nejdou dveře trouby otevřít. Jsou zablokovány a není možné je otevřít, dokud teplota uvnitř trouby neklesne na bezpečnou úroveň.*


## ÚDRŽBA

### **VAROVÁNÍ**


- Používejte ochranné rukavice.
- Před dalším postupem zkонтrolуйте, zda je trouba studená.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

### ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ

1. Dvířka úplně otevřete.
2. Zdvihněte blokovací páčky závěsů a zatlačte je dopředu až na doraz (obr. 1).
3. Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), dokud se neuvolní (D) (obr. 2).



Obr. 4




Obr. 5

### Nasazení dveří trouby:


1. Zasadte závěsy na místo.
2. Dvířka úplně otevřete.
3. Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte.
4. Zavřete dvířka.

### PŘESUN HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA (POUZE NĚKTERÉ MODELY)


1. Odstraňte boční drážky na příslušenství (obr. 3).
2. Povytáhněte trochu topné těleso směrem ven (obr. 4) a sklopte ho dolů (obr. 5).
3. Zpět ho vrátíte tak, že ho zvednete nahoru a přitom mírně přitáhněte směrem k sobě. Zkontrolujte, zda leží na bočních držácích.



Obr. 3



Obr. 4




Obr. 5

### VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY

Výměna zadní žárovky trouby:

1. Odpojte troubu od elektrické sítě.
2. Odšroubujte kryt žárovky (obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte zpět kryt osvětlení.
3. Znovu připojte troubu k elektrické síti.



Obr. 6

### POZNÁMKA:

- Používejte pouze žárovky 25–40 W / 230 V typ E-14, T300°C nebo halogenové žárovky 20–40 W / 230 V typ G9, T300°C.
- Žárovka použitá ve spotřebiči je určena speciálně pro elektrické přístroje a není vhodná pro osvětlení domovních místností (nařízení Komise (ES) č. 244/2009).
- Žárovky můžete zakoupit v servisním středisku.

### DŮLEŽITÉ:

- Halogenových žárovek se nedotýkejte holýma rukama, protože otisky prstů je mohou poškodit.
- Nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu žárovky.

## JAK ODSTRANIT PORUCHU

### Trouba nefunguje

- Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba připojená k elektrickému napájení.
- Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.

### Dveře nejdou otevřít

- Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.

### Elektronický programátor nefunguje

- Jestliže se na displeji objeví písmeno „F“ a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší poprodejní servis.

V tomto případě sdělte číslo, které následuje za písmenem F.

**Důležité: Během automatického čištění (je-li zařízení touto funkcí vybaveno) nejdou dvírka trouby otevřít.**

**Počkejte, až se automaticky odblokují (další informace najdete v odstavci „Čisticí cyklus trouby s funkcí pyrolýzy“).**

## SERVISY

### Než zavoláte do servisního střediska

1. Pokuste se poruchu odstranit sami podle pokynů v části „Jak odstranit poruchu“.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

**Jestliže porucha přetravá i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.**

Uvedte:

- stručný popis poruchy;
- typ a přesný model trouby,

- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dvírkách trouby). Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo.

**POZNÁMKA:** Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně).

**SERVICE** 0000 000 00000



## LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakováně použitelných materiálů. Při likvidaci spotřebiče se řídte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora. Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby troubu nebylo možné připojit k síti.
- Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.





**400010867107**

Vytisklo v Itálii.



Whirlpool je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.