

INŠTALÁCIA ODSÁVAČA VO VERZII S ODVÁDZANÍM ALEBO FILTROVANÍM VZDUCHU

Minimálna vzdialenosť medzi plochou varnej dosky a najnižšej časti odsávača pár nesmie byť menšia ako 50 cm v prípade elektrickej varnej dosky a 65 cm v prípade plynovej alebo kombinovanej varnej doske.

Ak pokyny na inštaláciu plynovej varnej dosky predpisujú väčšiu vzdialenosť, dodržiavajte ich. Pred inštaláciou sa poraďte s kvalifikovaným technikom.

Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne ukončená.

Upozornenie! Skontrolujte, či výbava odsávača obsahuje odvodnú rúru a upevňovacie svorky.

V opačnom prípade ich musíte kúpiť.

Upozornenie: Diely označené symbolom “(*)” predstavujú doplnkové príslušenstvo, ktoré sa dodáva iba pri niektorých modeloch alebo sú to časti, ktoré treba zakúpiť.

Výrobok má nadmernú hmotnosť, preto je nevyhnutné, aby ho prenášali a inštalovali aspoň dve alebo viac osôb.

Montáž klapky na usmerňovanie pár na jednotku motora:

(a.) vsuňte klapky na jednotku motora, (b.) upevnite 2 skrutkami M6 x 20 a 2 objímkami Ø 14 x 12.

Montáž rozvodnej elektrickej skrinky:

(c.) vyberte skrutky a prítlačné matice nachádzajúce sa na nasávacej jednotke a odstráňte lepiacu pásku, ktorá drží skrinku na jednotke nasávania, (d.) rozvodnú elektrickú skrinku umiestnite nad nasávaciu jednotku, (e.) zablokujte ju 2 skrutkami s (priemerom) Ø 3,5 x 9,5 a 2 prítlačnými maticami s (priemerom) Ø 14 x 12 (ktoré ste predtým vybrali).

1. Ceruzkou urobte na stene čiaru až po strop, ktorá bude zodpovedať strednej línii, čo Vám uľahčí operácie pri inštalácii.
2. Aplikujte schému na urobenie otvorov na stenu: stredná vertikálna čiara vytlačená na schéme otvorov musí zodpovedať strednej línii naznačenej na stene, okrem toho spodný okraj schémy otvorov zodpovedá spodnému okraju odsávača pár.
3. Vyvrtajte otvory podľa šablóny, vsuňte hmoždinky a zaskrutkujte 2 skrutky do horných otvorov, pričom medzi hlavičkou skrutky a múrom nechajte približne 1cm.
Upozornenie: Vždy vyvrtajte všetky otvory: 2 horné slúžia na zavesenie odsávača, kým spodný otvor slúži na konečné umiestnenie a jeho zaistenie.
4. Aplikujte podpornú konzolu komína “G” na stenu susediacu so stropom, použite podpornú konzolu ako schému na vyvrtanie otvorov (malý otvor na podpore sa musí prekryvať s čiarou, ktorú ste predtým naznačili na stene) a ceruzkou naznačte 2 otvory, urobte otvory, vsuňte 2 hmoždinky.
5. Upevnite podpornú konzolu komínov na stenu 2 skrutkami.
6. Odsávač zaveste na 2 vrchné skrutky.
7. Do spodného otvora vsuňte a zaskrutkujte skrutku (a prítlačnú maticu!) na konečné upevnenie odsávača (POVINNE!!).







Po kontrole správnej polohy odsávača pár UTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY, spodné aj vrchné.


Upozornenie: spodný bod upevnenia, nachádzajúci sa v strede, vidno po vybratí tukového filtra a rámu uhlíkového filtra (ak je k dispozícii).

8. Urobte prepojenie rúry (rúra a upevňovacie pásy sa nedodávajú, treba ich kúpiť) na odvod dymov k spojovaciemu krúžku B, ktorý je umiestnený nad motorom nasávania.
Druhý koniec rúry bude musieť byť napojený na zariadenie, ktoré vyláča dymy smerom von v prípade použitia odsávača pár s odvodom dymov.

V prípade, že chcete použiť odsávač pár vo verzii s filtrovaním vzduchu, upevnite na podpornú konzolu komína “G” deflektor F a napojte druhý koniec rúry na spojovací krúžok na deflektore F.

9. Urobte elektrické zapojenie.
10. Použite komínový úplne zakrývajúce nasávaciu jednotku, pričom ich vsuňte na miesto nad odsávačom pár.
11. Nasuňte hornú časť komína a upevnite ju 2 skrutkami (11a) na podpornú konzolu komínov “G” (11b).
Namontujte späť rám uhlíkového filtra a tukový filter/filtre a skontrolujte, či odsávač pár funguje správne.





1. Ovládací panel.

- a. Tlačidlo ON/OFF osvetlenia.
- b. Tlačidlo ON/OFF odsávania a voľby minimálnej intenzity odsávania.
- c. Tlačidlo voľby strednej intenzity odsávania.
- d. Tlačidlo voľby maximálnej intenzity odsávania.

2. Tukové filtre

3. Uvoľňovacia rukoväť tukového filtra

4. Halogénová žiarovka

5. Klapka pre usmernenie páru

6. Vysúvací komín

7. Výstup vzduchu (iba pri použití vo verzii s filtrovaním)


Tukové filtre:

Kovový tukový filter má neobmedzenú životnosť. Umývajte ho raz za mesiac ručne alebo v umývačke riadu pri nízkych teplotách a krátkom cykle. Umývaním v umývačke riadu by tukový filter mohol zmatnieť, ale jeho filtračná sila sa tým vôbec nezmení.

a. stlačte rukoväť, čo vám umožní filter vybrať

b. vyberte ho.


Po umytí filtra ho nechajte osušiť a pri montáži vykonávajte kroky v opačnom poradí.



Halogénové žiarovky:

Použite malý plochý skrutkovač alebo iný vhodný nástroj, aby ste vypáčili žiarovku. Zatvorte kryt zaklapnutím.

Používajte výhradne halogénové žiarovky s výkonom 12V - 20W max - G4, pričom dávajte pozor, aby ste sa ich nedotkli rukami.



Filter s aktívnym uhlíkom

(iba pre modely s filtrovaním vzduchu):

Uhlíkový filter umývajte raz za mesiac v umývačke riadu pri najvyššej možnej teplote, používajte bežný umývací prostriedok na použitie v umývačke riadu. Odporúčame Vám umývať filter samostatne.


Po umytí treba uhlíkový filter znovu aktivovať vysušením v rúre pri 100° C počas 10 minút.

Uhlíkový filter vymeňte každé 3 roky.

Montáž uhlíkového filtra:

1. Vyberte tukový filter.
2. Vyberte rám držiaci filter otočením úchytko o 90°.
3. Namontujte uhlíkový filter "i" vnútri rámu držiaceho filter "h".

Pri montáži nosného rámu filtra a tukového filtra na určené miesto postupujte v opačnom poradí.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


1. Obal

Obalový materiál je 100% recyklovateľný a označený symbolom recyklácie ♻️. Pri likvidácii dodržiavajte vnútroštátne predpisy. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrén a pod.) uložte mimo dosahu detí, pretože je pre ne nebezpečný.

2. Výrobok

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.




BEZPEČNOSTNÉ A VŠEOBECNÉ

UPOZORNENIA

UPOZORNENIA!

• **Spotrebič nesmú používať deti, osoby so zníženými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a nevedia spotrebič ovládať. Tieto osoby môžu spotrebič používať výhradne pod dozorom alebo musia byť zaškolené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.**

•  Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so spotrebičom.

1. Spotrebič nezapájajte k elektrickej sieti, kým nie je úplne ukončená jeho inštalácia. Pred každým čistením alebo údržbou odpojte digestor od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím hlavného vypínača prúdu.
2. Pod odsávačom pár neprpravujte flambované jedlá. Otvorený oheň by mohol spôsobiť požiar.
3. Pri smažení nenechávajte panvicu bez dozoru. Horúci olej by sa mohol vznietiť.
4. Pravidelná údržba a čistenie zaručuje správnu činnosť a výkonnosť odsávača pár. Povrch často čistite od všetkých usadenín. Filter pravidelne vyberte a vyčistíte alebo vymeňte. Na odvádzanie nasávaného vzduchu sa nesmú používať horľavé materiály.
5. Ak budete odsávač pár používať spolu s inými spotrebičmi, ktoré využívajú plyn alebo iné palivá, záporný tlak v miestnosti nesmie byť vyšší ako 4 Pa (4×10^{-5} bar). Presvedčte sa preto, či je miestnosť dostatočne vetraná.
6. Vzduch nasávaný odsávačom pár nemožno odvádzat' komínom ústredného kúrenia, ani komínom iného zariadenia, ktoré využíva plyn alebo iné palivá.
7. Miestnosť musí byť dobre vetraná, pretože odsávač sa v kuchyni používa spoločne s inými spotrebičmi, ktoré využívajú plyn a iné palivá.
8. Predtým, ako sa dotknete žiaroviek skontrolujte, či sa vychladili.
9. Odsávaný vzduch sa nesmie odvádzat' do komína, ktorý sa používa na odvod spalin z plynových spotrebičov alebo iných palív, ale musí mať samostatný vývod. Je nutné dodržiavať všetky normy STN týkajúce sa odvodu spalin.
10. Odsávač pár nie je odkladací priestor, preto naňho nič nekladte, aby ste ho nepreťažili.
11. Odsávač pár nepoužívajte, ani nenechávajte bez správne namontovaných žiaroviek, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Upozornenie: pri všetkých inštaláčnych a údržbárskych prácach používajte ochranné pracovné rukavice.

5019 318 33258

Zapojenie do elektrickej siete

Napätie elektrickej siete musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi, ktorý sa nachádza vnútri odsávača. Ak je odsávač vybavený káblom so zástrčkou, zapojte ju do zásuvky elektrickej siete, ktorá je prístupná a vyhovuje platným technickým normám. Ak na odsávači nie je ž zástrčka (priame zapojenie do siete) alebo zásuvka siete nie je na prístupnom mieste, namontujte dvojpólový vypínač zodpovedajúci platným normám STN, ktorý zabezpečí odpojenie od siete v podmienkach kategórie preťaženia III, v súlade s pokynmi na inštaláciu.

UPOZORNENIE: pred opätovným zapojením okruhu odsávača pár do siete skontrolujte, či správne funguje, vždy skontrolujte, či prírodný elektrický kábel NEOSTAL stlačený odsávačom počas úkonu pri inštalácii.

Čistenie odsávača pár

Upozornenie! Ak zanedbáte odstraňovanie olejov/tukov (aspoň raz za mesiac), môže to spôsobiť požiar.

Používajte mäkkú handričku navlhčenú v neutrálnom umývacom prostriedku. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol.

Pred prvým použitím digestora

Aby Vám odsávač pár slúžil k plnej spokojnosti, prečítajte si, prosím, tento návod a odložte ho pre prípad potreby. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrén a pod.) uložte mimo dosahu detí, pretože je pre ne nebezpečný. Overtte si, či sa odsávač pár počas prepravy nepoškodil.

Potvrdenie výrobcu

Tento výrobok bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s nasledujúcimi:

- bezpečnostnými predpismi "Smernice o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav).
- ochrannými predpismi Smernice "EMC" 89/336/EHS upravenými smernicou 93/68/EHS.

Skôr ako zavoláte servis

Ak odsávač pár nefunguje:

- Je zástrčka dobre zastrčená v napájacej zásuvke elektrickej siete?
- Bola prerušená dodávka elektriny?
- Ak odsávač pár neodšáva dostatočne silne:
 - Nastavili ste správnu rýchlosť?
 - Netreba vyčistiť alebo vymeniť filtre?
 - Nie je upchaté odsávacie potrubie?

Žiarovka nesvieti:

- Netreba vymeniť žiarovku?
- Namontovali ste žiarovku správne?

SERVIS

Predtým, ako zavoláte Servis

1. Presvedčte sa, či nie ste schopní odstrániť poruchu sami (pozri "Skôr ako zavoláte servis").
2. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či sa porucha znovu prejaví.
3. Ak sa porucha prejaví znovu, zavolajte Servis.

Nahláste tieto údaje:

- druh poruchy,
- model spotrebiča uvedený na štítku umiestnenom vnútri odsávača, je viditeľný po vybratí tukových filtrov,
- vašu úplnú adresu,
- vaše telefónne číslo a smerový kód,
- Servisný kód (číslo nachádzajúce sa pod slovom SERVICE na štítku, ktorý je umiestnený na vnútornej strane odsávača pár za tukovým filtrom).

Vždy, keď je potrebná oprava spotrebiča, obráťte sa na autorizovaný prevádzku servisu (zaručí to použitie originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opravy). Nedodržanie týchto pokynov môže znížiť bezpečnosť a kvalitu výrobku.

SERVICE



0000 000 00000