



THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

FIRST TIME USE

After installation, wait at least two hours before connecting the appliance to the power supply. Once connected, it will start working automatically. The ideal temperature settings are preset from the factory.

After turning the appliance on, wait 4-6 hours for it to reach the correct food storage temperature.

CONTROL PANEL



1. Indicator Leds (to display the current temperature set point or the Fast Cooling function)
2. On/Stand-By Button / Temperature Button

ON/STAND BY

To put the product in Stand-by, press and hold the On/Stand-By button for more than 3 seconds.
Press again to reactivate the appliance.

TEMPERATURE SETTING

Press the Temperature button on the control panel to adjust the temperature from the warmest through the lower to the coldest level. Pressing the Temperature button, the temperature setting will change cyclically. At first plug-in of appliance temperature setpoint is present at medium position (factory setting). Following table shows temperature setpoints:

| | |
|--|----------------|
| | High temp. |
| | Med-high temp. |
| | Medium temp. |
| | Med-low temp. |
| | Low temp. |
| | Fast Cooling |
| | |

OFF ON

Recommended setting:

- Refrigerator compartment: +4°C or MED
- Freezer compartment: -18°C or -20°C

Note: Displayed set points correspond to the average temperature throughout the whole refrigerator.

FAST COOLING

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment.
24 hours before freezing fresh food, press and hold for 3 seconds the Fast Cooling button / Temperature button on the control panel till all the 3 LEDs will turn on, to activate the Fast Cooling function.
After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone drawer of freezer compartment.
The function is automatically deactivated after 48 hours and return to previous selected set point.



The function can be manually deactivated by pressing and holding for 3 seconds the Temperature button on the control panel.

LED LIGHT

This product contains a light source of energy efficiency class G. If the LED light system does not work, please contact the Service to replace it.

Important: The refrigerator compartment light switches on when the refrigerator door is opened. If the door is kept open for more than 8 minutes the light will be automatically switched off.


6TH SENSE

This function automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food. The "6th Sense" function is automatically activated when:

- a large amount of food is loaded into the refrigerator
- the refrigerator door is left open for a long time
- a prolonged power failure takes place, causing the internal temperature of the appliance to increase to values that cannot guarantee safe storage of food.

* Available only on certain models

HOW TO STORE FRESH FOOD AND BEVERAGES



Legend

TEMPERATE ZONE

Suggested for storage of tropical fruit, cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam

COOL ZONE

Suggested for the storage of cheese, milk, daily food, delicatessen, yogurt

COOLEST AREA

Suggested for storage of cold cuts, desserts, meat and fish

FRUIT & VEGETABLE DRAWER

FREEZER DRAWERS

(One drawer in models lower than 1,7m)

FREEZING ZONE DRAWER

(Max cool zone)

Suggested to freeze fresh / cooked food

REFRIGERATION COMPARTMENT

Refrigerator compartment defrosting is completely automatic. Droplets of water on the rear wall inside the refrigerator compartment indicate that the automatic defrost phase is in progress.

The defrost water is automatically run into a drain hole and collected in a container, where it evaporates.

FREEZER COMPARTMENT

No Frost freezers provide chilled air circulation around the storage areas, and prevent the formation of ice, thereby completely eliminating the need for defrosting.

Frozen items don't stick to the walls, labeling stays legible and storage space remains neat and clear.

The freezer compartment allows for the storage of frozen food and the freezing of fresh food. The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Arrange the fresh food in the freezing area inside the freezer compartment, leaving enough space around it to allow air to circulate freely. Avoid allowing fresh food to come into direct contact with frozen food. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc..

Make sure that these components can still close easily after loading. The freezing zone's drawer/compartment is shown in the picture above. To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be used without the freezer drawers and the food can be placed directly on the bottom of the compartment. To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage found in the online user manual.

Ice cubes

Fill 2/3 of the ice tray with water and place it back in the freezer compartment. Do not use sharp or pointed objects to remove the ice.

ACCESSORIES*

EGG TRAY



ICE TRAY



GENERAL INFORMATION

The drawers, baskets, and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this quick guide.

The light system inside the refrigerator compartment uses LED lights, which provide better lighting and use less energy than traditional bulbs.

Doors and lids of the refrigerator should be removed before disposal, to avoid children or animals getting trapped inside.

* Available only on certain models

TROUBLESHOOTING

| What to do if... | Possible reasons | Solutions |
|--|---|---|
| The appliance is not working. | There may be an appliance power supply problem. | <ul style="list-style-type: none"> Check if power cable plugged into a live socket with the proper voltage. Check if the protection devices and fuses of the electrical system in your home |
| There is water in the defrost pan. | This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half full. | <ul style="list-style-type: none"> Make sure the appliance is level so that the water does not overflow. |
| The edges of the appliance cabinet, which come in contact with the door seal, are warm to the touch. | This is not a defect. This is normal in hot weather and when the compressor is running. | |
| The light does not work. | The light may need replacing. The appliance may be in On/Stand-by model. | <ul style="list-style-type: none"> Make sure if the protection devices and fuses of the electrical system in your home work well. Check if the power cable is plugged into a live socket with the proper voltage In case the LEDs are broken the user must call the Service for exchange of the same type available only at our Aftersales Service Centers or authorized dealers. |
| The motor seems to run too much. | Motor running time depends on different things: number of door openings, amount of food stored, temperature of the room, setting of the temperature controls. | <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the appliance controls are correctly set. Check if there is not a large amount of food been added to the appliance. Check that the door is not opened too often. Check that the door close properly. |
| The appliance temperature is too high. | There could be various causes (see "Solutions"). | <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the condenser (back the appliance) is free of dust and fluff. Make sure that the door properly closed. Make sure that the door seals properly fitted. On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer. If the appliance door has been left open for a while or if large amounts of food have been stored, the motor will run longer in order to cool down the interior of the appliance. |
| The doors do not open and close properly. | There could be various causes (see "Solutions"). | <ul style="list-style-type: none"> Check that food packages are not blocking the door. Check that the internal parts or automatic ice maker are not out of position. Check that the door seals are not dirty or sticky. Ensure the appliance is level. |

ALARM TABLE

| Alarm type | Signal | Cause | Cure |
|------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Door open alarm. | Refrigerator Light blinks. | The door has remained open for more than 3 minutes. | Close the door. |
| Door open alarm. | Refrigerator Light OFF. | The door has remained open for more than 4 minutes. | Close the door. |
| Malfunction. | Any temperature indicators blinks. | Product malfunction. | Contact the After-sales Service. |

* Available only on certain models



Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Using QR Code
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate. The model information can be retrieved using the QR-Code indicated on the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



Whirlpool

**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Une fois branché, il commencera à fonctionner automatiquement. Les réglages de la température idéale sont préréglés à l'usine.

Après avoir allumé l'appareil, attendre 4-6 heures pour qu'il atteigne la température correcte pour la conservation des aliments.

PANNEAU DE COMMANDE

1. Voyants DEL (pour afficher la température désirée ou la fonction Refroidissement rapide)
2. Touche Marche/Veille / Touche Température

MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, appuyez sur la touche Marche/Veille pendant plus de 3 secondes.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche Température sur le panneau de commande pour régler la température de la moins froide à la plus froide. En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique. Lors du premier branchement, la valeur préréglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine). Le tableau suivant indique les valeurs préréglées de température :

| | |
|--|---------------------------------------|
| | temp. élevée |
| | temp. moy-elevée |
| | temp. moyenne |
| | temp. moy-basse |
| | temp. froide |
| | Fast Cooling (Refroidissement rapide) |
| | |

OFF ON

Réglage recommandé :

- Compartiment réfrigérateur : +4°C ou MED
- Compartiment congélateur : -18°C ou -20°C

Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

FAST COOLING (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur.

Pour activer la fonction de refroidissement rapide, appuyez sur la touche Fast Cooling / Température pendant 3 secondes sur le panneau de commande jusqu'à ce que les 3 voyants DEL s'allument, 24 heures avant de congeler des aliments frais.

Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur.

La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures et retourne au point de réglage précédent.



La fonction peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Température, sur le panneau de commande, environ 3 secondes.

ÉCLAIRAGE À DEL

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 8 minutes, l'ampoule s'éteint automatiquement.


6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. La fonction « 6th Sense » est activée automatiquement lorsque :

- une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur
- la porte du réfrigérateur est laissée ouverte pendant une période prolongée
- il y a eu une coupure de courant de longue durée et la température interne des compartiments est remontée à des niveaux pouvant compromettre la conservation correcte des aliments.

* Disponible sur certains modèles uniquement

COMMENT CONSERVER DES ALIMENTS FRAIS ET DES BOISSONS



Légende

ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture

ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt

ZONE PLUS FROIDE

Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande

BAC À FRUITS & LÉGUMES

BACS DU CONGÉLATEUR

(Un tiroir dans les modèles inférieurs à 1,7 m)

BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(Zone froid max)

Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATION

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

Des gouttelettes d'eau sur la paroi arrière à l'intérieur du compartiment réfrigérateur indiquent que la phase de dégivrage automatique est en cours.

L'eau de dégivrage est automatiquement évacuée dans un trou de drainage et collectée dans un récipient, où elle s'évapore.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Les congélateurs « No Frost » fournissent une circulation d'air froid autour des zones de stockage, et empêchent la formation de glace, en éliminant ainsi totalement la nécessité de dégivrage.

Les produits surgelés ne collent pas aux parois, les étiquettes sont lisibles et l'espace de stockage reste propre et net.

Le compartiment congélateur permet une conservation de longue durée d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique. Placer les aliments frais dans la zone de congélation du compartiment congélateur en laissant assez d'espace autour des emballages pour permettre à l'air de circuler librement. Éviter de laisser des aliments frais entrer en contact direct avec les aliments congelés. Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc..

Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés. Le tiroir/compartiment de la zone de congélation est indiqué sur la photo ci-dessus. Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir davantage de place, le compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.. Pour éviter de gaspiller de la nourriture, consultez les réglages et les durées de conservation recommandés dans le manuel de l'utilisateur en ligne.

Glaçons

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre.

ACCESOIRES*

PLATEAU À ŒUFS



BAC À GLAÇONS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide.

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage DEL, qui fournit un meilleur éclairage et utilise moins d'énergie que les ampoules traditionnelles.

Les portes et couvercles du réfrigérateur doivent être enlevés avant la mise au rebut, pour éviter que les enfants ou animaux ne soient piégés à l'intérieur.

* Disponible sur certains modèles uniquement

TDÉPANNAGE

| Que faire si... | Causes possibles | Solutions |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas. | Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble électrique est connecté à une prise de courant qui fonctionne avec la bonne tension. Vérifiez les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre domicile Vérifiez que l'appareil est de niveau de façon à ce que l'eau ne déborde pas. |
| Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage. | Cela est tout à fait normal par temps chaud et humide. Il est même possible que le bac soit à moitié plein. | |
| Les bords de l'appareil, qui entrent en contact avec le joint de porte, sont chauds au toucher. | Ceci est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal par temps chaud et lorsque le compresseur est en cours de fonctionnement. | |
| L'éclairage ne fonctionne pas. | Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les dispositifs de protection et fusibles du système électrique de votre installation fonctionnent correctement. Assurez-vous que le câble électrique est branché dans une prise qui fonctionne avec la bonne tension Si les voyants à LED sont endommagés, vous devez contacter le Service Après-Vente ou un distributeur agréé pour les remplacer par des voyants de même type. |
| Le moteur semble fonctionner trop longtemps. | La durée de fonctionnement du moteur dépend de plusieurs facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglages de température. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les commandes de l'appareil sont correctement réglées. Vérifiez s'il n'y a pas trop d'aliments dans l'appareil. Veillez à ne pas ouvrir la porte trop souvent. Vérifiez que la porte est correctement fermée. |
| La température de l'appareil est trop élevée. | Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »). | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le condensateur (à l'arrière de l'appareil) est exempt de poussière et de peluches. Assurez-vous que la porte est correctement fermée. Assurez-vous que les joints de porte sont correctement installés. Par temps chaud ou si la pièce est chauffée, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps. Si vous avez laissé la porte de l'appareil ouverte pendant un certain temps ou avez stocké une grande quantité d'aliments, le moteur fonctionne plus longtemps de façon à baisser la température à l'intérieur de l'appareil. |
| Les portes ne s'ouvrent pas, ni ne se ferment pas correctement. | Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »). | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les emballages de nourritures ne bloquent pas la porte. Vérifiez que les pièces internes ou la fabrique à glaçons automatique sont bien positionnées. Vérifiez que les joints de porte ne sont pas sales ou collants. Vérifiez que l'appareil est de niveau. |

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

| Type d'avertissement | Indicateur | Cause | Solution |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Alarme porte ouverte. | Le voyant du réfrigérateur clignote. | La porte est restée ouverte plus de 3 minutes. | Fermez la porte. |
| Alarme porte ouverte. | Le voyant du réfrigérateur est éteint. | La porte est restée ouverte plus de 4 minutes. | Fermez la porte. |
| Dysfonctionnement. | Un des voyants de température clignote. | Mauvais fonctionnement de l'appareil. | Contactez le Service après-vente. |




* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool

وأقرأ تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.whirlpool.eu/register




الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، برجل الانتظار لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات حتى يصل إلى درجة حرارة تخزين الطعام الصحيحة.

بعد الترطيب، براعي الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. وبمجرد توصيل الجهاز، سوف يعمل أوتوماتيكياً. تم ضبط درجات الحرارة المثالية مسبقاً من المصنع.

لوحة التحكم

1. المؤشرات الضوئية Led (عرض نقطة إعداد الحرارة الحالية أو وظيفة التبريد السريع)
2. زر التشغيل/وضع الاستعداد / زر درجة الحرارة



وضع التشغيل/وضع الاستعداد

لضبط المنتج على وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط على زر On/Stand-By (التشغيل/وضع الاستعداد) لمدة تزيد على 3 ثوان. اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الجهاز.

إعداد درجة الحرارة

اضغط على زر الحرارة بلوحة التحكم لضبط درجة الحرارة من المستوى الأدنى ثم إلى مستوى أقل ثم إلى المستوى الأعلى. بالضغط على زر الحرارة سوف يتغير إعداد الحرارة دوريًا. عند التوصيل الأول للجهاز تكون نقطة إعداد الحرارة مضبوطة على الوضع المتوسط (إعداد المصنع). يعرض الجدول التالي أوضاع ضبط درجة الحرارة:

| | |
|--------------------------|--|
| درجة حرارة مرتفعة | |
| درجة حرارة متوسطة-مرتفعة | |
| درجة حرارة متوسطة | |
| درجة حرارة متوسطة-منخفضة | |
| درجة حرارة منخفضة | |
| تبريد سريع | |
| | |

OFF ON

الإعدادات الموصى بها:

حرى التبريد: $+4^{\circ}\text{C}$ أو متوسطة

حرى التجميد: -18°C أو -20°C

ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثلاجة.

وظيفة 6TH SENSE

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لتضمن الظروف المثلث لحفظ الأغذية المخزنة. تعمل الوظيفة

:
“6th Sense” أوتوماتيكياً:

عند وضع كمية كبيرة من الأغذية داخل الثلاجة

عند ترك باب الثلاجة مفتوحاً لفترة طويلة

عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة، مما ينتج عنه زيادة درجة حرارة الجهاز


الداخلية وبالتالي زيادة القيم التي لا تضمن حفظ الطعام بشكل آمن.

* يتوفّر فقط بطرزات معينة

Whirlpool

مفتاح الأشكال

المنطقة المعتدلة
موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، المعلبات، المشروبات،
البيض، الصوص، المخللات، الزبدة، المربي



المنطقة الباردة
موصى بها لتخزين الجبن، اللبن، الطعام اليومي، الأطعمة الحساسة،
الزيادي



أبرد نطاق
موصى بها لتخزين شرائح اللحم البارد، والحلويات، اللحوم والأسمك





درج الخضراء والفاكهه



أدراج الفريزر
(درج واحد بالموديلات الأقل من 1,7 متر)



**درج منطقة التجميد
(منطقة التبريد الفائق)**
موصى بها لتجميد الأطعمة الطازجة/المطهية



حيز التبريد

يتم توجيه ماء إزابة التجمد تلقائياً نحو فتحة التصريف ويتم تجميعها في وعاء حيث يتم تخزينها.

تم إزابة التجمد في حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي تماماً.
يشير وجود قطرات ماء بالجدار الخلفي داخل حيز التبريد إلى أن مرحلة إزابة التجمد التلقائي قد التشغيل.

حيز التجميد

تحقق من إمكانية غلق تلك الأجزاء بسهولة حتى بعد التحميل. يظهر درج/حيز نطاق التجميد في الصورة أعلاه. لتحسين سرعة التجميد والحصول على مساحة أكبر من التخزين، يمكن حينئذ استخدام حيز التجميد بدون أدراج الفريزر ويمكن وضع الأطعمة مباشرة على الجزء السفلي من الحيز. لتجنب ثلث الأطعمة، يُرجى الرجوع إلى الإعداد الموصى به وأوقات التخزين الموجودة في دليل المستخدم.

يقوم الفريزر المقاوم لتكوين الثلوج بتوزير الهواء البارد حول مناطق التخزين وتمكن تكون الثلوج، وبالتالي فهي تغلي تماماً عن الحاجة إلى إزابة التجميد. كما أن الأطعمة المجمدة لا تلتصق بالجدران، وتظل ملصقات المنتجات مقروءة وبقى حيز التخزين أنيقاً ونظيفاً.

يتيح حيز التجميد تخزين الأطعمة المجمدة وتجميد الأطعمة الطازجة. تمت الإشارة إلى كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في وقت محدد بلوحة الصنع. قم بترتيب الأطعمة الطازجة داخل نطاق الأطعمة المجمدة بحيز التجميد، بحيث تترك مساحة كافية حول على الطعام لإتاحة توزير الهواء بحرية. تجنب ملامسة الأطعمة الطازجة مع الأطعمة المجمدة مباشرةً. يتم تحديد حدود التحميل من خلال السلال واللوحات والأدراج والأرفف وما إلى ذلك.

*الملاحق

صينية الثلوج



درج البيض



معلومات عامة

يجب إزالة أبواب الثلاجة وأغطيتها قبل التخلص منها، لتجنب انحسار الأطفال أو الحيوانات
بداخلها.

تظل الأدراج والسلال والأرفف في موضعهم الحالي ما لم يذكر خلاف ذلك في هذا الدليل
السريع.

يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، التي توفر إضاءة أفضل وتسهل لك طاقة أقل عن الملبات التقليدية.

* يتوفّر فقط بطرزات معينة

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ماذا تفعل إذا...

الحلول

الأسباب المحتملة

تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة.
تأكد من وجود أجهزة حماية ومصاہر لنظام الكهربائي الموجود في منزلك
تأكد أن الجهاز مستوى بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء.

يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار
الكهربائي.

الجهاز لا يعمل.

هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن
أن يهطل الوعاء حتى المنتصف.

هناك ماء في وعاء إذابة الثلوج.

تأكد أن أجهزة الحماية ومصاہر لنظام الكهربائي الموجود في منزلك تعمل بشكل
صحيح.
تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة
في حالة انكسار لمبات LED، يجب أن يتصل المستخدم بمركز الخدمة لاستبدالها
بلمبات من نفس النوع والماتحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين
المعتمدين.

هذا ليس عيباً. هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء
عمل الكمبيوتر.
ربما تحتاج المبة للتغيير.
قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/الاستعداد.

حوار كابينة الجهاز الملمسة لوسيلة
إحكام الباب ساخنة للغاية.

اللمبة لا تعمل.

تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح.
تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في الجهاز.
تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة.
تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.

يتوقف عدد مرات تشغيل المотор على عدة أشياء
 مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة
 ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة.

يبدو أن المотор يدور أكثر من اللازم.

تأكد أن المكتف (بظهر الجهاز) ليس به غبار أو برد.
تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
تأكد أن وسائل إحكام الباب مركبة بشكل صحيح.
في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل المotor لفترة
أطول.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").

درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية.

إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن
المotor يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").

الأبواب لا تفتح ولا تنغلق بشكل

صحيح.

تأكد أن غطاء الطعام لا تعرق الباب.
تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزية إعداد مكعبات الثلاج الأوتوماتيكية ليست في غير
موضعها.
تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متتسخة أو لزجة.
تأكد من اتسوء الجهاز.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").

جدول التحذيرات

| نوع الإنذار | الإشارة | السبب | الحل |
|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| إنذار فتح الباب. | وهيض لمبة الثلاجة. | ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 3 دقائق. | أغلق الباب. |
| إنذار فتح الباب. | إطفاء مصباح الثلاجة. | ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 4 دقائق. | أغلق الباب. |
| عطل. | وهيض أي مؤشر لدرجة الحرارة. | عطل في المنتج. | اتصل بخدمة ما بعد البيع. |

* يتوفر فقط بطرادات معينة

ويمكن العثور على السياسات والوثائق القياسية وطلب قطع الغيار ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:
parts-selfservice.whirlpool.eu و docs.whirlpool.eu

زيارة موقعنا الإلكتروني parts-selfservice.whirlpool.eu واستخدام الاستجابة السريعة وكود الاستجابة السريعة
وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد
المذكورة على لوحة تمييز المنتج.
يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود الاستجابة السريعة الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضاً معرف الموديل الذي
يمكن استخدامه للإستفسار على الموقع الإلكتروني <https://eprel.ec.europa.eu> بوابة قاعدة البيانات.



Whirlpool

Whirlpool



400011672905