

说明书：MWP 3391 (捷克斯洛伐克 匈牙利)

技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 尺寸规格: A5版(长×宽=210mm×145mm)公差±5mm, 70克/平方米。
3. 纸张页数:20张。
4. 印刷颜色:单墨黑白。
5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

	(d)					说明书 (斯洛伐克语)	惠而浦(中国)股份有限公司					
	(c)	0119g软件及烹饪时间更改	张丽贞	20200310			图样	标记	重量	比例		
	(b)	FC软件及烹饪时间更改	张丽贞	20191028						1:1		
销售地	(a)	30-3更改	李惠娟	180802			共	1	张	第	1	张
欧洲	标记	处数	更改理由	签字	日期	双胶纸			部件编号	432E15A004274C		
个/台	设计			标准化								
1	校核			审批								
原使用机型	会签			日期								
MWP 3391 (捷克斯洛伐克 匈牙利)												

SUPREMECHEF

For model MWP 3391

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual De Instruções

Instrucciones para el uso

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

مادختسالاتامیلت

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

OBSAH

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA	3
------------------	---

BEZPEČNOSŤ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV	5
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	6

PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

PRÍSLUŠENSTVO	7
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8

OVLÁDACÍ PANEL

OVLÁDACÍ PANEL	9
POPIS DISPLEJA	10

VŠEOBECNÉ POUŽITIE

POHOTOVOSTNÝ REŽIM	11
OCHRANA PRED SPUSTENÍM/DETSKÁ POISTKA	11
PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA	11
PRIDANIE/PREMIEŠANIE/OBRÁTENIE JEDLA	11
ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA	12
SETTING (NASTAVENIE)	13

FUNKCIE VARENIA

JET START (JET ŠTART)	14
MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)	15
GRILL (GRIL)	16
FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)	17
DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)	18
6TH SENSE JET REHEAT (SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)	21
JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)	22
COMBI (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL)	23
COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROVLNNÉ VARENIE + HORÚCI VZDUCH)	24
6TH SENSE DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)	25
6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)	29
AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)	36
SPECIAL MENU (ŠPECIÁLNE MENU)	37

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	39
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	40

PRED ZAPOJENÍM

Mikrovlnnú rúru umiestnite dostatočne ďaleko od iných zdrojov tepla. Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte nad rúrou voľný priestor aspoň 30 cm.

Táto mikrovlnná rúra nesmie byť inštalovaná do skrinky. Rúra nesmie byť umiestnená ani používaná na pracovnej ploche, ktorá je nižšie ako 850 mm nad podlahou.

NEUMIESTŇUJTE mikrovlnnú rúru tak, aby jej ľavá strana (pri pohľade spredu) bola pri stene!



- * Zo vstupného otvoru mikrovlny neodstraňujte ochranné kryty, ktoré sa nachádzajú na strane dutej steny rúry. Tieto kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál zanesú do prívodných kanálov mikrovln.
- * Skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napätím vo vašom dome.
- * Rúru položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je dostatočne silná na udržanie rúry aj kuchynských riadov, ktoré do nej budete vkladat'. Pri manipulácii dávajte pozor.
- * Skontrolujte, či priestor nad a okolo rúry je voľný, aby vzduch mohol voľne prúdiť.
- * Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčist'te mäkkou vlhkou handričkou.
- * Tento spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje alebo ak je poškodený alebo spadol na zem. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabráňte tak možnosti úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.
- * Nepoužívajte predlžovací kábel: Pokiaľ je sieťový kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrotechnika alebo servisného zamestnanca o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.

⚠ VÝSTRAHA:

- * Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- * Porad'te sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.

❗ POZNÁMKA:

Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry sa odporúča odstrániť z ovládacieho panela ochrannú fóliu a uväzovacia pásku z napájacieho kábla.

PO ZAPOJENÍ

- * Mikrovlnnú rúru možno používať iba vtedy, keď sú dvierka tesne zatvorené.
- * Zlý televízny príjem a rušenie rádiových vln môže byť výsledkom toho, že rúra je umiestnená v blízkosti televízora, rádia alebo antény.
- * Tento spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodrzaním tejto požiadavky.
- * Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy, ktoré používatelia spôsobia nedodrzaním týchto pokynov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- * Ak dôjde k vzplanutiu materiálu vnútri mikrovlnnej rúry alebo mimo nej, alebo ak z nej vystupuje dym, nechajte na nej zatvorené dvierka a vypnite ju. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na paneli s poistkami alebo prerušovačom obvodu.
- * Túto mikrovlnnú rúru nenechávajte bez dozoru, obzvlášť pri používaní papierových, plastových alebo horľavých materiálov v procese varenia. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

VÝSTRAHA:

- * Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúra sa nesmie používať, kým to vyškolený servisný technik neopraví.

VÝSTRAHA:

- * Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako spôsobilému servisnému technikovi.

VÝSTRAHA:

- * V uzatvorených nádobách sa nesmú zohrievať tekutiny a iné potraviny, pretože môže dôjsť k výbuchu.

VÝSTRAHA:

- * Deti môžu túto rúru používať v kombinovanom režime iba pod dozorom dospeléj osoby kvôli generovaniu teplot.

VÝSTRAHA:

- * Toto zariadenie a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích telies vnútri mikrovlnnej rúry.
- * Počas používania rúry sa prístupné časti veľmi zohrejú. Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.
- * Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.
- * Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im dané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené.
- * Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti do veku 8 rokov a staršie a ak sú pod dozorom. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.
- * Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

VÝSTRAHA:

- * V mikrovlnnej rúre neohrievajte žiadne jedlá, ktoré sú v hermeticky uzavretých nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo výbuch.

VÝSTRAHA:

- * Tesnenia dvierok a plochy okolo tesnení dvierok sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

POZNÁMKA:

Spotrebiče nie sú určené na ovládanie prostredníctvom vonkajších časomerov alebo nezávislého diaľkového ovládania.

- * Nenechávajte rúru bez dozoru, ak pripravujete jedlá s veľkým množstvom tukov alebo oleja, pretože tuk sa môže prehriať a vznietiť!
- * V mikrovlnnej rúre alebo vedľa nej neohrievajte ani nepoužívajte horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetov alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k požiaru.
- * V tejto rúre nepoužívajte žieravé chemikálie alebo ich výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie alebo varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.
- * Na dvierka nevešajte ani nekladte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu otvoru a závesov mikrovlnnej rúry. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevešajte.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

POZNÁMKA:

Ak rúra nefunguje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- * či je otočný tanier a držiak taniera na mieste;
- * či je zástrčka pevne zapojená do stenovej elektrickej zásuvky;
- * či sú dvierka správne zatvorené.
- * poisťky a uistite sa, že v sieti nie je žiadne napätie.
- * Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- * počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- * skôr, než to znova skúsíte, dvierka otvorte a potom ich zatvorte.

Týmto sa má zabrániť, zbytočným telefonickým hovorom, za ktoré vám budú účtované poplatky.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok).

Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Poškodený prívodný kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

VÝSTRAHA:

- * **Nedemontujte žiadny kryt.**
- * **Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNE

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako napríklad:

- * kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
- * poľnohospodárske domy;
- * klienti hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- * príprava raňajok v prostrediach typu penziónov.

Každé iné použitie je zakázané (napr. ohrievanie miestností).

! POZNÁMKA:

- * Mikrovlnnú rúru pri používaní neuvádzajte do chodu bez vloženého jedla. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.
- * Vetracie otvory na rúre sa nesmú zakrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.
- * Ak chcete vyskúšať funkčnosť rúry, vložte do nej pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.
- * Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.
- * Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a pod.
- * Vnútro rúry nepoužívajte na účely skladovania.
- * Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte stočené drôtené pútka pred ich vložením do rúry.
- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na fritovanie, pretože nemožno regulovať teplotu oleja.
- * Pri dotýkaní sa nádob, častí rúry a panvic po skončení varenia používajte podložky alebo rukavice do rúry, aby ste predišli popáleninám.

TEKUTINY

• **napr. nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bublínok. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykipieť.**

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

- * Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
- * Tekutinu pomiešajte pred položením nádoby na tanier v rúre.
- * Po zohratí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

POZOR







Detskú výživu alebo tekutiny v dojčenskej fľaši alebo v pohári na detskú výživu po zohratí vždy pred podávaním pomiešajte alebo skontrolujte teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

PRÍSLUŠENSTVO

- * Na trhu je k dispozícii množstvo príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
- * Pred varením sa uistite, či sú používané kuchynské riady vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.
- * Keď do mikrovlnnej rúry vložíte jedlo a príslušenstvo, zabezpečte, aby neprichádzali do kontaktu s vnútornými stenami rúry.
- * Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami. Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami mikrovlnnej rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže mikrovlnnú rúru poškodiť.
- * Na varenie jedál a nápojov v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby.
- * Pred zapnutím mikrovlnnej rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Ak sa otočný tanier nemôže voľne otáčať, použite menšiu nádobu alebo zastavte funkciu otočného taniera (pozrite si časť Veľké nádoby).

	PRÍSLUŠENSTVO	TIP
	DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA	Pod skleneným otočným tanierom používajte držiak otočného taniera. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad. Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.
	SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER	Pre všetky spôsoby varenia používajte sklenený otočný tanier. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju. Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.
	PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI	Príprava potravín v paráku s dvomi nádobami s reguláciou pomocou snímača. Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.
	VYSOKÝ ROŠT NÍZKY ROŠT	Vysoký rošt používajte pri príprave s funkciou Grill alebo Combi (Mikrovlnné varenie + Gril). Nízky rošt používajte pri varení s horúcim vzduchom Forced Air alebo Combi (Mikrovlnné varenie + horúci vzduch).
	ZAPEKACÍ CRISP TANIER	Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier. Zapekací Crisp tanier sa pred použitím môže predhriať (max. 3 minúty). So zapekacím Crisp tanierom sa vždy používa sklenený otočný tanier. Nekladte žiadne pomôcky na zapekací Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozohrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.
	DRŽADLO ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA	Dodávanú špeciálnu rúkoväť zapekacieho Crisp taniera používajte na vybratie horúceho Crisp taniera z rúry.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- * Nedostatočné udržiavanie mikrovlnnej rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a možný vznik nebezpečnej situácie.
- * Nepoužívajte kovové drôtenky, drsné čistiace prostriedky, drôtenky z ocelevej vlny, znečistené hubky na umývanie riadu a podobne, ktoré by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorné a vonkajšie povrchy rúry. Používajte tkaninu namočenú do teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.
- * Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.
- * Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok, ako aj na dosadacie plochy dvierok sa musí používať mäkká handrička navlhčená do slabého roztoku saponátu.
- * Nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary, pokiaľ chcete rúru vyčistiť.
- * Rúru by ste mali čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín by ste mali odstraňovať.
- * Jedinou štandardne potrebnou údržbou je čistenie. Čistenie sa vykonáva, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.
- * Nerozprašujte prostriedok priamo na povrch mikrovlnnej rúry.
- * Táto rúra bola navrhnutá tak, aby fungovala s vloženým otočným tanierom.
- * Mikrovlnnú rúru neprevádzkujte s vybratým otočným tanierom pre účely čistenia.
- * Zabráňte usadzovaniu zvyškov tuku a jedál okolo dvierok. Pri silnom znečistení rúry na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.
- * Neprijemný zápach v rúre odstráňte, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.
- * Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí používať mäkká handrička navlhčená slabým roztokom saponátu.
- * Ak funkciu Grill (Gril) nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Grill (Gril) aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

POZNÁMKA:

- * Môže sa stať, že počas cyklov varenia dochádza k určitému odparovaniu/kondenzácii. Nemá to vplyv na výsledky varenia, pretože nezávisí od otázok kvality/odbornej zručnosti.


ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

- * Zapekací Crisp tanier sa umýva vo vode s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
- * Vždy nechajte zapekací Crisp tanier pred čistením vychladnúť.
- * Horúci zapekací Crisp tanier neponárajte do vody ani ho neoplachujte. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.
- * Nepoužívajte ocelové drôtenky. Poškriabali by povrch.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:

- Držiak otočného taniera
- Drôtený rošt
- Držadlo zapekacieho Crisp taniera
- Sklenený otočný tanier
- Parák

OVĽADACÍ PANEL



1 Tlačidlo Stop (Zastaviť)

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie mikrovlnnej rúry.

2 Tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon)

Služí na voľbu funkcie mikrovln.

3 Tlačidlo Grill (Gril)

Služí na voľbu funkcie Gril.

4 Tlačidlo Forced Air (Horúci vzduch)

Používa sa voľbu funkcie Horúci vzduch (s predohrevom).

5 Tlačidlo Dual Crisp (Dvojité kôrka)

Služí na voľbu funkcie Dvojité kôrka.

6 Tlačidlo na Confirmation (Confirmation (potvrdenie))/otočný Knob (gombík)

Služí na Confirmation (potvrdenie) voľby/úpravu hodnoty.

7 Tlačidlo Chef Menu (PONUKA ŠEFKUCHÁRA)

Používa sa na prístup k automatickým receptom.

8 Tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie)

Používa sa na voľbu funkcie automatického čistenia.

9 Tlačidlo Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie)

Služí na voľbu funkcie Superrýchle ohrievanie so snímačom.

10 Tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie)

Používa sa na voľbu funkcie automatického rozmrazovania.

11 Combi (Microwave + Grill) (Mikrovlnné varenie + Gril) / Combi(Microwave + Forced Air) (Mikrovlnné varenie + horúci vzduch)

Služí na voľbu funkcie Kombinované (Mikrovlnné varenie + Gril), alebo Kombinované (Mikrovlnné varenie + horúci vzduch).

12 Tlačidlo Dual Steam (Príprava v paráku s dvomi nádobami)

Služí na voľbu funkcie Príprava v paráku s dvomi nádobami.

13 Tlačidlo Special Menu (Špeciálne menu)

Používa sa na prístup k praktickým špeciálnym funkciám.

14 Tlačidlo Stop Turntable (Zastaviť otočný tanier)

* Túto funkciu používajte, ak musíte použiť veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať. Funguje len s nasledovnými funkciami varenia:

- Forced Air (Horúci vzduch)
- Combi (Microwave + Forced Air) (Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch))
- * Na 3 sekundy stlačte a podržte toto tlačidlo, čím získate prístup do režimu nastavenia hodin/jazyka.


15 Displej

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti.

16 Tlačidlo Jet Start (Jet Štart)

Používa sa na rýchlu voľbu funkcie mikrovlnného varenia s maximálnym výkonom.

POPIS DISPLEJA



- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Textové informácie | ⑩ | Trvanie cyklu varenia |
| ② | Numerické informácie ohľadne teploty/hmotnosti mikrovlnného výkonu | ⑪ | Funkcia Forced Air (horúci vzduch) |
| ③ | Ikona Celcius/Kilogram/Gram/Watt | ⑫ | Funkcia Dual Crisp (Dvojitá kôrka) |
| ④ | Numerické informácie | ⑬ | Funkcia Dual Steam (Príprava v paráku s dvomi nádobami) |
| ⑤ | Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) | ⑭ | Hodnota kroku zvýšenia alebo zníženia |
| ⑥ | Funkcia Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie) | ⑮ | Funkcia Special Menu (Špeciálne menu) |
| ⑦ | Funkcia Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie) | ⑯ | Funkcia Chef Menu (6-ty zmysel) |
| ⑧ | Funkcia Preheat (Predohrev) | ⑰ | Funkcia Auto Clean (Automatické čistenie) |
| ⑨ | Funkcia Grill (Gril) | ⑱ | Hodina: Minúta: Sekunda |



POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- * Ak používateľ interaktívne nepoužije mikrovlnnú rúru 15 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Činnosť skončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.



OCHRANA PRED SPUSTENÍM/DETSKÁ POISTKA

- * Táto automatická bezpečnostná funkcia bude aktivovaná jednu minútu po prepnutí mikrovlnnej rúry do „pohotovostného režimu“.
- * Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť; v opačnom prípade sa zobrazí:

OPEN THE DOOR



PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia:

- Ak chcete jedlo skontrolovať, pridať, obrátiť alebo premiešať, varenie prerušte otvorením dvierok.
- Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

Pokračovanie vo varení:

- Dvierka zatvorte a stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart) Vo varení pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete:

- vybrať jedlo, zatvoriť dvierka a stlačiť tlačidlo Stop (Zastaviť).

Keď sa varenie skončilo:

Po dokončení varenia počas 10 minút zaznie každú minútu zvukový signál pípnutia, čo je normálne správanie pri chladení rúry.

- V závislosti od výrobku môže počas cyklu chladenia fungovať jedna alebo všetky z nasledujúcich funkcií: ventilátor, interná lampa, otáčanie otočného taniera. Ak je to potrebné, signalizáciu zrušte a dobu varenia zastavte jednoducho stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorením dvierok.
- Upozorňujeme, že skrátenie alebo zastavenie naprogramovaného cyklu varenia nebude mať nežiaduci vplyv na fungovanie tohto výrobku.



PRIDANIE/PREMIEŠANIE/OBRÁTENIE JEDLA

- V závislosti na zvolenej funkcii možno bude počas varenia potrebné pridať / premiešať / obrátiť jedlo. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiada vás o vykonanie potrebnej činnosti.
- V prípade potreby:
 - * Otvorte dvierka.
 - * Jedlo pridajte, premiešajte alebo obráťte (v závislosti od potrebnej činnosti).
 - * Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Jet Štart.

POZNÁMKA:

- Ak do 2 minút neotvoríte dverka od zobrazenia požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, mikrovlnná rúra bude pokračovať vo varení (v tomto prípade nemusí byť konečný výsledok optimálny).
- Ak do 2 minút od zobrazenia požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla neotvoríte dverka, mikrovlnná rúra bude pokračovať vo varení (v tomto prípade nemusí byť konečný výsledok optimálny).




ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, počas varenia sa musí sklenený otočný tanier otáčať.
- V prípade, ak potrebujete používať veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať, otáčanie skleneného točného taniera je možné vypnúť funkciou zastavenia otočného taniera. Táto funkcia funguje len s nasledovnými funkciami varenia:
 - * **Forced Air (Horúci vzduch)**
 - * Combi (Microwave + Forced Air) (Combi (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch))

SETTING (NASTAVENIE)

NASTAVENIE HODÍN



Hodiny môžete nastaviť po stlačení a podržaní tlačidla Stop (Zastaviť) TT na 3 sekundy alebo po prvom zapojení spotrebiča (či po výpadku napájania elektrickým prúdom), kedy výrobok automaticky prejde do režimu nastavenia hodín.


AK NA NASTAVENIE HODÍN POUŽIJETE TLAČIDLO Stop (Zastaviť) TT:

- 1 Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo Stop (Zastaviť) TT; predvolené číslo je „1“.
- 2 Funkciu nastavenia hodín potvrdíte tlačidlom na Confirmation (potvrdenie).

SPÔSOB NASTAVENIA HODÍN:

- 1 Otáčaním otočného gombíka nastavte hodiny.
- 2 Stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie). Začnú blikať číslice minút.
- 3 Otáčaním otočného gombíka nastavte minúty.
- 4 Nastavenie uložíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).

NASTAVENIE JAZYKA



- 1 Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo Stop (Zastaviť) TT, otočte otočným gombíkom a zvolte číslo „2“.
- 2 Režim nastavenia jazyka potvrdíte tlačidlom na Confirmation (potvrdenie).
- 3 Otáčaním otočného gombíka vyberte jazyky (pozrite si tabuľku nižšie).
- 4 Nastavenie uložíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).


POLOŽKY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jazyky	Angličtina	Taliančina	Francúzština	Nemčina	Švédčina	Španielčina	Holandčina	Maďarčina	Slovenčina	Poľština	Čeština

Tipy a odporúčania:

• Ak počas nastavovania hodín stlačíte tlačidlo Stop (Zastaviť), alebo ak po dlhšej dobe nenastavíte hodiny, rúra ukončí režim nastavovania a vykonané nastavenie nebude platné. Na displeji bude zobrazený údaj „12:00“.



JET START (JET ŠTART)



① Stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart)

- * Stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) sa na 30 sekúnd spustí funkcia mikrovlní na maximálnom výkone a každým stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.
- * Po spustení funkcie môžete taktiež otáčaním otočného gombíka predĺžiť alebo skrátiť čas varenia.


Tipy a odporúčania:

- Keď je rúra v pohotovostnom režime, je možné používať funkciu JET ŠTART a taktiež otáčaním otočného gombíka nastaviť trvanie režimu Jet Štart; stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie) funkciu spustíte.



MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)

Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.



- 1 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Na displeji bude zobrazený výkon 750 W a ikona Wattov začne blikať.
- 2 Otáčaním otočného gombíka nastavte hodnotu výkonu a potom stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie).
- 3 Na displeji bude zobrazená predvolená doba varenia (30 sekúnd). Otáčaním otočného gombíka nastavte čas varenia.
- 4 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
JET	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzlíny, masla a syrov.

i Tipy a odporúčania:

- Na používanie funkcie Microwave (Mikrovlnný výkon) pri maximálnom výkone je tento výrobok vybavený funkciou Jet Start (Jet Štart). Funkciu Microwave (Mikrovlnný výkon) pri maximálnom výkone možno spustiť jednoducho stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart). Každým ďalším stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) sa doba trvania tejto funkcie zvýši o 30 sekúnd. Viac podrobností si pozrite v časti funkcia Jet Start (Jet Štart) na strane č. 14.
- Úroveň výkonu a dobu trvania je možné zmeniť aj po spustení procesu varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon) a nastavte hodnotu otáčaním otočného gombíka. Ak chcete zmeniť dobu trvania, otáčajte otočným gombíkom alebo stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd.




GRILL (GRIL)

Táto funkcia využíva výkonnú kovovú rúrku na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapекania. Funkcia grilu umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový toast, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

Určené
príslušenstvo:



Vysoký rošt



- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Otáčaním otočného gombíka nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie) a voľbu potvrdte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- 3 Otáčaním otočného gombíka nastavte dobu varenia.
- 4 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

	ÚROVEŇ VÝKONU
1	Nízky
2	Stredný
3	Vysoký

i Tipy a odporúčania:

- Potraviny ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na vysoký rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.
- Ak chcete zmeniť dobu trvania, otáčajte otočným gombíkom alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart)zvýšite dobu trvania na 30 sekúnd.




FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)

Táto funkcia umožňuje pripraviť v rúre pečené jedlá. Používaním výkonného vyhrevného prvku a ventilátora je cyklus varenia rovnaký ako v tradičnej rúre. Používajte túto funkciu na pečenie snehových pusiniiek, pečiva, sušienok, suflé, hydiny alebo pečeného mäsa.


Procesu varenia predchádza predhrievacia fáza rúry, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky varenia.

Určené

príslušenstvo:



Nízky rošt



- 1 Stlačte tlačidlo Horúci vzduch.
- 2 Otáčaním otočného gombíka nastavte teplotu predhriatia a potvrdte stlačením tlačidla Potvrdenie. Pred dosiahnutím teploty sa môže teplota predhriatia nastaviť medzi 40 až 200°C stlačením tlačidla Nútené vetranie a otáčaním otočného gombíka. Po dosiahnutí teploty sa ozve pípnutie a požiada vás o prídanie jedla na ďalší cyklus varenia.
- 3 Po pridaní potraviny otočte otočným gombíkom a nastavte čas.
- 4 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie) / Jet Start (Jet Štart).

! POZNÁMKA:

Po spustení procesu varenia:

* Predĺženie a skrátenie času varenia: Otáčaním otočného gombíka alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart)/tlačidla na Confirmation (potvrdenie) predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

i Tipy a odporúčania:

- Na uloženie potravín použite nízky rošt, aby tak bolo umožnené správne prúdenie vzduchu okolo potravín.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky možno používať v rúre.
- Pri pečení malých položiek, ako sú koláčiky alebo mafiny, môžete namiesto plechu na pečenie použiť zapekací Crisp tanier. Tanier položte na nízky rošt.



DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)

FUNKCIA DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA):

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnedej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

V spojení s funkciou zapekania Dual Crisp (Dvojité kôrka) sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier
- držadlo zapekacieho Crisp taniera na manipuláciu so zapekacím Crisp tanierom.

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze, slaných tort a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny, vajíčok, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčiekov, hamburgerov, iných mias a pod. bez prídania oleja (alebo len s prídanim veľmi obmedzeného množstva oleja).

Určené príslušenstvo:



Zapekací Crisp tanier




Držadlo zapekacieho Crisp taniera



Vysoký rošt

(k dispozícii len pre recepty s funkciou Vysmážanie s dvojitou kôrkou)



ROZMRAZOVANIE CHLEBA S DVOJITOU KÔRKOU:

Túto ponuku používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov.

V spojení s touto funkciou sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier
- držadlo zapekacieho Crisp taniera na manipuláciu so zapekacím Crisp tanierom.

VYSMÁŽANIE S DVOJITOU KÔRKOU:

Funkcia Vysmážanie s dvojitou kôrkou je vynikajúca na dosiahnutie chrumkavého zhnednutia pri zachovaní mäkkého vnútra počas vysmážania s malým obsahom tuku. Používaním tepla generovaného mikrovlnami, grilom a FC ohrievačom sa dosiahne rýchlejšie a zdravšie pripravené jedlo.

V spojení s funkciou zapekania Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou) sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier
- držadlo zapekacieho Crisp taniera na manipuláciu so zapekacím Crisp tanierom.
- Vysoký rošt

- 1 Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojité kôrka).
- 2 Otáčaním otočného gombíka vyberte požadovanú kategóriu potraviny (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- 4 Otáčaním otočného gombíka nastavte dobu varenia, ak na varenie zvolíte P1 manuálnu ponuku Dual Crisp (Dvojité kôrka), a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Štart.
- 5 Otáčaním otočného gombíka upravte hmotnosť, ak zvolíte P2 (Dual Crisp Bread Defrost) (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou) a P3 až P9 (recepty s funkciou Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou) a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Štart.



DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)







! POZNÁMKA:

Používajte dodaný zapekací Crisp tanier. S inými Crisp taniermi na zapekanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.

i Tipy a odporúčania:




- Skontrolujte, či je zapekací Crisp tanier v strede skleneného otočného taniera alebo vysokého roštu.
- Pri používaní tejto funkcie sa rúra aj zapekací Crisp tanier veľmi zohrejú.
- Nekladte zapekací Crisp tanier na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Na vybratie horúceho zapekacieho Crisp taniera používajte chňapky alebo rukoväť Crisp taniera.
- Pred varením potravy, ktorá nevyžaduje dlhý čas varenia (pizza, koláče...), odporúčame na 2 až 3 minúty zapekací Crisp tanier predhriať.

Pokyny pre P1 až P9:

	KATEGÓRIA POTRAVIN	VARENIE METÓDA	HMOTNOSŤ ALEBO ČAS	TIP
P1	 Manuálne Dvojitá kôrka	Dvojitá kôrka	Nastavte čas	Ohrev alebo príprava jedál, ako je pizza, quiche a iných jedál z cesta.
P2	 Rozmrazovanie chleba s dvoji- tou kôrkou	Dvojitá kôrka	50 až 500 g	Rozmrazovanie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Rozmrazte a ohrejte zmrazené rožky, bagety & croissanty. Rúra zobrazí po dokončení predhrievania výzvu na vloženie jedla, po zobrazení výzvy rúru zapnite.
P3	 Francúzske vy- prážené ze- miaky	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	300 až 600 g	Zapekací Crisp tanier slabo namastíte. Pred prípravou posypte soľou. Po vyzvaní obráťte.
P4	 Kuracie nu- getky	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	200 až 600 g	Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Po vyzvaní obráťte.
P5	 Vyprášaná ryba	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	250 až 600 g	Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Po vyzvaní potraviny obráťte.
P6	 Kuracie krí- delka	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	200 až 600 g	Kuracie krídla okoreňte. Zapekací Crisp tanier namastite. Po vyzvaní obráťte.



DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)

KATEGÓRIA POTRAVÍN		VARENIE METÓDA	HMOTNOSŤ ALEBO ČAS	TIP
P7	 Americké zemiaky	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	300 až 800 g	Zemiaky ošúpte, nakrájajte na hrúbku asi 1,5 cm a ochuťte soľou a olejom. Jemne naolejujte zapekací tanier Crisp a pridajte americké zemiaky. Po vyzvaní pomiešajte.
P8	 Falafel	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	4 porcie	Rozmixujte cícer s petržlenom, soľou, čiernym korením, mletou rascou a semenami koriandra, nechajte asi 30 minút v chladničke. Primiešajte múku a trochu pitnej vody, aby ste vytvorili masu podobnú cestu, tvarujte fašírky. Najprv ich ponorte do múčneho cestíčka, potom do strúhanky a položte na zapekací Crisp tanier, ktorý ste predtým potreli extra panenským olivovým olejom (2 polievkové lyžice).
P9	 Korenená obalovaná treska	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	4 porcie	V miske zmiešajte strúhanku, papriku, sušený cesnak, kurkumu, soľ a čierne korenie s vaječným bielkom, filety tresky obalte v strúhanke s korením a pritlačte ich rukami. Filety poukladajte na zapekací Crisp tanier.




6TH SENSE JET REHEAT (SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá. Mikrovlnná rúra automaticky vypočíta potrebnú úroveň mikrovlnného výkonu a čas na dosiahnutie najlepších výsledkov v najkratšom čase.

Túto funkciu používajte na ohrev hotových jedál, či už mrazených, chladených alebo skladovaných pri izbovej teplote.

Položte potraviny na tanier alebo do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry a odolnej voči účinkom tepla.



- 1 Stlačte tlačidlo 6th Sense Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie).
- 2 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

Tipy a odporúčania:


- Čistá hmotnosť potravín by sa mala pri použití tejto funkcie pohybovať v rozmedzí 250 – 600 g.
- Presvedčte sa, že rúra má pred použitím funkcie teplotu rovnú teplote okolia, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.
- Ukladajte tak, že hrubšie a hutnejšie časti budú na vonkajšom okraji taniera a tenšie alebo jemnejšie časti v strede taniera.
- Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa seba tak, aby sa ich okraje prekrývali.
- Hrubšie kusy, ako je fašírka a údeniny, uložte tesne k sebe.
- Pred podávaním zohriateho jedla počkajte 1 až 2 minúty; hlavne u zmrazených potravín dosiahnete lepšie výsledky.
- Plastovú fóliu pred vložením do mikrovlnnej rúry narežte alebo poprepichujte vidličkou, aby sa znížil tlak a aby ste predišli jej prasknutiu tlakom vytvorenej pary počas varenia.







JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

Táto funkcia umožňuje rýchlo rozmraziť jedlo.

Používajte túto funkciu na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba.



- 1 Stlačte tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie).
- 2 Otáčaním otočného gombíka vyberte požadovanú kategóriu potravy (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie) a otáčaním otočného gombíka nastavte hmotnosť.
- 4 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

KATEGÓRIA POTRAVÍN		HMOTNOSŤ	TIP
P1	 Mäso	100 až 2000 g	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. Po skončení varenia nechajte mäso odpočívať 5 minút na dosiahnutie lepšieho výsledku.
P2	 Kurča	100 až 2000 g	Celé kurča, kúsky alebo rezne. Po dokončení varenia nechajte hydinu odpočívať 5 až 10 minút.
P3	 Ryby	100 až 1500 g	Celá ryba, kúsky alebo filety. Po dokončení varenia nechajte rybu odpočívať 5 minút.
P4	 Zelenina	100 až 1500 g	Miešaná zelenina, karfiol, mrkva. Po dokončení varenia nechajte zeleninu odpočívať 5 minút.
P5	 Chlieb	50 až 550 g	Zmrazené rožky, bagety a croissanty. Po dokončení varenia nechajte chlieb odpočívať 3 minúty.

Tipy a odporúčania:


- Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame rozmrazovať priamo na dne rúry. V prípade potreby je možné použiť nádobu z ľahkého plastu, ktorá je vhodná do mikrovlnnej rúry.
- Varené jedlo, dusené jedlo a omáčky je lepšie, ak ich počas rozmrazovania premiešavate.
- Kusy jedla oddelíte, keď sa začnú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.
- Počas rozmrazovania v polovici cyklu otočte/pomiešajte veľké porcie.




COMBI (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL)

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

Určené
príslušenstvo:



Vysoký rošt



- 1 Stlačte tlačidlo Combi.
- 2 Na displeji sa zobrazí: „1“, stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie) prejdete do režimu nastavenia kombinovaného grilovania.
- 3 Otáčaním otočného gombíka nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie) a voľbu potvrdte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- 4 Otáčaním otočného gombíka nastavte dobu varenia.
- 5 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

! POZNÁMKA:

Po spustení procesu varenia:

ak chcete predĺžiť alebo skrátiť čas prípravy, otáčajte otočným gombíkom alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) predĺžite čas prípravy o 30 sekúnd.

VÝKON HLADINA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Hydina a ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie

i Tipy a odporúčania:

- Keď sa používa gril, nenechávajte dvierka rúry dlho otvorené, pretože dôjde k poklesu teploty.
- Ak budete variť veľké zapekané jedlá, ktoré vyžadujú zastavenie otáčania otočného taniera, jedlo po ubehnutí približne polovice času na prípravu obráťte. Je to potrebné na dosiahnutie farby na celom hornom povrchu.
- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať s touto funkciou, odolávajú teplu a sú bezpečné na použitie v mikrovlnnej rúre a štandardnej rúre.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.



COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) MIKROVLNNÉ VARENIE + HORÚCI VZDUCH)

Táto funkcia kombinuje varenie pomocou mikrovln a horúceho vzduchu a umožňuje vám rýchlejšie pripraviť jedlá pečené v rúre.


Funkcia Kombinované (Mikrovlonné varenie + Horúci vzduch) umožňuje variť jedlá, ako je pečené mäso, hydina, zemiaky v šupke, predvarené zmrazené jedlá, ryby, pečivo a sušienky.

Určené

príslušenstvo:



Nízky rošt



- ① Stlačte tlačidlo Combi.
- ② Otáčaním otočného gombíka nastavte číslo „2“ a stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie) vstúpite do režimu nastavenia funkcie Kombinovaný horúci vzduch.
- ③ Otáčaním otočného gombíka nastavte teplotu a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- ④ Otáčaním otočného gombíka nastavte výkon (pozrite si tabuľku nižšie) a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- ⑤ Otáčaním otočného gombíka nastavte čas.
- ⑥ Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

! POZNÁMKA:

Po spustení procesu varenia:

ak chcete predĺžiť alebo skrátiť čas prípravy, otáčajte otočným gombíkom alebo stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart) predĺžite čas prípravy o 30 sekúnd.

VÝKON HLADINA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
350 W	Hydina, zemiaky v šupke, lasagne, ryby a pečené mäso
160 W	Ovocné koláče
90 W	Koláče a pečivo

i Tipy a odporúčania:

- Na uloženie potravín použite nízky rošt, aby tak bolo umožnené správne prúdenie vzduchu okolo potravín.
- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať s touto funkciou, možno používať v mikrovlnnej rúre a štandardnej rúre.



6TH SENSE DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)

Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Túto funkciu používajte na varenie potravín, ako je zelenina alebo ryby, v pare.


Táto funkcia funguje v 2 fázach.

- V prvej fáze sa rýchlo dosahuje teplota varu vody. Čas varenia počíta snímač.
- V druhej fáze sa automaticky nastavuje teplota varu, aby sa predišlo prevareniu. Na displeji sa v tomto kroku zobrazí čas prípravy v pare nastavený používateľom a odpočítavanie.

Určené
príslušenstvo:



Parák s dvomi nádobami
(parák s dvomi vrstvami)



- 1 Stlačte tlačidlo 6th Sense Dual Steam (Príprava v paráku s dvomi nádobami).
- 2 Otáčaním otočného gombíka nastavte dobu varenia. Potom, po dosiahnutí teploty varu sa spustí skutočné odpočítavanie so zvoleným časom prípravy.
- 3 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Start).

i Tipy a odporúčania:

- Parák je určený iba na použitie s mikrovlnami!
- V spojení s touto funkciou sa musí vždy používať dodaný parák.
- Parák s dvomi nádobami možno používať na funkciu automatického čistenia, mikrovlnného varenia a prípravu v paráku s dvomi nádobami. Použitie paráka s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.



6TH SENSE DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)

Návod na používanie paráka s dvomi nádobami (paráka s dvomi vrstvami):

! POZNÁMKA:

* Používaním paráka s dvomi nádobami (paráka s dvomi vrstvami) môžete naraz pripraviť dve jedlá. Kvôli lepším výsledkom zvolte jedlá, ktoré majú podobný čas prípravy.

* V prípade všetkých dolu uvedených receptov pripravovaných v paráku s dvomi nádobami vždy zakryte parák vekom.

HORNÁ MRIEŽKA	STREDNÁ NÁDOBA	SPODNÁ MRIEŽKA	SPODOK	TRVANIE VARENIA	OPIS
Sépie (170 g)	Voda (100 ml)	Hrášok a cherry paradajky (350 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 2min.	Sépie pripravovaná v pare s hráškom, čerstvými paradajkami a bazalkou.
Morský vlk (250 g)	Voda (100 ml)	Na plátky nakrájané zemiaky a cuketa (200 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 10min.	Podáva sa s citrónovým nálevom (citrónová šťava, olivový olej, soľ a zmes čierneho korenia).
Kuracie prsia (120 g)	Voda (100 ml)	Zelená fazuľka (220 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 4min.	Kurací šalát v štýle Cézár (pridajte opražené kúsky chleba).
Cuketa (400 g) a papriky	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Špalda (100 g) a voda (200 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 2 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 18min.	Špaldový šalát s pestovým dressingom.
Neuvádza sa	Mrazená zeleninová zmes (200 g) a voda (30 ml)	Neuvádza sa	Quinoa (100 g) a voda (200 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 2 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 15 min.	Quinoa v zeleninovom dressingu s olejom a feniklovými semenami.



6TH SENSE DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)

HORNÁ MRIEŽKA	STREDNÁ NÁDOBA	SPODNÁ MRIEŽKA	SPODOK	TRVANIE VARENIA	OPIS
Kuracie stehná (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Ryža Basmati (200 g) s citrónovou šťavou, kúskami d'umbieru a voda (400 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 30 min.	Po skončení pomiešajte a pokropte jogurtom a korením na tajne.
Na kocky nakrájaná mrkva a jahňacina (200 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Pohánka (100 g) a voda (200 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 2 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 15 min.	Po dokončení dochuťte paradajkovou omáčkou a posypte mletou rascou.
Mäsom plnená paprika (500 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Dlhozrná ryža (200 g) a voda (300 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 30 min.	Podávajte s olejom.
Filety z lososa (200 g)	Voda (100 ml)	Ružičkový kel (300 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 6 min.	Podávajte s olejom a čerstvým kôprom.
Garnáty (s pancierom) (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Pšeničný Burgul (100 g) a voda (200 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 2 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 15 min.	Podávajte s olejom a čerstvým koriandrom.
Mäsové guľôčky (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Biela ryža (200 g) a voda (300 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 30 min.	Podávajte s paradajkovou alebo inou obľúbenou omáčkou.
Rybacie guľôčky (200 g)	Voda (100 ml)	Strúhané zemiaky (300 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 8 min.	Po dokončení popuňte zemiaky vidličkou, pridajte mlieko a strúhaný syr.



6TH SENSE DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)


HORNÁ MRIEŽKA	STREDNÁ NÁDOBA	SPODNÁ MRIEŽKA	SPODOK	TRVANIE VARENIA	OPIS
Rybacie špízy (350 g)	Voda (100 ml)	Huby (šampiňóny) (350 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 8 min.	Podávajte s olejom, solou a čiernym korením.
Lastúry (170 g)	Voda (100 ml)	Špargľa (300 g)	Voda (100 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 4 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 1 min 15 s.	Podávajte s dressingom z oleja a octu.
Nakrájaná mrkva (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvádza sa	Millet (100 g), kocky tofu (100 g) a voda (200 ml)	1. krok: Mikrovlnný výkon JET počas 2 min 30 s.; 2. krok: Mikrovlnný výkon 350 W počas 15 min.	Podávajte s olejom a sójovou omáčkou.



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

6th Sense Ponuka 6ty zmysel predstavuje intuitívny návod a ponúka automatické recepty, ktoré vždy garantujú vynikajúce výsledky.

Túto ponuku používajte na prípravu jedál, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách. Jednoducho zvolíte recept a postupujte podľa pokynov na displeji: 6th Sense Ponuka automaticky upraví parametre varenia s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky.










- 1 Stlačte tlačidlo 6th Sense Chef Menu (Ponuka Šéfkuchára).
- 2 Otáčaním otočného gombíka vyberte požadovanú kategóriu potraviny (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- 4 Otáčaním otočného gombíka zvolíte recept a voľbu potvrďte stlačením tlačidla na potvrdenie.
- 5 Otáčaním otočného gombíka nastavte hodnotu hmotnosti a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

Tipy a odporúčania:

- Kvôli premenlivosti potravín je doba varenia nastavená pre priemerný tvar. Vždy odporúčame skontrolovať, či je jedlo vnútri hotové, a v prípade potreby predĺžite dobu varenia, aby sa dosiahol správny stupeň varenia.
- Podrobnosti potrebné na pridávanie/premiešanie/obrátenie jedla nájdete v tabuľke na strane č. 11.
- V prípade receptov pripravovaných v pare v rámci ponuky 6-ty zmysel použite jeden parák (kryt, spodná mriežka a spodná nádoba). V prípade ryže, cestovín, špaldy a quiny použite parák len s krytom a spodnou nádobou.

POZNÁMKA:

- Môže sa stať, že počas cyklov varenia dochádza k určitému odparovaniu/kondenzácii. Nemá to vplyv na výsledky varenia, pretože nezávisí od otázok kvality/odbornej zručnosti.

PRÍSLUŠENSTVO			
 Riady vhodné do mikrovlnnej rúry	 Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry	 Držadlo zapekacieho Crisp taniera Zapekací Crisp tanier	 Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)
 Parný hrniec (spodná nádoba a vekom)	 Nizky rošt	 Vysoký rošt	



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠĚFKUCHÁRA)

RECEPTY NA JEDLÁ	MNOŽSTVO	TRVANIE VARENIA	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍPRAVA
1-VEGETABLES (ZELENINA)				
P1	 ZEMIAKY (POTATOES)	200 až 1000g	6,5 až 18,5min	 Vhodné na zemiaky: veľkosť zemiaka 200 až 300 g. Umyté a poprepichujúte. Po vyzvaní obráťte.
P2	 Paradajky	300 až 800g	12 až 16min	 Rozrežte na polovice, okoreňte a povrch posypte syrom.
P3	 Mrkva (Carrots)	150 až 500 g	Senzor	 Umiestnite na mriežku paráka a do spodnej časti pridajte 100 ml vody. Zakryte vekom.
P4	 Brokolica (Broccoli)	150 až 500 g	Senzor	 Umiestnite na mriežku paráka a do spodnej časti pridajte 100 ml vody. Zakryte vekom.
P5	 ZEMIAKY (POTATOES)	150 až 500 g	Senzor	 Umiestnite na mriežku paráka a do spodnej časti pridajte 100 ml vody. Zakryte vekom.
P6	 Mrazená zelenina	150 až 500 g	Senzor	 Umiestnite na mriežku paráka a do spodnej časti pridajte 100 ml vody. Zakryte vekom.
2-KURČA				
P1	 Kurča Rezne	200 až 1000g	14,1 až 24,6min	 Slabo namastíte riad vhodný do mikrovlnnej aj štandardnej rúry. Po predhriatí riadu vhodného do mikrovlnnej aj štandardnej rúry okoreňte rezne a umiestnite ich do riadu. Po vyzvaní potraviny obráťte.
P2	 Kuracie stehná	400 až 1000g	14,5 až 26,5min	 Kuracie stehná okoreňte. Namastíte riad vhodný do mikrovlnnej aj štandardnej rúry. Po predhriatí riadu vhodného do mikrovlnnej aj štandardnej rúry pridajte stehná; po vyzvaní obráťte.
P3	 Kurča Rybie filé (Fillets)	150 až 500 g	Senzor	 Okoreňte a uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.



Riady vhodné do mikrovlnnej rúry



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Držadlo zapekacieho Crisp taniera & Zapekací Crisp tanier



Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)



Parný hrniec (spodná nádoba a veko)




























Nizky rošt



Vysoký rošt



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

RECEPTY NA JEDLÁ	MNOŽSTVO	TRVANIE VARENIA	PRISLUŠENSTVO	PRÍPRAVA	
3-MÄSO					
P1	 Hovädzie mäso	800 až 1500g	24,9 až 41min	 	30 minút pred varením vyberte mäso z chladničky, dochuťte olejom, soľou a korením a vložte do a nádoby vhodnej mikrovlnnej rúry a rúry na pečenie a vložte do studenej rúry. Po vyzvaní pečienku obráťte. Po dokončení varenia nechajte mäso odpočívať v hliníkovej fólii aspoň 15 minút pred podávaním.
P2	 Jahňacie mäso	1000 až 1500g	32 až 40min	 	30 minút pred varením vyberte mäso z chladničky, dochuťte olejom, soľou a korením a vložte do a nádoby vhodnej mikrovlnnej rúry a rúry na pečenie a vložte do studenej rúry. Po vyzvaní pečienku obráťte. Po dokončení varenia nechajte mäso odpočívať v hliníkovej fólii aspoň 15 minút pred podávaním.
P3	 Steak z roštenky	150 až 600g	14,9 až 25min		Steak z roštenky okoreňte a po výzve mikrovlnnou rúrou otočte.
P4	 Slanina	50 až 150g	7 až 10,5min	 	Po predhriatí zapekacieho Crisp taniera pridajte mäso; po vyzvaní obráťte.
4- RYBY/MORSKÉ PLODY					
P1	 Rybacie filety	150 až 500 g	Senzor		Okoreňte a uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
P2	 Mražené obalované filety	200 až 600 g	13 až 23min	 	Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Po predhriatí Crisp taniera uložte naň potraviny. Po vyzvaní potraviny obráťte.
P3	 Krevety	150 až 500 g	Senzor		Uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
P4	 Obalované krevety	200 až 600 g	9,5 až 18,5min	 	Použite kráľovské krevety, v strúhanke. Zapekací Crisp tanier slabo namastite. Po predhriatí taniera Crisp naň položte jedlo. Po vyzvaní potraviny obráťte.
P5	 Rybacie kotlety	150 až 500 g	Senzor		Okoreňte a uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
P6	 Lastúry	150 až 500 g	Senzor		Uložte na mriežku paráka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.



Riady vhodné do mikrovlnnej rúry



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Držadlo zapekacieho Crisp taniera & Zapekací Crisp tanier



Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)



Parný hrniec (spodná nádoba a veko)

















Nízky rošt



Vysoký rošt



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

RECEPTY NA JEDLÁ	MNOŽSTVO	TRVANIE VARENIA	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍPRAVA
5- PIZZA & QUICHE (PIZZA A SLANÁ TORTA)				
P1	 Domacia pizza	850g	14min.	 Pripravte si cesto - 150 ml vody, 15 g čerstvého droždia, 200 – 225 g múky, 1 čajová lyžička soli a 10 ml oleja. Nechajte prikrýte utierkou kysnúť 2 hodiny pri izbovej teplote. Rozprestrite ho na naolejovanom zapekacom tanieri Crisp a poprepichujte ho. Pripravte polevu so 150 g paradajkovej omáčky, 10 ml olivového oleja a soli a rozotrite ju na cesto. Pridajte 100 g nakrájaného syra mozzarella.
P2	 Slaná torta (Quiche lorraine)	900g	16min.	 Rozviňte vopred pripravené lístkové cesto na zapekací tanier Crisp spolu s papierom na pečenie a prepichnete ho. Zmiešajte 4 vajcia, 150 ml smotany na varenie, 130 g strúhaného syra (v štýle ementálu). Pridajte 100 g nakrájanej slaniny na lístkové cesto a prikrýte krémom. Ochutte čiernym korením a muškátovým orechom.
P3	 Vysoká pizza	300 až 700g	9 až 12,5min	 Vyberte z obalu a položte na zapekací tanier Crisp.
P4	 Mrazená tenká pizza	250 až 400g	9 až 11min	 Vyberte z obalu a položte na zapekací tanier Crisp.
P5	 Čerstvá Pizza	900g	19min.	 Pripravte si cesto - 150 ml vody, 15 g čerstvého droždia, 200 – 225 g múky, 1 čajová lyžička soli a 10 ml oleja. Nechajte prikrýte utierkou kysnúť 2 hodiny pri izbovej teplote. Rozprestrite ho na naolejovanom zapekacom tanieri Crisp a poprepichujte ho. Pripravte polevu so 150 g paradajkovej omáčky, 10 ml olivového oleja a soli a rozotrite ju na cesto. Pridajte 100 g nakrájaného syra mozzarella. Keď je predhrievanie rúry dokončené, vložte misku vhodnú do mikrovlnnej aj štandardnej rúry na spodný rošt.
6 - CESTOVINY/LAZANE				
P1	 Surové lasagne	1200g	28min.	 Pripravte podľa svojho obľúbeného receptu. Začnite tým, že rozotriete trochu bešamelovej omáčky na dno misky, potom rozložte vrstvu plátkov lazani. Potriete bešamelovou omáčkou a potom s mäsovou omáčkou. Zopakujte tento postup trikrát. Potriete poslednú vrstvu bešamelovou omáčkou a posypte strúhaným syrom, aby ste dosiahli dokonalé zhnednutie.
P2	 Mrazené lasagne	300 až 1000g	22 až 44min	 Odstráňte hliníkovú fóliu.



Riady vhodné do mikrovlnnej rúry



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Držadlo zapekacieho Crisp taniera & Zapekací Crisp tanier



Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)



Parný hrniec (spodná nádoba a veko)















Nizky rošt



Vysoký rošt



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

RECEPTY NA JEDLÁ	MNOŽSTVO	TRVANIE VARENIA	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍPRAVA
6 - CESTOVINY/LAZANE				
P3	 Cestoviny	1 – 3 porcií	4 až 9 min + čas na státie	 1 až 3 porcie cestovín vsypte do spodnej nádoby (základne) paráka; každá porcia predstavuje 70 g. Po patričné označenie vnútri paráka nalejte osolenú vodu; pod textom „Pasta + Water“ (Cestoviny a voda) (1 = 1 porcia, 2 = 2 porcie atď.). Zakryte vekom paráka. Nepoužívajte strednú mriežku paráka. Po vyzvaní na displeji zvolte počet varených porcií (L1 = 1 porcia, L2 = 2 porcie atď.). Čas prípravy zvolte ručne podľa návodu na obalu.
7 - RYŽA/ OBILNINY				
P1	 Ryža	1 – 4 porcií	2,5 až 7 min + čas na státie	 1 až 4 porcie ryže vsypte do spodnej nádoby (základne) paráka; každá porcia predstavuje 100 g. Po patričné označenie vnútri paráka nalejte vodu; pod textom „Rice + Water“ (Ryža a voda) (1 = 1 porcia, 2 = 2 porcie atď.). Zakryte vekom paráka. Nepoužívajte strednú mriežku paráka. Po vyzvaní na displeji zvolte počet varených porcií (L1 = 1 porcia, L2 = 2 porcie atď.). Čas prípravy zvolte ručne podľa návodu na obalu.
P2	 Špalda	1 – 4 porcií	20,5 až 50,5min	 Umiestnite na základňu parného hrnca od 100 g do 400 g špaldy, na každých 100 g pridajte 180 ml vody a štipku soli, dobre premiešajte a prikryte vekom parníka. Nepoužívajte mriežku parného hrnca.
P3	 Quinoa	1 – 4 porcií	22,5 až 42min	 Umiestnite na spodok (základňu) parného hrnca od 100 g do 400 g quinoa, na každých 100 g pridajte 200ml vody, štipku soli a 20 g sušených paradajok, dobre premiešajte a prikryte vekom parného hrnca. Nepoužívajte mriežku parného hrnca.
8 - DEZERTY/PEČIVO				
P1	 DOMÁCI OVOCNÝ KOLÁČ	1200g	24min.	 Obložte kraje taniera Crisp krehkým pečivom, prepichnete ho a posypte dno strúhankou, aby absorbovala šťavu z ovocia. Naplňte nakrájanými jablkami zmiešanými s cukrom a škoricou.
P2	 Lievance (Scones)	560g	13,5min.	 Dobre zmiešajte 275 až 300 g hrubej múky, 10 g prášku na pečenie, 4 g soli, 50 g roztopeného margarínu, 200 ml mlieka. Na vymastený riad vhodný do mikrovlnnej aj štandardnej rúry vytvartejte jeden kus s priemerom 20 cm.



Riady vhodné do mikrovlnnej rúry



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Držadlo zapekacieho Crisp taniera & Zapekací Crisp tanier



Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)



Parný hrniec (spodná nádoba a veko)



Nízky rošt



Vysoký rošt



6TH SENSE CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

RECEPTY NA JEDLÁ	MNOŽSTVO	TRVANIE VARENIA	PRÍSLUŠENSTVO	PRÍPRAVA
8 - DEZERTY/PĚČIVO				
P3	 Chrumkavý koláč 600g	10min.		Do misy na miešanie pridajte 170 g cukru a 2 veľké vajcia a premiešajte vysokou rýchlosťou, potom znížte rýchlosť a pridajte 50 g predtým rozpusteného margarínu, 170 g bielej múky, 10 g prášku do pečiva a 100 ml mlieka. Zapekací tanier vymastite a posypte strúhankou Na zapekací tanier Crisp nalejte roztopené maslo.
P4	 Pečené orechy 50 až 200g	5,7 až 7,5min		Po predhriatí zapekacieho taniera naň Crisp položte jedlo. Po vyzvaní pomiešajte.
P5	 Ovocie 150 až 500 g	Senzor		Očistené a na hranolčöky nakrájané položte na mriežku paräka. Do spodnej časti pridajte 100 ml vody a zakryte vekom.
P6	 Piškötový koláč(nízko-kalorický) 900g	46min.		Dobre vymiešajte 250 g múky, 15 g prášku na pečenie, 250 g cukru, 75 g roztopeného margarínu, 150 ml studenej vody, 185 g vajcia bez škrupinou, vylejte do vymastenej a strúhankou vysypanej nádoby.
P7	 Mafiny (MAFINY) 350g	23min.		Vyšlahajte 170 g margarínu so 170 g cukru, až kým hmota nebude mäkká s bledou farbou. Postupne z ašlahajte 3 v ajcia. Zľahka primiešajte 225 g preosiatej múky zmiešanej so 7 g prášku do pečiva a 0,25 g soli. Do papierových formičiek odvážite 28 g zmesi a rovnomerne položte na plech na pečenie. Keď je mikrovlnná rúra predhriata, misku vhodnú do mikrovlnnej rúry a štandardnej rúry položte na nízky rošt.
P8	 Sušienky 250g	18,5min.		Zmiešajte 250 g múky, 100 g cukru a 1,5 g soli. Zamiešajte 125 g margarínu. Vyšlahajte 1 vajce a pridajte do zmesi. Všetky prísady zmiešajte, z 20 g cesta vytvarujte guľöčky a vidličkou na nich robte krížový vzor. Keď je mikrovlnná rúra predhriata, misku vhodnú do mikrovlnnej rúry a štandardnej rúry položte na nízky rošt.
P9	 Pusinky 100g	39,5min.		Vyšlahajte bielka z 2 vajec s 80 g cukru. Pridajte vanilku a mandľovú príchuť. Na riade vhodnom do mikrovlnnej aj štandardnej rúry vytvarujte 10 až 12 kúskov. Keď je mikrovlnná rúra predhriata, zapekací Crisp tanier položte na spodný rošt.
P10	 Jogurt 600g (150g*4)	6 hod.		62 g jogurtu vylejte do 4 keramických šälok (15,5 g do každej šälky), do každej šälky pridajte 125 ml mlieka (používajte trvanlivé mlieko izbovej teploty s obsahom tuku 3,5 %), misku zakryte priňavou fóliou vhodnou na používanie v mikrovlnnej rúre a položte na kruh otočného taniera.



Riady vhodné do mikrovlnnej rúry



Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry



Držadlo zapekacieho Crisp taniera & Zapekací Crisp tanier



Parný hrniec (Spodok so spodnou mriežkou a vekom)



Parný hrniec (spodná nádoba a veko)



Nízky rošt




Vysoký rošt



AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.



PRED SPUSTENÍM CYKLU:

- 1 Do nádoby vhodnej na používanie v mikrovlnnej rúre nalejte 250 ml vody izbovej teploty (pozri odporúčania v časti „Tipy a odporúčania“ nižšie).
- 2 Nádobu vložte priamo do stredu skleneného otočného taniera.

SPUSTENIE CYKLU:

- 1 Stlačením tlačidla Auto Clean (Automatické čistenie) sa na displeji zobrazí doba trvania cyklu čistenia.
- 2 Funkciu spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

PO SKONČENÍ CYKLU:

- 1 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť).
- 2 Vyberte nádobu.
- 3 Na čistenie vnútorných priestorov použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku navlhčenú do mierneho roztoku saponátu.


Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia sa odporúča použiť nádobu s priemerom 17 až 20 cm a vysokú maximálne 6,5 cm. Pre modely vybavené parákom vo forme príslušenstva použite na spustenie tejto funkcie len spodnú nádobu.
- Pretože nádoba je po skončení čistenia horúca, pri jej vyberaní z mikrovlnnej rúry sa odporúča použiť rukavice do rúry.
- Lepší účinok čistenia a odstránenie nepríjemných pachov dosiahnete pridaním malého množstva citrónovej šťavy do vody.
- Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí používať mäkká handrička navlhčená slabým roztokom saponátu.











SPECIAL MENU (ŠPECIÁLNE MENU)

Tlačidlo Special menu (Špeciálne menu) je praktické tlačidlo, ktoré obsahuje rôzne funkcie podporujúce proces varenia. Pomáha vám pri kysnutí cesta, zmäkčovaní a topení masla, zmrzliny, smotanového syra atď.





- 1 Stlačte tlačidlo Special Menu (Špeciálne menu).
- 2 Otáčaním otočného gombíka nastavte kategóriu potraviny (pozrite si tabuľku nižšie) a voľbu potvrďte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie).
- 3 Otáčaním otočného gombíka nastavte hmotnosť.
- 4 Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie)/Jet Start (Jet Štart).

KATEGÓRIA POTRAVÍN	METÓDA	HMOTNOSŤ	TIPY
P1  Kysnutie cesta	Kysnutie cesta	250 až 500 g	Na pizzové cesto nalejte priamo do nádoby vodu s teplotou 37 °C, rozpusťte v nej droždie, pridajte 250 g múky, 2 polievkové lyžice rastlinného oleja, 2 čajové lyžičky soli a dobre vymiešajte, až kým nevytvárajete cesto. Je možné použiť aj iné obľúbené recepty na cesto. Nepoužívajte plastové nádoby.
P2  Ohrievanie	Ohrievanie	Pozrite si tabuľku Ohrievanie	Teplotu možno nastaviť v rozsahu 60 °C až 80 °C. V tabuľke na strane 38 nájdete odporúčané recepty.
P3  Maslo	Zmäkčovanie	50 až 500 g	Chladený výrobok vybalte a vložte do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre.
P4  Zmrzlina	Zmäkčovanie	100 až 1000 g	Zmrazenú zmrzlinu položte na otočný tanier.
P5  Smotanový syr	Zmäkčovanie	50 až 500 g	Chladený výrobok vybalte a vložte do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre.
P6  Zmrazená šťava	Zmäkčovanie	250 až 1000 g (1 ml je 1 g)	Z nádoby so zmrazeným výrobkom odstráňte vrchnák.
P7  Maslo	Topenie	50 až 500 g	Chladený výrobok vybalte a vložte do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre. Po zaznení signálu pomiešajte.
P8  Kúsky čokolády	Topenie	100 až 500 g	Keď má výrobok izbovú teplotu, vložte ho do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre. Po zaznení signálu pomiešajte.



SPECIAL MENU (ŠPECIÁLNE MENU)

KATEGÓRIA POTRAVÍN		METÓDA	HMOTNOSŤ	TIPY
P9	 Syr	Topenie	50 až 500 g	Chladený výrobok vložte do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre. Po zaznení signálu pomiešajte.
P10	 Biele mäkké cukríky	Topenie	100 až 500 g	Keď má výrobok izbovú teplotu, vložte ho do nádoby, ktorá je bezpečná na použitie v mikrovlnnej rúre.

Návody na recepty pre funkciu Ohrievanie

KATEGÓRIA POTRAVÍN	HMOTNOSŤ	TEPLO- TA	DOBA (Max. čas je 90min.)	NÁDOBA
Pizza	300 až 800 g	80 °C	30 min	Zapekáč Crisp tanier
Pečené mäso	800 až 1500 g	80 °C	30 min	Riady vhodné do rúry
Chlieb	100 až 500 g	60 °C	30 min	Zapekáč Crisp tanier
Mafiny	336 g (28 g x 12 kusov)	60 °C	30 min	Zapekáč Crisp tanier
Taniere	220 až 620 g	70 °C	30 min	Riady vhodné do rúry
Keramické riady	250 až 850 g	70 °C	30 min	Riady vhodné do rúry

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- * Celá škatuľa sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa recyklovania. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
- * Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.



- * Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
- * Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.



- * Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
- * Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

Vyhovuje smernici IEC č. 60705, 4. vydanie, 2010-04.

• Medzinárodná elektrotechnická komisia vypracovala technickú normu na porovnávacie testovanie tepelného výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

SKÚŠKA	MNOŽSTVO	PRIB. DOBA	ÚROVEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1 (vaječný krém)	1000 g	15-16 min.	750 W	Varné sklo 3. 222-R
12.3.2 (Piškótvový múčnik)	475 g	7 min 30 s	750 W	Varné sklo 3.827
12.3.3 (fašírka)	900 g	13-14 min.	750 W	Varné sklo 3.838
12.3.4 (Gratinované zemiaky)	1200 g	23-26 min.	Gril + 500 W	Varné sklo 3.827
12.3.5 (piškótvový múčnik)	900 g	43-44 min.	Horúci vzduch 200 °C + 90 W	Varné sklo 3.827
12.3.6 (Kurča)	1200 g	37-38 min.	Horúci vzduch 200°C + 350 W	NÍZKY ROŠT
13.3 (Manuálne rozmrazovanie)	500 g	15 min	160W	Na otočný tanier položte 3 mm plastový tanier.

Technické špecifikácie

Popis údajov	MWP 3391
Privádzané napätie	220 – 230 V pri 50 Hz
Úroveň mikrovlnného výkonu	1650 W
Menovitý príkon	2000 W
Grill (Gril)	1150-1250 W
Forced Air (Horúci vzduch)	1650-1750 W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H)	373 x 490 x 540
Vnútorne rozmery (V x Š x H)	225 x 395 x 370

