



AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTO)

Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.

Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage automatique), puis appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour démarrer le cycle de nettoyage. A la fin un signal sonore retentit toutes les 10 secondes pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la porte pour annuler le signal. Enfin retirez le récipient et essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou une serviette en papier.



CHEF MENU (MENU CHEF)

Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux.

- 1 Appuyez sur le bouton chef menu (Menu Chef).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Selon le type d'aliment, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les valeurs demandées.
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

Remarque: **Une description complète de toutes les recettes MENU CHEF se trouve dans le Mode d'emploi.**

RECETTE	ÉTAT INITIAL	RECETTES DE FRITURES CROUSTILLANTES	VALEUR DE POIDS	DURÉE	ACCESSOIRES
1 Pop-corn	Température ambiante		100g	3min	
2 Mélange de riz	Congelé		300-650g	6-11min	Plat allant aux micro-ondes
3 Mélange de pâtes	Congelé		250-550g	5-10min	Plat allant aux micro-ondes
4 Jardinière de légumes	Congelé		150-600g	4-12min	Plat allant aux micro-ondes
5 Lasagne surgelée	Congelé		300-600g	26-40min	Plat allant aux micro-ondes et au four



CLOCK (HORLOGE)

Pour régler l'horloge de votre four:

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Auto / Horloge pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). Les minutes clignoteront.
- 4 Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). L'horloge est réglée.

Remarque:

Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.

RECETTE	ÉTAT INITIAL	RECETTES DE FRITURES CROUSTILLANTES	VALEUR DE POIDS	DURÉE	ACCESSOIRES
6 Pizza surgelée	Congelé		250-750g	6-11min	Plat Crisp
7 Quiche	Température ambiante		950g	18min	Plat Crisp
8 Cordon Bleu / Escalopes de poulet	Congelé		100-400g /100g	6-11min	Plat Crisp
9 Frites	Congelé	✓	200-400g /50g	9-11min	Plat Crisp sur la grille du haut.
10 Nuggets de poulet	Congelé	✓	200-500g /50g	8-11min	Plat Crisp sur la grille du haut.
11 Poisson pané	Congelé	✓	250-500g /50g	8-11min	Plat Crisp sur la grille du haut.
12 Pommes de terre, en morceaux	Température ambiante	✓	300-550g /50g	12-20min	Plat Crisp sur la grille du haut.
13 Ailes de poulet	Congelé	✓	200-600g /50g	9-19min	Plat Crisp sur la grille du haut.
14 Génoise (légère)	Température ambiante		400g	23min	Pplat allant aux micro-ondes et au four sur grille basse
15 Pizza fraîche	Température ambiante		700g	21min	Plat Crisp sur la grille basse.
16 Muffins	Température ambiante		350g	23min.	Plat Crisp sur la grille basse.
17 Biscuits	Température ambiante		180g	14min	Plat Crisp sur la grille basse.
18 Meringues	Température ambiante		100g	60min	Plat Crisp sur la grille basse.



Une description complète de toutes les recettes MENU CHEF se trouve dans le Mode d'emploi.



JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800W) pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Jet Start.

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple : Gril), appuyez sur Jet Start pour lancer la fonction choisie.



CRISP

Accessoires dédiés :



Plat Crisp



Poignée crisp (vendu séparément)

Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet d'obtenir des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés avec la fonction Crisp :

- Le plat Crisp
- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

- 1 Appuyez sur le bouton Crisp.
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide).La fonction démarre.

Avant d'enfourmer un plat qui ne requière pas une longue durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous recommandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant 2 à 3 minutes.



Découvrez nos accessoires ! Visitez notre site Internet www.whirlpool.fr.



STEAM MENU (MENU VAPEUR)

Accessoires dédiés:



Lid
Grid
Bowl Cuit-vapeur

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats sains, naturels et goûteux en les cuisant à la vapeur. Vous pouvez également utiliser la vapeur pour faire bouillir les pâtes et le riz.

- 1 Appuyez sur le bouton Steam (Vapeur).
- 2 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour sélectionner le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour ajuster le niveau (selon le tableau des portions inclus dans le manuel d'utilisation complet).
- 4 Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

	TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1	Pâte	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Riz	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Pommes de terre / légumes racines	150g - 500g
P4	Légumes mous	150g - 500g
P5	Légumes congelés	150g - 500g
P6	Filets de poisson	150g - 500g
P7	Filets de poulet	150g - 500g
P8	Fruits	150g - 500g



MICROWAVE (MICRO-ONDES)

Accessoire suggéré : Cloche micro-ondes (vendu séparément)

La fonction Microwave (Micro-ondes) vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

- Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes). La puissance maximale (800 W) sera affichée sur l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance.
- Appuyez sur le bouton OK/ pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
800 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
650 W	Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
500W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée. Continuer à réchauffer.



MENU JET REHEAT (MENU RÉ-CHAUFFAGE RAPIDE)

Cette fonction vous permet de réchauffer automatiquement vos plats.

- Appuyez sur le bouton Menu Jet Reheat.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type d'aliments (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le poids (voir le tableau ci-dessous).
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1 Soupe	250g - 1000g
P2 Sauce	250g - 1000g
P3 Pizza fraîche	200g - 600g
P4 Assiette de diner	250g - 350g
P5 Boisson	150ml - 600ml



MENU JET DEFROST (MENU DÉ-CONGÉLATION RAPIDE)

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement et automatiquement des aliments.

- Appuyez sur le bouton Menu Jet Defrost.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous).
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). Le cycle de décongélation démarre. La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera à retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

TYPE D'ALIMENTS	POIDS
P1 Viande hachée	100g - 2000g
P2 Volaille	100g - 2500g
P3 Poisson	100g - 1500g
P4 Vegetables (Légumes)	100g - 1500g
P5 Pain (standard)	50g - 550g
P6 Décongélation du pain* (avec le plat Crisp)	100g - 500g

*Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet de décongeler du pain congelé. En combinant les technologies des fonctions Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la texture du pain frais. Utilisez cette fonction pour décongeler et chauffer rapidement les petits pains, baguettes et croissants congelés.

Placez le plat Crisp vide sur le plateau tournant en verre, fermez la porte, puis sélectionnez le programme Bread Defrost (Décongélation du pain), réglez le poids du pain et appuyez sur le bouton OK.

L'écran indique "PRE HEAT" (Préchauffage) et le four utilise les micro-ondes et le gril pour préchauffer le plat Crisp. Lorsque la température est atteinte, un message ("ADD") (AJOUTER) vous informe que vous pouvez ajouter votre pain.

Placez votre pain sur le plat Crisp, fermez la porte et appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.



STOP TURNTABLE (ARRÊTER LE PLATEAU TOURNANT)

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez utiliser de très grands plats qui ne pourraient pas tourner librement dans le four.

La fonction "Stop plateau tournant" ne fonctionne que pour les fonctions de cuisson suivantes : Chaleur pulsée, Combi Grill, Combi Air



GRILL (GRIL)

Accessoires dédiés : Grille haute

Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.

La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments comme les tartines de fromage, les sandwichs chauds, les pommes de terre, les saucisses, les légumes.

- Appuyez sur le bouton Grill (Gril).
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.



COMBI GRILL (COMBI GRIL)

Accessoires dédiés : Grille haute

Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.

- Appuyez sur le bouton Combi.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour choisir "1" et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous).
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

NIVEAU DE PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
650 W	Vegetables (Légumes)
500W	Volaille
350 W	Poisson
160 W	Viande
90 W	Fruit gratiné



FORCED AIR (CHALEUR PULSÉE)

Accessoires dédiés : Grille basse

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats cuits au four. L'utilisation d'un élément chauffant puissant et d'un ventilateur permet de bénéficier d'un cycle de cuisson comparable à celui d'un four traditionnel.

- Appuyez sur le bouton Forced Air (Chaleur pulsée).
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la température et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre. L'icône de préchauffage s'allume dès que la température de consigne est atteinte.



COMBI AIR

Accessoires dédiés : Grille basse

Cette fonction combine la cuisson aux micro-ondes et à la chaleur pulsée, ce qui vous permet de réaliser des plats cuits au four en un tour de main.

- Appuyez sur le bouton Combi.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour choisir "2" et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la température et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée.
- Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide).



NIVEAU DE PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE:
350 W	Volailles, pommes de terre en robe des champs, lasagnes et poissons
160 W	Viandes rôties et cakes
90 W	Gâteaux et viennoiseries



W 1 0 8 9 0 3 5 1



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



- Bouton Microwave (Micro-ondes)
- Bouton Grill (Gril)
- Bouton Combi (Combi Grill / Combi Air)
- Bouton de menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
- Bouton de menu Jet Defrost (Décongélation rapide)
- Écran
- Bouton Auto Clean / Clock (Nettoyage automatique / Horloge)
- Bouton Moins
- Bouton Stop (Stop)
- Bouton OK
- Bouton Chaleur pulsée
- Bouton Steam (Vapeur)
- Bouton Crisp
- Bouton Chef Menu (Menu Chef)
- Bouton Stop Turntable (Arrêter le plateau tournant)
- Bouton Plus
- Bouton Jet Start (Démarrage rapide)
- Icône Gril
- Icône du menu Jet Defrost (Décongélation rapide)
- Icône Chef Menu (Menu Chef)
- Icône Auto Clean (Nettoyage automatique)
- Icône Stop plateau tournant
- Icône Pre-heat (Préchauffage)
- Icône micro-ondes
- Icône Chaleur pulsée
- Icône Crisp
- Icône du menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
- Icône Steam Menu (Menu Vapeur)
- Icône de grille basse
- Icône de grille haute
- Icônes des secondes
- Icône de température
- Sélection poids / portions
- Puissance du four Micro-ondes (watt)
- Sélection du type d'aliment
- Réglage de l'horloge / Sélection de la durée